

د. جمعة محمد داود

# المساحة الجبودسية والجي بي أس

# Principles of Geodetic Surveys and GPS

د. جمعة محمد داود Gomaa M. Dawod

النسخة الأولي 1٤٣٣ هـ / ٢٠١٢م





#### اتفاقية الاستخدام

هذا الكتاب وقف لله تعالى و يخضع لجميع قواعد الوقف الإسلامي مما يعني أنه يجوز لكل مسلم و مسلمة وكل عربي و عربية إعادة توزيعه في صورته الالكترونية أو أعاده طبعه أو تصويره بشرط عدم التربح منه بأي صورة من الصور أو تغيير أي شئ من محتوياته ، أما بخلاف ذلك فلابد من الحصول على موافقة مكتوبة من المؤلف.

للإشارة إلى هذا الكتاب - كمرجع - برجاء إتباع النموذج التالي:

باللغة العربية: داود ، جمعة محمد ، ٢٠١٢م ، أسس المساحة الجيوديسية والجي بي أس، مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية.

باللغة الانجليزية<u>:</u> Dawod, Gomaa M., 2012, Principles of Geodetic Surveys and GPS (in Arabic), Holly Makkah, Saudi Arabia.

#### مقدمة النسخة الأولى

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله العليم القدير الذي وهبني علما ووفقني في حياتي ، والصلاة والسلام علي معلم الأمم و خير البرية محمد بن عبد الله عليه الصلاة و السلام.

أدعو و أبتهل إلي مولاي و خالقي عز و جل أن يتقبل مني هذا العمل لوجهه الكريم فما أردت إلا إرضاؤه تعالى وتحقيقا لقول رسوله الكريم أن عمل ابن ادم ينقطع بعد موته إلا من ثلاث أحدهم: علم ينتفع به.

أردت أن أقدم عملا باللغة العربية عن المبادئ والمفاهيم الأساسية لفرع الهندسة المساحية المتعلق بالمساحة الجيوديسية وتقنية الجي بي أس بما يناسب طلاب المرحلة الجامعية ، كان الدافع الرئيسي للعمل الحالي هو حاجة الكثير من الطلاب بل والخريجين أيضا ممن يعملون بتقنية الجي بي أس لفهم أسس ومبادئ علم الجيوديسيا الذي يعد أساس استخدام هذه التقنية. فقد وجدت الكثيرون في المنتديات علي الانترنت يسألونني عدة أسئلة وان كانت تبدو تقنية إلا أن جو هر ها يكمن في فهم أساسيات الجيوديسيا. لكن لا يمكن شرح وتعليم كل أفرع علم الجيوديسيا في كتاب واحد فاكتفيت بأساسياتها فقط. وربما إن وهبني الله عز و جل عمرا و صحة أن أكمل هذا العمل في كتب آخري أكثر تعمقاً لهذه التخصص.

كما أود أن أشير إلي تجاربي السابقة لتأليف ثلاثة كتب باللغة العربية عن تقنية النظام العالمي لتحديد المواقع (الجي بي أس) وكتاب مبادئ علم المساحة وكتاب الخرائط الرقمية وهم موجودين مجانا في عدد كبير من مواقع الانترنت.

أدعو كل قارئ و كل مستفيد من هذا الكتاب أن يدعو الله تبارك و تعالي أن يغفر لي و لوالدي ، وأيضا ألا يحرمني من رأيه و تعليقاته وتصويباته - فلا يوجد كتاب إلا و به نواقص و أخطاء - سواء عبر البريد الالكتروني أو عبر منتدى الهندسة المساحية في:

http://surveying.ahlamontada.com/

بسم الله الرحمن الرحيم .... وقل ربي زدني علما ... صدق الله العظيم.

جمعة محمد داود dawod\_gomaa@yahoo.com

مكة المكرمة: رمضان ١٤٣٣ هـ الموافق أغسطس ٢٠١٢ م

### إهداء

إلي روح والدي رحمهما الله و أسكنهما فسيح جناته
إلي روح أستاذي في المدرسة الابتدائية / محمود مصطفي أول من علمني حب القراءة و حب التعلم رحمه الله و أسكنه فسيح جناته
إلى كل أساتذتي الذين تشرفت بالتعلم علي أيديهم وأخص هنا:
روح الأستاذ الدكتور محمد محمد نصار رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
الأستاذ الدكتور أحمد عبد الستار شاكر أطال الله عمره ومتعه بالصحة.
فمن نبع هذين الجبلين شربت ومن خبر اتهما تعلمت حب المساحة
إلي زوجتي و شريكة عمري د. هدي فيصل محمد
إلي ابنتي الحبيبية و قرة عيني سلمي
وأخيرا (إن كان يصح لي أن أتجاوز قدري):
إلى مكة المكرمة التي شرفني خالقي بالعيش في رحابها لعدة سنوات

صفحه	
ت	اتفاقية الاستخدام
ث	مقدمة النسخة الأولي
<u>ج</u>	الإهداء
7	قائمة المحتويات
١	الفصل الأول: علم الجيوديسيا
۲	١-١ الجيوديسيا و المساحة
, m	۱-۱ الجيوديسي و المساحة ۱-۲ تاريخ علم الجيوديسيا
0	۱-۱ تاریخ علم الجیودیسیا ۱-۳ تطبیقات علم الجیودیسیا
٦	۱-۶ أقسام الجيوديسيا
`	۱-۱۰ استام البيوديسي
11	الفصل الثاني: شكل الأرض و المراجع الجيوديسية و نظم الإحداثيات
11	۱-۲ مقدمة
11	٢-٢ شكل الأرض
18	٢-٣ المراجع
10	٢-٤ نظم الإحداثيات
1 \	٢-٤-٢ نظم الإحداثيات الجغرافية أو الجيوديسية
1 1	٢-٤-٢ نظمُ الإحداثيات الكروية
19	٢-٤-٣ الإحداثيات الجيوديسية الكارتيزية أو الفراغية أو الديكارتية
19	٢-٤-٤ الإطار المرجعي الأرضى العالمي
۲.	٢-٤-٥ التحويل بين الإُحداثيات الْجغرافيةَ
71	٢-٤-٢ إسقاط الخرائط
٣٤	٢-٤-٧ نظم الإحداثيات المسقطة أو المترية
40	٢-٤-٧-١ نظام الإحداثيات المصرية
٣٨	۲-۷-٤ نظام إحداثيات UTM
٣9	٢-٤-٨ التحويل بين المراجع
٣9	٢-٤-٨- الطرق التقليدية للتحويل بين المراجع
٤٦	٢-٨-٤ الطرق غير التقليدية للتحويل بين المراجع
٤٩	٢-٤-٨-٣ التحويل بين المراجع ثلاثية و رباعية الأبعاد
٥,	٢-٤-٢ العلاقة بين تحويل المراجع و أسقاط الخرائط

صفحة	
07	الفصل الثالث: الجيوديسيا الأرضية و شبكات الثوابت
07	٣-١ أنواع شبكات الثوابت الأرضية
07	٣-٣ شبكات الثوابت الأرضية الأفقية (شبكات المثلثات)
0 £	٣-٢-١ درجات شبكات المثلثات ُ
०٦	٣-٢-٢ خطوات إنشاء شبكات المثلثات
0 \	٣-٢-٣ متانة شبكات المثلثات
09	٣-٢-٤ الاشتراطات في شبكات المثلثات
٦ ٤	٣-٢-٥ شروط ضبط شبكات المثلثات
79	٣-٣ شبكات الثوابت الأرضية الرأسية (شبكات الروبيرات)
٧٢	الفصل الرابع: جيوديسيا الأقمار الصناعية
٧٣	٤-١ جيوديسيا الأقمار الصناعية
٧٣	٤-١-١ مميزات جيوديسيا الأقمار الصناعية
٧٥	٤-١-٢ تاريخ جيوديسيا الأقمار الصناعية
<b>Y</b> 7	٤-١-٣ تطبيقات جيوديسيا الأقمار الصناعية
<b>V</b> A	٤-٢ أنواع الارتفاعات
۸.	٤-٣ إشارات الأقمار الصناعية
Λ£	٤-٤ الغلاف الجوي
Λo	٤-٥ حركة الأقمار الصناعية
$\wedge \vee$	٤-٦ ارتفاع مدارات الأقمار الصناعية
٨٨	٤-٧ شبكات الثوابت الأرضية ثلاثية الأبعاد
۹.	الفصل الخامس: النظام العالمي لتحديد المواقع: الجي بي أس
٩.	٥-١ تحديد المواقع بالاعتماد علي الأقمار الصناعية
98	٥-٢ تقنية النظام العالمي لتحديد المواقع: الجي بي أس
90	٥-٢-١ مكونات نظام الجي بي أس
99	٥-٢-٢ فكرة عمل الجي بي أس في تحديد المواقِع
1 • 1	٥-٢-٣ إشارات الأقمار الصناعية في الجي بي أس
1.7	٥-٣ نِظم ملاحية أخري لتحديد المواقع
1 . £	٥-٤ أرصاد الجي بي أس
1. ٤	٥-٤-١ أرصاد المسافة الكاذبة باستخدام الشفرة
1.7	٥-٤-٢ أرصاد فرق طور الإشارة الحاملة
1. 4	٥-٥ طرق الرصد
117	٥-٦ نظرية الفروق في حسابات الجي بي أس
110	٥-٧ العمل المساحي بالجي بي أس

صفحة	
179	الفصل السادس: الجاذبية الأرضية
179	٦-١ الجاذبية (التثاقلية) الأرضية
177	٢-٦ تطبيقات الجاذبية الأرضية
177	٣-٦ وحدات قياس الجاذبية الأرضية
177	٦-٤ أُجهزة قياس الجاذبية الأرضية
188	٦-٥ شبكات الجاذبية الأرضية
184	٦-٦ شذوذ الجاذبية الأرضية
189	٦-٧ تأثير الجاذبية الأرضية على القياسات الأرضية
1 2 .	٦-٨ قياس الجانبية الأرضية من الفضاء
1 £ 1	٩-٦ قياس الجاذبية الأرضية من الجو
1 5 5	١٠٠٦ المنظمات العالمية في مجال الجاذبية الأرضية
1 £ £	الفصل السابع: الجيويد
1 £ £	٧-١ سطح الجيويد
1 80	٧-٧ النمذَجة الكروية الهارمونية لمجال الجاذبية الأرضية
1 £ 9	٧-٣ نماذج الجيويد العالمية
101	٧-٣-١ نموذج الجيويد العالمي ٢٠٠٨
104	۲-۳-۷ استخدام EGM2008 لحساب الجيويد
171	٧-٤ الجي بي أس و الجيويد
177	٧-٥ نمذجة الجيويد
177	٧-٥-١ نمذجة الجيويد من أِرصاد الجاذبية الأِرضية
170	٧-٥-٢ نمذجة الجيويد من أرصاد الجي بي أس و الميزانيات
179	الفصل الثامن: نظرية الأخطاء
١٧.	٨-١ مصادر و أنواع الأخطاء
1 / 7	٨-٢ مبادئ إحصائية عامة
١٧٨	٨-٣ مبدأ الوزن في القياسات المساحية
١٨٣	٨-٤ ضبط الشبكات
110	<ul> <li>٨-٥ الضبط بطريقة مجموع أقل المربعات</li> </ul>
١٨٦	٨-٥-١ ضبط أِقل المربعات لمعادلات الرصد
197	٨-٥-٢ ضبط أقل المربعات للمعادلات غير الخطية
7.7	٨-٥-٣ ضبط أقل المربعات لمعادلات الشرط
775	٨-٦ ضبط الشبكات بطريقة حرة
777	٨-٧ تحليل نتائج ضبط الشبكات
777	٨-٧-١ تحليل معامل التباين
777	٨-٧-٢ تحليل الأرصاد الشاذة

	صفحة
الفصل التاسع: حسابات الجي بي أس عمليا	74.
٩-١ اختيار أنسب أوقات الرصد	۲۳.
٩-٢ حسابات خطوط القواعد	740
٩-٢-١ الحسابات بعناصر البرنامج نفسه	739
٩-٢-٢ الحسابات بعناصر منتقاة	7 20
٩-٢-٩ الحسابات بمدار ات دقيقة	701
٩-٢-٣-١ الحصول على ملفات المدارات الدقيقة	701
٩-٢-٣-٢ الحساب باستُخدام ملفات المدارات الدقيقة	700
٩-٣ ضبط الشبكات	۲٦.
٩-٣-١ الضبط الحر للشبكات	۲٦.
٩-٣-٢ الضبط النهائي للشبكات	777
٩-٣-٣ الربط على الشبكة العالمية	779
٩-٤ تحويل الإحداثيات للمرجع المحلَّى	740
٩-٤-١ تُحديد المرجع الوطني	740
٩-٤-٢ تحويل الإحداثيات	4 4 9
٩-٥ حسابات الرفع التفصيلي	711
الفصل العاشر: موضوعات جيوديسية أخري	710
١-١٠ نماذج الارتفاعات الرقمية	710
٢-١٠ خدمات حسابات الجيّ بي أس العالمية	790
١٠-٣ ألتيمتري الأقمار الصناعية	791
٠١-٤ خطوط القواعد الطويلة جدا من أرصاد النجوم VLBI	799
· ١-٥ قياسات الليزر بالأقمار الصناعية SLR	٣
	٣.٢
لمراجع	1 • 1
لمراجع العربية	٣.٢
لمراجع الأجنبية	٣.٦
". · C. 3	
لملاحق	770
ملحق رقم ١: معجم مصطلحات المساحة الجيوديسية	777
ملحق رقم ۲: معجم مصطلحات الجي بي أس	459
ملحق رقم ٣: المرجع و نظام الإحداثيات لجمهورية مصر العربية	٣٧.
ملحق رقم ٤: المرجع و نظام الإحداثيات للمملكة العربية السعودية	240
ملحق رقم ٥: تشغيلُ برنامج GeoTrans لتحويل الإحداثيات	٣٨١
بذة عن المؤلف	89.


الفصل الأول

#### علم الجيوديسيا

كلمة الجيوديسيا Geodesy هي كلمة لاتينية مكونة من مقطعين: جيو Geo بمعني الأرض و ديسيا Desy بمعني القياس ورسم الخرائط، وبالتالي فأن الترجمة الحرفية لمصطلح "جيوديسيا" أنه علم القياس ورسم الخرائط لسطح الأرض.

مازال هذا التعريف البسيط ساريا حتى الآن مع أن الجيوديسيا أصبحت تتعلق بعدة أنواع من القياسات، فحيث أن سطح الأرض يتكون من الماء و اليابسة فأن الجيوديسيا تهتم بالقياس علي سطح الأرض اليابسة وأيضا بالقياس في أعماق البحار و المحيطات. أيضا الأرض في حد ذاتها كوكب متحرك في إطار المجموعة الشمسية، مما ينتج عن حركتها قوي جاذبية بينها و بين الكواكب الأخرى وهذه القوي تؤثر في القياسات علي الأرض مما يستازم أن يمتد علم الجيوديسيا ليدرس أيضا قوة الجاذبية و تأثيراتها. بل أن الجيوديسيا – في السنوات الأخيرة – أصبحت تهتم أيضا بالقياس علي أسطح الأجرام السماوية الأخرى مثل القمر ليضاف إليها فرع جديد يسمي جيوديسيا الأجرام السماوية. مع انطلاق عصر الأقمار الصناعية في سبعينات القرن العشرين الميلادي واستخدامها في القياسات الجيوديسية فقد نتج عن ذلك فرع آخر من فروع الجيوديسيا وهو جيوديسيا الأقمار الصناعية.

يصنف علم الجيوديسيا في قائمة علوم الأرض Geo-Sciences كما أنه يصنف أيضا في قائمة العلوم الهندسية لتطبيقاته المتعددة في أعمال الهندسة المدنية و إنشاء المشروعات. ويرتبط علم الجيوديسيا ارتباطا وثيقا بعدد كبير من العلوم الأخرى كما هو موضح في الشكل التالي.



شكل (١-١) العلاقة بين علم الجيوديسيا والعلوم الأخرى

#### ١-١ الجيوديسيا و المساحة

يتساءل الكثيرون عن العلاقة بين علم المساحة و علم الجيوديسيا، فكلاهما في تعريفة البسيط هو علم القياس وإنتاج الخرائط على سطح الأرض. يري البعض أن المساحة هي جزء أو فرع من فروع علم الجيوديسيا. فعلم الجيوديسيا ينظر إلي كوكب الأرض بكامله أو علي الأقل لأجزاء كبيرة منه (قارة أو دولة) ويضع القوانين الرياضية و المعادلات التي تعتمد علي القياس علي الشكل الكامل أو الحقيقي لهذه الأرض. بينما علم المساحة يتعامل – غالبا – مع أجزاء صغيرة من الأرض بحيث من الممكن منطقيا أن نري هذا الجزء البسيط كأنه مستوي وليس كوكبا مجسما وبالتالي يتم تبسيط المعادلات الرياضية و طرق الحساب. ومن هنا يمكننا القول أن المساحة هي تبسيط لطرق القياس في جزء صغير من الأرض بدلا من الطرق و النظريات الجيوديسية التي تتعامل مع مجسم الأرض كله. بينما يري البعض الآخر أن علم المساحة (القياس في مساحة صغيرة من الأرض) قد عرفته البشرية أولا ثم تلاه ظهور علم الجيوديسيا أفرع علم المساحة. وكلا الرأيين جدير بالاحترام طالما كانت الفروق النظرية و الرياضية واضحة عند تطبيق كلا من المساحة و الجيوديسيا.

قديما كانت الفروق واضحة بين أجهزة الرصد المساحية و أجهزة الرصد الجيوديسية. فعلى سبى المثال كانت هناك أجهزة الثيودليت (أجهزة قياس الزوايا) المخصصة للعمل المساحى لعدة كيلومترات وأجهزة ثيودليت أخري مخصصة للعمل الجيوديسي الذي يصل مداه لعدة عشرات من الكيلومترات. حديثًا زاد انتشار تطبيقات التقنيات التي تعتمد على الأقمار الصناعية في القياس على سطح الأرض وخاصة تقنية النظام العالمي لتحديد المواقع المعروف باسم الجي بي أس. هذه التقنيات (أو الأجهزة) تستطيع القياس على سطح الأرض لمسافات صغيرة جدا (عدة أمتار) أو لمسافات كبيرة جدا (عدة آلاف من الكيلومترات)، أي أنها تصلح للعمل المساحى و للعمل الجيوديسي أيضا. من هنا أصبح هناك كثير من المستخدمين يتعاملون مع هذه التقنيات باعتبارها تقنيات مساحية مع أنهم في أحيان كثيرة يقومون بقياسات جيوديسية دون أن يدروا ذلك! الفرق بين القياسات المساحية و القياسات الجيوديسية يكون في مساحة منطقة الدراسة، فان كان المنطقة صغيرة (أقل من ٥٠ كيلومتر مربع) فيكون الافتراض الأساسي للمساحة مازال منطقيا ومن الممكن أن نعتبر أننا نقيس على سطح مستوي. أما إن كانت منطقة الدراسة أو المشروع أكبر من هذه القيمة فنحن ننتقل من علم المساحة و نظرياته و معادلاته إلى علم الجيوديسيا و نظرياته و معادلاته. إن لم يكن المستخدم مدركا لهذه الحقيقية فسيقع في مشاكل تقنية تؤثر بشدة على النتائج النهائية للمشروع (القياسات و الخرائط). من هنا أصبح لزاما على كل مساح أو مهندس مساحة (خاصة من يتعامل مع أجهزة الرصد بالأقمار الصناعية مثل تقنية الجي بي أس) أن يعرف و يدرس أساسيات ونظريات علم الجيوديسيا حتى يستطيع أن يصل للدقة المطلوبة لمشروعه.

أيضا فأن دراسة أنواع الارتفاعات يعد من أهم مبادئ الجيوديسيا التي يجب علي مهندس أو أخصائي المساحة أن يلم بها. فعلي سبيل المثال فأن تقنية الجي بي أس تعطي نوع من الارتفاعات يسمي الارتفاعات الجيوديسية أي قياس ارتفاع النقطة المرصودة عن السطح الرياضي الذي يمثل كوكب الأرض. بينما في المساحة التقليدية والمشروعات المدنية والخرائط الطبوغرافية فأننا نتعامل مع المنسوب وهو ارتفاع النقطة المرصودة عن مستوي سطح البحر. أي أن هناك نوعين مختلفين من الارتفاعات، وبالتالي يجب أن يعرف مهندس المساحة هذه الحقيقية ويعرف أسس و طرق التحويل بينهما. فإن لم يعرف ذلك فأنه سيعتمد الارتفاع الناتج من تقنية الجي بي أس كأنه هو المنسوب مما ينتج عنه أخطاء قد تصل إلى عدة أمتار.


يرى المؤلف أن أهمية در اسة أساسيات علم الجيو ديسيا قد زادت في السنوات الحديثة مع انتشار تطبيقات و استخدامات تقنية الجي بي أس (أحد تقنيات تحديد المواقع أو الإحداثيات بالرصد على الأقمار الصناعية) في مشروعات الهندسة المدنية والتخطيط والمشروعات البيئية. معظم البرامج التجارية للحساب software التي تأتى مع أجهزة الجي بي أس بها وظيفة تندرج تحت اسم الحساب الآلي Auto Run وهي وظيفة موجهه في الأساس للمستخدم المبتدئ لتسهل عليه إجراء الحسابات المبدئية باستخدام قيم معينة لعناصر الحساب (يفترضها البرنامج). في الخطوة التالية يجب على هذا المستخدم أن يفحص نتائج هذه الحسابات المبدئية ليقوم باختيار الأنسب و الأفضل لقيم عناصر الحساب ليحصل على دقة أفضل للنتائج. لكن للأسف الشديد فأن الكثير من المستخدمين (خاصة في الدول العربية) لا يمتلك الخبرة و الأسس الجيوديسية لكي يستطيع أن يقيم النتائج المبدئية ويقوم بتحسينها، وبالتالي يعتمدوا هذه النتائج كإحداثيات نهائية للمشروع مع أن دقتها غالبا لا تكون عالية. لا ينسى المؤلف أبدا ذلك المثل الذي علمه إياه أستاذه "د. ريتشار دراب" في جامعة أوهايو الأمريكية وهو: Garbage In Garbage Out بمعنى أن الكمبيوتر إن قدمنا له قمامة فان الناتج سيكون قمامة أيضا! مما يدلل على أهمية أن يتدخل المستخدم في طريقة و عناصر الحساب - بناءا على خبرته و فهمه لأسس علم الجيوديسيا - ليضمن الحصول على نتائج أفضل و دقة أحسن للأرصاد أو القياسات التي قام بها.

#### ١-٢ تاريخ علم الجيوديسيا

منذ أن خلق الله سبحانه و تعالى الإنسان وأنزله إلى الأرض كان التنقل من مكان إلى آخر والتعرف على مواقع جديدة غريزة داخل النفس البشرية ، ومن هنا بدأت حاجة البشر لوسائل تمكنهم من السفر و الترحال بأمان دون أن يتيهوا في الصحراء و البيئة المحيطة. تمكن الإنسان في البداية أن يتخذ بعض الأماكن و الأجسام الأرضية الخاصة - مثل الجبال - كعلامات تمكنه من معرفة طريقه بالإضافة إلى مساعدة نهارية من الشمس و الظل ، وبالتالي أستطاع أن يسافر لعدة كيلومترات ويعود لموقعه الأصلى مرة أخرى. ومن ذلك الوقت ظهر في القاموس البشري مصطلح جديد ألا و هو الملاحة Navigation وهي العملية التي بواسطتها يتنقل الإنسان بين موقعين والتي تساعده في معرفة موقعه في أي وقت. وفي المرحلة الثانية من المعرفة البشرية بدأ الاعتماد على النجوم كعلامات مرجعية تمكن الإنسان من معرفة موقعه و اتجاهه أثناء السفر ليلا ، ومن ثم بدأ علم الفلك Astronomy . وعرفت الحضارات القديمة إقامة الفنارات Lighthouses منذ حوالي ألفي عام - و أشهر هم فنار الإسكندرية في مصر و فنار جزيرة رودس اليونانية - كعلامات ملاحية تعكس الضوء سواء ضوء الشمس نهارا أو ضوء مصدر آخر ليلا لإرشاد السفن المبحرة في البحار. لاحقا بدأ الإنسان في تسجيل ملاحظاته الملاحية والطرق التي يسير فيها ومواقع تحركاته المتعددة في البيئة المحيطة به على قطع من الورق (ورق البردي في الحضارة المصرية القديمة كمثال) لتظهر للوجود "الخرائط" Maps. وبالتزامن مع ظهور الخرائط بدأ ظهور علم المساحة Surveying وهو علم تحديد المواقع – بأبعاد ثلاثة - للمعالم الطبيعية و البشرية على أو تحت سطح الأرض. وتعد مصر أول من استخدم علم المساحة بصورة موسعة منذ حوالي ١٤٠٠ عام قبل الميلاد وذلك في تحديد الملكيات الزراعية وحساب الضرائب المستحقة عليها. وفي المرحلة العلمية التالية تطور علم جديد ليكون أكثر تخصيصا وتعمقا في عملية تحديد المواقع ألا و هو علم الجيوديسيا (أو الجيوديزيا).

بدأت المعرفة البشرية لتكوين فكرة عن شكل كوكب الأرض بأن الأرض عبارة عن قرص يطفو فوق سطح الماء. ومن العلماء والفلاسفة الأوائل الذين قالوا بذلك كلا من فيثاغورث (٥٨٠-٥٠٠ قبل الميلاد)، واستمرت هذه النظرية سارية لعدة قرون.

من أولي بدايات التفكير الإنساني العلمي و التجريبي في معرفة شكل و حجم الأرض تلك التجربة الرائدة التي قام بها العالم الإغريقي أراتوستين قي معهد علمي في العالم والذي كان يشغل منصب أمين مكتبة الإسكندرية التي كانت تعتبر أرقي معهد علمي في العالم في ذلك الوقت. لاحظ أراتوستين أن الشمس قي يوم ٢١ يونيو (حزيران) من كل عام تكون مرئية في مياه بئر بمدينة أسوان ، أي أنها تكون عمودية تماما في هذا الموقع ، وبعد ذلك أقترض أن الإسكندرية تقع إلي الشمال مباشرة من أسوان. ثم قام بقياس زاوية ميل أشعة الشمس عند الإسكندرية ووجدها ٢٠٠ درجة ، وقدر أن هذا الجزء – بين الإسكندرية و أسوان – يعادل ١٠٠٥ من الدائرة التي تمثل الأرض (شكل ١-٢). وبعد ذلك قام بقياس المسافة بين كلا المدينتين فكانت حوالي ٠٠٠٥ استاديا (وحدة قياس المسافات في ذلك الوقت) أي ما يعادل ٥٠٠ ميل أو ٠٠٠ كيلومتر، ومن ثم تمكن هذا العالم من حساب محيط الأرض (٠٠ ضعف المسافة المقاسة بين أسوان و الإسكندرية) ليكون في تقديره حوالي ٢٠٠٠ ميلا. ومن المذهل أن نعرف أن هذه التجربة الجيوديسية في ذلك الزمن البعيد و باستخدام آلات بدائية لم تكن بعيدة إلا قليلا عن طول محيط الأرض الذي نعرفه اليوم وهو ٢٤٩٠ ميلا.



شكل (١-٢) تجربة العالم أراتوستين لتقدير محيط الأرض

استمرت نظرية أن الأرض كروية الشكل (لها نصف قطر ثابت في جميع الاتجاهات) عشرات القرون حتى القرن السابع عشر الميلادي حينما طور اسحق نيوتن (١٦٤٣-١٧٢٧) نظرية تفلطح شكل الأرض، أي أن الأرض شبه كروية مفلطحة قليلا عن القطبين الشمالي و الجنوبي وليست كروية تماما.

#### ١-٣ تطبيقات علم الجيوديسيا

يصنف بعض العلماء علم المساحة على أنه التطبيق العملي لعلم الجيوديسيا لتحديد المواقع (الإحداثيات) اللازمة لإنشاء الخرائط، إلا أن دور الجيوديسيا في التطبيقات الهندسية لا ينحصر فقط في إنشاء الخرائط وخاصة في العقود الماضية حيث تستخدم الجيوديسيا في العديد من المجالات منها:

- إنشاء الخرائط: أول الأعمال المطلوبة لإنشاء الخرائط هو إقامة شبكة مثلثات جيوديسية مكونة من عدد من المحطات الجيوديسية وتحديد إحداثياتها الأفقية والرأسية •
- المساحة الجوية والاستشعار عن بعد: تستخدم الطرق الجيوديسية في تحديد إحداثيات نقط التحكم الأساسية التي تلعب الدور الأساسي في الحصول على خرائط وبيانات مساحية من تقنيات التصوير الجوى والأقمار الصناعية المخصصة لدراسة الموارد الطبيعية المناعية المناعي
- المشروعات الهندسية: عند إقامة أية مشروعات هندسية (مثل الطرق ، الكباري ، السدود ، الترع ، المصانع ٠٠٠ الخ) فانه من الضروري تحديد مواقعها بدقة عن طريق تحديد إحداثيات العناصر المختلفة للمشروع ، وتستخدم هذه الإحداثيات في التخطيط للمشروع وكذلك في متابعة التنفيذ طوال مراحل المشروع ،
- نظم المعلومات الجغرافية: الإحداثيات الجيوديسية هي العامل المشترك الأساسي الذي يمكن من خلاله الربط بين المصادر المختلفة للمعلومات لإنشاء نظم المعلومات الحغرافية •
- الملاحة الجوية والبحرية: تعتمد الطائرات والسفن على الإحداثيات الجيوديسية للوصول
   إلى الهدف طبقا لخط السير المحدد •
- التخطيط العمر اني: تساعد الجيوديسيا في تعيين الإحداثيات اللازمة لأعمال التخطيط العمر اني والبحث عن المصادر والثروات الطبيعية •
- تعيين الحدود: تلعب الجيوديسيا الدور الأساسي في تحديد وتوثيق إحداثيات العلامات الحدودية بين الدول أو الحدود الإدارية بين المحافظات داخل الدولة •
- دراسة تحركات القشرة الأرضية: تستخدم الأرصاد الجيوديسية المتكررة في الحصول على قيم دقيقة لتحركات القشرة الأرضية في المناطق الغير مستقرة ديناميكيا (مناطق الفوالق تحت سطح الأرض المسببة للزلازل) وخاصة حول المنشئات الهندسية الضخمة كالسدود والخزانات •
- علوم البيئة: تلعب الجيوديسيا دورا مؤثرا في دراسة المتغيرات البيئية عن طريق تحديد إحداثيات المناطق ذات التغير المستمر في التركيب البيئي،
- علوم الفضاء: تحديد إحداثيات محطات إطلاق المركبات الفضائية وكذلك إحداثيات
   الأقمار الصناعية في الفضاء طبقا لمدارها المحدد •
- دراسة البحار: تستخدم الأرصاد الجيوديسية في تحديد معدلات ارتفاع سطح البحار لتجنب غرق المناطق الساحلية •
- الجيولوجيا: يعتمد علم الجيولوجيا على الإحداثيات الجيوديسية لإعداد الخرائط الجيولوجية •

علم الجيوديسيا الفصل الأول

#### ١-٤ أقسام الجيوديسيا

توجد عدة تقسيمات أو تصنيفات لأفرع علم الجيوديسيا بناءا على وجهة النظر في التقسيم ذاته.

فإذا قسمنا الجيوديسيا بناءا على منطقة العمل أو حدود منطقة القياسات الجيوديسية فنجد ثلاثة أقسام:

#### (أ) الجيوديسيا العالمية Global Geodesy

الفرع المسئول عن تحديد شكل و حجم ومجال جاذبية الأرض.

#### (ب) المساحة الجيوديسية الوطنية National Geodetic Surveys


الفرع المسئول عن تحديد شكل ومجال جاذبية دولة معينة، وذلك عن طريق إنشاء شبكات من العلامات (الثوابت) الأرضية المعلومة الإحداثيات و قيمة الجاذبية الأرضية لها. وفي هذا القسم من أقسام علم الجيوديسيا يجب أخذ كروية الأرض في الاعتبار و مالها من تأثيرات على القياسات و الأر صاد.

#### (ج) المساحة المستوية Plan Surveying

الفرع المسئول عن القياسات التفصيلية اللازمة للرفع التفصيلي و الرفع الطبوغرافي و الأعمال الهندسية لمساحة صغيرة من الأرض.

العلاقة قوية بين هذه الفروع الثلاثة لعلم الجيوديسيا فالجيوديسيا العالمية تحدد عناصر شكل و مجال جاذبية الأرض ككل، ومن ثم تبدأ الجيوديسيا الوطنية في اعتماد هذه القيم في عمل شبكات جيوديسية (ثوابت) لكل دولة ثم تبدأ المساحة المستوية في الاعتماد على هذه الثوابت لقياس تفاصيل معالم سطح الأرض لإنتاج الخرائط.

أما من حيث طبيعة العمل (القياسات) الجيوديسية ذاتها فيمكن تقسيم علم الجيوديسيا إلى خمسة أقسام رئيسية وان كان لا توجد حدود فاصلة أو قطعية بين كل قسم و آخر (شكل ١-٣):



شكل (١-٣) أقسام الجيوديسيا الرئيسية

#### ١- الجيوديسيا الأرضية أو الهندسية Terrestrial Geodesy:


يتم فيها إجراء القياسات الجيوديسية (الزوايا الأفقية و الرأسية والمسافات و فروق المناسيب) بهدف إنشاء شبكات الثوابت الأرضية وحساب الإحداثيات ثلاثية الأبعاد (س،ص،ع) لكل نقطة منها لإنشاء الهيكل الجيوديسي للدولة الذي ستعتمد عليه جميع أعمال المساحة و إنشاء الخرائط.



شكل (١-٤) جهاز الثيودليت الشهير Wild T2 للقياسات الأرضية

#### ٢- الجيوديسيا الطبيعية أو الفيزيقية Physical Geodesy:


يتم فيها قياس و تحديد مجال الجاذبية الأرضية ومن ثم تحديد تأثيرها على القياسات الجيوديسية وأيضا تحديد الشكل المستخدم في إنشاء وأيضا تحديد الشكل المستخدم في إنشاء الخرائط (الاليبسويد). تتم هذه العمليات إما باستخدام أرصاد الجاذبية الأرضية أو باستخدام الأرصاد الفلكية أو حديثا باستخدام القياسات على الأقمار الصناعية.



شكل (١-٥) الشكل الحقيقي للأرض (الجيويد)

#### ٣- جيوديسيا الأقمار الصناعية Satellite Geodesy:


تشمل الأرصاد و القياسات الجيوديسية المعتمدة على الأقمار الصناعية التي بدأت في الظهور منذ عام ١٩٥٧م. تستخدم تطبيقات جيوديسيا الأقمار الصناعية في الجيوديسيا الهندسية وأيضا الجيوديسيا الطبيعية و الفلكية.



شكل (١-٦) استخدام الأقمار الصناعية في تحديد المواقع

#### ٤- الجيو ديسيا الفلكية Astronomical Geodesy

يتم فيها قياس الإحداثيات الفلكية (خط الطول الفلكي و دائرة العرض الفلكية) لنقاط شبكات الثوابت الأرضية بالإضافة للانحراف الفلكي لخطوط شبكات الثوابت الأرضية للاولة من خلال الرصد علي النجوم. يعد هذا النوع من أقسام الجيوديسيا من أقدم الأنواع الجيوديسية وكان مهم جدا في الماضي لتوجيه الشبكات الجيوديسية وتحديد موقعها بدقة علي سطح الأرض، وان كان الاعتماد علي الأرصاد الفلكية قد قل كثيرا في الوقت الراهن بعد انتشار تطبيقات الرصد علي الأقمار الصناعية.




شكل (١-٧) استخدام الرصد الفلكي في تحديد المواقع

-5 -

#### ٥- الجيوديسيا الرياضية Mathematical Geodesy:

فرع الجيوديسيا الذي يهتم بالنظريات الرياضية و المعادلات و طرق الحسابات وتحليل الأرصاد المستخدمة في كافة أفرع الجيوديسيا الأخرى.



شكل (١-٨) نموذج لمعادلات الجيوديسيا الرياضية

حديثا ظهرت مصطلحات أخري في الجيوديسيا مثل الجيوديسيا المتكاملة Geodesy حيث يتم تطبيق عدة أقسام من الأقسام التقليدية لعلم الجيوديسيا في إطار واحد متكامل. أيضا يري البعض استبدال مسمي جيوديسيا الأقمار الصناعية بمسمي الجيوديسيا الفضائية Spatial Geodesy حيث لم تعد الأرصاد الجيوديسية قاصرة فقط علي الأقمار الصناعية بل امتدت إلى الرصد علي القمر الطبيعي و الكواكب الأخرى بل أيضا الرصد علي الأجرام السماوية خارج المجموعة الشمسية.



شكل (١-٩) نموذج لهوائي استقبال إشارات الأجرام السماوية

أما الأرصاد أو القياسات الجيوديسية ذاتها فيمكن أيضا تقسيمها إلي أربعة أنواع طبقا للهدف منها:

#### أ- الأرصاد الجيوديسية الأفقية أو ثنائية الأبعاد Horizontal 2D:

قياسات الزوايا الأفقية والرأسية والمسافات و الانحرافات التي تهدف إلي تحديد الموقع الأفقي (خط الطول و دائرة العرض) لنقاط الثوابت الأرضية. قديما ومع استخدام الأجهزة المساحية التقليدية (مثل جهاز الثيودليت) بإمكانياتها البسيطة كانت هذه النقاط تقام علي رؤوس الجبال و المرتفعات ليسهل رصد الزوايا على مسافات كبيرة ولم يكن من السهل رصد فروق المناسيب

بين هذه النقاط المرتفعة، ومن هنا كانت شبكات الثوابت الجيوديسية شبكات أفقية فقط -Two لبين هذه النقاط المرتفعة، ومن هنا كانت شبكات الجيوديسية الرأسية.

#### ب- الأرصاد الجيوديسية الرأسية أو أحادية البعد Vertical 1D :

قياسات فروق المناسيب بين مجموعة من النقاط التي تحدد البعد الثالث (المنسوب) لشبكة جيوديسية تغطي الدولة One-Dimensional or 1D. أي أن الشبكة الجيوديسية الرأسية (شبكة الروبيرات) كانت منفصلة عن الشبكة الجيوديسية الأفقية.

#### ج- الأرصاد الجيوديسية ثلاثية الأبعاد 3D:

مع دخول عصر جيوديسيا الأقمار الصناعية أصبح من الممكن تحديد الإحداثيات ثلاثية الأبعاد (خط الطول و دائرة العرض و الارتفاع) Three-Dimensional or 3Dمجموعة من النقاط التي تكون شبكة جيوديسية ثلاثية الأبعاد تغطى الدولة.

# د- الأرصاد الجيوديسية رباعية الأبعاد (الجيوديسيا الديناميكية 4D (الجيوديسيا الديناميكية (Geodesy):

حيث أن مجال جاذبية الأرض غير ثابت وأيضا بسبب حركة الصفائح الجيولوجية التي يتكون منها كوكب الأرض فأن إحداثيات أي نقطة لن تكون ثابتة مع مرور الزمن. تهتم الجيوديسيا الديناميكية برصد ودراسة التغير في الإحداثيات ثلاثية الأبعاد مع مرور الزمن (الذي يعد البعد الرابع) بحيث يتم تعريف إحداثيات أي نقطة جيوديسية (س،ص،ع) عند لحظة زمنية معينة وليست كإحداثيات مطلقة ثابتة Four-Dimensional or 4D.

#### الفصل الثاني

#### شكل الأرض والمراجع الجيوديسية ونظم الإحداثيات


#### ۲-۱ مقدمة:

إن تحديد المواقع علي سطح الأرض يعني بداية أن نعرف ما هو الشكل الدقيق لهذا الكوكب الذي نعيش فوقه ، و ما هو المرجع الذي يمكننا أن نفترض أنه الأنسب لتمثيل الأرض رياضيا و خرائطيا. كما أن تحديد الموقع يكون من خلال قيم رياضية تعبر عنه وهي القيم التي نطلق عليها مصطلح "الإحداثيات Coordinates" علي اختلاف أنواعها و نظمها. لذلك يجب علي دارس الجيوديسيا أن يلم بأساسيات هذه الموضوعات الثلاثة ، وهو ما سنقوم بعرضه في هذا الفصل.

#### ٢-٢ شكل الأرض:


في بدايات المعرفة البشرية ظن الإنسان أن الأرض هي قرص صلب يطفو فوق سطح الماء ، المي التطور التفكير العلمي للبشر قليلا وجاء العالم اليوناني فيثاغورث Pythagoras في القرن السادس قبل الميلاد وافترض أن الأرض كروية الشكل. وكانت أولي محاولات العلماء لتقدير حجم أو محيط هذه الكرة هي تجربة العالم الإغريقي أراتوستين التي سبق الإشارة إليها في الفصل الأول. وفي القرنين الخامس عشر و السادس عشر أيد كلا من الرحالة كولومبوس في الفصل الأول. وماجلان Magellan فكرة كروية الأرض من خلال رحلاتهما الشهيرة بالدوران حول الأرض. في عام ١٦٨٧ طور العالم الشهير نيوتن Newtown عدة مبادئ نظرية علمية وكان أهمها: أن الشكل المتوازن لكتلة مائعة متجانسة خاضعة لقوانين الجذب و تدور حول محورها ليس هو شكل الكرة كاملة الاستدارة لكنه شكل مفلطح قليلا باتجاه القطبين. وفي عام ١٧٣٥ قامت أكاديمية العلوم الفرنسية بتنظيم بعثتين لإجراء القياسات اللازمة للتأكد من هذه الفرضية وأثبتت النتائج فعلا أن الأرض مفلطحة وليست كروية الشكل تماما.

إننا نعيش علي سطح كوكب الأرض وعندما نريد أن نحدد أي موقع علي الأرض فنحن بحاجة إلي أن نقوم بتعريف هذا السطح – شكله و حجمه – لكي يمكننا من معرفة في أي مكان نحن نقع بالضبط. إن شكل السطح الطبيعي للأرض كما خلقه الله تعالي بما يضمه من قارات و محيطات و جبال و أودية و بحار ليس شكلا سهلا وليس منتظما لكي يمكن التعبير عنه بسهولة (شكل ٢-١).



شكل (١-١) الأرض غير منتظمة الشكل

بحث العلماء عن شكل افتراضي آخر للأرض يكون أقل تعقيدا واهتدوا إلي فكرة أنه طالما أن مساحة الماء في المحيطات و البحار تشكل حوالي ٧٠% من مساحة الأرض فأن شكل الأرض يكاد يكون هو الشكل المتوسط لسطح الماء (إذا أهملنا حركة سطح الماء بسبب التيارات البحرية و المد و الجزر) Mean Sea Level والمعروف اختصارا بأحرف MSL، وإذا قمنا بمد هذا السطح تحت اليابسة لنحصل علي شكل متكامل فأن هذا الشكل سيكون أقرب ما يكون المشكل الحقيقي للأرض. وتم إطلاق اسم الجيويد أو الجيوئيد Geoid علي هذا الشكل الافتراضي إيجب ملاحظة أن هناك فرق في حدود متر واحد فقط بين كلا من MSL و الجيويد الا أنه في معظم التطبيقات الهندسية تتغاضي عن هذا الفرق و نعتبر أن كلا الشكلين أو المصطلحين يشيرا لنفس الجسم]. ولكن طبقا لمبدأ نيوتن السابق فأن شكل هذا الجيويد لن يكون منتظما لان سطح الجيويد يتعامد مع اتجاه قوة الجاذبية الأرضية وأيضا يخضع لقوة الطرد المركزية الناتجة عن دوران الأرض حول محورها ، وكلا القوتين تختلفان من مكان لآخر علي سطح الأرض بسبب عدم توزيع الكثافة يشكل منتظم (يختلف سمك القشرة الأرضية من ٦ إلي شكل معقد أيضا و يصعب تمثيله بمعادلات رياضية تمكننا من رسم الخرائط و تحديد المواقع عليه



شكل (٢-٢) الجيويد: الشكل الحقيقى للأرض

لتعقد الجيويد وصعوبة تمثيله بمعادلات رياضية أتجه العلماء إلي البحث عن أقرب الأشكال الهندسية المعروفة ووجدوا أن القطع الناقص أو الاليبس حول محوره فسينتج لنا مجسم القطع الناقص أو الاليبسويد أو الشكل البيضاوي الاليبس حول محوره فسينتج لنا مجسم القطع الناقص أو الاليبسويد أو الشكل البيضاوي Ellipsoid or Ellipsoid of Revolution (لكن اسم الاليبسويد هو الأكثر انتشارا وهو الذي سنستخدمه في هذا الكتاب). ربما يتبادر إلي الأذهان الآن سؤال: ما هو الفرق بين الاليبس و الدائرة أو بمعني آخر ما هو الفرق بين الاليبسويد و الكرة؟ بالنظر الشكل ٢-٣ نجد أن الاليبسويد مفلطح قليلا عند كلا القطبين بعكس الكرة التي تكون كاملة الاستدارة تماما ، أيضا الكرة لها قطر و احد له نفس القيمة في جميع الاتجاهات بينما نجد الاليبسويد له محورين مختلفين. للتعبير عن الاليبسويد يلزمنا معرفة عنصرين (لاحظ أن الكرة يعبر عنها بعنصر واحد فقط هو نصف قطرها):


- نصف المحور الأكبر (المحور في مستوي خط الاستواء) ويرمز له بالرمز a
  - نصف المحور الأصغر (المحور بين كلا القطبين) ويرمز له بالرمز b

ويقوم البعض بالتعبير عن الاليبسويد بطريقة أخري من خلال العنصرين:

- نصف المحور الأكبر (المحور في مستوي خط الاستواء) ويرمز له بالرمز a

- معامل التفلطح flattening ويرمز له بالرمز f ويتم حسابه من المعادلة:


$$f = (a - b)/a$$
 or  $f = 1-(b/a)$  (2-1)



شكل (٢-٣) الاليبسويد

ويتميز شكل الاليبسويد بعدة خصائص مثل (شكل ٢-٤):

- أ- سهولة إجراء الحسابات على سطحه (حيث أنه شكل هندسي معروف).
- ب- لا يختلف سطح الاليبسويد الرياضي عن سطح الجيويد الفيزيقي كثيرا (أكبر فرق بين كلاهما لا يتعدي ١٠٠ متر فقط. لاحظ أن الفرق بين الجيويد و الكرة يصل إلي ٢١ كيلومتر تقريبا).



شكل (٢-٤) العلاقة بين الجيويد و الاليبسويد

#### ۲-۳ المراجع:

لكي يمكن تحديد المواقع علي سطح الأرض يلزمنا اختيار شكل رياضي يعبر عن شكل و حجم الأرض ذاتها وهو ما نطلق عليه اسم الشكل المرجعي Reference Surface. أحد هذه الأشكال المرجعية من الممكن أن يكون الكرة والتي كانت مستخدمة لفترة طويلة لتحديد المواقع التي لا تتطلب دقة كبيرة ولرسم الخرائط التي لا يزيد مقياسها عن ١: مليون. أيضا للمساحات الصغيرة جدا (أقل من ٥٠ كيلومتر مربع) من الممكن اعتبار المستوي Plane شكلا مرجعيا وخاصة في تطبيقات المساحة المستوية Plane Surveying. أما لتحديد المواقع بدقة عالية أو لرسم الخرائط الدقيقة فأن الاليبسويد هو الشكل المرجعي المستخدم.

طوال القرنين الأخيرين تعددت محاولات علماء الجيوديسيا لتحديد أنسب اليبسويد يعبر عن شكل الأرض بأقرب صورة ممكنه. وكلما تجمعت قياسات جيوديسية جديدة لدي أحد العلماء أو الجهات الدولية تم حساب قيم جديدة لعناصر تعريف الاليبسويد (سواء a, b أو a, b) مما أدي لوجود العديد من نماذج الاليبسويد ، ويعرض الجدول ٢-١ بعضا من هذه النماذج.

كانت كل دولة عند بدء إقامة الهيكل الجيوديسي أو المساحي لها بغرض البدء في إنتاج الخرائط غالبا ما تختار أحدث اليبسويد - في ذلك الوقت - لتتخذه السطح المرجعي لنظام خرائطها. فإذا ظهر بعد عدة سنوات اليبسويد آخر لم يكن ممكنا - السباب تقنية و مادية - أن تقوم هذه الدولة بتغيير السطح المرجعي لها و إعادة إنتاج و طباعة كل خرائطها من جديد لكن ما هو المرجع؟ من المعروف أن أي اليبسويد يكون أقرب ما يمكن لتمثيل سطح الأرض على المستوى العالمي ، أي أن الفروق بينه وبين الجيويد تختلف من مكان لمكان على سطح الأرض لكنها أقل ما يمكن على المستوى العالمي. لكن كل دولة عندما تعتمد اليبسويد معين تريد أن يكون الفرق بينه و بين الجيويد أقل ما يمكن في حدودها ولا تهتم إن كانت هذه الفروق كبيرة في مناطق أخري من العالم. لذلك كانت كل دولة تلجأ لتعديل وضع الاليبسويد المرجعي قليلا -Re Position لكي يحقق هذا الهدف. وفي هذه الحالة - أي بعد إجراء هذا التعديل البسيط - فلم يعد هذا الاليبسويد كما كان في الأصل لكنه صار في وضع مختلف ، وهنا نطلق عليه اسم مرجع أو مرجع جيوديسي أو مرجع وطني أو بيان A geodetic Datum, a local datum, or simply a datum. أي أن المرجع الوطني لأي دولة ما هو إلا اليبسويد عالمي قد تم تعديل وضعه بصورة أو بآخري ليناسب هذه الدولة ويكون أقرب تمثيلا لشكل الجيويد (الشكل الحقيقي للأرض) عند هذه الدولة. كما يجب الإشارة إلى أنه كلما قلت الفروق بين المرجع الوطني لدولة ما و الجيويد كلما زادت دقة الخرائط المرسومة اعتمادا على هذا المرجع.

جدول (٢-١) بعض نماذج الاليبسويد المستخدمة عالميا

الدولة التي تستخدمه	نصف المحور الأصغر b بالمتر	نصف المحور الأكبر	اسم الاليبسويد
	الأصغر b بالمتر	a بالمتر	
مصر	7107717	74777.	Helmert 1906
أمريكا الشمالية	7407701	<b>ス</b> ٣٧٨٢٧٤	Clarke 1866
وسط أوروبا	7807.79	7477497	Bassel 1841
بريطانيا	7707707	7777077	Airy 1830
عالمي	770770.	777/170	WGS72
عالمي	7507707	7477147	WGS84

ولتوضيح هذه النقطة الهامة أكثر سنأخذ مثال لجمهورية مصر العربية. عند بدء أعمال الجيوديسيا و إنشاء الخرائط في مصر في بداية القرن العشرين كان أحدث اليبسويد متاح في ذلك الوقت هو اليبسويد هلمرت ١٩٠٦. تم اتخاذ القرار باختيار هذا الاليبسويد ليكون سطحا مرجعيا لمصر. وبعد ذلك تم إجراء عدد من التعديلات على وضع هذا الاليبسويد ليتكون ما

يعرف باسم المرجع الوطني المصري Old Egyptian Datum 19.۷ أو اختصارا OED1970. أحد هذه التعديلات كان الفرض بأن الارتفاع عن سطح الاليبسويد = الارتفاع عن متوسط سطح البحر عند النقطة الأساسية المسماة F1 أو نقطة الزهراء بجبل المقطم. هذا الفرض يعني أننا افترضنا أن سطح اليبسويد هلمرت 19.7 ينطبق مع سطح الجيويد عند هذه النقطة (هذا غير حقيقي لكنه فرض أساسي لتسهيل بدء الحسابات الجيوديسية لشبكات الثوابت الأرضية المساحية). وبمعني آخر أننا قمنا برفع سطح اليبسويد هلمرت 19.7 عدة أمتار لينطبق مع سطح الجيويد عند هذه النقطة المحددة ، وبالتالي لم يعد هلمرت 19.7 هو ذلك الاليبسويد العالمي الذي تم تحديد شكله و حجمه ووضعه ليكون أقرب ما يمكن لتمثيل شكل الأرض علي المستوي العالمي ، إنما صار له وضع جديد يناسب المنطقة الجغرافية لجمهورية مصر العربية فقط. هنا لا نقول أنه اليبسويد أنما نطلق عليه اسم المرجع المصري.

كما يجب الإشارة في هذا السياق إلى وجود مراجع وطنية عديدة لدول مختلفة كلها تعتمد على نفس الاليبسويد العالمي ، لكن كل مرجع منهم يعدل وضع هذا الاليبسويد بصورة مختلفة. كمثال فان المراجع الوطنية لكلا من السودان و تونس و المغرب و الجزائر و الإمارات و عمان تعتمد جميعها على اليبسويد Clarke 1880 لكن كل مرجع له وضع مختلف (أنظر عناصر التحويل بين المراجع لاحقا).

المراجع التي تحدثنا عنها حتى الآن هي ما يمكن أن نطلق عليها اسم المراجع الأفقية Horizontal Datum وهي الخاصة بتحديد المواقع في المستوي الأفقي. أما عند التعامل مع الإحداثيات في المستوي الرأسي (أي الارتفاعات) فأننا نحتاج إلي نوع آخر من المراجع هي Vertical Datum ويعد الجيويد هو المرجع الرأسي المعتمد في العديد من المراجع الرأسية المعتمد في العديد من دول العالم ، أي لتحديد هذا المرجع نحتاج لتحديد النقطة التي يكون عندها متوسط سطح البحر يساوي صفر. وكمثال في مصر فقد تم إنشاء محطة قياس المد و الجزر Tide Gauge في مناء الإسكندرية وتم تسجيل قياساتها لمدة ٨ سنوات من عام ١٨٩٨ إلي عام ١٩٠٦ وأخذ متوسطها بحيث أن هذه القراءة (علي المسطرة المدرجة داخل المحطة) اعتبرت هي المنسوب المساوي للصفر أي هي النقطة التي تحدد موقع الجيويد. و انطلاقا من هذه النقطة المرجعية تم السنوب الميزانية Leveling لإنشاء مجموعة من النقاط – تسمي الروبيرات أو استخدام أسلوب الميزانية المعلومة المنسوب و التي تغطي معظم أرجاء مصر. لذلك نقول أن المرجع الوطني الرأسي المصري المعلى الموسل عام ١٩٠١. وفي إطار هذا السياق تجب الإشارة إلي أن هذا المرجع الرأسي قد تغيرت قيمته نتيجة ارتفاع متوسط سطح البحر علي المستوي العالمي في المائة عام الأخيرة (بقيمة متوسطة تبلغ +١٠١٠ سم وبمعدل ١٠ ماليمتر/سنة في مصر).


#### ٢-٤ نظم الإحداثيات:

الإحداثيات Coordinates هي القيم التي بواسطتها نعبر عن موقع معين علي سطح الأرض أو علي الخريطة. وتتعدد أنظمة الإحداثيات تبعا لاختلاف السطح المرجعي الذي يتم تمثيل المواقع عليه. فعند اختيار المستوي كسطح مرجعي (مثل الخريطة) فأن الإحداثيات تكون إحداثيات مستوية أو مسقطة أو ثنائية الأبعاد (or 2D) Two-Dimensional (or 2D). ويرجع اسم ثنائية الأبعاد إلي أن كل نقطة – علي الخريطة مثلا – يلزمها قيمتين لتحديد موقعها وليكن مثلا س ، ص. بينما عند اعتماد الكرة أو الاليبسويد كسطح مرجعي فأننا نتعامل مع نوع الإحداثيات الفراغية أو الإحداثيات ثلاثية الأبعاد -Three مرجعي فأننا نتعامل مع نوع الإحداثيات الفراغية أو الإحداثيات ثلاثية الأبعاد -Dimensional (or 3D) Coordinates

المرجع كبعد ثالث لتحديد موقعها الدقيق ، أي نحتاج لمعرفة القيم الثلاثة س ، ص ، ع لكل Spherical موقع. وفي حالة الكرة تسمي الإحداثيات باسم الإحداثيات الكروية Coordinates وفي حالة الاليبسويد تسمي بالإحداثيات الجيوديسية Geographic Coordinates أو الإحداثيات الجغرافية Geographic Coordinates أو الإحداثيات العبد والإحداثيات أحادية البعد والاليبسويدية الليبسويدية البعد والتها التي تعبر فقط عن ارتفاع النقطة من Dimensional (or 1D) Coordinates وهي غالبا التي تعبر فقط عن ارتفاع النقطة من سطح الشكل المرجعي المستخدم. وفي التطبيقات الجيوديسية و الجيوفيزيقية عالية الدقة توجد إحداثيات رباعية الأبعاد Four-Dimensional (or 4D) Coordinates حيث يتم تحديد موقع النقطة في زمن محدد بحيث تكون إحداثياتها هي س ، ص ، ع ، ن حيث البعد الرابع "ن" يعبر عن زمن قياس هذه الإحداثيات لهذا الموقع. وسنستعرض بعض أنظمة الإحداثيات بعبر عن زمن قياس هذه الإحداثيات لهذا الموقع. وسنستعرض بعض أنظمة الإحداثيات بعبر عن الأجزاء التالية.

منذ قرون مضت أبتكر العلماء طريقة لتمثيل موقع أي نقطة علي سطح الأرض (باعتبار أن الأرض كرة) وذلك عن طريق:


- تم اتّخاذ الخط الأساسي الأفقي هو تلك الدائرة العظمي (أي التي تمر بمركز الأرض) والتي تقع في منتصف المسافة بين القطبين وسميت بدائرة الاستواء.
- أتخذ الخط الأساسي الرأسي ليكون هو نصف الدائرة التي تصل بين القطبين الشمالي و الجنوبي وتمر ببلدة جرينتش بانجلترا (شكل ٢-٥ أ).
- قسمت دائرة الاستواء إلي ٣٦٠ قسما متساويا و رسم علي سطح الأرض ٣٦٠ نصف دائرة (وهمية أو اصطلاحية) تصل بين القطبين وتمر بأحدي نقاط التقسيم علي دائرة الاستواء ، وكل نصف دائرة تسمي خط طول Longitude. ويتضح من ذلك أن الزاوية عند مركز الأرض بين نقطتي تقسيم متجاورتين تساوي ١ درجة (يرمز للدرجة بالرمز  $^{0}$ ) لان ٣٦٠ درجة تقابل ٣٦٠ قسما. وتم ترقيم خط طول جرينتش بالرقم صفر وخط الطول المجاور له من جهة الشرق  $^{0}$  شرق ، ثم  $^{0}$  شرق ، .... إلي من ١٨٠ شرق وبنفس الطريقة للخطوط الواقعة غرب جرينتش من  $^{0}$  غرب ، إلي مستوي دائرة الاستواء والمحصورة بين ضلعين يمر أحدهما بخط طول جرينتش بينما يمر الآخر بخط طول النقطة ذاتها.
- تم تقسيم خط الطول الأساسي (جرينتش) إلي ١٨٠ قسما متساويا ورسم علي الأرض دوائر صغري وهمية (الدائرة الصغرى هي التي لا تمر بمركز الأرض) توازي دائرة الاستواء وتمر كل دائرة منها بأحدي نقاط تقسيم خط طول جرينتش. وبذلك تكون الزاوية عند مركز الأرض بين نقطتين متجاورتين من نقاط التقسيم تساوي ١٥ لان ١٨٠ درجة تقابل ١٨٠ قسما ، وأطلق علي هذه الدوائر اسم دوائر العرض ومنهم ٩٠ دائرة شمال دائرة الاستواء و ٩٠ دائرة جنوبه. وبنفس الأسلوب تم ترقيم دائرة الاستواء بالرقم صفر ودائرة العرض المجاور لها من جهة الشمال ١٥ شمال ، ثم ٥٢ شمال ، ... إلي ٩٠ شمال وبنفس الطريقة للدوائر الواقعة جنوب دائرة الاستواء من ١٠ جنوب ، إلي ٩٠٠ جنوب. زاوية العرض العرض الدائرة و ضلعها الأساسي يمر في مستوي دائرة من دوائر الطول و رأسها عند مركز الدائرة و ضلعها الأساسي يمر في مستوي الاستواء و الضلع الآخر يمر في دائرة من دوائر العرض (شكل ٢-٥ ج).



شكل (٢-٥) تحديد المواقع على الكرة

#### ٢-٤-١ الإحداثيات الجغرافية أو الجيوديسية:

نظام الإحداثيات الجيوديسية هو أحد نظم الإحداثيات الذي مركزه هو مركز الأرض ومحاوره مثبته مع الأرض أثناء دورانها ولذلك يطلق عليه نظام مركزي أرضي ثابت Earthمثبته مع الأرض أثناء دورانها ولذلك يطلق عليه نظام مركزي أرضي ثابت Centered Earth-Fixed و اختصارا ECEF. مركز النظام يقع في مركز جاذبية الأرض، وينطبق محوره الرأسي z مع محور دوران الأرض ، يتجه محوره الأفقي الأول z ناحية خط طول جرينتش بينما محوره الأفقي الثاني z يكون عموديا علي محور (شكل z).




شكل (٢-٢) نظام الإحداثيات الجغرافية أو الجيوديسية

يتم تمثيل موقع أي نقطة في هذا النظام بثلاثة قيم أو ثلاثة إحداثيات ، أي أن هذا النظام ثلاثي الأبعاد 3D (شكل ٢-٧) :

حط الطول Longitude ويرمز له بالرمز اللاتيني  $\lambda$  (ينطق لامدا) ، وهو الزاوية المقاسة في مستوي دائرة الاستواء بين خط طول جرينتش (وهو خط الطول الذي أصطلح دوليا أن يكون رقم صفر) و خط طول النقطة المطلوبة.

- دائرة العرض Latitude ويرمز له بالرمز اللاتيني ♦ (ينطق فاي) ، وهي الزاوية في المستوي الرأسي والتي يصنعها الاتجاه العمودي المار بالنقطة المطلوبة مع مستوي دائرة الاستواء (يلاحظ في الشكل أن الاتجاه العمودي علي سطح الاليبسويد لا يمر بمركز الاليبسويد عكس حالة الكرة حيث يمر العمودي على سطح الكرة بمركزها).
- الارتفاع عن سطح الاليبسويد ويرمز له بالرمز h ويسمي الارتفاع الجيوديسي أو الارتفاع الله الكيبسويدي Geodetic or Ellipsoidal Height




شكل (٢-٧) الإحداثيات الجغرافية أو الجيوديسية

وتوجد عدة نظم للوحدات المستخدمة في التعبير عن خطوط الطول و دوائر العرض أشهرها نظام الوحدات الستيني ، وفيه يتم تقسم الدائرة الكاملة إلى 7.7 درجة (رمز الدرجة هو  $^{\circ}$ ) ثم تقسم الدرجة إلى 7.7 جزء كلا منهم يسمي الدقيقة (رمز الدقيقة هو  $^{\circ}$ ) ثم لاحقا تقسم الدقيقة الواحدة إلى 7.7 جزء يسمي الواحد منهم بالثانية (رمز الثانية هو  $^{\circ}$ ). كمثال: خط الطول  $^{\circ}$ 03 "2.3 لحنى أن موقع هذه النقطة عند 7.7 درجة و  $^{\circ}$ 2 دقيقة و  $^{\circ}$ 3 ثانية.

تكون خطوط الطول أما شرق خط طول جرينتش (يرمز لها بإضافة حرف ق أو  $\Xi$ ) أو غرب جرينتش (يرمز لها بإضافة حرف غ أو W). أما بالنسبة لدوائر العرض فتكون أما شمال دائرة الاستواء (يرمز لها بإضافة حرف ش أو N) أو جنوب خط الاستواء (يرمز لها بإضافة حرف  $\Xi$ 

#### ٢-٤-٢ الإحداثيات الكروية:


يشبه نظام الإحداثيات الكروية Spherical Coordinates نظام الإحداثيات الجيوديسية أو الجغرافية ألا في اختلاف واحد فقط ألا وهو أن السطح المرجعي هنا هو الكرة و ليس الاليبسويد (شكل ٢-٨). يلاحظ في الشكل (خاصة لقياس دائرة العرض  $\phi$ ) أن الاتجاه العمودي علي سطح الكرة يمر بمركزها عكس حالة الاليبسويد حيث لا يمر العمودي علي سطح الاليبسويد بمركزه.



شكل (٢-٨) الإحداثيات الكروية

#### ٢-٤-٣ الإحداثيات الجيوديسية الكارتيزية أو الفراغية أو الديكارتية:

هو نظام إحداثيات مشابه تماما في تعريفه لنظام الإحداثيات الجيوديسية ألا أنه يتميز أن إحداثياته الثلاثة تكون طولية (أي بالمتر أو الكيلومتر) و ليس منحنية (بالدرجات) مما يجعله أسهل في التعامل وخاصة في الحسابات ، وقد أبتكره العالم الفرنسي ديكارت في القرن السابع عشر. نقطة الأصل لنظام الإحداثيات الجيوديسية الكارتيزية Coordinates هي مركز الأرض ومحوره الأول X ينشأ من تقاطع مستوي خط الطول المار بجرينتش مع مستوي دائرة الاستواء ومحوره الثاني Y هو العمودي علي محور X بينما المحور الثالث (الرأسي) X هو محور دوران الأرض و الذي يمر بمركز الأرض وكلا القطبين. ويعبر عن موقع كل نقطة بثلاثة إحداثيات: X, Y, X (شكل Y-P).



شكل (٢-٩) الإحداثيات الجيوديسية الكارتيزية

#### ٢-٤-٤ الإطار المرجعي الأرضي العالمي:

نلاحظ أن المحور الرأسي في نظم الإحداثيات التي تحدثنا عنها حتى الآن كان يعرف علي أنه ينطبق مع محور دوران الأرض ، وهذا بافتراض أن محور دوران الأرض ثابت. هذا الأساس الفرضي ربما يكون مناسبا لمعظم تطبيقات تحديد المواقع – بما فيها التطبيقات الجيوديسية - التي تتطلب دقة سنتيمتر أو أكبر. لكن علماء الجيوديسيا أثبتوا منذ سنوات بعيدة أن محور دوران الأرض ليس ثابتا بصورة تامة ، لكنه يتحرك من عام لآخر في حركة أشبه بحركة

النحلة (لعبة الأطفال الشهيرة!) ، وبالتالي فأن تعريف أو تحديد محور دوران الأرض يتغير من فترة زمنية لآخري ، ومع أن هذا التغير بسيط جدا جدا (سنتيمترات فقط) إلا أنه يجب أخذه في الاعتبار في حالة تحديد نظام إحداثيات عالي الدقة وخاصة التطبيقات الجيوديسية التي تتطلب دقة ملليمترات (مثل متابعة و رصد حركة القشرة الأرضية). وبناءا عليه فقد تم تطوير فكرة الإطار المرجعي الأرضي العالمي العالمي العالمية الدولية بتحديد أو المعروف اختصارا باسم ITRF ، حيث تقوم احدي المنظمات الجيوديسية الدولية بتحديد محور دوران الأرض كل ٣ سنوات وذلك من خلال تجميع و تحليل القياسات الجيوديسية الدقيقة الموزعة علي جميع أنحاء الأرض. وبالتالي فأن هذا النظام من نظم الإحداثيات من الممكن اعتباره من الإحداثيات رباعية الأبعاد 4D حيث يتم تحديد ITRF طبقا لسنة الموزعة علي التلات التلا

#### ٢-٤-٥ التحويل بين الإحداثيات الجغرافية:

يمكن باستخدام مجموعة المعادلات التالية تحويل الإحداثيات الجيوديسية أو الجغرافية  $(\lambda, \lambda, \lambda)$  يمكن باستخدام مجموعة المعادلات التالية تحويل  $(\lambda, \lambda, \lambda)$ :

$$X = (c + h) \cos \phi \cos \lambda$$

$$Y = (c + h) \cos \phi \sin \lambda$$

$$Z = [h + c (1-e^2)] \sin \phi$$
(2-2)

حيث c يسمي نصف قطر التكور e · radius of curvature تسمي المركزية الأولي c ويتم حسابهما كالتالي:

$$e = [\sqrt{(a^2 - b^2)}]/a$$
 (2-4)

أما للتحويل من الإحداثيات الجيوديسية الكارتيزية (X, Y, Z) إلى الإحداثيات الجيوديسية أو الجغرافية  $(\phi, \lambda, h)$  فأحد الحلول يتمثل في المعادلات التالية:


 $\tan \lambda = Y / X$ 

$$h = \frac{\sqrt{(X^2+Y^2)}}{\cos \phi}$$

نلاحظ في هذه المعادلات أننا نحتاج لمعرفة قيمة c لكي نستطيع حساب قيمة d و d ، لكن لنحسب قيمة C من المعادلة ٢-٣ فأنناً نحتاج لمعرفة قيمة ♦! ولذلك يتم حساب هذا النوع من التحويل بطريقة تكرارية Iterative ، حيث نبدأ باستخدام قيمة تقريبية لدائرة العرض 6  $\phi$  ونحسب قيمة تقريبية لنصف قطر التكور c ثم نأخذ قيمة c هذه لنحسب منها قيمة جديدة و هكذا لعدد من المرات إلى أن نجد عدم وجود أي فرق جو هري Significant بين قيمتين متتاليتين لدائرة العرض  $\phi$ .

#### ٢-٤-٦ إسقاط الخرائط:

إسقاط الخرائط Map Projection هو العملية الرياضية التي تمكننا من تحويل الإحداثيات على مجسم الأرض - سواء كان الشكل المرجعي الذي يمثل الأرض هو الكرة أو الاليبسويد-(أي إحداثيات ثلاثية الأبعاد) إلى إحداثيات ممثلة على سطح مستوي وهو الخريطة (أي إحداثيات ثنائية الأبعاد أو إحداثيات شبكية Grid Coordinates). أو بمعنى آخر: هو العملية التي تمكننا من تحويل قيم خط الطول و دائرة العرض لموقع إلى الاحداثي الشرقي و الاحداثي الشمالي المطلوبين لتوقيع هذا الموقع على الخريطة (شكل ٢-١٠). ويسمى الشكل الناتج عن عملية الاسقاط بالمسقط



شكل (٢-١١) عملية إسقاط الخرائط

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم عملية تحويل الشكل المجسم للأرض إلي شكل مستوي (خريطة) بصورة تامة ولكن سيكون هناك ما نسميه " التشوه Distortion" في أي طريقة من طرق إسقاط الخرائط تحاول الطرق المختلفة لإسقاط الخرائط أن تحافظ على واحدة أو أكثر من الخصائص التالية بين الهدف الحقيقي على الأرض و صورته على الخريطة (مرة أخري لا يمكن تحقيق كل الخصائص مجتمعة):

- تطابق في المساحات
- تطابق في المسافات
- تطابق في الاتجاهات
  - تطابق في الزوايا
  - تطابق في الأشكال

هناك بعض أنواع الإسقاط التي تحافظ على المسافات وتسمى مساقط المسافات المتساوية Equidistance Projection وأنواع تحافظ على الأشكال و الزوايا معا لكن في مساحات محدودة وتسمى مساقط التماثل Conformal Projection (وهي الأقرب للاستخدام في التطبيقات المساحية) وأنواع ثالثة تحافظ على المساحات وتسمى مساقط المساحات المتساوية .Equal-Area Projection

#### تنقسم مساقط الخرائط إلى ٤ مجموعات رئيسية:


أ- المساقط الاسطوانية Cylindrical Projections: تنشأ من إسقاط سطح الأرض على السطوانة والتي أما تمس الأرض رأسيا أو تقطعها أو تمس الأرض عرضيا أو بصورة مائلة (شكل ٢-١١).

ب- المساقط المخروطية Conical; Projection: تنشأ من إسقاط سطح الأرض علي مخروط والذي أما يمس الأرض رأسيا أو يقطعها (شكل ١٢-٢).


ت- المساقط السمتية أو المستوية أو الاتجاهية :Azimuthal Projection: تنشأ من إسقاط سطح الأرض على مستوي والذي أما يمس الأرض رأسيا عند نقطة محددة أو يقطعها في دائرة (شكل ٢-١٣).

ث- مساقط أخري خاصة.


غالبا يلعب شكل المنطقة الجغرافية المطلوب إسقاطها دورا مهما في تحديد طريقة الإسقاط المناسبة ، فكمثال نختار طريقة إسقاط سمتية إذا كانت شكل المنطقة شبه دائري و طريقة إسقاط اسطوانية للمناطق شبه المثلثية.



شكل (٢-١١) طرق الإسقاط الاسطواني



شكل (٢-٢) طرق الإسقاط المخروطي




شكل ( ٢-٢) طرق الإسقاط السمتى أو المستوى

وفي الجزء التالي سنستعرض بعض نماذج مساقط الخرائط الشهيرة:

#### مسقط میریکاتور Mercator Projection:

مسقط أسطواني يحقق شرط أن خطوط الطول و دوائر العرض تتقاطع في زوايا قائمة تماما. يكون المقياس scale صحيحا عند دائرة الاستواء أو عند دائرتي عرض قياسيتين Standard يكون المقياس Parallels علي مسافات متساوية من الاستواء. غالبا يستخدم هذا المسقط في الخرائط البحرية (شكل ٢-٤).



مسقط ميريكاتور المستعرض Transverse Mercator Projection:

ينتج هذا المسقط من إسقاط الأرض علي اسطوانة تمسها عند خط طول مركزي Meridian. وغالبا يستخدم هذا المسقط للمناطق التي تمتد في اتجاه شمال-جنوب أكبر من امتدادها في اتجاه شرق-غرب. يزداد التشوه (في المقياس و المسافة و المساحة) كلما ابتعدنا عن خط الطول المركزي، ولذلك نلجأ إلي فكرة الشرائح عند استخدام هذا المسقط حيث يكون عرض الشريحة الواحدة – في اتجاه الشرق – ثلاثة أو أربعة درجات من خطوط الطول بحيث لا يكون مقدار التشوه كبيرا عند أطراف الشريحة التي يقع خط طولها المركزي في منتصفها. مسقط ميريكاتور المستعرض مستخدم في خرائط الكثير من دول العالم مثل مصر و بريطانيا.

## مسقط ميريكاتور المستعرض العالمي Universal Transverse Mercator . Projection:

يعد أشهر أنواع مساقط الخرائط علي المستوي العالمي و يرمز له اختصارا بأحرف UTM. كما زادت أهميته في أجهزة تقنية النظام العالمي لتحديد المواقع GPS.


- يعتمد مسقط UTM على إيجاد طريقة لرسم خرائط العالم كله وذلك عن طريق تقسيم الأرض إلى ٦٠ شريحة zones كلا منها يغطي ٢ درجات من خطوط الطول بحيث يكون لكل شريحة مسقط UTM له خط طول مركزي Central Meridian يقع في مركز هذه الشريحة.
  - تمتد شرائح مسقط UTM من دائرة العرض ٨٠ جنوبا إلى دائرة العرض ٨٤ شمالا.


- ترقم الشرائح من رقم ۱ إلي رقم ۲۰ بدءا من خط الطول  $^{0}$  غرب ، بحيث تمتد الشريحة الأولي من  $^{0}$  غرب إلي  $^{0}$  غرب ويكون خط طولها المركزي meridian central
  - تقسم كل شريحة طولية إلى مربعات كل ٨ **درجات** من دوائر العرض.
- يكون هناك حرف خاص كاسم لكل مربع من هذه المربعات ، وتبدأ الحروف من حرف  $\underline{\mathbf{C}}$  جنوبا إلى حرف  $\mathbf{X}$  شمالا مع استبعاد حرفي  $\mathbf{I}$  و  $\mathbf{O}$  (اقرب الشبه بينهما وبين الأرقام الانجليزية!).


C	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	2	3	4	5	6	-	7	8	9	10	11	-	12	13	14	15	16

يكون معامل المقياس scale factor مساويا ٩٩٩٦. عند خط الطول المركزي ، بحيث مع ازدياد التشوه كلما بعدنا عن خط الطول المركزي فأن أقصي قيمة لمعامل القياس عند أطراف الشريحة ستكون ١٠٠٠٠٧ عند خط الاستواء أو ١٠٠٠٢٩ عند دائرة عرض  $^{0}$  ش.


مسقط ميريكاتور المستعرض مستخدم في خرائط الكثير من دول العالم مثل مصر و بريطانيا (شكل ١-٥٠).







شكل (٢-٥١) مسقط ميريكاتور المستعرض



شكل (٢-١٦) شرائح مسقط ميريكاتور المستعرض العالمي

لتحديد رقم شريحة UTM لأي موقع جغرافي:

$$\mathbf{1} + \left(\frac{\kappa \cdot \mathbf{1} + \kappa \cdot \mathbf{1}}{\kappa}\right) = \frac{\kappa \cdot \mathbf{1} \cdot \kappa}{\kappa}$$
 ترتیب الحرف =  $\left(\frac{\kappa \cdot \mathbf{1} \cdot \kappa}{\kappa}\right)$ 


المعادلة السابقة لحالة أن الموقع الجغرافي يقع شمال دائرة الاستواء، أما إن كان الموقع يقع جنوب خط الاستواء فيتم استخدام معادلة أخري هي:


ولحساب رقم الشريحة:


المعادلة السابقة لحالة أن الموقع الجغرافي يقع شرق جرينتش، أما إن كان الموقع يقع غرب جرينتش فيتم استخدام معادلة أخرى هي:

رقم الشريحة = (خط الطول ÷ ٦) - ٣٠


علي أن يتم في كلتا المعادلتين ٤-٨ و ٤-٩ أخذ الرقم الصحيح للناتج فقط ودون تقريب (بخلاف طريقة حساب الخرائط المليونية).







شكل (۲-۲) مسقط ميريكاتور المستعرض



شكل (٢-٨) شرائح مسقط ميريكاتور المستعرض للدول العربية

## مثال:

حدد رقم شريحة UTM التي تقع بها مدينة جدة: خط الطول  $^{0}$ 1'  $^{0}$ 1'  $^{0}$  شرقا و دائرة العرض  $^{0}$ 0"  $^{0}$ 1'  $^{0}$ 1'  $^{0}$ 1'  $^{0}$ 1'  $^{0}$ 1'  $^{0}$ 1'  $^{0}$ 1'  $^{0}$ 1' ألعرض  $^{0}$ 1'  $^{0}$ 1' ألعرض  $^{0}$ 1' ألعرض  $^{0}$ 1' ألعرض  $^{0}$ 1' ألعرض  $^{0}$ 1' ألعرض ألعرض  $^{0}$ 1' ألعرض ألع

أولا: نحول خط الطول و دائرة العرض إلى وحدات الدرجات ليسهل التعامل معها:

خط الطول = 
$$(70.017) + (70.017) + 79 = 101.107$$
 درجة دائرة العرض =  $(90.0007) + (70.007) + (70.007) + (70.007)$  دائرة العرض

ثانيا: لتحديد الشريحة العرضية (الحرف):

أي الحرف رقم ١٣ (مع إلغاء الكسر الناتج خلافا لطريقة الشرائح المليونية).

الحرف رقم ١٣ في الحروف الانجليزية (بدءا من حرف C مع استبعاد حرفي (I, O) هو:  $\underline{Q}$ 

<u>ثالثا:</u> لتحديد رقم الشريحة:


أي أنها الشريحة رقم ٣٧ (مع إلغاء الكسر الناتج خلافا لطريقة الشرائح المليونية).


إذن<u>:</u>

رقم شريحة UTM لمدينة جدة هو: Q37

## يتكون نظام الإحداثيات المسقطة في UTM من:

- نقطة الأصل (صفر ، صفر) للشريحة تقع في تقاطع خط الطول المركزي للشريحة مع دائرة الاستواء.
  - الاحداثي السيني X في اتجاه الشرق.
  - الاحداثي الصادي Y في اتجاه الشمال.
- تعطي قيمة إحداثيات شرقية زائفة False Easting لنقطة الأصل بقيمة ٥٠٠،٠٠٠ متر (لذلك فأن الاحداثي السيني لا يزيد عن ٦ خانات).
- لا تعطي أي قيمة إحداثيات شمّالية زائفة False Easting لنقطة الأصل، أي أن قيمة الصفر في اتجاه الشمال تكون بالفعل عند دائرة الاستواء (وبذلك فأن الاحداثي الصادي قد يصل إلى ٧ خانات).





شكل (٢-٩) شرائح مسقط ميريكاتور المستعرض العالمي

لا يمكن ضم شريحتين من شرائح UTM في خريطة واحدة (أو في ملف رقمي واحد) والسبب في ذلك أن نقطة أصل كل شريحة تأخذ الاحداثي السيني المفروض وهو ٥٠٠،٠٠٠ متر، مما سيجعل الإحداثيات الشرقية X للمعالم (المختلفة) على كلا الخريطتين تتكرر في كلا الشريحتين.

تتكون معادلات التحويل من الإحداثيات الجغرافية (خط الطول و دائرة العرض) إلي الإحداثيات المترية بنظام UTM من عدة معادلات ليست بسيطة ولا يمكن حسابها بآلة حاسبة بل تحتاج لبرنامج كمبيوتر لإتمامها. الشكل التالي يقدم هذه المعادلات بصورة شاملة دون الدخول في تفاصيلها الكاملة.


تجدر الإشارة لوجود بعض المواقع علي شبكة الانترنت التي تقدم خدمات آنية on-line لإجراء هذه الحسابات و تحويل الإحداثيات، ومنهم على سبيل المثال:

http://www.rcn.montana.edu/resources/tools/coordinates.aspx

http://gis.dep.wv.gov/convert/llutm conus.php

http://www.geod.nrcan.gc.ca/toolsoutils/tools\_info\_e.php?apps=gsrug

http://home.hiwaay.net/~taylorc/toolbox/geography/geoutm.html



#### Symbols

- · lat = latitude of point
- · long = longitude of point
- long<sub>0</sub> = central meridian of zone

 $k_0^2$  = scale along  $long_0$  = 0.9996. Even though it's a constant, we retain it as a separate symbol to keep the

- numerical coefficients simpler, also to allow for systems that might use a different Mercator projection.
- e = SQRT(1-b²/a²) = .08 approximately. This is the eccentricity of the earth's elliptical cross-section.
   e'² = (ea/b)² = e²/(1-e²) = .007 approximately. The quantity e' only occurs in even powers so it need only be
- calculated as e<sup>2</sup>.
- n = (a-b)/(a+b)
- rho =  $a(1-e^2)/(1-e^2\sin^2(lat))^{3/2}$ . This is the radius of curvature of the earth in the meridian plane. nu =  $a/(1-e^2\sin^2(lat))^{1/2}$ . This is the radius of curvature of the earth perpendicular to the meridian plane. It is also the distance from the point in question to the polar axis, measured perpendicular to the earth's
- surface
- p = (long-long<sub>0</sub>) in radians (This differs from the treatment in the Army reference)

#### Calculate the Meridional Arc

S is the meridional arc through the point in question (the distance along the earth's surface from the equator). All angles are in radians.

- S = A'lat B'sin(2lat) + C'sin(4lat) D'sin(6lat) + E'sin(8lat), where lat is in radians and
- $A' = a[1 n + (5/4)(n^2 n^3) + (81/64)(n^4 n^5) ...]$
- B' =  $(3 \tan S/2)[1 n + (7/8)(n^2 n^3) + (55/64)(n^4 n^5) ...]$
- $C' = (15 \tan^2 S/16)[1 n + (3/4)(n^2 n^3) ...]$
- D' =  $(35 \tan^3 \frac{S}{48})[1 n + (11/16)(n^2 n^3) ...]$
- E' = (315 tan<sup>4</sup>S/512)[1 n ...]

The USGS gives this form, which may be more appealing to some. (They use M where the Army uses S)

```
M = a[(1 - e^{2}/4 - 3e^{4}/64 - 5e^{6}/256 ...)]at
- (3e^{2}/8 + 3e^{4}/32 + 45e^{6}/1024...)sin(2lat)
+ (15e^{4}/256 + 45e^{6}/1024 + ....)sin(4lat)
```

•  $-(35e^6/3072 + ....) \sin(6lat) + ....)$ ] where lat is in radians

This is the hard part. Calculating the arc length of an ellipse involves functions called *elliptic integrals*, which don't reduce to neat closed formulas. So they have to be represented as series.

#### Converting Latitude and Longitude to UTM

All angles are in radians.

 $y = northing = K1 + K2p^2 + K3p^4$ , where

- K1 = Sk<sub>0</sub>,
- K2 = k<sub>0</sub> nu sin(lat)cos(lat)/2 = k<sub>0</sub> nu sin(2 lat)/4
- K3 =  $[k_0 \text{ nu sin(lat)cos}^3(\text{lat})/24][(5 \tan^2(\text{lat}) + 9e'^2\cos^2(\text{lat}) + 4e'^4\cos^4(\text{lat})]$

 $x = easting = K4p + K5p^3$ , where

• K4 = k<sub>0</sub> nu cos(lat)

## شكل (٢-٠٢) معادلات تحويل الإحداثيات من نظام UTM إلي النظام الجغرافي

( http://www.uwgb.edu/dutchs/usefuldata/utmformulas.htm ) المرجع

### Converting UTM to Latitude and Longitude

In response to innumerable e-mails, you *cannot* use UTM grid coordinates without knowing your zone. There are sixty points on the earth's surface that have the same numerical UTM coordinates, 120 if you consider that northing is duplicated in both hemispheres.

y = northing, x = easting (relative to central meridian; subtract 500,000 from conventional UTM coordinate).

#### Calculate the Meridional Arc

This is easy:  $M = y/k_0$ .

#### Calculate Footprint Latitude

- mu =  $M/[a(1 e^2/4 3e^4/64 5e^6/256...)]$
- $e_1 = [1 (1 e^2)^{1/2}]/[1 + (1 e^2)^{1/2}]$

footprint latitude fp = mu + J1sin(2mu) + J2sin(4mu) + J3sin(6mu) + J4sin(8mu), where:

- J1 =  $(3e_1/2 27e_1^3/32 ..)$
- $J2 = (21e_1^2/16 55e_1^4/32 ..)$
- J3 = (151e<sub>1</sub><sup>3</sup>/96 ..)
- J4 = (1097e<sub>1</sub><sup>4</sup>/512 ..)

#### Calculate Latitude and Longitude

- $e'^2 = (ea/b)^2 = e^2/(1-e^2)$
- $C1 = e^{2} \cos^{2}(fp)$
- T1 = tan<sup>2</sup>(fp)

R1 =  $a(1-e^2)/(1-e^2\sin^2(fp))^{3/2}$ . This is the same as rho in the forward conversion formulas above, but

· calculated for fp instead of lat.

 $N1 = a/(1-e^2\sin^2(fp))^{1/2}$ . This is the same as nu in the forward conversion formulas above, but calculated

- · for fp instead of lat.
- D = x/(N1k<sub>0</sub>)

lat = fp - Q1(Q2 - Q3 + Q4), where:

- Q1 = N1 tan(fp)/R1
- $Q2 = (D^2/2)$
- Q3 =  $(5 + 3T1 + 10C1 4C1^2 9e^{-2})D^4/24$
- Q4 =  $(61 + 90T1 + 298C1 + 45T1^2 3C1^2 252e'^2)D^6/720$


long = long0 + (Q5 - Q6 + Q7)/cos(fp), where:

- Q5 = D
- $Q6 = (1 + 2T1 + C1)D^3/6$
- Q7 =  $(5 2C1 + 28T1 3C1^2 + 8e'^2 + 24T1^2)D^5/120$

## شكل (٢-١٦) معادلات تحويل الإحداثيات من النظام الجغرافي إلي نظام UTM

( http://www.uwgb.edu/dutchs/usefuldata/utmformulas.htm : المرجع )


مسقط ساينسويدال متساوي المساحات Sinusoidal Equal-Area Projection : في هذا المسقط الذي يحافظ على المساحات تتعامد دوائر العرض على خط الطول المركزي فقط، بينما مع باقى خطوط الطول فأن دوائر العرض تكون مقوسة بما يشبه منحنى جيب الزاوية sin curves (من هنا جاء اسم هذا المسقط: المسقط الجيبي). ويكون مقياس الرسم صحيحا فقط عند خط الطول المركزي و دوائر العرض ، ويستخدم هذا المسقط (شكل ٢-٢٦) للمناطق التي تمتد في أنجاه شمال-جنوب




شكل (٢-٢) مسقط ساينسويدال متساوي المساحات

مسقط لامبرت المخروطي المتماثل Lambert Conformal Conic Projection: يستخدم هذا المسقط المخروط (وليس الاسطوانة مثل المساقط السابقة) وفيه تكون المساحات و الأشكال متماثلة عند دائرتى العرض القياسيتين Standard Parallels ويزداد التشوه كلما ابتعدنا عنهما ، كما تكون الاتجاهات صحيحة في مناطق محدودة. وهذا المسقط مستخدم في

أمريكا الشمالية (شكل ٢-٢٣).






شكل (٢-٢٣) مسقط لامبرت المخروطي المتماثل

## مسقط لامبرت السمتي متساوي المساحات Equal-Area المستي متساوي المساحات Projection:


يستخدم هذا المسقط المستوي (وليس الاسطوانة أو المخروط) غالبا لرسم مناطق واسعة من المحيطات. وفيه يكون خط الطول المركزي خطا مستقيما بينما تكون باقي خطوط الطول منحنية (شكل ٢-٤٤).



شكل (٢-٤٢) مسقط لامبرت السمتى متساوى المساحات

## المسقط الارثوجرافي أو المتعامد Orthographic Projection:

مسقط سمتي أيضا (أي يستخدم المستوي في الإسقاط) يستخدم غالبا لإظهار صورة عامة أو منظور لنصف الكرة الأرضية (شكل ٢-٢٥). وبه يوجد تشوه لكلا من المساحات و الأشكال وتكون المسافات صحيحة على دائرة الاستواء ودوائر العرض الأخرى.



شكل (٢- ٢) المسقط المتعامد أو الارتوجرافي

## ٢-٤-٧ نظم الإحداثيات المسقطة أو المستوية:

الإحداثيات المسقطة Projected Coordinates هي الإحداثيات المستوية ثنائية الأبعاد 2D الناشئة عن تطبيق احدي طرق إسقاط الخرائط ، أي هي إحداثيات أي نقطة علي الخريطة وليس علي سطح الأرض. وغالبا يرمز لها بالاحداثي الشرقي Easting أو اختصارا B و الاحداثي الشمالي Northing أو اختصارا N (البعض يقع في غلطة و يستخدم الرمزين X, y

الذين أصبح استخدامهما متعارفا عليه بصورة شائعة للدلالة علي الإحداثيات الجيوديسية الكارتيزية X, Y, Z). وحيث أن طرق إسقاط الخرائط متعددة بصورة كبيرة جدا فسنستعرض هنا مثاليين فقط لنظم إحداثيات مسقطة للتعرف علي كيفية التعامل مع هذه النظم و العناصر المطلوب معرفتها في كل نظام منهما. والمثاليين هما نظام الإحداثيات المصرية كأحد نظم الإحداثيات الوطنية لدولة عربية ، ونظام UTM العالمي المستخدم أيضا في بعض البلاد العربية مثل المملكة العربية السعودية.

## ٢-٤-٧- نظم الإحداثيات المصرية:

## (أ) نظام الإحداثيات المصرية ETM

نظام إحداثيات الخرائط المصرية Egyptian Transverse Mercator أو اختصارا ETM هو نظام إسقاط ميريكاتور مستعرض. وحتى يمكن تقليل التشوه في الخرائط فقد تم تقسيم جمهورية مصر العربية إلي أربعة مناطق أو شرائح Zones وتسمي عاده باسم أحزمة Geodetic Datum مختصاد المرجع الجيوديسي Belts (٣ أحزمة). في هذا النظام تم اعتماد المرجع الجيوديسي Helmert ١٩٠٦ المستخدم في خرائط الهيئة المصرية العامة للمساحة هو اليبسويد هلمرت ١٩٠٦).

توجد عدة عناصر يجب تعريفها لكل شريحة من شرائح مسقط ميريكاتور المستعرض ، وهذه العناصر تختلف قيمها من دولة لأخرى حتى لو استخدمت الدولتان نفس المسقط. هذه العناصر الخمسة (تسمي معاملات الإسقاط Projection Parameters) تشمل:

- موقع نقطة الأصل للإسقاط Origin والذي يحدد من خلال قيمتين: خط الطول المركزي Central Meridian ودائرة العرض القياسية Standard Parallel.
- لتفادي وجود إحداثيات سالبة (غير مستحبة في الخرائط) فيتم إعطاء قيم إحداثيات مفترضة أو زائفة لنقطة الأصل بدلا من إعطائها الإحداثيات صفر شرقا و صفر شمالا ، وذلك عن طريق تحديد عنصرين آخرين هما: الاحداثي الشرقي الزائف False Northing والاحداثي الشمالي الزائف False Northing.
- العنصر الخامس من معاملات الإسقاط المطلوب تحديده هو قيمة معامل مقياس الرسم عند خط الطول المركزي.

إن معادلات حساب الإحداثيات المسقطة ذاتها (أي معادلات تحويل الإحداثيات الجغرافية أو الجيوديسية إلي إحداثيات الخريطة) معروفة للجميع وأصبحت مبرمجه داخل كل برامج الحاسب الآلي software الخاصة بتطبيقات المساحة و الخرائط و نظم المعلومات الجغرافية. إلا أن المهم في حالة استخدام أي برنامج هو تحديد معاملات الإسقاط الخمسة المطلوبة لهذا النوع من الإسقاط، فربما نجد بعض البرامج لا تحتوي داخل قواعد بياناتها إسقاط خاص بدولة معينة لكنها تسمح بإنشاء مسقط جديد داخل البرنامج إذا حددنا قيم عناصره الخمسة. بمعني آخر: من الممكن أن نجد برنامج كمبيوتر لا يحتوي علي نظام الإسقاط المصري لكنه يسمح بإنشاء مسقط من نوع ميريكاتور المستعرض إذا قمنا بتحديد قيم العناصر الخمسة المستخدمة في الخرائط المصرية. وتجدر الإشارة إلي أن عناصر الإسقاط لأي دولة لا يمكن استنباطها أو محاولة حسابها لان هذه العناصر افتراضية ومن اختيار الجهة المسئولة عن الخرائط في هذه الدولة، لأن وللأسف الشديد ما زالت بعض الدول العربية تعتبر قيم عناصر الإسقاط لها من الأسرار التي لا يجوز نشرها!

تجدر الإشارة إلي أنه في بعض برامج الكمبيوتر software يسمي هذا النظام عناصر الإشارة إلى أنه في بعض برامج الكمبيوتر OED 1907 يتميز هذا النظام بقيم عناصر الإسقاط تخص مصر. وتتغير قيم هذه العناصر مع كل حزام (منطقة) من الخرائط المصرية كالآتي:

## ١- الحزام الأحمر Red Belt:

يغطي هذا الحزام المنطقة الوسطي من مصر وذلك من خط طول ٢٩ شرقا إلى خط طول ٣٣ شرقا. وتكون قيم عناصر نظام ETM في هذا الحزام هي:

False Easting = 615 000 m False Northing = 810 000 m Latitude = 30° 0' 0" Longitude = 31° 0' 0" Scale on central Meridian = 1.00 Zone width = 4° 0' 0" الاحداثي الشرقي المفترض الاحداثي الشمالي المفترض دائرة العرض خط الطول معامل مقياس الرسم عرض المنطقة

## ٢- الحزام الأزرق Blue Belt:


يغطي هذا الحزام المنطقة الشرقية من مصر وذلك من خط طول ٣٣ شرقا إلي خط طول ٣٧ شرقا. وتكون قيم عناصر نظام ETM في هذا الحزام هي:

False Easting = 300 000 m False Northing = 110 000 m Latitude =  $30^{\circ}$  0' 0" Longitude =  $35^{\circ}$  0' 0" Scale on central Meridian = 1.00 Zone width =  $4^{\circ}$  0' 0" الاحداثي الشرقي المفترض الاحداثي الشمالي المفترض دائرة العرض خط الطول معامل مقياس الرسم عرض المنطقة

## ٣- الحزام البنفسجي Purple Belt:

يغطي هذا الحزام المنطقة الغربية في مصر وذلك من خط طول ٢٥ شرقا إلي خط طول ٢٩ شرقا. وتكون قيم عناصر نظام ETM في هذا الحزام هي:

False Easting = 700 000 m False Northing = 200 000 m Latitude =  $30^{\circ}$  0' 0" Longitude =  $27^{\circ}$  0' 0" Scale on central Meridian = 1.00 Zone width =  $4^{\circ}$  0' 0" الاحداثي الشرقي المفترض الاحداثي الشمالي المفترض دائرة العرض خط الطول معامل مقياس الرسم عرض المنطقة



شكل (٢-٢٦) شرائح نظام الإسقاط المصري ETM

تجدر الإشارة إلي وجود شريحة رابعة ثانوية تسمي امتداد الحزام الأحمر Belt تغطي المنطقة جنوب مدينة أسوان. أتضح أن قيمة الاحداثي الشمالي المفترض (١٠٠ كيلومتر) لشريحة الحزام الأحمر سيتسبب في وجود إحداثيات شمالية سالبة في هذه المنطقة الجنوبية من الأراضي المصرية (أعتقد أنه لم يكن متخيلا منذ مائة عام أن تتم أي مشروعات مساحية أو إنتاج خرائط لهذه المنطقة أقصي جنوب مصر ولذلك تم اختيار قيمة ١٨٠ كيلومتر و هي تقريبا المسافة من القاهرة إلي أسوان!). وفي هذه الشريحة الرابعة يتم تغيير قيمة الاحداثي الشمالي المفترض من ٨١٠٠٠٠٠ متر إلى ١,٠٠٠٠٠٠ متر.

## (ب) نظام الإحداثيات المصرية المطورة MTM

نظرا لانتشار استخدام تقنية GPS في الأعمال المساحية في مصر فقد أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة منذ عدة أعوام عن تطوير نظام جديد للإحداثيات المستخدمة في الخرائط المصرية وعرف هذا النظام باسم: نظام ميريكاتور المستعرض المعدل Modified أو اختصارا باسم MTM (نفس النظام مطبق في بعض أجزاء من كندا أيضا). لم يتم التحول لهذا النظام بصورة رسمية بعد ، إلا أن خرائط بعض المشروعات الجديدة قد تم تطوير ها اعتمادا عليه. وسيعتمد نظام MTM علي المرجع الجيوديسي أو اليبسويد WGS84 وليس اليبسويد هلمرت ١٩٠٦ كالنظام السابق.

مثل النظام السابق سيكون نظام MTM مستخدما لنوع إسقاط الخرائط من نوع ميريكاتور المستعرض ، لكن سيتم تقسيم مصر إلي مشرائح (وليس ٣ فقط في النظام السابق) لتقليل قيمة التشوه إلي أقل ما يمكن للوصول لدقة عالية للخرائط.

توجد عدة عناصر مشتركة بين الشرائح الخمسة كالآتي:

False Easting =  $300\ 000\ m$ False Northing =  $0\ m$ Latitude =  $0^{\circ}\ 0'\ 0''$  الاحداثي الشرقي المفترض الاحداثي الشمالي المفترض دائرة العرض

Scale on central Meridian = 0.9999 Zone width = 3° 0' 0" معامل مقياس الرسم عرض المنطقة


والقيمة الوحيدة التي تتغير من شريحة لآخري هي خط الطول كالآتي:

Longitude = 25° 30' 0"	الشريحة رقم ١
Longitude = 28° 30' 0"	الشريحة رقم ٢
Longitude = 31° 30' 0"	الشريحة رقم ٣
Longitude = 34° 30' 0"	الشريحة رقم ٤
Longitude = 37° 30' 0"	الشريحة رقم ٥

## ۲-٤-۷ نظم إحداثيات UTM:

إضافة لما سبق ذكره في الأجزاء السابقة عن خصائص مسقط UTM فنضيف أيضا أنه لعدم وجود أي إحداثيات سالبة (الوضع غير المستحب في المساحة و الخرائط) فقد تم الأخذ بمبدأ المركز الزائف أو المفترض False Origin. في كل شريحة من شرائح مسقط UTM تقاس الإحداثيات الشرقية من خط الطول المركزي والذي يعطي له إحداثيات شرقية زائفة تساوي الإحداثيات الشمالية مباشرة من دائرة الاستواء. وهذا الوضع يجعل من المهم جدا في أي خريطة UTM أن نعرف رقم الشريحة التي تعتمد عليها إحداثيات هذه الخريطة (حيث أن قيم الإحداثيات الشرقية ستتكرر من خريطة لآخري تقع معها علي نفس الامتداد من خطوط الطول).

تعد المملكة العربية السعودية من الدول التي تعتمد في خرائطها علي نظام UTM ، وقد اعتمدت الاليبسويد العالمي لعام ١٩٢٤ ١٩٤٩ ١٩٤٤ International Ellipsoid احيث نصف المحور الأكبر = ٦٣٧٨٣٨٨ متر و التفلطح ٢/٢ = ٢٩٧) كسطح مرجعي في مرجعها الجيوديسي الوطني المسمي عين العبد ١٩٧٠. وفي معظم برامج الكمبيوتر فمن الممكن الاكتفاء بتحديد رقم الشريحة (لمنطقة معينة) ويقوم البرنامج باستخدام معاملات و معادلات تحويل مسقط UTM المناسبة لهذه المنطقة ليتم تحويل الإحداثيات الجيوديسية أو الجغرافية إلي الإحداثيات المسقطة أو المستوية ، ويقدم شكل ٢-٢٧ أرقام الشرائح التي تغطي المناطق الإدارية للمملكة.



شكل (٢-٧٦) شرائح مسقط UTM للمملكة العربية السعودية

حديثا قامت المملكة العربية السعودية باعتماد مرجع جيوديسي حديث أطلق عليه اسم المرجع الجيوديسي السعودي Saudi Geodetic Datum 2000 أو اختصارا الجيوديسي السعودي بغرض أن يتناسب مع أرصاد تقنية الجي بي أس دون الدخول في مشكلات دقة عناصر التحويل (مثل نظام MTM الحديث في مصر). يعتمد المرجع الجديد علي الاليبسويد العالمي GRS80 (والذي يكاد ينطبق مع اليبسويد WGS84 الخاص بالجي بي أس) بدلا من الاليبسويد العالمي ١٩٢٤ المستخدم في مرجع عين العبد ١٩٧٠. تبلغ قيمة نصف المحور الأكبر a لاليبسويد BGD2000 علي الإطار المرجعي العالمي ١٢٥٠ ويعتمد مرجع حين العبد ١٩٧٠ فأنه يعتمد علي إحداثيات المركز الفرد ٢-١٠٥٠ لاحقا)، ومثله مثل مرجع عين العبد ١٩٧٠ فأنه يعتمد علي إحداثيات نظام ميريكاتور المستعرض العالمي UTM.


## ٢-٤-٨ التحويل بين المراجع:

إن تحويل الإحداثيات بين المراجع الجيوديسية المختلفة أصبح حلقة مهمة من حلقات العمل الجيوديسي في الآونة الأخيرة. فمع ازدياد التعاون التنموي و المشروعات المشتركة بين الدول المتجاورة ومع اختلاف المرجع الجيوديسي المستخدم في خرائط و قاعدة البيانات الجيوديسية لكل دولة ، أصبح لزاما توحيد الإحداثيات و الخرائط في مناطق الحدود ليمكن تنفيذ هذه المشروعات المدنية (مثل مد خطوط الكهرباء أو أنابيب نقل البترول أو إقامة الطرق). أيضا ومع انتشار تطبيقات التقنيات المساحية الحديثة (مثل الجي بي أس) ازدادت أهمية عملية التحويل بين المراجع. فكمثال: تعطي تقنية الجي بي أس إحداثيات النقاط المرصودة علي المجسم العالمي أو اليبسويد WGS84 فإذا أردنا توقيع هذه المواقع المرفوعة علي خرائط احدي الدول (التي تعتمد علي اليبسويد آخر أو مرجع جيوديسي محلي) فلا بد من تحويل هذه الإحداثيات من اليبسويد WGS84 إلي هذا الاليبسويد المحلي ، وإلا فأننا سنرتكب أخطاء قد تصل إلى مئات الأمتار عند توقيع هذه الإحداثيات دون تحويلها.

إن عملية التحويل (أي تحويل الإحداثيات) بين المراجع Datum Shift ليست جديدة في العمل الجيوديسي لكنها قد تمت دراستها منذ قرنين أو أكثر ، وقد تم ابتكار العديد من الحلول الرياضية لتنفيذها. وفي العقدين الأخيرين ظهرت طرق رياضية جديدة ربما تكون أكثر دقة من الطرق التقليدية القديمة.

## ٢-٤-٨-١ الطرق التقليدية للتحويل بين المراجع:

لنبدأ بمثال توضيحي بسيط في حالة التحويل بين نظامي إحداثيات مختلفين لكنهما متوازيين (X,Y,Z). لاحظ أننا سنتعامل هنا مع نوع الإحداثيات الجيوديسية الكارتيزية (X,Y,Z) حيث أنها كإحداثيات طولية متعامدة ستكون أسهل من الإحداثيات الجغرافية ( $\phi,\lambda,h$ ) وحيث أن التحويل بين كلا نظامي الإحداثيات قد سبق تناوله في المعادلة (Y-Y).



شكل (٢-٨٦) التحويل بين مرجعين متوازيين

حيث أن محاور كلا نظامي الإحداثيات في كلا المرجعين متوازية فأن العلاقة بين المرجعين تتحدد بمعرفة موقع مركز المرجع الأول بالنسبة لموقع مركز المرجع الثاني ، أي تحديد فرق الإحداثيات بين موقع (أو إحداثيات) النقطة علي المرجع الأول وموقعها أو إحداثياتها علي المرجع الثاني. وهذا الفرق يتحدد من خلال ثلاثة مركبات  $\Delta X$ ,  $\Delta Y$ ,  $\Delta Z$  (ينطق الحرف اللاتيني  $\Delta$  دلتا) والتي تسمى عناصر النقل Translation Parameters:

$$\Delta X = X2 - X1$$

$$\Delta Y = Y2 - Y1$$

$$\Delta Z = Z2 - Z1$$
(2-7)

فإذا علمنا إحداثيات نقطة واحدة علي المرجع الأول (X1,Y1,Z1) وإحداثياتها علي المرجع الأاني (X2,Y2,Z2) فيمكننا حساب فرق الإحداثيات باستخدام المعادلة السابقة. فإذا كان لدينا نقطة جديدة معلوم إحداثياتها علي المرجع الأول (X,Y,Z) فيمكن تحويلها إلي المرجع الثاني ('X,Y,Z') بكل سهولة:


$$X' = X + \Delta X$$

$$Y' = Y + \Delta Y$$

$$Z' = Z + \Delta Z$$
(2-8)

أي أن كل ما نحتاج إليه في هذه الحالة (الفرض بأن المرجعين متوازيي المحاور) هو معرفة إحداثيات نقطة واحدة على الأقل في كلا النظامين.

لكن الحالة العامة للعلاقة بين أي مرجعين أو البسويدين أن وضعهما لن يكون متوازي المحاور، بل أن محاور أحدهما ستكون مائلة علي محاور الآخر. كما أن حجم الاليبسويد الأول ليس بالضرورة أن يكون مساويا لحجم الاليبسويد الثاني. وبالتالي فبدلا من وجود ثلاثة عناصر فقط مطلوب تحديدهم ( $\Delta X$ ,  $\Delta Y$ ,  $\Delta Z$ ) كما في الحالة البسيطة السابقة فسينتج لدينا ٤ عناصر أخري: ثلاثة لتحديد فروق الميل بين المحاور الثلاثة في كل مرجع وتسمي عناصر الدوران معامل القياس Parameters ، بالإضافة لعنصر يحدد فرق الحجم بين كلا المرجعين ويسمي معامل القياس scale factor (شكل 1-9).



شكل (٢- ٢٩) التحويل بين أي مرجعين

وكما نري في هذا الشكل سنجد أن العناصر الجديدة المطلوبة هي:

- زاوية الدوران (أو الفرق) بين محوري X في كلا المرجعين ، ونرمز لها Rx
- زاوية الدوران (أو الفرق) بين محوري Y في كلا المرجعين ، ونرمز لها Ry
- زاوية الدوران (أو الفرق) بين محوري Z في كلا المرجعين ، ونرمز لها Rz
- بالإضافة للعنصر الرابع scale factor الذي يحدد فرق معامل القياس بين كلا المرجعين ونرمز له عادة بالرمز s.

أي أننا لتحديد العلاقة الفراغية (المكانية) بين أي مرجعين في الحالة العامة يلزمنا تحديد  $\Delta X$ ,  $\Delta Y$ ,  $\Delta Z$ ,  $\Delta X$ 

توجد عدة نماذج من المعادلات التي تسمح بالتحويل بين المراجع المختلفة و من أشهر هذه النماذج نموذج بورسا-وولف Bursa-Wolf ونموذج مولودينسكس-بادكس -Badekas وتتمثل معادلات نموذج بورسا-وولف في:

$$\begin{vmatrix} X1 \\ Y1 \\ Z1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{vmatrix} + s \begin{vmatrix} 1 & Rz & -Ry \\ -Rz & 1 & Rx \\ Ry & -Rx & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} X2 \\ Y2 \\ Z2 \end{vmatrix}$$
 (2-9)

كما يمكن أن تتم عملية تحويل المراجع باستخدام الإحداثيات الجغرافية ، والمعادلات التالية تقدم طريقة التحويل من أي مرجع محلي إلى مرجع WGS84 العالمي المستخدم في أرصاد تقنية الجي بي أس:

$$\phi_{84} = \phi_L + \Delta \phi$$

$$\lambda_{84} = \lambda_L + \Delta \lambda$$

$$h_{84} = h_L + \Delta h$$
(2-10)

حيث  $\phi_{\text{L}}$ ,  $\lambda_{\text{L}}$   $h_{\text{L}}$  ، WGS84 حيث  $\phi_{\text{RA}}$ ,  $\lambda_{\text{RA}}$  مثل الإحداثيات على مجسم  $\phi_{\text{RA}}$ ,  $\lambda_{\text{RA}}$  الإحداثيات على المجسم المحلى.

$$\begin{split} \Delta \varphi '' = & \{ -\Delta X \sin \varphi \cos \lambda - \Delta Y \sin \varphi \sin \lambda + \Delta Z \cos \varphi + \\ & \Delta a \left( \ R_N \ e^2 \sin \varphi \cos \lambda \right) / \ a + \Delta f \left[ \ R_M \ (a/b) + \\ & R_N \ (b/a) \ ] \sin \varphi \cos \lambda \ \} / \left( \left[ \ R_M + h \ \right] \sin 1'' \right) \end{aligned} \tag{2-11}$$
 
$$\Delta \lambda'' = & \left[ -\Delta X \sin \lambda + \Delta Y \cos \lambda \right] / \left[ \ (\ R_N + h \ ] \cos \varphi \sin 1'' \right]$$
 
$$\Delta h = \Delta X \cos \varphi \cos \lambda + \Delta Y \cos \varphi \sin \lambda + \Delta Z \sin \varphi - \Delta a \left( \ a/R_N \right) + \\ & \Delta f \ (b/a) \ R_N \sin^2 \varphi \end{aligned} \tag{2-13}$$

حبث:

a, b هما قيم نصف المحور الأكبر و نصف المحور الأصغر للمرجع المحلى ، f تفلطح المرجع المحلى ،

Δa, Δf هما الفرق بين نصف المحور الأكبر و التفلطح لمرجع WGS84 ناقص القيم المماثلة للمرجع المحلى ،

$$f- = a/b$$
 (2-14)  
 $e^2 = 2f - f^2$  (2-15)

$$R_N = a / (1 - e^2 \sin^2 \phi)^{1/2}$$
 (2-16)

$$R_N = a / (1 - e^2 \sin^2 \phi)^{1/2}$$
 (2-16)  
 $R_M = a(1 - e^2) / (1 - e^2 \sin^2 \phi)^{3/2}$  (2-17)

توجد العديد من قيم عناصر التحويل المعلنة أو المنشورة وخاصة مع انتشار تطبيقات تقنية الجي بي أس التي تعتمد إحداثياتها على المجسم العالمي WGS84. يقدم جدول (٢-٢) قيم عناصر التحويل من بعض المراجع الوطنية في الدول العربية إلى مرجع WGS84:

# جدول (٢-٢) عناصر التحويل بين المرجع الجيوديسي العالمي WGS84 والمراجع الجيوديسية المحلية

المتر)	عناصر التحويل (بالمتر)			الاليبسويد	•			
DΖ	DΥ	DΧ	المستخدمة	الوطني				
۲ • ٤	10_	177_	77	Clark 1880	Adindan	السودان		
(٣)	(0)	(0)						
٤٣١	(۹) ٦	77٣_	٥	Clark 1880	Carthage	تونس		
(^)		(٦)						
1 20_	VV_ (> a >	117-	٤	International	European			
(٢٥)	(۲0) 1 £ 7	(٢٥)	9	1924	1950	. 11		
(٣) ٤٧	(٣) 9٣_	(0) ٣١	·	Clark 1880	Merchich	المغرب		
٣١.		1 / 八 7 _	٣	Clark 1880	North	الجزائر		
(٢٥)	(٢٥)	(٢٥)			Sahara 1959			
719	۲۰٦_	175-	۲	Clark 1880	Voirol			
(٢٥)	(۲٥)	(٢٥)			1960			
۱۳_	11.	18	١٤	Helmert	Old	مصر		
(^)	(٦)	(٣)		1906	Egyptian 1906			
١-	Y0	10	۲	International	Ain El	البحرين		
(٢٥)	(۲٥)	(٢٥)		1924	Abd 1970			
(1.) ٧	747-	1 2 4-	٩	International	Ain El	السعودية		
	(1.)	(1.)		1924	Abd 1970			
٣٨١	107_	7 £ 9_	۲	Clark 1880	Nahrwan	الإمارات		
(٢٥)	(٢٥)	(٢٥)		01 1 1000				
779 (70)	1 £ A_ (70)	7 £ V_ (70)	۲	Clark 1880	Nahrwan	عمان		
775	(٣) ١-	757-	٧	Clark 1880	Oman			
(٩)		(٣)						
77	۲۸۳_	١٢٨_	٣	International	Qatar	قطر		
(۲٠)	(۲٠)	(۲٠)		1924	National			
1 £ 1 -	1.7-	1.٣_	°,	International 1924	European 1950	العراق والكويت و الأردن و ولبنان و سوريا		
777	7 £ ٧-	٧٣_	ç	Clark 1880	Voirol 1874	تــونس و الجزائر		

## لكن يجب مراعاة الملاحظات التالية على قيم هذا الجدول:

1. قيم العناصر المذكورة هي للتحويل من المرجع المحلي إلي مرجع WGS84 وللتحويل من WGS84 إلي المرجع المحلي يجب عكس جميع الإشارات الجبرية (موجب بدلا من سالب و العكس).

٢. القيم المذكورة لثلاثة عناصر فقط (وليس سبعة) وبالتالي فهي أقل دقة.

7. الجدول يوضح أيضا عدد نقاط الثوابت المساحية التي تم استخدامها في حساب هذه العناصر لكل مرجع محلى.

٤. العدد المذكور بين القوسين هو مؤشر للدقة المتوقعة لقيمة كل عنصر من عناصر التحويل.

 القيم في آخر سطرين من الجدول تم حسابها بطرق أخري بخلاف رصد نقاط ثوابت مساحية وبالتالي فأن قيم الدقة المتوقعة غير متاحة.

منذ سنوات عديدة يقوم الباحثون الجيوديسيون في كل دولة بحساب قيم عناصر التحويل كلما توفرت لديهم بيانات نقاط جيوديسية معلوم إحداثياتها في كلا المرجعين (المحلي و WGS84). وتختلف دقة عناصر التحويل من دراسة لآخري طبقا لعدد النقاط المعلومة و توزيعها ودقة إحداثياتها المستخدمة في حساب عناصر التحويل ، وذلك بهدف الوصول لأدق قيم لهذه العناصر مما يسهل عملية تحويل إحداثيات الجي بي أس إلي المراجع الوطنية المستخدمة في إنتاج الخرائط لكل دولة. على سبيل المثال توجد العديد من قيم عناصر التحويل المنشورة في جمهورية مصر العربية منهم العناصر التالية (لكلا من الدكتورة دلال النجار والدكتور جمعة داود) للتحويل من WGS84 إلى هلمرت ١٩٠٦:

```
\Delta X = 125.547
                  ± 0.41 m
\Delta Y = -113.943
                 ± 0.41 m
\Delta Z = 10.880 \pm 0.41 \text{ m}
Rx = -1.434
                  ± 0.23 "
Ry = -1.073
                 ± 0.42 "
Rz = 5.088
                  ± 0.43 "
s = -5.4606
                   ± 1.08 ppm (part per million)
X_0 = 4810523.5586 \text{ m}
Y_0 = 2925116.9363 \text{ m}
Z_0 = 2962668.8097 \text{ m}
```

كما توجد قيم أخري نشرت حديثا للتحويل من هلمرت ١٩٠٦ إلى WGS84 - للدكاترة أحمد شاكر و عبد الله سعد و منى سعد و عمرو حنفى - وتتكون من:

```
\Delta X = -88.832 \pm 0.02 \text{ m}

\Delta Y = 186.714 \pm 0.03 \text{ m}

\Delta Z = 151.82 \pm 0.01 \text{ m}

Rx = -1.305 \pm 2.21 \text{ "}

Ry = 11.216 \pm 1.57 \text{ "}

Rz = -6.413 \pm 1.84 \text{ "}

s = -6.413 \pm 1.84 \text{ ppm (part per million)}
```

أيضا توجد قيم منشورة لعناصر التحويل في السودان (للتحويل من اليبسويد Adindan إلي (WGS84) باستخدام نموذج مولودينسكي وتتكون من:

 $\Delta X = -146.0 \pm 0.89 \text{ m}$   $\Delta Y = -33.5 \pm 0.89 \text{ m}$   $\Delta Z = 205,3 \pm 89 \text{ m}$   $Rx = -1.64 \pm 1.87 \text{ "}$   $Ry = 2.18 \pm 1.87 \text{ "}$   $Rz = -14.8 \pm 2.6 \text{ "}$  $s = -1.34 \pm 1.35 \text{ ppm (part per million)}$ 

أما في المملكة العربية السعودية (وتحديدا مكة المكرمة) فأن عناصر التحويل من (من WGS1984 إلي مرجع عين العبد ١٩٧٠ - باستخدام نموذج مولودينسكي - فتتكون من (من حسابات الدكاترة جمعة داود و معراج مرزا و خالد الغامدي بمؤتمر FIG في عام ٢٠١١):

Xo = 4559545.892 m Yo = 3808252.221 m Zo = 2314350.329 m  $\Delta X = 41.650 \text{ m}$  $\Delta Y = 286.321 \text{ m}$ 

 $\Delta Z = 89.132 \text{ m}$ Rx = -1.91577 "

Ry = 10.28662 "

Rz = -14.08571 "

s = -7.1256 ppm (part per million)

كما يمكن تحويل الإحداثيات من مرجع عين العبد ١٩٧٠ (المعروف أيضا باسم NGN) إلي المرجع الجيوديسي السعودي الجديد SGD2000 باستخدام المعادلات التالية (للدكتور رمضان ينار، ١٤٣٠هـ):

 $\Delta X = -61.15 \text{ m}$   $\Delta Y = -315.86 \text{ m}$   $\Delta Z = -3.51 \text{ m}$  Rx = -3.52 " Ry = 0.74 " Rz = 0.41 "s = 1.36 ppm (part per million)

أيضا توجد بعض المحاولات العلمية لتبسيط حسابات تحويل الإحداثيات من نظام إحداثيات و مرجع جيوديسي إلي نظام و مرجع آخر، فبعض التطبيقات الخرائطية و عمليات تجميع البيانات لا تحتاج للدقة العالية التي توفرها المعادلات السابقة. في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية — على سبيل المثال — قامت أمانة المدينة باستنباط معادلتين بسيطتين لتحويل الإحداثيات من

نظام UTM الشريحة Q37 على المرجع الجيوديسي العالمي WGS84 (مرجع قياسات تقنية GPS) إلى نظام إحداثيات خرائط الأمانة:

س = س - - - - - ۱۹۲ متر

ص = ص - ۱۷۸ - ۹۸ متر

#### حيث:

س، : الاحداثي الشرقي X - بالمتر - في نظام إحداثيات خرائط أمانة جدة.

ص ،: الاحداثي الشمالي Y - بالمتر - في نظام إحداثيات خرائط أمانة جدة.

س, : الاحداثي الشرقي X - بالمتر - في نظام UTM على المرجع العالمي WGS84.

ص،: الاحداثي الشمالي Y - بالمتر - في UTM على المرجع العالمي WGS84.

كما توجد معادلات مماثلة قام باستنباطها مجموعة من الباحثين بجامعة أم القرى (معراج مرزا Q37 و جمعة داود و خالد الغامدي) لتحويل الإحداثيات الجغرافية من نظام UTM بالشريحة كالعبد علي المرجع العالمي WGS84 إلي نظام UTM علي المرجع السعودي المحلي (عين العبد المدينة مكة المكرمة:

س، = س، - ۱۹۹۰۲۲۶ متر

ص = ص - - ۱۱۲ ۳۶۳ متر

#### حبث:

 $w_{Y}$ : الاحداثي الشرقي X - بالمتر – في نظام  $W_{Y}$  على المرجع المحلي عين العبد.  $W_{Y}$ : الاحداثي الشمالي  $W_{Y}$  - بالمتر – في نظام  $W_{Y}$  على المرجع المحلي عين العبد.  $W_{Y}$ : الاحداثي الشرقي  $W_{Y}$  - بالمتر – في نظام  $W_{Y}$  على المرجع العالمي  $W_{Y}$  - بالمتر – في  $W_{Y}$  على المرجع العالمي  $W_{Y}$  - بالمتر – في  $W_{Y}$  على المرجع العالمي  $W_{Y}$  - بالمتر – في  $W_{Y}$ 

## ٢-٨-٤ الطرق غير التقليدية للتحويل بين المراجع:

عابت الطرق التقليدية للتحويل بين المراجع الجيوديسية عدة نقاط تقلل من دقة عناصر التحويل التي يتم حسابها باستخدام هذه الطرق. أهم هذه العيوب أن نظريات تطوير هذه النماذج الرياضية تعتمد علي فرضية أن إحداثيات النقاط المعلومة في كلا المرجعين – المطلوب التحويل بينهما – هي إحداثيات دقيقة تماما و خاليا من أي مصدر من مصادر الأخطاء -Error المحلية بها كن هذا الوضع غير صحيح تماما ، فمن المعروف أن معظم الشبكات الجيوديسية المحلية بها عيوب عديدة من وجهة النظر التقنية نظرا لان معظم هذه الشبكات قد تم إقامتها في النصف الأول من القرن العشرين أو قبل ذلك حيث لم تكن الأجهزة المساحية بلغت مرحلة عالية من الدقة قبل بدء ثورة الملاحة بالأقمار الصناعية. كما أن عدم وجود حاسبات آلية متطورة في نلك الوقت أدي لإتمام العمليات الحسابية و ضبط الشبكات بطريقة غير دقيقة بنسبة كبيرة. ذلك بالإضافة إلي أن دقة الشبكات الجيوديسية في أي مرجع وطني تختلف من منطقة جغرافية المخري (حيث لم يمكن تغطية دولة كاملة بشبكات جيوديسية إلا مع مرور بضعة سنوات) وهذا أيضا يعد العامل الثالث الذي لا تأخذه الطرق التقليدية في الاعتبار. وإذا أخذنا مصر كمثال فسنجد أن دقة الإحداثيات الجيوديسية الشبكات المثلثات الوطنية ذات الدرجة الأولى كانت أكبر فسنجد أن دقة الإحداثيات الجيوديسية الشبكات المثلثات الوطنية ذات الدرجة الأولى كانت أكبر

من ٥.٠ متر ، وهذه دقة متواضعة عند مقارنتها بدقة الإحداثيات الناتجة الأن من استخدام تقنية الجي بي أس والتي قد تصل إلي سنتيمترات وأحيانا ملليمترات. وبالتالي فأن استخدام الطرق التقليدية لحساب عناصر التحويل بين مرجع WGS84 — علي سبيل المثال - وأي مرجع محلي سيؤدي للحصول علي دقة ديسيمترات عند حساب عناصر التحويل بين هذين المرجعين. ومن هنا بدأ منذ سنوات البحث عن طرق جديدة غير تقليدية لتحويل الإحداثيات بين المراجع الجيوديسية ، أو البحث عن وسائل جديدة تتيح زيادة دقة النماذج الرياضية التقليدية. وهناك العشرات من الطرق والوسائل التي تم تطويرها في هذا المجال و سنستعرض هنا البعض منهم.

أولي هذه الطرق غير التقليدية هو تمثيل الفروق بين الإحداثيات علي المرجعين فراغيا spatial representation في حبورة نموذج رياضي يغطي منطقة جغرافية معينة. وأهم ما يميز هذا الأسلوب أنه يستخدم الإحداثيات علي كلا المرجعين (للنقاط المشتركة) كما هي وبالتالي فأن قيمة الفروق ستتغير من مكان جغرافي لآخر داخل المنطقة المطلوبة ولن تكون العلاقة الرياضية بين كلا المرجعين علاقة ثابتة علي امتداد هذه المنطقة كما كان الحال في الطرق التقليدية. وطبقت وزارة الدفاع الأمريكية هذا المبدأ في استنباط ما يسمي سطوح التحويل conversion surfaces بين مرجع WGS84 والمراجع الجيوديسية الوطنية لمعظم دول العالم. وتختلف طرق تمثيل الفروق باختلاف النماذج الرياضية المستخدمة ، وتعد طريقة ذات الحدود polynomial أكثر النماذج تطبيقا ، مع اختلاف عدد المعاملات في المتوالية الرياضية والتي تعتمد علي كم النقاط المشتركة المتاحة وذلك بتطبيق مبدأ الانحدار المتعدد Multiple Regression. تم تطبيق هذا الأسلوب في مصر لاستنباط معادلات رياضية وسطح تحويل بين مرجعي WGS84 و هلمرت ١٩٠١ وكانت النتائج كالتالي (شكل

$$\Delta \phi" = -320.474 + 30.6751 \phi_{84} + 3.0402 \lambda_{84} - 1.7380 \phi_{84}^{2} + 0.0436 \phi_{84}^{3} - 0.0004 \phi_{84}^{4} - 0.1056 \lambda_{84}^{2} + 0.0012 \lambda_{84}^{3}$$
(2-18)

$$\Delta \lambda'' = 4357.7294 - 734.6377 \lambda_{84} + 49.4639 \lambda_{84}^2 - 0.1705 \phi_{84} - 1.6600\lambda_{84}^3 + 0.0278 \lambda_{84}^4 + 0.0037 \phi_{84}^2 - 0.0002 \lambda_{84}^5$$
(2-19)


حيث  $\Delta \Delta$  و  $\Delta \lambda$  هما الفرق بالثواني في دوائر العرض و خطوط الطول – بالترتيب – بين المرجعين ، و  $\Delta \lambda$  هما الإحداثيات الجغرافية على مجسم WGS84.

ومن ثم يمكن تحويل الإحداثيات الجغرافية إلي المرجع المحلي المصري هلمرت ١٩٠٦ من خلال:


$$\phi_{\text{OED}} = \phi_{84} + \Delta \phi \tag{2-20}$$

$$\lambda_{\text{OED}} = \lambda_{84} + \Delta\lambda \tag{2-21}$$

حيث  $\lambda_{OED}$ ,  $\lambda_{OED}$  هما الإحداثيات الجغرافية علي مجسم هلمرت ١٩٠٦. هذا وقد أثبتت نتائج اختبار هذا الأسلوب علي نقاط تحكم check points جيوديسية في مصر أن دقة الأسلوب الجديد (عند حساب الإحداثيات الوطنية المحلية) تقدر بحوالي ٠.٠ متر مقارنة بدقة حوالي ٣.٠ متر للطريقة التقليدية. كما تم تقديم مقترح باستخدام هذا الأسلوب غير التقليدي و تطبيقه في سوريا.



شكل (٢-٣٠) سطح تحويل دوائر العرض بين WGS84 و هلمرت ١٩٠٦ في مصر



شكل (٢-١٣) سطح تحويل خطوط الطول بين WGS84 و هلمرت ١٩٠٦ في مصر

طريقة أخري من الطرق غير التقليدية في التحويل بين المراجع تعتمد علي استخدام أوزان مختلفة Different Weights لإحداثيات النقاط المشتركة المستخدمة في تقدير عناصر التحويل بين المرجعين. المبدأ الأساسي وراء هذا الأسلوب هو أن دقة إحداثيات النقاط المشتركة ستختلف من نقطة لآخري وبالتالي يجب تحديد وزن محدد يتناسب مع دقة كل نقطة وذلك أثناء تطبيق أي نموذج من النماذج التقليدية (مثل نموذج بورسا - وولف) ، أي أن هذا الأسلوب هو تعديل للطريقة التقليدية بهدف زيادة جودتها في وصف العلاقة الرياضية بين مرجعين جيوديسين. كما تم أيضا تطبيق طريقة العنصر المحدد Finite Element كأحد الطرق غير التقليدية في التحويل بين المراجع الجيوديسية.

## ٢-٤-٨ التحويل بين المراجع ثلاثية و رباعية الأبعاد:

في معظم التطبيقاتِ المساحية و الخرائطية باستخدام تقنية الجي بي أس فأننا نحصل على إحداثيات ثلاثية الأبعاد 3D على الاليبسويد العالمي WGS84 الذي يمثل شكل و حجم الأرض. لكن في التطبيقات الجيوديسية عالية الدقة (مثل مراقبة تحركات القشرة الأرضية ومراقبة هبوط المنشئات الضخمة) لا نكتفي بالتعامل مع الإحداثيات ثلاثية الأبعاد كقيم ثابتة لكن نحتاج لإطار مرجعي رباعي الأبعاد (متغير مع الزمن) لتنسب له هذه الإحداثيات. وأفضل مرجع رباعي الأبعاد هو الإطار المرجعي الأرضي العالمي ITRF كما تناولنا سابقا في ٢-٤-٤. وتجدر الإنشارة لوجود عدة تعريفات لاليبسويد WGS84 إلا أن آخر تعديل لـ ه هو المسمى G730 هو المستخدم في استنباط إحداثيات الجي بي أس ، وهذا التعديل متوافق مع إطار ITRF92 في حدود ١٠ سم. أما لتحويل الإحداثيات من اليبسويد (G730) WGS84 إلى ITRF بتعريفاته الأحدث نستخدم المعادلات التالية':

$$\begin{vmatrix} XS \\ YS \\ ZS \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} X \\ Y \\ Z \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} T1 \\ T2 \\ T3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} D & -R3 & R2 \\ R3 & D & -R1 \\ -R2 & R1 & D \end{vmatrix} \begin{vmatrix} X \\ Y \\ Z \end{vmatrix}$$
 (2-22)

حيث X, Y, Z تمثل الإحداثيات على إطار ITRF2000 و XS, YS, ZS تمثل الإحداثيات على WGS84.

ولحساب قيمة أي عنصر P عند الزمن t فأننا نستخدم المعادلة:

$$P(t) = P(EPOCH) + P'(t - EPOCH)$$
 (2-23)

حيث EPOCH هي سنة تعريف إطار ITRF المطلوب ، 'P' تمثل معدل تغير هذا العنصر.

## أولا: التحويل من ITRF2000 إلى ITRF92:

T1 = 1.47 cm, rate = 0.00 cm/year

T2 = 1.35 cm, rate = - 0.06 cm/year

T3 = -1.39 cm, rate = -0.14 cm/year

D = 0.75 ppb, rate = 0.01 ppb/year (ppb = part per billion)

R1 = 0.00 ", rate = 0.00 "/year R2 = 0.00 ", rate = 0.00 "/year

R3 = -0.0018 ", rate = 0.0002 "/year

EPOCH = 1988.0

<sup>1</sup> International Terrestrial Reference Frame (ITRF) website at: http://itrf.ensg.ign.fr/

## ثانيا: التحويل من ITRF2005 إلى ITRF2000:

T1 = 0.1 mm, rate = -0.2 mm/year

T2 = -0.8 mm, rate = 0.1 mm/year

T3 = -5.8 mm, rate = - 1.8 mm/year

D = 0.4 ppb, rate = 0.08 ppb/year (ppb = part per billion)

R1 = 0.000 ", rate = 0.000 "/year

R2 = 0.000 " , rate = 0.000 "/year R3 = 0.000 " , rate = 0.000 "/year

EPOCH = 2000.0


كما توجد قيم منشورة لعناصر التحويل بين كل تعريفات ITRF في السنوات الأخيرة.

## ٢-٤-٩ العلاقة بين تحويل المراجع و إسقاط الخرائط:

قد يساور البعض لبسا كبيرا في خطوات تحويل الإحداثيات التي تقيسها على الطبيعة إلى تلك الموقعة على الخريطة ، وعلى الجانب الآخر فقد يظن البعض أن أجهزة تقنيات تحديد المواقع (مثل الجي بي أس) ليس بها أي خطأ وأن ما تنتجه من إحداثيات دقيق تماما! ومن هنا سنحاول أن نلخص – في خطوات مختصرة – ما قمنا بعرضه من أفكار في هذا الفصل (شكل ٢-٣٢).

- تتيح لنا تقنيات جيوديسيا الأقمار الصناعية تحديد المواقع علي سطح الأرض ، لكن بالأعتماد علي نموذج رياضي معين يمثل الأرض شكلا و حجماً وهو الذي نطلق عليه اسم الالبيسويد.
- كل نوع من الإحداثيات المرصودة يكون منسوبا الاليبسويد محدد ، فمثلا إحداثيات تقنية الجي بي أس تكون منسوبة للمجسم العالمي أو اليبسويد WGS84.
- سواء كانت الإحداثيات من النوع الجغرافي أو الجيوديسي (خط الطول ф ودائرة العرض  $\lambda$  و الارتفاع الجيوديسي  $\bar{h}$  ) أو الإحداثيات الكارتيزية ( X, Y, Z ) فيمكن تحويل أي نوع للآخر (المعادلات ٢-٢ و ٢-٥) لكننا مازلنا على نفس الاليبسويد.
- لكل دولة اليبسويد معتمد قد تم تعديله ليناسبها (أصبح أسمه مرجع وليس اليبسويد) يختلف من دولة لأخري ، و هو المرجع الذي تستخدمه الدولة في إنتاج خرائطها.
- لا يمكن توقيع الإحداثيات المنسوبة لاليبسويد عالمي (مثل إحداثيات الجي بي أس المنسوبة إلى WGS84) مباشرة على خرائط أي دولة وإلا فأننا نتوقع خطأ في التوقيع قد يصل إلى مئات الأمتار.
- يتم تحويل الإحداثيات من اليبسويد عالمي (مثل WGS84) إلى أي مرجع وطني أو  $(\Delta X, \Delta Y, \Delta Z, Rx,)$  محلى لدولة معينة من خلال معرفة عناصر التحويل السبعة Ry, Rz, S) التي تصف العلاقة الرياضية بين كلا المرجعين ، باستخدام المعادلة ٢-۸ مثلا
- تختلف دقة حساب الإحداثيات على المرجع المحلى باختلاف دقة عناصر التحويل المستخدمة ، وللأعمال المساحية البسيطة يمكن استخدام قيم عناصر التحويل الموجودة في جدول ٢-٢ ، إلا أنه يجب ملاحظة أنها قيم غير دقيقة تماما و لا تناسب المشروعات الجيوديسية التي تتطلب دقة عالية حيث يجب البحث عن عناصر تحويل أكثر دقة

- -
- أما لتوقيع الإحداثيات الجيوديسية ثلاثية الأبعاد إلي إحداثيات ثنائية الأبعاد (الإحداثيات علي الخريطة) فسنستخدم أحدي طرق إسقاط الخرائط، حيث يجب معرفة معاملات الإسقاط (مثلا ٥ معاملات لإسقاط ميريكاتور المستعرض: الاحداثي الشرقي الزائف، الاحداثي الشمالي الزائف، خط الطول المركزي، دائرة العرض القياسية، معامل القياس) لكل طريقة. وحيث أن المرجع الجيوديسي و نظام إسقاط الخرائط يختلف من دولة لأخرى فأن معاملات الإسقاط أيضا ستختلف من خرائط دولة لأخرى.
- أي أننا في النهاية وللوصول إلي الإحداثيات على الخريطة نحتاج لمعرفة ١٢ عنصر (وأحيانا أكثر أو أقل): ٧ عناصر تحويل الإحداثيات بين المراجع ، ٥ عناصر (أو أكثر) لتعريف نظام الإسقاط.
- أخيرًا يجب ملاحظة أن الارتفاع المقاس بتقنية الجي بي أس يكون منسوبا لسطح الاليبسويد العالمي WGS84 بينما الارتفاع المستخدم في الخرائط المساحية يكون منسوبا لمستوي متوسط سطح البحر MSL والفرق بينهما يسمي حيود الجيويد ، أي أنه يجب وجود نموذج جيويد Geoid Model لكي نحول ارتفاعات الجي بي أس إلي مناسيب تستخدم في الخرائط الطبو غرافية و التفصيلية وكافة المشروعات الهندسية المدنية (سنتحدث عن الجيويد لاحقا).



شكل (٢-٢) خطوات تحويل و إسقاط الإحداثيات

#### الفصل الثالث

## الجيوديسيا الأرضية وشبكات الثوابت

تعد الثوابت الأرضية الجيوديسية من أهم تطبيقات علم الجيوديسيا حيث يتم بناء علامات أرضية ثابتة Terrestrial Control Points ثم إجراء القياسات والأرصاد الجيوديسية بهدف تحديد مواقع (إحداثيات) هذه النقاط بدقة لتكون مرجعا جيوديسيا أو مساحيا لكافة المشروعات المدنية داخل الدولة. كل مجموعة من هذه النقاط (معلومة الموضع في الطبيعة و معلومة الإحداثيات أيضا) تكون فيما بينها شبكة يطلق عليها اسم شبكة الثوابت الأرضية الجيوديسية Geodetic Control Networks.

## ١-٣ أنواع شبكات الثوابت الأرضية

يمكن تقسيم شبكات الثوابت الأرضية الجيوديسية بناءا على عدد الإحداثيات المعلومة لكل نقطة من الشبكة إلى أربعة أنواع: شبكات الثوابت الأفقية ثنائية الأبعاد وشبكات الثوابت أحادية الأبعاد وشبكات الثوابت ثلاثية الأبعاد وشبكات الثوابت رباعية الأبعاد.

قديما ومع استخدام الأجهزة المساحية التقليدية (مثل جهاز الثيودليت) بإمكانياتها البسيطة كانت نقاط الثوابت الأرضية تقام على رؤوس الجبال و المرتفعات ليسهل رصد الزوايا على مسافات كبيرة ولم يكن من السهل رصد فروق المناسيب بين هذه النقاط المرتفعة. ومن هنا كانت هذه الشبكات تعد شبكات ثوابت أفقية فقط، أي أن الإحداثيات المعلومة لكل نقطة كانت في الأساس هي خط الطول و دائرة العرض. ومع أنه كان يتم حساب الارتفاع الجيوديسي لكل نقطة (الأرتفاع عن سطح الاليبسويد) إلا أنه لم يكن مستخدما حيث أن نوع الارتفاع المستخدم في الخرائط و في مشروعات الهندسة المدنية هو المنسوب (الارتفاع عن مستوى سطح البحر). من هنا كانت تتم قياسات فروق المناسيب بين مجموعة من النقاط التّي تحدد البعد الثالث (المنسوب) لشبكة جيوديسية أخري (تسمى شبكة الروبيرات) تغطى هذه الدولة. أي أن الشبكة الجيوديسية الرأسية أحادية البعد كانت منفصلة عن الشبكة الجيوديسية الأفقية ثنائية الأبعاد. أيضا تعد شبكات الجاذبية الأرضية من الشبكات الجيوديسية الأحادية الأبعاد حيث تكون قيمة الجاذبية الأرضية عند كل نقطة هي القيمة الأساسية للشبكة وليس من الضروري تحديد قيم الإحداثيات بدقة عالية. ومع دخول عصر جيوديسيا الأقمار الصناعية أصبح من الممكن تحديد الإحداثيات ثلاثية الأبعاد (خط الطول و دائرة العرض و الارتفاع) لمجموعة من النقاط التي تكون شبكة جيوديسية ثلاثية الأبعاد تغطى الدولة. أما في حالة تحديد أربعة إحداثيات لكل نقطة من نقاط الشبكة (مثلا خط الطول و دائرة العرض و المنسوب و قيمة الجاذبية الأرضية) فأن الشبكة الجيوديسية تسمى شبكة رباعية الأبعاد. الأجزاء التالية تستعرض تفاصيل الشبكات الجيوديسية الأفقية والرأسية بينما سيتم تناول شبكات الجاذبية الأرضية والشبكات ثلاثية الأبعاد في الفصول القادمة


## ٣-٢ شبكات الثوابت الأرضية الأفقية (شبكات المثلثات)

بدأت الدول في إنشاء شبكات من نقاط الثوابت الأرضية وتحديد إحداثيات كل نقطة منها لتكون مرجعا أساسيا لكل أعمال المساحة و الخرائط في كل دولة. وكانت الشبكات الجيوديسية تغطي كل أرجاء الدولة أو علي الأقل الجزء المعمور منها، ولذلك تتميز الشبكات الجيوديسية بالمسافات الكبيرة نسبيا بين كل نقطة و أخري. تعتمد شبكات المثلثات Triangulation


Networks علي إنشاء نقاط تكون فيما بينها مثلثات يمكن رصد زواياه الداخلية باستخدام الثيودليت (من هنا جاء اسم شبكات المثلثات). ولحساب إحداثيات هذه النقاط يلزم تحديد أطوال و انحرافات أضلاع المثلثات (كما في الترافرسات). وحيث أن قياس أطوال أضلاع تصل إلي عشرات الكيلومترات لم يكن متاحا قديما، فقد كان يتم إنشاء خط أساسي في بداية الشبكة (يسمي خط القاعدة Base Line) ويتم قياس طوله بكل دقة وكذلك يتم تحديد انحرافه من خلال الأرصاد الفلكية، ثم يستخدم هذا الخط مع قياسات زوايا المثلث في حساب انحرافات وأطوال أضلاع باقي أضلاع الشبكة. وفي نهاية الشبكة يتم إنشاء خط قاعدة آخر (ويتم قياس طوله و انحرافه أيضا) بحيث يكون تحقيقا للحسابات وإمكانية تحديد أخطاء الشبكة (سواء في الرصد أو الحسابات) حتى يمكن ضبط الشبكة وضمان دقة الإحداثيات المحسوبة لنقاطها.

مع اختراع أجهزة قياس المسافات الكترونيا EDM أمكن قياس أطوال أضلاع الشبكة مما أدي لتطوير نوع آخر من الشبكات الجيوديسية مقاسة الأضلاع فقط Trilateration Networks، وأيضا نوع ثالث يسمي الشبكات المزدوجة Hybrid Networks التي كان يقاس فيها الزوايا و أطوال الأضلاع معا. لكن دقة شبكات المثلثات كانت أعلي من دقة الشبكات المقاسة الأضلاع وان كانت الأخيرة أسهل و أسرع في العمل الحقلي.

أما حساب الإحداثيات المسقطة Projected Coordinates أو (س،ص) علي الخرائط فكان يبدأ من نقطة تسمي نقطة الأساس Laplace Station، وهي نقطة غالبا تكون أحد طرفي خط قاعدة وتقاس عندها إحداثياتها الفلكية (خط الطول ودائرة العرض) وكذلك انحراف خط القاعدة هذا. فعلي سبيل المثال فأن نقطة الأساس التي بنيت عليها شبكات المثاثات في جمهورية مصر العربية كانت هي نقطة الزهراء F1 والتي تقع فوق جبل المقطم بالقاهرة وكانت طرف من طرفي خط قاعدة سقارة.



أما من حيث الشكل فأن أشكال شبكات المثلثات تتراوح بين: سلاسل المثلثات الفردية، سلاسل الأشكال الرباعية، سلاسل الأشكال ذات المركز ومنها المثلث بنقطة مركزية و الشكل الرباعي المركزي وأشكال متعدد الأضلاع بنقطة مركزية، الأشكال المتداخلة.



شكل (٣-٢) أشكال شبكات المثلثات


## ٣-٢-١ درجات شبكات المثلثات

تقسم شبكات المثلثات من حيث دقتها إلى أربعة درجات وهي:

## (أ) شبكات مثلثات الدرجة الأولى:

تسمى أيضا المثلثات الجيوديسية لأنها أدق أنواع المثلثات وتتراوح أطوال أضلاعها بين ٤٠ و ٥٠ كيلومتر في مصر بينما يؤخذ طول خط القاعدة في حدود ١٠ كيلومتر و والمثلثات الجيوديسية هي التي تبنى عليها باقي درجات المثلثات الأخرى ولذلك يجب مراعاة أقصى درجات الدقة في إجراء قياسات وحسابات هذا النوع من شبكات المثلثات، ويكون متوسط الخطأ المسموح به في قفل المثلث ١" بينما الحد الأقصى لقفل المثلث لا يزيد عن ٣"، وبالنسبة لقياس طول خط القاعدة فان الخطأ النسبي المسموح به لا يزيد عن ١: ٠٠٠,٠٠٠ ويتم رصد الزوايا بعدد ١٢ قوس باستخدام ثيودليت دقة ١" حيث يكون الحد الأقصى للخطأ المسموح به في أي قوس لا يزيد عن ٢"، كما يجب ألا يزيد متوسط قفل الأفق لعدد ١٠٦ قوس أقل من

بدأ إنشاء شبكة المثلثات الجيوديسية المصرية في بداية القرن العشرين وبالتحديد في عام ١٩٠٧، وكان الهدف الرئيسي هو إنشاء نظام خرائط يغطى المناطق الزراعية في الدلتا ووادي النيل لخدمة أغراض الرى، وتم الانتهاء من الشبكة الأولى التي تتكون من عشرة حلقات في عام ١٩٤٥، وتنقسم هذه الشبكة إلي خمسة حلقات تغطى الدلتا ووادي النيل حتى أدندان على الحدود المصرية السودانية بينما الحلقات الخمسة الأخرى تغطى مناطق السواحل الشمالية من العريش وحتى السلوم، وتم إنشاء الشبكة الثانية في الفترة من عام ١٩٥٥ إلى عام ١٩٦٨ وتكونت من ثلاثة عشر حلقة: خمسة حلقات في الصحراء الشرقية، خمسة حلقات على سواحل البحر الأحمر، ثلاثة حلقات في الصحراء الغربية،



شكل (٣-٣) شبكة المثلثات الجيوديسية (الدرجة الأولى) في مصر

## (ب) شبكات مثلثات الدرجة الثانية:

ويتم إنشاؤها وربطها على الدرجة الأولى وهي أقل منها في الدقة وأطوال الأضلاع حيث تتراوح أطوال أضلاعها بين ١٠ و ٤٠ كيلومتر (بمتوسط ٢٥ كيلومتر) بينما يكون طول خط

القاعدة في حدود  $^{-0}$  كيلومتر • ويكون متوسط الخطأ المسموح به في قفل المثلث  $^{-0}$  بينما الحد الأقصى لقفل المثلث  $^{-0}$  بريد عن  $^{-0}$  وبالنسبة لقياس طول خط القاعدة فان الخطأ النسبي المسموح به  $^{-0}$  لا يزيد عن  $^{-0}$  ويتم رصد الزوايا بعدد  $^{-0}$  أقواس باستخدام ثيودليت دقة  $^{-0}$   $^{-0}$  الحد الأقصى للخطأ المسموح به في أي قوس  $^{-0}$  لا يزيد عن  $^{-0}$  كما يجب ألا يزيد متوسط قفل الأفق لعدد  $^{-0}$  أقواس أقل من  $^{-0}$   $^{-0}$   $^{-0}$ 

## (ج) شبكات مثلثات الدرجة الثالثة:

ويتم إنشاؤها وربطها على الدرجة الأولى والثانية بغرض تقسيم المنطقة وتكثيف النقط، وتتراوح أطوال أضلاعها بين ٥ و ٨ كيلومتر في الأرياف، وبين ١ و ٣ كيلومتر في المدن، ويكون طول خط القاعدة في حدود ٥,٠ -٣ كيلومتر ويكون متوسط الخطأ المسموح به في قفل المثلث ٥" بينما الحد الأقصى لقفل المثلث لا يزيد عن ١٠، وبالنسبة لقياس طول خط القاعدة فان الخطأ النسبي المسموح به لا يزيد عن ١: ٢٠٠,٠٠٠ ويتم رصد الزوايا بعدد ٤ أقواس باستخدام ثيودليت دقة ٢٠ حيث يكون الحد الأقصى للخطأ المسموح به في أي قوس لا يزيد عن ١٥،٠٠ كما يجب ألا يزيد متوسط قفل الأفق لعدد ٤ أقواس أقل من ٥ "٠

## (د) شبكات مثلثات الدرجة الرابعة:

وتستعمل في الأراضي الجبلية أو عندما يراد إنشاء نقط مثلثات جديدة وتنشأ بالربط على الدرجة الثالثة، وهذا النوع من المثلثات هو أقل الدرجات دقة وتختار أطوال أضلاعها طبقا لظروف وطبيعة الارض، وفي الأراضي المستوية نستعيض عن مثلثات الدرجة الرابعة بالترافرسات الدقيقة ويكون متوسط الخطأ المسموح به في قفل المثلث ١٣ بينما الحد الأقصى لقفل المثلث لا يزيد عن ٣٠٠، وبالنسبة لقياس طول خط القاعدة فان الخطأ النسبي المسموح به لا يزيد عن ١٠ برم، ١٠ ويتم رصد الزوايا بعدد قوسين،

الجدول التالي يعرض - علي سبيل المثال - بعض مواصفات الشبكات الجيوديسية المستخدمة في مصر:

الدرجة الثالثة		الدرجة الثانية		الدرجة الأولي	
فئة ٢	فئة ١	فئة ٢	فئة ١		
	0/1	۲۰۰۰/۱	0/1	1 / 1	الدقة النسبية بين
					النقاط
طبقا للحاجة		٧٠-٥	٧٠-١٠	1070	المـــسافة بــــين
					النقاط (كم)
70/1	0/1	۸۰۰۰۰/۱	9 / 1	1 / 1	دقة قياس خطوط
					القواعد
"10	"o_T	"o_Y	"٣-1.٢	" <b>~</b> _1	خطأ قفل المثلث
٣٣.٠	"·.^	"• <sub>.</sub> ٦	"*. 20	" ٤0	دقة القياسات
					الفلكية
" )	"1	"1-•.7	٣٠.٢	٣٠.٢	دقة جهاز قياس
					الزوايا الأفقية
۲	٤	١٢-٨	١٦	١٦	عدد مرات قیاس
					الزاوية الأفقية

الجدول التالي يعرض – علي سبيل المثال - بعض مواصفات الشبكات الجيوديسية المستخدمة في تطبيقات سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي:

قيمة الخطأ النسبي للنقطة في الشبكة الأفقية	الدرجة
0:1	الدرجة الثانية – فئة ١
۲۰۰۰:۱	الدرجة الثانية – فئة ٢
1:1	الدرجة الثالثة – فئة ١
0 : 1	الدرجة الثالثة – فئة ٢
من ۱ : ۲۵۰۰ إلى ۱ : ۲۰۰۰۰	الدرجة الرابعة

## ٣-٢-٢ خطوات إنشاء شبكات المثلثات


يعد الاستكشاف أول خطوة في إنشاء شبكة مثلثات وهو إن كان أشق عملية للمساحات الشاسعة إلا أن نجاح تشكيل الشبكة يعتمد علي دقة الاستكشاف. تهدف عملية الاستكشاف إلي اختيار مواقع نقاط المثلثات و مواقع خطوط القواعد وأيضا تحديد المعوقات (أية معوقات تمنع الرؤية وخط النظر بين النقاط) المطلوب إزالتها. يمكن الاعتماد علي الخرائط القديمة للمنطقة (أو المرئيات الفضائية الآن) في أعمال الاستكشاف و اختيار مواقع نقاط المثلثات.

عند اختيار مواقع نقاط المثلثات يجب مراعاة الأتى:

- ١. كل نقطة تري النقاط التي حولها بكل وضوح.
- ٢. أن تتراوح الزوايا بين أضلاع المثلثات (التي تكونها هذه النقاط) بين ٣٠ و ١٢٠ درجة بقدر الإمكان وتفضل المثلثات متساوية الأضلاع تقريبا.
- ٣. تجنب النقاط القريبة من سطح الأرض وذلك تفاديا لتأثير الانكسار الضوئي عند
   الرصد.
- ٤. اختيار مواقع النقاط في مواقع مرتفعة و مشرفة علي مناطق واسعة لسهولة رؤية الهدف من مسافات بعيدة.
  - ٥. أن تكون مواقع النقاط في أماكن ثابتة غير معرضة للضياع أو للعبث بها.
  - أن تكون أضلاع المثلثات متناسقة فلا توجد أضلاع طويلة جدا وأخري صغيرة جدا.
- ٧. أن تكون العقبات المراد إزالتها (تعيق خط النظر بين النقاط) أقل ما يمكن تفاديا لارتفاع تكلفة المشروع.

لإنشاء نقط المثلثات يتم بناء مواقع النقاط بعلامات خاصة تدل على النقطة وتساعد في سهولة الوصول اليها و وتختلف هذه العلامات طبقا لدرجة نقط المثلثات وطبيعة المكان المنشأة به، ومن هذه العلامات:

- البراميل الخراسانية بقطر ٦٠ سم وارتفاع ١١٠ سم وتستخدم في نقاط مثلثات الدرجة الاولى.
- القضبان الحديدية التي يتراوح طولها بين ١٥٠، ٢٠٠ سم بقطر ٤ بوصة ويظهر منها حوالي ١٠ سم فوق سطح الأرض ويمكن صب جزء حرساني حول قاعدتها لضمان ثباتها ويستخدم هذا النوع في مثلثات الارياف •
- قطع الخشب المربعة ١٥×٥٠ سم وبوسطها ثقب به مسمار نحاسي يحدد مركزها وتوضع أعلى أسطح المباني في المدن٠



شكل (٣-٤) نموذج لبناء علامة مثلثات

## ٣-٢-٣ متانة شبكات المثلثات

تعتمد حسابات شبكات المثلثات (في صورتها البسيطة) على استخدام القانون الرياضي لجيوب الزوايا حيث تبدأ الحسابات من خط القاعدة المقاس مع استخدام الزوايا الأفقية المرصودة ويدل هذا على أن قيمة الزوايا تؤثر على أطوال الأضلاع المحسوبة وبالتالي على الإحداثيات المستنتجة لنقاط الشبكة ويقصد بمتانة الشبكة عدم تأثر دقة الأطوال المحسوبة نتيجة استخدام قاعدة الجيوب أو على الأقل أن يكون هذا التأثير في حدود مسموحا بها المستنتجة المتعدلة على الأقل أن يكون هذا التأثير في حدود مسموحا بها المتعدلة المتعدلة

للتعبير عن متانة شكل أو شبكة مثلثات يتم حساب قيمة عددية تسمى متانة الشكل أو الشبكة • وتعتمد متانة الشبكة على العوامل الآتية:

- دقة الأرصاد (الزوايا وأطوال خطوط القواعد).
- قيمة الزُّوايا (اُلأَفْضَلُ أَن تَتَراوح الزُّوايا بِّين °٣ ° و ١٢٠ °).
  - عدد الاتجاهات المرصودة •
  - عدد الشروط الهندسية بالشبكة •
  - عدد المثلثات المستخدمة بين قاعدتين •

في حالة توافر أرصاد أكثر من العدد الفعلي للقياسات الضرورية لرسم شكل أو شبكة ، فيمكن القول أن هذا الشكل تتوافر به بعض الشروط الهندسية ، فكمثال فان رسم مثلث يتطلب قياس ٣ كميات فقط (زاويتين وضلع أو ضلعين وزاوية ، ٠٠٠ الخ) ، فإذا توافرت رصده رابعة فنقول أن هناك شرط هندسي لابد من تحقيقه ، وبذلك تكون القاعدة العامة لحساب عدد الشروط الهندسية (ش) لأي شكل أو شبكة :

ش = عدد الأرصاد الفعلية – عدد الأرصاد الضرورية لتوقيع الشكل أو الشبكة

## مع ملاحظة أن:

عدد الأرصاد الضرورية لتوقيع أي شكل =  $\Upsilon$  ( عدد نقط الشكل  $-\Upsilon$  ) ويمكن حساب عدد الشروط الهندسية بطريقة أخرى من العلاقة التالية :

$$\hat{w} = (3, -4, +1) + (3-74 +7)$$

حبث:

ع, = عدد الخطوط المرصودة من الطرفين

ع = عدد الخطوط جميعا

ط, = عدد النقاط المحتلة

ط = عدد النقاط جميعا

يتم حساب معامل متانة الشبكة (ق) كالآتى:

ق = [ (ن – ش ) / ن ] مجموع (
$$\delta^{\dagger}_{i} + \delta_{i} \delta_{i} + \delta^{\dagger}_{..}$$
 )

حيث :


ن = عدد الاتجاهات المرصودة - ٢ أو : - ( بدر النام المركز ) - ٢

ن = ( عدد الخطوط × ٢ ) - ٢

ه التغير في لو غاريتم جيب الزاوية المقابلة للضلع المعلوم لفرق قيمته ١" وذلك من سادس رقم عشري ، أي أن :

تستخدم معاملات المتانة لمقارنة المسارات المختلفة للوصول إلى خط قاعدة في الشبكة بدءا من خط القاعدة الأول ، وذلك بهدف تحديد أدق (أمتن) مساريتم استخدامه في حسابات أطوال الاضلاع، وعند مقارنة أكثر من مسار فأنه كلما قل معامل المتانة كلما كان المسار أدق في الحساب، وكقاعدة عامة فأن معامل المتانة المسموح به = 0.0 للشكل الواحد ، ويتراوح بين 0.0 الشبكة،

في المثال التالي (أنظر الشكل) مطلوب تحديد أدق مسار لحساب خط القاعدة ج-د من خط القاعدة المعلوم المعلوم



شكل (٣-٥) مثال لحساب متانة المثلثات

$$\dot{\upsilon} = (\exists \omega c \ like ded \ x \ Y) - Y = ( \ F \ x \ Y) - Y = Y - ( \ F \ x) + ($$

المسار ٢			المسار ١				
مقدار ما بین	، ب	الزوايا أ	المثلث	مقدار ما بين	ا أ ،	الزوايـ	المثلث
القوسين				القوسين		ب	
١٧	٥٩	٣٢	أ-ب-ج	٦	۸۳	٤٢	أ-ب-د
11	٣٤	۸.	أ-ج-د	١٤	٣٤	٦٥	أ-ج-ب
7.7				۲.			المجموع
۸۲ × ۲ر ۰ = ۸ر ۱۱			۲۰ × ۲ر۰ = ۱۲ × ۲۰			معامـــــل	
							المتانة

أي أن المسار ١ أمتن وأدق من المسار ٢ ويكون هو الأحسن لحساب خط القاعدة ٠

تجدر الإشارة لوجود جداول خاصة لحساب قيمة ( $\delta'_i + \delta_i \delta_v + \delta'_v$ ) مباشرة:

## ٣-٢-٤ الاشتراطات في شبكات المثلثات

في حالة توافر أرصاد أكثر من العدد الفعلي للقياسات الضرورية لرسم شكل أو شبكة ، فيمكن القول أن هذا الشكل تتوافر به بعض الاشتراطات الهندسية و فكمثال فان رسم مثلث يتطلب قياس محميات فقط (زاويتين وضلع أو ضلعين وزاوية 0.00 المخ) ، فإذا تم قياس الزاوية الثالثة فنقول أن هناك شرط هندسي لابد من تحقيقه (وهذا الشرط أن مجموع زوايا المثلث 0.00 وتسمى أرصاد الشبكة في هذه الحالة بالأرصاد الشرطية و بينما في حالة أن تكون الأرصاد مساوية للعدد الفعلي للقياسات الضرورية المطلوبة فتسمى بالأرصاد غير الشرطية وهى حالة غير مرغوب فيها في المساحة لعدم توافر الاشتراطات التي تساعد على عمل تحقيق واكتشاف أخطاء الرصد و

```
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 °
 10°
      428 359
      359 295 253
 12.
 14
      315 253 214 187
 16
     284 225 187 162 143
     262 204 168 143 126 113
 18
     245 189 153 130 113 100 91
 20
 22
     232 177 142 119 103 91 81 74
     221 167 134 111 95 83 74 67 61
 24
 26
     213 160 126 104 89 77 68 61 56 51
     206 153 120 99 83 72 63 57 51 47 43
 28
 30
     199 148 115 94 79 68 59 53 48 43 40 33
     188 137 106 85 71 60 52 46 41 37 33 27 23
 35
40
     179 129 99 79 65 54 47 41 36 32 29 23 19 16
     172 124 93 74 60 50 43 37 32 28 25 20 16 13 11
45
     167 119 89 70 57 47 39 34 29 26 23 18 14 11 9 8
 50
     162 115 86 67 54 44 37 32 27 24 21 16 12 10 8 7 5
 55
     159 112 83 64 51 42 35 30 25 22 19 14 11 9 7 5 4 4
 60
     155 109 80 62 49 40 33 28 24 21 18 13 10 7 6 5 4 3 2
 65
 70
     152 106 78 60 48 38 32 27 23 19 17 12 9 7 5 4
75
     150 104 76 58 46 37 30 25 21 18 16 11 8 6 4 3 2
 80
     147 102 74 57 45 36 29 24 20 17 15 10 7 5 4 3 2 1 1 1 0 0
     145 100 73 55 43 28 23 19 16 14 10 7 5 3 2 2 1 1 0 0 0 0
 85
90
     143 98 71 54 42 33 27 22 19 16 13 9 6 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0
     138 95 68 51 40 31 25 21 17 14 12 8 6 4 3 2 1 1 0 0 0
1001
     136 93 67 50 39 30 25 20 17 14 12 8 5 4 2 2 1 1 0 0
105
     134 91 65 49 38 30 24 19 16 13 11 7 5 3 2 2 1 1 1
110
     132 89 64 37 29 23 19 15 13 11 7 5 3 2 2 1 1
1115
120
     129 88 62 46 36 28 22 18 15 12 10 7 5 3 2 2 1
125
     127 86 61 45 35 27 22 18 14 12 10 7 5 4 3 2
130
     125 84 59 44 34 26 24 17 14 12 10 7 5 4
     122 82 58 43 33 26 21 17 14 12 10 7 5 4
135
     119 80 56 42 32 25 20 17 14 12 10 8 6
140
145
     116 77 55 41 32 25 21 17 15 13 11 9
     112 75 54 40 32 26 21 18 16 15 13
150
152
     111 75 53 40 32 26 22 19 17 16
     110 74 53 41 33 27 23 21 19
154
     108 74 54 42 34 28 25 22
156
158
     107 74 54 43 35 30 27
     107 74 56 45 38 33
160
162
     107 76 59 48 42
     109 79 63 54
164
     113 86 71
166
168
     122.98
170
     143
```

## شكل (٣-٦) جدول حساب متانة المثلثات

## أنواع الاشتراطات

يمكن تقسيم الاشتراطات في شبكات المثلثات إلى نوعين رئيسين وهما الاشتراطات الخارجية والاشتراطات الخارجية

الاشتراطات الخارجية ترتبط بربط شبكة المثلثات مع الشبكات المجاورة السابق ضبطها (تصحيحها) وهي:

- شرط طول خط القاعدة: طول خط القاعدة المحسوب من الزوايا المصححة يجب أن يساوى طول خط القاعدة المرصود •
- شروط الانحراف: انحرافات أضلاع الشبكة المحسوبة من الزوايا المصححة يجب أن تساوى الانحرافات المرصودة •
- شروط خطى الطول والعرض: خطوط الطول والعرض المحسوبة لأحد طرفي خط القاعدة يجب أن تساوى خطوط الطول والعرض المرصودة فلكيا لهذا الطرف.

الاشتراطات الداخلية وهي علاقات هندسية يجب تحقيقها لضمان دقة الإحداثيات المحسوبة لنقط المثلثات، وكلما زاد عدد الاشتراطات في الشبكة كلما زاد ضمان صحة الأرصاد ودقة العمل، وكما سبق الذكر فأن القاعدة العامة لحساب عدد الاشتراطات (ش) لأي شكل أو شبكة:

ش = عدد الأرصاد الفعلية - عدد الأرصاد الضرورية لتوقيع الشكل أو الشبكة

مع ملاحظة أن:

عدد الأرصاد الضرورية لتوقيع أي شكل =  $\Upsilon$  ( عدد نقط الشكل  $-\Upsilon$  )

## أنواع الاشتراطات الداخلية

١- الشرط المحلى: ويسمى أيضا شرط قفل الأفق وهو أن مجموع الزوايا الأفقية المرصودة
 حول نقطة يجب أن يساوى ٣٦٠ ° ٠

 $\frac{Y-1}{1}$  الشرط المثلثي: وهو أن مجموع زوايا المثلث يجب أن يساوى ۱۸۰ (المثلث المستوى) أو أن مجموع زوايا المثلث يجب أن يساوى ۱۸۰ + ز (المثلث الجيوديسي) حيث ز = الزيادة الكرية  $\cdot$ 

"- الشرط الضلعي: لضمان ثبات أطوال الأضلاع المحسوبة بغض النظر عن المسار المتبع بدءا من الضلع المرصود، ويجب أو لا تصحيح الزوايا المرصودة (أي تحقيق الشروط المحلية والمثلثية) قبل استخدام هذه الزوايا في تحقيق الشرط الضلعى،

ويمكن استخدام القوانين التالية لمعرفة عدد كل نوع من الشروط:

عدد الاشتراطات المثلثية = U - U + Vعدد الاشتراطات الضلعية = V - V + Vعدد الاشتراطات المحلية = V - V + V + V

حيث:


ن = عدد نقط الشكل

ص = عدد الأرصاد

ل = عدد الأضلاع المرصودة من الاتجاهين

ع = عدد الأضلاع الكلية في الشكل

وتوجد العديد من الطرق لكتابة الشرط الضلعي سنتعرض لأبسطها في مثال الشكل الرباعي مرصود القطرين كما يلى :



شكل (٣-٧) الشرط الضلعي للشكل الرباعي

عدد الأرصاد الفعلية في الشكل الرباعي = ٨

عدد الاشتراطات = عدد الأرصاد الفعلية - عدد الأرصاد الضرورية =  $\Lambda$  -  $\delta$  =  $\delta$ 

عدد الاشتراطات المحلية = صفر (لا يوجد قفل أفق في المثال)

عدد الاشتراطات المثلثية = ٣

عدد الاشتراطات الضلعية = عدد الاشتراطات الكلية - (الاشتراطات المحلية + الاشتراطات المثلثية) = ا

## طريقة كتابة الشرط الضلعي:

١- نختار نقطة القطب (أي نقطة تمر بها أشعة إلى كل باقي نقط الشكل) مثلا نقطة ج

٢- نكتب جميع الأشعة المارة بهذه النقطة بالترتيب (سواء في اتجاه عقرب الساعة أو ضده)
 فتكون الأشعة في اتجاه عقرب الساعة هي: ج د ، ج ب ، ج أ

٣- نجعل حاصل ضرب هذه الأشعة بنفس ترتيبها بسطا لكسر اعتيادي

٤- نكتب ترتيب الأشعة مرة أخرى بعد أن نجعلٌ أول شعاع يصبح آخر شعاع: ج ب ، ج أ ، ج

٥- نجعل حاصل ضرب هذا الترتيب الجديد مقاما للكسر اعتيادي


٦- نساوى هذا الكسر بالواحد:

77

٧- نعوض عن كل شعاع بجيب الزاوية المقابلة له:


٨- نأخذ لو غاريتم هذه المعادلة فنحصل على الشرط الضلعي المطلوب:

مثال آخر لكتابة الشرط الضلعي للشكل المركزي: في الشكل التالي لا توجد أي نقطة تصلح لاختيارها كقطب إلا نقطة المركز م وبإتباع الخطوات السابقة نحصل على الشرط الضلعي الآتى:



شكل (٣-٨) الشرط الضلعي للشكل المركزي

مثال آخر لكتابة الشرط الضلعي: في الشكل التالي لا توجد أي نقطة تصلح لاختيار ها كقطب إلا نقطة أحيث أنها النقطة الوحيدة التي تمر بها أشعة إلى جميع نقط الشكل ·



شكل (٣-٩) مثال آخر للشرط الضلعي

#### ٣-٢-٥ شروط ضبط شبكات المثلثات

من المعروف أن أية قياسات مهما بلغت دقتها تكون بها بعض الأخطاء مهما صغرت قيمتها ولذلك فأن الهدف من إجراء عملية ضبط شبكات المثلثات هو تصحيح الزوايا المرصودة بحيث تحقق كافة الاشتراطات المتوفرة بالشبكة (الاشتراطات المحلية والمثلثية والضلعية) وتوجد العديد من الطرق الرياضية لضبط الشبكات سنتعرض في هذا الباب لإحدى الطرق البسيطة و

### مثال لضبط الشكل الرباعي مرصود القطرين

يعرف الشكل الرباعي ذو القطرين بأنه من أمتن وأقوى الأشكال الهندسية المكونة لشبكات المثلثات وخاصة من الدرجة الأولى ، وفي هذا الشكل نجد أن :

عدد الأرصاد الضرورية لتوقيع الشكل الرباعي =  $\Upsilon$  ( عدد نقط الشكل –  $\Upsilon$  ) = 3


عدد الأرصاد الفعلية في الشكل الرباعي =  $\Lambda$ 

عدد الاشتراطات = عدّد الأرصاد الفعلّية - عدد الأرصاد الضرورية =  $\wedge$  -  $\wedge$  =  $\wedge$ 

عدد الاشتراطات المحلية = صفر (إن لم يوجد قفل أفق)

عدد الاشتراطات المثلثية = ٣

عدد الاشتراطات الضلعية = عدد الاشتراطات الكلية – (الاشتراطات المحلية + الاشتراطات المثلثية) = ١ المثلثية)



شكل (٣-١٠) الشكل الرباعي المرصود القطرين

مثال لأرصاد الشكل الرباعي المرصود القطرين

قيمتها	الزاوية
° 0 7 ' 2 7 " 7 .	١
YV 01 £9	۲
٤١ ٥٨ ٣٢	٣
٥٧ ٤٢ ٣٤	٤
٠٢ ٢٧ ٠٧	٥
٤١ ٥٨ ٤١	٦
77 01 77	٧
۲۷ ۲۷ ۰۲	٨
70 PO POT	المجموع

الشرط المثلثي الأول: مجموع الزوايا الثمانية =  $70^{\circ}$  مجموع الزوايا الثمانية =  $70^{\circ}$  مجموع الخطأ =  $70^{\circ}$  مجموع الخطأ =  $70^{\circ}$  مجموع الخطأ =  $70^{\circ}$  مجموع الزوايا الثمانية

الشرط المثلثي الثاني: أي زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتين

°11. '.9 "T7 = ∧ + 1

°11. '.9 "£1 = 0 + £

الخطأ = ٥"

التصحيح لكل زاوية = ٥" / ٤ = ٢٥ر ١" (للسهولة سنأخذ التصحيح = ١" على أن تُصحح زاوية واحدة بمقدار ٢" لكي يكون مجموع تصحيحات الزوايا الأربع = ٥" ). ويكون التصحيح بالجمع للزاويتين ١ ، ٨ وبالطرح للزاويتين ٤ ، ٥ ٠ ويجب استخدام الزوايا التي سبق تصحيحها للشرط المثلثي الأول ولا نستخدم الزوايا المرصودة٠

الشرط المثلثي الثالث: أي زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتين 7 + 7 = 7 + 7

0 790.71 = 7 + 7

° 79 0. 18 = V + 7

الخطأ = ٧"

التصحيح لكل زاوية = ٧" / ٤ = ٧٥ر ١" (للسهولة سنأخذ التصحيح = ٢" على أن تصحح زاوية واحدة بمقدار ١" لكي يكون مجموع تصحيحات الزوايا الأربع = ٧" ). ويكون التصحيح بالطرح للز أويتين ٢ ، ٣ وبالجمع للز اويتين ٦ ، ٧ ٠

### جدول تصحيح الشروط المثلثية للشكل الرباعى المرصود القطرين

الزاوية نصف	الضبط	ضبط	ضبط	الفرق	مجموع الزاويتين	المرصودة	
المصححة	الكلي	۳٦.	الفرق		المتقابلتين بالرأس		الزاوية
۲۳ " ۲۶٬ ۲۵۰	"Y+	")+	")+			۰۵۷٬٤۲ " ۳۰	١
٩. ٧٧ ٢٥	۳۳+	")+	"Y+		011.4" 77	7. YY YO	٨
				"٥			
۵۷ ۲۲ ۳٤	-	")+	"1-			۵۷ ۲۲ ۳٤	٤
٧٠ ٧٧ ٢٥	-	"\+	"1-		119 11	٧. ٧٧ ٢٥	٥
XX 10 XX	"1-	-	"1-			YV 01 E9	۲
£1 01 m1	"1-	")+	"۲_		79 0. 71	£1 01 mm	٣
				"\			
£1 0A ££	۳۳+	"1+	"Y+			13 00 13	٦
77 01 70	"Y+	-	"Y+		79 0. 18	TV 01 WW	٧
۰ ۳٦٠ ،٠٠ "٠٠	"∧+	+7"	"Y+		70" 90' 907 0		

الشرط الضلعي: يمكن اعتبار نقطة تقاطع القطرين كأنها قطب للشكل (افتراضيا مع أنها غير محتلة) لسهولة تكوين معادلة الشرط الضلعى:

لو جا٨ + لو جا ٢ + لو جا ٤ + لو جا ٦ = لو جا ١ + لو جا ٣ + لو جا ٥ + لو جا ٧

وتكون الخطوات كالتالى:

١- نُحسب قيمة لو جا الَّزوايا الفردية (ل١)، لو جا الزوايا الزوجية (ل٢)

٢- نحسب الفرق ( ل ١ - ل ٢ ) ٣- نحسب مجموع لو جا ١ " لجميع الزوايا (مج )

٤- معامل التصحيح = (ل١ – ل٢) / (مج)

٥- نضيف معامل التصحيح للزوايا التي كان لها (لو جا) هو الأصغر ونطرح معامل التصحيح من الزوايا التي كان لها (لو جا) هو الأكبر ، ويلاحظ أن في حالة كون معامل التصحيح أقل من ١" فيمكن اعتبار ه ١" لتسهيل الحسابات •

## جدول تصحيح الشرط الضلعي للشكل الرباعي المرصود القطرين


الزاوية المصححة	ضــبط	فرقلو	لو جا الزاوية	نصف	
الراري التست	 الفرق		10+	المصححة	الناه و
	اعرق		, · <del>-</del>	-(3.3.2.1)	امربوية
		1- 1 · ×			
۸. ۲۷ ۲۵	" )-	17,7	9,19919+167	٠, ٧٧ ٢٥	٨
٥٧ ٤٢ ٣٣	" )-	۱۳,۳	9,977.770.7	٥٧ ٤٢ ٣٤	۲
YY 01 EV	" )-	۸٫۴۳	9,779700790	XX 10 YY	٤
£1 01 ET	" )-	۲٣ ٤	٩ ٨٢٥٣٣٣١١	£1 OA ££	٦
		,	,		
			U=11017177.PT		
٥٧ ٤٢ ٣٣	" 1+	۱۳,۳	9,977.777.57	04 54 44	١
£1 01 TT	" 1+	۲۳٬٤	9,1707.771	£1 01 m1	٣
۸. ۲۷ ۲۵	" )+	۱٦,۲	9,749171919	٧. ٧٢ ٢٥	٥
77 01 77	" )+	٣٩,٨	9,7797.7710	77 01 70	v
1, 2, 1,	' T	' ',''	,	11 -1 1-	'
			ل۲=۲۰۷۲۱۱۲۳, ۹۳		
	~ × 17	مج = ٤,٥	ጉ × ላላ, ነ =	(しーして)	
		" '	« " +, £Y = 1 A0, £ /	تصحيح = ۸۸٫۱	معامل ال

## مثال لضبط الشكل الرباعي ذو المركز

في الشكل الرباعي المركزي يوجد  $\Gamma$  شروط: شرط محلى واحد (مجموع الزوايا حول المركز =  $\Gamma$ ) أربعة شروط مثلثية (في كل مثلث: مجموع الزوايا =  $\Gamma$ ) شرط ضلعي واحد  $\Gamma$ 

# وتكون خطوات التصحيح كالآتي:

- ١- تصحيح زوايا كل مثلث ليكون مجموع الزوايا الثلاثة = ١٨٠
  - ٢- تصحيح زوايا المركز ليكون مجموعها = ٣٦٠
- ٣- يضاف تصحيح زاوية المركز لكل مثلث بعكس إشارته على الزاويتين غير المركزتين في
   كل مثلث حتى نحافظ على الشرط المثلثي مرة أخرى
  - ٤- تصحيح الشرط الضلعي (بنفس الأسلوب كما سبق في الشكل الرباعي مرصود القطرين) •



شكل (٣-١١) الشكل الرباعي المرصود القطرين جدول تصحيح الشروط المثلثية والشرط المحلى للشكل الرباعي ذو المركز

الزاوية نصف	الضبط	ضبط	ضبط	الفرق	زوايا المركز	المرصودة	
المصبححة	الكلى	٣٦.	14.				الزاوية
٤٠ ١٠ ١٨	۱+	1+	-			٤٠ ١٠ ١٧	٨
71 77 PY	-	1+	1-	۱+		71 77 PY	١
7. 77 %.	۲_	۲_	-		7. 77 77	7. 77 77	11
						١٨٠ ٠٠ ١	
AT 10 T1 T9 T. E. OV 1T E9	٣+ ٤+ ١+	)+ )+ ٢-	۲+ ۳+ <b>*</b> +	٨-	۸٤ ۱۳ ده	17 01 71 77 .7 P7 13 71 Y0 70 P0 PY1	۲ ۳ ۹
7A EA 09 E. 77 0. N. EA N	1+ Y- &-	1+ 1+ ٢-	- ٣- ٢-	0+	۱۱۰ ٤٨ ١٥	7A £A 0A 7 77 07 11. £A 10 110	٤ ٥
77 £1 .7 7. £7 7£ 171 70 7.	٠ - ط	1+ ۲+ ۳-	Y- Y- Y•	<del>,</del> +	181 80 80	77 £1 .7 7. £7 7£ 171 70 70	\ \ 11
"1- "7 ).							
زوايا المركز فقط	رزع على ا	= ۹ " نو	" \ _ '	+۱۰ ا	"1•		

.

تصحيح الشرط الضلعي للشكل الرباعي ذو المركز
--

الزاوية المصححة	ضبط	فرق لو	لو جا الزاوية	نصف ,	2	
	الفرق	جا ۱"	١٠+	المصححة	الزاوية	
		¹- 1 • ×				
٤٠١٠١٩	" )+	۲ ٤	9,1.97177	٤٠١٠ ١٨	٨	
۸۳ ۱۵ ۳۲	" 1+	۲	9,997914	XW 10 W1	۲	
YA £9	" )+	٣٧	9,717.0.1	47 EV 08	٤	
YY £Y	" )+	٤.	9,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	74 7	٦	
			ل1=0993701,99			
V9 YV 11	" )-	٤	9,99776	V9 TV 1T	,	
<b>79 7. 79</b>	" )_	40	٧٢١٢٣ ٨. ٩	۳۹ ۳۰ ٤٠	٣	
٤٠ ٢٢ ٤٩	" )_	7 £	9,1118,77	٤. ٢٢ ٥.		
7. 57 77	" )_	٥٧	9,081111	7. 27 72	٧	
			ر۲=۱۲۵۲۵۲۱۹۳			
(ل ۱ – ل۲) = ۲۲ × <sup>-۲</sup> مج = ۳,۱۲ × <sup>-۲</sup>						
			"1 ≈ " 1, · T = 71, T	تصحیح = ۲۲ /	معامل ال	


## ٣-٣ شبكات الثوابت الأرضية الرأسية (شبكات الروبيرات)

تستخدم تطبيقات المساحة مثل الشريط و الثيودليت في تحديد مواقع (إحداثيات) المعالم الجغرافية في مستوي ، أي من خلال تحديد بعدين (س ، ص) لكل نقطة. إلا أن الأرض ليست مستوي إنما هي مجسم شبه كروي وسطحه ليس مستويا بل تتخلله الجبال و الوديان و المنخفضات ، ولتمثيل أي معلم علي الأرض يلزمنا ثلاثة أبعاد وليس أثنين فقط. هذا البعد الثالث (البعد الرأسي) هو الهدف الذي تسعي الميزانية لقياسه. الميزانية هي فرع المساحة الذي يبحث في الطرق المختلفة لقياس البعد الثالث (الارتفاعات) للمعالم الجغرافية علي سطح الأرض. الميزانية (أو التسوية) من أهم تطبيقات علم المساحة في كافة المشروعات المدنية و العسكرية علي الأرض، فهي أساس العمل المساحي في تنفيذ مشروعات البناء و الجسور و الكباري و الطرق و السكك الحديدية والترع و المصارف والسدود وتسوية الأراضي ... الخ.


لتحديد البعد الرأسي (ارتفاع أو الانخفاض) لمجموعة من النقاط يلزم سطح مرجعي أو مستوي مقارنه تنسب إليه جميع القياسات ، أي سطح عين يكون الارتفاع عنده مساويا للصغر. يتكون كوكب الأرض من مياه (بحار و محيطات) تغطي ٧٥% من إجمالي سطح الكوكب بينما تمثل اليابسة (القارات) الجزء المتبقي. لذلك أتخذ علماء المساحة منذ مئات السنين مستوي سطح البحر (وامتداده الوهمي تحت اليابسة) كسطح مرجعي لقياس الارتفاعات. بما أن مياه البحار و المحيطات تتأثر علي سطحها بالتيارات البحرية اليومية و تأثيرات المد و الجزر فأن مستوي المقارنة هو متوسط منسوب سطح البحر MSL أي مرجع فنطلق علي هذا القياس أسم "الارتفاع قياس البعد الرأسي لأي معلم بدءا من أي مرجع فنطلق علي هذا القياس أسم "الارتفاع Height" بينما إذا تم القياس بدءا من متوسط منسوب سطح البحر MSL فاطلق علي هذا البعد

أسم "المنسوب Level". أي أن المنسوب هو ارتفاع من نوع خاص تم قياسه أو تحديده بدءا من متوسط منسوب سطح البحر. يكون المنسوب موجبا إن كان أعلي من منسوب متوسط سطح البحر ، ويكون سالبا إن كان أقل منه.

قامت كل دولة بتحديد متوسط منسوب سطح البحر MSL في نقطة محددة ومن ثم تم اعتبار تلك النقطة هي أساس كل القياسات الرأسية (المناسيب) في هذه الدولة. مثلا في مصر فأن محطة تحديد متوسط منسوب سطح البحر كانت في ميناء الإسكندرية (علي ساحل البحر الأبيض المتوسط) في عام ١٩٠٧م ولذلك نجد في أسفل كل خريطة مصرية جملة "المناسيب مقاسة نسبة إلي متوسط منسوب سطح البحر عند الإسكندرية في عام ١٩٠٧م". أما في المملكة العربية السعودية فالنقطة الأساسية كانت في مدينة جدة (علي ساحل البحر الأحمر) في عام ١٩٠٩م. كانت هذه العملية تتم من خلال قياس و تسجيل ارتفاع مياه سطح البحر داخل بئر وتريب من ساحل البحر وتدخله مياه البحر عن طريق أنبوبة – كل ساعة علي مدار اليوم ولمدة زمنية طويلة تتجاوز عدة سنوات حتى يمكن حساب متوسط هذه القياسات وبالتالي تحديد النقطة (داخل هذا البئر) التي يكون عندها متوسط منسوب سطح البحر مساويا للصفر. في مصر تمت هذه القياسات للفترة ١٩٥٨م – ١٩٠٧م حتى تم تحديد الملك المصر.




شكل (٣-٥) الارتفاع و المنسوب




شكل (٣-٦) محطة قياس منسوب سطح البحر في مصر

بعد تحديد متوسط منسوب سطح البحر للدولة يتم بناء نقطة ثوابت (علامة أرضية) بالقرب من هذا البئر ويتم قياس ارتفاع هذه النقطة عن متوسط منسوب سطح البحر (أي يتم تحديد منسوب هذه النقطة). أطلق أسم Bench Mark أو العرزانية التي سنتحدث عنها لاحقا) تم بناء وعلي كل نقطة معلومة المنسوب. وبطريقة معينة (الميزانية التي سنتحدث عنها لاحقا) تم بناء مجموعة من علامات BM الروبيرات بحيث تغطي كافة الأنحاء المعمورة من الدولة، وهذا ما يطلق عليه أسم شبكة الثوابت الرأسية أو شبكات الميزانية أو الشبكات المساحية الرأسية. وبالتالي فتكون فأن من مهام الجهة الحكومية المسئولة عن المساحة في الدولة (هيئة المساحة في مصر أو إدارة المساحة العسكرية في السعودية) توفير نقاط روبيرات داخل كل مدينة في هذه مصر أو إدارة المساحة العسكرية في السعودية) توفير نقاط روبيرات داخل كل مدينة في هذه موقع المشروع. تكون الروبيرات أما مثبتة في حائط أي مبني (غالبا مبني حكومي) وتسمي روبيرات الحائط أو مثبتة في الأرض وتسمي روبيرات أرضية. ويتم الحصول علي معلومات أي روبير (موقعه بالتحديد وقيمة منسوبة) من الجهة المسئولة عن أعمال المساحة في هذه المدينة أو هذه الدولة.



شكل (٣-٧) أنواع و نماذج روبيرات



شكل (٣-٨) شبكة الروبيرات الأساسية في مصر

### القصل الرابع

#### جيوديسيا الأقمار الصناعية

مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي دخلت المعرفة البشرية منعطفا تقنيا جديدا حيث أستطاع الإنسان أن يرسل أجساما معدنية إلي خارج نطاق الغلاف الجوي لكوكب الأرض، وهي الأجسام التي أصطلح علي تسميتها بالأقمار الصناعية Satellites. يعد إطلاق القمر الصناعي الروسي الأول "سبوتنيك- 1 -Sputbik" في ٤ أكتوبر ١٩٥٧م هو إعلان دخول الإنسان لعصر الأقمار الصناعية. هذا و قد بدأ إطلاق الأقمار الصناعية و غزو الفضاء بصفة عامة – بعد أن تطورت عدة تقنيات و خاصة الصواريخ و الرادار ، فالصاروخ هو الوسيلة لإيصال القمر الصناعي إلي الفضاء (كان أول صاروخ يطلق للفضاء بواسطة فريق علماء ألمان بقيادة براون في عام ١٩٣٤م) و الرادار مهم لتعقب القمر و معرفة موقعه ، كما ساهم التطور في الحاسبات الآلية و أنظمة الاتصالات في الإسراع بالدخول إلي عصر الفضاء.









شكل (٤-١) بعض الأقمار الصناعية

يمكن تقسيم الأقمار الصناعية - بصفة عامة - إلى ثلاثة مجموعات أو أنواع:

- أ- أقمار صناعية ملاحية Navigation Satellites يكون هدفها الأساسي تقديم تقنيات ووسائل دقيقة لعمليات الملاحة بين موقعين (سواء الملاحة الأرضية أو البحرية أو الجوية أو حتى الملاحة الفضائية) ، وتأتي في هذه المجموعة من الأقمار الصناعية نظم أو تقنيات مثل نظام الجي بي أس GPS و نظام جاليليو Galileo و نظام جلوناس GLONASS.
- ب- أقمار صناعية للأتصالات Communication Satellites وهي أقمار تساعد في نقل البيانات (مثل البث الإذاعي و التلفزيوني) وتوزيعها علي أجزاء كبيرة من سطح الأرض لتتغلب علي مشكلة كروية الأرض التي تعيق النقل المباشر الأرضي لهذه البيانات. ومن أمثلة هذه النوعية من الأقمار الصناعية: النيل سات و العرب سات المستخدمين في البث التلفزيوني.
- ت- أقمار صناعية لدراسة موارد الأرض Earth Resources Satellites ومنها أقمار صناعية خاصة بدراسة البحار و أخري خاصة بدراسة الطقس و ثالثة مخصصة للتصوير الفضائي أو ما يعرف الآن بأقمار الاستشعار عن بعد Satellites.

### ٤-١ جيوديسيا الأقمار الصناعية

يهتم فرع جيوديسيا الأقمار الصناعية بطرق الرصد و الحساب التي تسمح بتقديم حلول للمشاكل الجيوديسية من خلال أرصاد (قياسات) دقيقة إلي أو من أو بين الأقمار الصناعية التي تكون غالبا قريبة من سطح الأرض.

من أساسيات جيوديسيا الأقمار الصناعية الإلمام بطبيعة و قوانين حركة الأجسام (الأقمار الصناعية هنا) داخل أو خارج نطاق الجاذبية الأرضية لكوكب الأرض والقوي المؤثرة علي هذه الأقمار في مداراتها وأيضا كيفية تحديد العلاقات الفراغية (المواقع) بين هذه الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية (نقاط الثوابت الجيوديسية) في إطار (نظام إحداثيات) مناسب.


تستخدم جيوديسيا الأقمار الصناعية في عدة مجالات أساسية تشمل:

- التحديد الدقيق للإحداثيات ثلاثية الأبعاد بهدف إنشاء نقاط الثوابت الجيوديسية سواء على المستوي العالمي أو القاري أو الوطني.
- تحدید مجال الجاذبیة الأرضیة للأرض ومن ثم تحدید شكل الأرض الحقیقی (الجیوید)
   بدقة.
- قياس و نمذجة التغيرات الديناميكية (التغيرات مع مرور الزمن أي رباعية الأبعاد) مثل تحركات القشرة الأرضية وحركة الصفائح التكتونية والتغير في عناصر دوران الأرض.

### ٤-١-١ مميزات جيوديسيا الأقمار الصناعية


تأتي أهمية فرع جيوديسيا الأقمار الصناعية من عدة مبادئ أساسية تقدم حلولا مبتكرة للعمل الجيوديسي وطرق الرصد:

ا. يمكن التعامل مع الأقمار الصناعية كأنها أهداف علي ارتفاعات عالية تكون مرئية من مسافات كبيرة جدا. أي أنها تعد كنقاط تحكم (ثوابت) control points يمكن رصدها في شبكة عالمية أو إقليمية، فإذا تم رصد القمر الصناعي (أنظر الشكل التالي) في نفس اللحظة من عدة نقاط أرضية - تبعد عن بعضها البعض مئات أو أحيانا آلاف الكيلومترات - فيمكن اعتبار القمر الصناعي كما لو كان هدف فقط (شاخص مثلا في المساحة الأرضية) دون الحاجة لمعرفة موقعه الدقيق ومن هذه الأرصاد يمكن حساب المسافات - مثلا - بين هذه الأرضية. هذه الخاصية أو المبدأ هو ما أنشأ الطريقة الهندسية الموديسيا الأقمار الصناعية.




شكل (٤-٢) استخدام الأقمار الصناعية كأهداف رصد عالية الارتفاع

٢. في الطرق الجيوديسية التقليدية (شبكات المثلثات) كان من الضروري للرصد توافر عنصر الرؤية المتبادلة بين نقاط الثوابت الأرضية حيث أن الرصد يعتمد علي الأجهزة البصرية (الثيودليت). ومن هنا كانت أطوال أضلاع شبكات المثلثات قصيرة نسبيا وكان العمل الحقلي صعبا ويتم في أوقات معينة يتوافر بها الطقس المناسب وصفاء الرؤية بين النقاط. هذا المبدأ تم تخطيه تماما في جيوديسيا الأقمار الصناعية حيث أن كل نقطة أرضية تستقبل إشارات الأقمار الصناعية فقط وليس هناك أي حاجة لرؤية النقاط الأخرى. وبالتالي زادت أطوال أضلاع الشبكات الجيوديسية لدرجة مئات الكيلومترات في الشبكات العالمية ولم يعد الرصد معتمدا علي الظروف المناخية وأيضا أصبح العمل الحقلي أسهل وأقل تكلفة.




شكل (٤-٣) انتفاء شرط الرؤية المبادلة بين نقاط الرصد الأرضية



شكل (٤-٤) إنشاء و ربط الشبكات الجيوديسية العالمية

٣. يمكن اعتبار الأقمار الصناعية كمجسات أو أجهزة استشعار sensors لمجال الجاذبية الأرضية للأرض، ومن خلال متابعة و رصد القمر الصناعي في مدارة يمكن معرفة التغير في مجال الجاذبية الأرضية المؤثر علي القمر الصناعي لحظة بلحظة. وبالتالي تستخدم الأقمار الصناعية في رصد و قياس قيم الجاذبية الأرضية للأرض ومن ثم تحديد شكلها الحقيقي (الجيويد). هذه الخاصية أو المبدأ هو ما أنشأ الطريقة الديناميكية تحديد شكلها المستاعية.

٤. بالتكامل بين كلا من الطريقة الهندسية و الطريقة الديناميكية تمكنت جيوديسيا الأقمار الصناعية من رصد و متابعة و تحديد قيم التغيرات التي تحدث بمرور الزمن وخاصة في العناصر الأساسية للأرض مثل عناصر دوران الأرض و حركة القطب الشمالي polar motion.



شكل (٤-٥) حركة دوران القطب الشمالي للأرض

## ٤-١-٢ تاريخ جيوديسيا الأقمار الصناعية

يمكن تقسيم تاريخ جيوديسيا الأقمار الصناعية إلى عدة فترات تشمل:

## (أ) من ۱۹۵۷م إلى ۱۹۷۰م:

مع إطلاق القمر الصناعي الأول في عام ١٩٥٧م والقمر الصناعي الثاني في عام ١٩٥٨م بدأت المرحلة العلمية لدراسة هذا التخصص الجديد من تخصصات الجيوديسيا. لم يمر عام واحد إلا وبدأت نتائج جيوديسيا الأقمار الصناعية في الظهور حيث قام العالم O'Keefe في عام ١٩٥٨م بتحديد قيمة تقلطح الأرض (1/f) بقيمة ٢٩٨٠ من أرصاد الأقمار الصناعية. وفي عام ١٩٦٠م نشر العالم Kaula نظرية مدارات الأقمار الصناعية، وفي عام ١٩٦٢م قامت هيئة المساحة الفرنسية (160 بربط الشبكات الجيوديسية بين كلا من فرنسا و الجزائر من خلال أرصاد الأقمار الصناعية.

## (ب) من ۱۹۷۰م إلى ۱۹۸۰م:

تميزت هذه الفترة بالمشروعات العلمية وتم ابتكار تقنيات جديدة مثل الرصد علي القمر الطبيعي وتقنية الرصد بالليزر علي الأقمار الصناعية SLR. كما بدأت الحكومة الأمريكية في تطوير تقنية عالمية لتحديد المواقع تحت مسمى TRANSIT (أو تقنية الدوبلر) التي شاع استخدامها

في أعمال المساحة و الجيوديسيا في عدة دول حول العالم. أيضا قام الاتحاد السوفيتي سابقا (روسيا حاليا) في إطلاق النظام العالمي لتحديد المواقع المعروف باسم جلوناس GLONASS. كما بدأت مرحلة تطوير نماذج عالمية أكثر دقة للجيويد.

### (ج) من ۱۹۸۰م إلى ۱۹۹۰م:

تعد هذه المرحلة هي المرحلة التطبيقية لجيوديسيا الأقمار الصناعية علي نطاق عالمي واسع، وخاصة مع بدء تشغيل تقنية النظام العالمي لتحديد المواقع (الجي بي أس GPS) في منتصف الثمانينات. زادت دقة أرصاد و قياسات جيوديسيا الأقمار الصناعية كثيرا وبدأت في إحلال الطرق الجيوديسية التقليدية في أعمال المساحة و الخرائط.

### (د) من ۱۹۹۰م إلى ۲۰۰۰م:

تميزت هذه المرحلة بالأعمال و التطبيقات الجيوديسية علي المستوي العالمي، فظهرت المنظمة العالمية لدراسة دوران الأرض International Earth Rotation Service (اختصارا International) في عام ١٩٨٧م وظهر أيضا الإطار العالمي المرجعي الأرضي ١٩٨٧م وظهر أيضا الإطار العالمي المرجعي الأرضي Terrestrial Reference Frame (أو اختصارا ITRF) وكذلك المنظمة العالمي للجي بي أس International GPS Service (أو اختصارا IGS). وكل هذه المنظمات الدولية تعتمد علي تقديم خدمات تقنية لمستخدمي جيوديسيا الأقمار الصناعية علي المستوي العالمي وبدون مقابل مادي.

## (ذ) من ۲۰۰۰م إلى الآن:

مازالت الانجازات العلمية لجيوديسيا الأقمار الصناعية مستمرة حيث زادت دقة الأرصاد بصورة كبيرة. مع إطلاق الأقمار الصناعية المخصصة لدراسة الجاذبية الأرضية (مثل القمر CHAMP والقمر GRACE) أمكن تطوير نماذج جيويد عالمية دقيقة. كما بدأت الحكومة الأمريكية في إطلاق الجيل الثاني من أقمار الجي بي أس وبدأ الاتحاد الأوروبي في إطلاق النظام الأوروبي لتحديد المواقع جاليليو، وكذلك الحكومة الصينية التي بدأت في تنفيذ نظامها الخاص لتحديد المواقع والذي سيكون متاحا للاستخدام العالمي أيضا.

## ٤-١-٣ تطبيقات جيوديسيا الأقمار الصناعية

# في الجيوديسيا العالمية:

- تحديد الشكل العام للأرض و مجال جاذبيتها.
  - تقدير أبعاد الاليبسويد الممثل للأرض.
    - إنشاء إطار مرجعي أرضي عالمي.
- تحديد الجيويد الدقيق كإطار لتمثيل سطح الأرض.
  - الربط بين المراجع الجيوديسية المختلفة.
  - ربط المراجع الوطنية بالمراجع العالمية.

## في شبكات الثوابت الأرضية:

- إنشاء شبكات الثوابت الأرضية الجيوديسية للدول.
  - إنشاء الشبكات ثلاثية الأبعاد.
  - تحدیث وزیادة دقة الشبکات الجیودیسیة القائمة.
  - ربط الشبكات الجيوديسية بين اليابسة و الجزر.
    - تكثيف الشبكات الجيوديسية القائمة.

### في الجيو ديسيا الديناميكية:

- إنشاء نقاط متابعة تحركات القشرة الأرضية.
  - التحليل المستمر لحركة دوران الأرض.
    - تحدید حرکة دوران القطب الشمالی.

## في الجيوديسيا التطبيقية:

- الرفع المساحي التفصيلي لمشروعات المساحة و الخرائط و التخطيط الإقليمي و تخطيط المدن و نظم المعلومات الجغرافية.
  - إنشاء شبكات الثوابت الأرضية للمشروعات الهندسية.
  - إنشاء نقاط الثوابت الأرضية للمساحة التصويرية و الاستشعار عن بعد.
    - تحديد مواقع (إحداثيات) كاميرات التصوير الأرضى و الجوى.
- إنشاء نقاط الثوابت الأرضية لمشروعات الزراعة و الغابات والتعدين و الجيولوجيا ... الخ.

## في الملاحة:

- الملاحة الدقيقة البرية و البحرية و الجوية.
- تحديد مواقع دقيقة لمشروعات المسح البحري و الهيدروجرافي والجيوفيزياء.
  - ربط محطات قياس المد و الجزر (لقياس مستوي سطح البحر)
    - توحيد المرجع الجيوديسي الرأسي بين الدول.

## في مجالات أخر<u>ي:</u>

- تحديد مواقع القياسات الجيوفيزيقية مثل المسح المغناطيسي سواء في البر أو البحر.
  - متابعة و رصد ذوبان الجليد في القطبين الشمالي و الجنوبي.
    - تحديد مدارات الأقمار الصناعية على اختلاف تطبيقاتها.
      - دراسة طبقات الغلاف الجوى.

٧٧

### ٤-٢ أنواع الارتفاعات

يستخدم الاليبسويد كأحسن شكل هندسي (معلوم المعادلات ويمكن إجراء الحسابات عليه) لتمثيل شكل الأرض. فان كانت الكرة تختلف عن شكل الأرض في حدود ٢١ كيلومتر فأن الاليبسويد لا يختلف عن شكل الأرض إلا في حدود مائة متر تقريبا فقط. هذا علي المستوي الأفقي (تحديد الإحداثيات الأفقية مثل خط الطول و دائرة العرض) بحيث يكون الاليبسويد هو المرجع الأفقي المحداثيات الأمتاع للأرض. لكن علي المستوي الرأسي (الارتفاع) فأن الاليبسويد غير مناسب لقياس الارتفاعات حيث أنه يختلف عن شكل الأرض الحقيقي (شكل أ).

حيث أن ثلاثة أرباع سطح الأرض مغطي بالمياه (في المحيطات و البحار) فأن شكل متوسط سطح البحر Mean Sea Level (أو اختصارا MSL) يكاد يمثل شكل الأرض الحقيقي. أما من ناحية مجال الجاذبية الأرضية للأرض فهو يتكون من آلاف الأسطح متساوية الجهد، وهناك أحد هذه الأسطح الذي يكاد يطابق شكل متوسط سطح البحر وقد أطلق علي هذا السطح أسم الجيويد Geoid. أي أن الجيويد هو سطح من أسطح مجال الجاذبية الأرضية الذي يكاد ينطبق مع سطح متوسط سطح البحر، وبالتالي فأنه الشكل الحقيقي لكوكب الأرض. وفي معظم دول العالم فقد تم الاعتماد علي الجيويد ليكون مستوي المقارنة أو المرجع الرأسي Datum

نظرا لعد انطباق سطح الجيويد مع سطح الاليبسويد فأن الاتجاه العمودي علي الجيويد (اتجاه خيط الشاغول plumb line في الأجهزة المساحية) لا ينطبق مع الاتجاه العمودي علي الاليبسويد عند أي نقطة، لكن توجد زاوية صغيرة بين كلا الاتجاهين ويطلق عليها اسم زاوية انحراف الرأسي Deflection of the Vertical ويرمز لها بالرمز اللاتيني  $\theta$  (تنطق: ثيتا) كما في الشكل ب. يمكن تحليل زاوية انحراف الرأسي إلي مركبتين:  $\eta$  ( تنطق: اكساي ) و رتنطق: ايتا). يمكن حساب قيمة مركبتي زاوية انحراف الرأسي من المعادلتين:

$$\xi = \Phi - \varphi \tag{4-1}$$

$$\eta = (\Lambda - \lambda)\cos\varphi \tag{4-2}$$

حيث:

قيمة دائرة العرض الفلكية للنقطة  $\Phi$ 

قيمة دائرة العرض الجيوديسية للنقطة  $\varphi$ 

قيمة خط الطول الفلكي للنقطة  $\Lambda$ 

م قيمة خط الطول الجيوديسي للنقطة  $\lambda$ 

إذا تم عمل أرصاد فلكية عند نقطة جيوديسية معينة واستطعنا قياس خط طولها الفلكي و دائرة العرض الفلكية (القيم الحقيقية على الأرض) فيمكن حساب قيمة مركبتي زاوية انحراف الرأسي عند هذه النقطة من خلال معرفة خط طولها الجيوديسي و دائرة عرضها الجيوديسية (علي

الالبيسويد) و كانت هذه الطريقة تسمى الطريقة الفاك-جيوديسية عند الطريقة الماكية

الاليبسويد). وكانت هذه الطريقة تسمي الطريقة الفلك-جيوديسية astro-geodetic الاليبسويد). وكانت هذه الطريقة تسمي الطريقة الفلك-جيوديسية

قديما عند البدء في إنشاء الشبكات الجيوديسية لدولة ما كان يتم اختيار "أنسب" اليبسويد ليمثل سطح الأرض (غالبا كان هو الاليبسويد الأحدث في ذلك الوقت). عند النقطة الأساسية للشبكة الجيوديسية كان يتم فرض أن الاليبسويد ينطبق علي الجيويد في هذا الموضع، أي أنه كان يتم فرض أن قيمة مركبتي زاوية انحراف الرأسي  $\eta$  و  $\xi$  تساويان الصفر. وبالتالي نكون قد غيرنا من وضع الاليبسويد ذاته (عدلنا وضعه الفراغي لكي ينطبق مع الجيويد عند هذه النقطة) ومن ثم فلم يعد هو نفس الاليبسويد العالمي المعروف. هنا نطلق عليه أسم المرجع Datum للدولة.

في المستوي الرأسي فأن ارتفاع النقطة عن سطح الاليبسويد لا يساوي ارتفاعها عن سطح الحيويد حيث أن كلا السطحين لا ينطبقان. يسمي ارتفاع النقطة عن سطح الاليبسويد بالارتفاع الحيوديسي Geodetic Height ويرمز له بالرمز h، بينما يطلق اسم الارتفاع الأرثومتري علي ارتفاع النقطة عن سطح الجيويد ويرمز له بالرمز H (هو المعروف أيضا في المساحة باسم المنسوب). الفرق بين كلا من الارتفاع الجيوديسي و المنسوب هو ما يسمي حيود الجيويد باسم المنسوب هو ما يسمي حيود الجيويد Geoidal Undulation ويرمز له بالرمز N (شكل ج). المعلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة للارتفاع تعبر عنها المعادلة:

$$h = H + N \tag{4-3}$$

لاحظ أن المعادلة السابقة تفترض أن سطح الجيويد يقع أعلى من سطح الاليبسويد وهذه هي الحالة العامة. أما إن كان سطح الجيويد يقع أسفل سطح الاليبسويد فالمعادلة ستصبح: h=H-N.

المعادلة السابقة من أهم معادلات الجيوديسيا حيث منها يمكن تحويل الارتفاع الجيوديسي (المقاس بتقنيات جيوديسيا الأقمار الصناعية مثل الجي بي أس) إلي الارتفاع الأرثومتري أو المنسوب المستخدم في المساحة الأرضية والخرائط في معظم دول العالم. يتم ذلك من خلال معرفة قيمة حيود الجيويد عند هذه النقطة (توجد طرق عديدة لقياس وحساب حيود الجيويد كما سنري).


أيضا عند البدء في إنشاء الشبكات الجيوديسية لدولة ما فقد كان يتم فرض أن قيمة حيود الجيويد N عند النقطة الأساسية تساوي الصفر. وبالتالي نكون قد غيرنا من وضع الاليبسويد ذاته (عدلنا وضعه الرأسي أيضا لكي ينطبق مع الجيويد عند هذه النقطة) ومن ثم فلم يعد هو نفس الاليبسويد العالمي المعروف. هنا نطلق عليه أسم المرجع Datum للدولة.

أي أن لتغيير الاليبسويد العالمي إلي مرجع وطني (يناسب دولة معينة) فيتم عند النقطة الأساسية للشبكة الجيوديسية افتراض أن:

$$\eta = 0$$

$$\xi = 0$$


$$N = 0$$



شكل (٤-١) الجيويد و أنواع الارتفاعات

## ٤-٣ إشارات الأقمار الصناعية

ينتشر الضوء (أي موجة كهرومغناطيسية) في الفراغ على هيئة منحني أقرب ما يكون لمنحني جيب الزاوية sinusoidal curve المعروف، و الذي يحدد طول الموجة الواحدة wavelength (نرمز لها بالرمز  $\lambda$ ) وزاوية الطور Phase angle التي تبلغ  $\lambda$ 0 درجة للدورة الكاملة (نرمز لها بالرمز  $\lambda$ ).



شكل (٤-٥) انتشار الضوء

تعد المعادلة الأساسية للضوء هي:

$$v = \lambda . f \tag{4-4}$$

#### حيث:

سرعة الموجة بوحدات المتر/ثانية.

 $\lambda$  deb llage, in the  $\lambda$ 

f التردد بوحدات الهرتز (عدد الدورات في الثانية).

وبناءا على طول الموجة فيمكن تقسيم الضوء إلى عدة أنواع منها على سبيل المثال:

أشعة الراديو والتلفزيون: طول الموجة لها اكبر من ١ متر. أشعة الميكروويف: يتراوح طول الموجة بين ١ – ٠٠

الأشعة الحمراء القريبة: يتراوح طول الموجة بين ٧٢ - ١.٣٠ ميكرومتر.

الأشعة تحت الحمراء المتوسطة: يتراوح طول الموجة بين ١٠٣٠ – ٣٠٠٠ ميكرومتر.

الأشعة تحت الحمراء البعيدة: يتراوح طول الموجة بين ٣٠٠٠ – ١٠٠٠ ميكرومتر.

الأشعة فوق البنفسجية: يتراوح طول الموجة بين 1.0 - 3.0 ميكرومتر.

أشعة جاما: طول الموجه لها اصغر من ٠٠٠٠ نانومتر أشعة أكس: يتراوح طول الموجة بين ٠٠٠ – ٢٠٠٠ نانومتر.

### حيث:

ميكرومتر أو الميكرون = جزء من ألف مليون جزء من المتر ، أي  $1 \times 1^{-1}$  متر. النانومتر = جزء من ألف جزء من الميكرومتر ، أي  $1 \times 1^{-1}$  متر.

إما الضوء المرئي (الذي تستطيع عين الإنسان رؤيته) فينقسم إلي عدة ألوان هي:

البنفسجي: طول الموجة ٣٨.١٠ – ٤٥.٠ ميكرون.


الأزرق: طول الموجة ٥٤٠ – ٥٠٠ ميكرون.

الأخضر: طول الموجة ٥٠٠٠ – ١٠٥٠ ميكرون.

الأصفر: طول الموجة ٥٩٠٠ – ٥٩٠ ميكرون.

البرتقالي: طول الموجة ٥٩،٠ – ٦٢. ميكرون.

الأحمر: طول الموجة ٢٦.١٠ – ٧٠.١ ميكرون.



## شكل (٤-٢) الطيف الكهرومغناطيسي

\_\_\_\_\_

حتى يمكن قياس طور موجة القمر الصناعي بدقة فأن جهاز الاستقبال (مثلا مستقبل الجي بي أس) يقوم جهاز الاستقبال بتوليد موجة داخلية تعادل في ترددها تردد موجة القمر الصناعي ذاتها. ومن ثم يقوم الجهاز بمقارنة طور كلا الموجتين عن طريق قياس فرق الطور carrier beat phase والذي يكون دالة في المسافة بين القمر الصناعي و جهاز الاستقبال في لحظة الرصد. لكن هذا الفرق في الطور يتكون من جزأين: (١) العدد الصحيح integer للموجات الكاملة ، (٢) أجزاء الموجات عند كلا من جهاز الاستقبال و القمر الصناعي. وهنا تأتي أهم المشاكل التي تواجه نوع هذه الأرصاد: جهاز الاستقبال يستطيع وبكل دقة قياس أجزاء الموجات لكنه لا يستطيع تحديد عدد الموجات الكاملة. ومن ثم فأن العدد الصحيح للموجات الكاملة ويسمي الغموض الصحيح للمواقع (شكل ٤-٧).

فرق الطور  $\Phi_{\rm B}$  عند جهاز الاستقبال B هو الفرق بين طور الإشارة الملتقطة من القمر الصناعي  $\Phi_{\rm CR}$  وطور الإشارة الثابتة المولدة في جهاز الاستقبال  $\Phi_{\rm CR}$ :

$$\Phi_{\rm B} = \Phi_{\rm CR} - \Phi_{\rm o} \tag{4-5}$$

والذي يمكن كتابته بصورة أخرى كالآتى:

$$\Phi_{\rm CR} = (2\pi / \lambda') (|X_i - X_B| - N'_{\rm Bi} \lambda + c \, dt_{\rm U})$$
(4-6)

حىث:

متجه vector موقع القمر الصناعي  $X_i$ 


موقع جهاز الاستقبال vector متجه  $X_{\rm B}$ 


 $\lambda'$  طول الموجة الحاملة.

c سرعة الضوء.


خطأ التزامن بين زمن نظام الجي بي أس و ساعة جهاز الاستقبال.

'N هو الغموض أو عدد الموجات الصحيحة.





شكل (٤-٧) أرصاد فرق طور الموجة الحاملة



شكل (١-٤) كيفية قياس فرق طور الموجة الحاملة

۸٣

#### ٤-٤ الغلاف الجوي

يتكون الغلاف الجوي للأرض من عدة طبقات تختلف في خصائصها الفيزيائية و الكيمائية و أيضا في تأثيراتها على الموجات الضوئية المارة بها:

التقسيم	التأثير علي	المجال	التأين	الحرارة	الارتفاع
التقني	الموجات	المغناطيسي			(کم)
الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الأيونو سفير	المـــاجنيتو	البروتونــــو	الثرمو سفير	• • •
الجـــوي		سفير	سفير		١
الأعلى					1
			الأيونو سفير		1
الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	التروبو سفير	الدينامو سفير		الميثو سفير	١٠٠
الجــوي			النيترو سفير	التروبو سفير	١.
الأسفل					

من وجهة نظر جيوديسيا الأقمار الصناعية فأن التأثيرات علي الموجات المرسلة من الأقمار الصناعية تأتى غالبا من طبقتي:

### طبقة التروبوسفير:

الجزء الأسفل من الغلاف الجوي والذي يمتد من سطح الأرض حتى ارتفاع ٤٠ كيلومتر تقريبا، إلا أن ما يقرب من ٩٠ % من كتلة طبقة التروبوسفير موجود علي ارتفاع أقل من ١٦ كيلومتر. في هذه الطبقة تتأثر إشارات الأقمار الصناعية بناءا علي كم الرطوبة و درجة حرارة طبقة التروبوسفير، فعلي سبيل المثال فأن درجة حرارة الغلاف الجوي تنقص بمعدل ٥٠٠ درجة مئوية لكل كيلومتر في الارتفاع.


## طبقة الأيونوسفير:

الجزء العلوي من الغلاف الجوي والذي يمتد تقريبا بين ارتفاع ٧٠ و ١٠٠٠ كيلومتر من سطح الأرض. تؤثر هذه الطبقة علي إشارات الأقمار الصناعية من خلال إطلاق شحنات كهربائية (أيونات) حرة في الغلاف الجوي. يرجع السبب في وجود هذه الايونات (الشحنات) الحرة إلي شدة النشاط الإشعاعي للشمس والذي يختلف من وقت إلي آخر في اليوم وأيضا يختلف مع مرور الزمن. يمكن تقسيم طبقة الأيونوسفير إلي عدة طبقات فرعية طبقا لكثافة الأيونات الموجودة في كل طبقة:

الطبقة F2	الطبقة F1	الطبقة E	الطبقة D	الطبقة
1 7	7 12.	18 10	9 - 7 -	الارتفاع (كم)
٦ ) ٠	° ۱ • × °	۰١.	٤١٠ – ٢١٠	كثافة الأيونات في
				النهار (أيون/سم")
° ۱ · × ۳	٤١٠×٥	" 1 · × ٢	_	كثافة الأيونات في
				الليل (أيون/سم")

\_\_\_\_\_\_

يتغير النشاط الإشعاعي الشمسي في دورة تبلغ تقريبا ١١ سنة، وكانت أقصي ذروة (أكبر قيمة) لـه في عام ٢٠١١م (في سنوات ذروة النشاط الإشعاعي يكون التأثير علي إشارات الأقمار الصناعية في أقصى قيمه أيضا):



شكل (٤-٩) دورات النشاط الإشعاعي الشمسي

تأتي خطورة طبقة الأيونوسفير علي إشارات الأقمار الصناعية أن هذه الطبقة متغيرة علي مدار اليوم وعلي مدار السنة أيضا، مما يجعل نمذجة تأثير طبقة الأيونوسفير علي إشارات الأقمار الصناعية صعبة خاصة للمسافات الكبيرة (بين نقاط الرصد الجيوديسية) حيث ستتأثر الإشارات عند كل نقطة رصد بقيمة مختلفة عن الأخرى بسبب اختلاف طبيعة جزء طبقة الأيونوسفير الموجود أعلي كل نقطة. إلا أن المحاولات العلمية مستمرة لتطوير نماذج تصحيح تأثير الأيونوسفير علي إشارات الأقمار الصناعية بهدف زيادة دقة هذه النماذج و من ثم زيادة دقة الإحداثيات الأرضية (المواقع) المرصودة. فعلي سبيل المثال تنشر المنظمة العالمية للجي بي أس علي أس (منذ عام ١٩٩٦م) نماذج مستمرة عن تأثير الأيونوسفير علي أرصاد الجي بي أس علي المستوي العالمي، ويمكن الحصول علي هذه النماذج مجانا من موقع المنظمة علي الانترنت واستخدامها في حسابات أرصاد الجي بي أس.

## ٤-٥ حركة الأقمار الصناعية

تعد دراسة حركة و ديناميكية الأجرام السماوية تخصصا علميا يجمع بين عدة أفرع أو علوم في إطار علوم الأرض بصفة عامة، إلا أن هذا الفرع يسمي الميكانيكا السماوية أو الفلكية Celestial Mechanics. تعود بداية هذا الفرع إلي العالم الكبير اسحق نيوتن عندما نشر كتابا في عام ١٦٨٧م يصف به قوانين الجاذبية الأرضية والحركة بين أي جسمين يتعرض كلا

منهما لقوة جاذبية الآخر طبقا لكتلته. أيضا شكل العالم يوهان كيبلر (١٥٧١-١٦٣٠م) قوانينه الثلاثة المعروفة باسمه (قوانين كيبلر للحركة Keplarian motion) التي تعطي وصفا رياضيا لحركة الكواكب بصورة مبسطة (عن نظرية نيوتن) حيث يمكن إهمال كتلة أي كوكب بالمقارنة بكتلة الشمس ذاتها. تستعمل قوانين كيبلر لوصف حركة الأقمار الصناعية أيضا حيث يمكن إهمال كتلة القمر الصناعي بالمقارنة بكتلة الأرض ذاتها.

### قانون كيبلر الأول:


أن مسار الكوكب (أو القمر الصناعي) هو قطع ناقص ellipse تقع الشمس (الأرض) في أحدي بؤرتيه. تأتي أهمية هذا القانون من أنه يحدد نوع المدار (قطع ناقص وليس دائرة) و من ثم المعادلات التي يمكننا استخدامها فيما بعد.

## قانون كيبلر الثاني:

الخط الواصل من الشمس (الأرض) إلي أي كوكب (قمر صناعي) يقطع مساحات متساوية من الفضاء خلال أزمن متساوية، ولذلك يسمي هذا القانون بقانون المساحات. نستنتج من هذا القانون أن سرعة الكوكب (القمر الصناعي) ستزيد كلما أقترب من الشمس (الأرض) وتقل كلما أبتعد عنها. تأتي أهمية هذا القانون من أنه يمكننا من تحديد موقع أي قمر صناعي – في مدارة البيضاوي – في أي لحظة زمنية معينة.

#### قانون كيبلر الثالث:

أن مكعب أنصاف المحور الأكبر لمدارات الكواكب (الأقمار الصناعية) تتناسب مع مربع طور دوراناتها.



شكل (٤-١٠) قوانين كيبلر لحركة الأقمار الصناعية

تشكل قوانين كيبلر الحالة العامة (النظرية) لحرمة الأقمار الصناعية في الفضاء بافتراض أن القمر الصناعي لن يتأثر بأي قوي خارجية أخري ويحافظ علي دورانه في المدار البيضاوي. لكن بالطبع فأن الواقع الحقيقي يختلف عن هذه الحالة المثالية (فمثلا قيمة مجال الجاذبية الأرضية تختلف من مكان لآخر كما تختلف شدة الإشعاع الشمسي من زمن لآخر) مما يخلق مدارات غير مثالية أو مدارات مضطربة قليلا Perturbed Orbits للأقمار الصناعية.

ر القمر الصناعي	مصدر التأثير	
في خلال ٣ أيام	في خلال ساعتين	
۱۶ کم	۲ کم	تغير الجاذبية الأرضية
۱۰۰-۱۰۰ متر	۵۰-۸۰ متر	جذب الشمس و القمر
۰.۰ متر	-	المد و الجزر
۱۰۰ ـ ۸۰۰ متر	٥-١٠ متر	ضغط الإشعاع الشمسي

من هنا يأتي دور مراكز المراقبة و التحكم في كل منظومة من منظومات أو تقنيات جيوديسيا الأقمار الصناعية (مثل مركز المراقبة و التحكم الخاص بتقنية الجي بي أس) حيث يقوم المركز بمراقبة حركة ومدارات كل قمر صناعي – من خلال محطات المراقبة الأرضية – ليقدر و يحسب مدي شذوذ المدار الحقيقي للقمر الصناعي عن مداره المفترض. ويقوم مركز التحكم و السيطرة بإعادة حساب معاملات مدار القمر الصناعي ويرسل هذه البيانات للقمر نفسه لكي يعدل من حسابات موقعه في الفضاء في كل لحظة. هذه البيانات (المعروفة باسم المدارات الدقيقة للقمر الصناعي ولا والمعروفة باسم المدارات عدة أيام. يمكن للمستخدم إعادة حسابات قياسات (أرصاد) العمل الجيوديسي الذي قام به باستخدام المدارات الدقيقة حيث سيزيد ذلك من دقة إحداثيات (مواقع) النقاط الجيوديسية الأرضية التي قام برصدها في مشروعه.

## ٤-٦ ارتفاع مدارات الأقمار الصناعية

تختلف ارتفاعات الأقمار الصناعية عن سطح الأرض طبقا لوظيفة كل قمر صناعي، لكن بصفة عامة يمكن تقسيم ارتفاعات مدارات الأقمار الصناعية إلى عدة فئات تشمل:

## (أ) المدارات قليلة الارتفاع حتى ٢٠٠٠ كم Low Orbits:

هذه المدارات تكون غالبا دائرية ومن أنواع الأقمار الصناعية التي تتبع هذه الفئة أقمار دراسة المجاذبية الأرضية مثل أقمار CHAMP و GOCE و GRACE التي تدور علي ارتفاع تقريبا ٤٠٠ كيلومتر. أما الأقمار غير الجيوديسية التي تنتمي لهذه الفئة فتكون مداراتها بيضاوية مثل أقمار الاستشعار عن بعد SPOT و SPOT التي تبلغ ارتفاعاتها ما بين مثل أقمار الاستشعار عن بعد عمل أقمار الاتصالات إلي هذه الفئة من المدارات. في هذه الفئة تتراوح مدة دوران القمر الصناعي لدورة كاملة حول الأرض ما بين ٩٠ دقيقة و ساعتين. تتميز هذه المدارات قليلة الارتفاع بانخفاض تكلفة إطلاق الأقمار الصناعية وأيضا بقوة إشارة القمر الصناعي عند وصولها لسطح الأرض، لكن من أهم عيوبها أن فترة ظهور القمر الصناعي في أي منطقة علي الأرض تتراوح بين ١٥ و ٢٠ دقيقة مما لا يجعل هذه الأقمار مستخدمة في تحديد المواقع.

### (ب) المدارات متوسطة الارتفاع من ٥٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ كم Medium Orbits :

من أهم أنواع الأقمار الصناعية في هذه الفئة من المدارات أقمار تقنيات تحديد المواقع (مثل تقنيات الجي بي أس الأمريكي و الجلوناس الروسي والجاليليو الأوروبي) والتي تبلغ ارتفاعاتها حوالي ٢٠ ألف كيلومتر، وأيضا القمر LAGEOS-2 المستخدم في القياس بالليزر والذي يبلغ ارتفاعه حوالي ٢٤ ألف كيلومتر. تتميز هذه الفئة أن القمر الصناعي يظل مرئيا (متاحا) لعدة ساعات في نفس المنطقة الجغرافية علي الأرض، كما يقل تأثير طبقات الغلاف الجوي علي القمر الصناعية يكون أكبر من الفئة الأولي.

# (ج) المدارات الثابتة مع الأرض حتى ٣٦٠٠٠ كم Geo-Stationary:

حتى يكون القمر الصناعي المخصص للاتصالات (مثل النايل سات و العربسات علي سبيل المثال) يغطي إرساله منطقة جغرافية محددة بصفة دائمة فأنه يتم وضع القمر الصناعي في مدار دائري ثابت مع الأرض. فإذا تم وضع القمر الصناعي في مدار علي ارتفاع ٢٥٨٠٠ كيلومتر و بزاوية ميل تساوي الصفر فأنه سيكمل دورة كاملة – في المدار – في فترة زمنية ٢٤ ساعة، وبالتالي فأنه يدور بنفس سرعة دوران الأرض مما يجعله كما لو كان ثابتا أعلي هذه المنطقة الجغرافية علي مدار اليوم. ويستطيع قمر صناعي واحد – علي هذا الارتفاع – أن يغطي حوالي ثلث سطح الأرض.

## (د) المدارات المائلة على الأرض Inclined Geo-Synchronous:

تماثل هذه الفئة الفئة السابقة من حيث أن مدة دوران القمر تبلغ ٢٤ ساعة إلا أنها تختلف في مقدار ميل المدار علي دائرة الاستواء. وجود زاوية ميل لمدار القمر الصناعي من هذا النوع يجعل إرساله يغطي بصورة أوضح المناطق القريبة من القطبين الشمالي و الجنوبي.

## (ذ) المدارات شديدة الشكل البيضاوي Highly Elliptical:

هذه الفئة من مدارات الأقمار الصناعية تكون علي ارتفاع منخفض من سطح الأرض إلا أن مدارها البيضاوي يكون أكبر، والهدف من ذلك تغطية مجال اتصالات القمر الصناعي بصورة أوضح في الأجزاء القريبة من القطبين.

## ٤-٧ شبكات الثوابت الأرضية ثلاثية الأبعاد (شبكات الجي بي أس)

ذكرنا في الفصل السابق أن الشبكات الجيوديسية كانت تنقسم إلي شبكات ثوابت أرضية أفقية وشبكات أخري رأسية، إلا أنه مع دخول عصر جيوديسيا الأقمار الصناعية فقد أمكن إقامة شبكات ثوابت أرضية ثلاثية الأبعاد 3D. في الشبكات ثلاثية الأبعاد يمكن تحديد الموقع الأفقي (خط الطول و دائرة العرض) والبعد الرأسي (الارتفاع أو المنسوب) لكل نقطة من نقاط الشبكة. تختلف مواصفات شبكات الثوابت ثلاثية الأبعاد عن مواصفات الشبكات الأفقية وذلك بسبب أن تقنيات جيوديسيا الأقمار الصناعية تعتمد علي مبدأ الدقة النسبية (وليست الدقة المطلقة). ففي الشبكات الأفقية كان يتم تحديد دقة إحداثيات نقطة بقيمة مطلقة، مثلا  $\pm$  0. متر. أما دقة أرصاد الأقمار الصناعية فتتكون من جزأين: جزء ثابت و جزء يعتمد علي طول خط القاعدة. الجزء الثابت يكون محصلة الأخطاء الثابتة مثل دقة الجهاز بينما يعتمد الجزء الثاني على

عناصر الأخطاء الأخرى المؤثرة علي الأرصاد مثل تأثير طبقات الغلاف الجوي علي إشارات الأقمار الصناعية، وبالتالي فأن هذا الجزء يختلف بناءا علي طول خطوط القواعد في الشبكة. مثلا عندما تكون الدقة = %. • سم % الجزء في المليون (ppm فأن الدقة = %. • سم % جزء من المليون من طول خط القاعدة (أي ١ ملليمتر لكل ١ كيلومتر من طول الخط). فإذا كان خط القاعدة يبلغ ٨ كيلومتر – مثلا – فأن الدقة ستصبح: %. • سم % ملليمتر ) = %. • سم % ملليمتر ) = %. • سم % ملليمتر = %. • سم. لذلك أصبحت مواصفات الشبكات الجيوديسية ثلاثية الأبعاد تعتمد على مبدأ الدقة النسبية.

الجدول التالي – علي سبيل المثال – يقدم مواصفات دقة الشبكات الجيوديسية ثلاثية الأبعاد المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية:

		الخطأ		I
لا النسبي المتغير	الخطأ النسبي المتغير		الدرجة	نوع العمل الجيوديسي
د علي طول الخط)	(المعتمد على طول الخط)			, ,
نسبة	جزء من	(سنتيمتر)		
	المليون			
	ppm			
1	٠.٠١	٠.٣	AA	تحركات القشرة الأرضية
				(عالميا أو إقليميا)
1	٠.١	•.0	Α	الشبكات الجيوديسية الأساسية:
				الدرجة الأولي
1	١	٠.٨	В	الشبكات الجيوديسية: الدرجة
				الثانية
			C:	الشبكات الجيوديسية: الدرجة
1 * * * * * * ! 1	١.	١.٠	1	الثالثة (بدرجاتها المتعددة)
0:1	۲.	۲. ۰	2-I	,
7 : 1	٥,	٣.٠	2-11	
1 : 1	١	٥.٠	3	

#### القصل الخامس

## النظام العالمي لتحديد المواقع: الجي بي أس

### ٥-١ تحديد المواقع بالاعتماد على الأقمار الصناعية

قبل بدء عصر الأقمار الصناعية توصل العلماء إلي طريقة جديدة لتحديد المواقع بالاعتماد علي الموجات الراديوية أو الكهرومغناطيسية ، وكان المبدأ الأساسي في هذه الطريقة هو قياس الزمن الذي تستغرقه الموجه الراديوية في الرحلة ذهابا و عودة بين محطة البث أو الإرسال Transmitting Station وجهاز الاستقبال Receiver. فإذا استخدمنا القاعدة العلمية المعروفة:


المسافة 
$$=$$
 السرعة  $\times$  الزمن

وباعتبار أن سرعة الموجة تعادل سرعة الضوء (حوالي ٢٠٠ ألف كيلومتر في الثانية) فيمكننا حساب المسافة بين محطة الإرسال و جهاز المستقبل. لكن يتبادر إلي الأذهان السؤال التالي: كيف يمكن لهذه الفكرة - أو هذه المسافة التي يمكن حسابها – أن تستخدم في تحديد موقع شخص معين؟ الإجابة سهلة و تتكون من (شكل ٥-١):

نفترض أن برج إرسال قد تم وضعه فوق نقطة معلومة الموقع ولتكن نقطة A على سطح الأرض ، ونحن لدينا وحدة أو جهاز استقبال لهذه الموجات الراديوية في موقع ما غير معلوم. عند فتح جهاز الاستقبال وقياس (أو حساب) المسافة بين هذا الموقع المجهول و المحطة أو البرج عند A وجدنا أنها تساوى ١٢.٣٢٥ متر مثلا. إن هذه المعلومة (شكل ٥-١ أ) لا تخبرنا أين موقعنا بالضبط ولكنها تقرب موقعنا إلي أي نقطة على محيط الدائرة التي نصف قطرها يساوي ١٢.٣٢٥ متر حول برج الإرسال A (وهو البرج المعلوم موقعه مسبقاً). الأن نفترض أننا قمنا بتثبيت برج إرسال ثاني فوق نقطة معلومة أيضا ولتكن B على سطح الأرض، و بنفس الطريقة قمنا بحساب (أو قياس) المسافة بواسطة جهاز استقبال الموجات الراديوية فكانت تساوي ٩.٧٩٢ متر . هذه المعلومة الجديدة تخبرنا أيضا أننا نقع على محيط دائرة مركز ها نقطة B ونصف قطرها يساوي ٧٩٧٦ متر. أي أننا موجودين على بعد ١٢.٣٢٥ متر من نقطة A وأيضا على بعد ٧٩٢ ٩ متر من نقطة B. وهذا يؤدي بنا أننا نقع عند تقاطع هاتين الدائرتين ، أما عند نقطة P أو عند نقطة Q (شكل ٥-١ ب). أي أننا نستخلص أن وجود برجين إرسال يمكننا من تحديد احتمال موقع من موقعين ، ولا يخبرنا بالضبط أين نحن. نحتاج الآن لبرج إرسال ثالث يتم وضعه عند نقطة معلومة و لتكن C على سطح الأرض ، و بنفس الطريقة نقوم بحساب (أو قياس) المسافة بواسطة جهاز استقبال الموجات الراديوية. هذه المسافة الثالثة ستخبرنا بكل تأكيد هل نحن عند النقطة P أو عند النقطة Q (شكل ٥-١ ج).

فإذا كانت الأبراج أو محطات الإرسال الثلاثة تعمل باستمرار وفي نفس الوقت ، فأن أي جهاز استقبال لهذه الموجات الراديوية سيستقبل الإشارات المرسلة من المحطات الثلاثة و يمكنه بسرعة تحديد موقعه في هذه اللحظة. فإذا كان جهاز الاستقبال هذا متحركا (أي موجود علي سفينة مثلا) فأنه باستطاعته تحديد موقعه باستمرار عند كل لحظة في مسيرته. فإذا أضفنا برج إرسال رابع فأن هذه المنظومة ستكون ذات كفاءة عالية لان البرج الرابع سيكون حكما للوثوق في إشارات الأبراج الثلاثة الأساسية كما أنه سيكون احتياطيا في حالة عدم استقبال الإشارات


من أيا من الأبراج الثلاثة (شكل ٥-١ د). وتسمي هذه الطريقة لتحديد المواقع بنظم الملاحة الراديوية Radio Navigation Systems.




شكل (٥-١) الملاحة الراديوية و تحديد المواقع

من أمثلة هذه النظم الراديوية لتحديد المواقع نظام لوران LORAN وهو اختصارا لاسم "الملاحة للمساحات الشاسعة Long RAnge Navigation" والذي بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا في عام ١٩٥٠ ويهدف أساسا لمساعدة السفن في إبحارها. تكون نظام لوران من عدد من السلاسل (السلسلة مكونة من ٤ أبراج إرسال تغطي كل محطة أو برج حوالي ٥٠٠ ميل) ليمكن تغطية الساحل الغربي الأمريكي كله. لكن هذه النظم الملاحية كان لها بعض العيوب أو المعوقات مثل: (١) أي نظام سيكون ذو تغطية محدودة تبلغ حوالي ٥% من سطح الأرض وبالتالي فلن يصلح ليكون نظام ملاحة عالمي ، (٢) يستطيع هذا النظام تحديد المواقع في الاتجاه المراسي، (٣) دقة النظام كانت في حدود ٢٥٠ متر والتي قد يمكن اعتبارها مناسبة للملاحة البحرية لكنها غير مناسبة للملاحة الجوية – للطائرات – أو لطرق المساحة الأرضية التي تتطلب دقة أعلى في تحديد المواقع.

مع ظهور الأقمار الصناعية طبق العلماء نفس مبدأ الملاحة الراديوية في تطوير ما عرف باسم الملاحة بالأقمار الصناعية طبق Satellite Navigation. فإذا استبدلنا محطات الإرسال الأرضية باقمار صناعية ترسل موجات راديوية يستطيع جهاز الاستقبال أن يتعامل معها ويحسب المسافة من موقعه إلي موقع كل قمر صناعي فيمكن تحديد الموقع الذي به هذا المستقبل. ربما يتبادر إلي الأذهان الآن سؤال: أبراج الإرسال كانت ثابتة و معلومة الموقع وكنا نستخدمها كعلامات مرجعية Reference Points تمكننا من حساب موقع جهاز الاستقبال ، لكن الأقمار الصناعية غير ثابتة فكيف سيمكن التعامل معها؟ الإجابة هي أن كل قمر صناعي يكون معلوم المدار الذي يدور عليه في الفضاء وتكون من أهم مهام الجهة المسئولة عن نظام الأقمار الصناعية أن تراقب كل قمر و تحدد موقعه بكل دقة في كل لحظة، وبالتالي فيمكننا القول أن موقع كل قمر صناعي يكون معلوما في أي لحظة طوال ٢٤ ساعة يوميا ، أي أن كل قمر صناعي سيكون بمثابة نقطة مرجعية (شكل ٥-٢). وطبقا لهذا المبدأ الأساسي فيمكن اعتبار القمر الصناعي — من وجهة النظر المساحية — علي أنه هدف Target عالي الارتفاع ، بحيث إذا أمكن رصده من ثلاثة نقاط أرضية معلومة الإحداثيات فيمكن تحديد موقع نقطة مجهولة ترصد هذا القمر الصناعي في نفس اللحظة (شكل ٥-٣).



شكل (٥-٢) الملاحة بالأقمار الصناعية



شكل (٥-٣) المبدأ المساحى للملاحة بالأقمار الصناعية

تطورت نظم الملاحة بالأقمار الصناعية مع إطلاق نظام الملاحة الأمريكي Transit الذي عرف باسم ترانزيت Transit وأيضا باسم نظام دوبلر Doppler - في الستينات من القرن العشرين الميلادي، وكان الهدف الرئيسي منه تحديد مواقع القطع البحرية في البحار و المحيطات والمعرفة الدقيقة لإحداثيات المواقع الإستراتيجية. وبالرغم من هذه الأهداف العسكرية إلا أن المهندسين المدنيين قد استخدموا هذا النظام في العديد من التطبيقات المساحية وخاصة إنشاء شبكات الثوابت الأرضية الدقيقة. أعتمد نظام الدوبلر علي عدد من الأقمار الصناعية التي تدور علي ارتفاع حوالي ١٠٠٠ كيلومتر من سطح الأرض حيث يكمل كل قمر دورة كاملة حول الأرض في مدة تبلغ ١٠٠ دقيقة وكانت دقة تحديد المواقع الأرضية اعتمادا علي هذا النظام في حدود ٣٠-٠٠ متر. ومع أن أقمار الدوبلر تغطي معظم أنحاء الأرض إلا أن عددها (٦ أقمار صناعية فقط) لم يكن يسمح يتواصل الإشارات طوال ٢٤ ساعة يوميا – بل لعدة ساعات طبقا للموقع المطلوب علي الأرض – مما لم يلبي حاجة مستخدمي النظام سواء العسكريين أو المدنيين وأدي ذلك إلي بدء وزارة الدفاع الأمريكية حمع بداية السبعينات - في تطوير نظام ملاحي آخر.

# ٥-٢ تقنية النظام العالمي لتحديد المواقع: الجي بي أس

بدأت عدة جهات علمية و حكومية اقتراح نظم جديدة و في عام ١٩٦٩ قامت وزارة الدفاع بإنشاء برنامج جديد تحت اسم البرنامج العسكري للملاحة بالأقمار الصناعية DNSS الجهود وراء إطلاق نظام ملاحي جديد. وبالفعل تم اقتراح تقنية جديدة تحت اسم "النظام الجهود وراء إطلاق نظام ملاحي جديد. وبالفعل تم اقتراح تقنية جديدة تحت اسم "النظام العالمي الملاحي لتحديد المواقع بقياس المسافة و الرّمن باستخدام الأقمار الصناعية العالمي المحسافة و المرتمن باستخدام الأقمار الصناعية المعالمي المحسافة و المتصارا باسم NAVigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning واسع – بعد نظاف واسع – بعد المواقع أو اختصارا "جي بي أس GPS". تم إطلاق أول قمر صناعي في هذا النظام في ٢٢ فبراير ١٩٧٨ وفي ٨ ديسمبر ١٩٩٣ تم إعلان اكتمال النظام مبدئيا (IOC) النهائي لاكتمال النظام رسميا (Initial Operational Capability (FOC) فقد كان في ٢٧ أبريل النظام رسميا (FOC) وفي بدايته كان الجي بي أس مقصورا علي الاستخدامات العسكرية للقوات المسلحة الأمريكية وحلفاؤها حتى أعلن الرئيس الأمريكي ريجان في عام ١٩٨٤ السماح للمدنيين باستخدامه (لكن ليس جميع مميزاته أو مستوي الدقة العالية في تحديد المواقع !) ، وكان ذلك باستخدامه (لكن ليس جميع مميزاته أو مستوي الدقة العالية في تحديد المواقع !) ، وكان ذلك

بعد حادثة إسقاط القوات المسلحة الروسية لطائرة ركاب كورية مدنية بعد دخولها بالخطأ في المجال الجوي الروسي. ويدار الجي بي أس من خلال وزارة الدفاع الأمريكية وهي الجهة المسئولة عن إطلاق الأقمار الصناعية و مراقبتها و التأكد من كفاءة تشغيلها واستبدالها كل فترة زمنية بحيث تكون إشارات هذه التقنية متاحة ٢٤ ساعة يوميا وعلي مدار كل الأيام لجميع المستخدمين علي سطح الأرض. وفي عام ١٩٩٦ تم تكوين لجنة عليا تضم عدد من الوزارات الأمريكية لكي تشرف علي نظام الجي بي أس و تضع السياسات المستقبلية اللازمة ، وسميت باللجنة التنفيذية مابين الوزارات Inter-Agency GPS Executive Board أو الختصصارا IGEB (الصرابط على شربكة الانترنكة الانترنكة المستقبلية اللازمة في (http://www.igeb.gov/charter.shtml).

تشتمل تقنية الجي بي أس علي العديد من المميزات التي ساعدت علي انتشارها بصورة لم يسبق لها مثيل ومنها:

- متاح طوال ۲۲ ساعة يوميا ليلا و نهارا وعلى مدار العام كله.
  - يغطى جميع أنحاء الأرض.
- لا يتأثر بأية ظروف مناخية مثل درجات الحرارة و المطر و الرطوبة والرعد و الرق و العواصف.
- الدقة العالية في تحديد المواقع لدرجة تصل إلي ملليمترات في بعض التطبيقات و طرق الرصد الجيوديسية أو دقة أمتار قليلة للتطبيقات الملاحية.
- الوفرة الاقتصادية بحيث أن تكلفة استخدام الجي بي أس تقل بنسبة أكبر من ٢٥% بالمقارنة بأي نظام ملاحي أرضي أو فضائي آخر.
- لا يحتاج لخبرة تقنية متخصصة لتشغيل أجهزة الاستقبال (وخاصة المحمولة يدويا) لدرجة أن بعض مستقبلات الجي بي أس أصبحت تدمج في الساعات اليدوية و أجهزة الاتصال التليفوني.

تعددت التطبيقات المساحية لتقنية الجي بي أس بصورة كبيرة في السنوات الماضية وتشمل بعضها:

- إنشاء الشبكات الجيوديسية للثوابت الأرضية الدقيقة وتكثيف الشبكات القديمة منها (عن طريق إضافة محطات جديدة لها).
  - رصد تحركات القشرة الأرضية.
  - رصد إزاحة أو هبوط المنشئات الحيوية كالكباري و الجسور و السدود و القناطر.
    - أعمال الرفع المساحي التفصيلي و الطبوغرافي.
    - إنتاج خرائط طبوغر أفية و تفصيلية دقيقة و في صورة رقمية.
- تحديد المواقع لعلامات الضبط الأرضي للصور الجوية Remote و المرئيات الفضائية لنظم الاستشعار عن بعد Photogrammetry . Sensing
  - تطبيقات المساحة التصويرية الأرضية Close-Range Photogrammetry.
    - تطوير نماذج الجيويد الوطنية بالتكامل مع أسلوب الميزانية الأرضية.
- تجميع البيانات المكانية عند استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية Geographic المحلومات الجغرافية GIS ، وخاصة لتطبيقات تحديد مواقع الخدمات المدنية Location-Based Services وتطبيقات النقل الذكي

\_\_\_\_\_


Transportation وأيضا تطبيقات نظم معلومات الأراضي Transportation وأيضا تطبيقات نظم معلومات الأراضي Systems

- الربط بين المراجع الجيوديسية المختلفة للدول في حالات المشروعات الحدودية المشتركة.
  - نظم الخرائط المحمولة Mobile Mapping Systems أو MMS.
    - · الرفع الهيدروجرافي و تطوير الخرائط البحرية و النهرية.
      - تثبيت و توثيق مواقع العلامات الحدودية بين الدول.
- بدمج تقنيتي الجي بي أس و نظم المعلومات الجغرافية أمكن إنتاج خرائط رقمية و قواعد بيانات محمولة يدويا للمدن بكافة تفاصيلها و خدماتها.

### ٥-٢-١ مكونات نظام الجي بي أس

يتكون نظام الجي بي أس من ثلاثة أجزاء أو أقسام (شكل ٥-٤) هي:

- قسم الفضاء ويحتوى الأقمار الصناعية Space Segment.
  - قسم التحكم و السيطرة Control Segment.
- قسم المستقبلات الأرضية أو المستخدمون User Segment.



شكل (٥-٤) أقسام الجي بي أس

وسنستعرض الملامح الرئيسية لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة.


## قسم الفضاء أو الأقمار الصناعية:

يتكون قسم الفضاء - اسميا - من 3 قمرا صناعيا (1 قمر عامل + 7 أقمار احتياطية spare apare موجدة في الفضاء) موزعة في 1 مدارات بحيث يكون هناك 1 أقمار صناعية في كل مدار مما يسمح بالتغطية الدائمة (أي وجود علي الأقل 1 أقمار صناعية) لكل موقع علي سطح الأرض في أي لحظة طوال اليوم (شكل -0). وقد يصل عدد الأقمار الصناعية في وقت معين إلي ما هو أكثر من 1 قمرا طبقا لخطة إطلاق الأقمار الصناعية. وتدور الأقمار الصناعية في مدارات شبه دائرية على ارتفاع حوالي 1 مردرات شبه دائرية على ارتفاع حوالي 1 كيلومتر من سطح الأرض ليكمل كل قمر


\_\_\_\_\_

صناعي دورة كاملة حول الأرض في مدة ١١ ساعة و ٥٦ دقيقة بالتوقيت الزمني الأرضي العالمي GMT. ويتراوح وزن القمر الصناعي بين ٤٠٠ و ٨٥٠ كيلوجرام ويبلغ عمره الافتراضي (للأجيال الحديثة من الأقمار الصناعية) حوالي سبعة سنوات و نصف، ويستمد طاقته من خلال صفيحتين لالتقاط الطاقة الشمسية بالإضافة لوجود ثلاثة بطاريات احتياطية من النيكل تزوده بالطاقة عندما يمر بمنطقة ظل الأرض. ويقوم كل قمر صناعي بتوليد موجتين علي ترددين مختلفين Frequency يسموا 11 و 12 بالإضافة لشفرتين Codes و رسالة ملاحية Navigation Message يتم بثهم علي هذين الترددين. كما يحتوي كل قمر علي عدد من الساعة الذرية Atomic Watch سواء من نوع السيزيوم cesium أو الرابيديوم rubidium.

تغيرت مواصفات و كفاءة الأقمار الصناعية في نظام الجي بي أس علي مر السنوات بحيث يمكن تقسيم الأقمار إلي عدد من الأجيال (شكل  $^{0}$ - $^{1}$ ). بدأت أقمار الجيل الأول – يسمي Block I وعددهم 1 قمرا مع بداية تقنية الجي بي أس منذ إطلاق القمر الأول في  $^{1}$  فبراير  $^{1}$  وكان آخر أقمار هذا الجيل الذي أطلق في  $^{1}$  أكتوبر  $^{1}$  وكان ميل مدار أقمار الجيل الأول  $^{1}$  علي مستوي دائرة الاستواء والعمر الافتراضي المصمم للقمر الواحد هو أربعة سنوات و نصف (إلا أن بعضهم بقي يعمل بكفاءة لحوالي عشرة سنوات). وكان الجيل الثاني من الأقمار الصناعية Block II/IIA أكثر كفاءة من سابقه وتكون من  $^{1}$  قمرا الصناعياتم إطلاقها في الفترة بين فبراير  $^{1}$  و زاد العمر الافتراضي للقمر الواحد إلي سبعة سنوات و الصناعي  $^{0}$  علي دائرة الاستواء ، و زاد العمر الافتراضي للقمر الواحد إلي سبعة سنوات و نصف. ثم تعددت الأجيال الفرعية من الجيل الثاني لتصبح هناك أقمار  $^{1}$  (بعمر افتراضي يصل إلي خمسة افتراضي يبلغ عشرة سنوات) وأقمار  $^{1}$  الجيل الثالث من الأقمار الصناعية  $^{1}$  (Block III) مقمار الحيل الثالث من الأقمار الصناعية  $^{1}$  (Block III) عشر عاما) ، كما بدأ العمل في تصميم أقمار الجيل الثالث من الأقمار الصناعية  $^{1}$  (Block III) .




شكل (٥-٥) قطاع الفضاء في تقنية الجي بي أس



شكل (٥-٦) نماذج للأقمار الصناعية في نظام الجي بي أس

## قسم التحكم و المراقبة:

يتكون قسم التحكم و المراقبة من محطة التحكم الرئيسية في ولاية كلورادو الأمريكية وأربعة محطات مراقبة في عدة مواقع حول العالم (شكل ٥-٧). تستقبل محطات المراقبة كل إشارات الأقمار الصناعية وتحسب منها المسافات لكل الأقمار المرصودة وترسل هذه المعطيات بالإضافة لقياسات الأحوال الجوية إلى محطة التحكم الرئيسية والتي تستخدم هذه البيانات في حساب المواقع اللاحقة للأقمار وسلوك (تصحيحات) ساعاتها وبالتالي تكون الرسالة الملاحية لكل قمر صناعي. تقوم محطة التحكم الرئيسية بعمل التصحيحات اللازمة لمدارات الأقمار الصناعية وكذلك تصحيح ساعات الأقمار ، ثم تقوم بإرسال هذه المعلومات للأقمار الصناعية (مرة كل ٢٤ ساعة) والتي تقوم بتعديل مساراتها و أزمانها وبعد ذلك ترسل هذه البيانات المصححة كإشارات إلى أجهزة الاستقبال الأرضية.



شكل (٥-٧) قسم التحكم و السيطرة


## قسم المستقبلات الأرضية:

يضم هذا القطاع أجهزة استقبال الجي بي أس (مستخدمو النظام) التي تستقبل إشارات الأقمار الصناعية وتقوم بحساب موقع – إحداثيات – المكان الموجود به المستقبل سواء علي الأرض أو في البحر ، بالإضافة لسرعة واتجاه حركة المستقبل إن كان متحركا أثناء فترة الرصد (شكل ٥-٨). بصفة عامة يتكون جهاز الاستقبال من: هوائي مع مضخم إشارة ، وحدة

\_\_\_\_\_

تردد راديوي أو لاقط الإشارات، مولد ترددات ، وحدة تأمين الطاقة الكهربائية ، وحدة التحكم للمستخدم ، بالإضافة إلي وحدة ذاكرة لتخزين القياسات. تتعدد أنواع أجهزة الاستقبال بصورة كبيرة جدا طبقا لعدد من العوامل (سنتعرض بالتفصيل لمواصفات الأجهزة الهندسية لاحقا):

- أ- طبقا لطبيعة الاستخدام: توجد أجهزة استقبال عسكرية (تستطيع التعامل مع الشفرة العسكرية التي تبثها الأقمار الصناعية وتفك شفرتها للحصول علي دقة عالية جدا في حساب المواقع) وأجهزة استقبال مدنية.
- ب- طبقا لنوعية البيانات المستقبلة: توجد مستقبلات تسمي بأجهزة الشفرة Code ومشهورة النصا باسم الأجهزة الملاحية Navigation Receivers أيضا باسم الأجهزة المحلولة يدويا Hand-Held Receivers ، وتوجد أجهزة تسمي بأجهزة قياس الطور Geodetic Receivers ، ومعروفة أيضا باسم الأجهزة الهندسية أو الجيوديسية وطهرت حديثا الفئة الثالثة من الأجهزة والتي أطلق عليها أجهزة تجميع البيانات لنظم المعلومات الجغرافية GIS-Specific Receivers (شكل ٥-٥).
- ج- طبقا لعدد الترددات: توجد أجهزة تستقبل تردد واحد من الترددين الذين تبثهما الأقمار الصناعية وتسمي أجهزة أحادية التردد Receivers أو الصناعية وتسمي أجهزة أحادية التردد L1-Receivers أجهزة التردد الأول L1-Receivers ، وأجهزة ثنائية التردد Receivers التي تستطيع استقبال كلا ترددي الجي بي أس L1 and L2 (وهي أغلي قليلا من الأجهزة أحادية التردد).
- د- طبقا لعدد النظم: هناك أجهزة تتعامل فقط مع إشارات نظام الجي بي أس ، وأجهزة ثنائية النظام تستقبل الإشارات من كلا من الجي بي أس و النظام الملاحي الروسي جلوناس، وأجهزة ثلاثية النظم حيث يمكنها أيضا استقبال إشارات النظام الملاحي الأوروبي جاليليو عند بدء العمل به،



شكل (٥-٨) أنواع أجهزة استقبال الجي بي أس



شكل (٥-٩) بعض أجهزة استقبال الجي بي أس

### ٥-٢-٢ فكرة عمل الجي بي أس في تحديد المواقع:

كما سبق الإشارة فأن نظرية عمل نظم الملاحة أو الجيوديسيا بالأقمار الصناعية تعتمد علي مبدأ قياس الزمن الذي تستغرقه الموجة الراديوية منذ صدورها من وحدة البث (القمر الصناعي) وحتى وصولها لوحدة الاستقبال (المستقبل) ، ومن ثم يمكن حساب المسافة بين القمر الصناعي و جهاز الاستقبال من المعادلة:

$$D = c \cdot \Delta t \tag{5-1}$$

حيث D المسافة بين القمر الصناعي و جهاز الاستقبال ، C سرعة الإشارة وتساوي سرعة الضوء =  $\Delta t$  كيلومتر/ثانية ،  $\Delta t$  فرق الزمن = زمن الاستقبال – زمن الإرسال لهذه الموجة الراديوية.

يمكن التعبير عن هذه المسافة بدلالة الإحداثيات الجيوديسية الكارتيزية لكلا من القمر الصناعي (Xs, Ys, Zs) و جهاز الاستقبال (Xr, Yr, Zr) كالآتي:

$$D = \sqrt{[(Xs-Xr)^2 + (Ys-Yr)^2 + (Zs-Zr)^2]}$$
 (5-2)

حيث أن إحداثيات القمر الصناعي في أي لحظة تكون معلومة فأن المعادلة (٥-٢) تحوي علي تقيم مجهولة وهم إحداثيات جهاز الاستقبال ذاته (Xr, Yr, Zr). مما يدل علي أنه يلزم وجود تما معادلات حتى يمكن حلهم معا آنيا simultaneously لحساب قيم الإحداثيات الثلاثة لجهاز الاستقبال. أي بمعني آخر: يلزم لجهاز الاستقبال رصد ٣ أقمار صناعية في نفس اللحظة.

حيث أن سرعة الإشارة (سرعة الضوء) كبيرة جدا فأنه للوصول لدقة عالية في حساب المسافة يلزمنا دقة عالية أيضا في قياس الزمن أو حساب فرق الزمن  $\Delta t$ . لاحظ أن الإشارة لا تستغرق أكثر من 7.0 ثانية لتقطع مسافة 7.0 كيلومتر من القمر الصناعي إلي سطح الأرض. إن الساعة الموجودة في القمر الصناعي من النوع الذري عالي الدقة جدا في تحديد زمن الإرسال

(زمن خروج الإشارة من القمر الصناعي) لكن الساعة الموجودة في جهاز الاستقبال ليست بنفس هذه الدقة العالية (وإلا فأن سعرها سيكون مرتفعا جدا بصورة تجعل سعر أجهزة الاستقبال غير متاحة لكل المستخدمين). أبتكر العلماء فكرة جديدة وذكية للتغلب علي مشكلة عدم دقة الساعة في أجهزة الاستقبال ، وهي إضافة قيمة الخطأ في ساعة المستقبل وحلها من خلال معادلة رياضية. أي أن المعادلة (٥-١) والمعادلة (٥-٢) ستتحولان إلى:

$$D = c \cdot (\Delta t + Et) \tag{5-3}$$

$$D + \Delta D = \sqrt{[(Xs-Xr)^2 + (Ys-Yr)^2 + (Zs-Zr)^2]}$$
 (5-4)

حيث Et هو الخطأ المطلوب حسابه لزمن الاستقبال الذي يقيسه جهاز المستقبل ،  $\Delta D$  هو قيمة الخطأ في المسافة المحسوبة بين القمر الصناعي و جهاز الاستقبال. وبالتالي فأن عدد القيم المجهولة Unknowns أصبح t وليس t (ثلاثة إحداثيات لموقع جهاز الاستقبال t وليس وتيمان وجود t معادلات حتى ويمكن حساب قيم العناصر الأربعة المجهولة (شكل t والمحاولة (شكل t والمحاولة (شكل t والمحاولة (شكل t والمحاولة (أسكل ألم والمحاولة (أسكل t والمحاولة (أسكل t والمحاولة (أسكل t والمحاولة (أسكل ألم والمحاولة (أسكل t والمحاولة (أسكل ألم المحاولة (أسكل ألم المحاو

$$D_{1} + \Delta D_{1} = \sqrt{[(Xs_{1}-Xr)^{2} + (Ys_{1}-Yr)^{2} + (Zs_{1}-Zr)^{2}]}$$


$$D_{2} + \Delta D_{2} = \sqrt{[(Xs_{2}-Xr)^{2} + (Ys_{2}-Yr)^{2} + (Zs_{2}-Zr)^{2}]}$$

$$D_{3} + \Delta D_{3} = \sqrt{[(Xs_{3}-Xr)^{2} + (Ys_{3}-Yr)^{2} + (Zs_{3}-Zr)^{2}]}$$

$$D_{4} + \Delta D_{4} = \sqrt{[(Xs_{4}-Xr)^{2} + (Ys_{4}-Yr)^{2} + (Zs_{4}-Zr)^{2}]}$$
(5-5)

حيث  $D_1$ ,  $D_2$ ,  $D_3$ ,  $D_4$  المسافات المقاسة بين جهاز الاستقبال و الأقمار الصناعية الأربعة ،  $(Xs_4, Ys_4, Zs_4)$  و  $(Xs_3, Ys_3, Zs_3)$  و  $(Xs_4, Ys_4, Zs_4)$  و  $(Xs_4, Ys_4, Zs_4)$ 

إذن: المطلوب لحل مجموعة المعادلات هذه هو أن يقوم جهاز الاستقبال برصد ٤ أقمار صناعية في نفس اللحظة. و هذا هو الشرط الأساسي لحساب الإحداثيات ثلاثية الأبعاد باستخدام الجي بي أس (نكتفي برصد ٣ أقمار صناعية فقط لحساب الإحداثيات ثنائية الأبعاد أي بإهمال حساب ارتفاع الموقع). فإذا توفر لدينا عدد من المعادلات أكبر من ٤ (أي تم رصد أكثر من ٤ أقمار صناعية في نفس اللحظة) فستؤدي هذه الأرصاد الزائدة Measurement إلى زيادة دقة و جودة حل المعادلات ومن ثم زيادة دقة الإحداثيات المستنبطة.



شكل (٥-١٠) مبدأ الرصد في نظام الجي بي أس

# ٥-٢-٣ إشارات الأقمار الصناعية في الجي بي أس:


الشفرة الأولي تسمي شفرة الحصول الخشن Coarse-Acquisition Code وترمز لها بالرمز C/A وأحيانا نسميها الشفرة المدنية (لأنها المتاحة للأجهزة المدنية للتعامل معها وقراءة محتوياتها) ، بينما الشفرة الثانية تسمي الشفرة الدقيقة Precise Code ويرمز لها بالرمز P والبعض يطلق عليها أحيانا اسم الشفرة العسكرية (لان التعامل معها وقراءتها لا يتم إلا باستخدام أجهزة استقبال خاصة غير متاحة إلا لأفراد الجيش الأمريكي). تتكون كل شفرة من سيل من الأرقام صفر و واحد ، ولذلك تعرف الشفرة بمصطلح الضجة العشوائية الزائفة المحقيقة فأن الشفرة يتم توليدها من خلال نموذج رياضي وليست عشوائية (شكل ١٠-١). تحمل الحقيقة فأن الشفرة يتم توليدها من خلال نموذج رياضي وليست عشوائية (شكل ١٠-١). تحمل شفرة C/A علي الترددين ١٩٤٤. المستخدمين المدنيين منذ فبراير ١٩٩٤ وقصر ها فقط علي التطبيقات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية و حلفاؤها (عن طريق وصافة قيم مجهولة لها تسمي المحروف المحروث تتغير الشفرة من P إلي ما يسمي الشفرة - (code).

وبذلك يمكن القول أن نظام الجي بي أس يقدم نوعين من الخدمات:

- خدمة التحديد القياسي للمواقع Standard Positioning Service أو اختصارا SPS والتي تعتمد على استقبال و قراءة واستخدام البيانات من الشفرة المدنية C/A ، ولذلك تسمى هذه الخدمة بالخدمة المدنية.

- خدمة التحديد الدقيق للمواقع Precise Positioning Service أو اختصارا PPS والتي تعتمد علي استقبال و قراءة واستخدام البيانات من الشفرة الدقيقة P ولذلك تسمى هذه الخدمة بالخدمة العسكرية.

تتكون الرسالة الملاحية لكل قمر صناعي من مجموعة من البيانات ، وهي تضاف علي كلا الترددين L1, L2. تحتوي بيانات الرسالة الملاحية علي إحداثيات القمر الصناعي ، معلومات عن حالة و كفاءة القمر (صحة القمر العمل (صحة القمر satellite health) وأيضا الأقمار الأخرى ، تصحيح خطأ ساعة القمر ، الإحداثيات المتوقعة أو المحسوبة للقمر الصناعي (ولباقي الأقمار) في الفترة المستقبلة وتسمى almanac ، بالإضافة لبيانات عن الغلاف الجوي.



شكل (٥-١١) التردد و الشفرة في إشارات الأقمار الصناعية

# ٥-٣ نظم ملاحية أخري لتحديد المواقع:

لا يعد الجي بي أس هو النظام الملاحي الوحيد المتوافر حاليا لتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية ، فتوجد عدة نظم شبيهه سواء نظم عالمية (تغطي خدماتها كل الأرض) أو نظم إقليمية (تغطي خدماتها مناطق معينة). وسنلقي الضوء – في الجزء القادم – علي بعض هذه النظم.

## النظام الروسى جلوناس:

تتشابه بدايات النظام الروسي للملاحة بالأقمار الصناعية (أسمه باللغة الروسية هو: GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema وبالانجليزية: (GLObal Navigation Satellite System) المعروف اختصارا باسم جلوناس

GLONASS مع بدايات الجي بي أس من حيث أنه نظام عسكري بدأ التفكير بتطويره في عام ١٩٧٦ أثناء فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق (روسيا الآن) ، كما أنه مثل الجي بي أس فيدار بواسطة وزارة الدفاع. في ١٢ أكتوبر ١٩٨٢ تم إطلاق أول قمر صناعي في نظام جلوناس وأعلن النظام يعمل مبدئيا في ٢٤ سبتمبر ١٩٩٣.

يتكون نظام جلوناس – رسميا – من ٢١ قمرا صناعيا موزعة في ٣ مدارات حول سطح الأرض ، وتدور علي ارتفاع ١٩١٠ كيلومتر من سطح الأرض وزاوية ميل ٢٠٥٠ بحيث يكمل كل قمر دورة حول الأرض كل ١١ ساعة و ١٥ دقيقة. يرسل كل قمر صناعي نوعين من الخدمات: الإشارة الدقيقة Precision Signal أو اختصارا SP ، الإشارة عالية الدقة المنارة عالية الدقة High-Precision Signal أو اختصارا (L1) علي ترددات تتراوح بين ١٦٠٢٠٥ و ١٦٠٢٠ ميجاهرتز (في النطاق المعروف باسم تردد (L1)). تبلغ الدقة المدنية جراء استخدام اشارات نظام جلوناس حوالي ٥٥ متر أفقيا و ٧٠ متر رأسيا عند رصد ٤ أقمار صناعية ، لكن دقة الإشارة عالية الدقة (L1) تكون أدق بكثير من هذه المستويات. من المتوقع أن تصل دقة نظام جلوناس لتحديد المواقع إلي حدود نفس الدقة التي يوفرها الجي بي أس بحلول عام ٢٠١١. تقع محطة التحكم الرئيسية في موسكو بينما توجد ٤ محطات مراقبة أخري داخل الأراضي الروسية.

#### النظام الأوروبي جاليليو:

في عام ١٩٩٩ تم اقتراح إقامة نظام جاليليو كمشروع مشترك بين الاتحاد الأوروبي EU وكالمة الفضاء الأوروبية ESA كبديل مدني تديره جهة مدنية بعكس وزارتي الدفاع اللتين تديران كلا من الجي بي أس و جلوناس. كما أن مشروع نظام ملاحي فضائي بهذا الحجم سيتيح قدرات هائلة للصناعة في الدول الأوروبية التي تشترك في تنفيذه ، حيث من المتوقع أن يتيح المشروع وظائف لحوالي ١٠٠ ألف شخص في أوروبا ، وسيكون العائد الاقتصادي للنظام ضخما حيث سيبلغ عدد مستخدميه ٢٠٣ مليون مستخدم حتى عام ٢٠٢٠. كما تم السماح لعدة دول غير أوروبية (مثل الصين و كوريا الجنوبية و إسرائيل و المغرب و السعودية) بالمشاركة في تطوير جاليليو عن طريق المساعدات المادية أو الصناعية أو البحثية. اكتملت الدراسات التقنية المبدئية لهذا المشروع العملاق ، وبدأت مرحلة التطوير في عام ٢٠٠١ ، ومن المتوقع اكتمال النظام في عام ٢٠٠١ ،

سيتكون نظام جاليليو من ٣٠ قمر صناعي (٢٧ قمر عامل + ٣ أقمار احتياطية) موزعين في ثلاثة مدارات تميل بزاوية  $^{0}$ 0 علي ارتفاع ٢٣٦١٦ كيلومتر من سطح الأرض ، بحيث يكمل كل قمر دورة حول الأرض كل ١٤ ساعة و ٧ دقائق. وسيكون هناك مركزين أرضيين للمراقبة و المتحكم في الأقمار الصناعية. ستقوم الأقمار الصناعية في نظام جاليليو ببث ١٠ إشارات: ٦ مخصصة للخدمة العامة و خدمة البحث و الاتقاد ، ٢ للخدمة التجارية ، ٢ لخدمة المرافق العامة. وستكون الإشارات في نطاقين من الترددات: ١٦١٥-١٢١٥ ميجاهرتز ، وستكون الإشارات في نطاقين من الترددات: ١٦١٥-١٢١٥ ميجاهرتز .

تم إطلاق أول قمر صناعي في منظومة جاليليو (GIOVE-A) في ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٥ وكان اطلاق القمر التجريبي الثاني (GIOVE-B) في عام ٢٠٠٨ لوضع اللمسات النهائية علي النظام و مواصفاته و التأكد من تشغيله بجودة عالية.

\_\_\_\_\_

#### النظام الصيني بيدو:

بدأ نظام بيدو (أو البوصلة) كنظام ملاحي يهدف لتغطية الصين فقط، إلا أنه تطور لاحقا بهدف تحقيق تغطية إقليمية ثم الوصول بعد ذلك إلي التغطية العالمية. من المتوقع أن يتكون النظام من أقصار صناعية ثابتة المدار Geostationary Erath Orbit Satellites أو اختصارا GEO بالإضافة إلي ٣٠ قمرا صناعيا متوسطة المدار Satellites أو اختصارا Satellites أو اختصارا MEO موزعين في ٦ مدارات علي ارتفاع ٢١٥٠٠ كيلومتر من سطح الأرض وبزاوية ميل ٥٥٥ ، وينتظر اكتمال هذا النظام بحلول عام ٢٠١٥. ترسل الأقمار الصناعية إشارتها في عدد من الترددات: ١١٩٥١، ١١٩٥١، ١٢١٩، ١٢٠٠، ١٢٨٠، ١٢٨٠، ١٥٩٥، والذي قامت الأكاديمية الصناعي الثاني في ١٤ أبريل ١٥٩٠، والذي قامت الأكاديمية الصناعي الثاني التكنولوجيا بتصنيعه. يتكون قطاع التحكم والسيطرة من ٣ محطات: محطة تحكم رئيسية ، محطة متابعة ، و محطة إرسال بيانات للأقمار الصناعية. من المتوقع أن يوفر نظام البوصلة خدماته بأسلوبين: الخدمة المفتوحة Open Service كاكل المستخدمين والتي ستوفر دقة تحديد المواقع في حدود ١٠ متر ، الخدمة الخاصة وOpen Service كالمستخدمين الخاصين.

### نظم ملاحية إقليمية:

بالإضافة للنظم الملاحية الأربعة (الجي بي أس و جلوناس و جاليليو و بيدو) التي لها تغطية عالمية فتوجد عدة نظم ملاحية أخري تهدف لزيادة كفاءة الملاحة بالأقمار الصناعية في مناطق محددة من الأرض. قامت اليابان بتطوير نظام QZSS (مكون من ٣ أقمار صناعية) ليغطي حدودها الإقليمية. أيضا تقوم الهند بتطوير نظام ملاحي إقليمي – يسمي IRNSS – ليتم الانتهاء منه فيما بين عامي ٢٠٠٨ و ٢٠١١ ليزيد كفاءة الملاحة في حدودها الجغرافية الإقليمية.


# ٥-٤ أرصاد الجي بي أس

إن دراسة الأرصاد (أساليب القياس) التي يوفرها نظام الجي بي أس من الأهمية لمستخدم هذه التقنية حتى يلم بطرقها المختلفة ودقة تحديد الموقع الممكن الوصول إليها في كل نوع من الأرصاد المستخدمة. يوفر نظام الجي بي أس أربعة أنواع من الأرصاد (أو طرق قياس المسافات بين جهاز الاستقبال و الأقمار الصناعية) إلا أن نوعين فقط هما الشائعي الاستخدام المسافات بين جهاز الاستقبال ، وهما المسافة الكاذبة باستخدام الشفرة (البعض يسميها أشباه المسافات) و فرق طور الإشارة الحاملة. تختلف دقة تحديد المواقع بدرجة كبيرة جدا باختلاف نوع الأرصاد ، فالأجهزة الملاحية تطبق طريقة المسافة الكاذبة ودقتها في حساب الإحداثيات بحدود عدة أمتار بينما تطبق الأجهزة الجيوديسية أسلوب فرق طور الإشارة الحاملة لتصل إلي مستوي عدة سنتيمترات في دقة تحديد المواقع. وسنتعرض لكلا نوعي الأرصاد في الأجزاء التالية.

# ٥-٤-١ أرصاد المسافة الكاذبة باستخدام الشفرة


يعتمد هذا الأسلوب أو هذا النوع من أرصاد الجي بي أس علي الفكرة البسيطة التي تعرضنا اليها سابقا وهي أن المسافة بين جهاز الاستقبال و القمر الصناعي تساوي سرعة الإشارة مضروبة في الزمن المستغرق. لكن بسبب وجود عدة مصادر للأخطاء فأن هذه المسافة

المحسوبة لن تساوي المسافة الحقيقية بين القمر الصناعي و جهاز الاستقبال ، ولذلك تسمي المسافة الكاذبة Pseudorange (شكل ٥-١٢).



شكل (٥-٢) مبدأ المسافات الكاذبة

لقياس المسافة الكاذبة يقوم جهاز الاستقبال بتطوير شفرة داخله (سواء الشفرة المدنية C/A أو الشفرة العسكرية الدقيقة P طبق لنوع جهاز الاستقبال ذاته) مماثلة للشفرة التي يستقبلها من القمر الصناعي. بمقارنة كلا الشفرتين يمكن حساب فرق الزمن الذي استغرقته الإشارة منذ صدورها من القمر الصناعي وحتى وصولها لجهاز الاستقبال ، ومن ثم يمكن حساب قيمة المسافة الكاذبة (شكل ٥-١٣).



شكل (٥-٣١) طريقة قياس المسافة الكاذبة باستخدام الشفرة

من أهم مميزات ها النوع من أرصاد تقنية الجي بي أس أنه لا يتطلب مواصفات تقنية عالية تدخل في تصنيع أجهزة الاستقبال ، فاستخدام الشفرة لا يتطلب أجزاء الكترونية متقدمة وبالتالي فأن سعر جهاز الاستقبال لن يكون غاليا. ومن هنا فأن جميع أجهزة الاستقبال الملاحية Navigation أو المحمولة يدويا Hand-Held تطبق أسلوب المسافة الكاذبة باستخدام الشفرة في تحديد المواقع.

\_\_\_\_\_\_


علي الجاني الآخر فأن أهم عيوب هذا النوع من أرصاد الجي بي أس يتمثل في أن الدقة المتوقعة لتحديد المواقع بهذا الأسلوب لن تكون عالية الدقة. يمكن تقدير دقة أرصاد المسافة الكاذبة بقيم تتراوح بين 7 متر (عند انحراف معياري 7 أي بنسبة احتمال تبلغ 7.7%) و 19 متر (عند انحراف معياري 30 أي بنسبة احتمال تبلغ 9.9%) للإحداثيات الأفقية ، بينما ستكون الدقة أكبر من هذه الحدود في الاحداثي الرأسي (من 11 إلي 12 متر). وبالطبع فقد تكون هذا الدقة في تحديد المواقع مناسبة للأعمال الاستكشافية و الجغرافية والخرائط ذات مقياس الرسم الصغير و بعض تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ، إلا أنها دقة غير مناسبة للأعمال المساحية و الجيوديسية.

تجدر الإشارة إلي أن هذا النوع من أرصاد الجي بي أس يسمي أيضا التحديد المطلق للنقطة Absolute Point Positioning حيث أنه يعتمد علي استخدام جهاز استقبال واحد فقط لتحديد موقع أو إحداثيات النقطة المرصودة في نفس لحظة رصدها.


## ٥-٤-٢ أرصاد فرق طور الإشارة الحاملة

يقوم جهاز الاستقبال (الجيوديسي النوع) بتطوير موجة داخلية ثابتة تشبه الموجة التي يبثها القمر الصناعي ، ثم يقوم بمقارنة طور phase كلا الموجتين عن طريق قياس فرق الطور carrier phase or carrier beat phase الضناعي و جهاز الاستقبال في لحظة الرصد. لكن هذا الفرق في الطور يتكون من جزأين: (١) العدد الصحيح integer الموجات الكاملة ، (٢) أجزاء الموجات عند كلا من جهاز الاستقبال و القمر الصناعي. وهنا تأتي أهم المشاكل التي تواجه نوع هذه الأرصاد: جهاز الاستقبال يستطيع وبكل دقة قياس أجزاء الموجات لكنه لا يستطيع تحديد عدد الموجات الكاملة. ومن ثم فأن العدد الصحيح للموجات الكاملة ويسمي الغموض الصحيح للموجات الكاملة ويسمي الغموض الصحيح الموجات الكاملة المناع المناع التعموض الصحيح الموجات الكاملة ويسمي الغموض الصحيح الموجات الكاملة ويسمي الغموض الصحيح الموجات الكاملة ويسمي الغموض الصحيح المواقع (شكل ٥-١٤).





شكل (٥-٤١) أرصاد فرق طور الموجة الحاملة



شكل (٥-٥١) كيفية قياس فرق طور الموجة الحاملة

من عيوب ها النوع من أرصاد تقنية الجي بي أس أنه يتطلب مواصفات تقنية عالية تدخل في تصنيع أجهزة الاستقبال بتطلب أجزاء الكترونية متقدمة وبالتالي فأن سعر جهاز الاستقبال سيكون غاليا مقارنة بأجهزة قياس المسافات الكاذبة. ومن هنا فأن أجهزة الاستقبال الملاحية Navigation أو المحمولة يدويا Hand-Held لا تطبق هذا الأسلوب، إنما هو فقط مطبق في تحديد المواقع باستخدام الأجهزة الجيوديسية.

علي الجاني الآخر فأن أهم مميزات أرصاد الجي بي أس باستخدام فرق طور الإشارة الحاملة يتمثل في أن الدقة المتوقعة لتحديد المواقع بهذا الأسلوب تكون عالية. فالقاعدة العامة أن أقل مسافة يمكن قياسها بهذا النوع من الأرصاد = (7.7.7) من طول الموجة ، فمثلا طول موجة التردد الأول 1 = 1 سنتيمتر ، مما يسمح لنا بقياس مسافات تصل إلي ١ ملليمتر. وبالطبع فأن هذا المستوي العالي من الدقة في تحديد المواقع مناسبة للأعمال المساحية و الجيوديسية.

#### ٥-٥ طرق الرصد


لتحديد إحداثيات موقع أو نقطة معينة يكفي استخدام جهاز استقبال واحد يقوم باستقبال الموجات المرسلة من الأقمار الصناعية ، وهذا ما يطلق عليه التحديد المطلق للمواقع Absolute المرسلة من الأقمار الكن دقة هذه الإحداثيات ستكون في حدود عدة أمتار مما يجعل هذا الأسلوب مناسبا للتطبيقات الملاحية وبعض تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية أو للخرائط ذات مقياس الرسم الصغير ، لكنه بالطبع لن يكون مناسبا للتطبيقات المساحية و الجيوديسية التي تتطلب دقة عالية في تحديد المواقع.

تتعدد طرق الرصد المساحية بنظام الجي بي أس بطريقة كبيرة بناءا علي عدة عوامل مثل عدد أجهزة الاستقبال المتوفرة و الدقة المطلوبة أو طبيعة المشروع. يجب علي مستخدم الجي بي أس أن يلم بمميزات و عيوب كل طريقة قبل أن يقرر الطريقة التي يتبعها في مشروع معين.

تعتمد الطرق المساحية لتجميع أرصاد الجي بي أس علي أسلوب الرصد النسبي أو الرصد النفاضلي Relative or Differential حيث يكون هناك جهازي استقبال (شكل ٥-١٦) أحدهما يسمي القاعدة Base Receiver أو الجهاز المرجعي Base Receiver أحدهما يسمي القاعدة معلومة الإحداثيات ، بينما الجهاز الثاني يسمي المتحرك Rover موجودا علي نقطة مساحية معلومة الإحداثيات ، بينما الجهاز الثاني يسمي المتحرك Receiver وهو الذي يتولي رصد النقاط المطلوب تحديد موقعها ، ويقوم كلا الجهازين برصد الأقمار الصناعية آنيا simultaneously في نفسي الوقت. يقوم الجهاز الثابت أو القاعدة بتحديد قيمة الخطأ في إشارات الأقمار الصناعية في كل لحظة وذلك عن طريق مقارنة


\_\_\_\_\_\_

الإحداثيات المعلومة لهذه النقطة مع إحداثياتها المحسوبة من أرصاد الجي بي أس. بافتراض أن المسافة بين جهاز القاعدة و الجهاز المتحرك ليست كبيرة فيمكن اعتماد مبدأ أن تأثير أخطاء الرصد عند النقطة المتحركة تساوي تقريبا نفس التأثير عند النقطة القاعدة ، ومن ثم يمكن أيضا تصحيح إحداثيات النقاط التي يرصدها الجهاز الآخر أو الجهاز المتحرك ، عن طريق نقل هذه التصحيحات من الجهاز الثابت إلي الجهاز المتحرك. قد تتم عملية نقل التصحيحات في المكتب بعد انتهاء تجميع البيانات الحقلية (نسميها المعالجة اللاحقة Post-Processing) أو تتم لحظيا في الموقع (نسميها التصحيح اللحظي Real-Time). وتجدر الإشارة إلي أن الحل الناتج من هذه الطرق يكون حلا نسبيا - أي فرق الإحداثيات - بين النقطة المعلومة و النقطة المجهولة ( $\Delta X$ ,  $\Delta Y$ ,  $\Delta Z$ ) والذي سيضاف إلي إحداثيات النقطة المعلومة ليمكننا حساب إحداثيات النقطة المجهولة.



شكل (٥-٦٦) مبدأ الرصد النسبي لأرصاد الجي بي أس

بصفة عامة يمكن تقسيم طرق الرصد إلي مجموعتين رئيسيتين (شكل ٥-١٧): الطرق الثابتة Static ومنها الطريقة التقليدية و الطريقة السريعة – والطرق المتحركة Kinematic ومنها طرق تعتمد علي استقبال تصحيحات بهدف إكمال عملية حساب الإحداثيات في الموقع مباشرة. وتجدر الإشارة إلي أن الطريقة الثابتة التقليدية هي الأنسب لمشروعات المساحة الجيوديسية التي تتطلب دقة عالية (مثل إنشاء شبكات الثوابت الأرضية) بينما باقي الطرق تكون مناسبة للأعمال المساحية والرفع المساحي.



شكل (٥-١٧) طرق رصد الجي بي أس


# طرق الرصد الثابتة Static:

تعد طرق الرصد الثابتة أنسب طرق رصد الجي بي أس للتطبيقات المساحية و الجيوديسية التي تتطلب دقة عالية (تصل إلي مستوي الملليمتر) في تحديد المواقع. الطريقة الثابتة التقليدية هي أقدم — و أدق أيضا - طرق رصد الجي بي أس بينما ظهرت بعدها طريقة أخري (أو تعديل لها) سميت بالرصد الثابت السريع.

#### طريقة الرصد الثابت التقليدي Static:

في هذه الطريقة يحتل الجهاز الثابت نقطة معلومة الإحداثيات بينما يقوم الجهاز الآخر (أو عدد من الأجهزة) باحتلال النقطة (أو النقاط) المجهولة المطلوب تحديد مواقعها ، وفي نفس الوقت تبدأ كل الأجهزة في استقبال إشارات الأقمار الصناعية. الأجهزة الجيوديسية ثنائية التردد Dual-Frequency Geodetic Receivers هي الأجهزة المستخدمة في هذه الطريقة حتى يمكن الوصول لمستوي الدقة المطلوبة ، وان كان يمكن استخدام الأجهزة أحادية التردد Single-Frequency Receivers للمسافات الصغيرة التي لا تتجاوز ٢٠ كيلومتر. تتراوح فترة الرصد المشترك session التي تعمل خلالها أجهزة الاستقبال بين ٣٠ دقيقة و عدة ساعات طبقا لطول المسافات بين الجهاز الثابت و الأجهزة الأخرى (ما يطلق عليه خط القاعدة أو خطوط القواعد Base Line). تقوم أجهزة الاستقبال بتجميع الأرصاد بمعدل (Sample Rate)

توجد عدة أساليب لتجميع البيانات تعتمد علي عدد أجهزة الاستقبال المتوفرة. أذا لم يتوفر إلا جهازين استقبال فقط فيتم العمل بأسلوب خط القاعدة Base Line حيث يوضع الجهاز الثابت أعلي النقطة المعلومة و الجهاز الآخر أعلي أولي النقاط المجهولة لفترة زمنية معينة ، ثم ينتقل لرصد النقطة المجهولة الثانية ثم الثالثة و هكذا. بينما في حالة توافر أكثر من جهازين فأن أسلوب العمل يتم بطريقة الشبكة Network حيث جهاز (أو أثنين أحيانا) فوق النقطة (أو النقطتين) المعلومتين بينما توضع باقي الأجهزة على النقاط المجهولة (شكل ٥-١٨).




شكل (٥-٨) أساليب الرصد الثابت التقليدي

بعد انتهاء تجميع الأرصاد الحقلية يتم نقل البيانات (من جميع الأجهزة) إلي الحاسب الآلي حيث تتولي برامج متخصصة GPS Data Processing Software تنفيذ عمليات الحساب و الضبط للوصول إلي قيم دقيقة لإحداثيات النقاط المجهولة. الدقة المتوقعة لطريقة الرصد الثابت التقليدية تكون  $\circ$  ملليمتر + 1 جزء من المليون (ppm) أي  $\circ$  ملليمتر + ملليمتر لكل واحد كيلومتر من طول خط القاعدة. كمثال: لخط قاعدة طوله  $\circ$  كيلومتر  $\circ$  فأن الدقة المتوقعة  $\circ$  كيلومتر من طول خط القاعدة.

### طريقة الرصد الثابت السريع Rapid Static:

في حالة وقوع النقاط المجهولة (المطلوب تحديد إحداثياتها) في نطاق مسافة قصيرة – في حدود ١٠-١٠ كيلومتر - من موقع النقطة المعلومة أو المرجعية فيمكن للجهاز المتحرك أن يرصد نقطة مجهولة ثانية و ثالثة و هكذا. يرصد نقطة مجهولة ثانية و ثالثة و هكذا. يكون الجهاز القاعدة أو الجهاز المرجعي مستمرا في تجميع الأرصاد طوال فترات الرصد كلها لتتوفر أرصاد مشتركة مع الجهاز المتحرك عند كل نقطة مجهولة يقوم برصدها. لذلك سميت هذه الطريقة بالرصد الثابت السريع Fast or Rapid Static (شكل ٥-٩). تتراوح فترة الرصد session عند كل نقطة مجهولة بين ٢ و ١٠ دقائق ، وبمعدل رصد session كل ٥١-٠٠ ثانية مثل الطريقة الثابتة التقليدية. وأيضا يتم نقل الأرصاد من كلا الجهازين إلي الحاسب الآلي لإجراء عمليات الحسابات و استنتاج إحداثيات النقاط المجهولة التي تم رصدها.



شكل (٥-٩) طرق الرصد الثابت السريع

تتميز طريقة الرصد الثابت السريع أنها تقلل بدرجة كبيرة من الوقت اللازم لتجميع البيانات الحقلية ، مما يجعلها مناسبة للأعمال المساحية التفصيلية و الطبوغرافية في منطقة صغيرة. لكن وعلي الجانب الآخر فأن الدقة المتوقعة لهذه الطريقة (١٠ ملليمتر ± ppm ) لا تصل لنفس مستوي دقة طريقة الرصد الثابت التقليدية مما يجعلها غير مطبقة في الأعمال الجيوديسية الدقيقة.

## طرق الرصد المتحركة Kinematic:

تعتمد فكرة الرصد المتحرك علي وجود جهاز ثابت مرجعي Base علي النقطة المعلومة بينما يتحرك الجهاز الآخر Rover (أو الأجهزة) لرصد عدد من النقاط المجهولة. تختلف طرق الرصد المتحرك بناءا علي عاملين: أسلوب حركة الجهاز الثاني ، طريقة نقل التصحيحات من الجهاز الثابت لباقي الأجهزة.

### طرق الرصد المتحرك والحساب لاحقا:

في هذه النوعية من أساليب الرصد المتحرك يتم الاعتماد علي أن التصحيحات - التي يقوم بحسابها الجهاز المثبت فوق النقطة المعلومة – سيتم نقلها إلي أرصاد الأجهزة المتحركة عن طريق برنامج الحساب software في الحاسب الآلي بعد انتهاء الأعمال الحقلية. أي أن حساب إحداثيات النقاط المرصودة سيكون في المكتب أو Post-Processing وليس في الحقل (تسمي هذه الطرق PPK اختصارا لكلمات Post-Processing Kinematic).


من طرق الرصد المتحرك هي ما تعرف باسم طريقة الرصد شبه المتحرك Kinematic وأهم مميزاتها Kinematic والبعض يسميها طريقة الرصد المتحرك Kinematic مبهولة واحدة. أيضا أنها لا تتطلب الوقوف عند كل نقطة مجهولة وإنما تكتفي برصدها حتى ولو ثانية واحدة. أيضا لا تتطلب طريقة الرصد شبه المتحرك إجراء عملية الإعداد لأنها تطبق مبدأ رياضي حديث يسمح بحساب قيمة الغموض أثناء بدء حركة الجهاز Rover من نقطة لآخري (يسمي الحل الطائر On-The-Fly أو اختصارا OFT). أيضا في هذه الطريقة يتم ضبط جهاز الاستقبال بحيث يسجل الأرصاد آليا كل فترة زمنية معينة (مثلا كل ثانية) ولا توجد حاجة للمستخدم لإعطاء أمر الرصد في جهاز الاستقبال عند كل نقطة مجهولة كما في طريقة الذهاب و التوقف. كل هذه المميزات جعلت طريقة الرصد شبه المتحرك أكثر جاذبية وأسهل و أرخص لتطبيقات الرفع المساحي.

### طرق الرصد المتحرك مع الحساب اللحظى:

كانت الطرق التقليدية للرصد المتحرك تعتمد علي فكرة تجميع الأرصاد في الموقع ثم إجراء الحسابات علي الحاسب الآلي في المكتب. لكن وجد مهندسو المساحة أن هناك حالات معينة مثل توقيع نقاط معلومة الإحداثيات علي أرض الواقع Stack Out حساب قيم إحداثيات النقط المرصودة في نفس لحظة الرصد. من هنا بدأ التفكير في تطوير طرق رصد متحركة جديدة. تعتمد هذه الطرق علي وجود جهاز راديو عند النقطة الثابت يقوم بإرسال أو بث التصحيحات التي يقوم الجهاز المرجعي بحسابها إلي الجهاز (أو الأجهزة) المتحرك والذي بدور ها يكون متصل بجهاز راديو لاسلكي آخر (شكل ٥-٢٠). أي أن الجهاز المتحرك سيتكون من وحدتين: وحدة استقبال إسارات الأقمار الصناعية ، بالإضافة إلي وحدة استقبال لا سلكية لاستقبال التصحيحات المرسلة من الجهاز الثابت. من أرصاد الأقمار الصناعية يقوم الجهاز المتحرك بحساب إحداثيات النقطة المرصودة (لكنها إحداثيات غير دقيقة تماما) ومن تصحيحات الجهاز المرجعي يقوم الجهاز المتحرك بتصحيح الإحداثيات للوصول إلي قيم دقيقة في نفس الحظة ، وذلك فتسمى هذه الطرق بطرق الرصد المتحرك الآني Real-Time.

بناء علي نوع التصحيحات التي يحسبها الجهاز الثابت فتوجد طريقتين من طرق الرصد المتحرك مع الحساب اللحظي. إذا كانت التصحيحات خاصة بأرصاد الشفرة code فأن الطريقة تسمي الجي بي أس التفاضلي Differential GPS أو اختصارا DGPS. بينما إن كان الجهاز الثابت يقوم بحساب و تصحيح أرصاد طور الموجة Real-Time Kinematic فأن الطريقة تسمي الرصد المتحرك اللحظي Real-Time Kinematic أو اختصارا RTK. وكما سبق الإشارة فأن أرصاد طور الموجة تكون أكثر دقة من أرصاد الشفرة مما يؤدي إلي أن دقة طريقة الجي بي أس التفاضلي DGPS تكون عدة ديسيمترات أو ما هو أقل من المتر، بينما تصل دقة طريقة الرصد المتحرك اللحظي RTK إلى ٢-٥ سنتيمتر. ولذلك فأن طرق

الرصد التفاضلي تستخدم في التطبيقات الملاحية و نظم المعلومات الجغرافية بينما طريقة الرصد المتحرك اللحظي هي المطبقة في الأعمال المساحية.



شكل (٥-٠١) طريقة الرصد المتحرك اللحظي

الجدول التالي يقدم مواصفات سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي لاستخدام طرق الرصد المختلفة و الدقة المتوقعة لكل طريقة:


الاستخدام	المتطلبات	الدقة	طريقة الرصد
الشبكات الجيوديسية	أجهزة ثنائية التردد مع	أقـــل مـــن ١	الرصد الثابت
والأعمال التي	فترة رصد ١٠٠٥ - ١	سنتيمتر	(الحساب لاحقا)
تتطلب دقة عالية	ساعة		Static Post-
			Processing
الشبكات الجيوديسية	أجهزة ثنائية التردد مع	أقـــل مـــن ١	الرصد الثابت السريع
والأعمال التي	فترة رصد ۲۰ – ۰۰	سنتيمتر	(الحساب لاحقا)
تتطلب دقة متوسطة	دقيقة		Rapid Static
			Post-
			Processing
	أجهزة أحادية التردد مع		الوقوف و الحركة
دقة متوسطة	احتلال كل نقطة ١-٢	سنتيمتر	(الحساب لاحقا)
	دقيقة.		Stop-and-Go
			Post-
			Processing
	أجهزة أحادية التردد مع	عدة سنتيمترات	الرصد المتحرك
دقة متوسطة	أرصاد ثابتة في البداية		(الحساب لاحقا)
	لمدة ٥-٠١ دقائق.		Pseudo
			Kinematic
			Post-
h. h. 5	<b>.</b>	\$	Processing
**	أجهزة ثنائية التردد مع		<b>"</b> "
**	أجهزة لاسلكية لخطوط	سنتيمتر	RTK
الموقع مثل الرفع	القواعد الأقل من ١٠		

الهيـــدروجرافي و	كيلومتر	
الطبوغرافي وتوقيع		
النقاط في الموقع		
(دقة متوسطة إلي		
عالية)		

# ٥-٦ نظرية الفروق في حسابات الجي بي أس

عند إجراء حسابات الجي بي أس يكون لدينا عدة نقاط أرضية (٢ علي الأقل لتكوين خط قاعدة) تستقبل إشارات عدة أقمار صناعية في عدة لحظات رصد. لكل نقطة مع كل قمر صناعي في كل لحظة ستوجد رصدة مقاسة، مما سينتج معه عدة قياسات أو معادلات تهدف لحساب إحداثيات النقطة المجهولة. بالطبع فأن استخدام جميع هذه القياسات معا سيكون أدق من استخدام كل رصدة منفردة، ومن هنا جاءت نظرية الفروق Differencing. في هذه الطريقة يتم تكوين "فروق أرصداد" بطرق مختلفة فمثلا يمكن عمل فرق رصدتين من نفس المحطة الأرضية إلي قمرين صناعيين في نفس اللحظة، أو عمل فرق رصدتين بين محطتين أرضيتين إلي نفس القمر الصناعي في نفس اللحظة .... الخ. من أهم مميزات هذه الطريقة في حسابات الجي بي أس أن بعض مصادر الأخطاء الموجودة في رصدتين (إذا أستخدمنا كل رصدة منفردة) ستتلاشي في حالة عمل فرق الرصدتين مما سيزيد من دقة النتائج المطلوبة. طريقة الفروق صالحة سواء كانت الأرصاد الأصلية من نوع المسافة الكاذبة أو من نوع فرق طور الإشارة الحاملة. وسيختلف نوع الحل طبقا لنوع الفرق الذي أعتمد عليه، ولذلك يجب علي مستخدم تقنية الجي وسيختلف نوع الحل طبقا لنوع الفروق حتى يستطيع الحكم علي نوع الحل (الذي سيعطيه برنامج الحسابات Software) ويقرر أي حل أفضل و أدق من الأخر.

الشكل التالي يمثل نقطتين أرضيتين i, j وقمرين صناعيين p, q للحظتي رصد



شكل (٥- ٢١) طريقة فروق الأرصاد

توجد عدة أنواع أو طرق لتكوين الفروق بين الأرصاد الأصلية، لكن أهمهم يشمل:

# الفرق الأحادي Single Difference:

الفرق الأحادي هو فرق (حاصل طرح) رصدتين من نقطتين أرضيتين مختلفتين إلي نفس القمر الصناعي في نفس لحظة الرصد.

$$\Delta_1 PR_p = PR_{1i}^p - PR_{1j}^p = \Delta R + c \Delta t_u + \Delta d_{trop} + \Delta d_{ion}$$
 (5-6)

حيث: الفرق الأحادي (للقمر p)  $\Delta_1 PR_p$ المسافة الكاذبة من النقطة ¡ إلى القمر p في اللحظة ١ PR₁i<sup>p</sup> المسافة الكاذبة من النقطة j إلى القمر p في اللحظة ١ PR<sub>1i</sub><sup>P</sup> فرق المسافة بين النقطتين الأرضيتين i و i  $\Delta R$ سرعة الضوء С خطأ فرق الوقت بين جهازي الاستقبال الأرضيين  $\Delta t_u$ خطأ طبقة التروبوسفير  $\Delta d_{trop}$ خطأ طبقة الأبو نو سفبر  $\Delta d_{ion}$ 

بالتدقيق في المعادلة السابقة نجد أن خطأ ساعة القمر الصناعي غير موجود ، مع أنه يظهر في معادلة المسافة الكاذبة من أي نقطة إلي أي قمر صناعي في حالة استخدام كل رصدة بصورة منفردة. أي أن أهم مميزات الفرق الأحادي أنه يسقط خطأ ساعة القمر الصناعي من المعادلة المطلوب حلها لحساب إحداثيات النقطة الأرضية.

#### الفرق الثنائي Double Difference:

الفرق الثنائي هو فرق (حاصل طرح) معادلتين فرق أحادي بين قمرين صناعيين مختلفين في نفس لحظة الرصد.

$$\Delta_2 PR = \Delta_1 PR_p - \Delta_1 PR_q = \Delta R + \Delta d_{trop} + \Delta d_{ion}$$
 (5-7)

 $\frac{\text{Zu2}}{\text{APR}_2}$   $\frac{\Delta PR_2}{\text{Ibamibs libit,s}}$   $\frac{p}{p}$   $\frac{p}{n}$   $\frac{p}{n}$ 

بالتدقيق في المعادلة السابقة نجد أن خطأ فرق الوقت بين ساعتي جهازي الاستقبال غير موجود ، مع أنه يظهر في معادلة الفرق الأحادي. أي أن أهم مميزات الفرق الثنائي أنه يسقط خطأ فرق توقيت ساعة جهازي الاستقبال من المعادلة المطلوب حلها لحساب إحداثيات النقطة الأرضية، ولا يتبقي بالفرق الثنائي إلا خطأ طبقتي الغلاف الجوي: التروبوسفير و الأيونوسفير. لذلك يعد الفرق الثنائي

Difference هو أساس حل خطوط القواعد Base Lines في معظم برامج حسابات الجي بي أس.

## الفرق الثلاثي Triple Difference:


الفرق الثلاثي هو فرق (حاصل طرح) معادلتين فرق ثنائي (بين نقطتين أرضيتين و قمرين صناعيين مختلفين) في لحظتي رصد متتاليتين.

$$\Delta_3 PR = \Delta_2 PR_p^{t1} - \Delta_2 PR_q^{t2} = \Delta R + \Delta d_{trop} - \Delta d_{ion}$$
 (5-8)

<u>حيث:</u> ΔPR3 الفرق الثلاثي

يمكن اعتبار أن فرق تأثير طبقتي الغلاف الجوى بين لحظتي الرصد المتتاليتين هو فرق صغير جدا ويمكن إهماله خاصة أن كان خط القاعدة بين النقطتين صغير (أقل من ١٠٠ كيلومتر) مما يجعل معادلة الفرق الثلاثي (في حالة أرصاد المسافة الكاذبة) خالية من أخطاء الغلاف الجوي و منها يمكن حل – قيمة تقربيية – لطول خط القاعدة.

أما أهم مميزات معادلة الفرق الثلاثي – في حالة أرصاد فرق طور الإشارة الحاملة – فتتمثل في نقطة هامة جدا: كما سبق الإشارة إلى أن قيمة خطأ الغموض Ambiquity تعتبر هامة جدا في أرصاد طور الموجة الحاملة للوصول لدقة عالية في تحديد المواقع. هذه القيمة (التي يمكن حسابها من معادلات الفرق الثنائي) تظل قيمة ثابتة طالما هناك استمرارية في وصول موجات القمر الصناعي إلى جهاز الاستقبال. فإذا انقطعت هذه الاستمرارية (بسبب وجود أي عائق قريب من جهاز الاستقبال) فأن قيمة خطأ الغموض ستتغير وهي الحالة المعروفة باسم خطأ تغير الدورة Cycle Slip. في معادلة الفرق الثلاثي سيختفي مجهول الغموض (أي لا يمكن تحديده من هذا الفرق) ، فإذا حدث خطأ تغير الدورة فسيظهر في معادلة واحدة فقط - لهذه اللحظة - ولن يظهر في معادلة اللحظة التالية بعد عودة استمرارية الاستقبال مرة أخرى. ومن هنا فأن لحظة حدوث التخطأ ستظهر كقفزة مفاجئة في أرصاد الفروقات الثلاثية ، مما يسهل لنا تحديد هذه اللحظة التي حدث بها انقطاع الاستقبال - من القمر الصناعي - وبالتالي إمكانية حساب قيمة خطأ الغموض الجديدة بعد عودة الاستقبال مرة أخرى.



شكل (٥-٢٢) خطأ تغير الدورة في الفرق الثلاثي

أما من حيث الدقة بين الحلول المختلفة لأرصاد الجي بي أس (خط القاعدة base line) الناتج من برنامج الحساب فيمكن ترتيبهم تنازليا كالتالي (مواصفات هيئة المساحة العسكرية الأمريكية):

- الفرق الثنائي الخالي من الأيونوسفير الغير طبقتي الغلاف الجوي (في حالة Difference: أي أنه الحل الخالي من تأثير طبقتي الغلاف الجوي (في حالة الستخدام أجهزة استقبال ثنائية التردد Receivers) والذي أمكن به حساب قيمة N بدقة، وبالتالي فأنه أدق الحلول الممكنة خاصة لخطوط القواعد القصيرة التي تتراوح بين ١٠ و ٧٥ كيلومتر.
- الفرق الثنائي الخالي من الأيونوسفير Iono-Free Float Double Difference:
   أي أنه الحل الخالي من تأثير طبقتي الغلاف الجوي والذي لم نتمكن به من حساب قيمة N بدقة، وبالتالي فأنه ثاني أدق الحلول الممكنة للخطوط الأكبر من ٧٠ كيلومتر.

٣. الفرق الثنائي الخالي من الأيونوسفير Triple Difference: والذي لم نتمكن به من حساب قيمة N بدقة، ولم نستطع أيضا إلغاء تأثير طبقتي الغلاف الجوي بدرجة كبيرة (أي أن خط القاعدة طويل) وبالتالي فأنه ثالث أدق الحلول الممكنة.

الفرق الثنائي أحادي التردد L1 Fixed Double Difference: أي أن الأجهزة المستخدمة في الرصد من نوع الأجهزة أحادية التردد (تردد L1 فقط) وأمكن في الحل حساب قيمة N بدقة. يعد هذا الحل مناسبا للخطوط القصيرة جدا الأقل من
 كيلومترات، لأننا من الممكن أن نفترض أن تأثير طبقات الغلاف الجوي له نفس القيمة عند كلتا المحطتين الأرضيتين وبالتالي فلا نحتاج لأجهزة الاستقبال ثنائية التردد (وهي الأغلى سعرا من الأجهزة أحادية التردد).

وبإتباع هذه المواصفات يمكن الوصول للدقة التالية في حسابات خطوط القواعد باستخدام تقنية الجي بي أس (مواصفات هيئة المساحة العسكرية الأمريكية):

- للمسافات الأقل من ٥ كيلومتر: الدقة المسموحة تكون أقل من ١٠ ملليمتر.
- للمسافات الأقل من ٢٠ كيلومتر: الدقة المسموحة تكون أقل من ١٥ ملليمتر.
- للمسافات من ۲۰-۰۰ كيلومتر: الدقة المسموحة تكون أقل من ۳۰ ملليمتر.
- للمسافات الأكبر من ٥٠ كيلومتر: الدقة المسموحة تكون أقل من ٥٠ ملليمتر (بشرط استخدام الإشارات الدقيقة لمدارات الأقمار الصناعية (Ephemeredes).

# ٥-٧ العمل المساحى بالجي بي أس

تتعدد أساليب تنفيذ الأعمال المساحية و الجيوديسية باستخدام الجي بي أس بصورة كبيرة بتعدد طرق الرصد و أنواع الأجهزة و برامج الحسابات ، مما يصعب معه إعداد تصور كامل و دقيق لخطوات تنفيذ أي مشروع مساحي بالجي بي أس. علي الجانب الآخر فهناك خطوط عريضة يتم تطبيقها – بصورة أو بآخري – في أي عمل مساحي بالجي بي أس بهدف التأكد من جودة خطوات العمل المكتبي و الحقلي لضمان الوصول للدقة العالية المنشودة في تحديد المواقع وإنشاء الخرائط ، وهذا هو موضوع هذا الفصل.

## التخطيط و التصميم:

إن تخطيط ما قبل العمل الحقلي Pre-Planning واختيار مواقع النقاط واختيار الأجهزة المستخدمة و تصميم طريقة واليات الرصد لهو من العوامل الهامة التي تؤثر لاحقا علي الدقة المستهدف الوصول إليها و أيضا تؤثر على تكلفة المشروع بصفة عامة.

قبل البدء في مشروع الجي بي أس يجب أو لا تحديد عدة عوامل تشمل:

- طبيعة المشروع و أهدافه.
- الدقة المطلوب تحقيقها أفقيا و رأسيا.
- عدد نقاط التحكم الأفقية و الرأسية المطلوب رصدها.
  - المرجع الجيوديسي الذي ستنسب إليه الأرصاد.
    - الأجهزة المتاحة و عددها و مواصفاتها.
      - أنسب فترات الرصد الحقلي.

أسس المساحة الجيوديسية والجي بي أس - ٢٠١٢م

# أهداف المشروع و الدقة المطلوبة:

تختلف عوامل التخطيط و التصميم باختلاف طبيعة المشروع ذاته (إنشاء شبكات ثوابت أرضية لمنطقة صغيرة أم لمنطقة شاسعة ، الرفع التفصيلي أو الطبوغرافي بهدف إنشاء الخرائط ، تجميع بيانات مكانية لنظم المعلومات الجغرافية .... الخ). لكل مشروع مواصفات (وخاصة في تحديد الدقة المطلوبة) تختلف باختلاف طبيعة المشروع والهدف منه. كمثال يعرض الجدول التالى مواصفات الدقة المطلوبة في مشروعات أو تطبيقات مختلفة باستخدام الجي بي أس.

مثال للدقة المطلوبة لبعض التطبيقات المساحية للجي بي أس

الدقة المتوقعة	الدقة النسبية	التطبيق
(متر)	المطلوبة	
من ١ إلي ٥	٤-١٠×١	الاستكشاف و نظم المعلومات الجغرافية
من ۲.۲ إلي ١	°-1 •×1	الخرائط الطبوغرافية صغيرة المقياس و أنظمة
		مراقبة المركبات
من ۰.۰۱ إلي ۰.۰۱	من ٥ إلي	الرفع المساحي متوسط الدقة والمسح العقاري
	<sup>†</sup> -1•×1	
أقل من ٠٠٠١ إلي	من ۱۰×۵ الي ۱×۱۰ - الي	الجيوديسيا وشبكات الثوابت الأرضية والرفع
•.•0		المساحي عالي الدقة
من ۰.۰۰۱ إلي	<sup>∨</sup> -1 • × 1	الجيوديسيا الديناميكية (مراقبة تحركات القشرة
•.• ٢		الأرضية مثلا) والعمل المساحي بدقة عالية جدا

# مثال للدقة المطلوبة للجي بي أس في المشروعات المدنية

الدقة الرأسية	الدقة الأفقية	مقياس رسم	نوع المشروع
(مم)	(مم)	الخريطة	233 23
0.	١٠.٠	٥٠٠:١	مخططات مشروعات إنشائية
٥,	١	٥٠٠:١	مخططات الخدمات السطحية و تحت السطحية
٥,	40	٥٠٠:١	رسومات إنشائية و تصميم مباني
٥,	70	٥٠٠:١	مخططات رصف الطرق
١	70.	٥٠٠:١	مخططات الحفر
١	1	0:1	مخططات عامة لقرية أو حي
١	١	1 : 1	الرفع المساحي للخدمات الموجودة
غير مطلوب	1	٥٠٠٠:١	نظم معلومات جغرافية للمنازل و الخدمات
غير مطلوب	1	0:1	خرائط و نظم معلومات جغرافية لتطبيقات بيئية
غير مطلوب	1	٥٠٠٠: ١	خرائط و نظم معلومات جغرافية لخدمات
			الطوارئ
١	1	٥٠٠٠:١	خرائط مراقبة الفيضانات وجريان المياه
			السطحية
غير مطلوب	1	٥٠٠٠:١	خرائط تصنيف التربة و الجيولوجيا
غير مطلوب	1	٥٠٠٠ : ١	خرائط تصنيف الغطاء الأراضي
۲	١.	مقياس كبير	مراقبة هبوط المنشئات

#### اختيار أجهزة الاستقبال وبرامج الحساب:

إن اختيار الأجهزة المتاحة للرصد (عددها و نوعها) أيضا من أهم العوامل المؤثرة علي جودة المنتج النهائي لمشروعات الجي بي أس. فكمثال توجد بعض أجهزة الاستقبال المخصصة لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية من الممكن أن توفر الدقة المطلوبة لمثل هذه النوعية من التطبيقات (٥٠٠ – ٣ متر) لكنها بالطبع لن تكون مناسبة لأعمال الرفع المساحي. أما مواصفات أجهزة الجي بي أس الجيوديسية فتختلف أيضا من شركة لأخرى ويجب اختيار الجهاز الذي يوفر الحد الأدنى من المواصفات التالية:

- أجهزة جيوديسية النوع Geodetic GPS Receivers ذات دقة عالية.
  - أجهزة ثنائية التردد (تستقبل كلا ترددي الجي بي أس L1, L2 ).
    - تستقبل كلا من الشفرة و الموجة الحاملة.
      - تعمل في الوضع الثابت التقليدي.
- تعمل أيضا في الوضع التفاضلي (أي تستقبل التصحيحات من مصدر خارجي).
  - متعددة القنوات بحد أدنى ٢٤ قناة.
- ذاكرة داخلية أو خارجية تسمح بتخزين القياسات لمدة لا تقل عن ٨ ساعات رصد متواصلة.
- مصدر طاقة داخلي أو خارجي يسمح بتوفير الطاقة اللازمة للجهاز لمدة لا تقل عن ٨ ساعات رصد متواصلة.
  - الهوائي مقاوم لتأثير تعدد المسار Multipath بدرجة جيدة.
- دقة عالية في تحديد مركز أو نقطة التقاط الموجات Phase Center في الهوائي.
- هوائي حساس بدرجة عالية ، و سهل الضبط و التسامت أعلي النقطة الأرضية المرصودة.

أما الأجهزة أحادية التردد (L1) - غالبا توفر دقة سنتيمترات في تحديد المواقع - فيمكن استخدامها في أعمال الرفع المساحي و الطبوغرافي بصفة عامة ولكنها لا تفضل في التطبيقات الجيوديسية مثل إنشاء شبكة الثوابت الأرضية.

اختيار برامج حسابات الأرصاد و برامج الضبط يعد أيضا مؤثر في جودة النتائج المتوقع الحصول عليها. يشترط أن يقدم برنامج الحساب – على الأقل - الوظائف التالية:

- أ- تخطيط ما قبل الرصد.
- ب- معالجة القياسات و تنقيحها.
- ت- التعامل مع مختلف طرق الرصد (الثابت ، المتحرك ، .... الخ).
- ث- التشغيل الآلي للبيانات Auto-processing mode مع إعطاء المستخدم إمكانية تغيير معاملات الحساب إن أراد.
- ج- التعامل مع المدارات الدقيقة للأقمار الصناعية Precise ephemeredes وأيضا التصحيحات الدقيقة لخطأ ساعات الأقمار الصناعية clocks
  - ح- ضبط الأرصاد لكل فترة رصد session.
  - خ- ضبط الشبكة بالكامل (سواء الضبط المقيد أو غير المقيد).
    - د- التحليل الإحصائي للنتائج.

\_\_\_\_\_

- ذ- تحويل الإحداثيات بين المراجع الجيوديسية المختلفة.
  - ر- إسقاط الإحداثيات بمختلف نظم إسقاط الخرائط.
  - ز- توفير الرسوم البيانية لصحة النتائج و الضبط.
    - س- سهولة الاستخدام.


في حالة الاعتماد علي الرصد المتحرك اللحظي RTK أو الجي بي أس التفاضل DGPS فأن مواصفات وحدة الاستقبال اللاسلكي يجب أيضا أن توضع في الاعتبار. فقدرة ومدي الجهاز في بث التصحيحات تؤثر علي اختيار مواقع و أيضا عدد النقاط الثابتة التي ستستخدم في تنفيذ الرصد الحقلي. بعض أجهزة الراديو اللاسلكية توفر مدي ٣-٥ كيلومترات (أي ستتطلب إنشاء عدد أكبر من نقاط الثوابت في منطقة العمل) بينما البعض الآخر قد يصل مداه إلى ٣٠ كيلومتر.

#### تصميم خطة الرصد:


من العوامل المؤثرة علي الزمن المستغرق للعمل الحقلي وضع خطة جيدة لتنقل أجهزة الرصد بين النقاط. مع توافر أجهزة الاتصالات التليفونية المحمولة فقد أصبح تنظيم العمل الحقلي أكثر سهولة و كفاءة ، إلا أن بعض المشروعات من الممكن أن تتم في مناطق خارج حدود تغطية مثل هذه الشبكات الخلوية. وفي هذه الحالات فيجب إعداد تصور كامل وتفصيلي عن كيفية تنظيم مواعيد فترات الرصد sessions وكيفية تنظيم تنقل الأجهزة بين النقاط المختلفة.

المثال التالي (شكل -77) يقدم مخططا لكيفية تحريك الأجهزة المتاحة (7 مستقبلات) لرصد شبكة مكونة من 7 نقاط أرضية. تبدأ الخطوة الأولي - في التصميم - باستخدام المستقبلات الثلاثة لرصد النقاط 1 ، 1 ، 1 ، 1 . ثم هناك بديلين لإضافة النقطة الرابعة (الخطوة 1 والخطوة 1) الأ أن الخطوة 1 هي الأفضل ، ثم في الخطوة التالية يوجد بديلين أيضا (الخطوة 1) و الخطوة 1) لرصد النقطة الخامسة حيث الخطوة 10 تعد أفضل ، وفي آخر الخطوات يتم رصد النقطة السادسة. كما يقدم شكل (10 ك ) التالي مثالا آخر لرصد 10 نقاط في 10 فترات رصد مع تحقيق بعض الأرصاد المتكررة لضمان جودة الشبكة.

كما أن عدد الأجهزة المتاحة للاستخدام سيكون عاملا مؤثرا في تكلفة المشروع ، فمع أن أجهزة الرصد الجيوديسية مازالت مرتفعة الثمن (من ١٠ إلي ٢٠ ألف دولار للجهاز الواحد طبقا لمواصفاته و مشتملاته) إلا أن بعض التطبيقات عالية الدقة يجب أن يتوافر بها علي الأقل ٣-٤ أجهزة تعمل آنيا.



شكل (٥-٢٢) مثال لتخطيط رصد شبكة جي بي أس



شكل (٥-٢٣) مثال لفترات رصد شبكة جي بي أس مع تكرار بعض رصد الخطوط

تحديد مواقع (ومعرفة إحداثيات) نقاط التحكم المتوفرة في منطقة العمل – أو بالقرب منها – من العوامل الهامة أيضا في التخطيط ما قبل العمل الحقلي. كما هو معروف أن أرصاد الجي بي أس في الوضع النسبي Relative Positioning (وهو المطبق في الأعمال المساحية وليس الملاحية) تعطي فروق الإحداثيات بين كل نقطتين مرصودتين ، و لحساب الإحداثيات المطلقة لكل نقطة فيجب ربط الشبكة بنقطة واحدة – علي الأقل – من نقاط التحكم Control Points لكل نقطة واحدة بيا الأقل – من نقاط التحكم المعلومة الإحداثيات. يتطلب التخطيط و التصميم لمشروع الجي بي أس معرفة مواقع نقاط التحكم المتوفرة وأيضا الحصول علي إحداثيات هذه النقاط التي ستستخدم لاحقا في مرحلة الحسابات و ضبط الشبكات. ومع أن أقل عدد لنقاط التحكم المطلوبة هو نقطة واحدة فقط إلا أنه يفضل وجود أكثر من نقطة تحكم يتم رصدهم مع الشبكة الجديدة للحصول علي ربط جيد للعمل المساحي المستهدف مع المرجع الجيوديسي ونظام الإحداثيات الوطني للدولة. في التطبيقات الجيوديسية – مثل إنشاء شبكات ثوابت أرضية – يشترط وجود أكثر من نقطة تحكم يتم طرق حديثة لربط الشبكة منها: (١) حساب الوضع المطلق الدقيق Precise Point الحديدة بالشبكة ويكون ناتجا من رصدها لفترة زمنية طويلة أو (٢) استخدام الشبكة العالمية الحال (ستحدث عنها لاحقا).

# تصميم الربط على شبكات التحكم:

توافر عدد من نقاط التحكم الرأسية المعلومة المنسوب Vertical Control Points مهم أيضا عند تحويل الارتفاعات الناتجة من أرصاد الجي بي أس (ارتفاعات جيوديسية) إلي مناسيب مقاسة من متوسط سطح البحر MSL. لذلك لا بد من وجود نقطة تحكم رأسية واحدة على الأقل يتم رصدها في احدي فترات رصد مشروع الجي بي أس الجديد. لكن في معظم التطبيقات المساحية فمن الأفضل توافر أكثر من نقطة - من هذه النوعية – في منطقة العمل لاستخدامهم لاحقا للحصول على دقة جيدة في عملية تحويل الارتفاعات واستنباط قيم المناسيب.

يعرض الجدول التالي مثال لمجموعة أخري من المواصفات الجيوديسية فيما يتعلق بنقاط الضبط الأفقية و الرأسية المطلوبة عند إنشاء شبكة ثوابت بالجي بي أس سواء بطريقة الرصد الثابت التقليدية أو الرصد الثابت السريع ، بينما يعرض الجدول الآخر مجموعة أخري من مواصفات تخطيط و رصد شبكة من الثوابت الأرضية باستخدام الرصد الثابت.

بة في إنشاء شبكة جي بي أس	التحكم المطلوب	ال لمواصفات نقاط	مثا
---------------------------	----------------	------------------	-----

الرصد الثابت	الرصد الثابت	البند
السريع	التقليدي	
علي الأقل ٣	علي الأقل ٣	أقل عدد لنقاط التحكم المطلوبة لربط المشروع
		الجديد
۳۰ میل	۳۰ میل	أقصىي مسافة بين نقاط التحكم و حدود المشروع
% 0	% °	أقل نسبة مئوية لعدد خطوط القواعد متكررة
		الرصد
۱۰۰% مرتین ،	۱۰۰% مرتین ،	أقل عدد تكرار الاحتلال النقاط
۱۰% ثلاثة	۱۰% ثلاثة مرات	
مرات		

جي بي أس	شبكة	لإنشاء	الثابت	الرصد	واصفات	مثال لمو
----------	------	--------	--------	-------	--------	----------

شبكة درجة	شبكة درجة	شبكة درجة	البند
ثالثة	ثانية	أولي	
١	07.	١.	الدقة النسبية المطلوبة (جزء في المليون
			(ppm
اختياري	نعم	نعم ۳	الربط علي الشبكة الوطنية
۲	٢	٣	أقل عدد لنقاط الربط علي المرجع الوطني
۲	۲	أكثر من ٣	أنسب عدد لنقاط الربط علي المرجع الوطني
۲	۲	۲	مرات تكرار رصد خطوط القواعد لنسبة
			١٠% من عدد الخطوط
۲.	۲۰-۱۰	١.	أقصي عدد لخطوط القواعد في الحلقة
			الواحدة
اختياري	۲۰۰-۱۰۰	1	أقصي محيط للحلقة الواحدة (كم)
71	07.	١.	أقصي خطأ قفل الحلقة (جزء من المليون
			(ppm
۲	٢	۲	عدد مرات قياس ارتفاع الهوائي/الجهاز في
			النقطة
X	ß	نعم	أجهزة جيوديسية ثنائية التردد لرصد
			الخطوط أقل من ٢٠ كم
نعم	نعم	نعم	أجهزة جيوديسية ثنائية التردد لرصد
			الخطوط أكبر من ٢٠ كم
010	010	010	زاوية القناع Mask Angle أثناء الرصد

## اختيار المرجع الجيوديسى المطلوب:

تحديد المرجع الجيوديسي Datum الذي سيعتمد عليه المشروع يعد من العوامل الهامة جدا في التخطيط ، هل المطلوب اعتماد المرجع العالمي WGS84 في حساب إحداثيات النقاط المرصودة و إنشاء الخرائط الجديدة للمشروع أم يجب تحويل الإحداثيات لمرجع جيوديسي محلي. فان كانت عملية التحويل معلومة Datum Transformation مطلوبة فيجب تحديد طريقة تنفيذها: (١) بمعرفة عناصر تحويل معلومة Parameters ، (٢) بمعرفة عناصر التحويل معلومة فيجب الحصول علي قيمها من الجهة المسئولة عن حسابها. أما في حالة عدم وجود عناصر تحويل فيجب رصد ٣ نقاط تحكم (معلومة الإحداثيات في المرجع المحلي) مع شبكة الثوابت الجديدة المزمع إقامتها للمشروع واستخدام أحد برامج الحساب لتقدير عناصر التحويل بين المراجع في منطقة العمل.


# اختيار مواقع النقاط وتثبيت العلامات

مواصفات اختيار مواقع النقاط الثابتة و طريقة بناء العلامات الأرضية يعد أيضا من عوامل التخطيط ما قبل العمل الحقلي. الشكل (٥-٢٤) يقدم نموذجا عاما لبناء نقطة ثوابت أرضية للتطبيقات المساحية بينما يقدم الشكل (٥-٥٠) نموذجا آخر للتطبيقات الجيوديسية الدقيقة، بينما


توجد مواصفات أكثر تفصيلا لإنشاء الثوابت المساحية طبقا لكل نوع من أنواع التربة في منطقة العمل. النقاط التالية تقدم خطوط عريضة لكيفية اختيار المواقع المناسبة لإنشاء الثوابت

الأرضية:

- سهولة الوصول لموقع النقطة.
- ضمان تواجد النقطة في هذا الموقع لفترة طويلة. أن يكون الموقع مناسبا للاستخدام المساحي. أن يكون البناء على أرض صخرية صلبة و ثابتة.
- ألا توجد عوائق حول موقع النقطة في حدود ٥١٥ من مستوي الأفق.



شكل (٥-٢٤) نموذج بناء نقطة ثوابت للأعمال المساحية



شكل (٥-٥) نموذج بناء نقطة ثوابت للأعمال الجيوديسية

#### اختيار أنسب أوقات الرصد:

اختيار أنسب وقت للرصد في الجي بي أس يعد أيضا من خطوات التصميم و التخطيط. فمع أن الشارات الأقمار الصناعية في الجي بي أس متاحة ٢٤ ساعة يوميا ، ألا أن دقة و جودة وعدد الأقمار الصناعية يختلف من موقع جغرافي لآخر و من ساعة لآخري في نفس اليوم. يعد معامل دقة الموقع PDOP العامل الأساسي الذي يصف العلاقة بين توزيع الأقمار الصناعية في زمن معين و بين الدقة المتوقعة للرصد في هذا الوقت. ويمكن معرفة قيم PDOP لأي مكان و في أي وقت باستخدام البرامج المتخصصة (أي قبل تنفيذ العمل الحقلي ذاته). لذلك لا بد من استخدام أحد هذه البرامج لحساب معامل الدقة في الأيام المحددة للرصد الحقلي ، ومن ثم اختيار أنسب أوقات أو ساعات اليوم التي يكون فيها معامل PDOP أقل من ٦ ضمانا للوصول لأدق تحديد للمواقع المرصودة. أما للرصد المتحرك اللحظي فأن PDOP أقل من ٣ يعتبر جيدا ، ومن ٣ إلي ٦ يعتبر مقبو لا بينما ما هو أكبر من ٦ يعتبر ضعيفا. أما قيمة زاوية القناع Mask or Cut-Off Angle في معظم التطبيقات المساحية و الجبو ديسية.

يعتمد اختيار طول فترة الرصد على عدة عوامل أهمهم الدقة المتوقعة أو المطلوبة في المشروع المساحي ، بالإضافة لمعامل الدقة GDOP و عدد الأقمار الصناعية المتوفرة في وقت الرصد. الجدول التالي يقدم خطوطا عريضة لكيفية تحديد طول زمن أو فترة الرصد سواء في طريقة الرصد الثابت التقليدي أو الرصد الثابت السريع ، بينما يقدم الجدول الآخر مواصفات أخري عند استخدام أجهزة استقبال جي بي أس أحادية أو ثنائية التردد. أما في حالة أنشاء ثوابت أرضية و رأسية – أي أنه مطلوب تحديد الارتفاع الأرثومتري لنقاط الشبكة – فأن مواصفات طول فتره الرصد ستتغير بصورة ملحوظة للوصول إلى دقة جيدة في قياس الارتفاعات كما نري في الجدول الثالث ، وفي هذه الحالة يجب أن يتم ربط الشبكة مع ٣ نقاط تحكم رأسية BM على الأقل مع استخدام نموذج جيويد جيد.

مثال لطول وقت الرصد الحقلى للرصد الثابت

وقت الرصد (دقيقة)	معامل الدقة GDOP	عدد الأقمار الصناعية	طول خط القاعدة
		المتوفرة	(کم)
		قليد <i>ي</i> :	أولا: الرصد الثابت الذ
۳۰-۱۰	أقل من ٦	أكثر من ٤	أقل من ١ كم
٦٠-٣٠	أقل من ٦	أكثر من ٤	0 _ 1
97.	أقل من ٦	أكثر من ٤	10
179.	أقل من ٦	أكثر من ٤	۲۰-۱۰
۲-۲ ساعات	أقل من ٦	أكثر من ٤	٥٠_٢٠
أكثر من ٣ ساعات	أقل من ٦	أكثر من ٤	10.
أكثر من ٤ ساعات	أقل من ٦	أكثر من ٤	أكثر من ١٠٠
		سريع:	ثانيا: الرصد الثابت اله
أقل من ٥ دقائق	أقل من ٥	أكثر من ٤	أقل من ١ كم
٥-٠١ دقائق	أقل من ٥	أكثر من ٤	0_1
١٥-١٠ دقيقة	أقل من ٥	أكثر من ٤	10
۱۰-۱۰ دقیقة	أقل من ٥	أكثر من ٤	۲۰-۱۰

صد الحقلي للرصد الثابت للأجهزة أحادية و ثنائية التردد
---

وقت الرصد للأجهزة	وقت الرصد للأجهزة	عدد الأقمار الصناعية	طول خط القاعدة
ثنائية التردد (دقيقة)	أحادية التردد (دقيقة)	المتو فرة	(کم)
٨	7 £	أكثر من ٦	· - ·
١.	٣.	أكثر من ٦	۲۰ – ۱۰
۲.	٦.	أكثر من ٦	٥٠ _ ٢٠
٣,	٩.	أكثر من ٦	أكبر من ٥٠
17	٣٦	أكثر من ٤	1 · - 1
10	٤٥	أكثر من ٤	۲۰ – ۱۰
70	٧٥	أكثر من ٤	۰۰ – ۲۰
٤٥	170	أكثر من ٤	أكبر من ٥٠

مثال لطول وقت الرصد الحقلي للرصد الثابت لشبكات الثوابت الرأسية (للوصول لدقة ± ٣٠ ملليمتر في حساب المناسيب)

معامل القياس	وقت الرصد للأجهزة	طول خط القاعدة (كم)
Sample rate	أحادية التردد (دقيقة)	
(ثانية)		
0	٣.	أقل من ١٠
١.	٦.	7 1.
10	17.	٤٠ _ ٢٠
10	١٨٠	٦٠ _ ٤٠
10	7 .	۸٠ _ ٦٠
10	٣٠٠	١٠٠ – ٨٠
10	أكثر من ٣٠٠	أكبر من ١٠٠

أيضا فأن تحديد معامل الأرصاد sample rate (المعدل الزمني بين كل رصدة و الرصدة التالية) يجب أن يتم قبل بدء العمل الحقلي ويتم ضبط أجهزة الاستقبال قبل التوجه للمشروع. الجدول التالي يوضح قيم معامل الأرصاد المقترحة لكافة طرق الرصد بالجي بي أس.

مثال قيم معامل الأرصاد في طرق الرصد المختلفة

المتحرك	الذهاب و التوقف	الثابت السريع	الثابت	طريقة الرصد
۰.۲ ثانیة	۱-٥ ثانية	٥-٠١ ثانية	۱۰ ثانیة	معامل الأرصاد


يقدم الجدول التالي نموذجا آخر لمواصفات الرصد بالجي بي أس في إنشاء شبكة ثوابت أرضية بكلتا طريقتي الرصد الثابت التقليدي و السريع.

#### مثال مواصفات رصد شبكة جي بي أس

الرصد الثابت	الرصد الثابت التقليدي	البند
السريع		
٥	٥	أقصىي قيمة لمعامل الدقة PDOP
١٥ دقيقة	۳۰ دقیقة	أقل زمن لفترة الرصد
١٥ ثانية	١٥ ثانية	أقصىي معامل أرصاد
٥١.	٥١.	أقل زاوية قناع

#### اختيار أنسب طريقة للرصد

يتم اختيار طريقة الرصد بعد وضع الخطوط العريضة لأهداف المشروع و مستوى الدقة المطلوب الوصول إليه ، حيث تتم المفاضلة بين جميع طرق الجي بي أس وخاصة من وجهة نظر تقنية و اقتصادية في نفس الوقت (شكل ٥-٢٦). فإذا كان المشروع - مثلا - بهدف استكشاف عام لمنطقة أو تطوير نظم معلومات جغرافية لأماكن الخدمات الموجودة في مدينة أو تحديث الخرائط صغيرة المقياس فيمكن الاكتفاء باستخدام أجهزة الاستقبال الملاحية أو المحمولة يدويا (أجهزة أرصاد الشفرة) والتي توفر دقة في حدود ± ٤-٨ متر وبمتوسط ± ٥ متر حيث تكون هذه الدقة مناسبة لمثل هذه التطبيقات و أيضا غير مكلفة ماديا. أما في حالة تطوير نظم معلومات جغرافية لمساحة صغيرة (حي مثلا) أو لأعمال المساحة الهيدروجرافية أو لمراقبة النحر في الشواطئ فأن الدقة المطلوبة ستكون في حدود ± ١ متر أو أقل مما يجعل طريقة الجي بي أس التفاضلي DGPS هي الأنسب وخاصة في حالة توافر مصدر لتصحيحات الأرصاد سواء من جهات توفر هذه الخدمة أو استخدام جهاز مرجعي لحساب تصحيحات الشقرة و نقلها للأجهزة المتحركة سواء لحظيا أو باستخدام التصحيح المكتبى. تعد أجهزة الرصد (النسبي وليس المطلق) المخصصة لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية بديلا مناسبا لمثل هذه التطبيقات (حيث أنها أرخص سعرا من الأجهزة الجيوديسية و أسهل أيضا في التعامل معها). كما أن خدمات التصحيحات التجارية (مثل خدمة OmniStar) تعد بديلا آخر اقتصاديا في حالة عدم توافر جهات حكومية تبث التصحيحات في محيط منطقة العمل ، وكمثال فقد تم استخدام هذه الخدمة التجارية في الرفع الهيدروجرافي لنهر النيل في مصر وأثبتت أنها توفر الوقت اللازم للأعمال الحقلية بنسبة كبيرة مما جعلها تخفض من تكلفة المشروع. أما للرفع المساحي سواء التفصيلي أو الطبوغرافي فأن طرق الرصد المتحرك تعد هي الأنسب و الأوسع انتشارا ، لكن يبقى المفاضلة بين هذه الطرق لتنفيذ التصحيح و الحسابات في الموقع مباشرة RTK أم في المكتب بعد انتهاء العمل الحقلي PPK. في حالة توقيع نقاط معلومة الإحداثيات فأن طريقة RTK هي البديل الوحيد لان التوقيع اللحظي يتطلب التصحيح اللحظي لأرصاد الجي بي أس ، أما في حالة الرفع المساحي فأن طريقة PPK من الممكن أن تكون هي الأفضل حيث أنها تتيح للمستخدم التحقق من الأرصاد و استبعاد الغير دقيق منها قبل إجراء حسابات تحديد الإحداثيات النهائية للنقاط المرصودة وذلك من خلال البرامج المكتبية المتخصصة بعد انتهاء العمل الميداني ، وان كان البعض يستعمل طريقة RTK في الرفع المساحي لأنها أسرع ولا تحتاج لأية أعمال مكتبية. أما لتطبيقات المساحة الجيوديسية و المساحة الأرضية عالية الدقة فلا يوجد بديل عن طرق الرصد الثابت.



شكل (٥-٢٦) مثال للدقة المتوقعة من طرق الرصد المتعددة

#### المتطلبات الأخرى:

أيضا تجهيز المتطابات اللوجستية اللازمة يعد من مكونات التخطيط للمشروع لأنه يؤثر علي الوقت المستغرق لتنفيذ العمل الحقلي. يجب عمل حصر بالمتطابات (عدد و مواصفات السيارات المناسبة لمنطقة العمل ، عدد أفراد الفريق الحقلي وخبراتهم ، مدي توافر مصدر طاقة دائم لشحن بطاريات أجهزة الرصد ، إمكانيات الاتصالات التليفونية أو اللاسلكية في منطقة العمل ، إمكانيات إقامة مخيم لأفراد الفريق الحقلي .... النخ) وإعدادها قبل بدء العمل الميداني.

#### القصل السادس

#### الجاذبية الأرضية

يهدف فرع الجيوديسيا الطبيعية أو الفيزيقية Physical Geodesy لدراسة الخصائص الفيزيائية (وليست الهندسية) لشكل الأرض وخاصة خصائص مجال الجاذبية الأرضية وتأثيراته على أعمال المساحة و إنشاء الخرائط.

## ٦-١ الجاذبية (التثاقلية) الأرضية

كوكب الأرض عبارة عن مجسم شبه كروي (سواء كرة أو اليبسويد) يوجد علي سطحه العديد من المعالم الطبيعية و البشرية، فلماذا لا تقع كل هذه الأشياء من علي سطح الأرض؟ السبب أن الخالق العظيم قد خلق قوة تربط بين كل ما علي سطح الأرض تجعلهم جميعا منجذبين لهذا الكوكب ولا يتناثرون منه إلي الفضاء الخارجي. هذه القوة – التي هي من أسباب الحياة علي الأرض – هي المعروفة باسم الجاذبية الأرضية أو التثاقلية الأرضية. أما عن سبب وجود هذه القوة فيرجع إلي ما أكتشفه العالم الكبير اسحق نيوتن من أن أي جسمين بينهما قوة جذب متبادل تعتمد علي كتلة كلا الجسمين و المسافة بينهما. فأنت تجذب الأرض و الأرض تجذبك أيضا، لكن بما أن كتلة جسمك لا تقارن بكتلة الأرض ذاتها فأن تأثير جذب الأرض هو الأقوى وهو المؤثر عليك. وحيث أن الأرض ما هي إلا كوكب من مكونات المجموعة الشمسية التي تضم العديد من الكواكب الأخرى و النجوم فأن هناك قوة جذب أخري بين الأرض وهذه الأجسام السماوية و خاصة الشمس و القمر.

تنص نظرية نيوتن على أن قوة الجذب بين أي جسمين تتناسب طرديا مع كتلة كلا منهما (تزيد قوة الجذب كلما زادت أي كتلة من الاثنين) وتتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين مركزي الثقل للجسمين (تقل قوة الجذب كلما زادت المسافة). تجدر الملاحظة أن النظرية تتحدث عن كتلة الجسم وليس وزنه، حيث أن وزن أي جسم يعتمد علي قوة جذب الأرض له ويتغير الوزن من مكان لآخر بينما كتلة الجسم تكون ثابتة في أي مكان. قام نيوتن بوضع نظريته في معادلة رياضية كالتالى:

$$F = G M m / R^2$$
 (6-1)

حيث:


F قوة الجذب

M كتلة الأرض

m كتلة الجسم

المسافة بين الجسمين R

معامل ثابت يسمي ثابت الجاذبية الأرضية =  $1.7 \times 1.7$  م $^{-11}$  م $^{-1}$ 



شكل (٦-١) الجذب بين كتلتين

حيث أن كتلة أي جسم علي الأرض m ستكون صغيرة جدا بالمقارنة بكتلة الأرض ذاتها M فيمكن كتابة المعادلة السابقة بصورة أخرى:


$$g = G M / R^2$$
 (6-2)


حيث:

g معدل تسارع جذب الأرض (الجاذبية أو التثاقلية الأرضية).

إن كانت الأرض كرة تامة الاستدارة (حيث نصف قطرها يساوي 777 كيلومترا) و كان توزيع المواد والكثافات داخل باطن الأرض توزيعا منتظما فان قوي الجاذبية ستكون متساوية في أي جزء من سطح الأرض g في المعادلة السابقة )، وقد قدرها نيوتن بقيمة g متر /ثانية .

لكن لأن الأرض ليست كرة تامة (وإنما اليبسويد) وأيضا تختلف كثافات موادها تحت السطح فأن الجاذبية الأرضية لن تكون متساوية للأرض بأكملها، فهي تبلغ ٩.٧٨ متر/ثانية عند خط الاستواء و تبلغ ٩.٨٣ متر/ثانية عند القطبين. أي أن قيمة الجاذبية الأرضية تكون أكبر عند القطبين منها عند خط الاستواء ويرجع السبب في ذلك إلي أن سطح الأرض عند القطبين يكون أقرب لمركز الأرض بينما يكون أبعد من مركز الأرض عند خط الاستواء، أي أن الجاذبية الأرضية تزيد مع زيادة دوائر العرض. ومن هنا فيجب قياس قيم الجاذبية الأرضية عند منطقة العمل المطلوبة من سطح الأرض.





شكل (٦-٢) عدم انتظام شكل الأرض ومجال جاذبيتها


----- G----- G-----

#### ٢-٦ تطبيقات الجاذبية الأرضية

تستخدم قياسات الجاذبية الأرضية في العديد من التطبيقات منها:

- ١. تحديد شكل الأرض.
- ٢. البحث عن البترول.
- ٣. الدراسات الجيولوجية مثل التغير في سمك القشرة الأرضية وطبقاتها الجيولوجية وتحديد كثافات المادة الصخرية للطبقات.
  - ٤. الكشف عن الرواسب المعدنية.
  - ٥. الكشف عن الفجوات تحت السطحبة.
  - تحديد مواقع الوديان الصخرية المدفونة.
    - ٧. تحديد سمك الطبقات الجليدية.
    - مراقبة تذبذبات المد و الجزر.
    - ٩. الكشف عن الآثار القديمة المدفونة.
  - ١٠. الاستخدامات العسكرية مثل مسارات الصواريخ.
    - ١١. مراقبة النشاطات البركانية.

ترجع أهمية قياسات الجاذبية الأرضية في تطبيقات المساحة إلي أن العمل المساحي الحقلي الذي يتم علي سطح الأرض يكون تحت تأثير هذه القوة. فعندما نضبط أفقية أي جهاز مساحي (ميزان أو ثيودليت أو محطة شاملة) فأن الجهاز يصبح عمودي علي اتجاه قوة الجاذبية الأرضية، وهكذا في النقطة التالية ثم النقطة التالية وهكذا. لكن اتجاه الجاذبية الأرضية عند أي نقطة ليس موازيا لاتجاهها عند النقطة التالية (لأن اتجاهات قوي الجاذبية تتجه نحو مركز الأرض) وبالتالي يكون هناك تأثيرا المجاذبية الأرضية علي كل القياسات المساحية التي تتم علي سطح الأرض. ثم أن الخرائط المساحية تعتمد علي شكل الاليبسويد في الحسابات وهو شكل مختلف عن شكل الأرض الحقيقي (الجيويد الذي لا يمكن استخدامه في الحسابات بسبب أنه متعرج ولا يمكن وصفه بمعادلات رياضية) حتى وان كان قريبا جدا منه. أي أننا نحتاج لمعرفة الفروق بين شكل الأرض الحقيقي (وهو الجيويد) وشكل الاليبسويد الذي تتم عنده الحسابات، وهذه الفروق يمكن تحديدها وقياسها من خلال قياس قيمة الجاذبية الأرضية. هذه الفروق تختلف من المجديدة.



شكل (٦-٦) الفروق بين الجيويد و الاليبسويد

*y* 3- *y*. .

### ٣-٦ وحدات قياس الجاذبية الأرضية

تقاس قيم الجاذبية الأرضية بوحدة رئيسية تسمي "جال Gal" - تكريما للعالم الايطالي الكبير جاليليو الذي قام بأول تجربة لقياس عجلة الجاذبية الأرضية - حيث:

۱ جال = ۱۰۰/۱ متر/ثانیة۲

أي أن:

 $^{1}$  جال = ۱ سنتبمتر /ثانبة

وتتفرع منها وحدات فرعية منها:

مللي جال mGal = جزء من ألف من الجال، أي = جزء من مائة ألف متر/ثانية .

ميكرو جال  $\mu$ Gal = جزء من مليون من الجال، أي = جزء من مائة مليون متر/ثانية . ويطلق أيضا علي الميكرو جال أسم وحدة الجاذبية gravity unit أو اختصارا g.u.

بمعني إذا قلنا أن الجاذبية الأرضية المتوسط للأرض = 9.47 متر /ثانية ، فهي تساوي 9.47 جال، أو 9.47.00 مللي جال.

## ٦-٤ أجهزة قياس الجاذبية الأرضية

تنقسم أجهزة قياس الجاذبية الأرضية إلى مجموعتين:


# (١) أجهزة قياس الجاذبية المطلقة Absolute Gravity Meters

أجهزة تقيس قيمة الجاذبية المطلقة عند نقطة محددة. يعتمد تحديد الجاذبية الأرضية المطلقة علي طريقتين: طريقة الجسم الساقط وطريقة تأرجح البندول. في الطريقة الأولي يتم مراقبة ورصد حركة جسم (صغير جدا) يسقط لمسافة ١ - ٢ متر في إطار معزول تماما عن أية مؤثرات، ومن خلال قياس الزمن و مسافة السقوط في هذا المسار يمكن حساب قيمة الجاذبية الأرضية في هذا الموقع. بينما الطريقة الثانية تعتمد علي تعليق مادة (صغيرة جدا) في خيط غير قابل للاستطالة وكتلته مهمله ويكون مرن تماما، ثم تتأرجح هذه المادة في مستوي رأسي باتساع صغير جدا ومن ثم يمكن حساب قيمة الجاذبية الأرضية المطلقة في هذا الموقع من خلال قياس الفترة الدورية لاهتزاز (تأرجح) البندول.

هذه الأجهزة ذات مواصفات تقنية عالية وبالتالي فأن سعر ها باهظ للغاية، كما أنها تحتاج لتدريب كبير جدا وعدد آخر من المعدات المتصلة بها أثناء إجراء القياسات والتي قد تستمر لمدة ٢٠-٤٨ ساعة للنقطة الواحدة. ولذلك فأن عدد أجهزة قياس الجاذبية المطلقة يعد عددا بسيطا في العالم و لا تمتلك هذه الأجهزة إلا الجهات العالمية المتخصصة في الجاذبية الأرضية مثل هيئة المساحة الأمريكية مثلا. تصل دقة قياس الجاذبية المطلقة إلى ١.٠ ميكرو جال أو ما يعادل ١.٠٠٠٠

#### (٢) أجهزة قياس الجاذبية النسبية Relative Gravity Meters:

أجهزة تقيس فرق الجاذبية بين نقطتين (مثل الميزان الذي يقيس فرق المنسوب بين نقطتين لكنه لا يقيس منسوب النقطة ذاته). من أشهر أجهزة قياس الجاذبية الأرضية النسبية جهاز الجرافيميتر Gravity أي الجاذبية مع كلمة الجرافيميتر الإسم مكون من دمج كلمة الجاذبية مع كلمة الجرافيميتر التي بدأت في الظهور تقريبا في عام ١٩٥٠م. تعتمد نظرية الجرافيميتر علي سلك زنبركي متعادل (متوازن) داخل إطار معزول تماما عن أية مؤثرات خارجية. يتغير توازن هذا الزنبرك بتأثير أي قوة إضافية مهما صغرت قيمتها، فإذا كانت القوة المؤثرة عند هذه نقطة الرصد الأولي تساوي m (حيث m كتلة المادة و g قسمة عجلة الجاذبية عند هذه النقطة) ثم انتقل الجرافيميتر لنقطة الرصد الثانية فأن القوة المؤثرة (g +dg هي فرق الجاذبية بين النقطتين. يمكن قياس مقدار التغير الذي حدث للزنبرك بدقة عالية عند انتقاله من موقع إلي آخر، ومن ثم حساب قيمة التغير الذي حدث في الجاذبية الأرضية المؤثرة (dg) عند كلا موقعي الرصد.



شكل (٦-٤) نظرية عمل جهاز الجرافيميتر

هذه المجموعة من الأجهزة هي الأرخص و الأشهر والمتوافرة بكثرة حول العالم، ومن أشهر المشركات المصنعة لها شركات LaCoaste and Romberg الأمريكية و شركة Scintrex الكندية. تتراوح دقة قياس الجاذبية النسبية بين ٢٠٠١ و ٢٠٠١ مللي جال أو ما يعادل ١٠١٠ ميكرو جال علي الترتيب.



شكل (٦-٥) أجهزة قياس الجاذبية الأرضية


#### ٦-٥ شبكات الجاذبية الأرضية

تستخدم قياسات و بيانات الجاذبية الأرضية في عدة مجالات منها الكشف عن الموارد الطبيعية الموجودة تحت سطح الأرض مثل المياه الجوفية و البترول و الغاز و المعادن ...الخ. لذلك فأن كل دولة تقوم بإنشاء شبكة أساسية من نقاط الجاذبية الأرضية لتعد مرجعا أساسيا لقياسات الجاذبية الأرضية في أنحاء الدولة. ومن وجهة النظر المساحية فأن شبكات الجاذبية الأرضية تعد أحد أنواع الشبكات الجيوديسية المطلوبة للعمل المساحي مثلها مثل شبكات المثلثات و شبكات الجياب بي أس.

في جمهورية مصر العربية – علي سبيل المثال – تم إجراء أول قياس للجاذبية الأرضية في مرصد حلوان (جنوب القاهرة) في عام ١٩٠٨م واعتبرت هذه بمثابة نقطة الجاذبية الأرضية الرئيسية لمصر وكانت قيمة الجاذبية عندها تساوي ٩٧٩.٢٩٥ جال. ثم تلا – في نفس العام - ذلك قياس الجاذبية الأرضية عند ٧ مواقع أخري في كلا من مصر و السودان وتم ربطهم علي نقطة الجاذبية الأرضية في لندن. في الفترة من ١٩٢٢م إلى ١٩٥٠م بدأت شركات التنقيب عن البترول في إجراء عدة قياسات جاذبية أرضية خاصة في مناطق رأس غارب و خليج السويس ووادي النطرون. في عام ١٩٧١م تم البدء في إنشاء الشبكة العالمية للجاذبية الأرضية الوادي النطرون. في عام ١٩٧١م تم البدء في إنشاء الشبكة العالمية للجاذبية الأرضية الختصارا باسم ١٩٨١٦ المعروفة والمعروفة ولا العالم. كجزء من هذه الشبكة تم قياس الجاذبية الأرضية عند ١١ محطة في مصر وتراوحت دقة الجاذبية الأرضية بين ٢٤٠٠٠ و ٥٠٠٠٠ مللي جال. أما أول شبكة وطنية مصرية للجاذبية الأرضية فقد تم إنشاؤها في الفترة ١٩٧٤ عام من خلال الشركة العامة للبترول وأطلق عليها اسم الشبكة الوطنية الأساسية للجاذبية الأرضية لعام ١٩٧٧ أو اختصارا المحلة المناول وأطلق عليها الم الشبكة الوطنية الأساسية للجاذبية الأرضية لعام ١٩٧٧ أو اختصارا المحلة الوطنية الأساسية للجاذبية الأرضية لعام ١٩٧٧ أو اختصارا المحلة المناول وأطلق عليها الم الشبكة الوطنية الأساسية للجاذبية الأرضية لعام ١٩٧٧ أو اختصارا المحلة الوطنية الأساسية للجاذبية الأرضية لعام ١٩٧٧ أو اختصارا المناولة الأساسية المناولة المناولة المناولة الأساسية المناولة المناولة المناولة الأساسية المناولة ا


اسم NGSBN-77. تكونت هذه الشبكة الوطنية من ٦٦ محطة وتم ربطها علي الشبكة العالمية للجاذبية الأرضية عند محطات مطار القاهرة و مرصد حلوان و أسوان و الأقصر و بورسعيد.

قام معهد بحوث المساحة التابع للمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية و الري في الفترة من ١٩٩٤م إلي ١٩٩٧م بإنشاء الشبكة القومية المصرية للجاذبية الأرضية Egyptian والمعروفة اختصارا باسم Gravity Standardization Network 1997 والمعروفة اختصارا باسم EGNSN97. تتكون الشبكة من عدد ١٥٠ نقطة تغطي تقريبا معظم أنحاء الدولة منهم ١٤٥ نقطة جاذبية نسبية بالإضافة إلى ٥ نقاط جاذبية مطلقة (تم قياسهم بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية الأمريكية التي تمتلك أحد أجهزة قياس الجاذبية المطلقة). تم رصد إحداثيات كل نقطة باستخدام تقنية الجي بي أس، كما تم رصد منسوب معظم النقاط باستخدام أسلوب الميزانية الدقيقة من أقرب روبير.




شكل (٦-٦) الشبكة القومية المصرية للجاذبية الأرضية

بعد ضبط قياسات الجاذبية الأرضية للشبكة تبين أن دقة الجاذبية الأرضية تبلغ في المتوسط العدد مللي جال، وأن أقل قيمة للجاذبية الأرضية في مصر تبلغ ٩٧٨٦٨٠ مللي جال عند الحدود المصرية السودانية في أقصي الجنوب، وأن أقصي قيمة بلغت ٩٧٩٥٠٥ مللي جال عند ساحل البحر الأبيض المتوسط. من الشبكة القومية للجاذبية الأرضية أمكن تطوير نموذج جيويد يحدد الفروق بين سطح الجيويد وسطح الاليبسويد في مصر بحيث يمكن استخدامه في تحويل الارتفاعات المقاسة بالجي بي أس إلي مناسيب أو ارتفاعات عن متوسط منسوب سطح البحر. تراوحت قيم هذه الفروق بين ٧ أمتار تقريبا في أقصي الجنوب عند الحدود مع السودان و ٢٢ متر في أقصي شمال مصر و بمتوسط يبلغ ١٥ متر تقريبا.



شكل (٦-٧) الجيويد في مصر بناءا على قياسات الجاذبية الأرضية يعرض الشكل التالى قياسات الجاذبية الأرضية في المملكة العربية السعودية:



شكل (٦-٨) قياسات الجاذبية الأرضية في المملكة العربية السعودية

## ٦-٦ شذوذ الجاذبية الأرضية

يوجد نوعين من قيم الجاذبية الأرضية: الجاذبية الأرضية المقاسة أو المرصودة (ويرمز لها بالرمز g) والجاذبية النظرية Normal Gravity المحسوبة علي سطح الاليبسويد (ويرمز لها بالرمز اللاتيني جاما  $\gamma_0$ ). والفرق بين كلتا القيمتين هو ما يطلق عليه اسم شذوذ الجاذبية Gravity Anomalies (يرمز لها بالرمز  $\Delta g$ )، أي أن:

$$\Delta g = g - \gamma \tag{6-3}$$

يعتمد حساب قيمة الجاذبية النظرية على عناصر الاليبسويد العالمي المستخدم كمرجع جيوديسي يمثل سطح الأرض سواء هندسيا أو فيزيائيا. أحدث وأدق مرجع عالمي مستخدم في حساب قيم الجاذبية النظرية هو ذلك المعروف باسم المرجع الجيوديسي العالمي لعام ١٩٨٠ (وهو تقريبا ينطبق Reference System 1980 (وهو تقريبا ينطبق مع الاليبسويد العالمي WGS84 المستخدم في تقنية الجي بي أس) والذي تحدد خصائصه القيم الأربعة التالية:

يمكن حساب قيمة الجاذبية النظرية على مجسم GRS80 عند أي نقطة بالمعادلة التالية:

$$\gamma_{\rm o} = g_{\rm e} (1 + 0.001931851353 * \sin^2 \phi) / \sqrt{(1 - e^2 \sin^2 \phi)}$$
 (6-4)

حيث 6 تمثل دائرة العرض الجيوديسية للنقطة.

تكون الجاذبية النظرية محسوبة علي سطح الاليبسويد بينما تكون الجاذبية الحقيقية مقاسة علي سطح الأرض، أما شذوذ الجاذبية فمطلوب معرفته (أو حسابه) علي سطح الجيويد لكي يمثل مدي شذوذ مجال الجاذبية الأرضية للجيويد (الشكل الحقيقي للأرض) عن مجال الجاذبية الأرضية للاليبسويد (الشكل الرياضي المفترض للأرض). في هذه الحالة يجب أن ننظر للكتلة الموجودة فيما هو أعلي من سطح الاليبسويد حتى موقع النقطة المطلوبة. بناءا علي طريقة اعتبار مكونات هذه الكتلة فتوجد عدة طرق لحساب شذوذ الجاذبية منهم:

## شذوذ الجاذبية للهواء الحر Free-Air Gravity Anomalies:

أسهل الطرق هو افتراض أن كل ما هو فوق سطح الاليبسويد ما هو إلا هواء ليس له أي كتله، أي أن النقطة المطلوبة ما هي إلا نقطة معلقة في الهواء (من هنا جاء اسم هذا النوع من شذوذ الجاذبية). يتم حساب قيمة شذوذ الجاذبية للهواء الحر كالآتي:

$$\Delta g_{FA} = g + 0.3086 \text{ H} - \gamma_0$$
 (6-5)

#### حيث:


شذوذ الجاذبية للهواء الحر  $\Delta g_{FA}$ 

g الجاذبية الحقيقية المقاسة

الجاذبية النظرية المحسوبة  $\gamma_0$ 

H الارتفاع الأرثومتري (المنسوب) بالمتر

غالبا يستخدم شذوذ الجاذبية للهواء الحر في التطبيقات (الحسابات) المساحية و الجيوديسية مثل تحديد سطح الجيويد بسبب أنه لا يعتمد علي كتلة المواد الموجودة تحت سطح الأرض. لكن هذا النوع من شذوذ الجيويد لا يمثل الواقع الحقيقي بدقة حيث أنه قد أهمل تضاريس سطح الأرض وما يمكن أن يسببه من تأثير علي مجال الجاذبية الأرضية في هذا الموقع. لذلك فأن استخدام شذوذ الجاذبية الأرضية للهواء الحر في تحديد شكل الجيويد ينتج سطح يسمي شبيه الجيويد شفرة الجاذبية الأرضية وصحيحات إضافية (تعتمد علي معرفة قيم مناسيب سطح الأرض حول النقطة) يمكن تحويل سطح شبيه-الجيويد إلى سطح الجيويد نفسه. غالبا يكون الفرق بين هذين السطحين عدة ملليمترات في الأراضي المنبسطة، لكنه قد يكون أكبر في المناطق الجبلية شديدة التضرس.



شكل (٦-٩) شذوذ الجاذبية الأرضية للهواء الحر في مصر

## شذوذ جاذبية بوجير Bouguer Gravity Anomalies:

افتراض أن كل ما هو فوق سطح الاليبسويد ما هو إلا هواء ليس افتراضا حقيقيا يماثل الواقع، فهذه المسافة ممتلئة بمواد لها كتله تؤثر في حساب شذوذ الجاذبية. بناءا علي كيفية التعامل مع هذه المادة توجد عدة طرق لحساب شذوذ الجاذبية أشهرهم هي طريقة العالم بوجير Bouguer. يتم حساب قيمة شذوذ جاذبية بوجير كالآتى:

$$\Delta g_B = g + 0.3086 \text{ H} - 0.1119 \text{ H} - \gamma_0 + \delta g_T$$
 (6-6)

حيث:

شذوذ جاذبية بوجير  $\Delta \mathsf{g}_\mathsf{B}$ 

g الجاذبية الحقيقية المقاسة

١٣٨


. 5- ...

الجاذبية النظرية المحسوبة  $\gamma_0$ 

H الارتفاع الأرثومتري (المنسوب) بالمتر

.Terrain correction تصحيح التضاريس  $\delta g_T$ 

غالبا يستخدم شذوذ جاذبية بوجير في التطبيقات (الحسابات) الجيوفيزيائية مثل الكشف عن الموارد الطبيعية و المعادن الموجودة تحت سطح الأرض.



شكل (٦-١٠) شذوذ جاذبية بوجير في مصر

## ٦-٧ تأثير الجاذبية الأرضية على القياسات الأرضية

عند إجراء أية قياسات مساحية أو جيوديسية علي سطح الأرض فأننا نضبط أفقية الجهاز (من خلال ميزان الماء) ونضبط رأسية أو تسامت الجهاز علي النقطة المحتلة من خلال خيط الشاغول. بهاتين الخطوتين (الضبط المؤقت لجهاز المساحة) نكون قد جعلنا جميع القياسات أو الأرصاد ستتم بالنسبة لمجال الجاذبية الأرضية. لكن من المعلوم أن جميع الحسابات (الإحداثيات) وإنتاج الخرائط سيتم علي سطح الاليبسويد لأنه الشكل الرياضي أو الهندسي المعلوم والذي يمثل شكل الأرض. وكما في الشكل (٤-٦) فأن العمودي علي سطح الجيويد (اتجاه خيط الشاغول) لا ينطبق مع العمودي علي سطح الاليبسويد، بل توجد زاوية بينهما تسمي زاوية انحراف الرأسي. من هنا فأن جميع القياسات المساحية الأرضية (خاصة عند إنشاء الشبكات الجيوديسية) يجب أن يتم تصحيحها أو إسقاطها من سطح الأرض إلي سطح الاليبسويد. من أمثلة هذه التصحيحات:

## تصحيح الانحراف الفلكي:

$$\alpha_{12} - A_{12} = -\eta_1 \tan \varphi_1 - (\xi_1 \sin \alpha_{12} - \eta_1 \cos \alpha_{12}) \tan v_{12}$$
 (6-7)

حيث:

A<sub>12</sub> الانحراف الفلكي المقاس بين النقطة ١ و النقطة ٢.

الانحراف الجيوديسي – على سطح الاليبسويد - بين النقطة ١ و النقطة ٢.  $\alpha_{12}$ 

 $v_{12}$  الزاوية الرأسية بين النقطتين.

دائرة العرض الجيوديسية للنقطة ١.

مركبتي زاوية انحراف الرأسي عند النقطة ١.  $\eta_1, \xi_1$ 

## تصحيح الزاوية الرأسية:

$$V_{12} - V_{12} = -(\xi_1 \cos \alpha_{12} + \eta_1 \sin \alpha_{12})$$
 (6-8)

حيث:

الزاوية الرأسية المقاسة بين النقطة ١ و النقطة ٢.  $V_{12}$ 

الزاوية الرأسية على سطح الاليبسويد بين النقطة ١ و النقطة ٢. abla

## تصحيح الاتجاهات الأفقية:

$$t_{12} = T_{12} + \Delta T_{12} \tag{6-9}$$

$$\Delta T_{12} = - \left( \xi_1 \sin \alpha_{12} - \eta_1 \cos \alpha_{12} \right) \tan v_{12} + \varsigma \left[ (h_2 / 2 M_m) e^2 \right] - \varsigma \left[ (S_{12} / N_m)^2 (e^2 / 12) \right] - \varsigma \left[ (S_{12} / N_m)^2 (e^2 / 12) \right]$$
(6-10)

حيث:

۲۰۲۲۰۲" = ۵۲۲۶۰۲"


Meridian plane نصف قطر تكور الاليبسويد في اتجاه مستوي خطوط الطول  $M_m$  Prime Vertical plane نصف قطر تكور الاليبسويد في اتجاه المستوي الرأسي  $N_m$ 

S<sub>12</sub> المسافة الجيوديسية بين النقطتين

## ٦-٨ قياس الجاذبية الأرضية من الفضاء


إن مدارات الأقمار الصناعية في الفضاء تتأثر (تتغير عن المدار النظري) بالتغير في قيم الجاذبية الأرضية كالمرض ومن ثم فيمكن تقدير قيم الجاذبية الأرضية عالميا من خلال مراقبة ودراسة التغيرات في مدارات الأقمار الصناعية. بناءا علي هذا المبدأ بدأ إطلاق أقمار صناعية مخصصة لدراسة مجال الجاذبية الأرضية للأرض.

تم إطلاق القمر الصناعي الألماني CHAMP (اختصار جملة ملمة CHAllenging أي القمر الصغير المتحدي) في يوليه من عام ٢٠٠٠م. المهمة الأساسية لهذا القمر هي قياس تغيرات مجال الجاذبية الأرضية من خلال عدة مجسات sensors مركبة عليه، بالإضافة لأجهزة أخري مثل مستقبلات الجي بي أس لتحديد موقع القمر في الفضاء بدقة.




شكل (١-٦) القمر الصناعي CHAMP لقياس الجاذبية الأرضية

قامت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بإطلاق القمر الصناعي GRACE (اختصار جملة الأرضية Gravity Recovery And Climate Experiment أي مهمة قياس الجاذبية الأرضية و الغلاف الجوي) في مارس من عام ٢٠٠٢م. يتكون هذا النظام من قمرين صناعيين يطيران علي التفاع ٥٠٠ كيلومتر من سطح الأرض والمسافة بينهما حوالي ٢٢٠ كيلومتر. يعتمد حساب الجاذبية الأرضية علي متابعة رصد المسافة بين القمرين من خلال أجهزة الجي بي أس، فالتغير في هذه المسافة يمكن ترجمته رياضيا إلي تغير في قيم الجاذبية الأرضية المؤثرة علي كل قمر منهما.



شكل (٦-٦) القمر الصناعي GRACE لقياس الجاذبية الأرضية

تسمح بيانات هذه الأقمار الصناعية من تطوير نماذج عالمية لمجال الجاذبية الأرضية، ومنهم علي سبيل المثال نموذج GRIM5-S1 الذي يحدد قيم شذوذ الجاذبية الأرضية علي المستوي العالمي ومنه أيضا يمكن تطوير نموذج جيويد عالمي.



شكل (٦-٣) شذوذ الجاذبية الأرضية على المستوي العالمي


## ٦-٩ قياس الجاذبية الأرضية من الجو

في الستينات من القرن العشرين الميلادي ظهرت فكرة استخدام الطائرات في قياس كلا من الجاذبية الأرضية والمغناطيسية الأرضية. في البداية لم تكن الدقة عالية لكن مع التطورات التقنية ومنذ تقريبا عام ١٩٩٥م أصبحت هذه التقنية (قياسات الجاذبية المحمولة جوا (Airborne Gravimetry) أكثر دقة وتكاد تصل لمستوي دقة ١ مللي جال. تعتمد هذه التقنية علي وجود مقياس للتسارع accelerometer يقيس فرق العجلة أثناء الطيران والذي يتم وضعه بطريقة ثابتة بقدر الإمكان داخل الطائرة (من خلال ربطه مع جهاز جيروسكوب) بالإضافة لوجود جهاز جي بي أس لتحديد مواقع (إحداثيات) الطائرة في كل لحظة.



شكل (٦-٤١) جهاز قياس الجاذبية الأرضية من الجو


تتميز هذه التقنية بأنها أسرع وربما أرخص تكلفة من القياسات الأرضية للجاذبية الأرضية، أما من حيث الدقة فالجاذبية الأرضية المحمولة جوا بالطبع ليست أدق من القياسات الأرضية لكنها أحسن دقة من قياسات الجاذبية الأرضية المستنتجة من الأقمار الصناعية فهي تعطي تفاصيل أكثر و أدق لمجال الجاذبية الأرضية في منطقة محددة. لذلك فأن الجاذبية الأرضية المحمولة جوا لا تستخدم في أعمال الجيوديسيا (التي تتطلب دقة عالية) لكنها مناسبة لتطبيقات الجيولوجيا و الجيوفيزياء الإقليمية (لدراسة منطقة كبيرة). فعلي سبيل المثال تم استخدام الجاذبية الأرضية المحمولة جوا في تحديد ارتفاع طبقات الجليد و ارتفاع الطبقات الصخرية في منطقة شمال جرينلاند في عام ٢٠١١م.



شكل (٦-٥١) تطبيقات الجاذبية الأرضية من الجو في منطقة جرينلاند ٢٠١١م

## ٦-١٠ المنظمات العالمية في مجال الجاذبية الأرضية

توجد العديد من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الجاذبية الأرضية و تطبيقاتها، وتقد هذه الجهات خدمات علمية في هذا المجال. من أهم هذه الجهات المكتب العالمي للجاذبية الأرضية BGI وهي الأرضية International Gravimetric Bureau وهي الحروف الثلاثة من الاسم الفرنسي للمكتب المكتب العالمية الأرضية حول العالم سواء القياسات يضم هذا المكتب قاعدة بيانات ضخمة لقياسات الجاذبية الأرضية حول العالم سواء القياسات الأرضية أو القياسات البحرية، وأيضا نماذج الجاذبية الأرضية المستنبطة من قياسات الأقمار الصناعية. يتيح المكتب بياناته مجانا عن طريق البريد الالكتروني للعاملين والمهتمين بالجاذبية الأرضية حول العالم. (-http://bgi.obs-mip.fr/en/data-products/Gravity).



شكل (٦-٦) مواقع نقاط الجاذبية الأرضية لكلا من مصر و السعودية المتاحة في موقع المكتب العالمي للجاذبية الأرضية BGI

أيضا تعد المنظمة العالمية لخدمات مجال الجاذبية الأرضية Pield Service (ختصارا IGFS) من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الجيوديسيا و الجاذبية الأرضية (http://www.igfs.net/) والتي تعد العقل الاستراتيجي لتوحيد جهود الجهات المحلية و الإقليمية و الدولية المتخصصة. وتضم هذه المنظمة عدة منظمات أو خدمات متخصصة منها:

International Geoid Service المنظمة الدولية لنماذج الجيويد http://www.iges.polimi.it/

International Center for Earth Tides المركز الدولي لنماذج المد و الجزر http://www.upf.pf/ICET

International Center for Global المركز الدولي لنماذج الجاذبية الأرضية العالمية Gravity Earth Field Models http://icgem.gfz-potsdam.de/ICGEM/ICGEM.html

International DEM Service المنظمة الدولية لنماذج الارتفاعات الرقمية http://www.cse.dmu.ac.uk/EAPRS/iag/index.html


#### القصل السابع

#### الجيويد

كلمة جيويد geoid كلمة لاتينية مكونة من مقطعين: ge أي الأرض و oid أي شبيه، أي أن كلمة جيويد تعني شبيه الأرض. وظهرت هذه الكلمة لأول مرة علي يد العالم جاوس في القرن السابع عشر الميلادي.

#### ٧-١ سطح الجيويد

يتميز كوكب الأرض بمجال الجاذبية المؤثرة علي كل نقطة علي سطحه، ولكي نحدد الشكل الحقيقي المخرض يجب الاعتماد علي هذا المجال. أبسط تعريفات الجيويد أنه الشكل الحقيقي للأرض الذي يكون عموديا علي اتجاه الجاذبية عند كل نقطة. لكن – وهذه أول مشكلة – فأن قيمة عجلة الجاذبية الأرضية تختلف من نقطة لأخرى بناءا علي عدة عوامل (مثل دائرة العرض ونوع المواد تحت سطح الأرض وهكذا)، وبالتالي فأن شكل سطح الجيويد لن يكون منتظما بل سيكون شديد التعرج. ومن هنا ستنتج المشكلة الثانية وهي أن تعرج هذا الشكل لن يمكن معه وصف الجيويد بمعادلات رياضية (مثل معادلات الكرة أو الاليبسويد) وبالتالي فلن يمكن استخدامه في تحديد المواقع (حساب الإحداثيات) وإنشاء الخرائط. لكن مع كل ذلك فأن الجيويد هو الشكل الحقيقي للأرض.



## شكل (٧-١) الجيويد سطح متعرج

لتعريف الجهد Potential (أو جهد الجاذبية الأرضية Gravitational Potential) ننظر لحركة الكتلة الصغيرة (وحدة الكتلة) أثناء مسارها في المسافة بينها و بين الكتلة الكبرى (كتلة الأرض) في الشكل الذي يعبر عن قوة الجذب بين أي كتلتين (شكل ٦-١). نجد أن الكتلة m ستبذل شغل work لكي تتحرك مسافة صغيرة باتجاه الكتلة الكبرى M، وهذا الشغل W يبلغ:

$$W = F dr (7-1)$$

حيث: F تمثل قيمة عجلة الجذب بين الكتلتين، dr تمثل وحدة المسافة.

بتعويض المعادلة (٢-٦ بقيمة g الممثلة لعجلة الجذب):

$$W = (G M / r^2) dr$$
 (7-2)

1 2 2


أما الجهد U فيعرف بأنه قيمة الشغل اللازم لانتقال الكتلة m من ما لا نهاية إلى المسافة المعلومة r (المسافة بين الكتلتين). أي أن الجهد هو تكامل لكل قيم الشغل المبذولة عند كل وحدة مسافة dr طوال المسافة المطلوبة r:

$$U = \int_{\infty}^{r} (M/r^2) dr$$


$$= -GM/r$$
(7-3)

حيث G هو ثابت نيوتن للجاذبية الأرضية، والإشارة السالبة في المعادلة السابقة للدلالة على أن الجهد يكون في اتجاه تناقص المسافة r.

يمكن النظر للجهد علي أنه انحدار gradient لعجلة الجاذبية الأرضية. فان كانت الأرض جسم ثابت (لا يدور) متساوي الكثافة فأن الخط الواصل بين قيم الجهد المتساوية سيسمي سطح تساوي الجهد equi-potential surface (يمكن تخيله كما لو كان خط كنتور يصل بين النقاط المتساوية المنسوب). وفي هذه الحالة ستوجد عدة سطوح من أسطح تساوي الجهد وستكون كلها متوازية حول الأرض، وسيكون اتجاه عجلة الجاذبية الأرضية هو الاتجاه العمودي على أي سطح من هذه الأسطح.




شكل (٧-٢) أسطح تساوي الجهد (جهد الجاذبية الأرضية)




شكل (٧-٣) توازي أسطح تساوي الجهد للأرض الثابتة

لكن الواقع الحقيقي للأرض أنها جسم يدور حول نفسه (غير ثابت) مما يجعل عجلة الجذب هب محصلة قوة الجذب و قوة الطرد المركزية، كما أن كثافة المادة داخل الأرض مختلفة وليست ثابتة. من هنا فأن أسطح تساوي الجهد في الحقيقية لن تكون متوازية. بالنظر إلي أن ثلاثة أرباع الأرض تقريبا مغطي بالماء، وأن سطح المياه ما هو إلا سطح متساوي الجهد (من وجهة نظر علم ديناميكا السوائل Pluid Dynamics) فسيكون هناك سطح متساوي الجهد ينطبق مع سطح البحر سطح البحر. تم اختيار (اعتبار) أن السطح متساوي الجهد الذي ينطبق مع متوسط سطح البحر هو الذي يمثل الشكل الحقيقي للأرض (بفرض امتداده تحت اليابسة أيضاً)، ومن ثم تم إطلاق السم الجيويد على هذا السطح. أي أن في البحار و المحيطات فأن متوسط سطح المياه (بافتراض عدم وجود أي تيارات أو أمواج) هو سطح الجيويد، أما في اليابسة فأن الجيويد سطح تخيلي أو افتراضي لا يمكن تحديده فيزيائيا بل يمكن حسابه من بعض القياسات.



شكل (٧-٤) سطح الجيويد



شكل (٧-٥) نموذج لسطح الجيويد في المملكة العربية السعودية

\_\_\_\_\_

## ٧-٧ النمذجة الكروية الهارمونية لمجال الجاذبية الأرضية

الجيويد هو أحد أسطح تساوي الجهد التي تعتمد علي خصائص مجال الجاذبية الأرضية للأرض، وهو سطح غير منتظم شديد التعرج بسبب أن مجال الجاذبية الأرضية ذاته يتغير من مكان لآخر. حاول علماء الجيوديسيا و الجاذبية الأرضية منذ عدة عقود في إيجاد معادلة رياضية (متعددة الحدود) لوصف مجال الجاذبية الأرضية للأرض. لكن إيجاد قيمة مجال الجاذبية الأرضية عند موقع (نقطة) محددة يتطلب إيجاد تأثير الجاذبية الأرضية في العالم كله حيث أن مجال الجاذبية هو مجال (أو سطح) متصل continuous surface وليس مجال متقطع discrete surface وليس مغني أن عند أي نقطة علي الأرض فأن قيمة الجاذبية في هذا المكان تتأثر بمجال الجاذبية الأرضية كله، فالمناطق القريبة من هذه النقطة سيكون لها تأثير بينما المناطق البعيدة عنها سيكون لها تأثير بسيط (لكنه موجود مهما صغرت قيمته).

يمكن تمثيل شذوذ الجهد T للأرض (الفرق بين الجهد علي الجيويد و الجهد علي الاليبسويد) باستخدام شذوذ الجاذبية (الفرق بين الجاذبية المقاسة و الجاذبية النظرية)  $\Delta g$  من خلال معادلة تكامل استوكس Stockes' integral التالية:

$$T = \frac{R}{4 \Pi} \int_{\sigma} \Delta g S(\Psi) d\sigma$$
 (7-4)

حيث:

المتوسط نصف قطر الأرض المتوسط R

σ يمثل سطح الأرض كله

S(平) تسمی معامل استوکس

$$S(\Psi) = \frac{1}{\sin(\Psi/2)} - 6\sin(\Psi/2) + 1 - 5\cos(\Psi) - 3\cos(\Psi) \ln\left[\sin(\Psi/2) + \sin^2(\Psi/2)\right]$$
(7-5)

$$\sin^2(\Psi/2) = \sin^2((\phi_p - \phi)/2) + \sin^2((\lambda_p - \lambda)/2)\cos\phi_p\cos\phi$$
 (7-6)

حيث:

المسافة الكروية بين النقطة المعلوم عندها قيمة الجاذبية الأرضية (إحداثياتها هي  $\phi$  ,  $\lambda$ ) والنقطة المطلوب عندها حساب قيمة الجاذبية الأرضية (إحداثياتها هي  $\phi_{\rm p}$ ).

المعادلة التالية تمثل العلاقة بين شذوذ الجهد T وقيمة شذوذ الجيويد N (المسافة بين الجيويد و الاليبسويد):

$$T = \gamma N \tag{7-7}$$

بتعويض المعادلة (V-V) في المعادلة  $(V-\xi)$  ينتج:

$$N = \frac{T}{\gamma} = \frac{R}{4 \Pi \gamma} \iint_{\sigma} \Delta g \ S(\Psi) \ d\sigma$$
 (7-8)

تكمن مشكلة المعادلتين V-3 و V-4 في أنهما يتطلبان التكامل المزدوج (في كلا اتجاهي خطوط الطول و دوائر العرض) علي كافة أرجاء الأرض، أي أنهما يتطلبان معرفة شذوذ الجاذبية  $\Delta g$  في كل نقطة علي سطح الأرض، وهذا بالطبع غير ممكن. من هنا تم ابتكار أسلوب يعرف بالنمذجة الهارمونية لمجال الجاذبية الأرضية Spherical Harmonic Expansion (يمكن الرجوع للمراجع في نهاية الكتاب للقراءة التفصيلية عن هذا الأسلوب وتطبيقاته في مجال الجيويد، حيث أننا سنتعرض هنا للمبادئ العامة له فقط).

يمكن تمثيل الجهد الكروي V (جهد الأرض كما لو كانت كرة) Spherical Potential من خلال معادلة تقريبية باستبدال التكامل المزدوج بعملية جمع مزدوج لتسهيل الحسابات:

$$V = \frac{GM}{r} \left( 1 + \sum_{n=2}^{n_{max}} \left( \frac{a}{r} \right)^n \sum_{m=0}^n \overline{P}_{nm}(\sin \phi) \left[ \overline{C}_{nm} \cos m\lambda + \overline{S}_{nm} \sin m\lambda \right] \right)$$
 (7-9)

حيث:

معاملات يتم حسابها 
$$\overline{C}_{nm}$$
 معاملات يتم حسابها المسافة الكروية بين النقطة المطلوب حساب الجهد عندها (إحداثياتها هي  $\lambda$  ,  $\lambda$  ) و مركز الأرض.

Lagendre associated تسمي متعددة الحدود للعالم لاجاندار polynomial  $\overline{P}_{nm}$ 

$$P_{\ell}^{m}(\cos\theta) = (-1)^{m}(\sin\theta)^{m} \frac{d^{m}}{d(\cos\theta)^{m}} \left(P_{\ell}(\cos\theta)\right)$$
(7-10)

المعادلة ۷-۷ تمثل نموذج هارموني كروي لوصف مجال جهد الجاذبية الأرضية للأرض كلها. لحل هذه المعادلة نحدد أو لا قيمة درجة النموذج n) degree في المعادلة) لعملية الجمع الخارجية. مثلا معادلة الخط المستقيم لها درجة = ۱، ومعادلة الدائرة لها درجة = ۲. أما عملية الجمع الثانية في المعادلة فأنها ستتكرر حسب قيمة نظام النموذج المعادلة. إذا حددنا المعادلة). فعند كل قيمة للدرجة n سيتم تنفيذ عدد m من عمليات الجمع الداخلية. إذا حددنا درجة النموذج = ۱۰۰ مثلا فهذا معناه أن هناك ۱۰۰ عنصر مجهول في المعادلة ۷-۹ من النوع  $\overline{C}_{nm}$  و ۱۰۰ عنصر مجهول آخر من النوع  $\overline{S}_{nm}$  أي أن المعادلة ۷-۹ سيكون بها النوع  $\overline{C}_{nm}$  و عنصر مجهول في كل مرة من مرات حساب عملية الجمع الأولي و بالتالي سيكون هناك حوالي حساب هذه العناصر المجهولة يجب أن يكون لدينا (علي الأقل) ۲۰ ألف قيمة مقاسة للجهد يتم حساب هذه العناصر المجهولة يجب أن يكون لدينا (علي الأقل) ۲۰ ألف قيمة مقاسة للجهد

.....

٧، أو بمعني آخر ٢٠ ألف قيمة مقاسة للجاذبية الأرضية ذاتها في كافة أنحاء الأرض. أما إذا حددنا قيمة درجة النموذج n) degree في المعادلة) لتبلغ ٣٦٠ فأن عدد العناصر المجهولة (المطلوب حسابها) سيصل إلى ١٣٠٣١٧ عنصرا.

لكن ماذا عند دقة هذا النماذج الهارمونية في تمثيل مجال الجاذبية الأرضية لسطح الأرض؟ يمكن حساب درجة وضوح أو طول الموجة لأي نموذج من خلال المعادلة:

#### مثال:

لنموذج درجته n تساوي ۱۰۰ فأن طول الموجة = ۱۸۰ / ۱۰۰ = ۱.۸ درجة (من درجات خطوط الطول و دوائر العرض). حيث أن الدرجة = ۱۱۰ كيلومتر تقريبا، فأن درجة وضوح النموذج = ۱۹۸ كيلومتر تقريبا.

و لنموذج درجته n تساوي  $77^{\circ}$  فأن طول الموجة =  $11^{\circ}$  /  $11^{\circ}$  = 0.0 درجة الوضوح للنموذج = 0.0 × 0.0 × 0.0 كيلومتر تقريبا. أي أن هذا النموذج سيحسب قيمة متوسطة للجيويد كل 0.0 كيلومتر، مما يدل علي أن النموذج لا يستطيع تحديد تفاصيل تعرج أو تغير سطح الجيويد بدقة.

لكن أهم مميزات النماذج الهارمونية لمجال الجاذبية الأرضية أنها تساعد في تحديد الخصائص العامة لهذا المحال علي المستوي العالمي، وهو الذي لا يستطيع أي فرد أو جهة محلية أن يقوم به بمفرده. أما للحصول علي تمثيل أدق لمجال الجاذبية الأرضية (ومن ثم سطح الجيويد) فأننا نقوم بدمج النماذج الهارمونية العالمية مع قياسات محلية للجاذبية الأرضية (في منطقة أو دولة معينة) بحيث تعطينا النماذج الهارمونية التغيرات العامة في مجال الجاذبية الأرضية للأرض كلها ثم تعطينا القياسات المحلية التغيرات الدقيقة في هذه المنطقة، ومن ثم فأن الجمع بين كلا النوعين يمكننا من التحديد الدقيق لمجال الجاذبية الأرضية (ولسطح الجيويد) في هذه المنطقة أو الدولة.

## ٧-٣ نماذج الجيويد العالمية

تعد طرق التمثيل الهارموني لمجال جهد الأرض representation of the Earth's geopotential field heterogeneous من الطرق المستخدمة في نمذجة الجيويد علي المستوي العالمي باستخدام أرصاد مختلفة النوع Data. تقوم الجهات العلمية المتخصصة بتجميع القياسات الجيوديسية (جاذبية أرضية ، جي أس ، أرصاد فلكية .. الخ) من كل مناطق العالم بالإضافة لقياسات الأقمار الصناعية وإدخالها في برامج كمبيوتر متخصصة لتطوير نماذج عالمية تصف تغير الجيويد عالميا Global Geoid Models

بدأ تطوير نماذج الجيويد العالمية منذ عام ١٩٦٠ وإنتاجها مستمر حتى الآن ، ويمكن الحصول مجانا علي أي نموذج جيويد عالمي من موقع المركز الدولي لنماذج الجاذبية الأرضية العالمية ICGFM أو اختصارا International Center of Gravity Earth Models لكن نظرا لعدم http://icgem.gfz-potsdam.de/ICGEM/ICGEM.html

relation in the property of th

الجدول التالي يعرض خصائص بعض نماذج الجيويد العالمية الحديثة (التي يمكن الحصول عليها من الرابط السابق):

نوع البيانات المستخدمة	الدرجة	السنة	اسم النموذج
قياسات أقمار صناعية	۲٤.	7.11	GO_CONS_
			GCF_2_DIR_
			R3
قياسات أقمار صناعية	٣٦.	7.11	GIF48
قياسات أقمار صناعية مع أرصاد أرضية	187.	7.11	EIGEN-6C
وأرصاد بحرية			
قياسات أقمار صناعية مع أرصاد أرضية	409	7.1.	EIGEN-51C
وأرصاد بحرية			
قياسات أقمار صناعية مع أرصاد أرضية	٣٦.	۲٠٠٩	GGMO3C
وأرصاد بحرية			
قياسات أقمار صناعية مع أرصاد أرضية	717.	۲۸	EGM2008
وأرصاد بحرية			
قياسات أقمار صناعية مع أرصاد أرضية	٣٦.	۲	PGMA2000
وأرصاد بحرية			
قياسات أقمار صناعية مع أرصاد أرضية	٣٦.	1997	EGM96
وأرصاد بحرية			

## ٧-٣-١ نموذج الجيويد العالمي ٢٠٠٨


في أبريـل ٢٠٠٨ أطلقـت هيئـة المـساحة العـسكرية الأمريكيـة نمـوذج الجيويـد العـالمي EGM2008 وأتاحته للجميع مجانا علي شبكة الانترنت. يعد هذا النموذج ثورة علمية في مجال نماذج الجيويد العالمية ، حيث أن درجة النمذجة degree قد بلغت ٢١٦٠ مقارنة بدرجة تساوي ٣٦٠ لجميع نماذج الجيويد العالمية السابقة لـه. ترجع هذه الدرجة العالية في تمثيل حيود الجيويد إلي قاعدة البيانات الجيوديسية (وخاصة قياسات شذوذ الجاذبية) الضخمة التي استخدمت في تطوير نموذج EGM2008 والتي غطت تقريبا كل سطح الأرض سواء اليابسة أو البحار مما لم يتوافر لأي جهة عالمية قبل ذلك. و لهذا النموذج ذو الدرجة التي تبلغ اليابسة أو البحار مما لم يتوافر المعادلة ١٦٠٠) = ١٨٠٠ / ١٦٠٠ عرجة أي

تقریبا ٥'، أي أن درجة الوضوح للنموذج =  $9.7 = 110 \times 0.00$  كيلومتر تقريبا. أي أن هذا النموذج سيحسب قيمة متوسطة للجيويد كل 9.7 = 0.00 كيلومتر (شكل 9.7 = 0.00).

نموذج الجيويد العالمي ٢٠٠٨ EGM2008 متاح للجميع علي الانترنت في الرابط: http://earth-info.nima.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008

كما يوجد وصف تفصيلي لطرق تطويره والبيانات المستخدمة في الرابط:

http://earth-info.nima.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/NPavlis&al\_EGU2008.ppt




شكل (٧-٢) حيود الجيويد في منطقة الشرق الأوسط من النموذج العالمي EGM2008

الأهم من درجة وضوح أي نموذج جيويد عالمي هو مدي دقة النموذج نفسه accuracy والتي يتم تحديدها عند مقارنة نتائج النموذج مع قياسات أرضية دقيقة. لكي نقيم دقة نموذج BGM2008 (علي سبيل المثال) في منطقة جغرافية أو دولة محددة فنقوم بتجميع قياسات حيود الجيويد الناتجة من النموذج العالمي، ونحسب الفروق بين كلا القيمتين عند كل نقطة ثم نحسب الانحراف المعياري لهذه الفروق جميعا لتكون قيمته مؤشر لدقة نموذج الجيويد العالمي.

تقوم المنظمة الدولية لنماذج الجيويد العالمية باختبار و تقييم دقة نماذج الجيويد عند مجموعة كبيرة من النقاط الجيوديسية المعلومة حول العالم. والجدول التالي يعرض مؤشرات دقة بعض هذه النماذج:

	دقة النموذج (متر)			اسم النموذج	
استراليا	أوروبا	كندا	أمريكا		
٠.٣٦	٠.٤٢	٠.٣٥	٠.٤٣	GO_CONS_GCF_2_DIR_R3	
٠.٢٤	٠.٢٨	٠.٢٣	٠.٣٢	GIF48	
٠.٢٢	٠٢١.	٠.١٤	٠.٢٥	EIGEN-6C	
٠.٢٣	٠.٢٩	٠.٢٥	٠.٣٤	EIGEN-51C	
٠.٢٦	٠.٣٣	٠.٢٨	٠.٣٥	GGMO3C	
٠.٢٢	٠٢١.	٠.١٣	٠.٢٥	EGM2008	
٠.٢٩	٠.٤٨	٠.٣٦	٠.٣٨	PGMA2000	
٠.٣٠	٠.٤٨	٠.٣٦	٠.٣٨	EGM96	

أي أن دقة نموذج الجيويد العالمي EGM2008 (يسمي أيضا EGM08) في حدود  $\pm$  1. متر ، بمعني أن عند استنتاج قيمة حيود الجيويد 1. من هذا النموذج فأنها تحتمل خطأ في المتوسط يبلغ 1. سنتيمتر. وقد قام المؤلف وبعض زملاؤه ببحث - منشور في مجلة الهندسة المساحية الأمريكية في عام 1. 1. م - لتحديد دقة نموذج EGM2008 في مصر (باستخدام قيم معلومة لحيود الجيويد في شمال وادي النيل من رشيد و دمياط إلي أسيوط جنوبا) وخلصوا إلي أن دقة هذا النموذج في مصر تبلغ أيضا 1. 1. متر. ومن ثم إذا استخدمنا قيمة حيود الجيويد لهذا النموذج في حساب منسوب أي نقطة فأن هذا المنسوب أيضا سيكون به خطأ في حدود 1. 1. متر في المتوسط. وهذه نقطة هامة يجب أن يراعيها الجميع فالبعض يعتقد أن ستخدام نماذج الجيويد العالمية المجانية قد يغني عن تنفيذ الميزانية لحساب مناسيب النقاط.



شكل (V-V) دقة حيود الجيويد من النموذج العالمي EGM2008 في منطقة شمال وادي النيل بمصر

### ٧-٣-٧ استخدام EGM2008 لحساب الجيويد:

توجد عدة طرق لتطبيق نموذج الجيويد العالمي EGM2008 لحساب قيمة حيود الجيويد N عند أي نقطة (في أي مكان في العالم). نستعرض هنا بعض هذه الطرق و البرامج:

## (أ) البرنامج الرئيسي لحساب الجيويد من هيئة المساحة الأمريكية:

تتيح هيئة المساحة الأمريكية ملف يحتوي بيانات الجيويد EGM2008 للعالم وبرنامج للحساب في صفحتها الرئيسية بالرابط التالي:

http://earth-

info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/egm08\_wgs84.html

في هذه الصفحة يمكن تحميل ملفي البيانات الأساسين لجيويد EGM2008 (بيانات النمذجة المهار مونية الكروية) من:

http://earth-

info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/EGM2008\_to 2190\_TideFree.gz

والملف الثاني من:

http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/Zeta-to-N to2160 egm2008.gz

و هذين الملفين مضغوطين (zipped) ويمكن فك الضغط عنهما ببرنامج winzipe أو برنامج winzipe

أما برنامج الحسابات نفسه فيمكن تحميله من الرابط:

http://earth-

info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/hsynth\_WGS 84.exe

لتنفيذ تشغيل الملف الأخير فيجب أن تكون إحداثيات النقاط (المطلوب عندها حساب قيمة حيود الجيويد) مكتوبة في ملف نصي بطريقة format معينة. يوجد نموذج لهذا الملف النصي يمكن تحميله من الرابط:

http://earth-


info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/INPUT.DAT

أيضا يوجد ملف للنتائج في الرابط:


http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/OUTPUT2.DAT

وهذا الملف للتحقق من أن ملفات النموذج التي قمنا بتحميلها سليمة. بمعني أننا نحمل الملفات السابقة ثم نشغل run برنامج الحساب علي بيانات الملف الأساسي output2.dat لنتأكد من أن نتائج البرنامج هي نفسها النتائج الموجودة في الملف output2.dat. فان لم تكن النتائج متطابقة فهذا يدل علي أن هناك خطأ معين قد حدث، وغالبا يكون أن الملفات التي قمنا بتحميلها لم تكتمل تماما (حدث انقطاع في الانترنت أثناء التحميل) ، وعلينا في هذه الحالة إعادة تحميل الملفات مرة أخري.

لابد من التأكد من حجم الملفات بعد تحميلها و إزالة الضغط عنها، فالملف الأساسي (كما في الصورة التالية) يبلغ ٢٣٦.٨ ميجابايت والملف الثاني يبلغ ٢٣٩.١ ميجابايت بينما الملف التنفيذي للحساب فيبلغ ٦٩٣٠ كيلوبايت:




أما الملف النصى لقيم إحداثيات النقاط المطلوبة فيتكون من: كل سطر يتكون من دائرة العرض latitude بالدرجات:



نبدأ أولا في التأكد من أن ملفات البرنامج تعمل بصورة سليمة وذلك عن طريق تنفيذ ملف الحساب على النتائج ثم نقارنها بالنتائج

105

المفترضة للبرنامج. يجب أن تكون جميع الملفات في <u>نفس المجلد</u>. ثم نفتح نافذة برنامج command prompt من قائمة البرامج الملحقة accessories من قائمة البرامج الويندوز:




في نافذة موجه الأوامر نتغير للمجلد الموجود به الملفات ثم نكتب اسم ملف التنفيذ الموجود به الملفات ثم نكتب اسم ملف التنفيذ أقل من hsynth\_wgs98 ونضغط مفتاح Enter من لوحة مفاتيح الكمبيوتر. سيأخذ التنفيذ أقل من دقيقة (الملف النصي به إحداثيات ٦ نقاط فقط) ثم يظهر ملف النتائج عمل ملف النتائج الأصلية الذي تم تحميله من موقع هيئة المساحة الأمريكية ونقار ن نتائج كلا الملفين:




نجد أن النتائج متطابقة (كل سطر يتكون من: دائرة العرض ثم خط الطول ثم قيمة حيود الجيويد . بالمتر)، مما يدل علي أن الملفات التي قمنا بتحميلها من الانترنت سليمة و كاملة.

الأن سنغير الإحداثيات الموجودة داخل ملف البيانات النصية input.dat ونكتب إحداثيات النقاط التي نريد أن نحسب عندها قيمة حيود الجيويد من نموذج EGM2008. مثلا سنستخدم هنا نقطة واحدة فقط: دائرة العرض = ٢٢.٥ درجة و خط الطول = ٣٩.٥ درجة ونحفظ الملف:



برنامج hsynth\_wgs98 يعتمد علي تنفيذ الحسابات لكل ما هو موجود في ملف output.dat في كل مرة يتم تشغيله بها، ويضع النتائج في ملف جديد أسمه output.dat. حيث أن الملف الأخير موجود (من الخطوة السابقة) فيجب أن نحذفه أو نغير أسمه حتى يستطيع البرنامج إنشاء ملف output.dat من جديد للنتائج الجديدة. إن لم نفعل ذلك سيعطى البرنامج خطأ error في شاشة موجه الأوامر command prompt ولن يتم تنفيذ حسابات الجيويد.

مرة أخري في نافذة موجه الأوامر نكتب اسم ملف التنفيذ hsynth\_wgs98 ونضغط مفتاح Enter من لوحة مفاتيح الكمبيوتر. ثم يظهر ملف النتائج output.dat:



أي أن قيمة حيود الجيويد من نموذج EGM2008 تبلغ ٥٠٥٩ متر عند دائرة العرض ٢٢.٥ وخط الطول ٣٩.٥ درجة.

# (ب) شبكات الجيويد من هيئة المساحة الأمريكية:

في نفس صفحة هيئة المساحة الأمريكية يوجد خيار ثاني (بدلا من حساب قيمة الجيويد من القيم الأساسية لمعاملات النموذج عند كل نقطة يحددها المستخدم) يتمثل في شبكات grid لقيم حيود الجيويد علي مستوي العالم. توجد شبكتين الأولي شبكة كل 1'x' (حوالي xx كم) والثانية شبكة كل xy (حوالي xy كم). ورابط الشبكتين بالترتيب في:

\_\_\_\_\_\_

info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/Small\_Endia n/Und\_min1x1\_egm2008\_isw=82\_WGS84\_TideFree\_SE.gz

#### http://earth-

http://earth-

info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/Small\_Endia n/Und\_min2.5x2.5\_egm2008\_isw=82\_WGS84\_TideFree\_SE. gz

أما برنامج الاستنباط interpolation لحساب قيمة حيود الجيويد (من الشبكة الأولي ١٠×١٠) فيمكن تحميله من الرابط:

#### http://earth-

info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/interp\_1min.exe

وبرنامج الاستنباط interpolation لحساب قيمة حيود الجيويد (من الشبكة الثانية ٥٠٠×٢٠) فيمكن تحميله من الرابط:


### http://earth-

info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/interp\_2p5min.exe

لتشغيل هذه الطريقة: نتأكد من أن ملف الشبكة (الثانية علي سبيل المثال) كامل ويبلغ حجمه بعد فك الضغط عنه ٨.٥٥ ميجابايت:

Name	Date modified	Туре	Size
🚚 alltransegm2008	۱۱:۱۳ ص ۱۲/۰۸/۱۳	WinZip File	7,007 KB
B EGM2008_Setup	۱۱:۵۷ ص ۱۱:۵۷	Application	7,029 KB
EGM2008_to2190_TideFree	۲۹/۰۳/۲۰ م ۲۹/۲۰/۲۰	File	236,851 KB
■ hsynth_WGS84	۱۰:٤٥ ص ۱۰:۲۵	Application	693 KB
INPUT gomaa	١١:٤٥ ص ١١:٤٥	DAT File	1 KB
INPUT original 2_5	۲۳/۰۸/۱۳ م ۱۲:۰۶	DAT File	1 KB
INPUT	٤٤:+١ ص ١٠:٤٤	DAT File	1 KB
interp_1min	۱۰:٤٤ ص ۱۰:٤٤	Application	421 KB
interp_2p5min	١١:٠٦ ص ١١:٠٦	Application	421 KB
OUTPUT 3	۱۱:۵۱ ص ۱۱:۵۳	DAT File	1 KB
OUTPUT original	۱۱:۳۳ ص ۱۱:۳۳	DAT File	1 KB
OUTPUT2	۱۰:٤٤ ص ۲۳/۰۸/۱۳	DAT File	1 KB
Und_min2,5x2,5_egm2008_isw=82_WGS84_TideFree_SE	۱۲:٤١ ص ۲۰/۰/۲۰	5_EGM2008_ISW=	145,868 KB
Zeta-to-N_to2160_egm2008	۱۰:۱۱ ص ۲۹/۰٦/۰۹	File	139,159 KB

مرة أخري نغير أسم ملف النتائج output.dat إلي أي أسم آخر (أو نحذفه) ثم من نافذة موجه الأوامر command prompt نكتب اسم ملف الاستنباط الخاص بالشبكة الثانية interp\_2p5min ثم نضغط مفتاح Enter (لم نغير أي شئ في ملف البيانات النصي input.dat أي أن التنفيذ سيتم علي نفس النقطة السابقة). بعد أقل من دقيقة سيظهر ملف النتائج الجديد output.dat:



قيمة حيود الجيويد (٥٣٩.٥ متر) هي نفس القيمة السابقة تماما.


## (ج) برنامج Altrans لحساب حيود الجيويد EGM2008:

برنامج صغير الحجم (٧ ميجابايت فقط) أعدة مهندس ألماني أسمه -Hans-Gerd Duenck لكن بصورة أبسط لاستنباط قيمة حيود الجيويد من النموذج العالمي EGM2008 لكن بصورة أبسط وأسرع من برنامج هيئة المساحة الأمريكية. يمكن تحميل هذا البرنامج من عدة مواقع علي الانترنت منهم على سبيل المثال:


# http://www.allsat.de/download/Software/ALLTRANS/alltranseg m2008.zip

بعد تحميل الملف وفك الضغط عنه نقوم بتثبيته setup علي الكمبيوتر (برنامج مجاني لا يحتاج كلمة سر serial number). ثم نبدأ تشغيله (الإصدار ٢٠٢ في المثال التالي):

في الحالة الأولي EGM2008 Manual Cak سيتم حساب قيمة حيود الجيويد عند نقطة واحدة بمجرد إدخال إحداثياتها للشاشة (سنستخدم نفس النقطة السابقة حيث دائرة العرض = ٥٠ ٢٢ و خط الطول = ٥٠ ٣٩) ثم نضغط أيقونة الحساب Calc:




ستظهر ٤ قيم لحيود الجيويد EGM2008 لهذه النقطة بسبب أن البرنامج يقوم بعملية الاستنباط بأربعة طرق رياضية مختلفة. لكن القيم الأربعة طريقة متساوية وحيود الجيويد = .٥٣٩ متر (نفس نتيجة برنامج هيئة المساحة الأمريكية السابق).



أما الحالة الثانية لهذا البرنامج EGM2008 Grid maker فهي لحساب حيود الجيويد لشبكة (وليس نقطة واحدة). مثلا – في الشكل التالي – سنحسب الجيويد من دائرة عرض ٢٢.٤ إلي دائرة عرض ٢٢.٥ ومن خط طول ٣٩.٥ إلي خط طول ٣٩.٥ بفترة تبلغ ٠٠٠٠ في دوائر العرض و ٠٠٠٠ في خطوط الطول:



نضغط أيقونة الحساب Calc ، ثم نضغط أيقونة عرض النتائج View لنفتح ملف النتائج الذي سيكون كالشكل التالي:



العمود الأول لدائرة العرض و الثاني لخطوط الطول والثالث بقيمة حيود الجيويد EGM2008 لمنطقة الشبكة المطلوبة.


أما الحالة الثالثة للبرنامج EGM2008 File Calc فهي خاصة بإجراء الحسابات علي نقاط موجود إحداثياتها في ملف نصى.

## (د) شبكة حيود الجيويد EGM2008 خاصة ببرامج نظم المعلومات الجغرافية:


تتيح هيئة المساحة الأمريكية بيانات نموذج الجيويد EGM2008 في صورة شبكات تتناسب مع برامج نظم المعلومات الجغرافية. تم تقسيم العالم إلى عدة ملفات كلا ملف يغطي ٤٥×٤٥ درجة من دوائر العرض و خطوط الطول في الرابط:

# http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/egm08\_gis.html

مثلا نختار الملف من صفر إلي ٤٥ في دوائر العرض و خطوط الطول (يغطي مصر و الجزء الغربي من المملكة العربية السعودية) ونقوم بتحميله (حجمه ٣.٤ ميجابايت فقط). وبعد فك الضغط عنه سينتج ملف شبكي raster (كما لو كان مرئية فضائية) يمكن فتحه مباشرة داخل برنامج Arc Map لنظم المعلومات الجغرافية:




ثم يمكن التعامل معه (لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية) من خلال إنتاج خريطة كنتورية لسطح الجيويد أو اقتطاع جزء لمنطقة محدده أو استنباط قيمة حيود الجيويد عند مجموعة من النقاط ..... الخ. أيضا يمكن تحميل ملف آخر من ملفات شبكات EGM2008 والتعامل معه بنفس الطريقة داخل برنامج Arc Map لدمج كلا الملفين (المرئيتين) في ملف واحد مثلا لكي يغطى المملكة العربية السعودية كلها:



## ٧-٤ الجي بي أس و الجيويد


تعتمد أرصاد الجي بي أس وأيضا الإحداثيات الناتجة عن هذه التقنية علي المجسم أو الاليبسويد العالمي WGS84 ، أي أن الارتفاع الناتج من الجي بي أس يكون مقاسا من سطح هذا الاليبسويد ولذلك يسمي الارتفاع الاليبسويدي Ellipsoidal Height أو الارتفاع الجيوديسي Geodetic Height أو المستخدم للمنسوب للمنسوب يكون مقاسا من منسوب متوسط سطح البحر MSL أو الذي يمثل شكل الجيويد أي المنسوب يكون مقاسا من منسوب متوسط سطح البحر الفرق بين سطح الاليبسويد و موسطح الجيويد المساح الارتفاع الأرثومتري Geoidal والفرق بين سطح الاليبسويد و سطح الجيويد يسمي حيود الجيويد المجيويد المسلح الجيويد يسمي حيود الجيويد المناطق على الأرض. كمثال في مصر يتراوح حيود الجيويد بين حوالي ٩ متر عند الحدود المصرية السودانية في الجنوب و حوالي ٢ متر عند البحر الأبيض المتوسط في المشمال. ولكي يتم تحويل الارتفاع الجيوديسي لنقطة ما (لنرمز له بالرمز م) إلى منسوبها المقابل (لنسميه الم فيجب معرفة قيمة حيود الجيويد (N) عند هذه النقطة طبقا للمعادلة:

$$h = H + N \tag{7-12}$$



شكل (٧-٨) العلاقة بين أنواع الارتفاعات

لذلك فمن المهم عند استخدام نظام الجي بي أس في المشروعات المساحية أن نحصل علي نموذج للجيويد حتى يمكن تحويل ارتفاعات الجي بي أس إلي مناسيب و بدقة تناسب العمل الهندسي. توجد طرق عديدة لحساب قيمة حيود الجيويد – أي نمذجة الجيويد Modeling - تعتمد علي عدة أنواع من القياسات الجيوديسية مثل: الأرصاد الفلكية ، أرصاد الجاذبية الأرضية ، أرصاد الجي بي أس مع الميزانيات ، طرق التمثيل المتناسق لمجال جهد الأرض باستخدام أرصاد مختلفة النوع Data



شكل (٧-٩) الفروق بين الجيويد و الاليبسويد في العالم

# ٧-٥ نمذجة الجيويد

# ٧-٥-١ نمذجة الجيويد من أرصاد الجاذبية الأرضية:

يتم قياس قيمة الجاذبية الأرضية Measured Gravity على سطح الأرض باستخدام أجهزة قياس الجاذبية الأرضية Gravimeters ، كما يمكن أيضا باستخدام خصائص الاليبسويد حساب قيمة الجاذبية النظرية Theoretical or Normal Gravity على سطح الاليبسويد. الفرق بين قيمة الجاذبية المقاسة و قيمة الجاذبية النظرية المحسوبة - يسمى شذوذ الجاذبية الفرق بين كلا من الاليبسويد و الجيويد.


المعادلة ( $^{-}$ ) تتيح حساب قيم حيود الجيويد N من بيانات شذوذ الجاذبية الأرضية  $\Delta g$ . لكن قياسات الجاذبية الأرضية في منطقة محلية معينة (دولة مثلا) لا تكون بكثافة عالية تسمح

بحساب قيم دقيقة لحيود الجيويد كما أن المعادلة المذكورة تتطلب معرفة قيم الجاذبية الأرضية في كافة أنحاء الأرض!

$$N = N_{GM} + N_{\Delta g} + N_{H} \tag{7-13}$$

حبث:

تأثير نموذج الجيويد العالمي  $N_{GM}$  تأثير قياسات الجاذبية المحلية  $N_{H}$ 



شكل (٧- ١٠) مركبات الجيويد في منطقة محلية

يتم حساب كل مركبة (من هذه المركبات الثلاثة) كالتالي:

$$N_{\text{GM}} = R \sum_{n=2}^{n} \sum_{m=0}^{n} \overline{P} \operatorname{nm} \left( \cos \theta \right) \left( \triangle \overline{C}_{nm} \cos m\lambda + \triangle \overline{S}_{nm} \sin m\lambda \right)$$
 (7-14)

$$N_{\Delta g} = \frac{R}{4\pi\gamma} \iint_{\sigma_0} St(\psi) \Delta g d\sigma$$
(7-15)

where,  $\triangle g_2 = \triangle g - \triangle g_1$ 


$$N_{H} = \left[ \left( \frac{g - \gamma}{\gamma^{-}} \right) \right] H \tag{7-16}$$

\_\_\_\_

 $V_{\rm I}$  المحلية يتم حساب شذوذ الجاذبية الناتجة من قياسات الجاذبية الأرضية في المنطقة المحلية (الدولة) ثم نطرح منها تأثير شذوذ الجاذبية الناتجة من قياسات الجاذبية الأرضية العالمية، والفرق يتم منه حساب قيمة  $N_{\rm Ag}$ . ثم يتم حساب تأثير الجاذبية العالمية علي قيم حيود الجيويد  $N_{\rm Ag}$ ، ثم باستخدام نموذج ارتفاعات رقمية  $N_{\rm Bg}$  المنطقة المحلية يتم حساب تأثير التضاريس علي حيود الجيويد  $N_{\rm H}$ . وفي آخر خطوة يتم جمع قيم المركبات الثلاثة للحصول علي قيمة حيود الجيويد  $N_{\rm H}$ . لذلك تسمي هذه العملية باسم الحذف/الحساب/الإضافة أو علي قيمة حيود الجيويد  $N_{\rm H}$ .  $N_{\rm Bg}$  تتم الحسابات الرياضية بطريقة تسمي تحويل فورير السريع أو Fast Fourier Transform أو اختصارا  $N_{\rm Bg}$  المذووج (في المعادلة  $N_{\rm Bg}$ ) إلي عملية جمع مزدوج كما سبق الذكر. كما توجد طريقة أخري الحساب حيود الجيويد تسمي (collocation (أنظر المراجع)).

أي أنه لاستنتاج سطح الجيويد في منطقة محلية يلزمنا:

- ١. قياسات جاذبية أرضية بكثافة مناسبة لمساحة المنطقة
  - ٢. نموذج جاذبية أرضية عالمي
    - ٣. نموذج جيويد عالمي
  - ٤. نموذج ارتفاعات رقمية للمنطقة المحلية
- o. برنامج حساب software متخصص (مثل برنامج gravsoft)



شكل (٧-١١) حساب الجيويد من الجاذبية الأرضية

# ٧-٥-٢ نمذجة الجيويد من أرصاد الجي بي أس و الميزانيات:

يعد هذا الأسلوب (يسمي الطريقة الهندسية) هو الأمثل للمساحة بالجي بي أس وخاصة للمناطق الصغيرة (منطقة تغطي مساحة من ١٠ إلى ٢٠ كيلومتر مربع). يتم تنفيذ قياسات جي بي أس عند مجموعة من النقاط المعلوم منسوبها (نقاط روبيرات أو BM) ، وبالتالي يمكن حساب قيمة حيود الجيويد عند هذه النقاط باستخدام المعادلة (٧-١٢).

في أبسط الصور يمكن باستخدام نقطة واحدة فقط معرفة الفرق بين سطحي الاليبسويد و الجيويد، إلا أن رصد جي بي أس عند ٣ روبيرات يعد وضعا أفضل بالتأكيد. وجود ٣ نقاط معلوم لهم كلا من h و H سيمكننا من حساب ٣ معاملات ( الميل الفيل الشمال ، الميل في اتجاه الشرق ، الفرق المتوسط) لوصف الفروق بين كلا السطحين. أي أن الجيويد يتم تمثيله من خلال سطح أو مستوي مائل tilted plane . وبعد ذلك يمكن استخدام هذا النموذج أو هذا المستوي لكي نحول ارتفاع الجي بي أس لأي نقطة جديدة مرصودة إلي منسوبها. وبالطبع يمكن استخدام أكثر من ٣ نقاط (معلوم عندها h و H) وذلك للحصول علي مصداقية أكثر من استخدام أكثر من ٣ نقاط معهولة أي – رياضيا و إحصائيا - لا يوجد أي تحقيق معادلات مطلوب حلهم في ٣ قيم مجهولة أي – رياضيا و إحصائيا - لا يوجد أي تحقيق مما سينتج عنه وجود تحقيق ومؤشرات إحصائية لجودة النتائج المحسوبة. أيضا يمكن استخدام مما سينتج عنه وجود تحقيق ومؤشرات إحصائية لجودة النتائج المحسوبة. أيضا يمكن استخدام نماذج رياضية أكثر دقة (من نموذج السطح المائل) مثل دالة ذات الحدود Polynomials بفرض وجود عدد أكبر من النقاط المعلومة (معلوم لها h و H).


مثال: إذا كان لدينا البيانات (الافتراضية) التالية لعدد ٣ نقاط:

حيود الجيويد N=h-H	المنسوب H	الارتفاع الجيوديسي h	دائرة العرض	خط الطول
77	٧٨	۱۰۰	٣١.٤	77.7
70	90	17.	٣١.٥	77.7
۲۸	١١٢	1 : •	٣١.٦	۲۲.٤

نستخدم أداه الانحدار regression من أداه تحليل البيانات Data Analysis في برنامج الإكسل:



لتكون نتائجها كالتالى:



\_\_\_\_\_\_

أي أن:

## N = -7.656 Latitude + 6.214 Longitude

أي أن الجيويد (في هذا المثال الافتراضي) ينقص في اتجاه دوائر العرض بقيمة ٧.٦٥٦ متر لكل درجة. لكل درجة.

لتحديد دقة هذه المعادلة (في تمثيل سطح الجيويد) يجب اختبار ها عند نقطة معلومة، أي نقطة معلوم لها الإحداثيات و الارتفاع الجيوديسي و المنسوب. نحسب قيمة حيود الجيويد الحقيقي لهذه النقطة (من بياناتها المعلومة) ثم نحسب قيمة حيود الجيويد من المعادلة، والفرق بين القيمتين يعبر عن دقة المعادلة ذاتها.

مثلا إذا كان لدينا نقطة بإحداثيات 71.50، 71.50 ومعلوم عندها الارتفاع الجيوديسي 110 متر والمنسوب 110 متر: حيود الجيويد المعلوم (أو الحقيقي) = 110 متر: ثم نستخدم معادلة الانحدار المستنبطة في حساب قيمة حيود الجيويد عند هذه النقطة N:

$$N = (-7.656 \times 22.35) + (6.214 \times 31.45) = 24.319 \text{ m}$$

بعد ذلك يمكننا استخدام المعادلة في حساب قيمة حيود الجيويد عند أي نقطة جي بي أس (معلوم لها الارتفاع الجيوديسي) ومن ثم حساب منسوبها أيضا. فإذا كان لدينا نقطة (داخل حدود منطقة العمل أو منطقة النقاط الثلاثة المعلومة) بإحداثيات: ٢١.٢٥ ، ٥٥. ٣٦ ومعلوم عندها الارتفاع الجيوديسي ١١٧ متر فنستخدم معادلة الانحدار المستنبطة في حساب قيمة حيود الجيويد عند هذه النقطة N ومن ثم يمكن حساب منسوبها:

$$N = (-7.656 \times 22.25) + (6.214 \times 31.55) = 25.706 \text{ m}$$

$$H = h - N = 117 - 25.706 = 91.294 m$$

لكن هذه الطريقة الهندسية لها أيضا بعض العيوب مثل:

- · النموذج الرياضي المستنبط يصلح فقط للمنطقة المحصورة بالنقاط المعلومة (محاولة استنباط extrapolation قيمة N خارج المنطقة لن تكون جيدة على الإطلاق).
- نموذج المستوي المائل نموذج بسيط رياضيا ويصلح فقط لمناطق صغيرة (شكل وتغير الجيويد أكثر تعقيدا من محاولة وصفه بسطح مائل).
- عمليا قد يكون من الصعب إيجاد نقاط معلومة المنسوب (روبيرات أو BM) في المنطقة المطلوب العمل فيها.

أما في حالة وجود عدد أكبر من النقاط المعلوم لها كلا من h, H فمن الأفضل استخدام معادلة رياضية من الدرجة الثانية للوصول لدقة أفضل في تمثيل تغيرات سطح الجيويد في هذه المنطقة. أيضا يمكن استخدام برنامج السيرفر Surfer لاستنباط سطح جيويد بطريقة Kriging وهي أدق من طرق الاستنباط linterpolation البسيطة.

أيضا من الممكن الجمع بين مميزات نموذج الجيويد العالمي EGM2008 (حيث أنه مجاني و يغطي العالم كله) مع مميزات الأرصاد المحلية في منطقة معينة في محاولة تحديد سطح الجيويد. هذا الأسلوب توصي به هيئة المساحة الأمريكية NGS (أنظر المراجع) في الأعمال المساحية التي تتم في مناطق محلية صغيرة (أقل من ٥٠×٥٠ كيلومتر)، كما ثبت نجاحه في عدة بحوث علمية حول العالم. تعتمد الفكرة الرئيسية لهذا الأسلوب علي محاولة اكتشاف أخطاء EGM2008 وزيادة دقته في منطقة محلية من خلال تطيعيه أو تعديله بقياسات محلية:

- معرفة قيمة الجيويد الحقيقية (المقاسة) للمنطقة المحلية من خلال عدد من النقاط المعلوم لها كلا من الارتفاع الجيوديسي و المنسوب (نقاط روبيرات BM تم رصدها بالجي بي أس أو نقاط ثوابت أرضية جي بي أس تم رصد الميزانية لها).
- استنباط قيمة الجيويد من EGM2008 عند هذه النقاط معلومة الإحداثيات (بأي برنامج من برامج EGM2008 السابق شرحها).
- حساب قيمة فرق الجيويد  $\Delta N$  عند كل نقطة من هذه النقاط = قيمة الجيويد المقاس قيمة الجيويد المحسوب من EGM2008. وهذه القيم تعبر عن دقة النموذج العالمي عند هذه المنطقة المحلية.
- تمثیل هذه الفروق  $\Delta N$  بمعادلة ریاضیة (ببرنامج الإکسل مثلا کما سبق) أو کسطح (ببرنامج السیرفر) لإیجاد صیغة ریاضیة تعبر عن التغیر في  $\Delta N$  علي امتداد منطقة الدراسة (المنطقة المحددة بمواقع القیاسات المعلومة).
- عند أي نقطة مطلوب حساب قيمة الجيويد N عندها نحسب أو لا قيمة الجيويد الناتج من النموذج العالمي EGM2008 ثم نضيف إليه قيمة تصحيح  $\Delta N$  في هذا الموقع (إحداثيات هذه النقطة).

قام المؤلف مع زملاء له بتطبيق هذا الأسلوب في منطقة شمال وادي النيل في مصر (من أسيوط جنوبا حتى رشيد و دمياط علي البحر الأبيض المتوسط شمالا) حيث توافر عدد  $^{\circ}$  ونقطة معلوم لها كلا من الارتفاع الجيوديسي  $^{\circ}$  و الارتفاع الأرثومتري  $^{\circ}$ . في أولي الخطوات تم حساب قيمة الجيويد المقاس  $^{\circ}$  الحال  $^{\circ}$  المتنباط قيمة الجيويد من النموذج العالمي بين  $^{\circ}$  المتر في الخطوة الثانية تم استنباط قيمة الجيويد من النموذج العالمي ووجد أن هذه القيم تتراوح بين  $^{\circ}$  المعلومية خط الطول و دائرة العرض لكل نقطة ووجد أن هذه القيم تتراوح بين  $^{\circ}$  المقال (بمعلومية خط الطول و دائرة العرض لكل نقطة) العالمي عند كل نقطة ثم حساب قيمة الانحراف المعياري لهذه الفروقات  $^{\circ}$  وجد أنه يبلغ  $^{\circ}$  المعادلة انموذج العالمي). في الخطوة الثائثة تم استنباط معادلة انحدار من الدرجة الثانية (باستخدام برنامج الإكسل) لوصف التغيرات المكانية لفروق الجيويد  $^{\circ}$  وكانت المعادلة المستنتجة كالتالي:

 $\Delta N = 72.70656003 - 0.585861292 \varphi - 4.214098131 \lambda + 0.009003071 \varphi^2 + 0.069825898 \lambda^2$ 

#### لاختبار دقة هذه المعادلة:

- معلومة control points معند نقاط تحكم  $\Delta N$  معند نقاط تحكم (الإحداثيات و الجيويد المقاس).
  - نستنبط قيمة جيويد EGM2008 عند هذه النقاط

- نضيق قيمة جيويد EGM2008 الي قيمة  $\Delta N$  الناتجة من المعادلة لنحسب القيمة المعدلة أو المصححة لنموذج EGM2008

- نقارن هذه القيمة المعدلة بقيمة الجيويد المقاس ( N=h-H) عند كل نقطة

وجد أن قيمة الانحراف المعياري لهذه الفروقات المعدلة يبلغ  $\pm$  1. • متر ، أي أن دقة النموذج العالمي EGM2008 بعد <u>تطعيمه بقياسات أرضية محلية</u> قد زادت من  $\pm$  1. • متر إلي  $\pm$  1. • متر وبالتالي فأن استخدام هذا النموذج العالمي المعدل يتيح لنا حساب قيمة منسوب أي نقطة (داخل منطقة الدراسة) إذا عرفنا قيمة ارتفاعها الجيوديسي - من أرصاد الجي بي أس بيقة 17 سنتيمتر.

تجدر الإشارة إلى أن دقة نماذج الجيويد لا تغني – حتى الآن – عن أسلوب الميزانية الأرضية الدقيقة خاصة في الأعمال الهندسية و المنشئات والتي تتطلب دقة سنتيمترات في حساب قيمة المنسوب. لكن على الجانب الآخر فهناك العديد من المشروعات التي لا تتطلب هذه الدقة العالية ومن ثم يمكن استخدام نماذج الجيويد في حساب المناسيب فبهذا ستنخفض تكاليف الأعمال الحقاية المساحية مما يخفض من التكلفة الاقتصادية للمشروع ككل.

الفصل الثامن نظرية الأخطاء

#### القصل الثامن

#### نظرية الأخطاء

يعتمد علم المساحة الجيوديسية في المقام الأول علي الأرصاد (القياسات) والتي مهما بلغت دقة قياسها فلن تعطي نتائج صحيحة بصورة مطلقة بل سيكون بها خطأ مهما كان صغيرا جدا. فعلي سبيل المثال إذا قام راصد ذو خبرة كبيرة مستخدما جهاز ثيودليت دقيق بقياس زاوية ما عدد من المرات فلن تكون قيمة الزاوية واحدة في كل هذه القياسات. لذلك من الضروري علي دارس الجيوديسيا أن يلم بمصادر الأخطاء و أنواعها و كيفية التغلب عليها – إن أمكن – أو كيفية التعامل معها حسابيا للوصول إلي قيمة أقرب للصحة للكمية التي يتم قياسها.

## ٨-١ مصادر و أنواع الأخطاء

الخطأ هو مقدار الفرق بين القيمة المقاسة (المرصودة) والقيمة الحقيقية لها. لكن من الصعب – إن لم يكن من المستحيل – أن نعرف القيمة الحقيقية لأي قياس، ولذلك فنستعيض عنه بالقيمة الأكثر احتمالا له.

تحدث الأخطاء نتيجة ثلاثة أسباب أو مصادر هي:

## (أ) أخطاء إلية:

أخطاء ناتجة عن عيوب الأجهزة المستخدمة في القياس والتي يمكن التغلب عليها من خلال ضبط الجهاز ضبط دائم و معايرته كل فترة و إتباع خطة معينة في الرصد (مثل الرصد متيامن و متياسر بجهاز الثيودليت) وتصحيح أو ضبط الأرصاد من خلال معادلات رياضية (مثلا ضبط زوايا المثلث بحيث يساوي مجموع زواياه ١٨٠ درجة).

## (ب) أخطاء شخصية:

أخطاء ترجع للراصد ذاته مثل عدم اعتنائه بعملية الرصد بصورة سليمة أو قلة خبرته العملية.

# (ج) أخطاء طبيعية:

أخطاء ترجع أسبابها لتغير الظروف الطبيعية أثناء عملية الرصد مثل تغير تأثير الانكسار الجوي على الميزان في فترات اليوم الواحد.

تنقسم أنواع الأخطاء إلي أربعة أنواع تشمل:

## (١) الغلط أو الخطأ الجسيم Mistake or Blunder or Gross Error:

هو قيمة شاذة تجعل القيم المرصودة غير متجانسة مع بقية الأرصاد المماثلة، وينتج عن قلة الخبرة أو الإهمال في القياس. مثلا عند قياس زاوية عدة مرات فتكتب قيمتها في احدي

الفصل الثامن نظرية الأخطاء

المرات ١٥٣ درجة بدلا من ١٣٥ درجة، أو التوجيه علي نقطة "أ" وتسجيل قراءة الزاوية علي أنها لنقطة "ب". فإذا تم قياس مسافة عدة مرات كالتالي: ٥٦.٣٢، ٥٦.٣٨، ٥٦.٣٥، و٢٨. ٥٠ متر، فيمكن بالملاحظة اكتشاف أن القيمة ٣٨.٧٥ تعد غلط أو خطأ جسيم حيث أن باقي القيم متقاربة مع بعضها في حدود سنتيمترات بينما هذه القيمة تبعد عنهم بمتر كامل تقريبا. يمكن اكتشاف الغلط من خلال الحرص في المراجعة والتحقق من كل خطوة من خطوات الرصد ثم استبعاده نهائيا من عملية الحسابات المساحية. تجدر

الإشارة إلى أن الغلط هو أخطر أنواع الأخطاء وأشدها تأثيرا على دقة العمل في حالة عدم

## (٢) الخطأ التراكمي Accumulative Error:

هو خطأ صغير القيمة نسبيا (عند مقارنته بقيمة الغلط) يتكرر بنفس المقدار و الإشارة إذا تكرر القياس تحت نفس الظروف وباستخدام نفس الأجهزة ونفس الراصدين. الخطأ المنتظم خطأ تراكمي بمعني أن قيمته تزيد كلما تكرر القياس، فمثلا إذا كان هناك خطأ ١٠ سنتيمتر في شريط طوله ٢٠ متر وأستخدمنا هذا الشريط في قياس مسافة تبلغ ١٠٠ متر فأن خطأ منتظم قيمته ١٠ سنتيمتر سيكون في كل طرحة (رصدة أو جزء من المسافة، أي في كل ٢٠ متر مقاسه) مما سيجعل الخطأ المنتظم سيبلغ ١٠ سنتيمتر × مرات قياس = ٠٠ سنتيمتر في نهاية هذه المسافة. يتم التغلب على الخطأ المنتظم إما بإضافة التصحيحات اللازمة له أو بوضع خطة دقيقة لعملية الرصد ذاتها، ويجب أن يتم ذلك قبل استخدام الأرصاد في العمليات الحسابية المساحية.

## (٣) الخطأ المنتظم Systematic Error:

يشبه الخطأ المنتظم الخطأ التراكمي في طبيعته إلا أنه قد يكون تراكميا بنفس المقدار والإشارة وقد يختلف في قيمته و إشارته من أجزاء العمل الحقلي. كمثال تأثير عوامل الطقس (الحرارة والرطوبة) علي قياسات الزوايا و المسافات المقاسة الكترونيا سواء بأجهزة MDJ أو المحطات الشاملة، ولذلك توجد معادلات رياضية لحساب قيمة هذا الخطأ المنتظم بناءا علي قيم درجات الحرارة و الرطوبة المقاسة أثناء عملية الرصد الميداني. يتم التغلب علي الأخطاء المنتظمة من خلال إجراء التصحيحات اللازمة أو بوضع خطة دقيقة لعملية الرصد واختيار أنسب ظروف القياس. أيضا يجب أن يتم التغلب علي الأخطاء المنتظمة و تصحيحها (مثل الأخطاء التراكمية) قبل استخدام الأرصاد في العمليات الحسابية المساحية.

## (٤) الخطأ العشوائي أو العارض Random or Accidental Error:

الخطأ العشوائي خطأ متغير غير ثابت لا في القيمة ولا في الإشارة ولا يمكن التنبؤ به ولا معرفة مصدره الرئيسي، ولذلك فأسمه العشوائي. توجد الأخطاء العشوائية - مهما صغرت قيمتها - في كل القياسات ويتم التعامل معها بطرق رياضية لمحاولة الوصول إلي القيمة الأكثر احتمالا للكميات المطلوب حساب قيمتها الدقيقة. وهذا هو موضوع نظرية الأخطاء Adjustment أو عملية الضبط Adjustment.

نظرية الأخطاء الفصل الثامن


#### ٨-٢ مبادئ إحصائية عامة

## (أ) الدقة Accuracy والصحة Precision:

يجب على دارس المساحة أن يفرق بين كلا المفهومين وخاصة - للأسف - أن بعض الكتب باللغة العربية تترجم كلا الكلمتين إلي "دقة" مع أنه يوجد اختلاف جذري بينهما. فالصحة (البعض يسميها الإحكام أو الدقة الظّاهرية) Precision تدل على مدى تقارب مجموعة من القياسات لنفس الهدف، أي أن الصحة هي درجة التوافق بين عدة قياسات لقيمة واحدة، أو هي درجة تنقية الأرصّاد من الأخطاء معروفة المصدر وإزالة تأثيرها على القياسات. بينما الدقة Accuracy تدل على مدى قرب هذه الأرصاد من القيمة الحقيقية لها، أو بمعنى آخر فالدقة هي درجة الكمال في الأرصاد وخلوها من الأخطاء بقدر الأمكان

لنأخذ مثالا: تم قياس مسافة عدد من المرات فكانت النتائج ٨.٢٤ ، ٨.٢٠ ، ٨.٢٠ منالا: متر. هذه الأرصاد متقاربة جدا من بعضها مما يجعلنا نقول أن "صحة" الأرصاد عالية. لكن ماذا لو كان الشريط المستخدم في هذه الأرصاد به خطأ منتظم قيمته ٢٠ سنتيمتر مثلا، هنا ستكون كل القياسات بعيدة عن القيمة الحقيقية للمسافة المقاسة ، أي أنها "دقة" الأرصاد ستكون منخفضة

الشكل التالي يمثل أربعة حالات للفرق بين الدقة و الصحة: (أ) فان كانت القياسات متقاربة جدا من بعضها البعض لكنها في نفس الوقت بعيدة عن القيمة الحقيقية فهنا تكون الصحة عالية لكن الدقة منخفضة، (ب) أما إن كانت القياسات متباعدة عن بعضها البعض لكنها في نفس الوقت قريبة من القيمة الحقيقية فهنا تكون الصحة منخفضة لكن الدقة عالية، (ج) أما إن كانت القياسات متباعدة عن بعضها البعض وأيضا بعيدة عن القيمة الحقيقية فهنا تكون الصحة منخفضة والدقة منخفضة أيضا، (د) أما إن كانت القياسات متقاربة جدا من بعضها البعض وفي نفس الوقت قريبة من القيمة الحقيقية فهنا تكون الصحة عالية والدقة عالية أبضيا



شكل (٨-١) الدقة و الصحة

من الصعب معرفة القيمة الحقيقية لأي قيمة مقاسة لتحديد دقة القياسات، وغالبا نستطيع حساب قيمة هي الأكثر احتمالا أو الأكثر قربا للقيمة الحقيقية. مثلا إذا قممنا بقياس زاوية عدة مرات – وتأكدنا من عدم وجود أية أغلاط أو أخطاء منتظمة أو أخطاء تراكمية – ثم قمنا بحساب متوسط هذه الأرصاد فأنه سيكون أقرب وأكثر احتمالا للقيمة الحقيقية لهذه الزاوية. لكي نحدد مقياس للدقة يتم مقارنة القيمة الأكثر احتمالا (المتوسط) بقيمة المسافة التي تم قياسها بطريقة أدق، فمثلا نقارن متوسط المسافات المقاسة بالشريط مع قيمة المسافة المقاسة بالمحطة الشاملة ونقارن متوسط الزاوية المقاسة بالثيودليت مع قيمة الزاوية المحسوبة من أرصاد النظام العالمي لتحديد المواقع GPS، ونقارن إحداثيات Accurate .VBLI

يمكن تقسيم الأرصاد المساحية إلى مجموعتين:

# (۱) أرصاد مباشرة Direct Observations:

عند قياس الكمية المطلوبة قياسا مباشرا فمثلا قياس المسافة مباشرة وكذلك قياس الزوايا المطلوبة ... الخ. تسمي هذه الكميات في هذه الحالة كميات مستقلة المطلوبة ... الخ. تعتمد على أية أرصاد أو كميات أخري.

## (۲) أرصاد غير مباشرة Indirect Observations:

هي الكميات التي لا يمكن قياسها مباشرة لكن يتم عمل أرصاد لكميات أخري والتي منها سيتم تحديد أو حساب قيم الكميات الأصلية المطلوبة. فمثلا قياس طول وعرض مربع بهدف حساب مساحته، وعند حساب إحداثيات نقاط ترافرس فنقيس زوايا و أضلاع الترافرس والتي هنا تمثل أرصاد غير مباشرة. وتسمي الأرصاد غير المباشرة كميات تابعة Dependant Observations لأنها تعتمد في تحديد قيمتها على قيم أرصاد أخري تتأثر بها.

## القيمة الأكثر احتمالا Most-Probable Value:

من الصعب – إن لم يكن من المستحيل – معرفة القيمة الحقيقية لأي كمية مقاسة وذلك لوجود أخطاء في القياس مهما كانت قيمة هذه الأخطاء صغيرة جدا. إن كانت الأرصاد مستقلة ولا تعتمد علي بعضها البعض وقمنا بتكرار القياس عدة مرات فأن قيمة المتوسط الحسابي ستمثل القيمة الأكثر احتمالا أو الأكثر توقعا أو الأكثر قربا للقيمة الحقيقية.

المتوسط الحسابي = مجموع الأرصاد / عدد الأرصاد 
$$(-1)$$

$$\overline{y} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n} \tag{8-1}$$

حبث:

 $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$  تمثل الأرصاد  $y_1$  تمثل عدد الأرصاد n

## الخطأ الحقيقي True Error:

هو الفرق بين القيمة المرصودة والقيمة الحقيقية لها. وبما أن القيمة الحقيقية لا يمكن معرفتها ففي معظم الأحيان فان الخطأ الحقيقية أيضا لا يمكن معرفته. لكن في بعض الحالات يمكن معرفة الخطأ الحقيقي من خلال مواصفات أو قواعد هندسية معلومة فمثلا عند قياس الزوايا الثلاثة لمثلث فيجب أن يساوي مجموع الزوايا المحاسة من ١٨٠ درجة، ففي هذه الحالة يكون الخطأ الحقيقي هو ناتج طرح مجموع الزوايا المقاسة من ١٨٠.

$$\varepsilon_i = y_i - \mu \tag{8-2}$$

حبث:

u القيمة الحقيقية

ع الخطأ الحقيقي

# الأخطاء المتبقية أو الفروق Residuals or Discrepancies:

الفرق أو الخطأ المتبقي (أو الباقي) هو الفرق بين القيمة المرصودة و القيمة الحقيقية لها. لكننا نستعيض عن القيمة الحقيقية بالقيمة الأكثر احتمالا لها وبذلك يكون الخطأ المتبقى:

$$v_i = \overline{y} - y_i \tag{8-3}$$

حىث-

الخطأ المتبقي أو الفرق

#### التباين Variance:

التباين هو مؤشر إحصائي يحدد مدي تباين أو انتشار أو تشتت مجموعة من الأرصاد حول القيمة الحقيقية لها أو القيمة الأكثر احتمالا لها، ولذلك يوجد نوعين من التباين:

## تباين المجتمع Population Variance:

إذا تم قياس كل الأرصاد الممكنة للقيمة المطلوبة فأن تباين المجتمع يساوي مجموع مربعات الأخطاء الحقيقية مقسوما على عدد الأرصاد:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2}{n} \tag{8-4}$$

حيث ع الخطأ الحقيقي لكل رصدة (وهو كما ذكرنا غير معلوم بسبب أن القيمة الحقيقية

# تباين العينة Sample Variance:

غالبا غير معلومة).

إذا تم قياس عينة أو مجموعة من الأرصاد للقيمة المطلوبة فأن تباين هذه العينة يساوي مجموع مربعات الأخطاء المتبقية (وليست الأخطاء الحقيقية) مقسوما علي عدد الأرصاد ناقص واحد:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1} \tag{8-5}$$

حيث: ٧ الخطأ المتبقى أو الفرق لكل رصدة.

أي أننا في حسابات المساحة نتعامل مع تباين العينة وليس تباين المجتمع وذلك بسبب حساب تباين المجتمع يتطلب معرفة القيمة الحقيقية وهي غير معلومة وبالتالي لا يمكننا معرفة قيم الأخطاء الحقيقية (في المعادلة -3) وذلك بالإضافة إلي أننا لا نستطيع قياس كل الأرصاد الممكنة للقيمة المطلوب قياسها.

## الخطأ المعياري Standard Error:

الخطأ المعياري هو الجذر التربيعي لقيمة تباين المجتمع.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2}{n}} \tag{8-6}$$

## الانحراف المعياري Standard Deviation:


يعبر الانحراف المعياري (يطلق عليه أيضا أسم الخطأ التربيعي المتوسط Mean يعبر الانحراف (معياري (يطلق عليه أيضا أو اقتراب) القيمة المقاسة عن القيمة الأكثر العتمالا لها، وقيمته تساوي الجذر التربيعي لقيمة تباين العينة:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} v_i^2}{n-1}}$$
 (8-7)

ترجع أهمية قيمة الانحراف المعياري إلي وجود احتمال بنسبة 7% أن القيمة الحقيقية ستقع في مدي يتراوح بين (المتوسط + الانحراف المعياري) و (المتوسط - الانحراف المعياري). مثال: إذا كان متوسط عدد من القياسات لمسافة يساوي 7%0 متر وكان الانحراف المعياري للقياسات يساوي 7%0 متر فأن القيمة الحقيقية لهذه المسافة ستقع باحتمال 7%0 بين 7%1 بين 7%1 متر.

بمعني آخر يمكن القول أن ٦٨% من القياسات أو الأرصاد يحتمل أن يكون بها خطأ قيمته تساوي قيمة الانحراف المعياري سواء بإشارة موجبة أو سالبة.

كلما صغرت قيمة الانحراف المعياري صغرت حدود هذه الفئة مما يدل علي أن القياسات أقرب ما تكون للقيمة الانحراف المعياري والعكس صحيح فكلما كبرت قيمة الانحراف المعياري زادت حدود الفئة مما يعطى انطباعا أن القياسات أو الأرصاد بعيدة عن القيمة الحقيقية.



شكل (٨-٢) العلاقة بين المتوسط و الانحراف المعياري

أيضا يجب ملاحظة أن الانحراف المعياري يعتمد علي عدد الأرصاد (n في المعادلة ٨-٧)، أي أن كلما زاد عدد الأرصاد أو القياسات كلما زاد اقتراب هذه القياسات من القيمة الحقيقية لها وبالتالي تزداد الثقة في القياسات. وهذا من أهم مبادئ العمل المساحي بصفة عامة حيث دائما نفضل أن نقيس الكمية عدد من المرات ولا نكتفي بقياسها مرة واحدة فقط.

## الانحراف المعياري للمتوسط Standard Deviation of the Mean:

الانحراف المعياري للمتوسط الحسابي هو حاصل قسمة الانحراف المعياري للعينة علي الجذر التربيعي لعدد الأرصاد:

$$S_{\overline{y}} = \pm \frac{S}{\sqrt{n}} \tag{8-8}$$

تعبر قيمة الانحراف المعياري عن مدي تشتت أو تباعد القياسات عن بعضها البعض وبالتالي فهي قيمة معبرة عن مدي التوافق بين الأرصاد ومن ثم فأن الانحراف المعياري يؤخذ علي أنه مقياس أو مؤشر للصحة Precision. وفي العمل المساحي لا نعبر عن القيمة الأكثر احتمالا بقيمة المتوسط فقط إنما بقيمتي المتوسط و الانحراف المعياري معا، فقول أن المسافة المقاسة – على سبيل المثال – تساوى ٢٠.٢٥ ± ٢٠٠٠ متر.

بالعودة لتعريف كلا من الصحة و الدقة نستطيع القول أن الانحراف المعياري (الذي هو أساسا مؤشر للصحة Precision) يمكنه أن يعبر عن الدقة Precision في حالة خلو الأرصاد بقدر الإمكان من الأخطاء المنتظمة والأخطاء التراكمية والأغلاط. ففي حالة خلو

الأرصاد من مصادر الأخطاء المعروفة فأن القياسات لن يكون بها إلا الأخطاء العشوائية فقط وبالتالي ستقترب قيم الأخطاء المتبقية أو الفروق من قيم الأخطاء الحقيقية وستقترب القيمة الأكثر احتمالا من القيمة الحقيقية للكمية المقاسة، ومن هنا فأن قيمة الانحراف المعياري ستقترب من قيمة الخطأ الحقيقي مما يجعل الانحراف المعياري يعبر - بدرجة كبيرة - عن الدقة. هنا تأتي أهم مبادئ العمل المساحي وهو أنه يحاول تحقيق أعلى درجة من الدقة في الرصد الحقلي سواء دقة الأجهزة المستخدمة أو دقة أساليب الرصد الميداني واتخاذ كافة الاحتياطات و تطبيق مواصفات الرصد وزيادة عدد الأرصاد مما يجعل الأرصاد المساحية خالية بقدر الإمكان من الأخطاء معلومة المصدر وبذلك فتكون نتائج الحسابات المساحية معبرة عن دقة الكميات المطلوب تحديدها.

## <u>مثال ۱:</u>

مجمـوع المـسافات المقاسـة = ۱۱.۱۰ + ۱۱.۱۰ + ۱۱.۱۰ + ۱۱.۱۰ + ۱۲.۱۰ + ۱۲.۱۰ + ۱۲.۱۰ + ۲۲.۱۰ متر

المتوسط الحسابي = مجموع المسافات ÷ عددهم = ۲۰۷.۰۱ ÷ ٦ = ۱.۱٦٨ متر

نحسب الخطأ المتبقي لكل قياس = المتوسط - الرصدة الخطأ المتبقي للرصدة رقم 1 = 1.170 = 1.170 = 0.00 متر الخطأ المتبقي للرصدة رقم 1 = 1.170 = 0.00 متر وهكذا كما في العمود الثالث من الجدول التالي.

نحسب مربع كل خطأ متبقي للقياسات:

مريع الخطأ المتبقي للرصدة رقم  $1 = 1.0.0 \times 1.0.0 = 0.00$  متر مربع مريع الخطأ المتبقي للرصدة رقم  $1 = 1.0.00 \times 0.00$  متر مربع وهكذا كما في العمود الرابع من الجدول التالي.

نحسب مجموع مربعات الأخطاء المتبقية = ٠٠٠٦٤٨٣ متر مربع

نحسب تباین العینة (المعادلة ۲۱-۵) = 0.0784 + 0.0784 متر مربع = 0.001797

نحسب الانحراف المعياري (المعادلة ٢١-٧) = جذر (٠.٠٠١٢٩٦٧) = -...

مربع الفروق	الفروق	القياسات	م
v2	٧	Y	,
0.002336	0.048	51.12	1
0.000803	0.028	51.14	2
0.000136	-0.012	51.18	3
0.000469	-0.022	51.19	4
0.002669	-0.052	51.22	5
0.000069	0.008	51.16	6

	6	العدد
0.006483	307.010	المجموع
	51.168	المتوسط

0.0012967		تباين المجتمع
0.036		الانحراف المعياري
		الانحراف المعياري
0.015		للمتوسط

القيمة الأكثر احتمالا = المتوسط  $\pm$  الانحراف المعياري =  $1.170 \pm 0.00$  متر

## ٨-٣ مبدأ الوزن في القياسات المساحية

في المثال السابق قمنا بحساب المتوسط و الانحراف المعياري للمسافة التي تم قياسها عدد من المرات لكننا افترضنا أن كل القياسات متساوية في الدقة و الأهمية. ماذا لو كانت بعض القياسات قد تمت باستخدام الشريط بينما القياسات الأخرى تمت باستخدام جهاز EDM؟ هل ستكون كل القياسات متساوية في الأهمية ومقدار الثقة بها؟ هنا يأتي دور الوزن weight ليكون مفهوما يعبر عن مدي اختلاف أهمية أو الثقة في بعض القياسات. فكلما كانت الثقة في الرصدة كبيرة فيكون وزنها (أهميتها النسبية) كبيرا والعكس صحيح فكلما كانت الثقة ضعيفة في رصدة معينة فيجب أن يكون وزنها أقل. فعلي سبيل المثال إذا قمنا برصد زاوية معينة مرة باستخدام محطة شاملة دقتها ١" ومرة أخري باستخدام جهاز ثيودليت دقته ٥" فأن وزن الزاوية الأولى يجب أن يكون — منطقيا- أكبر من وزن الزاوية الثانية حيث أن دقة الجهاز المستخدم أعلى في الأولى من الثانية.

وبناءا علي مبدأ الوزن (أو الأهمية النسبية) فأن طريقة حساب المتوسط ستتغير لنحسب ما نطلق عليه أسم المتوسط الموزون Weighted Mean (لنفرق بينه وبين المتوسط العادي في المعادلة ١-٨ والذي كان يعتمد علي أن كل القياسات متساوية في الأهمية أو متساوية في الوزن):

المتوسط الموزون = مجموع (حاصل ضرب كل رصدة× وزنها) / مجموع الأوزان

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i w_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$
 (8-9)

كما ستتغير أيضا طريقة حساب الانحراف المعياري عند وجود أوزان مختلفة للقياسات (بدلا من المعادلة ٨-٧) وذلك بحساب الجذر التربيعي لقيمة الناتج من قسمة مجموع حاصل ضرب (مربع الخطأ المتبقي لكل رصدة في وزن الرصدة) علي عدد الأرصاد ناقص واحد:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} v_i^2 \, W_i}{n-1}} \tag{8-10}$$

كذلك ستتغير معادلة حساب الانحراف المعياري للمتوسط ( $\Lambda$ - $\Lambda$ ) لتصبح ناتج قسمة الانحراف المعياري على الجذر التربيعي لمجموع الأوزان:

$$S_{\overline{y}} = \pm \frac{S}{\sqrt{w}} \tag{8-11}$$

## <u>مثال ۲:</u>

قيست مسافة ستة مرات فكانت الأرصاد كالتالي: ١١،٥١،١٥، ١١،٥١،١٥، ١١،٥١، ١٠،٥١. ٥٠ متر، وكانت أوزان الأرصاد بالترتيب هي ٦،٥، ٣،٥، ١، ١، ٣، أحسب القيمة الأكثر احتمالا لهذه المسافة.

نحسب مجموع الأوزان = ٦ + ٥ + ٣ + ١ + ١ + ٣ = ١٩

نحسب حاصل ضرب الرصدة × وزنها: للرصدة رقم  $1 = 11.10 \times 7 = 7.7.77$  للرصدة رقم  $1 = 1.10 \times 0 = 7.00$  للرصدة رقم  $1 = 1.10 \times 0$  للرصدة كما في العمود الرابع من الجدول التالي.

مجموع (الرصدة×الوزن) أي مجموع العمود الرابع = ١٥٠. ٩٧١

من المعادلة ٨-٩:

المتوسط الحسابي الموزون = مجموع (الرصدة×الوزن)  $\div$  مجموع الأوزان = ۱۸۰۰ - ۱۱۰۰ متر

نحسب الخطأ المتبقي لكل قياس = المتوسط الموزون - الرصدة الخطأ المتبقي للرصدة رقم 1 = 01.10 - 01.10 = 0.00 متر الخطأ المتبقي للرصدة رقم 1 = 01.10 - 01.10 = 0.00 متر وهكذا كما في العمود الخامس من الجدول التالي.

نحسب مربع كل خطأ متبقي للقياسات:

مريع الخطأ المتبقي للرصدة رقم 1=0.00 × 0.00 = 0.00 متر مربع مريع الخطأ المتبقي للرصدة رقم 1=0.00 × 0.00 = 0.00 متر مربع وهكذا كما في العمود السادس من الجدول التالي.

نحسب حاصل ضرب (الخطأ المتبقي× الوزن): للرصدة رقم 1 = 1.00 ، 1 = 1.00 ، متر للرصدة رقم 1 = 1.00 ، 1 =

نحسب مجموع حاصل ضرب (مربعات الأخطاء المتبقية  $\times$  الوزن) أي مجموع العمود السابع = ١٥٤٠. متر مربع

نحسب تباین العینه = ۰.۰۱۰٤  $\div$  (۲-۱) ) = ۰.۰۳۰۸ متر مربع

نحسب الانحراف المعياري (المعادلة ١٠-١١) = جذر (٠٠٠٠٨) = 00.00 متر. القيمة الأكثر احتمالا = المتوسط  $\pm$  الانحراف المعياري  $= 00.100 \pm 0.100$  متر.

مربع الفروق			الرصدة ×			
× الوزن	مربع الفروق	الفروق	الوزن	الأوزان	القياسات	م
w.v2	v2	V	y.w	W	у	
0.005400	0.000900	0.030	306.72	6	51.12	1
0.000500	0.000100	0.010	255.70	5	51.14	2
0.002700	0.000900	-0.030	153.54	3	51.18	3
0.001600	0.001600	-0.040	51.19	1	51.19	4
0.004900	0.004900	-0.070	51.22	1	51.22	5
0.00030	0.00010	-0.010	153.480	3	51.16	6

				6	العدد
0.01540	0.00850	971.85	19	307.01	المجموع
					المتوسط
		51.150			الموزون

0.00000	0.004700			تباین
0.003080	0.001700			المجتمع
				الانحراف
0.055				الانحراف المعياري
				الانحراف
				الانحراف المعياري للمتوسط
0.013				للمتوسط

بمقارنة نتائج هذا المثال بنتائج المثال السابق نجد أن:

- قيمة المتوسط الموزون (١٠٠.١٥ متر) تختلف عن قيمة المتوسط العادي (١٦٨.١٥ متر).
- قيمة الانحراف المعياري للمتوسط الموزون (± ١٠٠٠ متر) أقل من قيمة الانحراف المعياري العادي (± ٠٠٠٠ متر).

يرجع السبب في هذه الاختلافات إلي أننا في المثال الأول قد تعاملنا مع كل الأرصاد بنفس قيمة الوزن أو الأهمية أو مقدار الثقة فيها، بينما في المثال الثاني استطعنا التفرقة بين الأرصاد الموثوق بها (صاحبة الوزن الكبير) والأرصاد قليلة الثقة أو قليلة الأهمية (صاحبة الوزن الصغير) مما يجعل قيمة المتوسط الموزون تكون أقرب للأرصاد الموثوق بها. وكذلك فأن قيمة الانحراف المعياري في المثال الثاني أقل من المثال الأول بسبب أن

الأرصاد صغيرة الوزن لم تعد مؤثرة بدرجة كبيرة مما يقلل من قيمة التباين أو التشتت بين مجموعة الأرصاد ككل وهذا يؤدي لتحسن قيمة الانحراف المعياري للمتوسط.

و كتجربة إذا اعتمدنا فقط علي أول رصدتين (بصفتهما ذات أعلي وزن) فسنجد أن قيمة المتوسط الموزون ستصبح له ستصبح لله متر وأن قيمة الانحراف المعياري له ستصبح لله عد. • متر.

مربع الفروق			الرصدة ×	الأوزا		
مربع الفروق × الوزن	مربع الفروق	الفروق	الوزن	ن	القياسات	م
w.v2	v2	V	y.w	W	у	
			306.72			
0.000496	0.000083	0.009	0	6	51.12	1
			255.70			
0.000595	0.000119	-0.011	0	5	51.14	2

				6	العدد
0.001091	0.000202	562.42	11	102.26	المجموع
					المتوسط
		51.129			الموزون

				تباین
0.000218	0.000040			المجتمع
				الانحراف
0.015				المعياري الانحراف المعياري للمتوسط
				الانحراف
				المعياري
0.004				للمتوسط

## <u>مثال ۳:</u>

تم إجراء ثلاثة خطوط ميزانية بين نقطتين فكانت الأرصاد كالتالي:

الخط الأول: طول الخط = 1۷۰۰ متر ، فرق المنسوب = 19.٤٩٢ متر الخط الثاني: طول الخط = 19.٤٤٠ متر ، فرق المنسوب = 19.٤٤٠ متر الخط الثالث: طول الخط = 19.٤٨٠ متر ، فرق المنسوب = 19.٤٨٠ متر

أحسب القيمة الأكثر احتمالا لفرق المنسوب بين هاتين النقطتين.

من مبادئ أعمال الميزانية أن قيمة الخطأ ستزيد كلما زادت المسافة بين النقطتين بسبب أن رصد المسافات الطويلة سيستغرق وقتا أطول وتكون عدد وقفات الميزان أكثر مما يزيد من احتمالات حدوث أخطاء في عملية الرصد الحقلي. لذلك فأننا نأخذ الوزن بحيث أنه يتناسب

عكسيا مع طول خط الميزانية، أي أن الخطوط الطويلة ستأخذ وزنا أقل من الخطوط القصيرة.

### ونكمل باقى خطوات الحساب كما في الجدول التالي:

مربع الفروق	مربع		الرصدة			
× الوزن	الفروق	الفروق	× الوزن	الأوزان	القياسات	م
w.v2	v2	V	y.w	W	у	
		-				
0.000000	0.00067	0.026	0.017	0.00059	29.492	1
0.000001	0.00068	0.026	0.033	0.00111	29.44	2
		-				
0.000000	0.00019	0.014	0.029	0.00100	29.48	3

					6	العدد
0.000001	0.00154	0.0	80 0.0	02699	88.412	المجموع
						المتوسط
		29.4	166			الموزون


0.0000003	0.00031			تباین المجتمع
0.0000003	0.00031			_
				الانحراف
0.001				الانحراف المعياري
				الانحراف المعياري للمتوسط
				المعياري
0.010				للمتوسط

القيمة الأكثر احتمالا لفرق المنسوب بين النقطتين: ٢٩.٤٤٦ ± ١٠٠٠٠ متر.

## ۸- ٤ ضبط الشبكات Network Adjustment

من مبادئ العمل المساحي إننا نقوم بقياس عدد من الأرصاد أكثر من العدد الفعلي المطلوب وذلك لكي يتوافر لدينا أرصاد زائدة Redundant Observations تمكننا من توفير فرصة للمراجعة و التحقيق الحسابي و فحص الأرصاد. فمثلا من الممكن أن نكتفي بقياس زاويتين في مثلث ونقوم بحساب الزاوية الثالثة لكننا في الواقع نقيس الزوايا الثلاثة حتى نتحقق من أن مجموعهم يساوي ١٨٠ درجة وبالتالي نتأكد من جودة القياسات ونستطيع أن نحدد قيمة الخطأ. وهنا تكون لدينا رصدة واحدة زائدة حيث أن عدد الأرصاد الفعلية للمثلث هو ٢ بينما عدد الأرصاد المقاسة هو ٣.

علي سبيل المثال إذا كان مطلوبا في الشكل التالي حساب طول ضلع المثلث أب وقمنا لرصد الزوايا الثلاثة للمثلث و تم قياس طول الضلعين الآخرين أج، بج.



شكل (٨-٣) مثال للأرصاد الزائدة في مثلث

لحساب طول الضلع الثالث للمثلث يلزمنا ٣ أرصاد فقط بينما المتوفر ٥ أرصاد، لذلك يوجد عدة حلول مختلفة منها على سبيل المثال:

من معادلة جيب الزاوية:

أ ب = ب ج جا ج / جا أ = ٧٢٥.٧٥٣ متر

أ ب = أ ج جا ج / جا ب = ٧٥٩. ٧٢٥ متر

من معادلة جيب تمام الزاوية:

أب = جذر (ب ج  $^{1}$  + أ ج  $^{1}$  – ۲ ب ج  $\times$  أ ج  $\times$  جتا ج) = 90° متر

للتغلب على مشكلة وجود عدة حلول (عدة احتمالات القيمة المطلوبة) فتوجد أربعة أساليب:

...

(أ) اختيار أنسب مجموعة أرصاد من حيث الثقة فيهم (أدق ٣ قيم في المثال الحالي) وحساب قيمة الضلع المجهول منها. لكن عيب هذه الطريقة أننا سنهمل باقي الأرصاد ولن نستخدمها في الحسابات.

- (ب) حساب القيمة المجهولة بإتباع كل الحلول و المعادلات المتاحة ثم حساب متوسط كل هذه الحلول. لكن هذه الطريقة تحتاج وقت أطول ومجهود أكبر بالطبع.
- (ج) ضبط الأرصاد بصورة بسيطة (مثل ضبط قيم زوايا المثلث الثلاثة بحيث يساوي مجموعهم ١٨٠ درجة بالضبط) ثم الاعتماد علي الأرصاد المضبوطة أو المصححة في حساب قيمة الكمية المطلوبة (الضلع الثالث في مثالنا الحالي). لكن يعيب هذه الطريقة أنها تحتاج مجهود كبير خاصة في الشبكات المساحية الضخمة ، لكنها قد تكون مناسبة للأعمال البسبطة مثل الترافر سات
- (د) ضبط الأرصاد بالاعتماد علي شرط أو خاصية محددة أو بأسلوب معين مشروط. وهنا يأتي ما يسمى بضبط الشبكات Network Adjustment والذي له عدة طرق.

## ٨-٥ الضبط بطريقة مجموع أقل المربعات Least-Squares Adjustment

توجد عدة طرق لضبط الشبكات Network Adjustment مثل (١) طريقة أقل مجموع Least Sum والتي تعتمد علي ضبط الأرصاد بحيث يكون مجموع الأخطاء المتبقية أو الفروق Residuals أقل ما يمكن، (٢) طريقة مجموع أقل المربعات Residuals والتي تعتمد علي جعل مربعات الأخطاء المتبقية أقل ما يمكن. وهذه الطريقة الثانية هي الأشهر و الأكثر استخداما في أعمال المساحة و الجيوديسيا.

أثبتت الدراسات الرياضية و الإحصائية أن حل مجموعة من المعادلات - بحيث يكون مجموع مربعات الأخطاء المتبقية أقل ما يمكن – ينتج عنه أدق قيم العناصر المجهولة في هذه المعادلات. الشرط الرئيسي للضبط بطريقة مجموع أقل المربعات أن لا تحتوي الأرصاد (القياسات) الأصلية علي أي أخطاء منتظمة أو أغلاط أو أخطاء تراكمية، إنما فقط الأخطاء العشوائية. أي يجب معالجة الأخطاء المنظمة واكتشافها و إزالتها من الأرصاد قبل البدء في تنفيذ ضبط أقل مجموع مربعات.

يوجد أسلوبين لتنفيذ ضبط الشبكات في طريقة مجموع أقل المربعات:

# (أ) طريقة معادلات الرصد Observation Equations:

يتم تكوين معادلة رياضية تربط بين القيمة المرصودة (الرصدة) والقيم المجهولة ، ثم يتم حل هذه المعادلات معا. كما تسمي هذه الطريقة أيضا باسم الضبط المباشر Parametric الرصد Adjustment تظهر مباشرة في معادلات الرصد المطلوب حلها.


## (ب) طريقة معادلات الشرط Condition Equations:

يتم تكوين معادلات شرطية بحيث تحقق كل معادلا منهم شرطا رياضيا معينا يجب تحقيقيه في الأرصاد المساحية، ثم يتم حل هذه المعادلات معا لحساب قيم العناصر المجهولة. وتسمي هذه الطريقة أيضا باسم الضبط الشرطي Conditional Adjustment.

في الأجزاء التالية سنتعرض لأمثلة تطبيقية لكلا من هاتين الطريقتين وكيفية تكوين و حل معادلاتهم خطوة بخطوة (أنظر مرجع 1986 Uotila 1986).

## ٨-٥-١ ضبط أقل المربعات لمعادلات الرصد

الشكل التالي يمثل شبكة من أرصاد الميزانيات تربط بين 3 روبيرات BM حيث تتكون هذه الشبكة من 1 خطوط ميزانية، ونفترض أن منسوب النقطة a معلوم (سنفرضه = صفر متر في الحالة الحالية) في هذه الحلقة.



شكل (٨-٤) مثال لضبط شبكة ميزانيات

الجدول التالي يمثل قيم الأرصاد (فروق المناسيب في كل خط) وكذلك طول خطوط الميزانية:

طول الخط (كم)	فرق المنسوب (متر)	الميزانية	خط	م
		إلي نقطة	من نقطة	
٤	٦.١٦	С	а	١
۲	17.07	d	а	۲
۲	٦.٤١	d	С	٣
£	1.•9	d	а	٤
۲	11.01	d	b	0
٤	0 V	С	b	٦

المطلوب حساب قيم العناصر المجهولة التي تتمثل في منسوب النقاط b, c, d مع قيم الانحراف المعياري لكلا منهم.

في الخطوة الأولي نكون معادلات الرصد observation equations التي تربط بين الأرصاد الستة (فروق المناسيب) والقيم المجهولة الأربعة (المناسيب ذاتها). علما بأن عدد الأرصاد (يأخذ الرمز n) = r، وعدد المجاهيل أو القيم المجهولة (يأخذ الرمز u) = r، وبالتالى سيكون لدينا عدد المعادلات = عدد الأرصاد = r = r كالتالى:

$$\Delta H_1 = H_c - H_a$$
 $\Delta H_2 = H_d - H_a$ 
 $\Delta H_3 = H_d - H_c$ 
 $\Delta H_4 = H_b - H_a$ 
 $\Delta H_5 = H_d - H_b$ 
 $\Delta H_6 = H_c - H_b$ 

الآن سنعيد تنظيم (أو كتابة) كل معادلة بحيث تشمل العناصر المجهولة الثلاثة (بدلا من عنصرين فقط يتغيران من معادلة لأخرى)، وبالطبع سنضع القيمة صفر أمام العنصر الذي لا يظهر في المعادلة (سنضيف في المعادلات منسوب النقطة المعلومة a مجرد للحساب لاحقا):

في الخطوة التالية سنحول هذه المعادلات (الستة) إلى صورة المصفوفات Matrix (والمتجهات vectors وهي المصفوفة التي تتكون من عمود واحد أو صف واحد).

نضع قيم الأرصاد في متجه  $\overline{L}$  (يسمي متجه الأرصاد vector of observations) يتكون من  $\overline{L}$  في المثال الحالي) من  $\overline{L}$  من  $\overline{L}$  أي  $\overline{L}$  في المثال الحالي)

$$\overline{L}_{nx1} = \begin{bmatrix} \Delta H_1 \\ \Delta H_2 \\ \Delta H_3 \\ \Delta H_4 \\ \Delta H_5 \\ \Delta H_6 \end{bmatrix}$$

vector of يسمي متجهة العناصر المجهولة في متجه X (يسمي متجهة العناصر المجهولة  $X_{ux1}$  (unknown parameters) يتكون من  $X_{ux1}$  في المثال الحالي) من الحالي:  $X_{3x1}$  في المثال الحالي:

$$\mathbf{X}_{ux1} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_b \\ \mathbf{H}_c \\ \mathbf{H}_d \end{bmatrix}$$

الآن سنحسب قيم تقريبية للعناصر المجهولة (من الأرصاد نفسها) وباستخدام القيمة الثابتة لمنسوب النقطة الأولى a (منسوبها = صفر افتراضا) كالآتى:

$$H_b = H_a + \Delta H_4 = 0.0 + 1.09 = 1.09 \text{ m}$$
  
 $H_c = H_a + \Delta H_1 = 0.0 + 6.16 = 6.16 \text{ m}$   
 $H_d = H_a + \Delta H_2 = 0.0 + 12.57 = 12.57 \text{ m}$ 

أي أن متجهة القيم المجهولة التقريبي  $X^{0}$  سيكون:

$$\mathbf{x}_{\mathbf{u}\mathbf{x}\mathbf{1}}^{\mathbf{0}} = \begin{bmatrix} 1.09 \\ 6.16 \\ 12.57 \end{bmatrix}$$

نلاحظ أن عدد الأرصاد n أكبر من عدد المجاهيل u ( $\tau$  أرصاد في  $\tau$  مجاهيل في المثال الحالي). الفرق بين هاتين القيمتين u u هو ما يطلق عليه اسم <u>درجات الحرية freedom</u>. بمعني أن شبكة الروبيرات الحالية تحتوي علي  $\tau$  نقاط (روبيرات) مجهولة المنسوب، وكان يمكن رصد  $\tau$  خطوط ميزانية فقط لحساب قيم مناسيب هذه الروبيرات الثلاثة (حالة أن u ). لكن لن يكون هناك أي تحقيق حسابي check أن المناسيب المحسوبة تعد مناسيب دقيقة أم u . فإذا رصدنا خط ميزانية رابع فسيصبح لدينا أكثر من حل، وهكذا إذا رصدنا خط ميزانية خامس. أي أن في المثال الحالي يتوافر لدينا عدد درجات حرية u = u . هنا يأتي دور طريقة الضبط بأقل مجموع مربعات حيث أن نتائج هذه الطريقة تقدم لنا "أفضل أو أدق" الحلول الممكنة. كلما زاد عدد درجات الحرية كلما كان ذلك أفضل في العمل المساحي و الجيوديسي بصفة عامة.

في الخطوة التالية سنقوم بحساب قيم تقريبية للأرصاد (من القيم التقريبية للعناصر المجهولة) للمتجهة التقريبي  $\overset{\mathbf{0}}{\mathbf{L}}$  كالآتي:

 $\Delta H_{1}^{o} = H_{c}^{0} - H_{a} = 6.16 - 0.0 = 6.16 \text{ m}$   $\Delta H_{2}^{o} = H_{d}^{0} - H_{a} = 12.57 - 0.0 = 12.57 \text{ m}$   $\Delta H_{3}^{o} = H_{d}^{0} - H_{c}^{o} = 12.57 - 6.16 = 6.41 \text{ m}$   $\Delta H_{4}^{o} = H_{b}^{0} - H_{a} = 1.09 - 0.0 = 1.09 \text{ m}$   $\Delta H_{5}^{o} = H_{d}^{0} - H_{b}^{o} = 12.57 - 1.09 = 11.48 \text{ m}$   $\Delta H_{6}^{o} = H_{c}^{0} - H_{b}^{o} = 6.16 - 1.09 = 5.07 \text{ m}$ 

ثم سنحسب قيم متجهة الأخطاء المتبقية (Residual Vector) و والذي يتكون من W (Residual Vector) في المثال الحالي) من الصفوف، يكتب  $W_{nx1}$  أي  $W_{6x1}$  في المثال الحالي، وهو الفرق بين متجه الأرصاد الأصلية ومتجهة الأرصاد التقريبية:

$$W_{6x1} = \overset{\bullet}{L^{0}}_{6x1} - L_{6x1}$$
 
$$W = \begin{bmatrix} 6.16 \\ 12.57 \\ 6.41 \\ 1.09 \\ 11.48 \\ 5.07 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6.16 \\ 12.57 \\ 6.41 \\ 1.09 \\ 11.58 \\ 5.07 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.00 \\ 0.00 \\ 0.00 \\ -0.10 \\ 0.00 \end{bmatrix} \text{ m}$$

ثم نضع قيم معاملات معادلات الأرصاد في مصفوفة A (تسمي مصفوفة المعاملات u و u من الأعمدة (Coefficients Matrix) تتكون من u من الصفوف (u في المثال الحالي)، تكتب u أي u أي u في المثال الحالي:

$$\mathbf{A}_{6x3} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{unitless}$$

لاحظ أن المصفوفة A ليس لها وحدات Unitless لأن جميع عناصرها مجرد معاملات ليس لها أية وحدات.

تتكون مصفوفة التباين  $\Sigma$  من n من الصفوف و n من الأعمدة، و يتكون قطر المصفوفة variance من قيم التباين diagonal

القطر off-diagonal قيم الارتباط بين كل رصدة والأرصاد الأخرى. إذا لم يكن لدينا معلومات عن الارتباط بين الأرصاد (قيم العناصر خارج القطر = صفر) فأن مصفوفة الارتباط ستكون مصفوفة قطرية Diagonal Matrix أي تحتوي قيم في القطر فقط والباقي أصفار. في شبكات الميزانيات – غالبا – نأخذ التباين لكل خط ميزانية يساوي طول الخط نفسه، أي أن مصفوفة التباين للمثال الحالى ستكون:

$$\Sigma_{6x6} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \text{ cm}^2$$

لاحظ أننا اخترنا أو فرضنا وحدات مصفوفة التباين لتكون بالسنتيمتر المربع حتى تكون متناسبة مع دقة الأرصاد الأصلية حيث أن قيم الأرصاد (القياسات) كانت لأقرب سنتيمتر. لاحظ أيضا أن وحدات بالسنتيمتر المربع لأنها وحدات تباين variance وليس وحجات انحراف معياري. لكن لأن جميع الحسابات و المصفوفات ستتم بوحدات المتر (وحدات القياسات) فيجب أن نحول هذه المصفوفة أيضا إلي وحدات المتر. يمكن لإتمام هذا التحويل (من سم الي م ) أن نضرب المصفوفة كلها في ٢٠٠٠، (أو ٢٠٠٠) لتصبح:

$$\Sigma_{6x6} = 10^{-4} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} m^{2}$$

ثم نحدد وزن (مؤشر الدقة) لكل رصدة من الأرصاد الأصلية (القياسات الحقلية). في شبكات الميزانيات يكون الخطأ المتوقع في أي خط ميزانية يتناسب تناسبا طرديا مع طول الخط ذاته، بمعني إذا كان خط الميزانية طويلا فنتوقع أن يحدث به خطأ أكبر من الخط القصير. لذلك نأخذ الوزن – في شبكات الميزانية – يساوي مقلوب التباين لكل رصدة. نكون مصفوفة الوزن Weight Matrix والتي تتكون من  $P_{0x6}$  من الأعمدة  $P_{0x6}$  (أي  $P_{0x6}$  في المثال الحالي) كالتالي:

$$P_{6x6} = 10^{-4} \begin{bmatrix} 1/4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/4 \end{bmatrix} 1/m^{2}$$

العلاقة بين الوزن و التباين هي علاقة عكسية، بمعني أن لأي رصدة:

 $P_{i} = 1 / \sigma_{i}^{2}$ 

وبدلا من قيمة ١ (في البسط) من الممكن أن نكتب أن:

 $P_i = constant / \sigma_i^2$ 

حيث  $\sigma_i^2$  هو تباين الرصدة variance للرصدة رقم i (حيث  $\sigma_i$  هو الانحراف المعياري لها). والرقم الثابت هو ما نطلق عليه اسم تباين الوزن المتساوي variance of unit weight والرقم الثابت هو ما نطلق عليه اسم تباين الأرصاد التي لها نفس الوزن، ويأخذ الرمز  $\sigma_0^2$ . أي أن:

$$P_i = \sigma_0^2 / \sigma_i^2$$

غالبا فنحن نفرض قيمة لتباين الوزن المتساوي  $\sigma_0^2$  (ثم نحسب القيمة المضبوطة له من نتائج عملية الضبط ذاتها). لذلك من الممكن – في المثال الحالي – أن نأخذ  $\sigma_0^2 = 0^{-1}$  بحيث نعيد كتابة مصفوفة الوزن كالتالي:

$$P_{6x6} = \begin{bmatrix} 1/4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/4 \end{bmatrix} 1/m^2$$

في الخطوة التالية نحسب مصفوفة جديدة تسمي مصفوفة المعادلات الأصولية Normal مصفوفة Equation Matrix مصفوفة المعاملات في مصفوفة الوزن في مصفوفة المعاملات نفسها:

$$N = A^T P A$$

i.e.,

$$N_{uxu} = A^{T}_{uxn} P_{nxn} A_{nxu}$$

أي أن مصفوفة المعادلات الأصولية ستتكون من u من الصفوف و u من الأعمدة (u في المثال الحالي).

$$N = A^T P A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -0.25 & 1.00 & -0.50 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

نلاحظ أن المصفوفة N مصفوفة متماثلة Symmetric Matrix ، بمعني أن العنصر في الصف الأول والعمود الثاني = العنصر في الصف الأول و الصف الثاني، والعنصر في الصف الأول و العمود الثالث = العنصر في العمود الأول والصف الثالث ، ... و هكذا.

$$P_{6x6} = \begin{bmatrix} 1/4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/4 \end{bmatrix} \ 1/\ m^2$$

في الخطوة التالية نحسب متجه جديد يسمي متجه المعادلات الأصولية Normal Equation في مصفوفة Vector وهو حاصل ضرب كلا من مدور Transpose ومتجه الأخطاء المتبقية:

$$U = A^T P W$$

i.e.,

$$U_{ux1} = A^{T}_{uxn} P_{nxn} W_{nx1}$$

أي أن متجه المعادلات الأصولية سيتكون من u من الصفوف و عمود واحد (x في المثال الحالي).

$$U = A^{T} P W = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.00 \\ 0.00 \\ 0.00 \\ 0.00 \\ -0.10 \\ 0.00 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 0.05 \\ 0.00 \\ -0.05 \end{bmatrix}$$

الآن سنضع المعادلة الأساسية لطريقة ضبط أقل المربعات وهي المسماة بنظام المعادلات الأصولية Normal Equation System:

$$(A^{T} P A) X^{^{*}} + (A^{T} P W) = 0$$

i.e.,

حيث X يمثل متجه القيم المضبوطة لفرق العناصر المجهولة عن قيمتها التقريبية التي بدأنا بها:

أما حل هذه المعادلة فيكون:

$$X^{^{^{^{^{^{^{-}}}}}}} = - N^{-1} U$$

حيث الرمز - 1 يمثل مقلوب المصفوفة inverse of the matrix (الذي إذا ضرب في المصفوفة يكون الناتج مصفوفة الوحدة). ففي المثال الحالي:

$$\mathbf{N}^{-1} = \begin{bmatrix} 1.6 & 0.8 & 0.8 \\ 0.8 & 1.6 & 0.8 \\ 0.8 & 0.8 & 1.2 \end{bmatrix}$$

 $N^{-1}$  نفسها.  $N^{-1}$  نفسها

ويكون متجه القيم المضبوطة لفرق العناصر المجهولة كالتالي:

$$X^{\hat{}} = \begin{bmatrix} -0.04 \\ 0.00 \\ 0.02 \end{bmatrix}$$
 m

أما قيم العناصر المجهولة المضبوطة فتكون حاصل جمع المتجه الأخير مع متجهة القيم التقريبية للعناصر المجهولة:

$$\overline{X} = X^{0} + X^{\wedge}$$

$$\overline{X} = X^{0} + X^{\hat{}} = \begin{bmatrix} 1.09 \\ 6.16 \\ 12.57 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0.04 \\ 0.00 \\ 0.02 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.05 \\ 6.16 \\ 12.59 \end{bmatrix}$$
 m

أما القيم المضبوطة للأخطاء المتبقية فيمكن حسابها كالتالي:

$$V^{\prime} = A X^{\prime} + W$$

$$V^{\circ} = A X^{\circ} + W = \begin{bmatrix} 0.00 \\ 0.02 \\ 0.02 \\ -0.04 \\ -0.04 \\ 0.04 \end{bmatrix}$$
 m

كما يمكن حساب القيم المضبوطة للأرصاد (القياسات) كالتالي:

$$\overline{L} = L + V^{\hat{}}$$

$$\overline{L} = L + V^{\wedge} = \begin{bmatrix} 6.16 \\ 12.57 \\ 6.41 \\ 1.09 \\ 11.58 \\ 5.07 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.00 \\ 0.02 \\ 0.02 \\ -0.04 \\ -0.04 \\ 0.04 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6.16 \\ 12.59 \\ 6.43 \\ 1.05 \\ 11.54 \\ 5.11 \end{bmatrix} m$$

ويتم حساب القيمة المضبوطة لمعامل التباين Adjusted Variance Factor كالتالي:

$$\begin{split} & \overset{\Delta}{\sigma}_0^2 = \overset{\Delta}{V}^T \quad P \stackrel{\Delta}{V} \ / \ (n-u) \\ & = \begin{bmatrix} 0.00 & 0.02 & 0.02 & -0.04 & -0.04 & 0.04 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/4 & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.00 & 0.02 & 0.02 & 0.02 & 0.02 \\ 0.02 & -0.04 & -0.04 & -0.04 & 0.04 \\ 0.04 & 0.04 & 0.04 \end{bmatrix} / (6-3) \\ & = 0.002 / (6-3) \\ & = 6.7 \times 10^{-4} \end{split}$$

أما مصفوفة التباين المضبوط بين العناصر المجهولة-Adjusted Variance Covariance Matrix of Adjusted Parameters فيتم حسابها كالتالي:

$$\hat{\Sigma}_{\overline{X}} = \hat{\sigma}_{0}^{2} N^{-1}$$

$$= 6.7 \times 10^{-4} \begin{bmatrix} 1.6 & 0.8 & 0.8 \\ 0.8 & 1.6 & 0.8 \\ 0.8 & 0.8 & 1.2 \end{bmatrix}$$

$$= 10^{-4} \begin{bmatrix} 10.67 & 5.33 & 5.33 \\ 5.33 & 10.67 & 5.33 \\ 5.33 & 5.33 & 8.00 \end{bmatrix}$$

إذا أردنا حساب قيمة الانحراف المعياري المضبوط لقيم العناصر المجهولة فنأخذ الجذر التربيعي لعناصر القطر (قيم التباين) لهذه المصفوفة.

$${}^{\text{G}}\text{H}_{\text{b}} = \sqrt{10^{-4} \times 10.67} = 3.27 \text{ cm}$$
 ${}^{\text{G}}\text{H}_{\text{b}} = \sqrt{10^{-4} \times 10.67} = 3.27 \text{ cm}$ 
 ${}^{\text{G}}\text{H}_{\text{d}} = \sqrt{10^{-4} \times 8.00} = 2.83 \text{ cm}$ 

وبالتالى فأن القيم المضبوطة للعناصر المجهولة (مناسيب الروبيرات الثلاثة) تكون كالتالى:

منسوب الروبير 
$$a = 0.077 \pm 0.077$$
 متر منسوب الروبير  $a = 0.077 \pm 0.077$  متر منسوب الروبير  $a = 0.077 \pm 0.077$  متر

في الخطوة الأخيرة من خطوات الضبط من الممكن أن نحسب مصفوفة التباين المضبوط Adjusted Variance-Covariance Matrix of Adjusted للأرصاد المضبوطة Observations (في حالة الحاجة إليها) كالتالي:

$$\begin{split} \hat{\Sigma}_{\overline{L}} &= A \quad \hat{\Sigma}_{\overline{X}} \quad A^{\overline{T}} \\ \hat{\Sigma}_{\overline{L}} &= 10 \text{ --}4 \end{split} \begin{tabular}{c} 10.67 & 5.33 & -5.33 & 5.33 & 0.00 & 5.33 \\ 5.33 & 8.00 & 2.67 & 5.33 & 2.67 & 0.00 \\ -5.33 & 2.67 & 8.00 & 0.00 & 2.67 & -5.33 \\ 5.33 & 5.33 & 0.00 & 10.67 \text{ --}5.33 & -5.33 \\ 0.00 & 2.67 & 2.67 & -5.33 & 8.00 & 5.33 \\ 5.33 & 0.00 & -5.33 & -5.33 & 5.33 & 10.67 \\ \end{split}$$

من الممكن أن نستخدم هذه المصفوفة في حساب الانحراف المعياري للأرصاد المضبوطة في حالة أن هذه الأرصاد ستدخل في حسابات شبكة روبيرات أخري مجاورة للشبكة الحالية.

# ملخص لخطوات ضبط أقل المربعات لمعادلات الرصد:

- ن. قم بتكوين متجه الأرصاد L ومتجه العناصر المجهولة X (مع تثبيت وحدات لجميع عناصر هما بالمتر أو بالسنتيمتر ... الخ) ثم قم بتكوين مصفوفة المعاملان.
  - $\Sigma$ . قم بتكوين مصفوفة التباين للأرصاد  $\Sigma$  وأختر وحدات ثابتة لجميع عناصرها.
- 7. قم باختیار القیمة المناسبة لمعامل الارتباط  $\sigma_0^2$  ومن ثم قم بحساب مصفوفة الوزن  $\sigma_0$ .
- 3. أحسب قيم العناصر المجهولة التقريبية  $X^0$  ثم القيم التقريبية للأخطاء المتبقية  $X^0$ .
  - ٥. تحقيق: قيم عناصر W يجب أن تكون صغيرة.

نظرية الأخطاء الفصل الثامن

 $U = A^T P W$  و المتجهة  $N = A^T P A$  قم بحساب كلا من المصفوفة

تحقيق: ٨ يجب أن تكون متماثلة.

قم بحساب مقلوب المصفوفة N

 $X^{^{^{1}}} = -N^{^{-1}}U$  قم بحساب قيمة المتجه

 $V^{\circ} = A X^{\circ} + W$  قم بحساب الأخطاء المتبقية المضبوطة  $A^{\mathsf{T}} P V^{\circ} = 0$  . 1. تحقيق:  $A^{\mathsf{T}} P V^{\circ} = 0$ 

 $\overline{X} = \overline{X}^0 + \overline{X}^{\wedge}$  قم بحساب القيم المضبوطة للعناصر المجهولة

 $\overline{L} = L + V^{\wedge}$  قم بحساب القيم المضبوطة للأرصاد 1۳

 $\frac{6^2}{6^0}$  . قم بحساب القيمة المضبوطة لمعامل التباين . 1٤

 $\stackrel{\hat{\Sigma}}{ar{\chi}}$  قم بحساب مصفوفة التباين المضبوط بين العناصر المجهولة. ا

 $\hat{\Sigma}_{
m L}^-$  قم بحساب مصفوفة التباين المضبوط بين الأرصاد 17

# طريقة أخري لتكوين نظام المعادلات الأصولية:

يمكن تكوين نظام المعادلات الأصولية بصورة أخري دون الاعتماد علي حساب قيم تقريبية للعناصر المجهولة كالتالي (أنظر مرجع 1991 Dawod):

$$(A^T P A) \overline{X} + (A^T P \overline{L}) = 0$$

i.e..

$$N \overline{X} + C = 0$$

where

$$C = A^T P \overline{L}$$

تم استخدام متجه الأرصاد الأصلية  $\overline{\mathrm{L}}$  بدلا من متجهة الأخطاء المتبقية  $\mathrm{W}$ ، وأيضا

X سيمثل متجه القيم المضبوطة للعناصر المجهولة مباشرة (وليس الفرق بينها وبيت قيمها التقربيية)

أما حل هذه المعادلة فبكون:

$$X = N^{-1} C = (A^T P A)^{-1} (A^T P \overline{L})$$

وفي هذه الحالة فأن الأرصاد المضبوطة يتم حسابها من المعادلة:

$$\overline{L} = A \overline{X}$$

ويتم حساب الأخطاء المتبقية المضبوطة كالتالى:

$$V^{\wedge} = \overline{L} - A X^{\wedge}$$

## ٨-٥-٢ ضبط أقل المربعات للمعادلات غير الخطية

تعتمد نظرية أو طريقة ضبط أقل مجموع المربعات - في أساسها - علي المعادلات الرياضية الخطية فقط Linear Equations. في المثال السابق كانت معادلات الرصد من النوع الخطي (الدرجة الأولي وبدون أية أسس رياضية) وهذه هي الحالة العامة لشبكات الروبيرات و شبكات الجاذبية الأرضية وحتى شبكات الجي بي أس. ففي شبكات الجي بي أس تكون الأرصاد هي فروق الإحداثيات بين طرفي كل خط قاعدة base line بينما تكون العناصر المجهولة هي إحداثيات طرفي خط القاعدة، أي أن معادلات الرصد الثلاثة لكل خط قاعدة تكون:

$$\Delta X = X_2 - X_1$$
$$\Delta Y = Y_2 - Y_1$$
$$\Delta Z = Z_2 - Z_1$$

أي أنها معادلات خطية.

لكن هناك الكثير من التطبيقات المساحية التي بها تكون العلاقة الرياضية بين الأرصاد و العناصر المجهولة (المطلوب حسابها) ليست علاقة خطية من الدرجة الأولي. ولتطبيق طريقة ضبط مجموع أقل مربعات يجب تحويل هذه العلاقة (معادلة الرصد) إلي النوع الخطي وهذه العملية تسمي التحويل الخطي أو Linearization. تتم عملية التحويل الخطي من خلال تطبيق ما يعرف بمجموعة امتدادات تايلور Taylor expansion series، لأي معادلة غير خطية آقى المجهول X فيمكن تحويلها لمعادلة خطية من خلال:

$$F(X) = a_0 + a_1 (x-x_0) + a_2 (x-x_0)^2 + a_3 (x-x_0)^3 + \dots$$

where,

$$a_0 = F(x_0)$$
  
 $a_1 = \delta F(X) / \delta X$   
 $a_2 = 0.5 (\delta^2 F(X) / \delta^2 X)$   
 $a_3 = (1/6) (\delta^3 F(X) / \delta^3 X)$ 

أي أن الصورة الخطية للمعادلة (غير الخطية) تتكون من حاصل جمع مجموعة من العناصر حيث العنصر الأول هو قيمة المعادلة نفسها عند القيمة التقريبية للعنصر الثالث هو نصف عبارة عن التفاضل الأول للمعادلة بالنسبة للعنصر المجهول X والعنصر الثالث هو نصف التفاضل الثاني للمعادلة .... وهكذا.

بالطبع فأن تطبيق نظرية تايلور سيكون معقدا ويحتاج لخطوات حسابية كثيرة، ولذلك فأن عملية التحويل الخطي Linearization في الضبط المساحي تكتفي بحساب أول عنصرين فقط من عناصر النظرية. ونتيجة إهمال باقى العناصر فستكون قيمة المتجه المضبوط للعناصر

المجهولة  $^{\wedge}$  غير دقيقة ولذلك سنستعمل هذا المتجهة – مرة أخري – كما لو كان هو متجه القيم التقريبية  $^{\wedge}$  ثم نعيد خطوات الضبط مرة أخري (وخاصة قيمة متجه الأخطاء المتبقية  $^{\wedge}$  (W). وتستمر هذه العملية التكرارية iteration عدة مرات حتى يكون الفرق (في قيمة  $^{\wedge}$  بين تكرارين متتاليين قيمة صغيرة جدا فنأخذ قيمة المتجه  $^{\wedge}$  الأخير ليكون هو النتيجة النهائية لقيم العناصر المجهولة (لاحظ أننا لا نحتاج للعملية التكرارية في حل المعادلات الخطية).

#### أمثلة للمعادلات غير الخطية في المساحة و الجيوديسيا:

#### ١- معادلة المسافة المقاسة بين نقطتين:

المعادلة الأصلية غير الخطية:

$$D_{jk} = \sqrt{[(X_k - X_j)^2 + (Y_k - Y_j)^2]}$$

حيث:  $D_{jk}$  المسافة (الرصدة) بين النقطة المعلومة الإحداثيات j والنقطة المجهولة الإحداثيات  $\lambda$ ، أي أن العناصر المجهولة هنا ستكون إحداثيات النقطة الثانية  $(X_k, Y_k)$ .

المعادلة الخطية بالنسبة للاحداثي X للنقطة X (أي العنصر في مصفوفة المعاملات X المقابل للمجهول  $X_k$ ):

$$\delta D_{jk} / \delta X_k = (X^0_k - X_j) / D_{jk}$$

المعادلة الخطية بالنسبة للاحداثي Y للنقطة X (أي العنصر في مصفوفة المعاملات X المقابل للمجهول X):

$$\delta D_{jk} / \delta Y_k = (Y_k^o - Y_j) / D_{jk}$$

حبث:

 $(X_k^0, Y_k^0)$  الإحداثيات <u>التقريبية</u> للنقطة المجهولة  $(X_j^0, Y_j^0)$  الإحداثيات الحقيقية للنقطة المعلومة  $(X_j^0, Y_j^0)$  المسافة المقاسة بين النقطتين.

## ٢- معادلة الانحراف المقاس بين نقطتين:

المعادلة الأصلية غير الخطية:

$$\alpha = \tan^{-1} [(X_k - X_i) / (Y_k - Y_i)]$$

حيث:  $\alpha$  الانحراف المقاس (الرصدة) بين النقطة المعلومة الإحداثيات j والنقطة المجهولة الإحداثيات k، أي أن العناصر المجهولة هنا ستكون إحداثيات النقطة الثانية  $(X_k, Y_k)$ .

المعادلة الخطية بالنسبة للاحداثي X للنقطة k (أي العنصر في مصفوفة المعاملات A المقابل للمجهول  $X_k$ ):

$$\delta \alpha / \delta X_k = (Y_k^o - Y_j) / (d_{jk}^o)^2$$

المعادلة الخطية بالنسبة للاحداثي Y للنقطة k (أي العنصر في مصفوفة المعاملات A المقابل للمجهول  $(Y_k)$ :

$$\delta \alpha / \delta Y_k = -(X_k^0 - X_i) / (d_{ik}^0)^2$$


حيث:

$$(X_k^0, Y_k^0)$$
 الإحداثيات التقريبية للنقطة المجهولة  $(X_j^0, Y_j^0)$  الإحداثيات الحقيقية للنقطة المعلومة  $(X_j^0, Y_j^0)$ 

$$d_{jk}^{o} = (X_{k}^{o} - X_{j})^{2} + (Y_{k}^{o} - Y_{j})^{2}$$

# مثال لضبط الأرصاد غير الخطية:

في الشكل التالي تم قياس ٤ مسافات أفقية (المسافات S1, S2, S3, S4) من النقاط المعلومة P1, P2, P3, P4 إلي النقطة المجهولة P (المطلوب حساب إحداثياتها) كما تم قياس الزاوية الأفقية P1 P2 (أنظر مرجع 1986 Uotila):



شكل (٨-٥) مثال لضبط الأرصاد غير الخطية

كانت القياسات (الأرصاد) كالتالي:

الانحراف المعياري	القيمة	الرصدة	م
± ۰.۰۱۲ متر	۲٤٥.٥١٢ متر	S1	١
± ۰.۰۱٦ متر	۳۲۱٬۵۷۰ متر	S2	۲
± ۰.۰۳۸ متر	۱۵۶ ۲۷۳ متر	S3	٣
± ۰.۰۱٤ متر	۲۷۹ ۹۹۲ متر	S4	٤
"۲ ±	۱۲۳ ۲۳۸ ۱۱٬۶	β	0

كانت القيم المعلومة لإحداثيات نقاط الثوابت الأرضية كالتالى:

Y (meter)	X (meter)	الاسم	نقطة رقم
970.077	۸٤٢.٢٨١	P1	١
997.759	1777.055	P2	۲
V77.977	1741.44	P3	٣
701.750	Λέ•. έ•Λ	P4	٤

أما القيم التقريبية لإحداثيات النقطة المجهولة P فيمكن اعتبارها كالتالي:

$$X^{\circ} = 1062.2 \text{ m}$$
  
 $Y^{\circ} = 825.2 \text{ m}$ 

عدد الأرصاد 
$$n = 0$$
 عدد الأرصاد  $u = 1$  عدد القيم المجهولة  $u = 1$  عدد القيم المجهولة  $u = 1$  عدد القيم المجهولة  $u = 1$ 

متجه الأرصاد:

$$\overline{L} = \begin{bmatrix} S1 \\ S2 \\ S3 \\ S4 \\ \beta \end{bmatrix}$$

متجه العناصر المجهولة:

$$\overline{X} = \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$$

معادلات الأرصاد الأصلية غير الخطية (مع ملاحظة أن الزاوية المقاسة هي الفرق بين الاتجاه الأفقي P P2 و الاتجاه الأفقي P P1):

S1 = 
$$[(X_1 - X)^2 + (Y_1 - Y)^2)]^{0.5}$$
  
S2 =  $[(X_2 - X)^2 + (Y_2 - Y)^2)]^{0.5}$   
S3 =  $[(X_3 - X)^2 + (Y_3 - Y)^2)]^{0.5}$   
S4 =  $[(X_4 - X)^2 + (Y_4 - Y)^2)]^{0.5}$   
 $\beta = tan^{-1}[(X_2 - X)/(Y_2 - Y)] - tan^{-1}[(X_1 - X)/(Y_1 - Y)]$ 

مصفوفة المعاملات A (التي ستحتوي معاملات الأرصاد بعد تحويلها إلي الصورة الخطية) ستكون:

$$A = \begin{bmatrix} \delta & S1/\delta & X & \delta & S1/\delta & Y \\ \delta & S2/\delta & X & \delta & S1/\delta & Y \\ \delta & S3/\delta & X & \delta & S1/\delta & Y \\ \delta & S4/\delta & X & \delta & S1/\delta & Y \\ \delta & \beta/\delta & X & \delta & \beta/\delta & Y \end{bmatrix}$$

سيتم حساب قيم معاملات المصفوفة A بالتعويض:  $X = X^{\circ}$  و  $Y = Y^{\circ}$ . كما سيتم حساب القيم التقريبية للأرصاد بالتعويض المباشر في معادلات الرصد (غير الخطية) مع استخدام القيم التقريبية لإحداثيات النقطة المجهولة:

S1° = [ 
$$(X_1 - X^0)^2 + (Y_1 - Y^0)^2$$
 ) ]<sup>0.5</sup> = 244.454 m  
S2° = [  $(X_2 - X^0)^2 + (Y_2 - Y^0)^2$  ) ]<sup>0.5</sup> = 321.604 m  
S3° = [  $(X_3 - X^0)^2 + (Y_3 - Y^0)^2$  ) ]<sup>0.5</sup> = 773.184 m  
S4° = [  $(X_4 - X^0)^2 + (Y_4 - Y^0)^2$  ) ]<sup>0.5</sup> = 279.950 m  
 $\beta = \tan^{-1}[(X_2 - X^0) / (Y_2 - Y^0)] - \tan^{-1}[(X_1 - X^0) / (Y_1 - Y^0)]$   
= 123° 38' 19.87"

و بذلك سيكون متجه الأخطاء المتبقية:

$$W = L^{0} - L = \begin{bmatrix} 244.454 \\ 321.604 \\ 773.184 \\ 279.950 \\ 19.87'' \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 244.512 \\ 321.570 \\ 773.154 \\ 279.992 \\ 01.40'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.058 \\ 0.034 \\ 0.030 \\ -0.042 \\ 18.47'' \end{bmatrix}$$

ولحساب معاملات المصفوفة A:

$$\delta S_1 / \delta X = (X_1 - X^0) / S_1^0 = 0.911907$$
  
 $\delta S_1 / \delta Y = (Y_1 - Y^0) / S_1^0 = -0.410397$   
 $\delta S_2 / \delta X = (X_2 - X^0) / S_2^0 = -0.846831$   
 $\delta S_2 / \delta Y = (Y_2 - Y^0) / S_2^0 = -0.531862$ 

نظرية الأخطاء الفصل الثامن

$$\delta S_3 / \delta X = (X_3 - X^0) / S_3^0 = -0.991291$$
  
 $\delta S_3 / \delta Y = (Y_3 - Y^0) / S_3^0 = 0.130937$ 

$$\delta S_4 / \delta X = (X_4 - X^0) / S_4^0 = 0.802972$$
  
 $\delta S_4 / \delta Y = (Y_4 - Y^0) / S_4^0 = 0.596017$ 

$$\delta\beta/\delta X = [(Y_1 - Y^0) / (S_1^0)^2] - [(Y_2 - Y^0) / (S_2^0)^2] = 2.505347 \times 10^{-5} \text{ m}$$
  
 $\delta\beta/\delta Y = [(X_1 - X^0) / (S_1^0)^2] - [(X_2 - X^0) / (S_2^0)^2] = 6.363532 \times 10^{-3} \text{ m}$ 

حيث أن وحدات السطر الأخير من المصفوفة A بالمتر بينما وحدات السطر الأخير من المتجه W بوحدات الثانية، فيجب ضرب السطر الأخير من A في الرقم ٢٠٦٢٦٤.٨ (رقم ثابت يعادل قيمة مقلوب جا ١").

بذلك فتكون مصفوفة المعاملات A كالتالي:

يتم تكوين مصفوفة التباين للأرصاد الأصلية بحيث تتكون عناصر قطرها من التباين (مربع الانحراف المعياري) للأرصاد:

$$\Sigma_{\overline{L}} = \begin{bmatrix} (0.012)^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (0.016)^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (0.038)^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (0.014)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & (2)^2 \end{bmatrix}$$

و بفرض أن قيمة  $\sigma^2_0 = 1$  فأن مصفوفة الوزن ستكون كالتالى:

$$P = \begin{bmatrix} 1/(0.012)^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/(0.016)^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/(0.038)^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/(0.014)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/(2)^2 \end{bmatrix}$$

نظرية الأخطاء الفصل الثامن

نقوم بتكوين نظام المعادلات الأصولية:

$$N = A^{T}PA = \begin{bmatrix} 12553.01962 & 3208.04304 \\ 3208.04304 & 434811.54111 \end{bmatrix}$$

$$U = A^{T}PW = \begin{bmatrix} -649.618710 \\ 6031.984978 \end{bmatrix}$$

$$U = A^{T}PW = \begin{bmatrix} -649.618710 \\ 6031.984978 \end{bmatrix}$$

وبذلك فأن متجه القيم المضبوطة للمجاهيل (الحل) فيكون:

$$\overline{X} = X^{\circ} + \hat{X} = \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10965.2554 \\ 825.1867 \end{bmatrix}$$
 m

أما متجه القيم المضبوطة للأخطاء المتبقية فبكون:

$$\hat{V} = A \hat{X} + W =$$

$$0.00197 \text{ m}$$

$$0.00550 \text{ m}$$

$$0.02726 \text{ m}$$

$$0.00597 \text{ m}$$

$$-0.27 \text{ "}$$

أما متجه القيم المضبوطة للأرصاد فيكون:

ويتم حساب القيمة المضبوطة لمعامل التباين Adjusted Variance Factor كالتالى:

$$\hat{\sigma}_{0}^{2} = \hat{V}^{T} P \hat{V} / (n - u)$$
= 0.8436 / 3
= 0.2812

أما مصفوفة التباين المضبوط بين العناصر المجهولة-Adjusted Variance Covariance Matrix of Adjusted Parameters فيتم حسابها كالتالي:

$$^{\wedge}_{\overline{X}} = \sigma_0^2 \ \text{N}^{-1} = 0.2812 \begin{bmatrix} 79.81 & -0.59 \\ -0.59 & 2.304 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22.44 & -0.17 \\ -0.17 & 0.65 \end{bmatrix}$$

إذا أردنا حساب قيمة الانحراف المعياري المضبوط لقيم العناصر المجهولة فنأخذ الجذر التربيعي لعناصر القطر (قيم التباين) لهذه المصفوفة.

$$\sigma_{X}^{2} = \sqrt{22.44} = 4.74 \text{ mm}$$
  
 $\sigma_{Y}^{2} = \sqrt{0.65} = 0.81 \text{ mm}$ 

وبالتالي فأن القيم المضبوطة للعناصر المجهولة (إحداثيات نقطة P) تكون كالتالي:


 $X = 10965.2554 \pm 0.00474 \text{ m}$  $Y = 825.1867 \pm 0.0081 \text{ m}$ 

#### مثال آخر:

المثال التالي غير مشروح تفصيليا (مثل المثالين السابقين) وعلي الطالب أن يقوم بعمل خطوات الحل بنفسه ليصل للنتائج المعطاة هنا. يجب علي الطالب أن يلاحظ (في الشكل التالي) أن المحاور معكوسة، بمعني أن محور X هو الاتجاه الشمالي في المثال الحالي ومحور Y هو الاتجاه الشرقي، وبالتالي فأن معادلات الرصد ستتغير عن المثال السابق.

تم إجراء بعض القياسات لحساب إحداثيات النقطة المجهولة P كالآتى:

الانحراف المعياري	القيمة المرصودة	الاسم	رقم
"1.	09. 1 "1.	زاوية B1	1
"1.	ON9 109 1100	زاوية B2	۲
۰.۰۵۳ متر	۷۰۷٬۰۰ متر	المسافة S1	٣
۰.۰٤۱ متر	٥٤.١٥ متر	المسافة S2	٤



شكل (٨-٦) مثال ٢ لضبط الأرصاد غير الخطية

Y متر	X متر	النقطة
٣٠٠.٠٠	٧٠٠.٠٠	P1
٧٠٠.٠٠	٣٠٠.٠٠	P2
10	0	P3
۲۰۰۰.۰۰	1	P4

أما الإحداثيات التقريبية للنقطة المجهولة P فكانت:

$$X^0 = 800.00, Y^0 = 1200.00 \text{ m}$$

## بعض نتائج الحل:

معادلات الرصد الأصلية غير الخطية:

$$\begin{split} &B1 = tan^{-1} \left[ \left( Y^o - Y_2 \right) / \left( X^o - X_2 \right) \right] - tan^{-1} \left[ \left( Y^o - Y_1 \right) / \left( X^o - X_1 \right) \right] \\ &B2 = tan^{-1} \left[ \left( Y_4 - Y_3 \right) / \left( X_4 - X_3 \right) \right] - tan^{-1} \left[ \left( Y^o - Y_3 \right) / \left( X^o - X_3 \right) \right] \\ &S1 = \left[ \left( X^o - X_2 \right)^2 + \left( Y^o - Y_2 \right)^2 \right) \right]^{0.5} \\ &S2 = \left[ \left( X^o - X_3 \right)^2 + \left( Y^o - Y_3 \right)^2 \right) \right]^{0.5} \end{split}$$

القيم التقريبية للأرصاد:

$$L^{0} = \begin{bmatrix} B1 \\ B2 \\ S1 \\ S2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 90 & 00' & 00'' \\ 90 & 00' & 00'' \\ 707.11 & m \\ 424.27 & m \end{bmatrix}$$

الأخطاء المتبقية:

مصفوفة المعاملات:

$$A = \begin{bmatrix} \delta & B1 / \delta & X & \delta & B1 / \delta & Y \\ \delta & B2 / \delta & X & \delta & B2 / \delta & Y \\ \delta & S1 / \delta & X & \delta & S1 / \delta & Y \\ \delta & S2 / \delta & X & \delta & S2 / \delta & Y \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} -206 & 206 \\ -344 & -344 \\ 0.707 & 0.707 \\ 0.707 & -0.707 \end{bmatrix}$$

مع ملاحظة أن عناصر الصفين الأول و الثاني في المصفوفة A قد تم ضربهما في الثابت A. ٢٠٦٢٦٤ لتناسب وحداتهم مع وحدات المتجه W.

مصفوفة الوزن:

$$P = \begin{bmatrix} 0.01 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.01 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 356 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 595 \end{bmatrix}$$

 $1 = \sigma^2$ علما بأنه قد تم اختيار قيمة

نظام المعادلات الأصولية:

$$N = A^{T}PA = \begin{bmatrix} 2083 & 639 \\ 639 & 2083 \end{bmatrix}$$

$$U = A^{T}PW = \begin{bmatrix} 81.57 \\ -60.59 \end{bmatrix}$$

متجه الحل لفروق القيم المجهولة عن قيمها التقريبية:

$$\dot{X} = -N^{-1}U = \begin{bmatrix} -0.053 \\ 0.045 \end{bmatrix}$$
 m

وبذلك يكون متجه الحل (إحداثيات النقطة المجهولة P):

$$\overline{X} = X^{\circ} + X^{\circ} = \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 799.947 \\ 1200.045 \end{bmatrix}$$
 m

## ٨-٥-٣ ضبط أقل المربعات لمعادلات الشرط

تعتمد هذه الطريقة من طرق ضبط مجموع أقل المربعات علي تحقيق مجموعة من الشروط conditions أو القيود constrains علي الأرصاد. يكون عدد هذه الشروط مساويا لعدد الأرصاد الزائدة عن الحاجة redundant observations المتوفرة بمجموعة الأرصاد. فعلي سبيل المثال يمكن حل أي مثلث مستوي إذا عرفنا ٣ أرصاد به (زاويتين وضلع أو ضلعين و زاوية ... الخ) وهذا ما نسميه الأرصاد المحتاجين إليها أو الأرصاد الضرورية مناعين و زاوية الثالثة مثلا) فستكون مصدة زائدة عن الحاجة وبالتالي سيكون هناك شرط أو قيد (تحقيق حسابي) يجب تحقيقه (مجموع زوايا المثلث يجب أن تساوي ٥١٨٠). يختلف عدد الأرصاد الضرورية (الأرصاد المحتاجين إليها) طبقا لنوع العمل المساحي نفسه (ترافرس، ميزانية، مثلثات .... الخ). القاعدة العامة أن:

$$r = df = n - n_{nec} = n - u$$

**G** -

#### حيث:

r عدد الشروط المستقلة r

df درجات الحرية

n عدد الأرصاد

n<sub>nec</sub> عدد الأرصاد الضرورية

عدد القيم المجهولة U


تجدر الإشارة إلي أن معادلات الشروط (أو الاشتراطات) تتكون من الأرصاد فقط و لا تدخل في تكوينها القيم المجهولة المطلوب حسابها. وعند تنفيذ طريقة الضبط الشرطي Conditional Adjustment يتم أولا تحقيق هذه الاشتراطات للحصول علي الأرصاد المضبوطة ثم في الخطوة التالية يتم حساب قيم العناصر المجهولة.

## أمثلة للمعادلات الشرطية في العمل المساحي:

يعتمد تكوين معادلات الشرط على طبيعة العمل المساحي وعلى توزيع الأرصاد ذاتها في الشبكة، أي أنه لا يوجد طريقة آلية لتكوين معادلات الشروط وعلى الراصد أن يكونها بنفسه في كل عمل مساحي يقوم بتنفيذه (بعكس طريقة معادلات الرصد التي يمكن تكوينها آليا بسهولة). سنقدم هنا بعض أمثلة لكيفية تكوين معادلات الاشتراطات:


## (أ) في شبكات الروبيرات:

في حالة خط ميزانية معلوم منسوب روبير BM بدايته و نهايته (أنظر الشكل) فأن مجموع فروق المناسيب للخطوط (مع مراعاة الإشارات) يجب أن يساوي فرق المنسوب بين الروبيرين، أي أن معادلة الشرط تكون:



 $H_1 - H_2 - H_3 + (H_B - H_A) = 0$ 

في حالة حلقة خطوط ميزانية (أنظر الشكل) فأن معادلة الشرط تنص علي أن المجموع الجبري لفروق الميزانية (مع مراعاة الإشارات) يساوي صفر:




$$H_1 - H_2 + H_3 = 0$$

يمكن استنتاج أن معادلات الشرط في شبكات الميزانية تكون من النوع <u>الخطي</u> (معادلات درجة أولي)، وكذلك ستكون حالة شبكات الجاذبية الأرضية و شبكات الجي بي أس.

## (ب) في شبكات الترافرس:

للترافرس الموصل (يربط بين نقطتين معلومتين الإحداثيات) فيوجد شرطين أحدهما لفرق الإحداثيات السينية و الآخر لفرق الإحداثيات الصادية (أنظر الشكل). في كل شرط فأن القاعدة أن مجموع فروق الإحداثيات (سواء السينية أو الصادية) يساوي فرق الإحداثيات بين النقطتين المعلومتين:



$$\Sigma_{i=1}^{4} \Delta X_{i} - (X_{b} - X_{a}) = 0$$

 $\sum_{i=1}^{4} \Delta Y_i - (Y_b - Y_a) = 0$ 


 $(X_b\,,\,Y_b)\,$  و a هنا تدل علي المجموع،  $(X_a\,,\,Y_a)\,$  إحداثيات النقطة المعلومة a و  $(X_b\,,\,Y_b)\,$  إحداثيات النقطة المعلومة a.

و حيث أن فروق الإحداثيات لأي خط يتم حسابها من الأرصاد الأصلية للترافرس (زوايا و انحرافات) فأن معادلتي الشرط يمكن إعادة كتابتهما كالتالي:

$$\Sigma_{i=1}^{4} d_{i} \sin B_{i} - (X_{b} - X_{a}) = 0$$

$$\Sigma_{i=1}^{4} d_{i} \cos B_{i} - (Y_{b} - Y_{a}) = 0$$

أما في حالة الترافرس المغلق فأن معادلتي الشرط ستكونان:




 $\Sigma_{i=1}^4 d_i \sin B_i = 0$ 

 $\Sigma_{i=1}^4 d_i \cos B_i = 0$ 

تجدر ملاحظة أن المعادلتين السابقتين ليستا معادلات خطية.

أما إذا كانت الأرصاد في الترافرس المغلق هي المسافات و الزوايا الداخلية  $(\alpha)$  مع وجود انحراف واحد معلوم فستوجد معادلة شرط ثالثة لمجموع الزوايا الداخلية:



 $\Sigma^{4}_{i=1} \alpha_{i} - k = 0$ 

حيث K ثابت يعتمد علي عدد نقاط الترافرس S ويتم حسابه كالتالي:

$$K = (2 S - 4) \times 90^{\circ}$$


ففي الشكل السابق فأن عدد نقاط الترافرس S=5 وبالتالي فأن قيمة K=00 ، أي أن معادلة الشرط الثالثة لهذا الشكل هي أن مجموع الزوايا الداخلية يجب أن يساوي M=00.

### (ج) في شبكات المثلثات:

بصفة عامة: في شبكات المثلثات مقيسة الزوايا Triangulations فأن: عدد الأرصاد الضرورية = ضعف عدد النقاط المجهولة.

## في الشكل التالي:

عدد النقاط المجهولة = 3 عدد الأرصاد الضرورية =  $1 \times 3 = 4$  الأرصاد الزائدة (عدد الشروط المستقلة) = عدد الأرصاد الفعلية – عدد الأرصاد الضرورية



تتكون الشروط الثمانية من: ٥ شروط مثلثيه + ٢ شرط محلى + ١ شرط ضلعي كالتالي:

#### الشروط المثلثية:

لكل مثلث مغلق فأن معادلة الشرط المثلثي تكون أن مجموع زوايا يجب أن يساوي  $^{\circ}$  (ائد الزيادة الكروية spherical excess ) حيث أنه مثلث كروي وليس مثلث مستوي. مثلا:

$$\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_{12} - (180^{\circ} + \varepsilon) = 0$$

### الشروط المحلية:

تتعلق هذه الشروط بالأرصاد الزائدة عند أي نقطة، فمثلاً عند أي نقطة تم قياس جميع الزوايا لقفل الأفق فأن مجموع هذه الزوايا يجب أن يساوي ٥٣٦٠ كما هو الحال عند النقطة P4 في الشكل. أيضا عند النقطة P3 تم قياس زاوية غير ضرورية (الزاوية ١٦) وهي مجموع الزاويتين ٩ و ١٠. وبذلك فأن معادلتي الشرطين المحليين في الشكل السابق هما:

$$\alpha_9 + \alpha_{10} - \alpha_{16} = 0$$
  
 $\alpha_{11} + \alpha_{12} + \alpha_{13} + \alpha_{14} + \alpha_{15} - 360^\circ = 0$ 

#### الشرط الضلعي:

طالما يوجد ضلع (مسافة) مقاس طوله في شبكة المثلثات فيوجد شرط يسمي الشرط الضلعي وهو أن مجموع لوغاريتمات جيب الزوايا الفردية (للشكل الخارجي فقط) يجب أن يساوي مجموع لوغاريتمات جيب الزوايا الزوجية. أي أن معادلة الشرط الضلعي ستكون:

[log sin  $\alpha_1$  + log sin  $\alpha_3$  + log sin  $\alpha_5$  + log sin  $\alpha_7$  + log sin  $\alpha_9$ ] - [log sin  $\alpha_2$  + log sin  $\alpha_4$  + log sin  $\alpha_6$  + log sin  $\alpha_8$  + log sin  $\alpha_{10}$ ] = 0

تجدر ملاحظة أن المعادلة الشرطية السابقة ليست معادلة خطية بينما معادلات الشروط المثلثية و الشروط المحلية معادلات خطية. كما أن عدد المعادلات الشرطية في شبكة المثلثات (٨) أقل من عدد الأرصاد الفعلية (١٦) مما يعطي ميزة حسابية لطريقة الضبط بمعادلات الاشتراطات عن الضبط بمعادلات الأرصاد في حالة شبكات المثلثات.

## معادلات الضبط الشرطى:

بعد تحويل معادلات الشروط إلى الحالة الخطية (إن كانت غير خطية في أساسها) فيمكن كتابة الصورة العامة لمعادلات الشروط كالتالى:

$$B_{r,n} \hat{V}_{n,1} + W_{r,1} = 0$$

حيث:

متجه الأخطاء المضبوطة (n من الصفوف)

W متجه الأخطاء المتبقية (r من الصفوف)

B مصفوفة معاملات معادلات الشروط (الخطية) وتتكون من r من الصفوف (عدد الشروط) و n من الأعمدة (عدد الأرصاد). أي أن كل عنصر من عناصر المصفوفة B هو التفاضل الأول لمعادلة الشرط بالنسبة لرصده من الأرصاد:

$$\mathsf{B}_{\mathsf{r},\mathsf{n}} = \begin{bmatrix} \frac{\delta \mathsf{f}1}{\delta \mathsf{l}1} & \frac{\delta \mathsf{f}1}{\delta \mathsf{l}2} & \frac{\delta \mathsf{f}1}{\delta \mathsf{l}\mathsf{n}} \\ \frac{\delta \mathsf{f}2}{\delta \mathsf{l}1} & \frac{\delta \mathsf{f}2}{\delta \mathsf{l}2} & \frac{\delta \mathsf{f}2}{\delta \mathsf{l}\mathsf{n}} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\delta \mathsf{f}r}{\delta \mathsf{l}1} & \frac{\delta \mathsf{f}r}{\delta \mathsf{l}2} & \frac{\delta \mathsf{f}r}{\delta \mathsf{l}\mathsf{n}} \end{bmatrix}$$

أما نظام المعادلات الأصولية Normal Equation System لطريقة الضبط الشرطي فيكون في صورة:

$$M_{r,r} K_{r,1} + W_{r,1} = 0$$

where,

$$M = B P^{-1} BT$$

## حيث P هي مصفوفة الوزن للأرصاد الأصلية.

أما المتجه K فيسمي متجه الارتباط Vector of Correlate أو معامل ضرب لاجرانج لمحامل ضرب لاجرانج Lagrange Multiplier حيث ابتكره العالم لاجرانج لحل مشكلة أن مصفوفة المعاملات B هي مصفوفة مستطيلة بما أن عدد صفوفها لا يساوي عدد أعمدتها (وليست مربعة مثل حالة المصفوفة A في طريقة الضبط بمعادلات الأرصاد) ولا يمكن إيجاد مقلوبها B-1.

أما خطوات حل نظام المعادلات الأصولية فتتكون من:

$$K = -M^{-1} W$$

$$\hat{V} = -P^{-1} B^{T} K = (BP^{-1} B^{T})^{-1} W$$

$$\overline{L} = L + \hat{V}$$

$$\hat{\sigma}_{o}^{2} = \underline{V}_{r}^{T} \underline{P} \underline{V}$$

111

$$\hat{\Sigma}_{-} = \hat{\sigma}_{0}^{2} [P^{-1} - (P^{-1} B^{T} M^{-1} B P^{-1})]$$

وبذلك نحصل على الأرصاد المضبوطة  $\stackrel{-}{\mathsf{L}}$  ومصفوفة التباين لها  $\stackrel{\hat{\Sigma}}{\mathsf{L}}$  بالإضافة لقيمة معامل التباين بعد الضبط  $\stackrel{\hat{\mathfrak{s}}_2}{\circ}$  .

أما لحساب القيم المضبوطة للعناصر المجهولة فنقوم باستخدام الأرصاد المضبوطة في تكوين معادلات تربط بينها و بين العناصر المجهولة، ولتكن مثلا في صورة:

$$\hat{X} = F1(\overline{L})$$


فإذا أخذنا التفاضل الأول لهذه المعادلات F1 بالنسبة للأرصاد (لنسميها المصفوفة G) فيمكن حساب مصفوفة التباين للعنصر المجهولة:

$$G = \delta F1/\delta L$$

$$\hat{\Sigma}_{\hat{X}} = G \hat{\Sigma}_{-} G^{T}$$

### مثال للضبط الشرطي لمعادلات خطية:

الشكل التالي يمثل حلقات ميزانيات لعدد  $^{9}$  خطوط (أي أن  $^{9}$  =  $^{9}$ ) تربط بين  $^{9}$  نقاط معلومة المنسوب و  $^{9}$  نقاط مجهولة المنسوب (أي أن  $^{9}$  =  $^{9}$ ). إذن عدد الشروط المستقلة  $^{9}$  =  $^{9}$  در جات الحرية:  $^{9}$  =  $^{9}$  =  $^{9}$  المنسوب  $^{9}$  =  $^{9}$  المنسوب  $^{9}$  المنسو



شكل (٨-٧) مثال ١ للضبط الشروط الخطية

وكانت الأرصاد وقيم مناسيب الروبيرات المعلومة كالآتى:

المنسوب H (متر)	الروبير
7. ٧٩١	)
19.777	777
٣٣ <u>.</u> ٨٣١	74.

فرق المنسوب (متر)	المسافة (كم)	إلي روبير	من روبير	رصدة رقم
				L
١٠.٠٣٨	1.1 £	١٨٩	١	١
٧.٢٩٧	۲.٨٤	171	١٨٩	۲
1.989	٣.٢١	٣٢٣	171	٣
0.717_	٦.٠٣	٣٠١	٣٢٣	٤
1.755	٦.٧٥	777	١٨٩	٥
1.077	٠.٨٤	۲۸۸	171	٦
٤٨٣٧	۲.9٤	۲۸۸	٣٠١	٧
٣.٣٧٠-	۲.۰۱	777	۲۸۸	٨
10.979-	٥.٢٨	٣٠١	۲۳.	٩

من حلقات الميزانية بالشكل يمكن اختيار الشروط المستقلة (الأربعة) كالتالي:

من الحلقة a:

$$L_1 + L_2 + L_6 + L_8 - (H_{276} - H_1) = 0$$

من الحلقة b:

$$L_9 + L_7 + L_8 - (H_{276} - H_{230}) = 0$$

من الحلقة c:

$$L_2 + L_3 - L_5 = 0$$

من الحلقة d:

$$L_3 + L_4 + L_7 - L_6 = 0$$

حيث أن معادلات الاشتراطات خطية فيمكن تكوين مصفوفة المعاملات B (٤ صفوف و ٩ أعمدة) كالتالي:

B = 
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

أما متجهة الفروق W فيتم حسابه من معادلات الاشتراطات وباستخدام قيم الأرصاد المقاسة:

$$W_1 = L_1 + L_2 + L_6 + L_8 - (H_{276} - H_1) = 10.038 + 8.297 + 1.562 - 3.370 - (19.316 - 2.791) = 0.002 m = 2 mm$$

 $W_2 = L_9 + L_7 + L_8 - (H_{276} - H_{230}) = -15.979 + 4.837 - 3.370 - (19.316 - 33.831) = 0.003 \text{ m} = 3 \text{ mm}$   $W_3 = L_2 + L_3 - L_5 = 8.297 + 1.949 - 10.244 = 0.002 \text{ m} = 2 \text{ mm}$   $W_4 = L_3 + L_4 + L_7 - L_6 = 1.949 - 5.217 + 4.837 - 1.562 = 0.007 \text{ m}$  = 7 mm

أي أن:

$$W = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix} mm$$

كما سبق الذكر فأن في شبكات الميزانية يتم اعتبار التباين variance (لكل خط) مساويا لطول الخط ذاته، وبما أن الوزن weight هو مقلوب التباين فأن الوزن لكل خط ميزانية يمكن أخذه مساويا لطول الخط بالكيلومتر. أي أن مصفوفة التباين للأرصاد  $^{\Sigma}$  = مقلوب مصفوفة الوزن  $^{-1}$  ستكون كالتالى:

نبدأ في خطوات الحل المتتالية:

$$M = (BP^{-1}B^{T}) = \begin{bmatrix} 6.83 & 2.01 & 2.84 & -0.84 \\ 2.01 & 10.23 & 0 & 2.94 \\ 2.84 & 0 & 12.80 & 3.21 \\ -0.84 & 2.94 & 3.21 & 13.02 \end{bmatrix}$$

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} 0.1850 & -0.0463 & -0.0497 & 0.0347 \\ -0.0463 & 0.1166 & 0.0188 & -0.0339 \\ -0.0497 & 0.0188 & 0.0970 & -0.0314 \\ 0.0347 & -0.0339 & -0.0314 & 0.0944 \end{bmatrix}$$

$$\hat{V} = \cdot P^{-1} B^{T} K = \begin{bmatrix} -0.4 \\ -0.9 \\ -1.6 \\ -3.4 \\ -0.5 \\ 0.2 \\ -1.8 \\ -0.9 \\ -0.3 \end{bmatrix}$$
 mm 
$$\frac{\hat{V}}{1} = L + \hat{V} = \begin{bmatrix} 10.0376 \\ 8.2962 \\ 1.9474 \\ -5.2204 \\ 10.2435 \\ 1.5622 \\ 4.8352 \\ -3.3709 \\ -15.9793 \end{bmatrix}$$
 
$$\hat{\sigma}_{0}^{2} = \frac{\hat{V}^{T} P \hat{V}}{r} = \frac{4.743}{4} = 1.1857$$
 
$$\hat{\sigma}_{0} = \sqrt{1.1857} = 1.09$$
 
$$\hat{\Sigma}_{L} = \hat{\sigma}_{0}^{2} \left[ P^{-1} - (P^{-1} B^{T} M^{-1} B P^{-1}) \right]$$
 
$$= \begin{bmatrix} 1.067 -0.519 & 0.065 & -0.282 -0.454 & -0.171 & 0.046 & -0.377 & 0.330 \\ 1.622 & -0.547 & -0.067 & 1.075 & -0.373 & 0.240 & -0.729 & 0.489 \\ 2.233 & -1.447 & 1.687 & 0.250 & -0.536 & 0.231 & 0.305 \\ 3.078 & -1.514 & 0.359 & -1.272 & -0.010 & 1.282 \\ 2.761 & -0.123 & -0.296 & -0.498 & 0.794 \\ 0.820 & 0.211 & -0.276 & 0.065 \\ 2.019 & -0.498 & -1.521 \\ 1.382 & -0.885 \\ 2.406 \end{bmatrix}$$

الآن يمكن حساب القيم المضبوطة لمناسيب النقاط المجهولة باستخدام الأرصاد المضبوطة:

$$\mathbf{\hat{H}}_{189} = \mathbf{H}_1 + \overline{\mathbf{L}}_1 = 12.8286 \text{ m}$$

$$\mathbf{\hat{H}}_{121} = \mathbf{H}_1 + \overline{\mathbf{L}}_1 + \overline{\mathbf{L}}_2 = 21.1248 \text{ m}$$

$$\mathbf{\hat{H}}_{323} = \mathbf{H}_1 + \overline{\mathbf{L}}_1 + \overline{\mathbf{L}}_5 = 23.0721 \text{ m}$$

110

$$\overset{\bullet}{H}_{288} = H_{276} - \overset{\frown}{L}_{8} = 22.6869 \text{ m}$$
 $\overset{\bullet}{H}_{301} = H_{230} + \overset{\frown}{L}_{9} = 17.8517 \text{ m}$ 

من هذه المعادلات الخمسة نكون المصفوفة G كالتالي:

ثم يمكن حساب قيمة مصفوفة التباين للقيم المجهولة:

$$\overset{\bullet}{\Sigma} \overset{\bullet}{X} = G \overset{\bullet}{\Sigma} \overset{\bullet}{L} G^{\mathsf{T}} = \begin{bmatrix} 1.067 \ 0.547 \ 0.613 \ 0.377 \ 0.330 \\ 0.547 \ 1.650 \ 1.169 \ 1.106 \ 0.820 \\ 0.613 \ 1.169 \ 2.921 \ 0.875 \ 1.124 \\ 0.377 \ 1.106 \ 0.875 \ 1.382 \ 0.885 \\ 0.330 \ 0.820 \ 1.124 \ 0.885 \ 2.406 \end{bmatrix}$$


أي أن قيم الانحراف المعياري لمناسيب الروبيرات (الجذر التربيعي لعناصر القطر):

 $\sigma_{189} = \sqrt{1.067} \text{ m}$   $\sigma_{121} = \sqrt{1.650} \text{ m}$   $\sigma_{323} = \sqrt{2.921} \text{ m}$   $\sigma_{288} = \sqrt{1.382} \text{ m}$   $\sigma_{301} = \sqrt{2.406} \text{ m}$ 

## مثال ٢ للضبط الشرطى لمعادلات خطية:

هذا المثال هو السابق حله (أنظر ٨-٥-١) بطريقة الضبط بمعادلات الأرصاد وسنقوم هنا بحله مرة أخرى بطريقة الضبط بمعادلات الشروط:

الشكل التالي يمثل شبكة من أرصاد الميزانيات تربط بين ٤ روبيرات BM حيث تتكون هذه الشبكة من T خطوط ميزانية، ونفترض أن منسوب النقطة a معلوم (سنفرضه = صفر متر في الحالة الحالية) في هذه الحلقة.



الجدول التالي يمثل قيم الأرصاد (فروق المناسيب في كل خط) وكذلك طول خطوط الميزانية:

طول الخط (كم)	فرق المنسوب (متر)	خط الميزانية		م
		إلي نقطة	من نقطة	
٤	٦.١٦	С	а	1
۲	17.07	d	а	۲
۲	7. ٤ ١	d	С	٢
٤	1.•9	d	а	٤
۲	11.01	d	b	0
٤	0 V	С	b	7

المطلوب حساب قيم العناصر المجهولة التي تتمثل في منسوب النقاط b, c, d مع قيم الانحراف المعياري لكلا منهم.

معادلات الاشتراطات:

$$\Delta H_1 - \Delta H_4 - \Delta H_6 = 0$$
  
 $\Delta H_1 - \Delta H_2 + \Delta H_3 = 0$   
 $\Delta H_2 - \Delta H_4 - \Delta H_5 = 0$ 

المصفوفة B:

717

$$P^{-1} = \Sigma_{L} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} cm^{2} = 10^{-4} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} m^{2}$$

$$M = (BP^{-1}B^{T}) = \begin{bmatrix} 12 & 4 & 4 \\ 4 & 8 & -2 \\ 4 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\hat{V} = -P^{-1} B^{T} K = \begin{bmatrix} 0.00 \\ 0.02 \\ 0.02 \\ -0.04 \\ -0.04 \\ 0.04 \end{bmatrix} m$$

$$\hat{\sigma}_0^2 = \frac{\hat{\nabla}^T p \hat{\nabla}}{r} = \frac{0.002}{3} = 6.7 \times 10^{-4}$$

$$\hat{\Sigma}_{-}$$
 =  $\hat{\sigma}_{0}^{2}$  [P<sup>-1</sup> - (P<sup>-1</sup> B<sup>T</sup> M<sup>-1</sup> B P<sup>-1</sup>)]

الآن يمكن حساب القيم المضبوطة لمناسيب النقاط المجهولة باستخدام الأرصاد المضبوطة:

$$\mathbf{\hat{H}}_{b} = \mathbf{H}_{a} + \Delta \mathbf{H}_{4} = 1.05 \text{ m}$$
 $\mathbf{\hat{H}}_{c} = \mathbf{H}_{a} + \Delta \mathbf{H}_{1} = 6.16 \text{ m}$ 
 $\mathbf{\hat{H}}_{d} = \mathbf{H}_{a} + \Delta \mathbf{H}_{2} = 12.59 \text{ m}$ 

من هذه المعادلات الخمسة نكون المصفوفة G كالتالي:

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$


ثم يمكن حساب قيمة مصفوفة التباين للقيم المجهولة:

$$\sum_{X} \hat{X} = G \sum_{L} G^{T}$$

$$= 6.7 \times 10^{-4} \begin{bmatrix}
10.67 & 5.33 & 5.33 \\
5.33 & 10.67 & 5.33 \\
5.33 & 5.33 & 8.00
\end{bmatrix} m^{2}$$

# مثال ٣ للضبط الشرطى لمعادلات غير خطية:

ab الشكل الرباعي التالي يمثل  $\Lambda$  زوايا داخلية مقاسة لشكل رباعي يبدأ من خط قاعدة معلوم c , d بهدف تحديد إحداثيات النقطتين الجديدتين d .



شكل (٨-٨) مثال لضبط الشروط غير الخطية

الأرصاد كالتالي:

قيمة الزاوية L	اسم الزاوية	رقم
°٤٨ '٢٦ "٠٩.٠	bac	1
۲، ۳۳۲ ۱۱۰ ۳۳۲	dba	۲
۰۳، ۲۷ "۱۷٫۲	cbd	٣
0م: ۱۲ "۱۶ °0 "۱۶ °0	acb	٤
°0 6 124 11 8 7 . V	dca	0
۳۰ اه۲ "٤٥ ۳	bdc	7
۲.۳۲" ۱۰۱ ،۱۶۰	adb	٧
°0, '71 "02.7	cad	٨

سنعتبر في المثال الحالي أن جميع الزوايا لها نفس الدقة (أي نفس الوزن) و سنهمل الزيادة الكروية في أي مثلث (كما لو كان مثلث مستوي).

عدد الأرصاد: 
$$n = \Lambda$$
 عدد الأرصاد الضرورية:  $n_{nec} = \Lambda = 1$  (  $\alpha = 1$  )  $\alpha = 1$  (  $\alpha = 1$  )  $\alpha = 1$  عدد الشروط المستقلة:  $\alpha = 1$   $\alpha = 1$   $\alpha = 1$ 

تتكون الشروط الأربعة – في الشكل الرباعي - من ٣ شروط مثلثيه و شرط واحد ضلعي.

### الشروط المثلثية:

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_6 + \alpha_7 + \alpha_8 - 360^\circ = 0$$

$$\alpha_3 + \alpha_4 - \alpha_7 - \alpha_8 = 0$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_5 - \alpha_6 = 0$$

والمعادلات الثلاثة خطية.

## الشرط الضلعي:

[log sin  $\alpha_1$  + log sin  $\alpha_3$  + log sin  $\alpha_5$  + log sin  $\alpha_7$ ] - [log sin  $\alpha_2$  + log sin  $\alpha_4$  + log sin  $\alpha_6$  + log sin  $\alpha_8$ ] = 0

وهذه معادلة غير خطية.

أما متجهة الأخطاء المتبقية W فيتم حسابه كالتالي:

$$W_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_6 + \alpha_7 + \alpha_8 - 360^\circ = -4.8$$
"  
 $W_2 = \alpha_3 + \alpha_4 - \alpha_7 - \alpha_8 = +3.9$ "

\_\_\_\_\_

$$W_3 = \alpha_1 + \alpha_2$$
  $-\alpha_5 - \alpha_6$  = +7.5"

 $W_4 = [\log \sin \alpha_1 + \log \sin \alpha_3 + \log \sin \alpha_5 + \log \sin \alpha_7] - [\log \sin \alpha_2 + \log \sin \alpha_4 + \log \sin \alpha_6 + \log \sin \alpha_8] = 25.1 \text{x} 10^{-6} = 25.1 \text{ ppm}$ 

#### لحساب معاملات المصفوفة B:

للشروط المثلثية الثلاثة فأن العنصر في B هو معامل الزاوية في معادلة الشرط (المعادلات خطية مباشرة). أما لحساب عناصر B المقابلة للشرط الضلعي لأي زاوية  $\alpha_i$  فأن:

$$δf / δαi = (δ log sin αi / δ αI) x 106$$

$$= (δ log sin αi / 1") x 106$$

$$= (cot αi x log10 e / 206264.8) x 106$$

$$= (cot αi x 0.43429448 / 206264.8) x 106$$

وبذلك تكون المصفوفة B كالتالى:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1.87 & -2.78 & 3.58 & -1.03 & 1.48 & -3.51 & 2.18 & -1.74 \end{bmatrix}$$

أما خطوات الحل فتتابع كالتالي:

$$M = (BP^{-1}B^{T})$$

لكن حيث أن الأرصاد هنا كلها بنفس الدقة (نفس الوزن) فأن المصفوفة  $P^{-1} = P^{-1}$  مما يجعل:

$$M = (BB^T)$$

$$M = (BB^{T}) = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 0.06 \\ 0 & 4 & 0 & 2.11 \\ 0 & 0 & 4 & 1.11 \\ 0.06 & 2.11 & 1.11 & 47.42 \end{bmatrix}$$

177

$$\hat{V} = -P^{-1} B^{T} K = B^{T} K = \begin{bmatrix} -2.00 \\ 0.12 \\ -1.76 \\ 0.34 \\ 1.67 \\ 3.95 \\ 0.34 \\ 2.13 \end{bmatrix}$$

$$L = L + \hat{V} = \begin{bmatrix} 0 \\ 48 26 07.00 \\ 37 10 32.72 \\ 30 27 05.44 \\ 63 56 14.84 \\ 54 39 50.47 \\ 30 56 49.25 \\ 44 01 23.54 \\ 50 21 56.73 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\sigma}_{O}^{2} = \hat{V}_{r}^{T} P \hat{V} = \frac{30.27}{4} = 7.57$$

$$\hat{\sigma}_{O} = \sqrt{7.57} = 2.75$$


## ۸-۱ ضبط الشبكات بطريقة حرة Free-Net Adjustment

تعاني أرصاد (قياسات) أي شبكة جيوديسية من عيوب المرجع الفيال المثال الأرصاد في حد ذاتها لا تحدد المرجع الذي تستند إليه هذه الشبكة. فإذا أخذنا علي سبيل المثال أرصاد شبكة الميزانية (حلقة من خطوط الميزانية) فأن كل رصدة تعطي فرق المنسوب بين نقطتين BM، لكن هذه الشبكة غير محدد لها المرجع الرأسي الذي تعتمد عليه. فان لم نحدد القيمة المطلقة absolute value لمنسوب نقطة من نقاط الشبكة فأن الشبكة لن تكون مرجعة أو محددة المرجع. من هنا نقول أنه يوجد عيب مرجعي واحد في شبكة الميزانية. مثال آخر عندما نرصد أطوال أضلاع مثلث فأن هذه المثلث من الممكن أن يقع في أي منطقة في العالم حيث أنه غير محدد المرجع، أي يعاني من عيوب مرجعية. ولإصلاح هذه العيوب يلزمنا معرفة القيمة المطلقة لإحداثيات (س،ص) لنقطة من نقاط هذا المثلث. وبعد ذلك يلزمنا أيضا تحديد علاقة هذا المثلث المقاس الأضلاع بمحور الإحداثيات (قيمة ميله علي المحور س أو المحور ص). إذن نقول أن المثلث المقاس الأضلاع يعاني من ٣ عيوب مرجعية.

يمكن تقسيم العيوب المرجعية في الشبكات الجيوديسية إلي ٣ أنواع: عيوب الإزاحة Translation وعيب المدوران Rotation وعيب المقياس Scale. تكمن عيوب الإزاحة في تحديد الإزاحات بين نقطة من نقاط الشبكة و نقطة الأصل لنظام الإحداثيات، أي أن عيوب الإزاحة يمكن أن تكون ٢ فقط (س،ص) للشبكات الأفقية أو ٣ (س،ص،ع) للشبكات ثلاثية الأبعاد. أما عيوب الدوران فتشمل تحديد ميول الشبكة عن محاور نظام الإحداثيات نفسه، أي أنها مثل عيوب الإزاحة قد تكون ٢ للشبكات الأفقية (ألميل عن محور س و الميل عن محور ص) أو تكون ٣ للشبكات ثلاثية الأبعاد. أما عيب الدوران (دائما عيب واحد فقط) فهو الذي

.5

يحدد حجم الشبكة بالنسبة للأرض. فمثلا إن لم يتم قياس طول ضلع واحد من أضلاع أي مثلث فيمكننا رسم مئات من هذه المثلثات تختلف في حجمها مع أن زواياه واحدة.



شكل (٨-٩) العيوب المرجعية في الشبكات الجيوديسية العيوب المرجعية للشبكات الجيوديسية

عية	العيوب المرج	نوع الشبكة
النوع	العدد	, 29
١ إزاحة	١	شبكات الميزانيات
١ إزاحة	١	شبكات الجاذبية الأرضية
۲ إزاحة	٣	شبكات المثلثات مقاسة الأضلاع
۱ دوران		
۲ إزاحة	٤	شبكات المثلثات مقاسة الزوايا
۱ دوران		
۱ مقیاس		
٣ إزاحة	٦ (في حالة قياس ضلع	
۳ دوران	في الشبكة)	الشبكات الأرضية ثلاثية الأبعاد
٣ إزاحة	٧ (في حالة عدم قياس	
۳ دوران	ضلع في الشبكة)	
۱ مقیاس		
٣ إزاحة	٣	شبكات الجي بي أس

تجدر ملاحظة السطر الأخير في الجدول السابق والذي يحدد عدد عيوب شبكات الجي بي أس بثلاثة فقط مع أن هذه الشبكات من نوع الشبكات ثلاثية الأبعاد. يرجع السبب في ذلك إلي أن أرصاد الجي بي أس الأساسية هي فروق الإحداثيات بين كل طرفي خط قاعدة ( $\Delta X$ ,  $\Delta Y$ ) والتي يمكن منها حساب انحراف الخط وبالتالي يمكن تحديد ميله عن المحاور الثلاثة (أي لا توجد عيوب دوران في شبكات الجي بي أس). بالمثل فيمكن حساب طول خط القاعدة من مركباته الثلاثة المقاسة، وبالتالي فلن يوجد عيب مقياس في شبكات الجي بي أس وسيتبقي فقط في هذه الشبكات عيوب الإزاحة الثلاثة.

هذه هو مفهوم العيوب المرجعية للشبكات من وجهة النظر الجيوديسية. أما من وجهة النظر الرياضية فأن وجود هذه العيوب لا يسمح بحساب مقلوب مصفوفة نظام المعادلات الأصولية N وهي التي يعتمد عليها حساب قيم العناصر المجهولة الناتجة من ضبط مجموع أقل المربعات  $(X^- N^{-1} U)$ . بمعني أننا لا نستطيع حساب قيمة المصفوفة  $N^{-1}$  لأنها مصفوفة أحادية Singular Matrix لأي شبكة جيوديسية. وللتغلب علي هذا الوضع فيجب معالجة العيوب المرجعية للشبكة، وهو ما يتم بأحدي طريقتين وهما: ضبط الشبكة الحرة و الضبط بأقل عدد من القيود.

تعتمد طريقة ضبط الشبكة الحرة Free-Network Adjustment علي معالجة العيوب المرجعية للشبكة من خلال تثبيت قيم (غير دقيقة) لمرجع الشبكة. فمثلا في حالة شبكة الميزانية فنقوم بفرض قيمة منسوب احدي نقاط الشبكة (مثلا نفرضه = صفر)، وبالتالي يمكننا حساب مناسيب كل نقاط الشبكة المرصودة. مثال آخر: في حالة شبكات الجي بي أس نقوم بفرض الإحداثيات الثلاثة لنقطة من نقاط الشبكة المرصودة (مثلا إحداثياتها التقريبية الناتجة من أرصاد الشفرة) وبالتالي يمكن استكمال خطوات عملية الضبط وحساب إحداثيات باقي نقاط الشبكة.

لكن من المهم جدا ملاحظة أن نتائج هذا الضبط الحر (كما يبدو من أسمه) لن تكون هي النتائج الدقيقة للشبكة الجيوديسية. فهذه النتائج معتمدة علي قيمة تقريبية لمعالجة عيوب الشبكة حتى نستطيع حساب  $N^{-1}$  و استكمال معادلات وخطوات الضبط. علي الجانب الآخر فأن أهم مميزات طريقة الضبط الحر أنها تسمح لنا باكتشاف دقة أرصاد الشبكة ذاتها وأيضا باكتشاف أيه أخطاء بها قبل إتمام عملية الضبط النهائي. فمثلا من نتائج الضبط الحر نستطيع حساب قيم الانحراف المعياري للأرصاد المضبوطة (من المصفوفة  $\mathbf{1}^{\hat{2}}$ ) وبالتالي يمكننا اكتشاف أية أرصاد غير دقيقة ونقوم بحذفها حتى لا تؤثر علي باقي الأرصاد وعلي النتائج النهائية للعناصر المجهولة. من هنا فأن إتمام عملية الضبط الحر وفحص نتائجها بدقة و تمعن يعد من أهم خطوات ضبط الشبكات الجيوديسية. من الممكن أن نعيد عملية الضبط الحر عدة مرات (مع خذف بعض الأرصاد غير الدقيقة في كل مرة) قبل أن نتأكد من أن الأرصاد التي ستدخل في الضبط النهائي للشبكة هي الأرصاد الدقيقة فقط.

أما طريقة الضبط بأقل عدد من القيود <u>Adjustment</u> فهي مثل طريقة الضبط الحر تماما إلا أننا نقوم بتثبيت قيم حقيقية معلومة لعيوب الشبكة. فمثلا في حالة شبكة الميزانية نقوم بتثبيت قيمة المنسوب المعلوم (الحقيقي) لنقطة BM في الشبكة بدلا من فرض أن منسوبها يساوي الصفر. يمكن الاطلاع علي المعادلات الرياضية لعملية الضبط الحر أو الضبط بأقل عدد من القيود في المراجع الجيوديسية المتخصصة (مثل 1991).

أما في حالة تثبيت عدد أكبر من عدد عيوب المرجع للشبكة الجيوديسية فهذا ما يطلق عليه اسم الضبط بعدد أكبر من القيود أو Over-Constraints Adjustment. فمثلا في شبكات الميزانية إذا قمنا بتثبيت قيمة منسوب نقطتين BM من نقاط الشبكة (عدد العيوب المرجعية للشبكة ١ فقط)، أو في شبكات الجي بي أس إذا قمنا بتثبيت إحداثيات نقطتين من نقاط الشبكة (أي ٦ عناصر) مع أن عدد عيوب الشبكة يبلغ ٣ فقط (X,Y,Z لنقطة واحدة). وهي حالة تتطلب فحص دقيق للشبكة المقاسة و أيضا تعتمد على دقة المرجع الذي نقوم بتثبيته.

#### ٨-٧ تحليل نتائج ضبط الشبكات

يعد تحليل النتائج من أهم – إن لم يكن هو أهم – خطوات ضبط الشبكات الجيوديسية وخاصة شبكات الجي بي أس التي بدأ تطبيقها في ازدياد سريع في الفترة الأخيرة. يمكن بالتحليل الدقيق لنتائج الضبط (الفحص المبدئي للأرصاد و الضبط الحر للشبكة) اكتشاف أية أرصاد غير دقيقة وأية مشاكل في الشبكة ومن ثم التعامل معها بطريقة علمية للوصول إلي أدق النتائج. توجد عدة خطوات لتحليل نتائج الشبكات سنتعرض لأهمهم في الأجزاء التالية.

### Variance Factor Analysis تحليل معامل التباين ۱-۷-۸

وبعد اکتمال خطوات الضبط قمنا بحساب أو تقدير القيمة <u>المضبوطة</u> لمعامل التباين :(Adjusted or estimated or a posteriori Variance Factor)  $\hat{\sigma}_o^2 = \hat{V}^T \ P \ \hat{V} \ / \ (n-u)$ 

يتم إجراء مقارنة بين القيمة المفترضة أو الأولية لمعامل التباين والقيمة المحسوبة أو المضبوطة لها·

$$\mathring{\sigma}_0^2 / \sigma_0^2$$

والذي من المفترض أن يساوي ١ أو قريبا منه حتى تكون قيمة معامل التباين المبدئي مناسبة أو قريبة لتلك القيمة الناتجة من الضبط وبالتالي فأن خطوات و حسابات الضبط تكون سليمة. أما إن كانت نتيجة هذه المقارنة لا تساوي ١ (أو قريبة منه) فأن هذا يعد إنذارا بأن هناك شيئا ما لم يكن بالصورة السليمة سواء في:

- وجود أخطاء بشرية في نقل الأرصاد المقاسة في الطبيعة.
- وجود أخطاء منتظمة لم يتم معالجتها في الأرصاد قبل بدء الضبط.
- تكوين معادلات الضبط (سواء معادلات الأرصاد أو معادلات الاشتراطات) بصورة غير دقيقة.
- عدم مناسبة الوزن المستخدم للأرصاد الأصلية، إما أن يكون الوزن (أو بمعني آخر الانحراف المعياري الذي يعبر عن دقة الأرصاد الأساسية) أقل من الحقيقية أو أن يكون أكبر من الحقيقية.

ومن ثم فيجب إعادة فحص الأرصاد و المعادلات مرة أخري وإصلاح أية عيوب بها ثم إعادة عملية الضبط من جديد.

\_\_\_\_\_

يجب ملاحظة أن هذا التحليل  $\frac{V}{2}$  يوثر على القيمة النهائية المضبوطة للعناصر المجهولة حيث أن معادلة حساب هذه العناصر  $\frac{\mathring{\sigma}_0^2}{2}$  كما سبق أن رأينا في المعادلة:

لكنه يؤثر على قيمة التباين (ومن ثم الانحراف المعياري) لهذه العناصر:

$$\hat{\Sigma}_{\overline{X}} = \hat{\sigma}_{o}^{2} N^{-1}$$

وأيضا يؤثر على قيمة التباين للأرصاد المضبوطة:

$$\stackrel{\wedge}{\Sigma}_{\overline{L}} = A \stackrel{\wedge}{\Sigma}_{\overline{X}} \quad A^T$$

في الأمثلة المحلولة السابقة نري (في مثال شبكة الميزانيات) أن قيمة معامل التباين المبدئي أو المفروض كانت:

$$\sigma_0^2 = 1 \times 10^{-4}$$

بينما قيمة معامل التباين المضبوط كانت:

$$\frac{^{^{\circ}}_{\circ}^{2}}{^{\circ}_{\circ}} = 6.7 \times 10^{-4}$$

أي أن قيمة تحليل معامل التباين:

$$\frac{\hat{\sigma}_0^2}{\sigma_0^2} = 6.7$$

مما يدل علي أن قيمة معامل التباين (ومن ثم الانحراف المعياري للأرصاد) المبدئي كانت أكبر مما ينبغي، أي أن الأرصاد الأصلية كانت أقل دقة مما توقعنا.

أما في المثال الثاني (مثال التقاطع) فنري أن قيمة معامل التباين المبدئي أو المفروض كانت:  $\sigma_0^2 = 1$ 

بينما قيمة معامل التباين المضبوط كانت:

$$\frac{\Lambda^2}{\sigma_0^2} = 0.2812$$


أي أن قيمة تحليل معامل التباين:

$$\frac{\hat{\sigma}_0^2}{\sigma_0^2} / \frac{\sigma_0^2}{\sigma_0^2} = 0.2812$$

مما يدل على أن قيمة معامل التباين (ومن ثم الانحراف المعياري للأرصاد) المبدئي كانت أقل مما ينبغي، أي أن الأرصاد الأصلية كانت أدق مما توقعنا لها.

يعد الاختبار الإحصائي "مربع كاي Chai-Square" أو  $\chi^2$  هو الذي يتم استخدامه لبيان العلاقة الإحصائية بين معامل التباين المبدئي و معامل التباين المضبوط، ويسمى هذا الاختبار

علي نتائج ضبط الشبكات باختبار درجة التوافق Goodness of Fit. يعتمد هذا الاختبار علي مقارنة قيمة تحليل معامل التباين  $\frac{2}{3} / \frac{6}{3}$  لشبكة معينة مع القيمة المفترضة من الجداول الإحصائية للاختبار، ومن ثم إن كانت النتيجة متوافقة فأن الاختبار يكون مقبول أو ناجح Pass أو يكون الاختبار مرفوض أو غير ناجح Fail في الحالة الأخرى.



شكل (٨-٨) اختبار درجة التوافق أو اختبار مربع كاي


معظم البرامج التجارية software الخاصة بضبط الشبكات الجيوديسية (وخاصة برامج الجي معظم البرامج التجارية ومن تم يجب علي المستخدم بي أس) تعطي نتيجة هذا الاختبار ضمن نتائج عملية الضبط، ومن ثم يجب علي المستخدم معرفة نتيجة الاختبار وكيفية التعامل معها. كما سبق الذكر أن عدم نجاح هذا الاختبار يعد إنذارا لمراجعة البيانات الأصلية للشبكة ومعادلاتها، فان تأكد المستخدم أن كل هذه الخطوات سليمة فليس أمامه إلا تغيير قيمة معامل التباين المبدئي  $^{\circ}$  بحيث يكون متوافقا مع القيمة المضبوطة الناتجة من الضبط  $^{\circ}$  ثم يعيد عملية ضبط الشبكة مرة أخري حتى ينجح هذا الاختبار.

## ۸-۷-۲ تحلیل الأرصاد الشاذة T-۷-۸

Residuals الشاذة أو الأرصاد الواقعة خارج الحدود هي أرصاد لها أخطاء متبقية Residuals تقع خارج (من هنا جاء أسمها Out Lay or Outliers) حدود ثقة معينة متوقعة لها. لنأخذ مثال بسيط: إذا قسنا مسافة عدد من المرات وكانت قيمها هي 11.71 ، 11.77 ، 11.77 ، 11.77 متر. من الواضح أن القياسات الخمسة الأولى قريبة جدا من بعضها البعض بينما الرصدة الأخيرة بعيدة جدا عنهم. مما يجعلنا نشك أن هذا القياس الأخير حدث به خطأ ضخم سواء نتيجة الجهاز المستخدم أو الراصد أو الظروف الجوية لعملية الرصد ذاتها ، وهذا ما نطلق عليه "الرصدة الشاذة أو الرصدة الواقعة خارج الحدود outlier". فإذا قمنا بحساب المتوسط باستخدام جميع الأرصاد فستكون قيمته غير دقيقة ، بينما المنطقي أن يتم استبعاد هذه الرصدة الخاطئة وحساب المتوسط باستخدام الأرصاد الخمسة الأولى فقط. وعلي سبيل المثال إن كان لدينا رصدة وكان الخطأ المتبقي لها (أي التصحيح)  $\hat{\nabla}$  الناتج من عملية الضبط 1... متر  $\hat{\nabla}$  كان  $\pm$  1... متر. في هذه الحالة تكون هذه الرصدة مشكوكا في مصداقيتها حتى إن كانت قيمة التصحيح (الخطأ المتبقي) صغيرة في حد ذاتها، إلا أن انحرافه المعياري أكبر من قيمته ذاتها. تأتي خطورة في حد ذاتها، إلا أن انحرافه المعياري أكبر من قيمته ذاتها. تأتي خطورة

.,9

الأرصاد الشاذة من أنها توثر علي باقي أرصاد الشبكة وتقال من دقة النتائج النهائية الناتجة من عملية الضبط. من هنا لا بد من اكتشاف هذه الأرصاد الشاذة و حذفها من الشبكة الجيوديسية.



شكل (٨-١١) الأرصاد الشاذة أو الواقعة خارج الحدود

أهتم علماء الجيوديسيا بعملية اكتشاف الأرصاد الشاذة من خلال ابتكار اختبارات إحصائية خاصة لتحليل نتائج ضبط الشبكات، مثل طريقة فحص البيانات Data Snooping للعالم Barada من خلال تطبيق الاختبار الإحصائي t-Test في عام ١٩٦٨م، و طريقة اكتشاف الأرصاد الشاذة Outlier Detection من خلال تطبيق اختبار تاو Tau Test للعالم Pope في عام ١٩٧٦م. يعتمد اختبار تاو على حساب قيمة حاصل قسمة القيمة المطلقة للخطأ

المتبقي لأي رصدة علي قيمة انحرافه المعياري  $\hat{\sigma}^{\hat{\sigma}}/|\hat{v}|$  (ويسمي الخطأ المتبقي المعياري Standardized Residual) ومقارنتها بالقيمة المتوقعة من الجداول الإحصائية الخاصة بهذا الاختبار. فان كان الخطأ المتبقي المعياري أكبر من القيمة الإحصائية المتوقعة له فهذا يدل علي أن هذه الرصدة هي رصدة شاذة outlier ويجب حذفها من أرصاد الشبكة وإعادة عملية الضبط مرة أخري (أنظر مرجع Dawod 1995 و Davod).

معظم البرامج التجارية software الخاصة بضبط الشبكات الجيوديسية (وخاصة برامج الجي بي أس) تعطي نتيجة هذا الاختبار ضمن نتائج عملية الضبط، ومن ثم يجب علي المستخدم معرفة نتيجة الاختبار وكيفية التعامل معها. وتتكون خطوات تحليل الأرصاد و نتائج الضبط من:

- إجراء الضبط الأولى باستخدام جميع أرصاد الجي بي أس.
- إذا أشارت نتائج الآختبار الإحصائي لوجود عدد من الأرصاد الواقعة خارج الحدود outliers فلا نحذفها كلها ، إنما نحذف فقط الرصدة ذات أكبر قيمة من نتائج الاختبار. السبب في ذلك أن رصدة واحدة خاطئة من الممكن أن تؤثر علي أرصاد أخري سليمة أو دقيقة ، ومن هنا فأن حذف كل الأرصاد التي تظهر في نتائج الاختبار سيقلل من عدد الأرصاد في الشبكة بصورة غير ضرورية مما سيقلل من جودة الحل النهائي للشبكة.
- نعيد إجراء ضبط الشبكة مرة أخري للحصول علي نتائج جديدة سواء للإحداثيات أو للاختبار الإحصائي أيضا.
- تتكرر هذه العملية عدد من المرات حتى نصل في الخطوة الأخيرة إلى عدم وجود أية أرصاد واقعة خارج الحدود على الإطلاق.
- نعتمد إحداثيات آخر عملية ضبط لتكون الإحداثيات النهائية الدقيقة لشبكة الجي بي أس.

#### الفصل التاسع

# حسابات الجي بي أس عمليا

يقدم هذا الفصل محاولة لعرض الخطوات العامة لحسابات أرصاد الجي بي أس خاصة في مجال إنشاء الشبكات الجيوديسية (الثوابت الأرضية) في مشروع جديد. بالطبع فأنه من الصعوبة شرح الخطوات التفصيلية لأي مشروع جي بي أس لاختلاف طبيعة وأهداف كل مشروع وأيضا لاختلاف أنواع الأجهزة و برامج الحساب من مشروع لآخر، إلا أننا نحاول أن نقدم الخطوط العريضة لمثل هذه المشروعات. سيتم استخدام برنامج 5 LGO من شركة نقدم الشرح هنا (بهدف تعليمي فقط و ليس لأية أسباب تجارية)، وكما هو معروف أن أساسيات برامج حسابات الجي بي أس تتشابه جميعها وان كانت تختلف فقط في أسماء الأوامر وأشكال النوافذ. ويمكن لأي مستخدم أن يستفيد من هذا الشرح ثم يطبقه علي برنامج الحسابات الذي يمتلكه بعد أن يدرك أسماء الأوامر أو النوافذ في برنامجه.


### ٩-١ اختيار أنسب أوقات الرصد

سبق الذكر أن اختيار أنسب وقت للرصد في الجي بي أس يعد أيضا من خطوات التصميم و التخطيط. فمع أن أشارات الأقمار الصناعية في الجي بي أس متاحة ٢٤ ساعة يوميا ، ألا أن دقة و جودة وعدد الأقمار الصناعية يختلف من موقع جغرافي لأخر و من ساعة لآخري في نفس اليوم. يعد معامل دقة الموقع PDOP العامل الأساسي الذي يصف العلاقة بين توزيع الأقمار الصناعية في زمن معين و بين الدقة المتوقعة للرصد في هذا الوقت. ويمكن معرفة قيم PDOP لأي مكان و في أي وقت باستخدام البرامج المتخصصة (أي قبل تنفيذ العمل الحقلي ذاته). لذلك لا بد من استخدام أحد هذه البرامج لحساب معامل الدقة في الأيام المحددة للرصد الحقلي ، ومن ثم اختيار أنسب أوقات أو ساعات اليوم التي يكون فيها معامل PDOP أقل من ٦ ضمانًا للوصول لأدق تحديد للمواقع المرصودة. أما للرصد المتحرك اللحظي فأن PDOP أقل من ٣ يعتبر جيدا ، ومن ٣ إلى ٦ يعتبر مقبولا بينما ما هو أكبر من ٦ يعتبر ضعيفا. أما قيمة زاوية القناع Mask or Cut-Off Angle فيجب ألا تقل عن ١٥ في معظم التطبيقات المساحية و الجيوديسية. تحتوي ملفات إشارات الأقمار الصناعية على ما يعرف باسم بيانات المدار Almanac وهي بيانات تحدد طبيعة مدار كل قمر من الأقمار الصناعية. لكن من المعلوم أن مدارات الأقمار الصناعية تتعرض لبعض التأثيرات (مثل تأثير طبقات الغلاف الجوى العليا) مما يجعلها لا تتفق مع المدار المصمم لها. من هنا فأن وحدة المراقبة و التحكم في منظومة الجي بي أس تتولى مراقبة مدارات الأقمار الصناعية و تصحيحها كل فترة. وبذلك فأن بيانات المدار Almanac في إشارات الأقمار الصناعية (ملفات الأرصاد الحقلية) تكون صالحة لتحديد المدارات لمدة ٣ شهور قادمة فقط. فان كان لدينا ملف أرصاد حديث فأن برنامج LGO (أو أي برنامج جي بي أس آخر) يستطيع استخلاص بيانات المدار منه ومن ثم التنبو ا بمدارات الأقمار الصناعية لمدة ٣ شهور قادمة. أما إن لم يكن لدينا ملفات أرصاد جي بي أس حديثة فتوجد بعض المواقع علي شبكة الانترنت تعرض ملفات خاصة حديثة لمدارات الأقمار الصناعية. ومن هذه المواقع – على سبيل المثال – موقع هيئة حرس السواحل الأمريكية، والتي تعرض ملفات المدارات Almanac يوما بيوم.

الرابط التالي يمكن منه تحميل ملفات مدارات الأقمار الصناعية لعام ٢٠١٢م من موقع حرس السواحل الأمريكي:

http://www.navcen.uscg.gov/?Do=gpsArchives&path=ALMANACS/YUMA&year=2012

نجد أسماء الملفات بترتيب الأيام في عام ٢٠١٢، فالملف 001.alm يعبر عن أول يوم (١ يناير) في عام ٢٠١٢ والملف 204.alm يعبر عن اليوم ٢٠٤ (٢٣ يوليه) من هذا العام:




فإذا أخذنا مثلا ملف بوم ٢٠٤ فنجده - عند الضغط عليه - كالتالي:




نقوم بنسخ محتويات الملف (ما عدا شعار هيئة حرس السواحل) في ملف نصى Text File على أن نقوم بتغيير امتداد الملف من txt إلى alm.


بعد تحميل ملف المدارات من الانترنت نبدأ في استخدام أمر اتاحية الأقمار الصناعية Satellite Availability من قائمة أدوات Tools في برنامج LGO:



نضغط بالماوس الأيمن علي أمر مواقع Sites ثم نختار موقع جديد New:




ندخل اسم للموقع الجديد و إحداثياته التقريبية (دائرة العرض Latitude و خط الطول Ok ثم نضغط Ok:




نضغط بالماوس الأيمن على أمر ملفات المدار Almanacs ثم نختار استيراد Import:



نختار ملف المدارات الذي تم تحميله من الموقع السابق (بعد أن غيرنا امتداده إلي alm) ثم نضغط Import:



نضغط علي أيقونة Availability الموجودة في أسفل يسار الشاشة لعرض نتائج الأقمار المتاحة:




تنقسم شاشة النتائج إلي جزأين طوليين: علي يسار الشاشة توجد عناصر التحكم بينما يتم عرض النتائج علي يمين الشاشة. الجزء العلوي الأيسر به عناصر العرض المطلوب مثل اليوم المطلوب Duration و بداية الوقت المطلوب Start و مدة الوقت المطلوب Duration وأيضا نوع البيانات GPS/GLONASS. كل هذه العناصر يمكن تغييرها بسهولة بمجرد الضغط بالماوس علي أيا منهم. الجزء الأوسط الأيسر به أنواع النتائج التي يمكن للبرنامج عرضها مثل PDOP, GDOP, HDOP, VDOP ويمكن اختيار النوع المطلوب بالضغط بالماوس علي الدائرة الصغيرة الموجدة بجوار اسمه. وبجرد اختيار أي نوع ستتغير الشاشة اليمني (النتائج) مباشرة. الجزء الأسفل الأيسر به أرقام الأقمار الصناعية المتاحة للرصد في اليوم

المحدد عند هذا الموقع المحدد. إذا ضغطنا الماوس علي المربع الصغير أمام رقم أي قمر صناعي (نزيل علامة الصح) فأن هذا القمر سيختفي تأثيره من شاشة النتائج. أي أننا – بهذه الطريقة – يمكننا معرفة تأثير كل قمر من الأقمار الصناعية علي الأرصاد المتوقعة (قبل الرصد الفعلي) واستخدام هذه المعلومة لاحقا في الحسابات.

## أما الجزء الأيمن من الشاشة (النتائج) فيتكون من:


- المحور السيني (الأفقى) للوقت الذي تم تحديده لعرض الأقمار الصناعية
- المحور الصادي (الرأسي) علي يمين الشاشة يحدد عدد الأقمار الصناعية وهو مرسوم باللون الرصاصي.
- المحور الصادي (الرأسي) علي يسار الشاشة يحدد قيمة PDOP (في هذا المثال) و هو مرسوم كخط مستمر باللون الأزرق الفاتح.



## في المثال الحالي (أنظر الشكل) نستطيع أن نستنتج الآتي:

- يوجد على الأقل عدد ٦ أقمار صناعية طوال ٢٤ ساعة في اليوم المحدد
- يتراوح عدد الأقمار المتاحة في هذا الموقع المحدد بين ٦ و ١٠ أقمار
- توجد ١٠ أقمار في أول ساعة تقريبا من اليوم ثم تقل إلى ٩ .... و هكذا، وتعود مرة أخري إلى الرقم ١٠ مع نهاية اليوم
- تبدأ قيمة PDOP (الخط الأزرق) عند الساعة صفر لتساوي ٢ وتزداد حتى تصل إلي ٤ عند الساعة تقريبا ٤ ثم تعود إلي ما يقارب ٢ حتى الساعة ٦ ثم تقفز إلي ٥.٤ عند الساعة تقريبا ٨ .... و هكذا
- باذن لو كان لدينا مشروع للرصد الثابت Static في هذا اليوم فمن الأفضل إجراء الرصد الحقلي بين الساعة  $\Lambda$  صباحا و  $\pi$  ظهرا، فهذه الفترة كما في الشكل يكون فيها PDOP في حدود  $\pi$   $\pi$  وهي قيم ممتازة للرصد الثابت.
- لعمل المساحي أو الجيوديسي الذي يتطلب دقة كبيرة أو متوسطة فيجب بقدر الإمكان تجنب الرصد (سواء الثابت أو المتحرك) في الفترة من الساعة ٣ إلي ٤ ظهرا لأن قيمة PDOP تقفز إلي حوالي ٥٠٥ وهي أكبر قيمة في هذا اليوم المحدد لهذا الموقع المحدد.

الفترة السابقة بها عدد أقمار يبلغ ٦ فقط وقيمة PDOP هي الأكبر طوال اليوم. نلاحظ من الشكل أن هناك بعض الفترات الأخرى بها ٦ أقمار صناعية فقط إلا أن قيمة PDOP لها لا ترتفع لهذا الحد (مثلا الفترة ٤-٥ ظهرا في الشكل). كما قلنا أن PDOP هو تأثير توزيع الأقمار الصناعية حتى إن كان عددها واحد، فيمكن وجود ٦ أقمار موز عين توزيعا جيدا بالنسبة لموقع الرصد ويعطوا قيمة PDOP متوسطة ويمكن وجود ٦ أقمار لكن توزيعهم غير جيد فيعطوا قيمة PDOP كبيرة. فليس عدد الأقمار هو المهم إنما طريقة توزيعهم، وهذه أحد مميزات الخطوة الحالية لاختيار أنسب أوقات الرصد مسبقا.




### <u>٩-٢ حسابات خطوط القواعد</u>


من القائمة الرئيسية لبرنامج LGO نضغط أيقونة مشروعات Projects ثم نختار أمر مشروع جديد New:




نحدد اسم للمشروع الجديد Project Name و مسار المجلد Location الذي سيتم إنشاؤه بداخله:




إذا ضغطنا أيقونة الإحداثيات Coordinates (أعلي الشاشة) نجد أن نظام الإحداثيات لهذا المشروع سيكون UKS 1984 وسنتركه كما هو دون تغيير ونضغط OK:



أصبح لدينا المشروع الجديد ولفتحه: (١) نضغط بالماوس الأيمن علي أسم المشروع ثم نختار أمر Open، أو (٢) نضغط عليه ضغطتين متتاليتين (دوبل كليك) مباشرة:




في الخطوة التالية نبدأ في استيراد البيانات (ملفات الأرصاد الأساسية) من خلال الضغط علي أيقونة Import من شريط الأدوات الرئيسي للبرنامج ثم اختيار أمر البيانات الأصلية Raw Data:




بفتح السهم الصغير بجوار كلمة نوع الملفات Files of Type نجد عدة خيارات يتيحها برنامج LGO: ملفات أجهزة ليكا موديل ٥٠٠، ملفات أجهزة ليكا موديل ٣٠٠، ملفات أجهزة ليكا موديل ٣٠٠ (لاحظ أن برنامج LGO هو من شركة ليكا وبالتالي يستطيع قراءة ملفات أجهزة ليكا مباشرة لجميع موديلاتها)، ملفات RINEX ..... الخ.


كلمة RINEX هي اختصار جملة RINEX هي اختصار جملة standard هي صيغة قياسية standard أي صيغة تبادل الملفات دون الاعتماد علي نوع الجهاز، وهي صيغة قياسية قياسية للتعامل مع ملفات أرصاد الجي بي أس الناتجة من أي جهاز استقبال. هذه الصيغة هي التي تمكن أي برنامج حسابات من التعامل مع ملفات أجهزة من شركة أخري غير تلك الشركة المنتجة لهذا البرنامج. نحتاج لهذه الصيغة – خاصة – عندما يكون لدينا نوعين من أجهزة الجي بي أس (مثلا ليكا و ترمبل) تم استخدامهم في نفس المشروع، فنقوم باستخدام برنامج شركة ترمبل لكي يصدر PINEX ملفات أجهزة ترمبل إلي صيغة RINEX وبالتالي يستطيع برنامج شركة شركة ليكا COO من قراءة و استخدام هذه الملفات.



نختار ملفات البيانات التي سيتم استير ادها:



نختار المشروع المطلوب (في حالة وجود أكثر من مشروع) ثم نضغط أيقونة Assign لكي يتم تسجيل الملفات في مكونات هذا المشروع:




في شاشة حسابات الجي بي أس GPS-Proc (شريط الأدوات السفلي بالنافذة) نجد عرض لمعلومات الملفات الأصلية التي تم تحميلها. تنقسم الشاشة إلي جزأين: في الجزء الأيسر عرض لتفاصيل معلومات كل نقطة مرصودة، بينما الجزء الأيمن تمثيل بياني لوقت الرصد في كل نقطة من النقاط المرصودة.


من المهم مراجعة هذه البيانات بدقة قبل البدء في حسابات خطوط القواعد. فعلي سبيل المثل فأن فترة الرصد Duration لكل نقطة تبين أن الجهاز كان يعمل متصلا دون أية مشاكل طوال فترة الرصد. أيضا فأن نوع طريقة الرصد Static - في المثال الحالي - تبين أن جميع الأجهزة كانت تعمل في الرصد الثابت، فأحيانا يخطأ المستخدم في اختيار نوع طريقة الرصد في بداية العمل الحقلي ويختار مثلا الرصد المتحرك Kinematic فنستطيع اكتشاف هذا الخطأ في الشاشة الحالية.

من المعلوم أن قياس ارتفاع الأنتنا أصبح أكثر مصادر الأخطاء البشرية في أرصاد الجي بي أس، فهذه التقنية تكاد تكون آلية بنسبة كبيرة جدا إلا في جزئيتين يقوم المستخدم بعملهم بنفسه وقد يخطأ في أيا منهما: ضبط تسامت الجهاز علي النقطة المحتلة و قياس ارتفاع الأنتنا. من الأفضل لمستخدم الجي بي أس أن يقوم بتسجيل ارتفاع الأنتنا – عند كل نقطة – في كشف خارجي بالإضافة لقيامه باداخالها للجهاز أثناء عملية ضبط الجهاز في الموقع وبدء الرصد. فربما يقوم بإدخال قيمة خطأ في الجهاز، ففي هذه الحالة يمكنه الآن (في الشاشة الحالية) من مراجعة قيمة هذا الارتفاع وتصحيحه إن كان به خطأ قبل البدء في الحسابات.


أيضا يمكننا الجزء الأيمن من الشاشة أن نعرف قيمة فترة الرصد المشتركة بين جميع الأجهزة (جميع النقاط) التي تشترك في فترة الرصد session الحالية. فكما نري في الشكل التالي أن بعض الأجهزة لها أرصاد Duration أكثر من ساعتين بينما البعض الآخر له أرصاد ساعة و ١٩ دقيقة فقط. كما نري أن الجزء المشترك بين جميع الأجهزة هو في الفترة من ١٠:٤٥ إلى ١١:٤٥ تقريبا.



إذا ضغطنا أيقونة View/Edit من شريط الأدوات الأسفل فنري مواقع المحطات وإحداثياتها التقريبية. فإذا ضغطنا بالماوس الأيمن تظهر نافذة نختار منها أمر & Show Direction .
Distance:




لكي نعرف المسافة و الانحراف بين أي نقطتين في الشبكة الحالية نختار أول نقطة (رقم ٥٣ في المثال الحالي) أمام أمر From Point ونختار آخر نقطة (رقم ٦٠) أمام أمر From Point ونختار آخر نقطة (رقم ١٠) أمام أمر Ellipsoidal ويعرض البرنامج لنا المسافة المائلة Slope Distance و فرق الارتفاع Height Diff والانحراف الجيوديسي Geodetic Azimuth والانحراف الجيوديسي Ellipsoidal Distance




أي أن الشبكة الحالية تمتد مسافة ١٣١١ متر بين أول و آخر نقطتين بها. وكل هذه الخطوات بهدف فحص الشبكة و معلوماتها قبل البدء في الحسابات الفعلية.

## ٩-٢-١ الحسابات بعناصر البرنامج نفسه (الحساب الآلي Automatic Processing)


لبدء الحسابات بالطريقة الآلية (عناصر الحساب التي يحددها البرنامج بنفسه) نضغط بالماوس الأيمن في يمين الشاشة ومن النافذة نختار أمر طريقة الحسابات Processing Mode ومنها نختار الطريقة الآلية Automatic:




نضغط بالماوس علي كل خط أرصاد (كل نقطة مرصودة) في يمين الشاشة ليتم اختيارها و تتحول إلى اللون الأخضر:



ثم نضغط بالماوس الأيمن و من النافذة نختار أمر بدء الحسابات Process:



بعد عدة ثواني (طبقا لعدد نقاط الشبكة الحالية) يبدأ ظهور نتائج الحل، وتكون أول شاشات النتائج هي شاشة إحداثيات النقاط:




# من المهم فحص هذه النتائج بدقة و تمعن:

- عمود أو خانة Ambiguity Status تحدد لنا هل تم الوصول لقيمة ثابتة Fixed لفرق طور الإشارة Ambiguity عند كل نقطة أم لا. كما سبق الذكر فأن هذا الخطأ N هو أهم مصادر الأخطاء لأرصاد الجي بي أس الثابتة للمسافات القصيرة (أقل من Fixed N فهذا مؤشر على الدقة العالية لخط


القاعدة. في المثال الحالي نجد أن جميع النقاط قد تم حل قيمة N لها ماعدا أول نقطة (cas).

- عمود نوع الحل Solution Type يبين لنا نوع الحل عند كل نقطة من نقاط الشبكة. نجد أن كل النقاط لها حل Phase Fix All أي تم تثبيت N في أرصاد طور الإشارة، ماعدا النقطة الأولي رقم ٤٥ والتي لها حل Iono-Free علي أرصاد code والسبب في ذلك أن البرنامج لكي يستطيع حساب خطوط القواعد جب أن يعرف إحداثيات نقطة واحدة من نقاط الشبكة وذلك عن طريق تثبيت إحداثيات أي نقطة (أول نقطة هنا) الناتجة من أرصاد الشفرة أي إحداثياتها التقريبية الملاحية.
- نلاحظ أن لكل نقطة من نقاط الشبكة (ماعدا أول نقطة رقم ٥٤) لها أكثر من سطر في النتائج، أي لها أكثر من قيمة من قيم الإحداثيات. حيث أن كل نقطة مربوطة مع أكثر من نقطة أخري في أكثر من خط وبالتألي سينتج لها قيم إحداثيات من كل خط قاعدة من هذه الخطوط.
- عمود أو خانة Position Quality يعطي قيمة دقة الإحداثيات الأفقية عند كل نقطة.
   نلاحظ أن الدقة تقريبا ١ ملليمتر أو أقل لكل النقاط ماعدا أول نقطة رقم ٥٤ (إحداثياتها تقريبية).
- عمود أو خانة Height Quality يعطي قيمة دقة الإحداثيات الرأسية أو الارتفاع عند
   كل نقطة
- عمود أو خانة Position + Height Quality يعطي قيمة دقة الإحداثيات الأفقية و الرأسية (ثلاثية الأبعاد) عند كل نقطة. نلاحظ أن الدقة لجميع النقاط (ماعدا ٥٤) تقريبا في حدود عدة ملليمترات مما يدل علي جودة الأرصاد الأصلية وعدم وجود أي مشاكل بها.


الخطوة التالية هي حفظ هذه النتائج. طالما أن عمود Ambiguity يدل علي دقة الحلول كلها (yes تعني أنه تم الوصول لقيمة N ثابتة) فسنحفظ الحلول كلها. أما في حالة أن أحد النقاط ظهرت أمامها كلمة No في هذا العمود فيجب أن نضغط عليها بالماوس (نزيل التظليل الأزرق من هذا الخط) حتى لا يتم حفظها. نضغط بالماوس الأيمن ومن النافذة نختار أمر حفظ Store:




فنجد أن عمود Stored Status قد تغير كله إلى كلمة Yes أي تم الحفظ:




لروية نتائج خطوط القواعد (وليس نتائج النقاط) نضغط أمر Baselines في الجزء الأيسر من الشاشة. نلاحظ أن عمود نوع الحل Solution Type يحتوي كله (لجميع الخطوط) علي نوع Phase Fix All أي الحل الثابت لأرصاد الطور (أدق و أفضل الحلول المتاحة لخطوط القواعد القصيرة).



لرؤية رسم لشبكة خطوط القواعد التي تم التوصل اليها نضغط أيقونة View/Edit من شريط الأدوات السفلي للبرنامج:



يمكن في أي وقت فحص نتائج الحسابات من خلال الضغط على أيقونة النتائج Results في شريط الأدوات السفلي للبرنامج، ثم الضغط على أيقونة تقرير Report من الجزء الأيسر لعرض التقرير الكامل لحسابات خطوط القواعد.




برنامج LGO لا يحتاج لأمر Save حيث أنه يخزن النتائج أولا بأول (من أهم مميزات البرنامج من وجهة نظر بعض المستخدمين)، فيمكن غلق البرنامج ونحن متأكدون أن ما توصلنا إليه من نتائج قد تم تخزينها آليا.


#### ٩-٢-٢ الحسابات بعناصر منتقاة (الحساب اليدوي Manual Processing)

في الجزء السابق قمنا باستخدام خطوة الحساب الآلي لإجراء حسابات خطوط القواعد، وهي خطوة يقوم البرنامج بتنفيذها باستخدام قيم معينة لعناصر الحساب Parameters. هذه الخطوة أو الطريقة تصلح لمستخدم الجي بي أس المبتدئ حيث تمكنه من الحصول علي النتائج بسرعة. لكن علي المستخدم المتقدم أن يفحص معاملات عناصر الحساب ويحدد بنفسه إن كانت تتطلب أية تغييرات أم لا، فأحيانا يكون المشروع بهدف إنشاء شبكة جيوديسية عالية الدقة تصلح كأساس اشبكات تفصيلية أخري للرفع المساحي في منطقة العمل. وفي مثل هذه الحالة نريد أن نتأكد أن عناصر الحساب المستخدمة فعلا ستسمح لنا بالحصول علي دقة عالية في خطوط القواعد (أهم خطوات الجي بي أس لأن كل الخطوات اللاحقة ستعتمد علي نتائج خطوط القواعد). من هنا فيجب تعلم إجراء الحسابات يدويا ، أي باستخدام قيم مختلفة لعناصر و طريقة إجراء حسابات خطوط القواعد.

نضغط أيقونة الحسابات GPS-Proc من شريط الأدوات السفلي للعودة لشاشة حسابات خطوط القواعد ثم نضغط الماوس الأيمن (في الجزء الأيمن من الشاشة تحت الخطوط) ومن النافذة نختار أمر طريقة الحساب Processing Mode ثم نختار الطريقة اليدوية العساب




تظهر رسالة تحذيرية أن طريقة اختيار الخطوط الحالية سيتم إلغاؤها، نضغط Yes:




لحساب خطوط القواعد Base Lines في هذه الشبكة فمطلوب أن نختار أحد نقاط الشبكة (أي نقطة) لنعتبرها نقطة مرجعية Reference بينما باقي النقاط سيتم اعتبارها نقطة غير مرجعية Rover دولك باستخدام أيقونتي Rover دولك واليقونة Rover من


شريط الأدوات العلوي بالبرنامج. نبدأ بالضغط علي أيقونة في تم نضغط بالماوس علي ملف أول نقطة (رقم ٥٤) في الجزء الأيمن من الشاشة فيتغير لون أرصاد هذه النقطة إلى اللون الأحمر (أي أنها أصبحت نقطة مرجعية الآن):




ثم نضغط علي أيقونة على ونضغط بالماوس علي ملفات باقي النقاط في الجزء الأيمن من الشاشة فيتغير لون أرصاد هذه النقاط إلى اللون الأخضر:



بالضغط بالماوس الأيمن ومن النافذة نختار أمر عناصر الحسابات Processing :



لعرض جميع عناصر الحسابات نضع علامة صح أمام لأمر عرض العناصر المتقدمة Show




# المجموعة الأولى: العناصر العامة General وتحتوي:

- قيمة زاوية القطع أو زاوية القناع Cut-off angle: الزاوية الرأسية المقاسة من خط الأفق عند موقع الرصد والتي لا يتم تسجيل إشارات الأقمار الصناعية إن كانت زاوية الإشارة أقل من قيمة زاوية القناع. أهمية هذه الزاوية أنها تمنع تسجيل إشارات الأقمار الصناعية التي تكون شبه أفقية بالنسبة لموقع الراصد حيث أن هذه الإشارات ستكون قد مرت في مسافة كبيرة من طبقات الغلاف الجوي مما يجعل خطأ طبقتي الأيونوسفير و التروبوسفير كبير في هذه الإشارات وبالتالي فمن الأفضل عدم استخدام هذه الأرصاد في الحساب. القيمة المتعارف عليها لزاوية القناع هي ألا تقل عن ٥١٥.
- نوع مدارات الأقمار الصناعية Ephemeris: يوجد لدينا اختيارين إذا ضغطنا السهم الأسود الصغير: (١) المدارات كما تم بثها من الأقمار الصناعية ذاتها Broadcast ، (٢) المدارات الدقيقة Precise (والتي يمكن الحصول عليها من موقع المنظمة العالمية IGS كما سيأتي شرحه لاحقا).
- نوع الحل Solution Type: يوجد لدينا عدة اختيارات إذا ضغطنا السهم الأسود الصغير: الحل الآلي Automatic، الحل الثابت باستخدام أرصاد الطور Phase all

fix، الحل الثابت باستخدام أرصاد الطور في الجي بي أس مع الحل غير الثابت لأرصاد تقنية الجلوناس Phase: GPS fix, GLONASS float، الحل بأرصاد الشفرة Code، الحل غير الثابت Float. الحل الآلي هو الأفضل لأن البرنامج – في هذه الحالة – يحاول حساب جميع الحلول الأخرى ثم يختار أفضل أو أدق نتائجها.

- نوع تقنية الأقمار الصناعية GNSS: في حالة أن جهاز الاستقبال لديه القدرة علي استقبال إشارات أقمار الجي بي أس وأيضا أقمار الجلوناس فيمكن هنا اختيار إن كانت أرصاد كلاهما ستستخدم في الحسابات أم نستخدم أرصاد الجي بي أس فقط.




### المجموعة الثانية: عناصر إستراتجية الحسابات Strategy وتحتوي:

- تردد الأقمار الصناعية Frequency: تشمل الخيارات التالي: الاختيار الآلي Automatic اختيار تردد L2 فقط، أحادية التردد، اختيار تردد L2 فقط، اختيار كلا من L1+L2، اختيار الترددين مع حذف تأثير طبقة الأيونوسفير حسابيا LGO (برنامج LGO) يسمي هذا الخيار باسم L3). الاختيار الآلي هو الأفضل هنا لان البرنامج يحاول الحساب بكافة الخيارات الأخرى و يختار أدقهم.
- أقصي مسافة لتثبيت خطأ الطور Fix ambiguity up to: معظم المراجع الدولية تنص علي أن قيمة خطأ الطور يمكن حسابها بدقة أي تثبيتها في خطوط القواعد القصيرة حتى ٧٠-٧٠ كيلو متر.
- اقل فترة زمنية للحل غير الثابت Minimum duration for float static الشبكات فيمكن محاولة solution: في حالة عدم الوصول للحل الثابت في أرصاد الشبكات فيمكن محاولة الوصول لحل غير ثابت float بشرط توافر أرصاد لمدة لا تقل عن ٥ دقائق (٣٠٠ ثانبة).
- معدل البيانات Sampling rate: الفترة الزمنية بين رصدتين متتاليتين من نفس القمر الصناعي. للأرصاد الثابتة static يفضل أن يكون هذا المعدل ١٥ ثانية لكن للأرصاد المتحركة فنستخدم معدلات أقل من هذا. أول اختيارات البرنامج هنا هو خيار Use all أي استخدام كل البيانات المتاحة.
- نموذج حساب خطأ التروبوسفير Tropospheric model: يسمح برنامج CGO: يسمح برنامج التروبوسفير علي أرصاد الجي بي أس (مثل نماذج بعدة نماذج لحساب قيمة تأثير طبقة التروبوسفير علي أرصاد الجي بي أس (مثل نماذج الحساب قيمة تأثير طبقة التروبوسفير علي أللها نماذج عالمية موثوق بها.


- نموذج حساب خطأ الأيونوسفير Ionospheric model: يسمح برنامج LGO بعدة نماذج لحساب قيمة تأثير طبقة الأيونوسفير علي أرصاد الجي بي أس وكلها نماذج عالمية موثوق بها.

- نشاط الأيونوسفير Ionospheric Activity: إن كانت لدينا معلومات عن طبيعة نشاط الأيونوسفير في وقت الرصد (من مواقع محطات الأرصاد العالمية) فيمكن تحديد طبيعة هذا النشاط (إن كان بسيطا Low أو متوسطا Medium أو عاليا High)، وإلا فنترك الخيار الآلي Automatic.



#### المجموعة الثالثة: عناصر النتائج الإضافية Extended Output وتحتوي:


- كتابة قيم معامل الدقة و انحراف وارتفاع الأقمار الصناعية في تقرير النتائج DOP كتابة قيم معامل الدقة و انحراف وارتفاع الأقمار الامر فسيقوم values, Azimuth/Elevation البرنامج بحساب هذه القيم و عرضها في تقرير النتائج (إذا أردنا فحصها الدقيق لاحقا). وفي هذه الحالة نحدد للبرنامج الفترة بالثواني التي نريد عندها حساب هذه القيم.
- كتابة قيم الأخطاء المتبقية للأرصاد في تقرير النتائج Residuals: إذا وضعنا علامة صبح أمام هذا الأمر فسيقوم البرنامج بحساب هذه القيم و عرضها في تقرير النتائج (إذا أردنا فحصها الدقيق لاحقا).



# المجموعة الرابعة: عناصر الحساب الآلي Auto Processing وتحتوي:

هذه العناصر تحتوي القيم التي يطبقها البرنامج عند إجراء الحسابات بالصورة الآلية Automatic، ومع ذلك يتيح البرنامج للمستخدم أن يقوم بتغيير أيا من هذه القيم:

- أقل وقت للأرصاد المشتركة بين النقاط Minimum time for common data
   أي يجب توافر بيانات مشتركة زمنيا بين النقاط المرصودة لمدة لا تقل عن ٣٠٠ ثانية
   (٥ دقائق) حتى يمكن حساب خطوط القواعد بين هذه النقاط.
- أقصي طول لخط القاعدة Maximum baseline length: القيمة المقترحة من البرنامج هي ٥٠ كيلومتر.
- طريقة الحسابات Processing Mode: إما حساب جميع الخطوط بين النقاط المرصودة All Baselines أو حساب الخطوط المستقلة فقط Baselines (أرجع لخصائص ضبط أقل المربعات لتفاصيل أكثر)، الخيار الأول هو الأفضل.
- طريقة تغير الأرصاد Coordinate seeding strategy: إذا اخترنا المسافة Distance فأن البرنامج سيبدأ في حساب أول خط قاعدة بين أول نقطة (النقطة المرجعية) وأقرب نقطة لها، ثم خط القاعدة الثاني أثاني أقرب نقطة .... وهكذا. أما إذا خترنا الوقت Time فأن البرنامج سيبدأ في حساب أول خط قاعدة بين أول نقطة (النقطة المرجعية) والنقطة التي لها أطول وقت رصد مشترك مع النقطة المرجعية، ثم خط القاعدة الثاني نقطة لها ثاني أطول وقت رصد مشترك .... وهكذا.



الخلاصة أن برنامج LGO (مثله مثل أي برنامج حسابات جي بي أس) يتيح للمستخدم المتقدم أن يغير أيا من عناصر الحسابات بشرط أن يكون ذا خبرة تمكنه من اختيار و استخدام عناصر أكثر دقة في تنفيذ عملية حسابات خطوط القواعد. أما المستخدم المبتدئ فعلية الاعتماد علي عناصر الحسابات الآلية التي حددها البرنامج.

#### ٩-٢-٣ الحسابات بمدارات دقيقة

# ٩-٢-٣-١ الحصول على ملفات المدارات الدقيقة

تتأثر الأقمار الصناعية في الفضاء بعدة مصادر للأخطاء خاصة تأثير الغلاف الجوي مما يجعل مداراتها الفعلية لا تنطبق مع المدارات المصممة لها. ومن ثم فأن بيانات المدار المرسلة داخل إشارات الأقمار الصناعية لمستخدمي الجي بي أس Broadcast Ephemeris لا تكون بدقة عالية خاصة للتطبيقات الجيوديسية. في عام ٢٠٠٢م تم تأسيس المنظمة العالمية للجي بي أس في عام ١٠٠٢م تم تأسيس المنظمة العالمية للجي بي أس المنظمة العالمية العدة حساب القيم الدقيقة لمدارات أقمار الجي بي أس من خلال تحليل أرصاد حوالي ٢٥٠ محطة استقبال الرضية – ونشر هذه المدارات الدقيقة Orbits المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة العالمية لتقنيات ليشمل أيضا حساب مدارات أقمار الجلوناس وبالتالي تغير أسمها إلي المنظمة العالمية لتقنيات تحديد المواقع International GNSS Service (IGS).

تنـــتج منظمـــة IGS عــدة أنـــواع مــن مــدارات الجـــي بـــي أس كالتـــالي (http://igscb.jpl.nasa.gov/components/prods.html):

- المدار النهائي الدقيق Final: وهو بدقة تقريبا ٢٠٥ سنتيمتر ويكون متاحا بعد فترة
   ١٨-١٢ يوم (من تاريخ الرصد).
- ٢. المدار السريع Rapid: وهو بدقة تقريبا ٢.٥ سنتيمتر ويكون متاحا بعد فترة ١٠١٧ ساعة
- ٣. المدار السريع جدا نصف مرصود Ultra-Rapid Observed Half: وهو بدقة
   تقريبا ٣.٠ سنتيمتر ويكون متاحا بعد فترة ٣-٩ ساعات.
- ٤. المدار السريع جدا نصف متنبئ Ultra-Rapid Predicted Half: وهو بدقة تقريبا ٠٠٥ سنتيمتر ويكون متاحا آنيا real-time.

علما بأن المدار المرسل من الأقمار الصناعية Broadcast يكون بدقة تقريبا ١٠٠ سنتيمتر.

كما يتم حساب تصحيحات لساعات الأقمار الصناعية أيضا في كل مدار من المدارات السابقة. وأيضا تنتج منظمة IGS مدارات دقيقة لأقمار الجلوناس وكذلك قيم دقيقة لعناصر دوران Earth rotation وجميع الأرض Earth rotation وعناصر حركة القطب الشمالي Polar motion. وجميع منتجات IGS متاحة في عدة مواقع للجهات العلمية الدولية المشتركة في هذه المنظمة و منهم مراكز في الولايات المتحدة الأمريكية CDDIS, SOPAC, IGS-CB بالإضافة للمركز الفرنسي IGN والمركز الكوري الجنوبي KASI. سنتناول في الجزء التالي طريقة تحميل المدارات الدقيقة النهائية Final Precise Orbits (لأقصار الجي بي أس) من أحد هذه المواقع. تجدر الإشارة إلي أن بعض برامج software حسابات الجي بي أس لديها إمكانية تحميل المدارات مباشرة (من داخل البرنامج) دون الحاجة لخطوات خاصة.

# امتدادات ملفات المدارات المتاحة في IGS:

- الامتداد z: مُلف مضغوط (يمكن إزالة الضغط عنه ببرامج الضغط المعروفة مثل (winzip or winrare).
  - الامتداد sp3: مدارات الأقمار الصناعية
    - الامتداد erp: عناصر دوران الأرض

101

- الامتداد sum: ملف تقریر
- الامتداد clk or cls: تصحيحات ساعات الأقمار الصناعية

# مصطلحات بدايات أسماء ملفات المدارات المتاحة في IGS: النوع igu في بداية اسم الملف: المدار السريع جدا

- - النوع igr في بداية اسم الملف: المدار السريع
- النوع igs في بداية اسم الملف: المدار الدقيق أو النهائي

### فمثلا الملف igswwwwd.sp3.z هو:

- ملف مضغوط (الامتداد Z)
- ملف مدار ات أقمار صناعية (الامتداد Sp3)
- ملف مدارات نهائية أو دقيقة (igs في بداية اسم الملف)
- wwww: ٤ أرقام تدل على رقم الأسبوع في تقويم الجي بي أس.

### فمثلا الملف igs12345.sp3.z هو:

1234: الأسبوع رقم ١٢٣٤ في تقويم الجي بي أس.

5: اليوم الخامس في هذا الأسبوع (يوم الجمعة).


بدأ تقويم الجي بي أس في يوم ٥ يناير ١٩٨٠م ليكون بداية الأسبوع الأول في التقويم. يبدأ كل أسبوع جديد في الساعة ١٢ منصف الليل - بتوقيت جرينتش - من بداية يوم الأحد. إذن لتحميل أي ملف من ملفات المدارات الدقيقة يجب أن نعرف - مسبقا - رقم الأسبوع و رقم اليوم في تقويم الجي بي أس المناظر ليوم الرصد العملي الذي قمنا به في مشروعنا. توجد عدة مواقع لمعرفة تقويم الجي بي أس منهم موقع هيئة المساحة الأمريكية في الرابط:

http://www.ngs.noaa.gov/CORS/Gpscal.shtml

أو التقويم التفاعلي في الرابط (أسهل في الاستخدام):

http://www.rvdi.com/freebies/gpscalendar.html

والرابط الأخير يقدم تقويما كاملا للأعوام من ١٩٩٤م إلى ٢٠٢١م:



سنأخذ مثالا لتحديد أسبوع و يوم الجي بي أس لتاريخ الرصد ١٨ يناير ٢٠٠٣م (وهو يوم الرصد الفعلي للشبكة الموجودة في المثال المشروح في هذا الفصل).

في أسفل الصفحة نضغط عام ٢٠٠٣ ليظهر تقويم هذا العام كاملا، وبه نضغط على يوم ١٨ في شهر يناير. في أعلى الصفحة سنجد بيانات هذا اليوم كالآتي:

```
    رقم الأسبوع في الجي بي أس


            17.1 =
                ٦ =

    رقم اليوم في الجي بي أس


           17.17 =

    تقويم الجي بي أس

- أسم ملف المدار الدقيق لهذا اليوم = igs12016.sp3.z
```




نلاحظ هنا أن اسم ملف المدارات الدقيقة لهذا اليوم عبارة عن رابط مباشر، أي يمكن الضغط عليه بالماوس ليتم مباشرة تحميل الملف المطلوب:




طريقة أخرى لتحميل الملف المطلوب: ندخل موقع تحميل الملفات الرئيسي لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في الرابط:

ftp://igscb.jpl.nasa.gov/pub/product/


من شريط أدوات برنامج explorer نضغط أمر View ثم نختار أمر فتح الموقع في نافذة ويندوز Open FTP site in windows explorer:



فيتم فتح نافذة ويندوز عادية لجميع محتويات (ملفات) موقع ناسا حيث يمكننا نسخ أي ملف إلي الكمبيوتر بسهولة:




ندخل مجلد ١٢٠١ (مجلد الأسبوع المطلوب للمثال الحالي) ومن داخله نبحث عن الملف igs12016.sp3.z




نضغط بالماوس الأيمن علي هذا الملف و نختار أمر نسخ copy ثم في مجلد البيانات (علي الكمبيوتر) نضغط أمر لصق paste ليتم نسخ الملف.

٩-٢-٣-٢ الحساب باستخدام ملفات المدارات الدقيقة


نعود لطريقة الحسابات الآلية نضغط بالماوس الأيمن في يمين الشاشة ومن النافذة نختار أمر طريقة الحسابات Automatic.




نضغط بالماوس علي كل خط أرصاد (كل نقطة مرصودة) في يمين الشاشة ليتم اختيارها و تتحول إلى اللون الأخضر:




نضغط بالماوس الأيمن ونختار من القائمة أمر عناصر الحساب Processing :




في سطر المدارات Ephemeris نختار المدارات الدقيقة Precise:




وفي أيقونة Auto Processing (أعلي النافذة) نضغط علامة صح في المربع أمام أمر: إعادة حسابات الخطوط المحسوبة Re-Compute already computed baselines حتى يقوم البرنامج بإعادة الحسابات مرة أخري بعد التغييرات التي أجريناها:




لتحميل ملف المدارات الدقيقة إلى المشروع الحالي نضغط أيقونة استيراد Import ثم نختار Precise Ephemeris :




نختار الملف المطلوب (بعد إزالة الضغط عنه) ثم نضغط Import:




تظهر رسالة أن التحميل تم بنجاح، نضغط OK:




ثم نضغط بالماوس الأيمن و من النافذة نختار أمر بدء الحسابات Process:




في صفحة النتائج Results (من شريط الأدوات السفلي) سنجد النتائج الجديدة في السطر الأعلى و أيضا النتائج القديمة (باستخدام المدارات غير الدقيقة) في السطر الأسفل:



علي سبيل المثال – لنري تأثير المدارات الدقيقة – اذا فتحنا النتائج الجديدة وفي صفحة النقاط Points نجد النقطة رقم 05 قد أمكن حل قيمة خطأ الغموض N لها بحيث أصبح نوع الحل لهذه النقطة حل ثابت Static Phase Fix All وأصبح انحرافها المعياري = 0.00 متر:



أما في النتائج القديمة (بالمدارات غير الدقيقة) فلم يتمكن برنامج LGO من حل قيمة الغموض عند هذه النقطة و كان نوع الحل عندئذ Code Iono-Free وكان انحرافها المعياري = N منر:




للمدارات الدقيقة عدة مميزات: (١) زيادة دقة مدارات الأقمار الصناعية والتي تعتمد عليها حسابات مواقع النقاط المرصودة، (٢) زيادة دقة خطوط القواعد Baselines المحسوبة ومن ثم الوصول لنتائج أدق في إحداثيات النقاط، (٣) أنها ملفات مجانية يمكن تحميلها بسهولة وبدون أي مقابل. لذلك يجب على مستخدمي الجي بي أس التعامل مع هذه المدارات الدقيقة في كافة المشروعات خاصة التطبيقات الهندسية والمساحية و الجيوديسية التي تتطلب دقة عالية.


#### ٩-٣ ضبط الشبكات

#### ٩-٣-١ الضبط الحر للشبكات


تسمح عملية الضبط الحر للشبكة Free-Network Adjustment بتقييم دقة أرصاد الشبكة ذاتها قبل تثبيت إحداثيات نقاط تحكم معلومة. هنا سيقوم برنامج LGO بتثبيت إحداثيات نقطة واحدة فقط من نقاط الشبكة (بإحداثياتها الناتجة من الأرصاد ذاتها) ليعالج العيوب المرجعية Datum defects للشبكة ويصل لحل لها. يقدم برنامج LGO خطوتي تحليل مبدئي قبل إجراء عملية الضبط وهما: التحليل المبدئي Pre-Analysis وتحليل الحلقات Adjustment في شريط الأدوات السفلي):




بتنفيذ خطوة التحليل المبدئي Pre-Analysis علي المثال الحالي، ثم نضغط الماوس الأيمن ونختار النتائج Results ومنها نختار نتائج التحليل المبدئي:




تعرض نتائج هذه الخطوة الخصائص العامة للشبكة من حيث عدد أرصادها و عدد القيم المجهولة و عدد درجات الحرية:



في الخطوة الثانية نضغط أمر تحليل الحلقات Compute Loops ، ثم نضغط الماوس الأيمن ونختار النتائج Results ومنها نختار نتائج تحليل الحلقات:




تعرض نتائج هذه الخطوة الخصائص العامة لحلقات (مثلثات) الشبكة، ولكل حلقة (مثلث) يعطي البرنامج قيمة خطأ القفل النسبي بوحدات أجزاء المليون ppm وأيضا كنسبة:



يجب فحص نتائج الحلقات بتمعن لاكتشاف وجود أية أخطاء كبيرة نسبية في بعض الحلقات.

في الخطوة الثالثة نضغط أمر ضبط الشبكة Compute Network ، ثم نضغط الماوس الأيمن ونختار النتائج Results ومنها نختار نتائج الشبكة Network:



يعطي الجزء الأول من تقرير ضبط الشبكة الخصائص العامة و معاملات عملية الضبط التي تم تنفيذها:

#### **General Information:**

Adjustment					
Type:	Inner constrained	نوع الضبط			
Dimension:	3D	الأبعاد			
Coordinate system:	WGS 1984	المجسم المستخدم			
Height mode:	Ellipsoidal	نوع الارتفاعات			
Number of iterations:	1	عدد مرات التكرار			
Maximum coord correction in last iteration:	0.0000 m	(tolerance is met)			

Stations	
Number of (partly) known	عدد النقاط المثبتة
stations:	
Number of unknown stations:	عدد النقاط المجهولة
Total:	8
Observations	
GPS coordinate differences:	عدد الأرصاد (28 baselines)
Inner constraints:	عدد القيود
Total:	87
Unknowns	
Coordinates:	عدد القيم المجهولة عدد
Total:	24
Degrees of freedom:	درجات الحرية 63
Testing	معاملات الاختبارات الإحصائية المنفذة
Alfa (multi dimensional):	0.5795
Alfa 0 (one dimensional):	5.0 %
Beta:	80.0 %
Sigma a-priori (GPS):	10.0
Critical value W-test:	1.96
Critical value T-test (2-	2.42
dimensional):	2.42
Critical value T-test (3-	1.89
dimensional):	
Critical value F-test:	القيمة الحرجة لاختبار F
F-test:	0.09 (accepted)
i -iesi.	(accepted) هل الاختبار تم نجاحه ؟ الشبكة

نلاحظ أن نوع الضبط هو Inner Constrained أو القيود الداخلية وهو أسم مرادف آخر لعملية الضبط بالطريقة الحرة Free-Network أي أن القيود الثلاثة التي تم تنفيذها علي الشبكة (٣ إحداثيات لنقطة من نقاط الشبكة) هي بقيم ناتجة من داخل الشبكة ذاتها. أيضا نلاحظ في السطر الأخير أن نتيجة الاختبار الإحصائي F (الذي يطبقه برنامج LGO بديلا عن اختيار مربع كاي للحكم علي معيار التباين) قد أثبت نجاحه.

أما <u>الجزء الثاني</u> من تقرير ضبط الشبكة فيعطي قيم الإحداثيات الناتجة من الضبط (ليست نهائية بالطبع) وكذلك قيم التصحيح و قيم الانحراف المعياري لكل نقطة من نقاط الشبكة:

Adjustment Results

130	Coordinates							
	Station	Coordinate	Corr	Sd				
	النقطة	الإحداثيات	التصحيح	الانحراف المعياري				
53	Latitude	28° 06' 03.45852" N	0.0003 m	0.0005 m				
	Longitude	30° 45' 31.23396" E	-0.0001 m	0.0004 m				
	Height	54.1630 m	0.0004 m	0.0009 m				
54	Latitude	28° 05' 56.77251" N	0.0010 m	0.0004 m				
	Longitude	30° 46' 01.75867" E	0.0000 m	0.0003 m				
	Height	50.2983 m	0.0001 m	0.0009 m				
55	Latitude	28° 08' 21.87988" N	-0.0003 m	0.0003 m				
	Longitude	30° 44' 33.78907" E	-0.0003 m	0.0003 m				
	Height	52.4406 m	0.0019 m	0.0007 m				
56	Latitude	28° 08' 40.34034" N	-0.0003 m	0.0003 m				
	Longitude	30° 44' 49.83392" E	-0.0002 m	0.0003 m				
	Height	49.2469 m	0.0006 m	0.0007 m				
57	Latitude	28° 11' 29.66937" N	-0.0009 m	0.0003 m				
	Longitude	30° 44' 58.35668" E	0.0000 m	0.0003 m				
	Height	51.6760 m	-0.0001 m	0.0007 m				
58	Latitude	28° 11' 05.39750" N	-0.0007 m	0.0003 m				
	Longitude	30° 45' 11.76255" E	0.0001 m	0.0003 m				
	Height	56.1225 m	0.0003 m	0.0007 m				
59	Latitude	28° 13' 05.16526" N	-0.0006 m	0.0004 m				
	Longitude	30° 45' 15.55091" E	0.0007 m	0.0003 m				
	Height	47.7975 m	0.0016 m	0.0008 m				
60	Latitude	28° 13' 09.37517" N	0.0016 m	0.0006 m				
	Longitude	30° 45' 31.80151" E	-0.0001 m	0.0005 m				
	Height	52.9237 m	-0.0048 m	0.0012 m				

نلاحظ أن قيم الانحراف المعياري لإحداثيات النقاط تتراوح بين ٣٠٠ و ١.٢ ملليمتر مما يدل علي جودة أرصاد الشبكة و دقة نتائجها.

أما <u>الجزء الثالث</u> من تقرير ضبط الشبكة فيعطي قيم التصحيحات Residuals لكل رصدة من أرصاد الشبكة وكذلك قيم الانحراف المعياري للأرصاد المصححة:

	Station	Target	Adj obs	Resid	Resid (ENH)	Sd
DX	54	60	-4980.3818 m	-0.0032 m	0.0060 m	0.0014 m
DY			-3915.6930 m	0.0051 m	-0.0057 m	0.0009 m
DZ			11742.3021 m	-0.0065 m	-0.0032 m	0.0010 m
DX	54	59	-4704.9977 m	0.0013 m	0.0029 m	0.0012 m
DY			-4267.4547 m	0.0042 m	-0.0017 m	0.0008 m
DZ			11625.6816 m	-0.0001 m	0.0028 m	0.0008 m
DX	54	58	-3148.5221 m	-0.0008 m	-0.0011 m	0.0010 m
DY			-3461.5320 m	-0.0018 m	-0.0008 m	0.0007 m
DZ			8380.3201 m	-0.0017 m	-0.0022 m	0.0007 m
DX	54	57	-3268.2518 m	-0.0019 m	0.0005 m	0.0010 m
DY			-3958.2420 m	-0.0006 m	0.0024 m	0.0007 m
DZ			9036.7954 m	0.0018 m	-0.0009 m	0.0007 m
DX	54	56	-1036.4574 m	-0.0010 m	0.0002 m	0.0010 m
DY			-2901.0868 m	-0.0004 m	0.0013 m	0.0007 m
DZ			4440.3452 m	0.0009 m	-0.0005 m	0.0006 m

أما <u>الجزء الرابع</u> من تقرير ضبط الشبكة فيعطي قيم أطوال خطوط القواعد و تصحيحاتها وكذلك قيم الانحراف المعياري لها:

	Station	Target	Adj vector [m]	Resid [m]	Resid [ppm]
DV	54	60	13342.3578	0.0089	0.7
DV	54	59	13247.8166	0.0044	0.3
DV	54	58	9598.1852	0.0026	0.3
DV	54	57	10392.9217	0.0026	0.3
DV	54	56	5404.3699	0.0014	0.3
DV	54	55	5071.3333	0.0016	0.3
DV	56	60	8360.7739	0.0057	0.7
DV	56	59	8182.5551	0.0020	0.2
DV	56	58	4505.3655	0.0006	0.1
DV	56	57	5217.8385	0.0010	0.2
DV	55	60	8990.6811	0.0061	0.7

أما <u>الجزء الخامس</u> من تقرير ضبط الشبكة فيعطي نتائج الاختبارات الإحصائية علي الأرصاد الأصلية:

Obse	Observation Tests								
	Station	Target	MDB	Red	BNR	W-Test		T-Test	
DX	54	60	0.0114 m	92	0.8	-1.57		4.68	Δ
DY			0.0068 m	89	0.9	3.37	⚠		
DZ			0.0099 m	94	0.7	-2.54	Δ		
DX	54	59	0.0082 m	90	0.9	-0.98		1.80	
DY			0.0051 m	88	1.0	2.28	▲		
DZ			0.0067 m	91	0.9	-0.97			
DX	54	58	0.0056 m	83	1.2	0.62		0.66	
DY			0.0037 m	85	1.2	-0.79			
DZ			0.0042 m	82	1.3	-0.73			
DX	54	57	0.0069 m	89	1.0	-0.65		0.63	
DY			0.0045 m	89	1.0	-0.28			
D7			0.0053 m	89	1.0	1 21			

يطبق برنامج LGO الاختبار الإحصائي W (بدلا من اختبار تاو) بهدف اكتشاف الأرصاد الشاذة أو الأرصاد الواقعة خارج الحدود outliers. كل رصدة تفشل في تخطي هذا الاختبار (أي أنها قد تكون رصدة شاذة outlier) يضع البرنامج أمامها مثلث تحذيري باللون الأصفر. وكما سبق الذكر (أنظر ٨-٧-٢) أن هذه الأرصاد يجب حذفها وإعادة عملية الضبط مرة أخري حتى لا تؤثر هذه الأرصاد علي باقي أرصاد الشبكة. فإذا ظهرت أكثر من رصدة محتملة كرصده شاذة فنقوم بحذف الرصدة صاحبة أكبر قيمة من قيم اختبار W فقط ثم نعيد ضبط الشبكة مرة أخري. تتم هذه الخطوة في نافذة الضبط Adjustment فنحتار الرصدة المطلوبة ونضغط عليها الماوس الأيمن ومن النافذة نختار أمر تعطيل De-Actuate (أي لن يتم استخدامها في الضبط)، ثم ننفذ أمر الضبط Network مرة أخري:



وتستمر هذه العملية التكرارية حتى نصل للحالة التي <u>لا يوجد بها</u> أي أرصاد فشلت في اجتياز الاختبار الإحصائي W، فتكون هذه هي النتائج النهائية لعملية الضبط الحر للشبكة:

### Adjustment Results:

	Coordinates								
	Station	Coordinate	Corr	Sd					
	النقطة	الإحداثيات	التصحيح	الانحراف المعياري					
53	Latitude	28° 06' 03.45850" N	0.0000 m	0.0000 m					
	Longitude	30° 45' 31.23397" E	0.0000 m	0.0000 m					
	Height	54.1635 m	-0.0001 m	0.0001 m					
54	Latitude	28° 05' 56.77247" N	0.0001 m	0.0001 m					
	Longitude	30° 46' 01.75868" E	0.0000 m	0.0000 m					
	Height	50.2981 m	-0.0004 m	0.0001 m					
55	Latitude	28° 08' 21.87988" N	0.0000 m	0.0000 m					
	Longitude	30° 44' 33.78909" E	0.0000 m	0.0000 m					
	Height	52.4396 m	0.0001 m	0.0001 m					
56	Latitude	28° 08' 40.34034" N	0.0000 m	0.0000 m					
	Longitude	30° 44' 49.83393" E	0.0000 m	0.0000 m					
	Height	49.2471 m	0.0001 m	0.0001 m					
57	Latitude	28° 11' 29.66939" N	0.0000 m	0.0000 m					
	Longitude	30° 44' 58.35668" E	0.0000 m	0.0000 m					
	Height	51.6769 m	0.0001 m	0.0001 m					
58	Latitude	28° 11' 05.39752" N	0.0000 m	0.0000 m					
	Longitude	30° 45' 11.76255" E	0.0000 m	0.0000 m					
	Height	56.1231 m	0.0001 m	0.0001 m					
59	Latitude	28° 13' 05.16527" N	0.0000 m	0.0001 m					
	Longitude	30° 45' 15.55089" E	0.0000 m	0.0000 m					
	Height	47.7968 m	0.0001 m	0.0001 m					
60	Latitude	28° 13' 09.37520" N	0.0000 m	0.0001 m					
	Longitude	30° 45' 31.80148" E	0.0000 m	0.0001 m					
	Height	52.9233 m	0.0001 m	0.0001 m					


نلاحظ أن الانحراف المعياري للإحداثيات قد أنخفض (أي زادت الدقة) إلى تقريبا ١.٠ ملليمتر لجميع نقاط الشبكة.

#### ٩-٣-٩ الضبط النهائي للشبكات


بعد ضمان الوصول لأدق الأرصاد و النتائج في الضبط الحر (أو الضبط بالقيود الداخلية) للشبكة الجيوديسية يتم الآن ضبطها النهائي. في الضبط النهائي يكون لدينا معلومات مسبقة عن الإحداثيات الحقيقية المضبوطة لأحدي نقاط الشبكة بأن تكون واحدة من النقاط هي نقطة ثوابت أرضية للشبكة القومية للدولة أو أن نقوم بربط الشبكة الجديدة علي الشبكة القومية أو المرجع الوطني للدولة. في المثال الحالي قمنا (في خطوة أخري لا مجال لعرضها هنا) بربط نقطة ٥٣ من نقاط الشبكة الحالية علي الشبكة القومية المصرية للجي بي أس وأمكن حساب قيمة الاحداثيات النهائية لهذه النقطة.

الآن سنغير حالة النقطة ٥٣ في الشبكة من "نقطة مضبوطة Adjusted Point" إلى "نقطة تحكم Control Point" وسندخل إحداثياتها الحقيقية بدلا من تلك الإحداثيات الناتجة من الضبط الحر للشبكة:

من نافذة العرض View/Edit (في شريط الأدوات السفلي) نضغط بالماوس الأيمن علي النقطة ٥٣ ومن القائمة نختار أمر خصائص Properties:



في السهم الصغير الأسود بجوار أمر نوع النقطة Point Class نختار Control (بدلا من Adjusted الحالي):




ثم نكتب الإحداثيات الحقيقية المعلومة لهذه النقطة ونجعل قيم الانحراف المعياري لإحداثيات هذه النقطة = <u>صفو</u> (حتى لا تأخذ أية تصحيحات residuals أثناء عملية الضبط النهائي) و نضغط Ok:




نعيد الضبط مرة أخري بأمر Compute Network.

في نتائج ضبط الشبكة سنجد أن نوع الضبط أصبح الآن: Minimally constrained أي الضبط بأقل عدد من القيود الخارجية (وليس الداخلية) حيث أننا قمنا بتثبيت قيمة الإحداثيات الحقيقية الثلاثة لنقطة واحدة فقط (نفس عدد العيوب المرجعية المطلوب حلها). وهنا سنجد أن قيمة الإحداثيات النهائية لجميع نقاط الشبكة قد تغيرت بنفس قيم تغيير إحداثيات النقطة ٥٣، أي أن الشبكة كلها قد تعرضت لإزاحة shift فقط. والآن ستكون الإحداثيات الجديدة لنقاط الشبكة هي الإحداثيات النهائية المضبوطة لها:




يمكن عرض الإحداثيات الكارتيزية X,Y,Z لنقاط الشبكة (بدلا من الإحداثيات الجغرافية) من خلال الضغط على أيقونة  $\Box$  في شريط الأدوات العلوي:



#### ٩-٣-٣ الربط على الشبكة العالمية

كما سبق الذكر فأن المنظمة العالمية لتقنيات الملاحة IGS تشرف علي إدارة حوالي ٣٥٠ محطة جي بي أس وجلوناس موزعين حول العالم وكل محطة تعمل باستمرار ٢٤ ساعة يوميا وتتيح ملفاتها الأصلية الخام raw data لكل مستخدمي الجي بي أس مجانا:



في الدول العربية توجد نقطة في المغرب rabt وأخري في الأردن ammn ونقطتين في السعودية , nama, haly, فلسطين المحتلة. كما توجد نقطة في البحرين bhr1 وثلاث نقاط في السعودية , yibl

أحيانا تواجهنا حالة عملية في أحد المشروعات الجيوديسية حيث يكون من الصعب (أو سيأخذ وقتا طويلا و تكلفة مادية) العثور علي نقطة ثوابت أرضية محلية للربط عليها. في مثل هذه الحالات فأن شبكة IGS تقدم بديلا فنيا و اقتصاديا مناسبا. فمن موقع منظمة IGS علي الانترنت يمكننا تحميل download ملف أرصاد نقطة (أو أكثر) من نقاط الشبكة العالمية لنفس يوم الرصد الحقلي في مشروعنا وكما لو أننا قمنا بإرسال جهاز جي بي أس ليحتل هذه النقطة أثناء رصد مشروعنا. وبمعرفة الإحداثيات المضبوطة لهذه النقطة العالمية يمكننا استخدامها كنقطة مرجعية ثابتة للشبكة وبالتالي يمكننا الحصول على إحداثيات دقيقة لكل نقاط الشبكة المرصودة. والجزء التالي يقدم يستعرض تفاصيل إتمام هذه العملية.

يتكون اسم ملف البيانات لأي محطة IGS من النموذج ssssddd#.yyt.Z حيث:

SSS اسم المحطة مكونا من ٤ خانات

day-of-year رقم يوم الرصد في السنة ddd

# يساوي صفر في حالة ملف واحد يحتوي كل البيانات لهذا اليوم

yy خانتين للسنة

نوع الملف:

يساوي ٥ لملفات الأرصاد

يساوي n لملفات الملاحة

يساوي m لملفات الأرصاد المناخية


يساوي s لملخص البيانات و جودتها.

أولا:


بيدء تحميل ملفات النقاط العالمية: ندخل الرابط التالي لمحتويات كل أرصاد محطات IGS:

# ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/data/daily/


يمكن عرض محتويات هذا الرابط في صورة مجلد بالضغط علي أيقونة View واختيار أمر Open FTP Site in Windows Explorer:



تكون المجلدات مرتبة بالسنوات:



في المثال الحالي سندخل مجلد عام ٢٠٠٣ لأن أرصاد الشبكة الحالية تمت في هذا العام. نجد المجلدات الفرعية مرتبة بترتيب اليوم في السنة أي من يوم رقم ١٠٠٠ إلي يوم رقم ٣٦٥:



اليوم الذي تمت به أرصاد الشبكة الحالية كان يوم ١٨ يناير من هذا العام ٢٠٠٣، لنعرف ترتيب هذا اليوم في السنة سنعود الاستخدام موقع تقويم الجي بي أس مرة أخري (كما فعلنا في معرفة رقم الأسبوع عند تحميل بيانات المدارات الدقيقة):

#### http://www.rvdi.com/freebies/gpscalendar.html

نضغط علي عام ٢٠٠٣ في أسفل الصفحة ثم نضغط علي يوم ١٨ يناير في التقويم، فنجد في أعلى الصفحة معلومات هذا اليوم و منها أن رقمه في السنة = ١٨:




نعود لمجلد بيانات عام ٢٠٠٣ وندخل المجلد الفرعي ١١٠، فنجد ٦ مجلدات كل منهم يبدأ برقم ٣٠٠٠ (يدل علي عام ٢٠٠٣) ثم حرف واحد يدل علي نوع الملفات:


يساوي o لملفات الأرصاد يساوي n لملفات الملاحة

يساوي m لملفات الأرصاد المناخية


يساوي ٤ لملخص البيانات و جودتها.



ندخل مجلد 030 (لملفات الأرصاد) فنجد ملفات محطات IGS التي لها أرصاد في هذا اليوم حيث يبدأ أي ملف بأربعة خانات تحدد اسم المحطة:



سنختار مثلا محطة البحرين bhr1 (الملف bgr10180.030.Z) ونضغط عليه بالماوس الأيمن ونختار copy:



وفي مجلد بيانات المشروع علي الكمبيوتر نختار أمر past لنحصل علي نسخة من هذا الملف المضغوط (حجمه حوالي ٩٧٣ كيلوبايت). ثم نستخدم برنامج winzip - مثلا - لإزالة الضغط عنه لينتج ملف بنفس الاسم bhr10180.030 لكن حجمه سيكون حوالي ٢.٦٧ ميجابايت.

ثانيا: للحصول على إحداثيات هذه النقطة من نقاط IGS ندخل رابط جميع نقاط الشبكة العالمية في:

http://igscb.jpl.nasa.gov/network/list.html

نضغط أيقونة اسم النقطة المطلوبة bhr1 لندخل صفحة النقطة في:

http://igscb.jpl.nasa.gov/network/site/bhr1.html

فنجد أسم ملف بيانات النقطة فنضغط عليه ونخزن هذا الملف:



ثم نفتحه (بأي برنامج للملفات النصية text file) فنجد به إحداثيات النقطة:

# **Site Location Information:**

City or Town : Manama

State or Province:

Country : Bahrain Tectonic Plate : Arabian


Approximate Position (ITRF)

X coordinate (m) : 3633910.757 Y coordinate (m) : 4425277.729 Z coordinate (m) : 2799862.795 Latitude (N is +) : +261232.90 Longitude (E is +) : +0503629.32

Elevation (m, ellips.) : -13.9


#### ثالثا:

الآن سنعود لمشروع الجي بي أس في برنامج LGO ونقوم باستيراد ملف أرصاد محطة IGS وإضافته للمشروع:




بنفس أسلوب حسابات الشبكة نكرر الخطوات المعتادة:


في شاشة GPS-Process نختار ملف النقطة الجديدة ثم نضغط أمر حساب Process لبدء حسابات خطوط القواعد:




بعد ظهور النتائج نضغط الماوس الأيمن ونختار حفظ store:




قبل بدء الضبط نغير حالة النقطة إلي Control وندخل إحداثياتها المعلومة ونجعل قيم الانحراف المعياري لها تساوي صفر:



نجري خطوات الضبط المعتادة كما في المرة السابقة (مع اكتشاف الأرصاد الشاذة outliers وحذفها وإعادة الضبط) إلي أن نصل للحالة النهائية التي لا تحتوي أية أرصاد خارج الحدود ومن ثم النتائج النهائية (الإحداثيات الجغرافية) لنقاط الشبكة اعتمادا على محطة IGS العالمية:



أو الإحداثيات الكارتيزية النهائية:



#### ٩-٤ تحويل الإحداثيات للمرجع المحلى

تتمثل ثالث خطوات حسابات الشبكات الجيوديسية (الجي بي أس) في تحويل الإحداثيات النهائية الدقيقة من المرجع الجيوديسي العالمي WGS84 إلي المرجع الجيوديسي الوطني و نظام الإحداثيات المستخدمة في خرائط الدولة. في هذه الخطوة سنقوم بإجراء عمليتين: تحويل المرجع Datum Transformation و إسقاط الخرائط Projection بين المرجع العملية الأولي تعريف عناصر التحويل Transformation Parameters بين المرجع العالمي و المرجع الوطني، بينما تتطلب العملية الثانية تحديد عناصر المسقط Projection لنظام الإحداثيات الوطنية. سنكمل خطوات الشبكة في المثال الحالي لحساب قيم الإحداثيات الوطنية لنقاط الشبكة على المرجع الجيوديسي المصري.


#### ٩-٤-١ تحديد المرجع الوطنى

يتكون تعريف مرجع وطنى و نظام إسقاط جديد في برنامج LGO من ٤ خطوات كالتالي:


# (أ) تحديد الاليبسويد:

تحتوي قاعدة بيانات برنامج LGO علي عدة أنواع من الاليبسويد المستخدمة في العالم ومنها اليبسويد هلمرت Helmert 1906 1907 المستخدم في الخرائط المصرية (وأيضا اليبسويد هايفورد العالمي International or Hayford 1924 المستخدم في الخرائط السعودية).

من القائمة الرئيسية اليمني في برنامج LGO نضغط أيقونة نظم الإحداثيات Coordinate فنري كل Systems فنري كل أنواع الاليبسويد:



أما في حالة أننا لم نجد الاليبسويد الوطني موجودا في هذه القائمة فيمكننا إنشاء اليبسويد جديد بالضغط بالماوس الأيمن علي أيقونة Ellipsoids ثم اختيار أمر New:




ثم ندخل اسم الاليبسويد و قيمة نصف محوره الأكبر semi-major axis و قيمة مقلوب التفلطح 1/fثم نضغط Ok:



# (ب) تحدید عناصر التحویل:

من القائمة الرئيسية اليمني في برنامج LGO نضغط أيقونة نظم الإحداثيات LGO من القائمة الرئيسية اليمني في برنامج Systems فلا نجد أية عناصر تحويل. نضغط بالماوس الأيمن علي Transformations ثم نختار New لإنشاء عناصر تحويل جديدة:



سنستخدم هنا - علي سبيل المثال - قيم عناصر التحويل التي تم حسابها للمنطقة من القاهرة إلي أسيوط (المحسوبة بواسطة المؤلف):

Name اسم لعناصر التحويل

WGS84 الاليبسويد الأول (للتحويل منه) وهنا سيكون Ellip A

Ellip B الاليبسويد الثاني (للتحويل إليه) وهنا سيكون 1906

Type نوع التحويل قان كان ثلاثي الأبعاد 3D فيتطلب معرفة ٧ عناصر تحويل

(و هو الأدق) و إن كان ثنائي الأبعاد 2D فيتطلب ٤ عناصر فقط.


Model النموذج الرياضي للتحويل وهو إما Bursa-Wolf أو -Molodenskii

Badekas (الثاني يتطلب ١٠ عناصر تحويل)

dx, dy, dz قيم عناصر الإزاحة بالمتر

Rx, Rv, Rz قيم عناصر الدوران بالثانية

ppm بوحدات الجزء من مليون scale factor قيمة معامل القياس SF



ثم نضغط OK.

# (ج) تحديد عناصر الإسقاط:

من القائمة الرئيسية اليمني في برنامج LGO نضغط أيقونة نظم الإحداثيات LGO من القائمة الرئيسية الفرعية نضغط Projections فنجد بعض عناصر الإسقاط المشهورة عالميا. نضغط بالماوس الأيمن علي Projections ثم نختار New لإنشاء عناصر إسقاط جديدة. هنا سنستخدم قيم إسقاط الحزام الأحمر في مصر (صفحة ٣٦) كالتالي:

Name اسم لهذا المسقط Type


نوع الإسقاط، وهنا سنفتح السهم الأسود الصغير ونختار نوع ميريكاتور المستعرض TM (وليس UTM العالمي) وهو المستخدم في مصد

المستخدم في مصر.

الإحداثيات الزائفة الشرقية الإحداثيات الزائفة الشمالية دائرة العرض الأساسية خط الطول المركزي عرض الشريحة

False Easting
False Northing
Latitude of Origin
Central Meridian
Zone Width


Scale Factor at Origin معامل القياس عند خط الطول المركزي




ثم نضغط OK.

#### (د) تحدید نظام إحداثیات:


من القائمة الرئيسية اليمني في برنامج LGO نضغط أيقونة نظم الإحداثيات LGO في الانظام Systems ومن القائمة الفرعية نضغط Systems في Coordinate Systems في WGS1984 العالمي. نضغط بالماوس الأيمن علي Coordinate Systems ثم نختار New



نعطي اسم لهذا النظام الجديد أما خانة Name. نفتح السهم الصغير بجوار خانة عناصر التحويل Transformations ونختار العناصر التي قمنا بانشاؤها في الخطوة ب Transformations ونختار To Helmert 1906. ثم نفتح السهم الصغير أمام خانة الإسقاط Projections ونختار عناصر الإسقاط التي قمنا بانشاؤها في الخطوة ج Egypt Red Belt، ثم نضغط OK:



الآن سيظهر لنا نظام الإحداثيات الجديد في قائمة النظم المتاحة للاستخدام:




بمثل الخطوات السابقة يمكننا إنشاء نظام إحداثيات وطني لأي دولة أخري بعد معرفة قيم العناصر المطلوبة (عناصر التحويل بين المراجع بالإضافة لعناصر نظام الإسقاط ذاته).


#### ٩-٤-٢ تحويل الإحداثيات

لتحويل إحداثيات كل النقاط الموجودة في مشروع في برنامج LGO لا يلزمنا إلا تغيير نظام إحداثيات المشروع قبل فتحه.


من القائمة الرئيسية للبرنامج نضغط أيقونة المشروعات Projects فنجد أسماء المشروعات الحالية. فمثلا المشروع test2 المبني علي نظام إحداثيات 1984 WGS العالمي (حسابات الشبكة الجيوديسية المربوطة علي محطة IGS في الجزء السابق). نضغط بالماوس الأيمن علي اسم هذا المشروع ونختار أمر خصائص Properties:



نضغط أيقونة الإحداثيات Coordinates (من السطر العلوي) ثم نفتح السهم الصغير بجوار خانة نظام الإحداثيات المصري الذي قمنا بانشاؤه في الخطوة السابقة ثم نضغط Ok:




نلاحظ أن نظام الإحداثيات لهذا المشروع قد تغير الآن وأصبح Egypt Red (بدلا من (WGS1984):




الآن سنفتح هذا المشروع (بالضغط عليه ضغطتين متتاليتين دوبل كليك). بالضغط علي أيقونة نقاط spoints في شريط الأدوات السفلي تظهر لنا قائمة بإحداثيات نقاط الشبكة. نلاحظ في


شريط الأدوات العلوي أن أيقونة 84 هي المفعلة الآن، بمعني أن الإحداثيات الظاهرة على الشاشة هي إحداثيات النقاط علي المرجع العالمي WGS84. أيضا سنجد أيقونة المواصدة الشاشة قد أصبحت نشطة الآن الأول مرة (لم تكن نشطة من قبل) وهي الأيقونة الخاصة بإظهار الإحداثيات المحلية أو الوطنية. تم تنشيط هذه الأيقونة بعد أن فمنا بتغيير نوع نظام إحداثيات المشروع:




الآن سنضغط أيقونة الإحداثيات المحلية الله الله الله الله الله الله المعرافية الوطنية لنقاط السكة:




إذا أرينا الإحداثيات الكارتيزية المحلية فنضغط أيقونة كم Cartesian:




إذا أردنا الإحداثيات المسقطة المحلية (الحزام الأحمر) فنضغط أيقونة Grid 🗮 :.



لحفظ (أو تصدير) الإحداثيات المعروضة علي الشاشة نضغط بالماوس الأيمن ثم نختار Save .




نكتب اسم الملف و نختار نوعه (مثلا ملف نصي text) :



### ٩-٥ حسابات الرفع التفصيلي


بعد الانتهاء من إنشاء شبكة الثوابت الأرضية (شبكة التحكم Control Network) للمشروع المساحي وضبطها في الصورة النهائية يبدأ الرفع المساحي التفصيلي للمشروع. في المثال التالي كان المشروع عبارة عن عمل قطاعات للرفع الطبوغرافي لمنطقة الدراسة بهدف إنشاء خرائط كنتورية، وذلك باستخدام عدة أجهزة جي بي أس بحيث يقوم كل جهاز برفع قطاع طولي لمسافة ٢ كيلومتر تقريبا، وعلي هذا القطاع يتم تحديد نقطة كل ٥٠ متر. أستخدمت في هذا المشروع طريقة الوقوف و الحركة Stop-and-Go بحيث يبدأ الجهاز المتحرك Rover دقيقة ثم يبدأ في التحرك Static بشارات الأقمار الصناعية في الوضع الثابت Static لمدة ٢ دقيقة ثم يتحرك لمسافة ٥٠ متر ثم يقف ليرصد ثاني نقطة في القطاع من الوضع الثابت لمدة ٢ دقيقة ثم يتحرك ... وهكذا (الجهاز مازال يعمل أثناء الحركة). وفي نفس وقت الرفع التفصيلي المطلوب كان هناك جهاز جي بي أس يحتل احدي نقاط الشبكة في الوضع الثابت Static ليتم استخدامها كنقطة مرجعية (نقطة ربط) لكل أرصاد الأجهزة المتحركة المتعركة وربط) هي هذا اليوم.

لا تختلف خطوات حسابات الرفع كثيرا عن خطوات حسابات الشبكة، فنبدأ بإنشاء مشروع جديد في برنامج LGO ويكون نظام إحداثياته هو 1984 WGS. ثم نبدأ في استيراد البيانات Import Raw Data




نقوم باستيراد بيانات الجهاز الثابت (المحطة المرجعية) ثم نقوم باستيراد بيانات الجهاز المتحرك.







من نافذة العرض View/Edit (في شريط الأدوات السفلي) نجد برنامج LGO قد تعرف علي نوع بيانات كل جهاز فالجهاز عند النقطة 77r له أرصاد ثابتة مستمرة Static بينما الجهاز الثاني Rover له أرصاد تتغير من static إلي moving كل دقيقتين تقريبا:




لبدء أولي خطوات الحسابات التفصيلية نحدد قيمة الإحداثيات الدقيقة لنقطة الربط المرجعية (الناتجة من الضبط النهائي للشبكة الجيوديسية للمشروع). نضغط علي النقطة بالماوس الأيمن ونختار خصائص Properties ثم نغير حالتها Point Class إلي نقطة تحكم OK ونكتب قيم إحداثياتها الحقيقية ونجعل قيم الانحراف المعياري = صفر ثم نضغط OK:




في نافذة الحسابات GPS-Process (أسفل الشاشة) نضغط الماوس الأيمن ونختار Select ...




نتأكد من أم طريقة الحسابات Processing Mode الحالية هي الطريقة الآلية Automatic :




ثم نبدأ الحسابات من أمر Process:



عند ظهور النتائج نضغط الماوس الأيمن و نختار حفظ Store (لاحظ أن قيمة خطأ الغموض Ambiguity قد تم حلها لكل أرصاد الرفع التفصيلي حيث كان الجهاز يقف ساكنا static لمدة دقيقتين تقريبا علي كل نقطة):




بالانتقال إلى شاشة النقاط Points نجد أن هناك نقطتين لم يتم حساب إحداثيات دقيقة لهما (نوع الإحداثيات هو الإحداثيات الملاحية Navigated) وقيم الانحراف المعياري (العمود الأخير) لهما كبيرة. بينما باقي نقاط الرفع التقصيلي كلهم من نوع الإحداثيات المقاسة Measured وانحرافهم المعياري عدة ملليمترات فقط:



فنقوم بحذف هاتين النقطتين و الإبقاء على نتائج باقى نقاط الرفع التفصيلي.

نقوم بتنفيذ أمر الضبط Compute Network (من شاشة الضبط Adjustment):



بالعودة لشاشة النقاط Points نجد أن قيم الانحراف المعياري لنقاط الرفع التفصيلي تتراوح بين ١٠٠٨ متر و ٢٠٠٤ متر مما يدل علي جودة أرصاد الرفع التفصيلي للمشروع طبقا لأهدافه (إنشاء خرائط كنتورية).


إذا أردنا الحصول علي الإحداثيات الوطنية (المحلية) لنقاط الرفع التفصيلي فنتبع نفس الخطوات السابقة بتغيير نظام إحداثيات المشروع من WGS84 إلي النظام المصري المحلي Egypt الذي قمنا بانشاؤه في الجزء السابق.

#### الفصل العاشر

## موضوعات جيوديسية أخري

## ١-١٠ نماذج الارتفاعات الرقمية

نموذج الارتفاعات الرقمية Digital Elevation Model أو اختصارا DEM هو ملف رقمي يحتوي بيانات الارتفاع (المنسوب) لمنطقة جغرافية محددة. قد يكون نموذج الارتفاعات الرقمية في صورة خطية Vector (مجموعة من السطور يتكون كل سطر من الإحداثيات الثلاثة س،ص،ع لنقطة) أو قد يكون في صورة شبكية Raster لتمثيل تنضاريس أو طبو غرافية سطح الأرض في المنطقة.



تضاريس مدينة مكة المكرمة من نموذج ارتفاعات رقمية

يمكن الحصول علي نموذج ارتفاعات رقمية بطرق متعددة أو من خلال عدة مصادر للبيانات Input منهم على سبيل المثال:

- أ- قياسات المساحة الأرضية بأجهزة الميزان أو المحطة الشاملة Total Station أو أجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع GPS ثم نستخدم أحد برامج الكمبيوتر لإنشاء نموذج الارتفاعات الرقمية لمنطقة الدراسة.
  - ب- من الخرائط الكنتورية (بعد ترقيمها علي الحاسب الآلي).
    - ت- من الصور الجوية Aerial Photographs.
  - ث- من مرئيات الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد Remote-Sensing Images.
    - ج- من نماذج الارتفاعات الرقمية العالمية المجانية.

تستخدم نماذج الارتفاعات الرقمية في بعض التطبيقات الجيوديسية مثل حسابات تصحيح شذوذ بوجير للجاذبية الأرضية (أنظر ٦-٦) و أيضا حسابات نمذجة الجيويد من أرصاد الجاذبية الأرضية (أنظر ٧-٥-١).

## ١-١-١ نماذج الارتفاعات الرقمية العالمية

تعد نماذج الارتفاعات الرقمية العالمية بديلا مناسبا (في حالة عدم توافر معلومات محلية عن تضاريس منطقة معينة) لعدة أسباب: (١) سهولة الحصول عليها من شبكة الانترنت، (٢) مجانية الحصول عليها، (٣) أنها نماذج عالمية تغطي كافة أرجاء اليابسة علي سطح الأرض.

وهناك عدة نماذج ارتفاعات رقمية عالمية متاحة مجانا ومنها على سبيل المثال:

- نموذج GLOBE:

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/globe.html

- نموذج ETOPO2:

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/fliers/06mgg01.html

- نموذج ASTER:

http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/

- نموذج SRTM:

http://srtm.usgs.gov/

يعد نموذجي الارتفاعات الرقمية Aster, SRTM من أكثر النماذج استخداما حول العالم وخاصة من حيث قدرة التمييز المكاني Spatial resolution.

نموذج SRTM من تطوير كلا من هيئة المساحة العسكرية الأمريكية ووكالة الفضاء الأمريكية ويوجد منه ٣ مستويات من الوضوح المكاني (أو قدرة التمييز المكاني):

- SRTM30 حيث طول الخلية الواحدة pixel يبلغ ٣٠ ثانية من خطوط الطول و دوائر العرض (أي حوالي ٩٠٠ متر)
  - SRTM3 حيث طول الخلية الواحدة pixel يبلغ ٣ ثانية (أي حوالي ٩٠ متر)
  - SRTM1 حيث طول الخلية الواحدة pixel يبلغ ١ ثانية (أي حوالي ٣٠ متر).

كلا النموذجين SRTM30, SRTM3 متاحين مجانا علي الانترنت، بينما النموذج الثالث SRTM30, SRTM1 متاح فقط لمنطقة شمال أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية و كندا فقط).

أما نموذج الارتفاعات الرقمية العالمي Aster فهو من تطوير كلا من وزارة الصناعة اليابانية ووكالة الفضاء الأمريكية، وله مستوي واحد من قدرة التمييز المكانية والذي يبلغ ٣ ثانية أي ٩٠ متر.

تعد قدرة التمييز المكاني من العناصر الأساسية لأي نموذج ارتفاعات رقمي حيث أنها تعبر عن قدرة النموذج في تمثيل تضاريس سطح الأرض. إن طول الخلية pixel يعبر عن طول و عرض أصغر منطقة يمكن تمييز قيمة منسوب الأرض عندها، أي أن قيمة المنسوب تكون واحدة (كقيمة متوسطة) لهذه الخلية و لا يمكن معرفة أية تفاصيل طبوغرافية داخل هذه الخلية.

أما عن دقة بيانات نماذج الارتفاعات الرقمية العالمية فأن الموقع الرسمي لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) يحدد دقة نموذج الارتفاعات الرقمية العالمي SRTM بقيمة تتراوح بين  $\pm$  1-10 متر علي المستوي العالمي، و دقة نموذج الارتفاعات الرقمية العالمي مستنبطة من تتراوح بين  $\pm$  2 – 15 متر على المستوى العالمي. أي أن قيمة منسوب أي نقطة مستنبطة من

نموذج الارتفاعات الرقمية SRTM تحتمل خطأ متوقع قيمته تتراوح بين ٦ و ١٠ أمتار، بينما قيمة منسوب أي نقطة مستنبطة من نموذج الارتفاعات الرقمية Aster تحتمل خطأ متوقع قيمته تتراوح بين ٧ و ١٤ متر. أجريت حديثًا دراسة في مدينة مكة المكرمة (للمؤلف مع كلا من د. خالد العامدي و د. معراج مرزا) أثبتت أن دقة نموذج SRTM3 تبلغ ± ٥.٨٥ متر بينما دقة نموذج Aster تبلغ ± ٨.٦٦ متر في مدينة مكة المكرمة.

## ۱-۱-۱ استيراد ملفات ارتفاعات رقمية SRTM3

توجد طريقتان لاستيراد ملفات نموذج الارتفاعات الرقمية SRTM3: إما مباشرة من مواقع الانترنت التي تعرض بيانات هذا النموذج، أو باستخدام برنامج الجلوبال مابر.

#### الاستيراد من ملفات

الطريقة الأولى: توجد عدة مواقع وعدة طرق لتحميل بيانات نموذج SRTM إلا أن أسهل المواقع للتحميل هو:

http://www.cgiar-csi.org/data/elevation/item/45-srtm-90m-digitalelevation-database-v41



## ننزل في نهاية الصفحة لجزء التحميل بالاستعراض:





عندها تظهر صورة مصغرة للملف المطلوب تحميله (الذي يغطي المنطقة المطلوبة) فنضغط أيقونة GeoTIFF (يمكن أيضا تحميله في صورة ASCII):

بعد عدة ثواني تظهر نافذة تحميل الملف المطلوب:



فنضغط حفظ ، و طبقا لسرعة تحميل الانترنت سيتم تحميل الملف في عدة ثواني أو أكثر فحجمه ١٩ ميجا فقط

بفك الضغط عن هذا الملف (ببرنامج WinZip أو Winrare) فنحصل علي ملف صورة srtm\_44\_08.tif



مشكلة هذا الموقع (هذه الطريقة) أن كل ملف يغطي منطقة تشمل ٥ درجات من خطوط الطول و ٥ درجات من دوائر العرض (لذلك حجم الملف كبير نسبيا). مثلا الملف السابق سيغطي المنطقة من دائرة عرض ٢٠ شمالا إلي دائرة عرض ٢٠ شمالا و من خططول ٣٠ شرقا إلي خططول ٤٠ شرقا. لذلك سنحتاج لطريقة للاقتطاع منطقة الدراسة (مثلا مدينة مكة المكرمة) سواء باستخدام برنامج الجلوبال مابر نفسه أو باستخدام الأدوات المتقدمة للتحليل المكاني في برنامج Arc GIS. لكن – وعلي الجاني الآخر – فأن هذا الموقع يتميز بسهولة التشغيل و التحميل كما رأينا.

#### الطريقة الثانية:

تعتمد هذه الطريقة علي التحميل المباشر من الموقع الرسمي لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا (باستخدام بروتوكول الانترنت المعروف باسم ftp). يجب ملاحظة أن بعض برامج الاتصال بالانترنت (وخاصة من سيرفرات بعض الجهات الحكومية) لا تدعم بروتوكول ftp الخاص بتبادل الملفات عبر الانترنت – وهو المختلف عن بروتوكول http العادي المستخدم في عرض صفحات الانترنت – ويجب أولا ضبط إعدادات برنامج الانترنت – سواء الاكسبلورور العادي أو أي برنامج متصفح آخر – ليدعم تشغيل ftp قبل البدء في الخطوات التالية.

الدخول لسير فر بيانات نموذج SRTM من الرابط:

ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/

#### سنجد ٣ مجلدات للبيانات:


- SRTM1 وهو النموذج الذي يتمتع بقوة توضيحية أفقية SRTM1 وهو النموذج الذي يتمتع بقوة توضيحية أفقية المسافة الأفقية بين كل نقطتين تبلغ ١ ثانية (أي حوالي ٣٠ متر) وهذا يعني أن المسافة الأفقية بين كل نقطتين متاليتين معلوم الارتفاع عندهما تبلغ ٣٠ متر. وللأسف الشديد أن هذا النموذج معلن فقط للأراضي الأمريكية وسري لباقي دول العالم حيث أنه أدق نماذج SRTM الثلاثة.
- SRTM3 وهو النموذج الذي يتمتع بقوة توضيحية أفقية SRTM3 وهو النموذج الذي يتمتع بقوة توضيحية أن المسافة الأفقية بين كل نقطتين متلية " ثانية (أي حوالي ٩٠ متر) وهذا يعني أن المسافة الأفقية بين كل نقطتين متاليتين معلوم الارتفاع عندهما تبلغ ٩٠ متر.
- SRTM30 وهـ و النمـ وذج الـ ذي يتمتـ ع بقـ وة توضـ يحية أفقيـة SRTM30 وهـ و النمـ وذج الـ ذي يتمتـ ع بقـ وة توضـ يحني أن المسافة الأفقية بين resolution كل نقطتين متاليتين معلوم الارتفاع عندهما تبلغ ٩٠٠ متر.

للتحميل من نموذج SRTM3:

بمجرد الضغط مرتين double click على مجلد SRTM3 في الرابط:

ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/srtm3/

سنجد البيانات مقسمة في مجلدات كل مجلد يغطي قارة بأكملها كما في الصورة التالية:



إذا أخذنا مثال لبيانات قارة أفريقيا (أي دخلنا داخل مجلد Africa) سنجد الملفات مرتبة بأسمائها، واسم كل ملف يحدد المنطقة التي تغطيها بيانات هذا الملف.


#### لتخزين ملف معين هناك طريقتين:

- بالضغط بالزر الأيمن للماوس علي اسم الملف ستظهر قائمة نختار منها أمر "نسخ إلي مجلد" copy to folder وباختيار هذا الأمر نحدد اسم المجلد (علي الهارد ديسك) المطلوب نسخ الملف إليه.
- أو يمكن اختيار أمر نسخ copy ثم من الويندوز نذهب للمكان المطلوب النسخ إليه ثم نصغط الزر الأيمن للماوس ونختار لصق paste (مثل طريقة نسخ الملفات في الويندوز العادية).



ملاحظات هامة

أولا: طريقة تقسيم ملفات SRTM3 داخل مجلدات بأسماء القارات تمت بحيث قسمت الأرض الي مربعات يغطي كل مربع قارة بأكملها. لكن هذه الطريقة أثارت مشكلة: لوضع مربع جول قارة أفريقيا بأكملها فقد دخلت بعض أجزاء من غرب قارة أسيا داخل هذا المربع الكبير! وأدي هذا إلي وجود ملفات تغطي غرب آسيا داخل مجلد قارة أفريقيا ، وخاصة الملفات التي تغطي غرب المملكة العربية السعودية علي سبيل المثال:



 يجب ملاحظة أن تقطيع الملفات طبقا للقارات تم بصورة مربعة تماما و هذا أدي الي أن بعض ملفات لمناطق تقع في غرب قارة اسيا دخلت تحت مجلد أفريقيا

مثال: هذه الملفات لمناطق في السعودية ومع ذلك نجدها في مجلد أفريقيا !! لذلك يجب البحث عن المنطقة المطلوبة في كلا المجلدين: أفريقيا و أورو-أسبا

ثانيا: حجم كل ملف من ملفات نموذج SRTM3 يبلغ أقل من ١٠٥ ميجابايت فقط ، أي أن تحميل الملفات لن يستغرق وقتا طويلا.

تتميز هذه الطريقة (هذا الموقع) أن كل ملف سيغطي منطقة تمتد درجة واحدة من خطوط الطول و درجة واحدة من دوائر العرض، وبالتالي فأن حجم الملف صغير نسبيا بالمقارنة بحجم ملفات الطريقة الأولي. لكن علي الجانب الآخر فأن ملفات هذا الموقع (هذه الطريقة) وبعد فك الضغط عنها تكون من نوع (صيغة) hgt وهي صيغة لا يستطيع برامج كثيرة (مثل Arc الشعامل معها مباشرة، وهنا يأتي دور برنامج الجلوبال مابر لفتح هذا النوع من الملفات ثم إعادة تصديره إلى صيغة أخري.

في التمارين التالي سنعتمد علي ملف SRTM3 الذي يغطي جزء من منطقة مكة المكرمة الادارية:

- في الطريقة الأولي: على القارئ أن يقوم بتحميل الملف المسمي N21E039.zip - في الطريقة الثانية: على القارئ أن يقوم بتحميل الملف المسمى


## الاستيراد اللحظى من الانترنت باستخدام برنامج الجلوبال مابر

في التمرين الحالي سنقوم بتحميل بيانات تضاريس مدينة مكة المكرمة، والتي تمتد في خطوط الطول من  $^{\circ}$ 0 شرقا إلى  $^{\circ}$ 1 شمالاً بداية سنقوم بتحويل هذه الإحداثيات إلى صيغة الدرجات فقط، بأن نقوم بقسمة الدقائق على  $^{\circ}$ 1 و جمعها مع قيم الدرجات:


$$^{\circ}$$
  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

نبدأ تشغيل برنامج الجلوبال مابر، وفي الشاشة الرئيسية يجب الانتباه لوجود كلمة Registered في شريط أدوات العنوان فهي تدل علي أن البرنامج مفعل وليس مجرد نسخة تجريبية Demo (النسخة التجريبية لن تكون صالحة لتنفيذ كل أوامر البرنامج).


لتحميل الملفات لحظيا من شبكة الانترنت نختار الأيقونة الثالثة Maps/Imagery:



- من قائمة أنواع الملفات القابلة للتحميل المجاني Select Data Source نختار نوع SRTM Worldwide Elevation Data (3 arc-second resolution) لتحميل بيانات نموذج الارتفاعات الرقمية SRTM3.
- Specify في الجزء الأسفل من الشاشة نختار أيقونة تحديد المنطقة المطلوبة Latitude/Longitude Bounds of Area
  - نكتب إحداثيات المنطقة كالآتي:
  - ه الغرب West: ۳۹.٥٨٣٣٣
  - ه الشرق East: ٤٠٠٠٣٣٣٣
  - ه الشمال North: ۲۱٫٦۱٦٦٧
  - o الجنوب South: ٥ الم




ثم نضغط OK. بناءا على سرعة الانترنت سيأخذ التحميل بعض الوقت ثم تظهر بيانات نموذج الارتفاعات الرقمية للمنطقة المطلوبة على الشاشة:




نلاحظ وجود مفتاح للخريطة (علي اليسار) يحدد ألوان تضاريس سطح الأرض، كما يوجد مقياس رسم (يسار أسفل الشاشة). يضم شريط الأدوات السفلي من شاشة البرنامج إحداثيات موضع الماوس (كلما تحركنا بالماوس علي الخريطة) ويظهر بها خط الطول و دائرة العرض و المنسوب أيضا.

لحفظ بيانات النموذج الذي تم تحميله نضغط أيقونة ملف File من القائمة الرئيسية لبرنامج الجلوبال مابر ومنها نختار أمر تصدير ملفات ارتفاعات Format:




كما سبق الذكر فأن برنامج الجلوبال مابر يدعم أنواع (صيغ) متعددة من الملفات فإذا فتحنا السهم الصغير الأسود تظهر قائمة بأنواع الملفات فنختار منها نوع GeoTIFF (نوع شهير من ملفات الصور المرجعة جغرافيا الذي تقبله كافة البرامج الأخرى):



نضغط OK فتظهر رسالة تحذيرية أن تصدير الملف سيتم باستخدام نوع مسقط و إحداثيات الصورة الحالية (جميع ملفات نماذج الارتفاعات الرقمية العالمية تكون على المرجع الجيوديسي العالمي WGS84 وباستخدام الإحداثيات الجغرافية وليس الإحداثيات المسقطة) فنضغط OK:



النافذة التالية تحدد عناصر التصدير (الحفظ) و مؤقتا لن نغير بها أي خصائص فنضغط OK:




نحدد المجلد الذي سيتم داخله حفظ الملف و كذلك نحدد اسم لهذا الملف ثم نضغط Save:



نجد الملف الآن موجود في المجلد الذي قمنا بتحديده، ونري أن حجمه لا يتجاوز ٠.٠ ميجا لأن المنطقة الجغرافية التي اخترناها (مدينة مكة المكرمة) تعد منطقة صغيرة نسبيا:



كما قلنا أن صيغة ملفات GeoTIFF صيغة شهيرة تدعمها معظم البرامج الحاسوبية للخرائط، فعلي سبيل المثال يمكن فتح هذا الملف بسهولة داخل برنامج Arc Map ونري (في أسفل الشاشة) أن الإحداثيات حقيقية لأن الملف مرجع جغرافيا من الأساس.



## ١٠١٠ خدمات حسابات الجي بي أس العالمية

تقدم بعض الجهات العالمية خدمات مجانية - علي شبكة الانترنت - لحسابات أرصاد الجي بي أس بصورة دقيقة. تتمثل هذه الخدمات في حساب الإحداثيات الدقيقة لنقطة (أو أكثر) مرصودة بأجهزة الجي بي أس الجيوديسية ثنائية التردد. و تعتمد هذه الحسابات في جوهرها علي خطوتين لزيادة دقة الحسابات والتغلب علي بعض مصادر أخطاء تقنية الجي بي أس: (١) استخدام المدارات الاصلية Precise Ephemeris بدلا من المدارات الأصلية للقمار الصناعية، (٢) استخدام محطات الشبكة العالمية IGS للربط. وبالتالي فأن مثل هذه الخدمات المجانية قد تقدم بديلا مناسبا لمستخدم الجي بي أس المبتدئ في تحديد إحداثيات دقيقة لنقطة ثوابت يستخدمها لاحقا كنقطة مرجعية للعمل المساحي في حالة عدم توافر شبكة ثوابت أرضية وطنية قريبة من موقع العمل.

لكن يجب الانتباه إلي نقطتين هامتين في نتائج هذه الخدمات المجانية: (أ) أن الإحداثيات النهائية الناتجة للنقاط المرصودة تكون مربوطة بالشبكة العالمية IGS وليس بالشبكة الجيوديسية الوطنية لكل دولة، (ب) أن الإحداثيات تكون فقط علي المجسم العالمي WGS84 ولا يتم تحويلها للمرجع الوطني لكل دولة. أيضا من المهم ملاحظة أن هذه الخدمات المجانية ليست مخصصة لضبط الشبكات إنما هي فقط لحساب الإحداثيات المطلقة Absolute or Point سواء لنقطة أو أكثر من نقطة من النقاط المرصودة.

## من أمثلة مواقع خدمات الحسابات المجانية:

موقع خدمة AUSPOS الاسترالية

http://www.ga.gov.au/earth-monitoring/geodesy/auspos-online-gps-processing-service.html

موقع خدمة PPP الكندية

http://www.geod.nrcan.gc.ca

موقع خدمة SCOUT الأمريكية

http://sopac.ucsd.edu/

موقع خدمة OPUS الأمريكية

http://www.ngs.noaa.gov

موقع خدمة APPS الأمريكية

http://apps.gdgps.net/

سنتناول هنا بعض الملامح الرئيسية لكل خدمة من هذه الخدمات.

## (۱) خدمة AUSPOS الاسترالية:

http://www.ga.gov.au/earth-monitoring/geodesy/auspos-online-gps-processing-service.html

تقبل هذه الخدمة ملفات أرصاد الجي بي أس الثابتة Static الناتجة من أجهزة ثنائية التردد Dual-Frequency GPS Receivers و لا Dual-Frequency GPS المستخدم أن يرفع هذه ملفات الأرصاد الخام Raw Data في صيغة ويد عن ٧ أيام. وعلي المستخدم أن يرفع هذه ملفات الأرصاد الخام Rinex وليس صيغة أجهزة الجي بي أس لكل شركة (يقوم بنفسه بتحويل ملفاته إلى هذه الصيغة قبل رفعها لموقع الخدمة).

## يتم رفع ملفات الأرصاد - إلى موقع الخدمة - من خلال الرابط:

http://www.ga.gov.au/bin/gps.pl

وبعد التأكد من جودة الملفات و مطابقتها للشروط يتم تنفيذ الحسابات و إرسال تقرير بالنتائج للمستخدم عن طريق بريده الالكتروني.

## (٢) موقع خدمة PPP الكندية

http://www.geod.nrcan.gc.ca

خدمة الحسابات الدقيقة للنقاط Precise Point Positioning أو اختصارا PPP هي خدمة تقدمها إدارة المساحة الجيوديسية التابعة لهيئة حماية الموارد الطبيعية بكندا. تتميز خدمة Single (عن الخدمة الاسترالية) أنها تقبل أرصاد الأجهزة أحادية التردد -Single بالإضافة لأرصاد الأجهزة ثنائية التردد، كما أنها أيضا تقبل كلا من الأرصاد المتحركة Kinematic والأرصاد الثابتة Static.

يشير موقع الخدمة الكندية إلى أن دقة نتائجه - في المتوسط - تبلغ:

- ± ٤ سنتيمتر للأرصاد ثنائية التردد لمدة ساعتين.
- + ١ سنتيمتر للأرصاد ثنائية التردد لمدة ١٢ ساعة.
- ± ١ سنتيمتر للأرصاد أحادية التردد لمدة ٢٤ ساعة.

يتطلب استخدام الخدمة الكندية التسجيل أولا من خلال الرابط:

http://www.geod.nrcan.gc.ca/online\_data\_e.php

## (٣) موقع خدمة SCOUT الأمريكية

### http://sopac.ucsd.edu/

يقدم هذه الخدمة مركز SOPAC (اختصار SOPAC (اختصار Array Center's) وهو أحد المراكز البحثية بجامعة كاليفورنيا الأمريكية.

يسمح موقع هذه الخدمة برفع الملفات الأصلية الناتجة من بعض أنواع أجهزة الجي بي أس الشهيرة (دون الحاجة لتحويلها إلي صيغة RINEX) وهي المنصوص عليها في القائمة الموجودة في الرابط:

http://sopac.ucsd.edu/cgi-bin/scoutSupportedEquipmentTypes.cgi

يتم رفع ملفات الأرصاد - إلي موقع الخدمة - من خلال الرابط: (cai bin/SCOLIT cai

http://sopac.ucsd.edu/cgi-bin/SCOUT.cgi

وغالبا يتم الرد (تقرير النتائج) في حدود ٣٠ دقيقة من خلال البريد الالكتروني للمستخدم.

## (٤) موقع خدمة OPUS الأمريكية

## http://www.ngs.noaa.gov/OPUS/

تقدم هذه الخدمة هيئة المساحة الأمريكية NGS وتتيح الحسابات لأرصاد الجي بي أس الثابتة Static أو الثابتة السريعة Rapid Static فقط (الأرصاد المتحركة Kinematic لم يتم ضمها للخدمة حتى الآن). يجب أن تكون ملفات الأرصاد المرفوعة للخدمة من نوع RINEX، ويجب ألا تقل مدة الرصد للأرصاد الثابتة عن ساعتين و لا تزيد عن ٤٨ ساعة ، أما مدة الرصد للأرصاد الثابتة السريعة فيجب ألا تقل عن ١٥ دقيقة ولا تزيد عن ساعتين. يتم ربط الأرصاد علي محطات الشبكة القومية الأمريكية CORS. تتكون الإحداثيات الناتجة من نوعين: الإحداثيات على المرجع الوطني الأمريكي و أيضا الإحداثيات العالمية على مرجع الوهنه النهائية الناتجة في حدود عدة سنتيمترات كما يشير موقع هذه الخدمة.

## (°) موقع خدمة APPS الأمريكية

## http://apps.gdgps.net/


خدمة التحديد الدقيق الآلي للنقاط JPL التفاع المعهد الدفع النفاث التابع لمعهد التكنولوجيا (APPS) هي خدمة يقدمها معهد الدفع النفاث JPL التابع لمعهد التكنولوجيا بكاليفورنيا CIT بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا. كان الاسم القديم لهذه الخدمة هو -Auto

GISPY قبل أن يتغير لأسمها الحالي. تقبل هذه الخدمة ملفات أرصاد الجي بي أس الثابتة Static والمتحركة Kinematic للأجهزة ثنائية التردد فقط في صيغة RINEX بشرط ألا يزيد حجم الملف عن ٥ ميجابايت. تكون الإحداثيات الناتجة على مرجع ITRF2008.

يتم رفع ملفات الأرصاد - إلي موقع الخدمة - من خلال الرابط: http://apps.gdgps.net/apps file upload.php

## ١٠- التيمتري الأقمار الصناعية


تتكون كلمة ألتيمتر Altimeter من مقطعين: قياس + الارتفاع، أي أن الألتيمتر هو جهاز لقياس الارتفاعات. توجد أقمار صناعية جيوديسية مخصصة لقياس الارتفاعات باستخدام الرادار وتسمي Satellite Altimetry. تعود فائدة هذه القياسات إلي أنها تحدد شكل الأرض (الجيويد) في مناطق البحار و المحيطات من خلال إرسال أشعة الرادار التي تصطدم بسطح البحر وتنعكس مرة أخري ليستقبلها القمر الصناعي. كما سبق الذكر أن سطح الجيويد هو السطح متساوي الجهد الذي يحدده متوسط منسوب سطح البحر، ومن ثم فأن قياس ارتفاع سطح البحر هو في حقيقته تحديد لسطح الجيويد في جزء الأرض المغطي بالمياه (حوالي ٧٠% من سطح الأرض ذاتها). كما تستخدم أقمار الألتيمتري أيضا في قياس مجال الجاذبية الأرضية للرض ومنها يمكن تحديد الجاذبية الأرضية للبحار و المحيطات.



متوسط سطح البحر MSL من أرصاد ألتيمتري الأقمار الصناعية

من أقمار الألتيمتري قمر GeoSat الذي تم إطلاقه بواسطة البحرية الأمريكية في عام ١٩٨٥م ليدور حول الأرض ١٤.٣ مرة في اليوم ليمسح شكل الجيويد في البحار بتباين أفقي يبلغ ١٠-١٥ كيلومتر ودقة رأسية تبلغ ٣٠٠٠ متر. يحتاج هذا القمر لمدة عاو و نصف ليغطي كل الأرض بمدارات كل ٦ كيلومترات تقريبا. يقيس القمر الصناعي في كل لحظة الارتفاع الألتيمتري للنقطة عن سطح البحر \*h، وفي نفس اللحظة فأن الارتفاع الجيوديسي للقمر الصناعي ذاته عن سطح الاليبسويد h يكون معلوما (من خلال جهاز جي بي أس في القمر الصناعي) بحيث يمكن حساب حيود الجيويد N (أحيانا يسمي الجيويد البحري Geoid) من المعادلة:

N ≈ h\* - h



قياسات الجيويد و الألتيمتري

نلاحظ أن المعادلة السابقة تحتوي علامة "يساوي تقريبا ≈ "حيث أن القياس اللحظي يحدد مستوي سطح البحر اللحظي وليس متوسط منسوب سطح البحر أو الجيويد. الفرق بين كلا السطحين هو ما يسمي بطبوغرافية سطح البحر Sea Surface Topography (أو اختصارا SST) والذي تكون قيمته في المتوسط ±1 متر. أي أن المعادلة ستصبح:

 $N = h^* - h - SST$ 

وبالإضافة للتطبيقات الجيوديسية فأن قياسات الألتيمتري الأقمار الصناعية تستخدم أيضا في التطبيقات الجيولوجية و التعدينية و اكتشاف الموارد الطبيعية تحت قاع البحار و المحيطات ومراقبة حركات القشرة الأرضية ومراقبة حركات التيارات البحرية و المد و الجزر.

من الأقمار الصناعية - العاملة حاليا - المخصصة لأرصاد الألتيمتري كلا من:

- ERS-2 الذي أطلقته وكالة الفضاء الأوروبية في عام ١٩٩٥م
- Jason-1 الذي أطلقته وكالة ناسا الأمريكية في عام ٢٠٠١م
- Jason-2 الذي أطلقته وكالة ناسا الأمريكية في عام ٢٠٠٨م
- EnviSat الذي أطلقته وكالة الفضاء الأوروبية في عام ٢٠٠٢م
- Cryosat الذي أطلقته وكالة الفضاء الأوروبية في عام ٢٠١٠م

## · ١- ٤ خطوط القواعد الطويلة جدا من أرصاد النجوم VLBI

أسلوب أو تقنية خطوط القواعد الطويلة جدا من أرصاد النجوم Interferometry (أو اختصارا VLBI) من الأساليب الجيوديسية لقياس خطوط قواعد طويلة (عدة مئات من الكيلومترات) بدقة عالية جدا. يعتمد أسلوب VLBI علي وجود طبقي استقبال أو أنتنتين من نوع خاص (بقطر قد يصل إلي عشرات الأمتار) يستقبلان الموجات الراديوية المنبعثة من النجوم البعيدة عن الأرض. من خلال ربط هذه الموجات المستقبلة زمنيا – بواسطة ساعة ذرية عالية الدقة عند كل أنتنا – وتحليل هذه الأرصاد فأن فرق زمن وصول الأشعة لكلا طبقي الاستقبال يعد دالة في طول المسافة بين طرفي خط القاعدة هذا، ومن ثم يمكن حساب طول خط القاعدة بدقة عالية جدا (أجزاء من الملليمتر).



نماذج لطبق استقبال VLBI

يوجد الآن حوالي ٤٠ منظمة دولية في ١٧ دولة تمتلك محطات VLBI وتستخدمها في العديد من التطبيقات العلمية (http://ivscc.gsfc.nasa.gov):



محطات VLBI في العالم

تستخدم تقنية VLBI في التطبيقات الجيوديسية و الجيوفيزيقية مثل مراقبة تحركات القشرة الأرضية و حركة القطب الشمالي الأرضية و حركة القطب الشمالي لها. كما أن خطوط القواعد VLBI تستخدم أيضا لمعايرة أجهزة الجي بي أس.

## ١٠- و قياسات الليزر بالأقمار الصناعية SLR

من التقنيات الجيوديسية عالية الدقة تقنية القياس بالليزر علي الأقمار الصناعية Satellite من التقنيات الجيوديسية عالية الدقة تقنية القياس بالليزر على الأعمار Laser Ranging أو اختصارا SRL. في هذه التقنية يتم إطلاق أشعة ليزر من جهاز الاستقبال علي الأرض إلي قمر صناعي (من نوع خاص) ويتم استقبال الأشعة المنعكسة أو المرتدة من هذا القمر لجهاز الاستقبال مرة أخري. من خلال هذه الأرصاد من شبكة كبيرة من المحطات الأرضية حول العالم يتم تحديد معدلات حركة القشرة الأرضية والتغيرات في مجال

٣.,

الجاذبية الأرضية والتغير في منسوب سطح البحر و تحديد شكل الجيويد والعديد من التطبيقات العلمية المختلفة بدقة عالية جدا.

بدأت هذه التقنية في عام ١٩٦٤م بطلاق وكالة ناسا الأمريكية للقمر الصناعي الأول من هذا النوع Beacon-B. من أقمار SLR قمر Lageos-1 الذي يتكون من كرة النحاس المغطي بالألمونيوم بقطر ٦٠ سنتيمتر ويزن حوالي ٢١١ كيلوجرام ومغطي بعدد ٢٢٦ مخروط عاكس لأشعة الليزر، و يدور القمر علي ارتفاع ٥٩٠٠ كيلومتر من سطح الأرض. كما تم إطلاق القمر Lageos-2 في عام ١٩٩٢م.



القمر Lageos-1 من أقمار SLR



شبكة محطات SLR



محطة SLR في حلوان بمصر (منذ عام ١٩٧٤م)

#### المراجع

### أولا: المراجع العربية

### ١- الكتب المطبوعة

الحسيني ، صفوت ، ٢٠٠٢ ، الجيوديسيا ، القاهرة ، مصر .

العيسي ، سميح يوسف ، ٢٠٠٦ ، مبادئ عمل منظومة التوضيع GPS ، شعاع للنشر والعلوم ، حلب ، سوريا.

الغزالي ، محمد شوقي ، ١٩٩٧ ، الجيوديسيا الهندسية و نظام تحديد المواقع العالمي ، القاهرة، مصر

شكري ، علي سالم و عبد الرحيم ، محمود حسني و مصطفي ، محمد رشاد الدين (١٩٨٩م) المساحة الجيوديسية ، منشأه المعارف ، الإسكندرية ، مصر

## ٢- الكتب الرقمية

داود، جمعة، ٢٠٠٩، المدخل إلى النظام العالمي لتحديد المواقع: الجي بي أس:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Dawod\_GPS\_Ar\_2010.pdf

داود، جمعة، ٢٠٠٩، مبادئ المساحة:

http://nwrc-

egypt.academia.edu/GomaaDawod/Books/1598374/Principles of Surveying in ARABIC

داود، جمعة، ٢٠٠٩، الخرائط الرقمية:

https://skydrive.live.com/?cid=0259cb4f889eaeb3#cid=0259CB4F889EAEB3&id=259CB4F889EAEB3%212747

مصطفي، محمد رشاد الدين، النظام العالمي لتحديد المواقع: الجي بي أس و استخداماناته في المساحة و الجيو ديسيا:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/GPS%20Ar%20Mohamed%20Rashad.pdf

مصطفي، محمد رشاد الدين، إسقاط الخرائط:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Map%20Projection%20Dr%5E\_Rashad.pdf

مصطفى، محمد رشاد الدين، موضوعات مختارة في علوم الجيوديسيا:

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Prof%5E\_Rashad%5E\_Geodesy%20Ar.pdf

مصطفى، محمد رشاد الدين، نظرية الأخطاء و تطبيقاتها في المساحة:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Prof%5E Rashad%20Errors%5E Ar.pdf

مصطفي، محمد رشاد الدين، الارتباط بين نتائج الأرصاد:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Prof%5E Rashad%20Corrlation%20Ar.pdf

مصطفى، محمد رشاد الدين، جبر المصفوفات وتصحيحات الأرصاد المساحية:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Prof%5E\_Rashad%20Matrices%5E\_Ar.pdf

مصطفي، محمد رشاد الدين، علم الفلك و الجيوديسيا:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Prof%5E\_Rashad%20Astronomy%20Ar.pdf

مصطفي، محمد رشاد الدين، ضبط الشبكات الجيوديسية بطريقة تغير الإحداثيات:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Prof%5E\_Rashad%20G%5E\_Net%20Adjust%20 Ar.pdf

مصطفى، محمد رشاد الدين، الطرق الدقيقة لرصد الزوايا الأفقية:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Prof%5E\_Rashad%5E\_Horizontal%5E\_Angles% 20Ar.pdf

حموي، هيثم، ١٩٩٧م، مدخل إلي جيوديسيا الأقمار الصناعية ونظام التوضع العالمي GPS:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Materials/GPS%20Hamaoy%2097.pdf

الربيش، محمد بن حجيلان، النظام الكوني لتحديد المواقع GPS:

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/GPS%20Robeesh%201420%20Ar.pdf

المؤسسة العامة للتعليم الفنى و التدريب المهنى، ١٤٢٦ هـ، النظام العالمي لتحديد المواقع، الرياض، المملكة العربية السعودية:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Sur veying%20Materials/GPS%20College.pdf

المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني، ١٤٢٦ هـ، المساحة الجيوديسية ١، الرياض، المملكة العربية السعودية:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Sur veying%20Materials/Geodetic%20Survey%20sur211.pdf

المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني، ١٤٢٦ هـ، المساحة الجيوديسية ٢، الرياض، المملكة العربية السعودية:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Sur veying%20Materials/Geodetic%20Survey%20ssv2-6.pdf

كلية الهندسة بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية ، نظم إسقاط الخر ائط: http://docs.ksu.edu.sa/KSU PORTAL/sites/Colleges/Engineeri ng/CE-42-27-28.pdf

أو:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Map%20Projections%20%20Ar.pdf

## ٣- الملفات التدريبية

داود، جمعة محمد، المرجع الجيوديسي و نظام إحداثيات جمهورية مصر العربية: http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Grids%7C\_Datums%20of%20Egypt%20AR.pdf

داود، جمعة محمد، المرجع الجيوديسي و نظام إحداثيات المملكة العربية السعودية: http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Grids%7C Datums%20of%20KSA%20AR.pdf

داود، جمعة، الجيويد وعلاقته بارتفاعات الجي بي إس:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/GPS%20and%20the%20Geoid%20Ar.pdf

داود، جمعة، ٢٠٠٨، دقة أجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع GPS المحمولة يدويا و تطبيقاتها في بناء نظم المعلومات الجغر افية GIS:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Sur veying%20Papers/Dawod%20Article%5E GPS%20Handy%2 02008.pdf

داود ، جمعة ، إنشاء و استخدام مرجع جيوديسي جديد داخل برنامج GIS Arc لتغيير نظام إحداثبات طبقة:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Traini ng%20Vedio/Create%20New%20Datum%20in%20ArcGIS.pdf

النعماني، ناصر، محاضرات في الجي بي إس - جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Sur veying%20Materials/GPS%20Oman%20All.pdf

جلال، عبدون، شرح طريقة التحويل من مسقط عين العبد إلى مسقط WGS84 باستخدام برنامج Erdas:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Sur veying%20Materials/ERDAS%20Transformation.pdf

صالح، حسين عزيز، نظام التعيين الاحداثي العالمي (الجي بي إس):

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Sur veying%20Materials/GPS%20Saleh%20Ar.pdf

محمد، رمضان سالم، أساسيات نظام الملاحة العالمي بالأقمار الصناعية GPS:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/GPS%20Basics%20Ramadan%20Ar.pdf

صبرى، محمد، نبذه عن أجهزة GPS والملحق بها برامج GIS والتصحيحات المتاحة بالمملكة العربية السعودية:

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Materials/Trimble%20GPS%7C\_GIS%20and%20Jedda%20Net.pdf

سلطان، لهون، إعدادات جهاز الجي بي أس ماركة Lieca موديل ١٢٠٠ سواء للرصد الثابت Static أو الرصد المتحرك Kinematic:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Learn%20GPS1200%20Setup%20Ar.pdf

المغربي، سعيد، مجموعة محاضرات فيديو في المساحة (في مجلد واحد):

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/browse.aspx/Arabic%20 Surveying%20Materials/Survey Vedio

العمري، عبد الله محمد سعيد، ٢٠٠٧م، الجاذبية الأرضية:

http://faculty.ksu.edu.sa/5713/coursesarabic/Ch\_%207%20Gravity%20Exploration.pdf

## ثانيا: المراجع الأجنبية

## ٤- الكتب المطبوعة

Nassar, M., 1987, Matrix treatment of adjustment computation in surveying, Ain Shams university, Cairo, Egypt.

Nassar, M., 1984, Geodetic position computations in two and three dimensions, Ain Shams university, Cairo, Egypt.

Nassar, M., and Abou-Beieh, O., 1994, Terrestrial and astronomic geodetic surveying, Ain Shams university, Cairo, Egypt.

Kuang, S., 1996, Geodetic network analysis and optimal design: Concepts and applications, Ann Arbor Press, Michigan, USA.

Torge, W., 1989, Gravimetry, Walter de Gruter, New York, USA.

Rapp, R., 1989, Geometric geodesy, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA.

Uotila, U., 1986, Adjustment computations, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA.

## ٥- الكتب الرقمية

Dawod, G., Some considerations in the adjustment of GPS baselines in the network mode, MSC Thesis, 1991:

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/MSC%20and %20PHD%20in%20Surveying/Dawod%20GPS%5E\_MSC%2 01991.pdf

Dawod, G., A national gravity standardization network for Egypt, PhD Dissertation, 1998:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/MSC%20and %20PHD%20in%20Surveying/Dawod%20ENGSN%5E\_PhD %201998.pdf

Mohamed, H., Realization and redefinition of the Egyptian vertical datum based on recent heterogeneous observations, PhD Dissertation, 2005

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/MSC%20and %20PHD%20in%20Surveying/Hoda%5E\_Mohamed%20PhD %202005.pdf

Adjustment computations – Spatial data analysis:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C\_En/Adjustment%20Computations.rar

## Functional data analysis:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C\_En/Functional%20Data%20Analysis.rar

Fundamental of GPS receivers – A software approach:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C\_En/Fundamentals%20of%20GPS%20Receivers.rar

Manual of geo-spatial science and technology:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C\_En/Geospatial%20Science%20and%20Technology.rar

Physical geodesy (by Helmut Moritz and Hofmann-Wellenhof):

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C\_En/Physical%20Geodesy.rar

GPS and GIS – An introduction:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C\_E n/GPS%20and%20GIS.pdf

Principles of the gravitational method:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C\_E n/Gravitional%20Methods.pdf

#### Satellite geodesy:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C\_E n/Satellite%20Geodesy.rar

Understanding GPS – Principles and applications:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C\_En/Understanding%20GPS.rar

GPS – Theory, Algorithms, and applications:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C\_E n/GPS%20Theory%20and%20Algorithms.pdf

Sea level rise – History and consequences:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C\_En/Sea%20Level%20Rise.pdf

GPS, Inertial navigation, and integration:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C\_E n/GPS%20INS%20and%20Integrationn%202001.pdf

The role of VLBI in astrophysics, astronometry, and geodesy: <a href="http://cid-">http://cid-</a>

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C\_E n/VLBI%20in%20Geodesy.pdf

#### Wavelet in geodesy and geodynamics:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C\_E n/Wavelets%20in%20geodesy%20and%20geodynamics.pdf

#### Intelligent positioning: GIS-GPS unification:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C\_E n/GPS%7C GIS%20Unification.pdf

#### **Building Surveys:**

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C\_E n/Building%20Surveys.pdf

#### Plane and geodetic surveying:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C\_En/Plane%20and%20Geodetic%20Surveys.pdf

#### Quantity surveying practice:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C\_En/Quantity%20Surveying.pdf

## Sneeuw, N., 2006, Physical Geodesy:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books\_En/PH YSICAL%20GEODESY%202006.pdf

## A regional analysis of GNSS levelling, MSC Thesis 2008:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/MSC%20and %20PHD%20in%20Surveying/GNSS%7C\_Levelling%20Analy sis%20MSC%202008.pdf

Processing of high-rate GPS data for real-time applications, MSC Thesis 2008:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/MSC%20and %20PHD%20in%20Surveying/High%7C\_Rate%20RTK%20Pr ocess%20MSC2008.pdf

Surface Deformation Analysis of Dense GPS Networks Based on Intrinsic Geometry Deterministic and Stochastic Aspects, PhD Dissertation 2007:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/MSC%20and %20PHD%20in%20Surveying/Surface%20Deformation%20G PS%20PhD%202007.pdf

Setting-up of GPS Reference Stations and Investigating the Effects of Antenna Radome, MSC Thesis 2003:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/MSC%20and %20PHD%20in%20Surveying/GPS%20Reference%20Station s%20MSC2003.pdf

High Resolution Regional Geoid Computation in The World Geodetic Datum 2000, PhD Dissertation 1999:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/MSC%20and %20PHD%20in%20Surveying/Regional%20Geoid%20Computations%20PhD1999.pdf

Canada Guidlines for RTK\_GPS Surveys:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20 in%20Surveying/Canada%20Guidelines\_for\_rtk\_gps\_surveys.pdf

Canada Positioning Standards 1996:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20 in%20Surveying/Canada\_Positioning%20Standards%201996. pdf

New Zealand Geodetic Network Design Specifications 2002: http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20 in%20Surveying/NZ%20Geod\_Net%20Design%20Spec%202 002.pdf

New Zealand Geodetic Survey Standards 2003:

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20 in%20Surveying/NZ%20Geodetic%20Survey%20Standards% 202003.pdf

New Zealand Physical Network Design Specifications 2003: http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20 in%20Surveying/NZ%20Phys\_Net%20Design%20Spec%202 003.pdf

New Zealand Specifications of First-order Levelling GPS 2003:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20 in%20Surveying/NZ%20secification%20of%20First\_order%20 GPS%202003.pdf

US California Geodetic Network GPS Specifications 1996: http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20 in%20Surveying/US%20California%20Horizontal%20Geodetic %20Net%20Specifications%201994.pdf

## US FGCC Geodetic Survey Standards 1984:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20 in%20Surveying/US%20FGCC%20Geodetic%20Survey%201 984.pdf

#### US FGCC GPS Standards 1989:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20 in%20Surveying/US%20FGCC%20GPS%20Standards%2019 89.pdf

## US FGCC Levelling Specifications 1995:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20 in%20Surveying/US%20FGCC%20Levelling%201995.pdf

## US Geospatial Positioning Standards 1998:

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20 in%20Surveying/US%20Geospatial%20Positioning%20Stand ards%201998.pdf

#### US North Carolina GPS Standards 2006:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20 in%20Surveying/US%20North%20Calorina%20GPS%20Standards%202006.pdf

#### USA Army Geodetic Surveys 2002:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20 in%20Surveying/USA%20Army%20Geod\_Surveys%202002.p df

#### USA Army Topographic Surveys 1994:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20 in%20Surveying/USA%20Army%20Topo%20Surveys%20199 4.pdf

## US Army Cadastral GPS Standards 2001:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20 in%20Surveying/USA%20Cadastral%20GPS%20Survey%20 Standards%202001.pdf

#### Canadian GPS Guide:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Canada\_GPS\_Guide.pdf

## USA Army Corps of Engineers, GPS, 2003

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/GPS%20by%20US%20Army%20Engineers%202003.pdf

## USA Army Corps of Engineers, GPS, 2011

http://publications.usace.army.mil/publications/eng-manuals/EM\_1110-1-1003\_pfl

USA Army Corps of Engineers,, Survey Markers and Monumentations 2012

http://publications.usace.army.mil/publications/eng-manuals/EM\_1110-1-1002.pdf

#### WGS84 Final Definition 200

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/WGS84%20Final%20Defintion%202000.pdf

# USA Army Corps of Engineers, Structural Deformation Surveys 2002:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/USA%20Army%20Structural%20Deformation%20 Surveying%202002.pdf

# USA Army Corps of Engineers, Geodetic and Topographic Surveys 2002:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/USA%20Army%20Topo\_Geodetic%20Surveys%202001.pdf

## DMA: Geodesy for the layman 1983:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/DMA%20Geodesy%20for%20Layman%20Tutoria l%201983.pdf

## Dana Tutorial on Coordinate Systems:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Dana%20Tutorial%20on%20Coordinate%20Systems.pdf

## Dana Tutorial on Map Projection:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Dana%20Tutorial%20on%20Map%20Projection.pdf

#### Dana Tutorial on Geodetic Datums:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Dana%20Tutorial%20on%20Geodetic%20Datums.pdf

#### Engineering Surveying, 2006 (two parts):

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Books%5E\_En/Engineering%20Surveying%206%202007.part1.rar

#### http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Books%5E\_En/Engineering%20Surveying%206%202007.part2.rar

#### Algebraic Geodesy and Geo-informatics:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Books%5E\_En/Al gebraic%20Geodesy%202010.pdf

#### **Basics of Geomatics**

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Papers2010/Basics%20of%20Geomatics%202010.pdf

The contribution of the digital elevation models (DEM) and geographic information systems (GIS) in a watershed hydrologic research

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Papers2010/DEM%20and%20GIS%204%20Waters hed%20Modelling%202010.pdf

Ability of the EGM2008 high degree geopotential model to calculate a local geoid model in valencia, eastern Spain <a href="http://cid-">http://cid-</a>

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Papers2010/EGM08%204%20geoid%20in%20Spain%202010.pdf

Combining EGM2008 and SRTM/DTM2006.0 residual terrain

model data to improve quasigeoid computations in mountainous areas devoid of gravity data

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Papers2010/EGM08%20and%20DTM06%204%20 Mountains%20Geoid%202010.pdf

The effect of EGM2008-based normal, normal-orthometric and Helmert orthometric height systems on the Australian levelling network

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Papers2010/EGM08%20and%20H%5E\_net%20in% 20Australia%202010.pdf

Use of EGM08 model and shuttle radar topography mission (SRTM) data for geoid computation in the state of rio de janeiro, Brazil: a case study with voronoi/delaunay discretisations

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Papers2010/EGM08%20Geoid%20of%20Brasil%20 2010.pdf

The AUSGeoid09 model of the Australian Height Datum http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Papers2010/Geoid%20of%20Australia%202010.pdf

A strict formula for geoid-to-quasigeoid separation http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Papers2010/Geoid%5E\_Quasigeoid%20Formula%2 02010.pdf

Global sea-level rise and its relation to the terrestrial reference frame

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Papers2010/Global%20Sea%20Rise%202010.pdf

The combination of GNSS-levelling data and gravimetric (quasi-) geoid heights in the presence of noise

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Papers2010/GNSS%5E\_Grav%5E\_Geoid%20Combination%202010.pdf

A comparison of recent Earth gravitational models with emphasis on their contribution in refining the gravity and geoid at continental or regional scale <a href="http://cid-">http://cid-</a>

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Papers2010/Recent%20GGMs%20comparison%20 2010.pdf

Regional and interannual variability in sea level over 2002–2009 based on satellite altimetry, Argo float data and GRACE ocean mass

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Papers2010/Sea%20Rise%20in%20France%20201 0.pdf

#### Geodesy:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Books%5E\_En/G eodesy%20TORGE%5E 1991.pdf

## Geodesy and Gravity:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Books%5E\_En/G eodesy%5E\_and%5E\_Gravity%201996.pdf

## Physical Geodesy:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Books%5E\_En/P hysical%20Geodesy%20MORITZ%5E 2005.pdf

Mogren, S., 2008, Imaging the upper crust using decompensative isostatic gravity anomaly (case-study on the Arabian shield and cover rock

http://faculty.ksu.edu.sa/21841/Abstracts/mogren\_geomod2008.pd f

Mogren, S., 2008, A Preliminary attempt of a quasi-geoid for Saudi Arabia

http://www.fig.net/pub/fig2010/papers/fs01c%5Cfs01c\_mogren\_46 23.pdf

Kown, J., 2000, Airborne vector gravimetry using GPS/INS, PhD Disseration, Geodetic science and surveying department, Ohio state university, Ohio, USA.

http://www.geology.osu.edu/~jekeli.1/OSUReports/report\_453.pdf

Hannah, J., 2001, Airborne gravimetry: A status report http://nztides.com/sites/default/files/docs/miscellaneous/airbornegravimetry.pdf

Dube, J., 2011, Measuring gravity from a moving aircraft http://blogs.nasa.gov/cm/blog/icebridge/posts/post\_130572645999

Zilkoski, D., Carlson, E. and Smith, C., 2008, NGS Guidelines for Establishing GPS-Derived Orthometric Heights http://www.ngs.noaa.gov/PUBS\_LIB/NGS592008069FINAL2.pdf

NGS Guidelines for New and Existing Continuously Operating Reference Stations (CORS) GPS Networks, 2008: http://www.ngs.noaa.gov/PUBS\_LIB/CORS\_guidelines.pdf

NGS Guidelines for Real time GNSS,2011: http://www.ngs.noaa.gov/PUBS\_LIB/NGS.RTN.Public.v2.0.pdf

DMA Geodesy for the Layman:

http://www.ngs.noaa.gov/PUBS\_LIB/Geodesy4Layman/geo4lay.pd f

NGS Basic Geodesy 1997: http://www.ngs.noaa.gov/PUBS\_LIB/basgeo.pdf

NGS Geodesy Imagine the Possibilities 1999: http://www.ngs.noaa.gov/PUBS\_LIB/GeodesyImagineThePossibilities.pdf Kavouras, M., 1982, On the detection of outliers and the determination of reliability in geodetic networks, UNB technical report no. 87, University of New Brunswick, Canada:

http://gge.unb.ca/Pubs/TR87.pdf

## ٦- الملفات التدريبية

سعد، منى، مجموعة محاضرات فيديو في نظرية الأخطاء و ضبك الشبكات المساحية:

### http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Dr%5E\_Mona%5E\_Vedio/Dr%5E\_Mona%5E\_Error %5E 1.wmv

#### http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Dr%5E\_Mona%5E\_Vedio/Dr%5E\_Mona%5E\_Error %5E 2.wmv

#### http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Dr%5E\_Mona%5E\_Vedio/Dr%5E\_Mona%5E\_Error %5E 3.wmv

## http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Dr%5E\_Mona%5E\_Vedio/Dr%5E\_Mona%5E\_Error %5E\_4.wmv

## http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Dr%5E\_Mona%5E\_Vedio/Dr%5E\_Mona%5E\_Error %5E\_5.wmv

## http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and %20GPS/Dr%5E\_Mona%5E\_Vedio/Dr%5E\_Mona%5E\_Error %5E 6.wmv

سعد، عبد الله أحمد، محاضرات فيديو في إسقاط الخرائط:

## http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and

%20GPS/MAP%20PROJECTION%20Dr%5E\_A%5E\_Saad.ra

عقيل، أحمد علوان، الدليل التشغيلي لجهاز جي بي أس ترمبل ٧٠٠٠ و برنامج التحليل TGO:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Arabic%20Survey ing%20Materials/GPS%5E\_TS%5E\_Hany%5E\_Zakaria/arabic%20Trimble5700%20Ahmed%20Elwan.pdf

شرح استخدام Controller Software Trimble SCS900 Site الخاص بأجهزة الجي بي أس ترمبل:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Arabic%20Survey ing%20Materials/GPS%5E\_TS%5E\_Hany%5E\_Zakaria/Arabic%20Trimble%20SCS%20900.pdf

الاستخدام السريع لبرنامج Trimble TerraSyne Professional الخاص بأجهزة الجي بي أس (ترمبل) المخصصة لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Arabic%20Survey ing%20Materials/GPS%5E\_TS%5E\_Hany%5E\_Zakaria/arabic%20trimble%20Terrasync%20for%20GIS%20applications.pdf

كتالوج الاستخدام لبرنامج Trimble Survey Controller الخاص بأجهزة التوتال استأشن ترمبل:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Arabic%20Survey ing%20Materials/GPS%5E\_TS%5E\_Hany%5E\_Zakaria/arabic%20trimble%20Total%20Station%20with%20ACU.pdf

برنامجين تدريب (محاكاه) لجهاز التحكم الخاص بأجهزة الجي بي أس ترمبل موديل TSC v 12.44:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Arabic%20Survey ing%20Materials/GPS%5E\_TS%5E\_Hany%5E\_Zakaria/Trimb le%20TSCv12%5E\_44%20Installation%20Emulator.exe

الثاني:

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Materials/GPS%5E\_TS%5E\_Hany%5E\_Zakaria/Trimb

le%20TSCv12%5E\_44%20Language%20Pack%20Emulator %20English.exe

Calais, E., 2009, GPS Geodesy, Tutorial materials for the class number EAS591, Purdue University, USA. http://web.ics.purdue.edu/~ecalais/teaching/gps\_geodesy/

Argentiero, P., Kaba, W., Garza-Robles, R., 1976, Strategies for estimating the marine geoid from altimeter data: <a href="http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19760022">http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19760022</a> 698 1976022698.pdf

#### ٧- البحوث

Evaluation and adaptation of the EGM2008 geopotential model along the northern Nile valley, Egypt: Case study, 2010 <a href="http://cid-">http://cid-</a>

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Dawod\_Papers/Dawod%20EGM20008\_Egypt%2 02010.pdf

Towards the redefinition of the Egyptian geoid: Performance analysis of recent global geoid models and digital terrain models, 2008

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20Analyiz%20Global%20Geoids%202008.pdf

Fitting gravimetric local and global quasi-geoids to GPS/levelling data: The role of geoid/quasi-geoid variations in Egypt, 2008

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20Geoid%20QuasGeoid%202008.pdf

Estimation of Sea Level Rise Hazardous Impacts in Egypt within a GIS Environment, 2008

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a

nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20GIS%20for%20M SL%202008.pdf

Assessment of a cost-effective GPS data processing alternative in Egypt utilizing international on-line processing services, 2007

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20Assesment%20o n%5E\_line%20GPS%202007.pdf

Evaluation of River Nile high flood effects by Geographic Information System, 2007

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20GIS%5E\_Nile%2 0Floods%202007.pdf

New strategies in the utilization of GPS technology for mapping and GIS activities in Egypt, 2007 http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20New%20GPS%2 0strategies%202007.pdf

Enhancing the integrity of the national geodetic data base in Egypt, 2005

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20Geo%5E\_Net%2 0in%20Egypt%20FIG%202005.pdf

Developing a precise geoid model for hydrographic surveying of the River Nile, 2005

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20Nile%5E\_Geoid %202005.pdf

Assessment and modelling of sea level rise and metrological changes in Egypt, 2005

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a

nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20Sea%20Level%20Rise%20in%20Egypt%202005.pdf

Productive GPS topographic mapping for national development projects in Egypt, 2003

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20Top%5E\_Surv% 20GPS%202003.pdf

Proposed standards and specifications for GPS geodetic surveys in Egypt, 2003

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20GPS%20Standar ds%202003.pdf

Modernization plan of GPS in 21<sup>st</sup> century and its impacts on surveying applications, 2003

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20Modernization%2 0of%20GPS%202003.pdf

Efficiency of new solutions for surveying and mapping problems in integrated water resources management, 2003 http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20Navig%20GPS% 20Transf%202003.pdf

Establishment of precise geodetic control networks for updating the River Nile maps, 2003

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20Nile%5E\_GPS%5E\_Network%202003.pdf

A Precise Integrated GPS/Gravity Geoid Model for Egypt, 2002

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a

nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20SRI%5E\_Geoid %202002.pdf

The Establishment of the First Modern Sea Level Monitoring System in Egypt, 2002

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20MSL%20System %20Egypt%202002.pdf

The magnitude and significance of long-term sea level rise in Egypt from a geodetic perspective, 2001

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20MSL%20Rise%2 0in%20Egypt%202001.pdf

Quality control measures for the Egyptian National Gravity Standardization Network, 2000

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20QC%20of%20EN GSN97%202000.pdf

Optimum geodetic datum transformation techniques for GPS surveys in Egypt, 2000

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20GPS%20Transfo rmation%202000.pdf

Efficiency of GPS techniques in national applications, 1999 http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20GPS%20in%20N at%5E\_Project%201999.pdf

Increasing the reliability of GPS geodetic networks, 1995 http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20Outliers%20in%2 0GPS%201995.pdf

A method for detecting no-check observations in GPS networks, 1992

http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20GPS%20No%5E\_Check%201992.pdf

On the use of pseudo-Kinematic GPS satellite positioning technology in surveying reclaimed lands in Egypt, 1992 http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a nd%20GPS/Dawod%5E\_Papers/Dawod%20Pseudo%5E\_Kin %20GPS%201992.pdf

# الملاحق

770

# ملحق رقم ١

# معجم مصطلحات المساحة الجيوديسية

ترجمة لمعجم مصطلحات كتاب المساحة الجيوديسية لسلاح المهندسين بالجيش الأمريكي لعام ٢٠٠٢م

## حرف A:

## **Accuracy**

الدقة

درجة التوافق بين القيمة المحسوبة (المتوسط) و القيمة المتوقعة ، وضمنيا تعني الدقة أن القيمة المحسوبة ليس بها أخطاء أو انحرافات.

## **Adjustment**

الضيط

عملية تقدير وتقليل الفروق بين الأرصاد ونموذج رياضي.

#### **Altimeter**

ألتيميتر

جهاز لقياس فروق الارتفاعات ، غالبا بالاعتماد على قياسات الضغط الجوي.

#### **Altitude**

ارتفاع

الزاوية الراسية بين المستوي الأفقى للراصد وخط الاتجاه للهدف.

## **Angle of Depression**

زاوية انخفاض ارتفاع سالب

## **Angle of Elevation**

زاوية ارتفاع ارتفاع موجب

## **Angular Misclosure**

خطا القفل الزاوي

الفرق بين المجموع الحقيقي و النظري لمجموعة من الزوايا.

#### **Astronomical Latitude**

دائرة العرض الفلكية

الزاوية بين خط الشاغول ومستوي الاستواء الفلكي. أيضا هي الزاوية بين مستوي الأفق ومحور دوران الأرض. تستخدم دائرة العرض الفلكية في تحديد المواقع علي سطح الأرض وتقاس من خط الاستواء الفلكي شمالا و جنوبا ، باستخدام الرصد علي الأجرام السماوية.

## **Astronomical Longitude**

خط الطول الفلكي

زاوية اختيارية بين مستوي خط الطول الفلكي و خط طول فلكي اختياري. ويقاس باستخدام الرصد علي الأجرام السماوية.

## **Astronomical Triangle**

المثلث الفلكي

مثلث كروي يتكون من أضلاع من الدوائر العظمي التي تصل القطب الفلكي والسمت وجسم فلكي. زوايا المثل الفلكي: الزاوية الساعة ، عند الجسم الفلكي: الزاوية البرالالكسية ، عند السمت: زاوية الانحراف.

## **Atmospheric Refraction**

الانكسار الجوي

انكسار الموجات الكهرومغناطيسية المارة بالغلاف الجوي ، ويؤدي لانحراف خط النظر عن مساره المستقيم. يسبب الانكسار الجوي تكور الأشعة عن مسارها الطبيعي ، و بصفة رئيسية فأن ظروف الحرارة والضغط الجوي هما الذين يحددان قيمة و اتجاه تكور خط النظر.

#### **Azimuth**

الانحراف

الاتجاه الأفقي لخط - مع اتجاه دوران عقرب الساعة - من مستوي أساسي غالبا يكون خط الطول. غالبا نسميه الانحراف الأمامي للتفرقة بينه و بين الانحراف الخلفي.

## **Azimuth Angle**

زاوية الانحراف

زاوية – أقل من ١٨٠ درجة – بين مستوي خط الطول الفلكي والمستوي الراسي للهدف المرصود ، وتقاس بدءا من اتجاه القطب. في العمل الفلكي فأن زاوية الانحراف هي الزاوية الكروية عند السمت في المثلث الكروي (الذي يتكون من القطب و السمت و النجم). في العمل الجيوديسي فأن زاوية الانحراف هي الزاوية الأفقية بين القطب السماوي والهدف الأرضي المرصود.

#### **Azimuth Closure**

خطأ القفل الفلكي

الفرق — بالثواني — بين الانحراف الفلكي المرصود أو المضبوط و الانحراف الفلكي الحقيقي أو المعلوم.

## <u>حرف B:</u>

## **Back Sight**

اللقطة الخلفية

لقطة – أو توجيه – علي نقطة ترافرس أو نقطة مثلثات لكنها ليست اللقطة النهائية أو الخاتمة للترافرس. أيضا: القراءة على قامة موضوعة على نقطة معلومة المنسوب.

## **Barometric Levelling**

الميزانية البارومترية

تحديد فروق المناسيب بقياس فروق الضغط الجوي التي يتم قياسها بجهاز البارومتر. إذا كانت احدي النقاط معلومة المنسوب فيمكن حساب مناسيب باقي النقاط في الميزانية البارومترية. عادة تستخدم الميزانية البارومترية في أعمال الاستكشاف [بسبب عدم دقتها].

#### **Baseline**

خط قاعدة

المتجه vector ثلاثي الأبعاد بين نقطتين بالنسبة لنظام إحداثيات معلومة [مثال: فرق س ، فرق ص ، فرق ص ، فرق ص ، فرق ص ، فرق ع بين نقطتين] ، وهو الأساس في إنشاء نظام جديد.

#### Base net

شبكة الأساس

خط القاعدة الأساسي المستخدم في تكثيف نقاط مساحية لتكوين شبكة ثوابت أرضية.

#### **Base Points**

نقاط الأساس

النقاط الأولى في الترافرس التي سيتم استخدامها لإنشاء شبكة ثوابت أرضية.

#### **Base Control**

الثوابت الأساسية

نقاط الثوابت الأرضية المعلومة – الأفقية و الراسية – التي تستخدم في إنشاء شبكة أساس جديدة. ويتم تحديد إحداثياتها من أعمال المسح الحقلي ويتم تثبيت أماكنها في الطبيعة بثوابت ليمكن استخدامها لأية أعمال مساحية لاحقة.

## **Bearing**

الانحراف المختصر

اتجاه خط بالنسبة لخط طول معين ، ويقاس بالدرجات و الدقائق و الثواني ، في ربع دائرة. تقاس الانحرافات المختصرة مع أو ضد اتجاه عقرب الساعة بدءا من اتجاه الشمال أو اتجاه الجنوب طبقا لموقع الخط المقاس في أي ربع من الدائرة.

#### **Bench Mark**

روبير

نقطة ثوابت أرضية معلومة المنسوب [تختصر باسم BM].

#### **Best Fit**

أحسن ملائمة

إعادة تمثيل مجموعة من النقاط بأسلوب – أو دالة – رياضي وهذا الأسلوب أو المنحني أو السطح الرياضي يقلل الانحرافات بأقل قيمة ممكنة.

#### Blunder

خطأ فادح

غلطة أو خطأ كبير.

#### Bureau International de l'Heure

المركز العالمي لحركة الأرض BIH

أنشأ المركز في عام ١٩١٩م في مرصد باريس بفرنسا ، وفي عام ١٩٨٨م وبقرار من الاتحاد المعالمي للفلك تغير اسم المركز إلى مركز خدمات دوران الأرض International Earth

Rotation Service أو اختصارا IERS و هو المسئول عن قياسات و حسابات حركة دوران الأرض.

## حرف <u>C:</u>

## **Cadastral Survey**

المساحة التفصيلية

أعمال المساحة الخاصة بعلامات الحدود و تحديد مساحات و تقسيمات قطع الأراضي و ملكياتها.

#### Calibration

معايرة

تحديد الأخطاء المنتظمة لجهاز عن طريق مقارنة قياساته مع قيمها الحقيقية. ويتم تحديد هذه القيم الحقيقية بجهاز آخر تمت معايرته سابقا أو بجهاز أكثر دقة.

#### **Cartesian Coordinates**

الإحداثيات الكارتيزية أو التربيعية

نظام يكون مركزه (نقطة الأصل) في مركز الأرض ويكون محورا x, y في مستوي خط الاستواء. غالبا يمر محوره x بخط طول جرينتش وينطبق محوره z مع محور دوران الأرض. وتكون المحاور الثلاثة متعامدة على بعضها البعض.

## **Cartesian System**

النظام الكارتيزي أو التربيعي

نظام إحداثيات يتكون من محاور متعامدة تتقاطع في نقطة (نقطة الأصل). تكون إحداثيات أي نقطة به هي المسافة العمودية بين هذه النقطة وكل مستوى يمر بأحد المحاور الثلاثة.

## **Celestial Equator**

خط الاستواء الفلكي

دائرة عظمي - علي الكرة الفلكية - علي نقاط متساوية المسافات من القطبين الفلكيين. إذا مددنا مستوي خط الاستواء الأرضى فأنه سينطبق مع مستوي خط الاستواء الفلكي.

#### **Celestial Pole**

القطب الفلكي

نقطة مرجعية عند تقاطع الامتداد اللا نهائي لمحور دوران الأرض مع الكرة الفلكية.

## **Celestial Sphere**

الكرة الفلكية

كره تخيلية لها عدد النهائي من أنصاف الأقطار حيث تقع الأرض في مركزها ، وتدور من الشرق للغرب حول المحور التخيلي الممدود للأرض.

#### **Central Meridian**

خط الطول الفلكي

خط طول معين في مركز شبكة من خطوط الطول. يستخدم كمرجع أو أساس لإنشاء باقي الخطوط في هذه الشبكة ، كما أنه يمثل المحور y في حسابات نظم الإحداثيات التربيعية.

#### Chain

جنزير

يساوي ٦٦ قدم وكان يمثل - في الماضي - وحدة قياس قانونية لقياس الأطوال.

#### **Chained Traverse**

ترافرس الجنزير

الأرصاد و القياسات التي تتم باستخدام الجنزير.

#### **Chart Datum**

مرجع الخريطة البحرية

السطح المرجعي لقياسات الأعماق في الخرائط البحرية. وغالبا يناظر ارتفاع أقل مياه تحت منسوب متوسط سطح البحر ، ويرمز له بالرمز Zo

## **Chi-square Testing**

اختبار مربع كاي

اختبار إحصائي يستخدم لتحديد شكل توزيع مجموعة من البيانات.

#### Chronometer

ساعة عالية الدقة

ساعة محمولة لها القدرة على قياس الزمن بدقة عالية.

#### **Circle Position**

موضع الدائرة

قراءة أو موضع – محدد مسبقا – للدائرة الأفقية في جهاز الثيودليت ، وتستخدم لأرصاد النقطة الأساسية من مجموعة نقاط مطلوب رصدها.

#### **Circuit Closure**

خطأ قفل الدائرة

الفرق بين القيم المرصودة أو المضبوطة مع قيمها الحقيقية أو المعلنة.

#### **Closed Traverse**

الترافرس المغلق

ترافرس يبدأ و ينتهي عند نفس النقطة ، أو عند نقاط معلومة الإحداثيات.

#### Collimation

توجيه

توجيه الهدف المساحي أو الانتنا علي نقطة أرضية أو علي خط مرجعي.

#### **Collimation Error**

خطأ التوجيه

الزاوية بين خط النظر الحقيقي لجهاز بصري و بين خط التوجيه للراصد.

#### **Confidence Level**

مستوي الثقة

توزيع إحصائي - بالنسبة المئوية - بناءا على الانحراف أو الخطأ المعياري الموجود في دالة التوزيع الطبيعي. يحدد مستوي الثقة بواسطة معامل يتم ضربه في قيمة الخطأ المعياري.

#### Conformal

الإسقاط الشكلي

نوع من أنواع نظم إسقاط الخرائط، وهو يحافظ على الشكل.

#### Contour

الكنتو ر

خط تخيلي على الأرض يمر بنقاط لها نفس المنسوب أعلى أو أوطي من سطح مرجعي معين.

#### **Control**

التحكم

بيانات تستخدم في الجيوديسيا لتحديد مواقع و ارتفاعات النقاط على سطح الأرض.

#### **Control Densification**

تكثيف التحكم

إضافة نقاط تحكم في منطقة أو شبكة جيوديسية.

#### **Control Monuments**

علامات ثوابت التحكم

نقاط أرضية - علامات مثبتة في الأرض - للثوابت الأفقية أو الروبيرات.

#### **Control Point**

نقطة تحكم

نقطة معلومة الإحداثيات مثبتة بعلامة أرضية.

#### **Control Survey**

مساحة التحكم أو الثوابت

نوع المساحة التي تنشئ نقاط التحكم أو الثوابت الأرضية

#### **Control Traverse**

ترافرس التحكم

ترافرس لإنشاء نقاط التحكم.

#### **Conventional Terrestrial Pole (CTP)**

القطب الأرضى التقليدي

نقطة القطب - التقايدية أو غير المتغيرة - التي يحددها المركز العالمي للأرض BIH.

### **Coordinate Transformation**

تحويل الإحداثيات

عملية رياضية لحساب مجموعة أخري من الإحداثيات من خلال: دوران المحاور وتغيير معامل القياس ونقل نقطة الأصل لنظام إحداثيات.

#### **Cross Sections**

مقطع عرضي

خط مساحى عمودي على اتجاه التوجيه.

#### Curvature

تكور

المعدل الذي ينحرف به منحني عن الخط المستقيم ، ويحدد بقيمة ت/س حيث ت = المماس للمنحني ، س = المسافة على هذا المنحني.

## حرف D:

#### **Datum**

المرجع (يسمي أيضا البيان أو الداتم)

أي قيمة أو مجموعة من القيم الحسابية أو الهندسية التي تخدم أساس مرجعي أو قاعدة لقيم أخرى.

#### **Declination**

زاوية الميل

زاوية عند مركز الكرة الفلكية بين مستوي خط الاستواء الفلكي والخط من النقطة إلي مركز الجسم الفلكي (النجم).

#### **Deflection of the Vertical**

انحراف الراسي

الفرق الزاوي بين الامتداد الأعلى لخيط الشاغول و الاتجاه العمودي علي الاليبسويد. غالبا يتم التعبير عنها بدلالة مركبتين متعامدتين في اتجاهي خط الطول و الاتجاه الراسي الأساسي.

#### **Deflection Traverse**

ترافرس الانحراف

اتجاه كل خط مقاسا بزاوية من اتجاه الخط السابق له.

## **Deformation Monitoring**

متابعة التشوهات

رصد حركة المنشئات الضخمة لوصف ونمذجة التغيرات [مثال: معدل هبوط سد أو مبني ضخم].

## **Departure**

تغير أو انحراف

المسقط المتعامد لخط علي المحور الشرقي-الغربي لمرجعه. أو: الفرق بين المسافة علي خط الطول بين كلا نقطتي الخط.

#### **Differential GPS**

الجي بي إس التفاضلي

عملية قياس فروق الإحداثيات بين جهازين جي بي إس كلاهما يرصد نفس الأقمار الصناعية في نفس اللحظة. يمكن تنفيذه سواء في الرصد الثابت أو الرصد المتحرك.

## **Differential Levelling**

الميزانية التفاضلية

عملية قياس فرق الارتفاعات بين نقطتين من خلال الميزانية الأرضية.

#### **Direction**

الاتجاه

الزاوية بين خط أو مستوي و خط أو مستوي مرجعي اختياري. في شبكات المثلثات مقايسة الزوايا: الزوايا: الزوايا الأفقية المقاسة بناءا على مرجع معين وتسمي الاتجاهات الأفقية. الاتجاه له معنيين: أحدهما رقمي (القيمة) والآخر للدلالة على الخط الذي نوجه إليه.

## **Direct Levelling**

الميزانية المباشرة

تحديد فروق الارتفاعات من خلال مجموعة من الخطوط الأفقية القصيرة. تقاس المسافات الراسية لهذه الخطوط إلي العلامة الأرضية من خلال قياسات مباشرة علي قضيب مدرج بواسطة جهاز ميزان.

## **Distance Angle**

الزاوية المسافية

زاوي في مثلث في الجهة الأخرى لضلع يستخدم قاعدة في حل هذا المثل ، أو الضلع الذي سيتم حساب طوله.

## **Dumpy Level**

میزان دامبی

التلسكوب أو المنظار المثبت علي قاعدة مستوية ويتم تحريكه من خلال بعض المفاتيح أو المسامير [نوع قديم من أجهزة الميزان].

## حرف <u>E:</u>

## **Earth-Centered Ellipsoid**

اليبسويد مثبت مركزيا

اليبسويد مركزه في مركز الأرض ومحوره الأصغر ينطبق مع محور دورانها.

## **Easting**

الشر قيات

المسافة الشرقية (موجبة) أو الغربية (سالبه) من النقطة إلى خط طول مرجعي.

## **Eccentricity**

اختلاف مركزي

النسبة في المسافة من مركز الاليبسويد إلي مسقطها على محوره الأكبر.

## **Electronic Distance Measurement (EDM)**

استخدام فرق الزمن أو فرق الطور الإشارة كهرومغناطيسية في حساب المسافة [أجهزة كانت قديما تثبت علي الثيودليت لقياس المسافة إلي العاكس من خلال إطلاق شعاع يرتد من العاكس إلي الجهاز مرة أخري ويمكن حساب المسافة من خلال قياس الزمن الذي أستغرقه الشعاع للوصول للعاكس و العودة مرة أخري ، وتم دمج جهاز EDM مع جهاز الثيودليت وإنتاج الأجهزة المعروفة حاليا بالمحطات الشاملة أو التوتال استاشن].

#### **Elevation**

الارتفاع

ارتفاع أي هدف عن مرجع معين.

## **Ellipsoid**

اليبسويد أو شكل بيضاوي أو مجسم القطع الناقص يتكون من دوران قطع ناقص ellipse حول محورة الأصغر. أشهر نماذج الاليبسويد المستخدمة حاليا هو WGS84

## Ellipsoidal height

الارتفاع الاليبسويدي أو الارتفاع الجيوديسي

ارتفاع أي نقطة عن سطح الاليبسويد ، ويقاس على الاتجاه العمودي على سطح الاليبسويد.

#### **Error**

الخطأ

الفرق بين القيمة المقاسة لأي كمية و القيمة النظرية أو المحددة لهذه الكمية.

## Error Ellipse

القطع الناقص للخطأ

منطقة لها شكل القطع الناقص حيث أبعادها تمثل قيمة توزيعية عند مستوي ثقة معين.

#### **Error of Closure**

خطأ القفل

الفرق بين القيمة المقاسة و القيمة المتوقعة لحلقة ، علي محيط هذا الشكل الهندسي [مثال: فرق مجموع زوايا مثلث عن قيمة ١٨٠ درجة وهي قيمة المجموع النظري المتوقع لزوايا المثلث].

## حرف F:

#### **Fixed Elevation**

منسوب مثبت

قيمة منسوب تم تحديده من أرصاد المد و الجزر أو من ضبط شبكة روبيرات ، ويتم تثبيت هذه القيمة في أعمال الضبط اللاحقة.

## **Foresight**

اللقطة الأمامية

رصده لنقطة الجهاز التالية. أو: القراءة على قامة على نقطة مطلوب تحديد منسوبها.

## Frequency

التر دد

عدد الدورات الكاملة في الثانية الواحدة الموجودة في حركة أي موجة أو شعاع.

## حرف G:

#### **Geodesic Line**

الخط الجيوديسي

أقصر مسافة بين نقطتين على أي سطح مرجعي معرف رياضيا [مثل المسافة على الاليبسويد].

## Geodesy

الجيو ديسيا

تحديد شكل و حجم الأرض (المتغيرين مع الزمن) باستخدام قياسات مباشرة مثل شبكات المثلثات و الميزانيات و الجاذبية الأرضية.

#### **Geodetic Control**

الثوابت الجيوديسية

الثوابت الأرضية الأفقية و الراسية التي تم تحديدها بالأخذ في الاعتبار - أو في الحسابات - شكل و حجم الأرض.

#### **Geodetic Coordinates**

الإحداثيات الجيوديسية

الإحداثيات الزاوية - خط الطول و دائرة العرض - التي تم تحديدها بناءا علي اليبسويد مرجعي معين.

## **Geodetic Height**

الارتفاع الجيوديسي

أنظر الأرتفاع الاليبسويدي Ellipsoidal Height

#### **Geodetic Latitude**

خط الطول الجيوديسي

الزاوية التي يصنعها العمودي عند نقطة على الاليبسويد المرجعي مع مستوي خط الاستواء.

## **Geodetic Leveling**

الميز انية الجيوديسية

أرصاد فروق الارتفاعات باستخدام مجموعة متواصلة من خطوط النظر الأفقية القصيرة.

## **Geodetic Longitude**

دائرة العرض الجيوديسية

الزاوية المحصورة – عند القطب – بين مستوي خط الطول الجيوديسي و مستوي خط الطول المرجعي (جرينتش).

#### **Geodetic North**

الشمال الجيوديسي

الاتجاه المماس لخط طول - متجهة ناحية القطب - والذي يحدد الشمال الفلكي. يعرف أيضا باسم الشمال الحقيقي.

#### Geoid

الجيو يد

سطح متساوي الجهد لمجال الجاذبية الأرضية يقارب جدا شكل الأرض الحقيقي ويكاد يقترب من متوسط منسوب المياه في المحيطات وامتداده تحت اليابسة.

#### Gravimeter

الجرافيميتر

جهاز قياس التغير في الجاذبية الأرضية بين نقطتين.

## Gravity

الجاذبية الأرضية

مجموع الجهد المتسارع لهدف بناءا علي قوة الجذب و قوة الطرد المركزي.

#### **Greenwich Meridian**

خط طول جرينتش

خط الطول الفلكي المار بمركز جهاز موجود في مرصد مدينة جرينتش بانجلترا. وبالاتفاق الدولي في عام ١٨٨٤م فأصبح خط طول جرينتش هو الخطرقم صفر لترقيم خطوط الطول في العالم.

#### **Grid Azimuth**

انحر اف الشبكة

الزاوية – في مستوي الإسقاط – بين خط مستقيم و محور y (الذي يمثل خط الطول المركزي) في نظام إحداثيات تربيعي.

#### **Grid Inverse**

مقلوب الشبكة

حساب الأطوال و الانحرافات بناءا على معرفة قيم الإحداثيات على الشبكة.

#### **Grid Meridian**

خط الطول الشبكي

خط يوازي الخط الذي يمثل خط الطول المركزي (محور y) لشبكة على الخريطة.

## **Gyrotheodolite**

الجيرو ثيودليت

جهاز جيروسكوبي يستخدم لقياس الانحرافات ويتم توصيله أو تثبيته على جهاز الثيودليت.

## حرف H:

#### **Horizontal Control**

التحكم - أو الثوابت - الأفقية

تحديد الإحداثيات الأفقية اعتمادا على خطوط الطول و دوائر العرض أو أي خطوط مرجعية.

#### **Hour Circle**

دائرة الساعة

أي دائرة عظمى على الكرة الفلكية ويكون مستواها عمودي على مستوي خط الاستواء الفلكي.

## حرف ا:

#### **Index Error**

الخطأ الفهرسي

خطأ منتظم يحدث في علامة الفهرس أو علامة الصفر لأحد الأجهزة الذي له مقياس بحيث أن الجهاز يعطي قراءة غير صفرية عندما يكون مفترضا أن يعطي القراءة صفر. أيضا: هو خطأ في المسافة بين أسفل القامة والمركز النظري (الصفر) للمقياس.

## **Indirect Leveling**

الميزانية غير المباشرة

تحديد فروق الارتفاعات من خلال الزوايا الراسية والمسافات الأفقية.

## **Interior Angle**

الزاوية غير المباشرة

زاوية بين ضلعين متجاورين في شكل مغلق وتقع داخل هذا الشكل ، أي أن الزوايا الداخلية الثلاثة لمثلث هي زوايا عير مباشرة.

#### **International Foot**

القدم العالمي

يعرف بنسبة ٤٨ . ٣٠،٠٠٠ من المتر.

## **International System of Units (SI)**

نظام الوحدات العالمي

نظام وحدات تم قبوله عالميا في عام ١٩٦٠م كتعديل لنظام الوحدات المتري.

## Interpolation Method

طريقة الاستيفاء

تحديد قيمة تقع بين قيمتين (أو أكثر) معلومتين باستخدام معدل التغير سواء كان معلوما أو مفروضا.

#### Intersection

التقاطع الأمامي

تحديد الموقع الأفقي لنقطة من خلال الرصد من نقطتين أو أكثر لهم مواقع معلومة. أي بقياس الاتجاهات أو المسافات التي تتقاطع عند النقطة المطلوب تحديدها.

## Intervisibility

تبادل الرؤية

عندما تكون محطتين متبادلتي الرؤية في شبكة مساحية [أي أن كل نقطة تري النقطة الأخرى].

#### Invar

أنفار

سبيكة من الحديد تحتوي النيكل وأيضا الكروميوم ، لزيادة صلابتها ، ولها معامل تمدد حراري منخفض جدا (حوالي ٢٥/١ من معامل تمدد الحديد).

## <u>حرف L:</u>

## **Laplace Azimuth**

انحراف لابلاس

انحراف جيوديسي لخط يتم حسابه بناءا على قياسات فلكية باستخدام معادلة لابلاس.

## **Laplace Equation**

معادلة لابلاس

تحدد العلاقة بين الانحراف الفلكي و الانحراف الجيوديسي بدلالة دائرة العرض الفلكية ودائرة العرض الجيوديسية وخط الطول الجيوديسي.

## **Laplace Station**

نقطة لابلاس

نقطة مثلثات – أو ترافرسات – يتم عندها قياس انحراف لابلاس ، أي عندها يتم رصد كلا من خط الطول الفلكي والانحراف الفلكي.

### **Least Count**

أقل قر اءة

أقل أو أوضح قراءة يمكن قياسها مباشرة – بدون أي تقريب – علي جهاز ميكرومتر أو أي تدريج.

## **Least Squares Adjustment**

ضبط أقل المربعات

ضبط قيم الزوايا أو المسافات المقاسة في ترافرس - كمثال - بتطبيق شرط أن مجموع مربعات المتبقيات - أو الفروق - سيكون أقل ما يمكن [أشهر الطرق الرياضية و الإحصائية لضبط الأرصاد في مجال الهندسة المساحية حتى الآن].

## **Length of Closure**

طول القفل

المسافة التي لها المعادلة التالية:

= الجذر التربيعي ( مربع خطأ القفل في خطوط الطول + مربع خطأ القفل في دوائر العرض)

#### Level

میزان

أي جهاز حساس لاتجاه الجاذبية الأرضية ويستخدم كمؤشر للاتجاه العمودي علي اتجاه الجاذبية الأرضية عند نقطة معينة.

#### **Level Datum**

مرجع المنسوب

سطح مستوي يستخدم كمرجع للمناسيب ، مرجع المنسوب المعتمد عالميا – بدرجة كبيرة – هو متوسط منسوب سطح البحر. لمساحة محلية يمكن اختيار أي مرجع اختياري للمنسوب [بلغة المساحة: صفر مخصوص ، عندما نكون في منطقة لا تتوافر بها روبيرات فنختار أي علامة في المشروع ونعتمدها كأساس مؤقت لقياس المناسيب في هذا المشروع].

#### **Level Net**

شبكة ميزانية

مجموعة من خطوط الميز انية المتصلة والتي تكون معا حلقات تغطى منطقة معينة.

## Line of Sight

خط النظر

الخط الممتد من جهاز ويتم رؤية الأهداف عليه (أي علي الخط) من خلال التلسكوب أو المنظار.

## **Local Coordinate System**

نظام إحداثيات محلى

عندما تكون نقطة الأصل - المركز - لها قيم إحداثيات اختيارية ، ويتم التعامل بهذا النظام داخل هذه المنطقة فقط

#### **Local Datum**

مرجع محلي

يحدد نظام إحداثيات لمنطقة معينة غالبا صغيرة الامتداد.

## **Loop Traverse**

حلقة ترافرس

ترافرس مغلق يبدأ و ينتهي عند نفس النقطة.

#### حرف <u>M:</u>

## **Magnetic Bearing**

الانحراف المغناطيسي الزاوية مع اتجاه الشمال المغناطيسي.

## **Magnetic Meridian**

خط الطول المغناطيسي

المستوي الراسي – عند أي نقطة - المار بالقطب المغناطيسي واتجاه المركبة الأفقية للمجال المغناطيسي للأرض.

## **Major Semi-Axis**

نصف المحور الأكبر

الخط الواصل بين مركز الاليبسويد وأقصى امتداد لقطره الأكبر ، ويستخدم نفس المصطلح ليعبر عن طول هذا الخط.

#### Map

تمثيل - بطريقة متفق عليها - غالبا علي مستوي مسطح وبمقياس رسم معين للظواهر (البشرية أو الطبيعية أو كلاهما) لجزء من - أو كل - سطح الأرض ، باستخدام رموز و علامات ومع وجود مؤشر للاتجاهات.

## **Map Accuracy**

دقة الخريطة

دقة التمثيل للخريطة. هناك ٣ أنواع معروفة من الأخطاء: (أ) أخطاء التمثيل وسببها الرموز المستخدمة ، (ب) أخطاء التعريف وسببها تمثيل معلم غير موجود أو عدم تمثيل معلم موجود أصلا ، (ج) أخطاء المواقع وسببها توقيع معلم في غير موقعه الصحيح. غالبا يتم تقسم أخطاء المواقع إلى نوعين: خطأ الموقع الأفقى ، وخطأ الارتفاع.

## **Map Scale**

مقياس رسم الخريطة

النسبة بين مسافة على الخريطة والمسافة المناظرة لها على الأرض.

#### Mean Sea Level Datum

مرجع متوسط منسوب سطح البحر

مرجع أساسي متفق عليه للمناسيب. غالبا يتم تحديده بناءا علي قياسات المد و الجزر لعدة سنوات [مثال: المرجع المصري لعام ١٩٠٦م تم بناء علي أرصاد المد و الجزر عند محطة ميناء الإسكندرية لفترة ١٩٠١م ١٩٠٦م وتم حساب المتوسط لكل هذه الأرصاد وتحديد علامة أرضية ثابتة لتدل علي المنسوب = صفر ومنها بدأ إنشاء شبكات الروبيرات أو الميزانيات لكل مصر].

#### **Metric Unit**

النظام المتري للوحدات تم اشتقاقه من النظام الدولي للوحدات SI

#### **Micrometer**

ميكرومتر

عامة: هو أي جهاز يقيس المسافات الصغيرة بدقة عالية. في الجيوديسيا: هو جهاز يتم تثبيته مع المنظار أو التلسكوب ليعطي تفاصيل دقيقة جدا من قراءة التدريج الأصلي [مثال: تدريج الدائرة الأفقية للثيودليت مقسم إلي درجات و دقائق ، فيتم تركيب ميكرومتر يمكنه تقسيم الدرجة الواحدة إلي ثواني بحيث تصبح قراءة الثيودليت درجة-دقيقة-ثانية].

#### **Minor Semi-Axis**

نصف المحور الأصغر

الخط الواصل بين مركز الاليبسويد وأقصي امتداد لقطره الأصغر ، ويستخدم نفس المصطلح اليعبر عن طول هذا الخط.

#### **Misclosure**

خطأ القفل

الفرق بين القيمة المحسوبة و القيمة المقاسة.

#### **Monument**

علامة أر ضية

هدف فيزيقي أو طبيعي (يتم بناؤه) ليدل على موقع النقطة المساحية.

## حرف N:

#### Nadir

الندير

نقطة تقع مباشرة أسفل الجهاز وتكون معاكسة تماما لنقطة السمت.

#### **Network**

شىكة

نظام لمجموعة متصلة من النقط المساحية.

#### Non-SI units

النظام غير العالمي للوحدات

نظام وحدات غير تلك الوحدات التي تم اعتمادها للنظام العالمي المتفق عليه للوحدات المعروف باسم نظام SI.

## Northing

الشماليات

مسافة من النقطة - في نظام إحداثيات شبكي أو تربيعي لخريطة - من الخط أو المحور الشرق-غرب المار بنقطة الأصل.

## حرف 0:

## **Open Traverse**

ترافرس مفتوح تدافرس دراً من ن

ترافرس يبدأ من نقطة معلومة لكن لا ينتهي عندها.

## **Optical Micrometer**

ميكرومتر بصري

يتكون من منشور أو عدسة موضوعة في مسار خط النظر الداخل للتلسكوب ويدور – بواسطة مسامير – حول المحور الأفقي عموديا علي المحور البصري للتلسكوب. غالبا يوضع أمام العدسة الشيئية للتلسكوب، ويمكن أيضا وضعه خلفها مباشرة.

## **Optical Plummet**

التسامت البصري

تلسكوب صغير له انحناء ٩٠ درجة في محوره البصري ويلصق بجهاز بحيث أن خط النظر يمر أفقيا من العدسة العينية إلي نقطة تقع علي المحور الراسي للجهاز ومنها يسير راسيا لأسفل. في الأجهزة المساحية: ينظر الراصد من التسامت البصري ليري موقع العلامة المساحية على الأرض لكي يستطيع عمل تسامت للجهاز فوق النقطة مباشرة.

## **Order of Accuracy**

در جة الدقة

نظام مواصفات يحدد بصفة عامة دقة القياسات لنوع معين من العمل المساحي ، مقسم عامة إلي عدر جات: أولى ، ثانية ، ثالثة ، رابعة.

## Origin

نقطة الأصل أو المركز

نقطة في نظام إحداثيات لها قيمة محددة لإحداثياتها (وليست مقاسه) وغالبا تكون إحداثياتها هي صفر ، صفر في نظام إحداثيات ثنائي الأبعاد أو صفر ، صفر ، صفر في نظام إحداثيات فراغي.

## **Orthometric Height**

الارتفاع الأرثومتري

ارتفاع النقطة عن سطح الجيويد ، يرمز له عامة بالرمز H

## حرف P:

#### **Parallax**

البر الأكس

إزاحة ظاهرية لموقع جسم - مقارنة لنظام أو نقطة مرجعية - يحدث بسبب إزاحة نقطة الرصد.

**Photogrammetry** 

## المساحة التصويرية أو الجوية

استنباط الأبعاد الطبيعية لأهداف من خلال قياسات على صورة لهذه الأهداف.

#### **Picture Point**

نقطة الصورة

معلم ارضي يسهل تحديده علي صورة جوية ومعلوم أو مقاس إحداثياتها الأفقية و الراسية من خلال العمل المساحي الأرضي.

#### **Planetable**

بلانشيطة

جهاز مساحي [قديم ولم يعد مستخدما بكثرة الآن] لتوقيع خطوط مساحية مباشرة من الأرصاد ، ويتكون أساسا من لوحة رسم - مثبته علي حامل ثلاثي – وميزان مصمم خصيصا لها.

#### **Plumb Line**

اتجاه خيط الشاغول

الاتجاه العمودي على مجال الجاذبية الأرضية ، ويكون منحنيا بصفة دائمة و ليس خط مستقيم.

#### **Positional Error**

خطأ الموقع

القيمة التي لا يتوافق بها الموقع المرسوم لمعلم عن موقعه الحقيقي.

#### **Precision**

لصحة

الفرق بين القيمة المقاسة و متوسطها [للأسف الشديد فأن الكثير من المراجع العربية تستخدم مصطلح "الدقة" لكلا الكلمتين: Precision and Accuracy بينما الفرق في مفهومهما كبير جدا!! ، أنظر تعريف Accuracy ]

#### **Prime Meridian**

خط الطول الأساسي

خط الطول صفر ، المستخدم كأصل قياس خطوط الطول (بالاتفاق الدولي هو خططول جرينتش).

#### **Prime Vertical**

الاتجاه الرأسي الأساسي

الدائرة الراسية المارة بالنقط الشرقية و الغربية لمستوي الأفق ، يمكن أن يكون مغناطيسيا أو بالبوصلة أو من شبكة بناء على نوع النقاط المعرفة له.

## **Project Datum**

مرجع المشروع

مرجع مستخدم لمشروع معين.

## **Projection**

الإسقاط أو إسقاط الخرائط

مجموعة من المعادلات التي تحدد العلاقة بين نقطة علي سطح (الأرض) والنقطة المناظرة لها علي سطح آخر (الخريطة).

## حرف R:

#### **Random Error**

الخطأ العشوائي

الانحراف - ذو التوزيع العشوائي - عن القيمة المتوسطة.

## **Reciprocal Leveling**

الميزانية التبادلية

قياس الزوايا الراسية - أو القراءات علي القامة – من موقعين لجهازين بهدف تفادي تأثير الانكسار الجوي.

## **Rectangular Coordinate Systems**

نظم الإحداثيات المستطيلة

إحداثيات علي أي نظام له محورين متعامدين علي بعضهما البعض.

#### **Redundant Measurements**

قياسات فائضة

أخذ قياسات أكثر من الحد الأدنى المطلوب للحل المنفرد (مثال: لحل زوايا مثلث مطلوب قياس زاويتين فقط – يمكن حساب الزاوية الثالثة – فإذا رصدنا قيمة الزاوية الثالثة هذه فأن الرصدة تسمي رصده فائضة ، لكن القياسات الفائضة مهمة جدا في العمل المساحي لأنها تساعد علي اكتشاف الأخطاء].

#### **Reference Point**

نقطة مرجعية

تستخدم كأساس يتم منه أخذ القياسات أو النقطة التي تبني عليها جميع القياسات.

#### Refraction

الانعكاس الجوي

انحناء مسار الأشعة بتأثير مواد الطبقات التي تمر بها.

## **Relative Accuracy**

الدقة النسبية

حجم القطع الناقص النسبي الناتج عن مقدار الثقة بين نقطتين. أيضا: كمية تعبر عن تأثير الأخطاء العشوائية علي موقع نقطة نسبة لموقع نقطة أخري.

#### Resection

التقاطع العكسي

تحديد موقع نقطة عن طريق مد الخطوط منها إلي نقطتين - أو أكثر - معلومين الإحداثيات.

## حرف <u>S:</u>

## Sexagesimal System

النظام الستيني

مصطلح للدلالة عن زيادة بقيمة ٦٠. النظام الستيني للزوايا: الدائرة مكونة من ٣٦٠ درجة ، الدرجة مكونة من ٣٦٠ درجة ، الدرجة مكونة من ٦٠ ثانية.

#### Set-up

احتلال

الوضع الذي به جهاز مساحي موجود أعلي علامة مساحية أرضية وبدء الأرصاد [بلغة المساحة: نحتل النقطة = ننصب الجهاز متسامتا فوق هذه النقطة]

## **Spheroid**

الاسفرويد

كلمة بديلة لكلمة الاليبسويد

## **Spirit Level**

ميزان التسوية

أنبوبة مغلقة من الزجاج في مركزها سائل خفيف اللزوجة.

#### **Stadia Constant**

ثابت الاستاديا

مجموع كلا من (أ) البعد البؤري للتلسكوب، (ب) المسافة من المحور الراسي للجهاز إلي مركز العدسة الشيئية.

#### Stadia Traverse

ترافرس الاستاديا

مسافات يتم حسابها من خلال قضيب الاستاديا ، يناسب العمل في منطقة متوسطة التضاريس و إذا تم رصده بعناية فيمكن منه حساب المناسيب بدقة معقولة.

#### **Standard Error**

الخطأ القياسي

الانحراف القياسي للأخطاء الموجودة في القياسات الطبيعية أو الفيزيقية لكمية مجهولة. أو: التقدير الإحصائي لكمية مجهولة أو متغير عشوائي.

## **Systematic Error**

الخطأ المنتظم

أخطاء تؤثر علي الانحراف عن المتوسط ، وسببها وجود تأثيرات غير نموذجية – أو لم يتم نمذجتها – في القياسات.

## Strength of Figure

قوة الشكل

رقم يعبر عن صحة تحديد المواقع بالنظر إلي الوضع الهندسي للأرصاد مع بعضها البعض.

#### **Subtense Bar**

قضيب سابستانس

قضيب له علامتين عند كلا نهايتيه والمسافة بينهما معلومة ، و يستخدم في حساب المسافة الأفقية من نقطة الرصد عن طريق قياس الزاوية المحصورة بين الراصد و كلتا العلامتين [لم يعد مستخدما في المساحة الآن].

## حرف T:

## **Topographic Map**

خريطة طبوغرافية

خريطة توضح المواقع الأفقية و الراسية للمعالم الطبيعية و البشرية.

#### **Transformation**

تحويل الإحداثيات

تحويل الإحداثيات من نظام إحداثيات لنظام آخر.

## **Transverse Mercator Projection**

إسقاط ميريكاتور المستعرض

نظام إسقاط الخرائط للعالم الفرنسي ميريكاتور باستخدام اسطوانة يكون محورها في مستوي خط الاستواء.

#### **Traverse**

تر افر س

مجموعة متتالية من النقاط يتم من خلالها القياس المساحي.

## **Triangulation**

شبكة مثلثات

تحديد الإحداثيات أو المواقع في شبكة من خلال قياس الزوايا الأفقية بين النقاط.

#### **Tribrach**

تربراخ

القاعدة ثلاثية الأذرع في جهاز مساحي والتي بها مسامير ضبط أفقية الجهاز ، وتسمي أيضا قاعدة التسوية.

## **Trigonometric heighting**

تحديد الارتفاعات المثلثية

تحديد فروق الارتفاعات من خلال قياس الزوايا الراسية و المسافات.

#### **Trilateration**

شبكة المثلثات مقاسة الأضلاع

تحديد الإحداثيات أو المواقع في شبكة من خلال قياس المسافات بين النقاط [لم تعد مستخدمة كثيرا في العمل المساحي الآن].

#### حرف ٧:

#### **Variance-Covariance Matrix**

مصفوفة الاختلافات-الار تباطات

مصفوفة يكون عناصر قطرها الرئيسي ما يسمي الاختلافات بين المتغيرات بينما باقي العناصر غير القطرية تسمي الارتباطات [تستخدم في حسابات ضبط الشبكات].

## **Vertical Angle**

الزاوية الراسية

زاوية في المستوي الراسي – سواء مرتفعة أو منخفضة – عن مستوي الأفق.

#### **Vertical Circle**

الدائرة الراسية

دائرة مدرجة لجهاز مساحى تستخدم في قياس الزوايا الراسية.

#### **Vertical Datum**

المرجع الراسي

مستوي يستخدم كمرجع لقياس المناسيب أو الارتفاعات.

## حرف W:

## **World Geodetic System of 1984**

النظام الجيوديسي العالمي ١٩٨٤

معتمد كمرجع جيوديسي لقياسات الجي بي إس وهو مبني على الاليبسويد الجيوديسي العالمي ١٩٨٤، ويرمز له اختصارا WGS84

## <u>حرف Z:</u>

#### Zenith

السمت

نقطة أعلى الجهاز حيث يتقاطع امتداد اتجاه الشاغول مع الكرة الفراغية.

## **Zenith Angle**

زاوية السمت

تقاس موجبة لأسفل ، من سمت الراصد إلى الهدف المرصود.

#### **Zenith Distance**

مسافة السمت

المكمل للارتفاع ، المسافة الزاوية من السمت إلي الجسم السماوي (النجم) مقاسة علي دائرة راسية.

# ملحق رقم ٢

## معجم مصطلحات الجي بي إس

ترجمة لمعجم مصطلحات كتاب الجي بي أس لسلاح المهندسين بالجيش الأمريكي لعام ٢٠٠٣م

**2D Operation Mode** 

## وضع التشغيل ثنائي الأبعاد

استعمال جهاز الجي بي إس في وضع يسمح فقط بتحديد الإحداثيات ثنائية الأبعاد (أي الإحداثيات الأفقية فقط) والذي يتطلب رصد علي الأقل ثلاثة أقمار صناعية.

## **3D Operation Mode**

وضع التشغيل ثلاثي الأبعاد

استعمال جهاز الجي بي إس في وضع يسمح بتحديد الإحداثيات ثلاثية الأبعاد (أي الإحداثيات الأفقية وأيضا الاحداثي الرأسي) والذي يتطلب رصد على الأقل أربعة أقمار صناعية.

## **Absolute Positioning**

التحديد المطلق للموقع أو الإحداثيات

قدرة جهاز الجي بي إس علي حساب قيم إحداثيات الموقع دون الحاجة لجهاز آخر كمرجع. ويسمى أيضا تحديد موقع نقطة Point Positioning

## **Accuracy**

الدقة

مقياس لمدي قرب إحداثيات الجي بي إس المحسوبة إلى قيمة الإحداثيات الحقيقية لهذا الموقع.

## **Acquisition Time**

ز من الاكتساب

الزمن الذي يستغرقه جهاز الجي بي إس حتى يتعامل مع إشارات الأقمار الصناعية و يحدد الموقع أو يحس إحداثياته.

#### **Altimeter**

مقياس الارتفاع

جهاز يسمح بقياس الارتفاع من خلال قياس الضغط الجوي [بعض أجهزة الجي بي إس وخاصة الملاحية يوجد داخلها هذا الجهاز].

## **Ambiguity**

الغموض

العدد المجهول للدورات الكاملة للموجة الحاملة للإشارة بين القمر الصناعي وجهاز الاستقبال. أيضا يسمى: غموض الدورة Cycle Ambiguity

## **Anywhere Fix**

الحساب في أي مكان

القدرة المطلقة لجهاز الاستقبال لحساب الإحداثيات دون إعطاؤه مسبقا الموقع التقريبي أو الزمن.

#### **Antenna**

1:::1

الجزء في جهاز استقبال الجي بي إس المختص باستقبال إشارات الأقمار الصناعية وتحويلها إلى المعالج الرياضية اللازمة لتحديد الموقع.

## Anti-spoofing (A/S)

ضد التجسس

تقنية تشفير مطورة بواسطة وزارة الدفاع الأمريكية بغرض عدم السماح للمستخدمين المدنيين . باستقبال أو التعامل مع الشفرة الدقيقة (المعروفة باسم الشفرة P) للأقمار الصناعية.

#### **Almanac Data**

بيانات التقويم

بيانات يبثها كل قمر صناعي عن مداره و حالته وأيضا عن مدارات باقي الأقمار الصناعية في منظومة الجي بي إس. تسمح بيانات التقويم لجهاز الاستقبال من التعامل مع الأقمار الصناعية بسرعة بمجرد أن يتم تشغيل الجهاز.

#### **Apogee**

نقطة الأوج

نقطة في مدار القمر الصناعي يبلغ عندها أقصى بعد أو مسافة من الأرض.

#### **Atomic Clock**

ساعة ذرية

نوع الساعة الموجودة في أقمار الجي بي إس، وهي ساعة دقيقة جدا جدا وهي أما ساعة من نوع السيزيوم أو ساعة من نوع الرابيديوم.

#### **Auto-correlation**

الترابط - أو الارتباط - الآلي

بالقياس إلي شفرة معينة ، فهو رسم بياني أو توقيع لحاصل ضرب تسلسل الضوضاء لإشارة القمر الصناعي في نسخة مؤخرة delayed copy منه.

#### **Azimuth**

انحر اف

الاتجاه – أو الزاوية - الأفقي الذي يصنعه الخط الواصل بين نقطتين علي سطح الأرض مع التجاه الشمال (أو الجنوب) مقاسا في اتجاه دوران عقرب الساعة. وله أسم آخر هو Bearing

#### **Bandwidth**

عرض التردد

مقياس لعرض تردد إشارة معينة ، يقاس بوحدات الهرتز.

#### **Baseline**

خط القاعدة

المتجه vector ثلاثي الأبعاد (فرق س ، فرق ص ، فرق ع) بين أي نقطتين الناتج أو الذي تم حسابه من خلال بيانات الجي بي إس.

#### **Base Station**

نقطة أساسية

وتسمي أيضا نقطة مرجعية Reference Station ، وهي نقطة ثوابت أرضية مساحية معلومة الإحداثيات. تكون فائدتها الأساسية أن جهاز جي بي إس يقف عليها مما يسمح له بتحديد قيمة خطأ الإحداثيات للأقمار الصناعية في كل لحظة من لحظات الرصد (بمقارنة الإحداثيات المحسوبة من قياسات الجي بي إس بالإحداثيات المعلومة لهذه النقطة) ومن ثم يمكن استخدام هذا التصحيح في تحديد قيمة خطأ الإحداثيات لجهاز جي بي إس يرصد (في نفس فترة الرصد) نقطة أو نقاط أخرى غير معلوم إحداثياتها.

# **Beat Frequency**

التردد الغالب

واحد من ترددين إضافيين نحصل عليهما عند خلط إشارتين من ترددين مختلفين ، وهو يساوي مجموع أو الفرق بين الترددين الأصليين.

# **Binary Pulse Code Modulation**

النبض الرقمي لتعديل الشفرة

هو تعديل ثنائي الحالة للنبض باستخدام سلسلة من الأرقام أو الشفرات ، و يتم تمثيل التعديل باستخدام إما ١ أو صفر ولكلا منهما معني محدد.

# **Binary Bi-phase Modulation**

التعديل الرقمي للطور

تغير طور الإشارة على تردد ثابت بدرجة إما تساوي صفر أو تساوي ١٨٠ ، ويتم تمثيل التغير بقيم صفر أو ١ على الترتيب.

# **Binary Code**

شفرة رقمية

نظام يستخدم في الاتصالات حيث يتم تحيد معني محدد لسلاسل رقمية تتكون من مجموعة من العدد صفر أو مجموعة من العدد ١.

# **Broadcast Ephemeris (or Ephemeredes)**

البيانات المذاعة أو المبثوثة

البيانات (المتعلقة بالمدار) التي تبثها أقمار الجي بي إس.

#### C/A Code

شفرة الاكتساب الخشن C/A

الشفرة القياسية المسماه الاكتساب الخشن Course Acquisition المعروفة اختصارا باسم C/A وتعرف أيضا باسم الشفرة القياسية وأيضا باسم الشفرة المدنية (لأنها هي الشفرة المتاحة لمستخدمي أو أجهزة الجي بي إس للمدنيين). تحتوي هذه الشفرة على بيانات (مدارات) أقمار

الجي بي إس علي تردد يساوي ١٠٢٣ ولها معدل chipping rate يساوي ١٠٢٣ مرجاهر تز وبتالي فأن فترتها الزمنية تساوي ١ مللي ثانية (أي ١ من ألف من الثانية).

#### Carrier

الموجة الحاملة

موجة راديو عالية التردد لها علي الأقل خاصية واحدة (تردد frequency أو اتساع amplitude أو dec والمحدد (modulation. عامة يكون طول الموجة الحاملة أقصر من طول الشفرات codes.

#### **Carrier Beat Phase**

الطور المعدل للموجة الحاملة

الفرق في الطور phase بين الموجة الحاملة لإشارة القمر الصناعي والموجة المماثلة التي يتم توليدها داخل جهاز الاستقبال.

#### **Carrier Phase**

طور الموجة الحاملة

قياس الطور للموجة الحاملة ، وغالبا يتم تحويل قيمة النسبة المئوية إلى ماليمترات.

# **Carrier Frequency**

التردد الحامل

تردد الناتج - الأساسي غير المعدل - الصادر من جهاز راديو.

# Cartesian/Geo-centric Coordinates

الإحداثيات الكارتيزية أو المركزية

نظام لتحديد الإحداثيات المتعامدة ، يعتمد علي: مركز النظام هو مركز الأرض ، المحور السيني x والمحور الصادي y يكونا في مستوي دائرة الاستواء بحيث أن المحور السيني يمر بخط طول جرينتش ، المحور الراسي z ينطبق مع محور دوران الأرض.

#### Channel

قناة

تتكون القناة في جهاز الجي بي إس من المكون المادي hardware والبرامج software التي تسمح باستقبال إشارة قمر صناعي واحد علي أحد ترددي الموجة الحاملة (أي أن جهاز الجي بي إس يحتوي عدد من القنوات بعدد الأقمار الصناعية التي يمكنه استقبال بياناتها في نفس اللحظة).

# Chip

رقاقة

أ- أقل زمن استقبال لمعلومة bit (إما صفر أو ١) في النظام الرقمي تكون في تردد معين. أو

ب- رقاقة مربعة صغيرة ورقيقة جدا والتي عليها يتم تكوين دائرة كهربائية.

#### **Clock Bias**

خطأ الساعة

الفرق بين الزمن الذي تعطيه الساعة و الزمن الحقيقي.

#### Code

شفرة

نظام لتمثيل المعلومات مع قواعد لاستعماله.

#### **Code Receiver**

مستقبل الشفرة

جهاز استقبال جي بي إس يعتمد علي استقبال قياسات الشفرة (سواء الشفرة المدنية C/A أو الشفرة العسكرية P) كما أنه يستخدم البيانات – مدارات الأقمار الصناعية - المذاعة broadcast ephemeris

#### **Codeless Receiver**

مستقبل غير شفري

جهاز استقبال جي بي إس لا يعتمد علي الشفرة ، كم أنه لا يسجل البيانات المذاعة. لذلك فقبل حساب خط القاعدة يجب الحصول علي ملف للبيانات (مدارات الأقمار الصناعية) من أي مصدر خارجي.

#### **Collimate**

تمركز أو احتلال نقطة

ضبط الجهاز المساحي أعلى علامة مساحية أرضية (بلغة أو مصطلحات المساحة نقول: احتلال النقطة!).

# **Complete Instantaneous Phase Measurement**

القياس الكامل اللحظي للطور

قياس الطور المعدل للإشارة الحاملة الذي يحتوي على عدد دورات الطور منذ أول قياس أو أول صدور. أنظر: غموض الدورة الصحيح.

#### **Control Points**

نقاط التحكم

النقطة أو النقاط معلومة الإحداثيات. ويتم استخدام هذه الإحداثيات - كقيم ثابتة موثوق بها - في الأعمال المساحية اللاحقة.

# **Control Segment**

الجزء المتحكم

شبكة ( من ٥) نقاط مراقبة و تحكم عالمية لتقنية الجي بي إس لتضمن دقة مدارات الأقمار الصناعية وساعاتها الذرية ، و تقع نقطة التحكم المركزية في و لاية كلورا دو بأمريكا.

# **Correlation Type Channel**

قناة ارتباطيه النوع

قناة تستخدم الارتباط – أو الترابط – لضمان التزامن بين الشفرة أو الموجة المولدة داخل المستقبل و الشفرة أو الموجة القادمة من القمر الصناعي.

## **Cutoff Angle**

زاوية القطع

تسمي أيضًا زاوية القناع Mask Angle ، أقل قيمة مقبولة لزاوية ارتفاع القمر الصناعي الذي نستقبل إشاراته. يتم تحديد قيمة زاوية القطع – داخل جهاز الجي بي إس – بحيث أنه لا يسجل أو يتعامل مع أي إشارات للأقمار الصناعية التي يقل ارتفاعها عن مستوي الأفق عن هذه القيمة ، وذلك بغرض تفادي الإشارات القريبة من الأفق حيث يكون تأثير الغلاف الجوي كبير علي الإشارات مما يؤدي لسوء دقة تحديد الموقع [غالبا تكون قيمة زاوية القطع ١٥ درجة أو أقل].

# **Cycle Ambiguity**

غموض الدورة

أنظر: الغموض Ambiguity.

# Cycle Slip

خطأ الدورة

عدم استمر ارية الموجة الحاملة للإشارة التي يتم قياسها نتيجة عائق معين منع الموجة من الوصول لجهاز الاستقبال.

## **D-Code (Data Message)**

الشفرة د (رسالة البيانات)

هي رسالة — ١٥٠٠ بايت — تكون داخل إشارة الجي بي إس تحمل بيانات عن مواقع القمر الصناعي وتصحيح الساعة وكفاءة القمر ، كما أنها تحتوي معلومات عن باقي الأقمار الصناعية في منظومة الجي بي إس.

#### **Datum**

المرجع أو البيان

نظام مرجعي - أفقي أو رأسي - للقياسات و الحسابات المساحية. يتم استخدام مجموعة من العناصر ونقاط التحكم للتحديد الدقيق ثلاثي الأبعاد لشكل الأرض. يحدد المرجع أجزاء من نظام الإحداثيات الجغرافية الذي يكون الأساس لنظام إحداثيات مستوية. عامة تكون المراجع الأفقية منسوبة لالبسويد ellipsoid (اقطع الناقص أو الشكل البيضاوي) أو لشبكة إحداثيات مترية. أما المراجع الرأسية فتكون مرجعة إلى الجيويد (الشكل الحقيقية للأرض).

يسمي أحيانا المرجع الجيوديسي Geodetic Datum

# **Datum Transformation, Geographic Transformation**

تحويل المراجع (أو التحويل الجغرافي)

طريقة رياضية لتحويل البيانات (الإحداثيات) بين نظامي إحداثيات جغرافية أي بين مرجعين مختلفين.

#### **Deflection of the Vertical**

انحراف الرأسي

الزاوية بين الاتجاه العمودي على الجيويد (خط الشاغول) والاتجاه العمودي على الاليبسويد.

**Delay Lock** 

عنابات والمنافية والمارة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمناف

تقنية لارتباط الشفرة حيث يتم مقارنة الشفرة القادمة من القمر الصناعي مع نسختين (أحدهما مبكرة والثانية متأخرة) من الشفرة المرجعية التي يتم توليدها داخل جهاز الاستقبال.

# **Differencing**

توليد اختلاف أو فروق

أسلوب مستخدم في حسابات خط القاعدة لتحديد قيمة غموض الدورة وتقليل عدد مصادر الأخطاء التي تشمل تغير الذبذبة و أخطاء الغلاف الجوي. يقوم هذه الأسلوب علي توليد فروق لقياسات الموجة الحاملة سواء من خلال فروق الزمن أو فروق التردد أو فروق المستقبلات أو فروق الأقمار أو أي توليفة من الفروق السابقة.

وأشهر أنواع الفروق هي كالآتي:

# Single difference between receivers

الفرق الأحادى بين أجهزة الاستقبال

الفرق اللحظي في الموجة الحاملة للإشارة مقاسا بواسطة جهازين استقبال جي بي إس يستقبلان نفس الإشارات في نفس اللحظة.

## Double difference between receivers and between satellites

الفرق الثنائي بين أجهزة الاستقبال والأقمار الصناعية

الفرق اللحظي في الموجة الحاملة للإشارة لقمرين صناعيين مقاسا بواسطة جهازين استقبال جي بي إس يستقبلان نفس الإشارات في نفس اللحظة. أي أن الفرق الثنائي هو الفرق بين ٢ فرق أحادي لقمرين صناعيين عند نفس اللحظة.

# A triple difference between receivers, between satellites, and between epochs

الفرق الثلاثي بين أجهزة الاستقبال والأقمار الصناعية واللحظات

الفرق اللحظي في الموجة الحاملة للإشارة لقمرين صناعيين مقاسا بواسطة جهازين استقبال جي بي إس يستقبلان نفس الإشارات عند لحظتين مختلفتين. أي أن الفرق الثلاثي هو الفرق بين ٢ فرق ثنائي لقمرين صناعيين في لحظتي رصد متتاليتين.

# **Differential Positioning**

التحديد التفاضلي للمواقع (أو الإحداثيات)

تحديد موقع أو إحداثيات نقطة نسبة لموقع نقطة مرجعية حيث يكون جهازي استقبال جي بي إس يرصدوا الإشارات عند كلا النقطتين في نفس اللحظة.

# **Differential GPS (DGPS)**

الجي بي إس التفاضلي

هو آمتداد لمنظومة الجي بي إس باستخدام محطة أو محطات أرضية لبث المواقع أو الإحداثيات إغالبا يستخدم مصطلح DGPS في المساحة ليعبر عن وضع يكون فيه جهاز جي بي إس ثابت علي نقطة معلومة وآخر متحرك وبأسلوب معين يمكن الاستفادة من إحداثيات النقطة المعلومة لزيادة دقة الإحداثيات المحسوبة للنقطة المجهولة].

# **Dilution of Precision (DOP)**

تخفيف الدقة

مقياس للتأثير الهندسي لعدم الدقة في تحديد أي موقع.

أشهر أنواع DOP هي:

#### **GDOP**

التخفيف الهندسي للدقة مقياس الدقة في الموقع ثلاثي الأبعاد وأيضا الزمن.

## **GDOP**

التخفيف الهندسي للدقة مقياس الدقة في الموقع ثلاثي الأبعاد وأيضا الزمن.

#### **PDOP**

التخفيف الموقعي للدقة مقياس الدقة في الموقع ثلاثي الأبعاد.

#### **HDOP**

التخفيف الأفقي للدقة مقياس الدقة في الموقع ثنائي الأبعاد أي الأفقى.

#### **VDOP**

التخفيف الرأسي للدقة مقياس الدقة في الموقع الرأسي أي الارتفاع.

#### **RDOP**

التخفيف النسبي للدقة مقياس الدقة النسبي أي جودة خط القاعدة.

# **Doppler Shift**

فرق دوبلر

التغير في تردد الإشارة القادمة نتيجة تغير معدل المسافة بين القمر و جهاز الاستقبال (أول من تحدث عنه العالم دوبلر ولذلك سمي باسمه). أنظر أيضا: الطور المعدل للموجة الحاملة.

# **Dynamic Positioning**

التحديد الديناميكي للمواقع أو الإحداثيات أنظر: التحديد المتحرك للمواقع Kinematic Positioning

# Ellipsoidal Height

الارتفاع الاليبسويدي الاليبسويد. يسمى أيضا الارتفاع الجيوديسي Geodetic Height

**Fast Switching Channel** 

# 

قناة تغير أو تحول لها معدل زمني صغير بدرجة تكفي لتحديد (من خلال برنامج حساب) الجزء الصحيح من طور الموجة الحاملة.

#### **Fractional Instantaneous Phase Measurement**

قياس الجزء اللحظى للطور

مقياس لطور الموجة الحاملة للإشارة لا يحتوي أي جزء صحيح لعداد الدورة ، وتكون قيمته بين الصفر و الواحد. أنظر أيضا: Measurement

# **Frequency Band**

مجموعة ترددات

مقدار - أو مجموعة - من الترددات في جزء محدد من الطيف الكهرومغناطيسي.

# **Frequency Spectrum**

الطيف الترددي

تشتت نطاق - بدلالة جزء من التردد - تردد موجة معينة لإشارة.

#### **Galileo**

جاليليو

النظام الأوروبي للملاحة و تحديد المواقع بالرصد على الأقمار الصناعية (تحت التطوير).

#### Geoid

الجيويد

السطح الأساسي في علم الجيوديسيا ويعرف بأنه: سطح متساوي الجهد equipotential لمجال الجاذبية الأرضية الذي يمكن تقريبه – بدرجة كبيرة – بمستوي متوسط سطح البحر MSL لمجال الجاذبية الأرضية الذي يمكن تقريبه – بدرجة كبيرة – بمستوي متوسط سطح البحر المتويد و MSL في حدود ٢-١ متر). الجيويد هو المرجع الجيوديسي الرأسي للارتفاعات الأرثومترية Heights أو المناسيب [شكل الجيويد هو الشكل الحقيقي للأرض لكنه شكل متعرج غير منتظم وليس له معادلات حسابية لوصفه وبالتالي لا يمكن استخدامه في حسابات المساحة وتحديد المواقع و إنشاء الخرائط ولذلك نستعيض عنه – حسابيا - بالالبسويد].

# **Geodetic Height**

الارتفاع الجيوديسي

ارتفاع أي نقطة عن سطح الاليبسويد. يسمي أيضا الارتفاع الاليبسويدي Ellipsoidal Height

# **Geoidal Height**

الارتفاع الجيويدي ، يرمز له N

الفرق بين الارتفاع الأرثومتري (يرمز له H) و الارتفاع الجيوديسي (يرمز له h). يسمي أيضا حيود الجيويد Geoidal Undulation [ العلاقة الرياضية أو المعادلة بين الارتفاعات الثلاثة هي: N = h - H].

## **GLobal Orbiting NAvigation Satellite System (GLONASS)**

جلو ناس

النظام الروسي لتحديد المواقع بالرصد علي الأقمار الصناعية (أي المنافس الروسي للجي بي إس).

# **Global Positioning System (GPS)**

النظام العالمي لتحديد المواقع المعروف اختصارا باسم الجي بي إس.

# Global Navigation Satellite Systems (GNSS)

النظم الملأحية العالمية للأقمار الصناعية

أي نظام ملاحي عالمي لتحديد المواقع بالرصد على الأقمار الصناعية [أي أن الجي بي إس و جلوناس و جاليليو يعدوا من نظم GNSS].

## **Handover Word**

كلمة التحول

كلمة داخل رسالة القمر الصناعي تحتوي علي معلومة التزامن عند التحول من الشفرة المدنية C/A إلى الشفرة العسكرية P.

# **Independent Baselines**

خطوط قاعدة مستقلة

خطوط قاعدة تم قياسهم من خلال فترات رصد sessions مستقلة.

# **Independent Observing Sessions**

فترات رصد مستقلة

فترات رصد يمكن فيها إهمال تأثير أي خطأ مشترك يؤثر علي الأرصاد.

# Ionospheric Refraction

الانكسار الأيوني

تأثر أي إشارة تمر في طبقة الايونوسفير (أحدي طبقات الغلاف الجوي التي تتميز بعدم استقرار الايونات فيها) وخاصة في الزمن مقارنة بنفس زمن مرورها في الفراغ. يؤثر الانعكاس الأيونى على الطور طبقا لعدد الالكترونات التي تؤثر على الإشارة الحاملة.

# Interferometry

تبادلي

أنظر: Relative Positioning التحديد النسبي للمواقع.

# **Kinematic Positioning**

التحديد المتحرك للمواقع

يعبر عن التطبيقات التي نحدد فيها موقع هدف متحرك مثل سفينة ، طائرة ، ... الخ.

#### Lane

حارة أو ممر ضيق

المساحة المحصورة بين خطين (أو سطحين) متجاورين من طور الموجة الحاملة للإشارة أو الفرق بين طورين لإشارتين مختلفتين.

#### L Band

مجموعة تريدات L

تردد الراديو الممتد من ٣٩٠ ميجا هرتز إلى ١٥٥٠ ميجا هرتز.

#### L1

تردد L1

التردد الأول الذي تبث عليه أقمار الجي بي إس إشاراتها ويساوي ١٥٧٥.٤٢ ميجاهرتز، وعلى هذا التردد توجد الشفرة المدنية C/A والشفرة العسكرية P وأيضا الرسالة الملاحية للقمر الصناعي.

#### L2

تر دد L2

التردد الثاني الذي تبث عليه أقمار الجي بي إس إشاراتها ويساوي ١٢٢٧.٥٠ ميجاهرتز، وتوجد على هذا التردد الشفرة العسكرية P فقط.

#### L5

تر دد L5

التردد الثالث الذي ستبدأ أقمار الجي بي إس بث إشاراتها عليه عند اكتمال خطة تطوير منظومة الجي بي إس مع إطلاق الأنواع المحدثة من الأقمار الصناعية [غالبا في عام ٢٠٠٩م] وسيكون التردد مساويا ٢٠٠٥ م ميجا هرتز.

#### L<sub>2</sub>C

شفرة مدنية جديدة – أو ثانية باعتبار الشفرة المدنية الأولي هي C/A – ستبدأ أقمار الجي بي إس بثها – علي التردد الثاني L2 - مع اكتمال خطة تطوير منظومة الجي بي إس مع إطلاق الأنواع المحدثة من الأقمار الصناعية [غالبا في عام ٢٠١١م].

#### L2M

شفرة عسكرية جديدة - أو ثانية باعتبار الشفرة العسكرية الأولي هي P - ستبدأ أقمار الجي بي إس بثها - علي التردد الثاني L - مع اكتمال خطة تطوير منظومة الجي بي إس مع إطلاق الأنواع المحدثة من الأقمار الصناعية [غالبا في عام ٢٠١١م].

#### Lock

اتصال مستمر

حالة الاستمرارية - وعدم الانقطاع - في استقبال إشارة راديو [من القمر الصناعي].

**Mask Angle** 

زاوية القناع

أنظر: Cutoff Angle

#### **Monitor Station**

محطة مراقبة

واحدة من خمسة محطات تدير هم وزارة الدفاع الأمريكية لضبط منظومة الجي بي إس والتأكد من كفاءة عملها.

# Multipath

تعدد المسارات

ظاهرة – كأنها تشبه وجود ظلال علي شاشة التلفزيون – حيث تصل إشارة القمر الصناعي إلي جهاز الاستقبال بعد أن تكون مرت في مسارات متعددة. أي أن المسار سيكون أطول من المفترض (بين القمر و جهاز الاستقبال) بعد أن ينعكس من أي عائق مثل الأرض أو مبني أو مركب ... النح وبالتالي فأنه عندما يصل إلي جهاز الاستقبال سيعطي مسافة (بين القمر الصناعي و الجهاز) أطول من المسافة الحقيقية مما سينتج معه خطأ في حساب الإحداثيات ، وهو الخطأ المسمي: خطأ تعدد المسارات.

# **Multipath Error**

خطأ تعدد المسارات

خطأ يحدث نتيجة تداخل موجات الراديو - التي تسافر من الأقمار الصناعية إلى أجهزة الاستقبال - من خلال مسارين لهم طولي موجة مختلفين. [يحدث هذا الخطأ في قياسات الجي بي إس نتيجة انكسار إشارة القمر الصناعي على أي جسم أو عائق (مبني أو شجرة أو عائق معدني) ثم ارتدادها لتصل إلى جهاز الاستقبال].

## **Multi-Channel Receiver**

مستقبل متعدد القنوات

جهاز استقبال جي بي إس يحتوي عدة قنوات.

# **Multiplexing Channel**

قناة متعددة التحول أو متعددة الاستقبال

قناة في جهاز الاستقبال تسمح بالتحول بين إشارات عدة أقمار صناعية بمعدل يتزامن مع زمن رسالة قمر الجي بي إس (٥٠ بايت في الثانية أو ٢٠ مللي ثانية للبايت الواحد) أي أن التحول من رسالة قمر إلي الأخر تستغرق ٢٠ مللي ثانية. [هذا النوع من القنوات يقلل من تكلفة جهاز الاستقبال لان عدد قنوات الاستقبال سيقل لكنه غير مناسب للأجهزة الهندسية التي تتطلب دقة في استقبال رسالة كل قمر صناعي على قناة مستقلة].

#### **NAV Data**

وأيضا تسمى

# **Navigation Message**

الرسالة الملاحية

رسالة - ١٥٠٠ بايت - سيبتها كل قمر صناعي بمعدل ٥٠ بايت/ثانية علي كلا من الترددين L1 و L2 ، وتحتوي هذه الرسالة علي بيانات: الزمن ، قيم تصحيح الساعة ، عناصر نموذج

تصحيح خطأ الايونوسفير ، و مدار القمر وكفائتة. وهذه البيانات هي التي تستخدم لحساب موقع أو إحداثيات المستخدم.

#### **NAVSTAR**

نافستار

اسم كل قمر صناعي في تقنية الجي بي إس ، وهي الأقمار التي تقوم شركة روكويل الأمريكية بتصنيعها.

# **Network Adjustment**

ضبط الشبكات

أسلوب رياضي لتطبيق نظرية مجموع أقل المربعات Least-Squares حيث يتم التعامل مع جميع أرصاد (خطوط قواعد) الشبكة الجيوديسية وتطبيق الشروط الهندسية عليها بغرض الحصول علي أدق قيم لإحداثيات النقاط المرصودة [ضبط الشبكات هي من أهم خطوات حسابات الجي بي إس للتطبيقات المساحية الدقيقة].

#### **NMEA Standards**

مواصفات الوكالة الوطنية الأمريكية لالكترونيات الملاحة

مواصفات تحددها وتنشرها هذه الوكالة كخطوات قياسية لتركيب الرسائل الملاحية لكي تسمح بتعامل أجهزة استقبال الجي بي إس مع رسائل الأقمار الصناعية وأيضا التعامل مابين الأجهزة المختلفة [مثل صيغة ASCI] لتبادل الملفات علي الحاسب الآلي دون الحاجة لبرنامج معين لقراءة محتويات الملف].

# **Observing Session**

فترة رصد

الفترة الزمنية لتجميع بيانات الجي بي إس في نفس اللحظة بواسطة جهازي استقبال أو أكثر.

# On-The-Fly (OTF)

على الطائر

(الترجمة العربية الحرفية غريبة جدا!) ، هو أسلوب أو طريقة من طرق حساب خطأ غموض الطور Ambiguity Resolution بحيث تتم الحسابات بسرعة دون الحاجة لبقاء جهاز الجي بي إس علي النقطة المعلومة لفترة زمنية طويلة. يستخدم أسلوب OTF في بداية العمل الحقلي لتقنية التحديد الديناميكي للمواقع Kinematic Positioning حيث يتم نقل الجهاز من أول نقطة للنقطة الأخرى بسرعة بعد حساب قيمة غموض الطور للنقطة الأولي ، ويشترط لإتباع هذا الأسلوب أن يكون جهاز الجي بي إس من النوع ثنائي التردد أي يستطيع استقبال إشارات الترددين L1 و L2.

# **Orthometric Height**

الارتفاع الأرثومتري

ارتفاع أي نقطة عن سطح الجيويد.

والعلاقة بين الارتفاع الأرثومتري H و الارتفاع الجيوديسي h [ ارتفاع النقطة عن سطح الاليبسويد وهو الذي ينتج مباشرة من أرصاد الجي بي إس ] هي:

h = H + N

حيث N ارتفاع الجيويد أو حيود الجيويد.

## Outage

رفض أو خارج الحدود

حدوث زيادة في قيمة معامل الدقة DOP أكثر كمن قيمة معينة مطلوبة [أي يتم إظهار رسالة علي شاشة جهاز الجي بي إس أن الأرصاد مرفوضة لأنها خارج حدود الدقة المطلوبة أو المحددة سلفا].

# **Perigee**

الحضيض القمري

نقطة في المدار يكون عندها القمر الصناعي على أقل بعد - أو مسافة - من مركز الأرض.

#### **Phase Lock**

تقنية أو أسلوب حيث يتم تكرار طور إشارة القمر الصناعي – داخل جهاز الاستقبال - ومقارنته بطور إشارة القمر الصناعي الأصلية ثم استخدام فرق الطور لضبط الذبذبة الأساسية وحذف الفرق [هذا الأسلوب هو المتبع في أجهزة الجي بي إس الهندسية أو الجيوديسية مما يسمح بالحصول علي دقة عالية في حساب الإحداثيات ، لكنه في نفس الوقت يتطلب مواصفات تقنية عالية في هذه النوعية من الأجهزة مما يجعل سعرها أكثر بكثير من سعر الأجهزة الملاحية أو المحولة يدويا التي تعتمد فقط على التعامل مع الشفرة وليس الطور].

#### **Phase Measurement**

قياسات الطور

قياس يعبر عنه بنسبة مئوية بدلا من جزء الموجة ، مثال: طول الموجة يكون ١٠٠% ونصف طول الموجة يكون ٥٠% ... و هكذا.

#### **Phase Observable**

رصده الطور

أنظر: Reconstructed Carrier Phase

## **Precise or Protected Code (P)**

الشفرة الدقيقة أو الشفرة المحمية أو الشفرة العسكرية المعروفة باسم P

الشفرة الموجودة على الموجات الحاملة لإشارات الجي بي إس ، وتبث بمعدل ١٠.٢٣ ميجا هرتز والذي يكرر نفسه كل ٢٦٧ يوم. كل جزء يستمر أسبوع من هذه الشفرة يكون مخصصا لقمر صناعي واحد وغالبا يعاد ضبطه كل أسبوع [ هذه الشفرة أدق بمراحل من الشفرة المدنية كل أميوع من خلال أجهزة الجي بي إس المدنية و تحتاج لنوعية خاصة من الأجهزة لا يسمح بها إلا داخل الجيش الأمريكي فقط].

# **Point Positioning**

تحديد موقع نقطة

أنظر: Absolute Positioning

#### **Polar Plot**

توقيع - أو رسم - قطبي

رسم دائري يتم به توقيع ارتفاع و انحراف كل قمر صناعي بدلالة الزمن بالنسبة إلي موقع محدد.

# **Positioning**

تحديد الموقع

تحديد موقع (غالبا موقع جهاز استقبال جي بي إس) بالنسبة لنظام إحداثيات معين.

# **Post-Processing Differential GPS**

الجي بي إس التفاضلي المعالج لاحقا

أسلوب من أساليب الجي بي إس التفاضلي [أي جهاز جي بي إس ثابت علي نقطة معلومة و جهاز آخر علي نقطة معلومة و جهاز آخر علي نقطة مجهولة يرصدوا الأقمار الصناعية في نفس الفترة الزمنية] حيث تتم الحسابات و تحديد الإحداثيات لاحقا في المكتب باستخدام برامج حاسب إلي software [هو أفضل الأساليب المتبعة في التطبيقات المساحية الدقيقة].

# **Precise Ephemeris**

بيانات المدارات الدقيقة

البيانات التي يتم حسابها لمدارات الأقمار الصناعية بناءا علي المعلومات التي تبثها الأقمار الصناعية بالإضافة لمعلومات مراقبة الأقمار ذاتها [هذه البيانات يتم حسابها بعد مرور ١٥ يوم من الرصد حيث تقوم جهات دولية متخصصة مثل IGS بحساب المدارات الدقيقة لكل قمر صناعي ، والتي إذا تم استخدامها في حسابات الجي بي إس ستعطي إحداثيات أدق للنقاط المرصودة حيث أن هذه البيانات تكون أدق بكثير من بيانات مدارات الأقمار التي تبثها الأقمار الصناعية ذاتها قدة البيانات الدقيقة في الطعمال المساحية التي تتطلب دقة عالية مثل إنشاء الشبكات الجيوديسية و مراقبة تحركات القشرة الأرضية].

# **Precise Positioning Service**

خدمة التحديد الدقيق للمواقع

التحديد الديناميكي للمواقع باستخدام جهاز جي إس واحد فقط بالاعتماد علي الشفرة العسكرية الدقيقة P [أي هذه هو الأسلوب المتبع لأجهزة الجي بي إس العسكرية فقط].

# **Projected Coordinates**

الإحداثيات المسقطة

تحديد موقع أي نقطة علي الأرض في نظام ثنائي الأبعاد ، وفيه يتم تحديد الموقع بناءا علي المسافتين من محور هذا النظام من خلال محورين أحدهما المحور السيني في الاتجاه شرق-غرب و الآخر المحور الصادي في اتجاه شمال-جنوب. ونحتاج لمعادلات إسقاط الخرائط لتحويل الإحداثيات المسقطة.

# **Projected Coordinate System**

نظام إحداثيات مسقطة

نظام مرجعي لقياس المسافتين الأفقية و الرأسية من خريطة أفقية. غالبا يتم تحديد هذا النظام من خلال معادلات إسقاط الخرائط وتحديد اليبسويد مرجعي كمرجع [مثال لنظم الإحداثيات المسقطة: نظام UTM].

# **Projection**

إسقاط

معادلة رياضية لتحويل أي موقع علي سطح الأرض المجسم (أي ثلاثي الأبعاد) إلي سطح الخريطة (ثنائي الأبعاد) ، مثال: معادلات تحويل الإحداثيات الجغرافية – خط الطول و دائرة العرض – إلي الإحداثيات الأفقية س ، ص. يجب ملاحظة أن الإسقاط يسبب تشوه في واحدة من الخصائص الفراغية: المسافة ، المساحة ، الشكل ، الاتجاه.

#### **Psedolite**

نقطة جي بي إس افتراضية

نقطة جي بي إس أرضية تبث إشارات لها تركيب مماثل لإشارات قمر صناعي جي بي إس حقيقيي.

# **Pseudo Random Noise (PRN)**

ضجيج عشوائي زائف

عندماً نصف شفرة معينة بهذا الاسم فهذا يدل علي لأن هذه الشفرة لها خصائص الضجيج العشوائي. وعندما نتحدث عن الأقمار الصناعية فأن PRN هو رقم محدد يعطي لكل قمر صناعي من أقمار الجي بي إس [مثال PRN 23 أي القمر الصناعي رقم ٢٣].

# **Pseudorange**

المسافة الزائفة

فرق الزمن لمطابقة نسخة شفرة جي بي إس (مولدة داخل جهاز الاستقبال) مع شفرة القمر الصناعي ذاته ، ويتم تحويل هذا الزمن إلي مسافة – بين القمر الصناعي وجهاز الاستقبال – بضربه في سرعة الضوء. فرق الزمن هذا يعني أننا نقوم بطرح زمن الإرسال (وقت خروج الإشارة من القمر الصناعي) من زمن الاستقبال (وقت وصول الإشارة إلي جهاز الاستقبال) وبالتالي فأن هذا الفرق الزمني يشتمل ضمنيا علي خطأ الزمن لكلا من القمر الصناعي و جهاز الاستقبال.

# **Pseudorange Difference**

فرق المسافة الزائفة

أنظر: Reconstructed Carrier Phase

# Real-Time Kinematic (RTK)

الرصد المتحرك اللحظي

أسلوب من أساليب الجي بي إس التفاضلي [أي جهاز جي بي إس ثابت علي نقطة معلومة و جهاز آخر علي نقطة معلومة و جهاز آخر علي نقطة مجهولة يرصدوا الأقمار الصناعية في نفس الفترة الزمنية] حيث تتم الحسابات و تحديد الإحداثيات في نفس لحظة الرصد عن طريق وجود أجهزة راديو السلكي بين جهازي الجي بي إس [هو الأسلوب المتبع في تطبيقات التوقيع المساحي في الحقل].

#### **Real-Time Differential GPS**

الجي بي إس التفاضلي اللحظي

أسلوب من أساليب الجي بي إس التفاضلي [أي جهاز جي بي إس ثابت علي نقطة معلومة و جهاز آخر علي نقطة مجهولة يرصدوا الأقمار الصناعية في نفس الفترة الزمنية] حيث تتم الحسابات و تحديد الإحداثيات في نفس لحظة الرصد عن طريق وجود أجهزة راديو السلكي

بين جهازي الجي بي إس [هو الأسلوب المتبع في تطبيقات التوقيع المساحي في الحقل]. الفرق بين أسلوب الجي بي إس التفاضلي اللحظي و أسلوب الرصد المتحرك اللحظي اللحظي الأول يعتمد على قياسات الشفرة code بينما يعتمد الثاني على قياسات الموجة الحاملة للإشارة مما يجعله – أي الأسلوب الثاني RTK – أدق من الأسلوب الأول.

#### **Reconstructed Carrier Phase**

الطور المعاد تركيبه للموجة الحاملة

هو فرق الطور بين طور الموجة الحاملة للإشارة القادمة من القمر الصناعي و طور الموجة المولدة داخل جهاز استقبال الجي بي إس. في التطبيقات الديناميكية (المتحركة) فأن هذا الفرق يتم في لحظة وصول شفرة القمر الصناعي ، مما يجعل هذا الفرق مقياس للتغير في علاقة القمر -المستقبل مابين لحظات رصد متتالية. أما في التطبيقات الثابتة (المساحية) فأن الفرق يتم في لحظات تحددها ساعة جهاز الاستقبال. والتغير في هذا الفرق يكون متأثرا بأخطاء فرق التزامن بين ذبذبات القمر الصناعي و جهاز الاستقبال. ويمكن إرجاع الطور المعاد تركيبه للموجة الحاملة على أنه يساوي المسافة بين القمر الصناعي وجهاز الاستقبال بعد أن نقوم بحل قيمة غموض الدورة Phase Ambiguity .

# **Relative Positioning**

التحديد النسبي للمواقع

أنظر: Differential Positioning

# Receiver-Independent Exchange format (RINEX)

سيغة راينكس

صيغة تبادل البيانات دون الاعتماد علي نوع جهاز الاستقبال ، مما يسمح بتبادل ملفات أرصاد الجي بي إس التي تم رصدها بعدد من أنواع أجهزة الاستقبال وأن يقوم أي برنامج حسابات باستخدام هذه الملفات لحسب الإحداثيات [مثل صيغة ASCI] لتبادل الملفات النصية بين برامج الحاسب الآلي].

#### S-Code

الشفرة S

اسم آخر للشفرة المدنية C/A

#### **Satellite Constellation**

وضع الأقمار الصناعية

وضع مجموعة الأقمار الصناعية في المدار.

# **Satellite Message**

رسالة القمر الصناعي

أحيانا يطلق عليها اسم الشفرة Data or D Code). مجموعة من البيانات منخفضة التردد – ٥٠ هرتز – موجودة علي كلا الترددين الأول L1 والثاني L2 ، وتم تصميم هذه البيانات بحيث تخبر مستخدم الجي بي إس عن كفاءة و موقع القمر الصناعي ، ويمكن لجهاز الاستقبال قراءة هذه الرسالة واستخدامها في حساب موقعه أو إحداثياته في لحظة الرصد هذه.

Selective Availability (S/A)

الاتاحية المنتقاه

سياسة وزارة الدفاع الأمريكية لخفض دقة تقنية الجي بي إس للمستخدمين المدنيين [كانت هذه السياسة مستمرة منذ بدء تقنية الجي بي إس بحيث كانت دقة تحديد المواقع لحظيا أو ميدانيا في حدود ١٠٠٠ متر ، لكن توقفت وزارة الدفاع الأمريكية عن تطبيق هذه السياسة في عام ٢٠٠٠مبر بحيث أصبحت الدقة اللحظية بحد أقصي ٢٢ متر أفقيا وفي المتوسط تكون أقل من ١٠ متر فقط].

#### **Simultaneous Measurements**

القياسات المتبادلة

مجموعة من القياسات التي تتم في نفس اللحظة الزمنية.

# Solution-Independent Exchange format (SINEX)

صيغة ساينكس

صيغة تبادل نتائج الحسابات دون الاعتماد علي نوع برنامج الحسابات ، مما يسمح بتبادل ملفات نتائج حسابات الجي بي إس التي تم إجراؤها بعدد من أنواع برامج الحساب software وأن يقوم أي مستخدم أو جهة باستخدام هذه الملفات لتقييم النتائج.

# **Slow Switching Channel**

القناة بطيئة التحول

قناة - داخل جهاز الاستقبال - لها فترة زمنية طويلة تجعلها قادرة علي تحديد قيمة الجزء الصحيح من الموجة الحاملة للإشارة.

# **Space Segment**

جزء الفضياء

أحد مكونات تقنية الجي بي إس الثلاثة التي تشمل الأقمار الصناعية في الفضاء.

# **Spheroid**

الأسفر و بد

اسم آخر للالبسويد Ellipsoid

# Standard Positioning Service (SPS)

خدمة تحديد المواقع القياسية

تحديد المواقع أو الإحداثيات باستخدام جهاز استقبال واحد بالاعتماد علي الشفرة المدنية C/A. أنظر أيضا: PPS

# **Static Positioning**

التحديد الثابت للمواقع أو الإحداثيات تحديد موقع أو إحداثيات جهاز استقبال ثابت أي غير متحرك.

# **Stop-and-Go Kinematic Surveying**

المسح المتحرك بطريقة قف-تحرك

تقنية من تقنيات رصد الجي بي إس حيث يكون هناك جهاز جي بي إس ثابت على نقطة مساحة أرضية – معلومة الإحداثيات- بينما الجهاز الآخر يتحرك ليرصد نقطة تلو الأخرى من النقاط المطلوب تحديد موقعها وتكون مدة رصد كل نقطة فترة قصيرة ، بحيث يكون هناك أربعة أقمار صناعية على الأقل يتم استقبال إشاراتها. والهدف من هذا الأسلوب أو التقنية هو تحديد مواقع – أو إحداثيات النقطة المعلومة التي يحتلها الجهاز الثابت].

# **Switching Channel**

قناة متغيرة

قناة – داخل جهاز الجي بي إس – يمكن أن تتحول من رصد و متابعة قمر صناعي إلي رصد و متابعة قمر آخر.

# **Time Tag**

علامة زمنية

الزمن المخصص أو المحدد لرصده حقيقية.

#### **Translation**

تحويل

أنظر: Differential Positioning

# **Troposphere**

التروبوسفير

الطبقة الداخلية من الغلاف الجوي للأرض والتي توجد علي ارتفاع يتراوح بين ٦ و ١٢ ميل من سطح الأرض.

# **User Equivalent Range Error (UERE)**

خطأ المسافة المعادل للمستخدم

مصطلح لدقة رصده جي بي إس حيث يعبر عن تأثير كلا من خطأ المدار وخطأ الزمن وخطأ جهاز الاستقبال. عندما تزيد قيمة هذا المصطلح UERE فتدل علي أن الاتاحية المنتقاه S/A قم تم تطبيقها على إشارات الأقمار الصناعية.

# **User Segment**

جزء المستخدم

جزء من أجزاء منظومة الجي بي إس له علاقة بالمستخدمين (أجهزة استقبال الجي بي إس).

#### **Visible Plot**

رسم المرئى

رسم أو توقيع لعدد الأقمار الصناعية التي تكون مرئية (أي متاحة للرصد) في موقع معين في يوم محدد.

# Wide Area Augmentation System (WAAS)

نظام زيادة المناطق الشأسعة

نظام من الأقمار الصناعية و المحطات الأرضية تسمح ببث تصحيحات الجي بي إس بغرض الحصول علي دقة أعلي في تحديد المواقع [مثل: إنشاء محطات أرضية منتشرة علي مساحة كبيرة ويتم تركيب أجهزة جي بي إس ثابتة عند كل محطة معلومة الإحداثيات وتقوم هذه المحطات بحساب وبث تصحيح قياسات الجي بي إس من خلال أجهزة راديو لاسلكية بحيث أن مستخدم الجي بي إس يرصد الأقمار الصناعية و في نفس اللحظة – من خلال جهاز راديو لاسلكي متصل بجهازه – يستقبل التصحيحات من المحطات الأرضية ، وتكون النتيجة أنه يستطيع حساب إحداثيات موقعه بدقة أعلي من دقة الجي بي إس العادية مع أنه يستخدم جهاز واحد وليس الرصد التفاضلي اللحظي].

# World Geodetic System 1984 (WGS84)

النظام الجيوديسي العالمي ١٩٨٤

هو المرجع الأساسي لتقنية الجي بي إس ، أي أن الإحداثيات الناتجة من الجي بي إس تكون منسوبة إلى WGS84 [يمكن بعد ذلك تحويلها إلى أي مرجع جيوديسي آخر بمعرفة قيم عناصر العلاقة الرياضية بين كلا المرجعين].

#### Y Code

الشفرة ٢

الشفرة العسكرية P بعد تشفيرها.

#### **Z-count Word**

كلمة عداد Z

زمن القمر الصناعي الذي يكون في نهاية الرسالة الملاحية التي يبثها كل قمر من أقمار الجي بي إس.

#### **Zero Baseline**

خط القاعدة صفر

هو اختبار لقياس مدي كفاءة و دقة جهاز جي بي إس معين ، ويتم فيه توصيل جهازين جي بي إس إلى نفس إلانتنا Antenna .

# ملحق رقم ٣

# المرجع و نظام الإحداثيات لجمهورية مصر العربية

المصدر: مجلة الجمعية الأمريكية للمساحة التصويرية و الاستشعار عن بعد ASPRS ، عدد نوفمبر ٢٠٠٨ ، صفحة ١٣٠٩-١٣٠٩.

سلسة عمود: المراجع و نظم الإحداثيات للكاتب كليفورد موجنير . Clifford J. سلسة عمود: المراجع و نظم الإحداثيات للكاتب كليفورد موجنير

ترجع جذور الحضارة المصرية أكثر من ٢٠٠٠ عام إلي بدايات التوطن البشري علي ضفاف نهر النيل. أدت وفرة وشبه دوام الفيضان السنوي للنيل والعزلة بين الصحراء في الشرق و الغرب إلي تطور واحدة من أعظم حضارات العالم. نشأت مملكة موحدة في عام ٣٢٠٠ق.م وحكمت مصر عدة أسر في الثلاثة آلاف عام التالية. سقطت أخر أسرة أمام الفرس في عام و ٣٤٠ ق.م والذين بدور هم سقطوا أمام اليونانيون والرومان و البيزنطيون. أدخل العرب الإسلام واللغة العربية في القرن السابع وحكموا مصر للستة قرون التالية. ظهرت طبقة عسكرية باسم المماليك وحكمت مصر حوالي عام و ١٢٠٥م واستمرت في الحكم بعد سقوط مصر تحت العثمانيون الأتراك في ١٩٥٧م (كان المماليك محاربون أقوياء لدرجة أن مشاة البحرية الأمريكية اتخذوا تصميم سيفهم المغطي بالعاج كعلامة عسكرية لزى الضباط!). مع اكتمال شق قناة السويس في ١٩٨٩م أصبحت مصر ممر تجاري عالمي مهم ووقعت تحت دعاوي مزعومة لحماية المصالح البريطانية واحتلت بريطانيا مصر في ١٨٨٧م مع الولاية الاسمية لمصر للحكم لعثماني والذي استمرت مسيطرة على الحكم الملكي حتى عام ١٩٥٢م. أكتمل بناء السد العالي في بريطانيا استمرت مسيطرة على الحكم الملكي حتى عام ١٩٥١م. أكتمل بناء السد العالي في أسوان في ١٩٧١م و فيرت البحيرة المتكونة – بحيرة ناصر – من مكانة نهر النيل في مجالي الزراعة والبيئة أ.

تمتد حدود مصر مع قطاع غزة (بطول ٢١١م) ومع فلسطين (٢٦٦كم) ومع ليبيا (١١١٥ كم) ومع اليبيا (١١١٥ كم) ومع السودان (١٢٧٣ كم) وتمتد شواطئها علي البحرين الأبيض و الأحمر بطول ٢٤٢٠ كم. مساحة مصر أكثر قليلا من ثلاثة أضعاف مساحة ولاية نيومكسيكو الأمريكية وتتكون طبو غرافيتها أساسا من هضبة يقطعها وادي النيل و الدلتا حيث تقع أوطي نقطة عند منخفض القطارة (-١٣٣ متر) وأعلى نقطة في جبل كاترين (٢٦٢٩ متر).

كانت أول مساحة ورسم خرائط حقيقية في مصر في عام ١٧٩٨م بواسطة نابليون ، حيث قام أربعة من ضبط الحملة الفرنسية مع فلكي و جنود استخبارات برسم قطاع طبوغرافي. قامت وحدة الطبوغرافية الإمبراطورية بقياس خطوط قاعدة في الإسكندرية و القاهرة وتم إنتاج الخريطة الطبوغرافية من خلال شبكات تبلغ خليتها ١٠ كيلومتر و يقع مركزها عند الهرم الأكبر واستخدم اليبسويد له معاملات: نصف المحور الأكبر (a) = ١٣٥٧٣٨.٧ متر والتقلطح (1/f) = ٢٠٤ ، ٣٣٤ ، وكان المسقط من نوع Bonne والذي كان المسقط المستخدم في أوروبا في ذلك الوقت. وتم نشر خرائط لمصر و فلسطين بعد ذلك في عام ١٨٠٨م.

في عام  $\frac{1}{1}$  هامت عدة حملات يقودها علماء بريطانيون إلي المستعمرات الأوروبية في أفريقيا و المحيط الهندي لإجراء رصد متبادل لكوكب الزهرة بهدف التحديد الدقيق لفرق خطوط الطول. كانت الأماكن المختارة تشمل عدة مناطق منها مصر. تم اتخاذ مرصد حلوان الذي يقع علي مرتفع الزهرة من مرتفعات المقطم كنقطة للرصد وتم اتخاذ رمز لهذه النقطة باسم  $(\Lambda_0)$  علي مرتفع الزهرة من مرتفعات المقطم كنقطة للرصد وتم اتخاذ رمز لهذه النقطة باسم  $(\Lambda_0)$  حيث كانت القياسات: دائرة العرض  $(\Phi_0)$  = 1.7 م  $(\Phi_0)$  = 1.7 مناسب الأساسي  $(\Phi_0)$  ) بين نقطتي  $(\Phi_0)$  و  $(\Phi_0)$  من الجنوب ، المنسوب  $(\Phi_0)$  و  $(\Phi_0)$  عليه المتوسط منسوب سطح البحر عند الإسكندرية. وكان هذا هو الأساس الذي بني عليه  $(\Phi_0)$  و  $(\Phi_0)$  المرجع المصري القديم لعام  $(\Phi_0)$  و 1907 أو  $(\Phi_0)$  ويوجد  $(\Phi_0)$ 

.

ا المرجع: تقرير الحقائقِ لوكالة المخبرات المركزية الأمريكية ٢٠٠٨

المرائيل في النص الأصلي ! لكنها فلسطين في الحقيقة  $^2$ 

جدال بين المساحيين الجيوديسين حول إشاعة أن اليبسويد كلارك ١٨٦٦ قد استخدم مرة في مصر.

قام السيد شيبرد المدير العام للمساحة المصرية بإبلاغ (باللغة الفرنسية) السكرتير العام للاتحاد العالمي للجيوديسيا و الجيوفيزياء أن العمل الجيوديسي الأولي الذي تم في مصر <u>تم إجراء حساباته على اليبسويد كلارك ١٨٦٦</u> حيث نصف المحور الأكبر (a) = ٢٩٨.٢٠٦ متر والتفلطح (f) = ١ / ٠.٥٩٠ وأستمر السيد شيبرد وقال أن كل الأراضي الزراعية لنهر النيل كانت بناء على شبكات المثلثات الدرجة الثانية و الثالثة (لأغراض الكادستر) قد استخدمت هذا الاليبسويد ، لكن بعد ذلك تم عمل شبكة من المثلثات بطول وادي النيل وتم حسابها بالاعتماد على اليبسويد هلمرت ١٩٠٦ حيث نصف المحور الأكبر (a) = ١٩٠٨.٢٠٠٠ متر والتفلطح (f) = ١ / ٣٨٨.٢٠٠ متر والتفلطح (f) = ١ / ٣٨٠٠ متر والتفلطح (f) = ١ / ٢٩٨٠ متر والتفلطح (f) = ١ / ٢٩٧٠ متر والتفلطح (f) = ٢٩٧٠ متر والتفلطح (f) = ٢٩٧٠ متر والتفلطح (f)

مع أن جزء كبير من العمل المساحي من أنواع مختلفة في مصر قد تم فيما قبل وحتى عام ١٩٠٧م و ١٩٠٨م و ١٩٠٧م و ١٩٠٨م و العمل العمل في شبكة مثلثات الدرجة الأولي لم يبدأ إلا في هذا العام الأخير ١٩٠٧م. كانت شبكة مثلثات الدرجة الثانية ضرورية لأعمال الخرائط التقصيلية (الكادسترالية) إلا أنه كانت هناك حاجة لاكتمالها قبل الوصول للدقة العالية لكل مثلثات الدرجة الأولي في البداية. وبالتالي ومع أن هيئة المساحة المصرية قد أنشأت في عام ١٩٠٨م بواسطة السير هنري ليونز إلا أن العمل الجيوديسي من الممكن أن يقال أنه لم يبدأ قبل عام ١٩٠٧م .

أنشأ البريطانيون عددا من نظم الإحداثيات في عام ١٩٢٩م للمرجع الجيوديسي المصري ١٩٠٧ وتم إعطاء كل شريحة أو حزام من شرائح نظام إسقاط ميريكاتور لونا مختلفا:

- الحزام البنفسجى: خط الطول الرئيسي ( $\lambda_0$ ) = 0 شرقا ، دائرة عرض المركز ( $\phi_0$ ) = 00 شمالا ، معامل القياس (Scale factor) عند المركز ( $m_0$ ) = 00 ، الاحداثي الشرقي الكاذب = 00 كيلومتر ، الاحداثي الشمالي الكاذب = 00 كيلومتر جنوب المركز الكاذب للإحداثيات الشمالية.
- الحزام الأحمر: خط الطول الرئيسي ( $\lambda_0$ ) = 0 شرقًا ، دائرة عرض المركز ( $\phi_0$ ) = 0 شمالا ، معامل القياس (Scale factor) عند المركز ( $\phi_0$ ) =  $\phi_0$  ، الاحداثي الشرقي الكاذب =  $\phi_0$  كيلومتر ، الاحداثي الشمالي الكاذب =  $\phi_0$  كيلومتر ، وتم المركز الكاذب للإحداثيات الشمالية.
- الحزام الأخضر: خط الطول الرئيسي ( $\lambda_0$ ) = 00 شرقا ، دائرة عرض المركز ( $\phi_0$ ) = 00 شمالا ، معامل القياس (Scale factor) عند المركز ( $m_0$ ) = 01 ، الاحداثي الشرقي الكاذب = 02 كيلومتر ، الاحداثي الشمالي الكاذب = 03 كيلومتر جنوب المركز الكاذب للإحداثيات الشمالية.

. -

<sup>3</sup> المرجع: مجلة Bulletin géodésique العدد ٨، ١٩٢٥م

<sup>4</sup> المرجع: Geodesy in Egypt ، تقرير هيئة المساحة الإمبراطورية رقم ٦٠

في عام ١٩٣٠م وبعد إعادة ضبط الشبكة الأصلية تم نشر "المرجع المصري الجديد لعام New Egypt Datum 1930 "١٩٣٠ وتم اعتمادا علي اليبسويد هلمرت ١٩٠٦°. تم الإبقاء علي نفس الشرائح أو الأحزمة كما هي وبدون أية تعديلات. والاختصار المعروف لهذا المرجع المصري هو EG30. وهذا هو الأساس الحالي المستخدم في مصر لكل أعمال الخرائط المدنية.

بعد الحرب العالمية الثانية قامت هيئة الخرائط العسكرية الأمريكية بإعادة حسابات جميع المراجع الجيوديسية التي تغطي الأرض في الجانب الأوروبي من مسرح العمليات وأيضا المراجع الجيوديسية التي تغطي الأرض في الجانب الأوروبي من مسرح العمليات وأيضا الجزء الشمالي من أفريقيا. ونتج عن ذلك نظام جديد عرف باسم  $\frac{1950}{1950}$  ، وكان اعتمادا علي الاليبسويد العالمي لعام  $\frac{1970}{1950}$  بناءا علي ذلك فقد تغير خط طول نقطة  $\frac{1970}{1950}$  (حلوان) علي  $\frac{1970}{1950}$  المرابع  $\frac{1970}{1950}$  المرابع أن هذه القيم للتغيير أو النقل كانت سرية إلا أنها نشرت في عام  $\frac{1970}{1950}$  المرابع  $\frac{1970}{1950}$ 

يضم التقرير الفني رقم TR8350.2 <u>لوكالة المساحة العسكرية الأمريكية</u> نوعين من عناصر نقل المرجع إلى النظام الجيوديسي العالمي لعام ١٩٨٤م (المعروف اختصارا باسم WGS84):

- $\Delta X = \Delta X$  فرق الاحداثي السيني  $\Delta X = \Delta Y$  فرق الاحداثي السيني  $\Delta X = \Delta Y$  متر ، فرق الاحداثي الصادي  $\Delta Y = \Delta Y$  متر ، فرق الاحداثي الرأسي  $\Delta X = \Delta Y$  متر ، وهذه القيم بناءا علي استخدام ١٤ نقطة في الحسابات.
- ٢- من المرجع الأوروبي ١٩٥٠م ED50 إلى EWGS84 فرق الاحداثي السيني  $\Delta \Delta = -1$  متر ١٣٠ متر + ٦ متر ، فرق الاحداثي الصادي  $\Delta \Delta = -1$  متر ، وفرق الاحداثي الرأسي  $\Delta \Delta = -1$  متر ، وهذه القيم بناءا علي استخدام أيضا ١٤ نقطة في الحسابات.

قمت استخدام نموذج مولودنسكي ذو السبعة عناصر للنقل بين المراجع وباستخدام ٢٣ نقطة بحساب المعاملات التالية للتحويل: من المرجع المصري ١٩٣٠ إلى WGS84: فرق الاحداثي السيني  $\Delta X = -0.1$  متر  $\Delta X = -$ 

. . .

<sup>5</sup> في النص الأصلي ١٩٠٩ وربما كانت غلطة مطبعية فقط!

<sup>6</sup> يمكن الحصول علي نسخة كاملة منه من الرابط: <a href="http://earth-">http://earth-</a> رابط: http://candG/publications/tr8350.2/tr8350.2 html

 $info.nga.mil/GandG/publications/tr8350.2/tr8350_2.html$  المؤلف الأصلى للمقال و ليس المترجم ! المؤلف الأصلى المقال و اليس المترجم  $^7$ 

٠.٥" ± ٧.٠" ، و زاوية الدوران حول المحور الصادي ( $R_y$ ) = ٩٥.١" ± ٠.٤٨" ، و زاوية الدوران حول المحور الرأسي ( $R_z$ ) = ١٠.٢٦ ± ٢٠.٠".

كما يوجد حل آخر  $^{^{^{^{^{^{^{0}}}}}}}$  باستخدام عدد 19 نقطة مختلفة الوزن مع  $^{^{^{^{0}}}}$  نقاط اختبار يغطوا مساحة أكبر من مصر  $^{^{^{^{^{0}}}}}$  أسفر عن قيم معاملات التحويل التالية  $^{^{^{^{0}}}}$  من المرجع WGS84 :

فرق الاحداثي السيني  $\Delta X = - ...$  متر  $\pm 0...$  متر فرق الاحداثي الصادي  $\Delta X = - ...$  متر فرق الاحداثي الصادي  $\Delta X = 0...$  متر الاحداثي الرأسي  $\Delta X = 0...$  متر  $\Delta X = 0...$  متر معامل القياس Scale factor ( $\Delta X = 0...$   $\Delta X = 0...$   $\Delta X = 0...$   $\Delta X = 0...$   $\Delta X = 0...$  المعامل القياس المحور السيني ( $\Delta X = 0...$   $\Delta X = 0...$  المحور الصادي ( $\Delta X = 0...$  المحور الرأسي ( $\Delta X = 0...$ 

http://www.fig.net/pub/fig2007/papers/ts 3b/ts03b 03 saad etal 1218.pdf

<sup>8</sup> المرجع: بحث للدكتور أحمد شاكر و آخرون بعنوان: The Datum Transformation Process بهونج FIG بهونج الفترة ۲۰۰۲ مايو ۲۰۰۷ م

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> يمكن الحصول علي نسخة كاملة من البحث من موقع المؤتمر في:

# ملحق رقم ٤

# المرجع و نظام الإحداثيات للمملكة العربية السعودية

المصدر: مجلة الجمعية الأمريكية للمساحة التصويرية و الاستشعار عن بعد ASPRS ، عدد أغسطس ٢٠٠٨ ، صفحة ٩٥١-٩٥٩.

سلسة عمود: المراجع و نظم الإحداثيات للكاتب كليفورد موجنير . Clifford J. سلسة عمود: المراجع و نظم الإحداثيات للكاتب كليفورد موجنير

يعود تاريخ أول أثر لوجود الإنسان في الجزيرة العربية إلى ١٥٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ عام. وكما ذاب الجليد في أوروبا خلال العصر الجليدي منذ ١٥٠٠٠ عام ، فأن المناخ في الجزيرة العربية أصبح جافا ، و تكونت سهول واسعة مغطاة بالحشائش واختفت الحيوانات المتوحشة. أيضا اختفت الأنهار تاركة وراؤها بعض الآثار (الأودية) التي توجد في الجزيرة العربية الآن. وأجبر هذا التغير المناخي الناس على اللجوء إلى الأودية والواحات ، ولم يعد الصيد هو المجال الأساسي واضطروا لابتكار وسائل أُخري للحياة. وكنتيجة لذلك فقد بدأت الزراعة تتطور في بلاد الرافدين و وادي نهر النيل ثم بدأت في الانتشار في الشرق الأوسط. وأدت هذه التطورات لظهور الحضارات والنظم السياسية. ولوقوعها بين أعظم مركزين للحضارة في وادي النيل و بلاد الرافدين ، فقد كانت الجزيرة العربية هي الممرات التجارية للعالم القديم. وكانت التجارة أساسية لتنمية هذه المنطقة وتكونت شرايين المواصلات بين المناطق المتباعدة في الجزيرة العربية. وكون أهل الجزيرة العربية شبكة كبيرة من الطرق التجارية لنقل البضائع الزراعية في كل حوض البحر الأبيض المتوسط. وشملت البضائع التجارية تمر الطائف وبخور وصمغ من هضبة تهامة ، بالإضافة للتوابل. وكانت البضائع تأتي من الهند خلال بحر العرب ثم تنقل بالقوافل التي تسافر من ما يعرف الان بعمان واليمن وتمر من خلال منطقة عسير في المملكة ومنها إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وهما المركزين الحضريين في الشمال و الغرب. ولم يتأثر سكان الجزيرة العربية بالتطورات والاضطرابات السياسية التي حدثت في وادي النيل و حوض البحر الأبيض المتوسط، فقد كانت بضائعهم و خدماتهم مطلوبة جدا مهما كأن النظام السياسي الحالي في مصر و بابل وروما. كما أن الامتداد الصحراوي للجزيرة العربية صنع أيضا عائق طبيعي يحمى الجزيرة العربية من الغزو الخارجي للقوي المجاورة ' ' .

تمتد حدود المملكة مع العراق (٨١٤ كيلومتر) و الأردن (٧٢٨ كيلومتر) ' والكويت (٢٢٢ كيلومتر) و عمان (٦٧٦ كيلومتر) ١ و قطر (٠٠ كيلومتر) ا و الإمارات العربية المتحدة (٢٥٠ كيلومتر) و الإمارات العربية المتحدة (٤٥٧ كيلومتر) (٤٥٠ كيلومتر) المنافقة ٢٦٤٠ كيلومتر) وتقع أوطي نقطة عند الخليج الفارسي (صفر متر) - مع أنهم يفضلون أن يسمونه الخليج العربي - وأعلى نقطة في جبل سودة (٣١٣٣ متر). وبالإشارة للمعاهدات الدولية للحدود مع المملكة ، فأن الحدود موتقة مع كلا من الأردن و الإمارات و العراق وعمان. وقد تم توقيع معاهدة حدود بحريبة مع كلا من إيران و البحرين. وفي كلتا الحالتين فقد تم إرساء مبدأ المسافات المتساوية''.

في بداية القرن العشرين الميلادي قامت هيئة المساحة الهندية – التي كانت خاضعة للحكم البريطاني – بمد بعض شبكات مثلثاتها خلال الجزيرة العربية "كما قرأت حديثا". وفي عام ١٩١٠م نشر مكتب الحرب البريطاني خرائط طبوغرافية للجزيرة العربية في ٤ لوحات بحيث تمثل البوصة ٣٢ ميل (أي تقريبا مقياس رسم ١: ٢,٠٠٠,٠٠٠). كما أنتجت الإدارة البريطانية للمساحة العسكرية خرائط بمقياس رسم ١: ٢٥٣,٤٤٠ (البوصة تمثل ٤ أميال)

<sup>10</sup> المرجع: سفارة المملكة العربية السعودية ٢٠٠٨م

<sup>11</sup> المرجع: مجلة المساحة التصويرية و الاستشعار عن بعد ، ديسمبر ٢٠٠٦

<sup>12</sup> المرجع: مجلة المساحة التصويرية و الاستشعار عن بعد ، مارس ٢٠٠٧

<sup>13</sup> المرجع: مجلة المساحة التصويرية و الاستشعار عن بعد ، يناير ٢٠٠٨

۱4 المرجع: مجلة المساحة التصويرية و الاستشعار عن بعد ، فبراير ٢٠٠١

<sup>15</sup> المرجع: مجلة المساحة التصويرية و الاستشعار عن بعد ، أغسطس ٢٠٠٣.

<sup>16</sup> المرجع: إدارة الجغرافيا بوزارة الخارجية الأمريكية

<sup>17</sup> كما يقول المؤلف الأصلى

للبحر الأحمر من أعمال مساحية تمت في الفترة ١٩١٥-١٩١٧م أ. وفي عام ١٩٣٣م أعطت المملكة أول امتياز للبحث عن النفط إلي الشركة الأمريكية أسو وتكونت الشركة السعودية الأمريكية المعروفة باسم أرامكو.

بدأ أول مسح جيوديسي مهم لشركة أرامكو في فترة الثلاثينات من القرن العشرين الميلادي. كان المرجع الرئيسي هو أم الرس عند النقطة رقم 7.0 حيث كانت الإحداثيات: دائرة العرض كان المرجع الرئيسي هو أم الرس عند النقطة رقم 1.0 0

مرة أخري شكرا للسيد هاجر الذي قال: "في عام ١٩٥٤م كان هناك عمل مساحي شوران أو شمال المملكة باسم كارمن أجرته شركة المسح الجوي العالمية (كانت شركة مشتركة بين كلا من شركة الخدمات الجوية و شركة المسح الجوي وكانت هذا الاتحاد بين الشركتين لتنفيذ المشروعات الكبيرة). كان الهدف هو توفير صور جوية للخرائط من مقياس 1:0.0.0. ومن خبرتي من عمل مماثل في إيران ، أستطيع أن أقدر أن شبكة المثلثات مرصودة الأضلاع أستطيع تحديد إحداثيات نقاط الثوابت الأرضية بدقة أحسن من 1:0.0.0 أمتار ودقة 0:0.0.0 متر لنقاط الصور الجوية. كانت الحدود بين المملكة العربية السعودية و الكويت وأيضا الحدود السعودية الإيرانية متنازع عليها ونتيجة لذلك كانت هناك منطقتين محايدتين. وفي النهاية الجتمعت كل المجموعات لحل المشكلة وكانت أحدي النتائج أن إحداثيات نقطة عين العبد: دائرة العرض 0:0.0

وطبقا للسيد هاجر أنه كان هناك مرجع آخر (مرجع سلوا) عند نقطة أرامكو رقم  $^{0}$  9 حيث: دائرة العرض  $^{0}$  ( $^{0}$ ) =  $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$  ثرة العرض ( $^{0}$ ) =  $^{0}$   $^{0}$  ثرق جرينتش وكان الانحراف الفلكي الأساسي ( $^{0}$ ) إلي نقطة مجهولة =  $^{0}$  5.  $^{0}$  " ثرق جرينتش وكان الاليبسويد المستخدم أيضا هو كلارك  $^{0}$  1 م، والمنسوب =  $^{0}$  9.  $^{0}$  (الوحدات مجهولة) عند نقطة خور الدوان. وأستمر السيد هاجر وأضاف: حوالي عام  $^{0}$  40 قامت شركة الخدمات الجوية بعمل مثلثات مرصودة الأضلاع باستخدام جهاز تيلرومتر وبدأت الشبكة من الشاطئ عند دائرة عرض  $^{0}$  جنوب حصن تاروت و رأس طنارة. وفي الموسم التالي استمرت الشبكة جنوبا بهدف إقامة الحدود السعودية البحرينية. وكان هذا الجزء به مشاكل في قراءات الجهاز وربما بسبب أن بعض الخطوط كانت تعبر مياه. وبمساعدة من

.-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> المرجع: الخرائط الأجنبية ، تقرير رقم 248-5-TM ، 97۳ ،

<sup>19</sup> المترجم لا يعرف هل هذا اسم أم كلمة SHORAN

قرب ترجمة لنوع المثلثات Trialateration هو المثلثات مرصودة الأضلاع  $^{20}$ 

شركة تيلرومتر (المنتجة للجهاز) استطاعت وكالة الخرائط العسكرية حل بعض المشاكل و الوصول لنتائج مقبولة.

مرة أخري شكرا للسيد هاجر: " مرجع عين العبد (١٩٦٤م) عند نقطة "أ" عين العبد كان: دائرة العرض ( $\Phi_0$ ) =  $\Psi_0$  -  $\Psi_0$  شرق العرض ( $\Phi_0$ ) =  $\Psi_0$  أدا  $\Psi_0$  شمالا ، خط الطول ( $\Phi_0$ ) =  $\Psi_0$  تقطة  $\Psi_0$  أدا  $\Psi_0$  شرق جرينتش وكان الانحراف الفلكي الأساسي من الشمال ( $\Phi_0$ ) إلي نقطة  $\Psi_0$  المنسوب =  $\Psi_0$  أو نقطة  $\Psi_0$  المنسوب =  $\Psi_0$  أو نقطة  $\Psi_0$  المنسوب عند ألفظة بأنها نقطة أرامكو  $\Psi_0$  أو نقطة  $\Psi_0$  أو نقطة  $\Psi_0$  المنسوب عليعي أسمه ماسورة حديدية طولها  $\Psi_0$  بوصة مدفونة في قاعدة خرسانية وتقع بجوار ينبوع طبيعي أسمه عين العبد. ونتيجة الخطأ المتوقع للقياسات وأيضا اختيار الاليبسويد فمن الممكن أن نتوقع أن هذه النقطة كانت أساسا نقطة فلكية للبحرية الملكية البريطانية.

في عام ١٩٢٥م أنشأت شريحة الخرائط مكة-مسقط بواسطة قسم الجغرافيا من الجيش البريطاني واستخدمت طوال الحرب العالمية الثانية وكانت معروفة بأنها واحدة من الشرائح البريطانية حيث كان المسقط هو لامبرت المخروطي. كانت دائرة العرض الرئيسية ( $\phi_0$ ) = البريطانية حيث كان المسقط هو لامبرت المخروطي، كانت دائرة العرض الرئيسية (Scale factor) عند المركز ( $m_0$ ) =  $7^0$  شرقا ، معامل القياس (Scale factor) عند المركز ( $m_0$ ) =  $7^0$  ، الاحداثي الشرقي الكاذب =  $7^0$  كيلومتر ، الاحداثي الشمالي الكاذب =  $7^0$  كيلومتر ، وكان الاليبسويد المستخدم هو كلارك  $7^0$  محيث: نصف المحور الأكبر ( $m_0$ ) =  $7^0$  متر والتغلطح ( $m_0$ ) =  $7^0$  متر والتغلطح ( $m_0$ ) أن النسخة الحالية من برنامج هيئة المساحة الجيوديسية الأمريكية (المعروفة باسم NGA) أن النسخة الحالية من برنامج هيئة المساحة المبرت. ومن كل المصادر العامة المتاحة فمن الممكن القول أن الخرائط العسكرية السرية كلها كانت على مرجع كلارك  $7^0$ 0 مع استخدام شرائح نظام ميريكاتور المستعرض العالمي UTM.

في 17 أكتوبر من عام 197 م بدأ أول مسح جيوديسي مكثف للمملكة العربية السعودية بواسطة اتحاد شركات بريطانية و فرنسية و ألمانية ويابانية وسعودية والذين أكملوا رفع مساحي لمساحة ١٥٠٠ كيلومتر مربع في خلال ٥٥ شهر. وتم استثناء منطقة الربع الخالي من هذا المسح. وتكونت الشبكة من ٧٠٧ نقطة ترافرس و حوالي ٢٥٠٠ نقطة معلومة المنسوب ٢٠٠ وجميعهم تم تثبيتهم بصفة دائمة في الأرض وتوقيعهم على صور جوية بمقياس رسم ١: ٠٠٠ ٣٠. وتم رصد جميع الخطوط بمواصفات الدرجة الأولي وميزانيات ثنائية الاتجاه ٢٠٠ وكانت ميزانيات جميع الخطوط بمواصفات الدرجة الثانية ما عدا الخطوط التي تربط جدة – الرياض – الظهران – عين العبد التي أستخدم فيها ميزانيات درجة أولي وقياسات جاذبية أرضية نسبية باستخدام جهاز Warden. وكانت خطوط الترافرس و خطوط الميزانيات في نفس الخط كلما سمحت طبو غرافية الأرض وكانت توجد نقاط مشتركة ترصد علي مسافات لا تزيد عن ١٠٠ كيلومتر أيضا تم تصميم شبكة مثلثات بين النقاط ٤٧ الأساسية وباستخدام ٥ من نقاط الترافرس كخطوط قواعد. تم إنشاء ٦ محطات لقياس المد و الجزر ٢٠٠٤ على البحر الأحمر و ٢ على الخليج العربي. تم أيضا رصد خطين معايرة باستخدام أجهزة على البحر الأحمر و ٢ على الخليج العربي. تم أيضا رصد خطين معايرة باستخدام أجهزة على البحر الأحمر و ٢ على الخليج العربي. تم أيضا رصد خطين معايرة باستخدام أجهزة على البحر الأحمر و ٢ على الخليج العربي. تم أيضا رصد خطين معايرة باستخدام أجهزة على البحر الأحمر و ٢ على الخليج العربي. تم أيضا رصد خطين معايرة باستخدام أجهزة المورة باستخدام أحدية المورة باستخدام أحديرة أحديرة أحديرة أحديرة أحديرة أحديرة أحديرة أحديرة أحديرة

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> برنامج شهير للتحويل بين المراجع تتيحه مجانا هيئة المساحة الجيوديسية الأمريكية علي موقعها في الانترنت <sup>22</sup> روبير أو BM بلغة الهندسة المساحية

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> أي ميز انية ذهاب و عودة

<sup>24</sup> هي المحطات المستخدمة لقياس حركة المد و الجزر و تعيين منسوب متوسط سطح البحر

الجيوديميتر Geodimeters بغرض معايرة أجهزة التارومتر المستخدمة في الترافرس. وككل فقد تم رصد ١٨٩ نقطة أساسية (نقط لابلاس) للتحكم في الانحرافات وحسابات الجيويد.

أن ظروف التشغيل في المملكة لها مميزات متفردة: فحجم المملكة وقلة الموارد في بعض المدن جعلت الدعم اللوجستي لفرق الأعمال الحقلية أمر صعب جدا. وتم استخدام خدمات الخطوط الجوية السعودية لنقل الأفراد و الطعام الطازج وقطع الغيار. وعلى امتداد طول البحر الأحمر توجد شريحة ضيقة مليئة بالسبخات (سطوح ملحية) وخلفها تقع سلسلة جبال الحجاز وعسير حيث تتراوح المناسيب بين ١٠٠٠ و ٣٠٠٠ متر. شرق هذه الجبال توجد صخور و حمم بركانية تتدفق تدريجيا غربا لتغوص تحت الرمال. والى الشرق توجد جروف رسوبية أضخمها هو جرف طوالق المكون من الحجر الجيري. تغوص هذه الجروف تحت رمال الربع الخالي والنفود الكبير والذي يعطى صورة تقليدية للصحراء مع قباب رملية طولية بلون برتقالي شديدً. أما بجوار الخليج العربي فتوجد تلال رملية تنحدر تدريجيا نحو السبخات على السواحل. وفي هذه المعوقات فقد أقيمت شبكة من الطرق الإسفاتية بمعدل ١٠٠٠ كيلومتر سنويا ، لكن بضعة آلاف فقط من هذه الكيلومترات قد أقيمت أثناء فترة المسح الأرضى. يعد الطقس قارصا و صعبا لكنه ليس كريها بشدة. شهور الصيف حارة فعلا وللأسف فأن رهيق الشمس غير مناسب لإجراء قياسات جيوديسية. أبضا من الممكن أن يكون الشتاء باردا جدا مع بعض الصقيع في الصباح الباكر، وأيضا ثلوج في بعض الحالات. في فصلى الخريف و الربيع تجلب العواصف الأمطار والفيضانات. في نوفمبر من عام ١٩٦٧م كانت الأمطار كبيرة جدا في كل أنحاء الدولة وسببت توقف عمل جميع الفرق الحقلية. في كل الأحوال فأن الرياح قوية وصيفا توجد تيارات الهواء الساخن وشتاءا البرد شديد ، وعندما تهب العواصف الرملية تأخذ الخيام في طريقها بل أنها من الممكن أن تقلب برجا. تتقلب الحرارة موسميا بدرجة كبير جدا ومن الممكن أن يزيل الشخص طبقات من الملابس كلما تقدم الصباح تدريجيا° ′`

وفي موضع آخر من المقال السابق في صفحة ٢٧٣ يقول كاتب هذا المقال أن لديه رأى حول السؤال المثار عن الاليبسويد المستخدم في مرجع عين العبد ١٩٧٠ حيث يقول: "إن الحسابات الأولية لشبكة الترافرس تمت على المرجع الأوروبي المحدد بالإحداثيات الجغرافية للنقطة HIRAN2 عند عين العبد بالقرب من المنطقة الحدودية المحايدة مع الكويت. ولم يتم تحديد الفروق٢٦، وتم حساب الارتفاعات المثلثية٢٧ وضبطها إلى شبكة الميزانيات عند كل النقاط المشتركة. وتم اختزال (أو إسقاط) المسافات أولا إلى منسوب سطح البحر ثم لاحقا إلى الالبيسويد. وتم حساب قيم أولية للإحداثيات الجيوديسية لنقاط الترافرس - دون ضبط للانحرافات أو خطأ القفل - باستخدام معادلة جاوس الممتدة للعنصر الخامس". وفي صفحة ٢٧٤ يضيق مؤلف المقال المشار إليه إلي: "في المرحلة الأولى توقعنا أن الفروق بين اليبسويد المرجع الأوروبي و الجيويد في السعودية لن تكون كبيرة. وتم الاتفاق على أن عملية الضبط ستتم على المرجع الأوروبي ثم يتم تحويل الإحداثيات المضبوطة إلى مرجع "أنسب ما يكون" للالبسويد ومناسب للسعودية باستخدام الطريقة المقدمة من Weightmanin في مجلة Bulletin Géodésique<sup>28</sup> عدد رقم ۸۰ في عام ۱۹۲۷م. تراوحت الفروق بين الاليبسويد و الجيويد من - ٦ متر إلي - ٦٨ متر وتنوعت مركبات فروق الانحراف عن الرأسي من ٣٢" للمركبة الأولى و ٥٤" للمركبة الثانية.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> المرجع: مجلة المساح المتنقل ، موضوع: المسح الجيوديسي للسعودية ، عدد ديسمبر ١٩٧٠

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> أي بين الجيويد و الالبسويد

<sup>27</sup> أي الناتجة من قياسات الترافرس وليس من ميزانيات

<sup>28</sup> أشهر مجلة علمية دولية في مجال المساحة الجيوديسية

وجدت ٣ تعريفات للمرجع "الأنسب" لتقليل أحد أو كلا نوعي الفروق. وتم اعتبار أن تقليل فروق الاليبسويد-الجيويد هو الأنسب و الأفيد ، وبتقليل هذه الفروق فأن أخطاء المقياس أيضا ستقل. وكان المرجع "الأسب" الناتج هو ما تم تسميته مرجع عين العبد ١٩٧٠. علما بأن أي محاولة لإعادة ضبط إحداثيات المرجع الأوروبي في هذه المنطقة ستؤثر علي العلاقة بين هذين المرجعين لكنها لن تؤثر علي الإحداثيات النهائية. وكان الاليبسويد المستخدم في مرجع عين العبد ١٩٧٠ هو الاليبسويد المامستخدم في مرجع عين العبد ١٩٧٠ هو الاليبسويد العالمي ١٩٧٤ حيث: نصف المحور الأكبر (a) = ٢٩٧٨ متر والتفلطح (1/f) = ٢٩٧.

في عام 1990م طور أنطوني كافيل شبكة جديدة لنظام ميريكاتور المائل للمملكة العربية السعودية. كانت عناصر هذا النظام: دائرة العرض الرئيسية ( $\phi_0$ ) = 7' 7' 70 شمالا ، معامل القياس (Scale factor) عند المركز ( $k_0$ ) = 81 ( $k_0$ ) عند المركز ( $k_0$ ) عند المركز ( $k_0$ ) عند المركزي بين نقطة ( $k_0$ ) منالا ،  $k_0$   $k_0$   $k_0$  أنقطة ( $k_0$ ) منالا ،  $k_0$  أنقطة ( $k_0$ ) منالا ،  $k_0$  أن شرقا ) ، الاحداثي الشرقي الكاذب =  $k_0$  أن شرقا ) و نقطة ( $k_0$ ) منالا ،  $k_0$  أن شرقا ) ، الاحداثي الشرقي الكاذب =  $k_0$  كيلومتر ، الاحداثي الشمالي الكاذب =  $k_0$  كيلومتر ، وكان الاليبسويد المستخدم هو  $k_0$  كيلومتر ، الاحداثي الشمالي الكابر ( $k_0$ ) =  $k_0$  كيلومتر ، الاحداثي الشرقي المنالع و خط الطول  $k_0$  منالا و خط الشمالي  $k_0$  منالا و منالا و خط الشمالي  $k_0$  منالا و خط الشمالي و خط المنالية و خط الشمالي و خط المنالية و خط المنالية و خط المنالية و خط المنالي و خط المنالية و

طبقا للتقرير الفني رقم TR8350.2 <u>لوكالة المساحة العسكرية الأمريكية ٢ فأن عناصر</u> التحويل من مرجع عين العبد ١٩٧٠ إلي النظام الجيوديسي العالمي لعام ١٩٨٤م (المعروف اختصارا باسم WGS84):

فرق الاحداثي السيني  $\Delta X = -15$  متر  $\pm$  ۱۰ متر ، فرق الاحداثي الصادي  $\Delta Y = -77$  متر  $\pm$  ۱۰ متر . وفرق الاحداثي الرأسي  $\Delta Z = V$  متر  $\pm$  ۱۰ متر .

وهذه القيم بناءا على استخدام ٩ نقاط في الحسابات وتم نشرها في عام ١٩٩١م.

\_

<sup>29</sup> يمكن الحصول علي نسخة منه من الرابط: http://earthinfo.nga.mil/GandG/publications/tr8350.2/tr8350 2.html

# ملحق رقم ٥

# تشغيل برامج GeoTrans لتحويل الإحداثيات

برنامج GeoTrans هو برنامج (مجاني) طورته هيئة المساحة العسكرية الأمريكية NIMA لتحويل الإحداثيات المختلفة.

يوجد إصدارين من البرنامج (الإصدار ٢.٤ والإصدار الحديث ٢.٢) وكلاهما مجاني ويمكن تحميله بسهولة. مع أن الإصدار الحديث به إمكانيات جديدة إلا أن به مشكلتين: (١) أمر إنشاء مرجع جديد Create Datum لا يعمل! (٢) المرجع الوطني لمصر مذكور أنه 1880 وهذا خطأ حيث أن المرجع المصري هو 1906 Helmert المذكور صحيحا في الإصدار القديم ٢.٤ من البرنامج). من لا يحتاج هاتين النقطتين يمكنه استخدام الإصدار الحديث مع أن حجمه كبير نسبيا عند التحميل من موقع هيئة المساحة العسكرية الأمريكية (١٧٢ ميجا بايت بينما الإصدار القديم كان حجمه ١٧ ميجا بايت فقط).

الإصدار ٢.٤.١: رابط الصفحة الرئيسية للبرنامج (الإصدار ٢.٤) في:

ftp://www.daba.lv/pub/TIS/koordinatas/GEOTRANS/2.4.1/GeoTrans.html

يمكن تحميل البرنامج (الإصدار ٢.٤.١ الصادر في ٣٠ مايو ٢٠٠٧م وحجمه ١٥ ميجا) من الرابط:

ftp://www.daba.lv/pub/TIS/koordinatas/GEOTRANS/2.4.1/mas ter.zip

الإصدار ٣.٢: رابط الصفحة الرئيسية للبرنامج (الإصدار ٣.٢) في:

http://earth-info.nga.mil/GandG/geotrans/

يمكن تحميل البرنامج (الإصدار ٣.٢ الصادر في ١٣ فبراير ٢٠١٢م وحجمه ١٧٢ ميجا) من الرابط:

http://earth-info.nga.mil/GandG/geotrans/geotrans3.2/install.exe

كما يمكن تحميل شرح مبسط لتحميل install البرنامج من:

http://earth-

info.nga.mil/GandG/geotrans/docs/Windows\_Self\_Installation.pdf


و لتحميل البرنامج على كمبيوتر يعمل بنظام ٦٤ بت، أنظر الشرح في:

http://earth-info.nga.mil/GandG/geotrans/docs/Run\_Geotrans\_in\_Windows 64bit.pdf


# تشغيل الوظائف الأساسية للبرنامج (كلا الإصدارين):


للإصدار الحديث ٣.٢: بعد تحميل الملف الرئيسي install.exe والضغط عليه مرتين (دوبل كليك) سيبدأ تحميل البرنامج setup علي جهاز الكمبيوتر وفي نهاية الخطوات سيكون هناك برنامج أسمه MSP\_Geotrans3 في قائمة ابدأ start ومنه يمكن تشغيل البرنامج.

أما الإصدار القديم ٢.٤.١: قم بفك الضغط عن الملف المضغوط الذي تم تحميله فينتج مجلد أسمه geotrans2.4.1 والذي يوجد والذي يوجد والذي يوجد بداخله الملف التنفيذي بداخله ١٠ مجلدات فرعية أحدهم هم مجلد win والذي يوجد بداخله الملف التنفيذي geotrans2.exe الذي سيقوم بتشغيل البرنامج عند الضغط عليه مرتين. يمكن إنشاء اختصار shortcut لهذا الملف علي سطح الكمبيوتر لسهولة تشغيل البرنامج كل مرة:



شاشة البرنامج (الإصدار ٢.٤.١ هي نفس شاشة الإصدار ٣.٢ بدون تغيير):





الشاشة الرئيسية للبرنامج سهلة الاستخدام حيث هي مقسمة إلى جزأين: نظام الإحداثيات العلوي و نظام الإحداثيات السفلي، وبينهما أيقونتين لتحويل الإحداثيات إما من النظام العلوي إلى النظام السفلي أو العكس. لتحديد كل نظام من النظامين يوجد ٣ أجزاء: نوع الاليبسويد، نوع المرجع، ونوع نظام الإحداثيات.


الحالة الأولى: تحويل نفس نوع الإحداثيات على مرجع مختلف:

نفترض هنا أن لدينا نقطة إحداثياتها علي المرجع العالمي WGS84 (مرجع الجي بي أس) كالتالي: دائرة العرض Latitude = ٥٤" ٣٦" ٢١" و خط الطول ٢١" ١٤١ المرجع المحلي ٥٣٥ ونريد معرفة إحداثياتها (الجغرافية أيضا) علي مرجع عين العبد ١٩٧٠ (المرجع المحلي السعودي):

في نظام الإحداثيات العلوي سنترك المرجع BS4 ونوع الإحداثيات = الإحداثيات الإحداثيات = الإحداثيات الإحداثيات الإحداثيات الخيوديسية Geodetic. وفي نفس الجزء العلوي من الشاشة سنكتب إحداثيات النقطة المطلوب تحويلها. أما في الجزء السفلي من الشاشة (نظام الإحداثيات السفلي) وأمام أيقونة المرجع Datum سنضغط السهم الصغير الأسود ليتم فتح قائمة بجميع المراجع الوطنية المستخدمة في العالم ومنها سنختار مرجع Ain El Abd 1970, Saudi Arabia. وأمام أيقونة نظام الإحداثيات سنفتح أيضا السهم الصغير الأسود لنختار نوع الإحداثيات الجيوديسية أوونة نظام الإحداثيات الجيوديسية (الأسود المحتار نوع الإحداثيات الجيوديسية (Geodetic):




الان سنضغط أيقونة التحويل من نظام الإحداثيات العلوي إلي نظام الإحداثيات السفلي السفلي السفلي: أي أن Convert Upper -> Lower الظهر لنا الإحداثيات المحولة في النظام السفلي: أي أن إحداثيات هذه النقطة علي مرجع عين العبد ١٩٧٠ هي: دائرة العرض ٤٣.٦ = Latitude ٣٠٠ ١٥.١ عن ١٩٧٠ :




# الحالة الثانية: تغيير نوع الإحداثيات على نفس المرجع:

في المثال الحالي سنغير إحداثيات نفس النقطة السابقة (الإحداثيات الجيوديسية على مرجع WGS84) إلي إحداثيات مسقطة بنظام UTM علي نفس المرجع أيضا. اذن سنترك نظام الإحداثيات العلوي كما هو، وفي نظام الإحداثيات السفلي سنضغط السهم الصغير أمام نوع الإحداثيات و من القائمة سنختار (Universal Transverse Mercator (UTM):




الان سنضغط أيقونة التحويل من نظام الإحداثيات العلوي إلى نظام الإحداثيات السفلي السفلي السفلي: أي أن Convert Upper -> Lower النظام السفلي: أي أن إحداثيات هذه النقطة في نظام UTM على مرجع WGS84 هي: الشرقيات X = ٧٠٥٩٧ متر و الشماليات Y = ٢٤٩٥٢٥٢ متر:



# الحالة الثالثة: تغيير نوع الإحداثيات على مرجع مختلف:

في المثال الحالي سنغير إحداثيات نفس النقطة السابقة (الإحداثيات الجيوديسية على مرجع (الإحداثيات العبد ١٩٧٠. اذن سنترك (WGS84) إلى إحداثيات مسقطة بنظام الإحداثيات السفلي سنضغط السهم الصغير أمام نوع الإحداثيات و من القائمة سنختار (Universal Transverse Mercator (UTM) وأمام أيقونة المرجع سنختار Ain El Abd 1970, Saudi Arabia.


ثم نضغط أيقونة التحويل من نظام الإحداثيات العلوي إلي نظام الإحداثيات السفلي السفلي Convert في النظام السفلي: أي أن إحداثيات هذه Upper -> Lower لنظام التظهر لنا الإحداثيات المحولة في النظام السفلي: أي أن إحداثيات هذه النقطة في نظام UTM علي مرجع عين العبد ١٩٧٠هي: الشرقيات ٢٤٩٥٢٤٣ متر و الشماليات ٢٤٩٥٢٤٣ متر:



## إنشاء مرجع جديد:

هذه الخطوة <u>لا تعمل جيدا</u> في الإصدار الحديث ٣.٢ وسيتم الشرح هنا علي الإصدار <u>القديم</u> ١.٤.١:

مع أن البرنامج يحتوي في قائمة المراجع Datums المرجع المصري تحت أسم :OEG المرجع المصري تحت أسم :OEG (المبني علي اليبسويد هلمرت 1907) إلا أنه لا يحتوي نظام الإحداثيات المصرية (الشرائح أو الأحزمة الثلاثة كما في الجزء ٢-٤-٧-١ بصفحة ٣٥).



من شريط الأدوات الرئيسي للبرنامج سنضغط أيقونة المرجع Datum ثم نختار أمر إنشاء :Create



لإنشاء مرجع جديد (هو بالطبع ليس مرجعا جديدا إنما سنخزنه كما لو كان مرجع جديد في البرنامج) نحتاج لتعريف الاليبسويد لهذا المرجع ثم تحديد قيم ٣ عناصر التحويل من هذا المرجع إلى المرجع العالمي WGS84.

بالنسبة للمرجع الوطني المصري فتوجد قيم لعناصر التحويل السبعة من المرجع العالمي WGS84 إلي المرجع الوطني المصري تم ذكرها في الفصل الثاني (صفحة ٤٤) وهي كالتالئ:

 $\Delta X = 123.842 \text{ m}$ 

 $\Delta Y = -114.878 \text{ m}$ 

 $\Delta Z = 9.590 \text{ m}$ 

Rx = -1.35314 "

Ry = -1.67408"


Rz = 5.24269"

s = -5.466 ppm

لاحظ أن البرنامج يطلب قيم عناصر التحويل للتحويل إلى مرجع WGS84 (وليس إلى المرجع الوطني). وحيث أن العناصر المعلومة لدينا هي من WGS84 الي المرجع المصري فيجب تغيير إشارة كل عنصر قبل إدخالها لشاشة البرنامج. أي أن العناصر الثلاثة الأولي ستصبح:

 $\Delta X = -123.842 \text{ m}$   $\Delta Y = +114.878 \text{ m}$  $\Delta Z = -9.590 \text{ m}$ 

في نافذة إنشاء المرجع سنعطي اسم للمرجع الجديد (مثلا Egypt Datum 2012) وكذلك كود لهذا المرجع مكون من ٣-٥ أحرف (مثلا Egypt) ثم ندخل قيم عناصر التحويل الثلاثة من هذا المرجع إلى المرجع العالمي WGS84:



ثم نضغط OK.


الآن إذا فتحنا قائمة المراجع سنجد المرجع الجديد قم تم إضافته في البرنامج:



في الخطوة الثانية سنختار نوع الإحداثيات المطلوبة علي المرجع الجديد. كما سبق الذكر في الفصل الثاني أن إحداثيات الخرائط المصرية تعتمد علي نظام Transverse Mercator ثم نحدد (وليس UTM). من قائمة إحداثيات البرنامج نختار نوع Transverse Mercator ثم نحدد

العناصر الخمسة لنظام الإسقاط المصري (لنأخذ مثلا الحزام الأحمر الذي يغطي وادي النيل و الدلتا: أنظر صفحة ٣٦) وهي كالآتي:

False Easting = 615 000 m False Northing = 810 000 m Latitude = 30° 0' 0" Longitude = 31° 0' 0" Scale on central Meridian = 1.00 Zone width = 4° 0' 0" الاحداثي الشرقي المفترض الاحداثي الشمالي المفترض دائرة العرض خط الطول معامل مقياس الرسم عرض المنطقة



إذا أردنا تحويل إحداثيات نقطة جي بي أس (علي المرجع العالمي WGS84) إلي إحداثياتها المسقطة علي نظام الخرائط المصرية: نكتب إحداثيات النقطة في نظام الإحداثيات العلوي ثم نضغط أيقونة Convert Upper -> Lower: أي أن النقطة التي إحداثياتها علي مرجع نضغط أيقونة WGS84 (الجي بي أس) التي لها إحداثيات جغرافية: دائرة العرض WGS84  $^{\circ}$  التي لها إحداثيات جغرافية: دائرة العرض Latitude  $^{\circ}$  11' 11'  $^{\circ}$  ستكون إحداثياتها المسقطة في نظام الخرائط المصرية: الشرقيات  $^{\circ}$  12' 18' متر والشماليات  $^{\circ}$  12' 18' متر:



بهذه الطريقة يمكن إنشاء أي مرجع جديد (لأي دولة) إن لم يكن مرجعها موجود في برنامج .GeoTrans تكون العناصر المطلوبة هي: ٥ عناصر تعريف نظام الإسقاط + ٣ عناصر تحويل من هذا المرجع إلي المرجع العالمي WGS84.

# نبذة عن المؤلف



الدكتور جمعة محمد داود من مواليد السويس بجمهورية مصر العربية في عام ١٩٦٢م (الموافق ١٣٨٣هـ). حصل علي درجة البكالوريوس في الهندسة المساحية في عام ١٩٨٥م من كلية الهندسة بشبرا – جامعة بنها بمصر ، ودرجة الماجستير من قسم العلوم الجيوديسية والمساحة من جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٩١م، ودرجة الدكتوراه في عام ١٩٩٨م من كلية الهندسة بشبرا – جامعة بنها بمصر.

يعمل د. جمعة داود منذ عام ١٩٨٧م بمعهد بحوث المساحة بوزارة الموارد المائية والري بمصر، ويعمل أيضا منذ عام ٢٠٠٥م بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. حصل د. جمعة داود علي درجة أستاذ مشارك في عام ٢٠٠٤م وكذلك درجة الأستاذية في الهندسة المساحية في عام ٢٠٠٩م.

فاز د. جمعة داود بجائزة أفضل بحث في المساحة في مصر في أعوام ٢٠٠٥، ٢٠٠٥، كا، ٢٠٠٧، ٢٠٠٩، ٢٠٠٩ للفترة Who is Who الموسوعة الدولية للعلوم والهندسة Who is Who المفترة ٢٠٠١-٢٠١١م.

نشر د. جمعة داود حتى الأن خمسة وأربعين بحثا في الهندسة المساحية منهم أثنتا عشر ورقة علمية في مجلات عالمية و مؤتمرات دولية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية و انجلترا و ايطاليا و استراليا بالإضافة للنشر في مجلات و مؤتمرات في كلا من المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين والمملكة المغربية و جمهورية مصر العربية.

د. جمعة داود متزوج من د. هدي فيصل الباحثة بمعهد بحوث المساحة وله ثلاثة أبناء مصطفي و محمد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة و سلمي بالصف السادس الابتدائي.

حج د. جمعة داود بيت الله الحرام أربعة مرات وأعتمر عدة مرات.